22. 正常動作中に「UPSと通信できません」と表示される

<症状>

upslog-ver を実行すると正常にUPS情報が表示される。

upslog-mon を実行すると"UPSと通信できません。"と警報が表示される。

```
upsd[...]:Cominucation Error
```

tipコマンドでUPSとの通信を確認するとUPS側からデータの応答がある。応答があるのでUPSのハードトラブルではないと考えられます。

<対応内容>

ソフトウェア側で設定したシリアルポートとケーブルを接続したシリアルポート番号とが間違っていないですか？ また、ケーブルが外れていませんか？