

HITACHI

^{日立産業用コンピュータ} **HF-W6500**モデル45/40

取扱説明書

HITACHI

アル

マニ

日立産業用コンピュータ HF-W6500モデル45/40

取扱説明書

マニュアルはよく読み、保管してください。

・操作を行う前に、安全上の指示をよく読み、十分理解してください。
・このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近なところに保管してください。

この製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制 並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、 必要な手続きをお取りください。 なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

2	0	1	2年1	0月	(第1版)	WIN-2-0064 (廃版)	
2	0	1	3年	2月	(第2版)	W I N $- 2 - 0 0 6 4 - 0 1$	(廃版)
2	0	1	3年	4月	(第3版)	W I N $- 2 - 0 0 6 4 - 0 2$	(廃版)
2	0	1	3年	5月	(第4版)	W I N $- 2 - 0 0 6 4 - 0 3$	(廃版)
2	0	1	3年1	0月	(第5版)	W I N $- 2 - 0 0 6 4 - 0 4$	(廃版)
2	0	1	4年	1月	(第6版)	W I N $- 2 - 0 0 6 4 - 0 5$	(廃版)
2	0	1	5年	4月	(第7版)	W I N $- 2 - 0 0 6 4 - 0 6$	(廃版)
2	0	1	5年	5月	(第8版)	W I N $- 2 - 0 0 6 4 - 0 7$	(廃版)
2	0	1	6年1	2月	(第9版)	W I N $- 2 - 0 0 6 4 - 0 8$	(廃版)
2	0	1	7年	2月	(第10版)	W I N $- 2 - 0 0 6 4 - 0 9$	

 このマニュアルの一部または全部を無断で転写したり複写したりすることは、 固くお断りいたします。
 このマニュアルの内容を、改良のため予告なしに変更することがあります。

この製品に関する情報は、下記ホームページで提供しています。

また、この製品に関するお問い合わせも下記ホームページからお願いします。 URL: http://www.hitachi-ics.co.jp/hfw/

All Rights Reserved, Copyright © 2012, 2017, Hitachi Industry & Control Solutions, Ltd.



- 装置を操作する前に、このマニュアルをよく読み、書かれている指示や注意を十分 に理解してください。
- このマニュアルは、必要なときにすぐ参照できるよう、使いやすい場所に保管してください。

装置やマニュアルに表示されている注意事項は、十分に検討されたものでありますが、それでも、予測を超えた事態が起こることが考えられます。操作に当たっては、指示に従うだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。











▲ 安全にお取り扱いいただくために(続き) 2.2 「 / 注意」と表示されているもの ● この装置を縦置き設置金具に取り付ける際は、カバーねじを使用して固定しない でください。カバーねじを使用した場合、装置が落下してけがをする恐れがあり ます。 (1-6ページ) ファンについて(回転物注意) 保守員以外はファンを外さないでください。動作中のファンの回転部に手や物が はさまれてけがの原因となります。 (2-1ページ) ● 取り付け/取り外しの際、内部の部品に直接、素手で触らないでください。熱く なっているためやけどをする恐れがあります。また、内部の部品を傷つける恐れ があるため、故障の原因となります。 (5-7ページ) (5-13ページ) 本体カバーを取り付ける際に、本体カバーの内側に指を入れないでください。指 をはさみ、けがをする恐れがあります。 (5-9ページ) ● 拡張ボードを取り外すときにスロットアースばねのつめを曲げてしまった場合 は、つめが鋭く尖っておりますので手指を切らないよう注意して、元に戻してく ださい。 (5-12ページ) ▶ 感電や機器故障の原因となりますので、作業の際には必ずOSをシャットダウン し、主電源を遮断して1分以上たってから行ってください。 ● HDDの取り付け/取り外しは、突起部で手指を切らないように注意してくださ い。 (5-18ページ) ドライブベイ番号を十分確認して、HDDの取り付け、取り外しを行ってくださ い。取り外したドライブベイ番号と異なるドライブベイ番号に取り付けると構成 情報が不一致となり、装置が起動しない場合や、HDD内のデータを失う可能性が あります。 (5-20ページ)



















<image><image><image><image><image><image>

5. 🕂 装置の廃棄

装置を廃棄するときは、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行が義務付けられて います。詳しくは、各都道府県産業廃棄物協会に問い合わせてください。

6. 欧州電池指令(2006/66/EC)に基づく表示



このシンボルマークは、欧州連合内の国において有効です。このシンボルマークは、 EU指令2006/66/ECの第20条「最終ユーザーへの情報」および付属書IIで指定されてい ます。

この装置には、リチウム電池を搭載しております。電池を取り外すときは、「5.5 リチウム電池の取り付け/取り外し」に従い実施してください。欧州連合では使用済 みの電池および蓄電池に対して分別収集システムがありますので、各地域の収集/リ サイクルセンタで電池および蓄電池を正しく処理してください。 このページは白紙です。

注意事項

1. 装置について

通知
● この装置を移動するときには、必ず装置背面の主電源を遮断して1分以上たってから行って
ください。HDDなどの故障の原因となります。
● 輸送や運搬時の梱包には納入時の梱包材を使用してください。これ以外の梱包材を使用した
場合、機器を損傷することがあります。また、破損またはつぶれた梱包材は、輸送や運搬に
は使用しないでください。機器を損傷することがあります。
● この装置の突入電流抑制方式の特性により、電源OFF後に電源が自然冷却されないうちに電
源を投入した場合、通常より突入電流が増加する場合があります。接続されているFFBなど
に影響を及ぼす恐れや機器の寿命に影響する恐れがありますので、電源を投入する際は、電
源OFF後1分以上待ってから投入してください。

(1) <u>輸送条件</u>

<使用上のお願い>

- ・輸送や運搬は、専用梱包箱(納入時の梱包箱/梱包材)に入れて行ってください。装置を他の筐体に組み込んだ状態での輸送や運搬は、装置に与える振動、衝撃が装置の仕様値内に入るように 養生してください。
- ・納入時の梱包材は輸送・運搬時に使用しますので必ず保管してください。

(2) 接続ケーブルについて

<使用上の注意>

- ・ケーブルを強く引っ張らないでください。
- VCCI、FCC、CEマーキング、CCC規格に準拠するためには、この装置に接続するインタフェー スケーブル(ディスプレイインタフェースケーブル、キーボードインタフェースケーブル、マウ スインタフェースケーブル)に対してシールドケーブルを使用してください。

<使用上のお願い>

・接続ケーブルは手や足などに引っ掛けないように機器の周囲にきちんと整理して配線してください。操作中に電源ケーブルを引っ掛け電源を遮断すると、ディスク内の大切なデータが破壊されることがあります。

(3) <u>コネクタについて</u>

<使用上の注意>

- ・コネクタは、正しい向き・正しい角度で差し込まないと正常に接続できません。コネクタがきちんと差し込まれていないと動作しなかったり、誤動作したりします。
- ・装置の入出力ケーブルコネクタに、緩みがないことを確認してください。
- ・内部コネクタ(メインメモリースロット、拡張スロット、SATAポート、汎用3.5型ベイ用電源コ ネクタなど)にはコネクタカバーを取り付けてあります。誤動作や故障の原因となるため、コネ クタを使用しない場合、このカバーは必ず取り付けたまま装置を使用してください。
- ・内部コネクタを使用する場合、使用するコネクタのコネクタカバーを外してから、使用してください。なお、取り外したコネクタカバーは、大切に保管してください。

(4) <u>電源について</u>

1 電源電圧について

<使用上のお願い>

・装置の入力電源の電圧値が定格範囲(「4.1 装置仕様」参照)内であることを確認して ください。

また、入力電源電圧値の定格範囲の上下限に近い値でしたら入力電源の設定異常とみなして 電源設備の管理責任者に点検を依頼してください。

② 電源ケーブルについて

く使用上の注意>

- ・この装置に付属されている電源ケーブルの定格は、AC125Vです。AC125Vを超える電圧で この装置をご使用になる場合は、ユーザ自身でご使用になる入力電圧に対応した電源ケーブ ルをご用意ください。
- ・高密度のLSIなどで構成される電子回路の正常動作の維持や雷などによる異常電圧から機器 を保護するために、アースは電気設備技術基準のD種接地(旧第3種接地)にしてくださ い。
- ・電源ケーブルとして、接地極付き2極差し込みプラグを使用してください(「1.2.3 ハードウェアの接続」参照)。
- ・電源ケーブルのプラグをコンセントに接続する際は、必ずニュートラルが接地されたコンセントを使用してください。また、あわせて漏電ブレーカを設置してください(「1.2.3 ハードウェアの接続」参照)。

③ 電源のON/OFFについて

く使用上の注意>

- ・電源を遮断する場合は装置背面の主電源スイッチをOFFにしてください(「1.2.3 ハードウェアの接続」参照)。
- ・電源を切ってから再び電源を入れるまでに、必ず1分以上待ってください。1分未満では BIOSの電源の設定と異なる動作をする場合があります(「4.6 BIOSセットアップ」参 照)。
- ・通信中やディスク(CD、DVD)、HDDの読み書き中には、装置の電源を切ったりリセット スイッチを押したりしないでください。

<使用上のお願い>

- ・機器の接続や切り離しは、必ず装置と周辺機器の両方の電源を遮断してから行ってください。電 源を入れたまま行うと故障の原因となります。
- ・電源を入れるときは、周辺機器の電源を入れた後に、装置の電源を入れてください。また、電源
 を切るときには、装置の電源を切った後に、周辺機器の電源を切ってください。
- ・装置を使わないときには、電源を切っておいてください。また、長期間使用しない場合は、電源 ケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。
- ・じゅうたんやひざかけなどは、材質によって静電気が発生し、装置に悪影響を及ぼす場合があります。静電気の発生しにくい導電性を持つじゅうたんやひざかけなどを使用してください。
- ・落雷や電源事情が悪い場合は、使用中に瞬時停電や電圧低下が発生し、突然画面が消えることがあります。このときは、一度装置の電源を切ってからもう一度入れて、立ち上げ直してください。

(5)設置環境

<使用上の注意>

- ・汎用3.5型ベイや拡張スロットに市販デバイスを実装した場合、環境条件は市販デバイスと本装 置両方の環境条件を満たしてください(「1.2.1 環境条件」参照)。
- ・汎用3.5型ベイや拡張スロットを実装する際は最大電流値を超えないよう注意してください (「4.1(11)最大電流規定」参照)。
- この装置の機能を損なうことなく、長く愛用していただくためには、適正な環境と取り扱いが 必要です。下記のような場所に設置することは、装置の寿命を縮めたり故障の要因となりますの で避けてください。

直射日光の当たる場所・・・・・窓際
 温湿度変化の激しい場所・・・・や暖房機器の近く
 電気的ノイズを発生する機器のある場所・・・モータ、発電機の近く
 強磁界を発生する機器のある場所・・・磁石などの近く
 じんあいの多い場所
 振動の多い場所
 腐食性ガスのある場所
 音圧による振動がある場所・・・大きなブザー音やアラーム音を発生する機器の近く

- ・装置の左右面、上下面は以下のことに注意してください。
 - ・発熱体を密着させないこと。
 - ・保守作業をするために、この装置の移動が容易であること。また、固定した場合は、取り 外しが容易であること。
- ・亜鉛ウィスカが機器に悪影響を与えるケースが発生していますので、装置および機器設置場所に 電気亜鉛めっきを使用しないでください。
 - (情報システムの設備ガイド~JEITAテクニカルレポート~(JEITA ITR-1001)より)
 - ウィスカの発生する場所:電気亜鉛めっきを施した床パネル、ストリンガ、支柱、耐震用平鋼 などによって発生します。
 - 現象: 亜鉛のひげ状結晶(導電性を持ったウィスカ)が何らかの原因で床下から室内に浮遊し て機器の中に入り込み、プリント基板や端子部分で電気的短絡が発生することによって 生じる問題です。短絡する場所によって、現れる現象が異なるために発生原因の特定が 難しく、一過性の障害として処理されてしまうことが特徴です。そのため原因究明に時 間がかかります。

<使用上のお願い>

- ・装置を、筐体内、デスク内に実装するときは、装置周辺の温度上昇を考慮してください。
- ・この装置の時計などは、電源が遮断されている状態でもバッテリバックアップによって動作しています。したがって、保存時に動作保証温度範囲外の環境に放置されますと、再度使用するときに時計の時刻設定などシステムBIOSの再設定が必要となることがあります。システムBIOSの再設定が必要になった場合は「4.6 BIOSセットアップ」を参照し、再設定を行ってください。

(6)<u>使用条件</u>

<使用上の注意>

- ・装置を移動するときには、装置背面の主電源を遮断し、1分以上たってから行ってください。
- ・結露防止のため、屋外から室内に移動した場合は、4時間以上放置した後に使用してください。
- ・装置は精密な電子部品でできていますので、振動や衝撃を与えないでください。
- ・装置の上に腰かけたり、20kg以上の物を載せたりしないでください。
- ・通常使用時、ディスプレイの電源スイッチは切らずにスタンバイ状態にしておいてください。
- ・通常使用の立ち上げ時はログオン画面になるまでキーボード、マウスは操作しないでください。

く使用上のお願い>

・機器周辺(特に機器の下部)、機器の溝、装置の前面などに付着したほこりを取り除くことをお 勧めします。 <仕様>

・拡張ROMを有するPCI Express/PCIデバイスを複数枚実装した場合、拡張ROMを実行可能なメモリ領域が不足するため、この装置を起動できなくなることがあります。その場合、BIOSの設定の拡張メモリの実行を無効にすることで、この装置を起動できる場合があります(「4.6
 BIOSセットアップ」参照)。

(7) 異音について

<仕様>

・電源を入れたときに低周波音が発生する場合がありますが、これは高周波対策用チョークコイル などの過渡期における低周波振動によるもので、特性、寿命などに影響はありません。

(8)保証について

<仕様>

- ・装置のハードウェアの破損に伴うデータや応用ソフトウェアの破損については、保証できません。
- ・基本ソフトウェアは、弊社指定の製品を使用してください。それ以外の基本ソフトウェアを使用 した場合の動作は、保証できません。
- この装置は、弊社指定のハードウェアを前提に評価されています。したがって、ハードウェアの 取り付け、交換にあたっては、弊社指定のハードウェアを使用してください。それ以外のハード ウェアを使用した場合の動作は、保証できません。

<u>2. ネットワークについて</u>

く使用上の注意>

・Magic Packet™フレームは、装置のスタンバイランプが点灯している状態で送信するような運用にしてください。OSのシャットダウン処理が終了し、実際に電源が切れるタイミングでMagic
 Packet™フレームを送信しますと、電源が切れることなく再起動したり、WOLが不可能になったりする場合があります(「3.7.2 LANを使用した電源ON方法」参照)。

<仕様>

- ・ネットワークの状態によってはMagic Packet™フレームを紛失することがあります。このため、使用しているシステムでMagic Packet™フレームが確実に届くような運用をしてください
 - (「3.7.2 LANを使用した電源ON方法」参照)。
- ネットワークドライブをログオン時に再接続する設定にしておいても再接続されない場合があります。この場合は再度ログオンするか、net useコマンドで接続してください。
 net useコマンドについては、Windows®のヘルプを参照してください。
- ・ハブとアダプターを合わせて設定を行わないと、アダプターのパフォーマンスが低下したり、ア
 ダプターが正常に動作しないことがあります(「3.8 LANインタフェースの設定方法」参
 照)。

・装置間の電位差により発熱する恐れがあるため、ネットワークの接続に使用するツイストペア イーサネットケーブルは、「4.8.1 コネクタ仕様(1)マザーボード(標準)」で指定さ れているケーブル以外(例:カテゴリ5やSTPケーブルなど)は使用しないでください。

3. ビデオ表示画面について

<仕様>

- ・画面の設定をする場合は、アプリケーションをすべて停止させてから行ってください。
- ・シングルディスプレイからマルチディスプレイまたはマルチディスプレイからシングルディスプレイへ変更するために接続を変更する場合は、この装置の電源をいったん切った後にディスプレイケーブルを接続し、再び電源を入れてから、画面の設定を行ってください。
- ・モニタの接続を変更した場合は、再度、画面の設定を実施してください。
- ・アプリケーションによっては画面がちらついたり、スムーズに再生されない場合があります。
- 「ディスプレイの電源を切る」設定でご使用の場合、画面表示復帰後に画面上部に縞状のノイズ が表示される場合がありますが、これは、ウィンドウなどを移動して再描画することで消えま す。なお、ノイズが表示されてもアプリケーションの動作には影響ありません。
 また、一定時間操作しない場合に画面表示を止めたい場合は、「ディスプレイの電源を切る」を [なし]に設定し、「スクリーンセーバー」を[ブランク]に設定してください。

(画像イメージはWindows®7ですが、Windows Server® 2008も同様です。)

	▲ スクリーン セーバーの設定
○ ● ● 《 ハードウェアとサウンド ・ 電源オブション ・ ブラン設定の編集 ● 4 コントロ ク	スタリーンセーバー
 次のブランの設定の変更: HF-W 電源設定 お使いのコンピューターで使用するスリーブ状態とディスプレイの設定を選択してください。 ② ディスプレイの電源を切る: なし ● 詳細な電源設定の変更(C) このブランの設定の設定を復元(C) 変更の保存 キャンセル 	スクリーン セーバー(S) ブランク マーバー(S) マーバー(S) マーバー(S) マーバー(S) マーロー・ マーバー(S) マーロー・ ロー・ ロー・

OK キャンセル 適用(<u>A</u>)

通 知

この装置は、障害の種類によっては大切なファイルを消失することがあります。また、この装置 の障害だけでなく、使用中の停電、誤操作などによってもファイルを消失することがあります。 このような状態になった場合には、ファイルの回復はできません。そのような事態に備えて日常 業務の中にファイルのセーブ作業を組み入れ、計画的にファイルのバックアップをお取りください。

(1)<u>HDDの取り扱いについて</u>

く使用上の注意>

・HDDは製品によりアクセス性能が異なります。また、HDDは低温時に性能が低下してしまいま す。そのため、HDDを使用する際は、HDDのアクセス性能や低温時の性能がユーザの用途に影 響しても問題ないことを確認してください。

<使用上のお願い>

- ・振動や衝撃をあたえないでください。
- ・人体や作業台の静電気防止をしてください。
- ・金具またはHDDの側面を持ち、プリント基板に触れないようにしてください。
- ・長期保管は、静電気防止対策をした袋に入れた後にHDD専用箱に入れてください。

<仕様>

- ・すでに作成されているパーティションを変更する場合は、いったんパーティションを削除してから、再度作成してください。
- ・HDDの容量や性能は部品によって変更となる場合があります。

(2) ファイルのバックアップについて

<使用上のお願い>

- ・HDDの内容は、必ず定期的にバックアップをお取りください。
- ・パーティションを削除すると、パーティション内のファイルはすべて消去されます。重要なファ イルは、バックアップを取ってからパーティションを削除してください。

(3) メディアエラーについて

本項目はDモデルのみの注意事項です。Dモデル以外の装置をご使用の場合は読み飛ばしください。 メディアエラーとは、RAID状態(「8章 RAID1」参照)としては異常が発生していないが、デー タの健全性に問題がある状態のことです。再構築中にコピー元ドライブからの読み取りエラーが発生し た場合、再構築が完了しますが、読み取れなかったセクタのデータは失われており、データの健全性に 問題が発生している状態となります。メディアエラーの詳細についてはRAS機能マニュアルを参照して ください。

<メディアエラーの通知>

メディアエラーが発生した場合は、データのバックアップを行ったあと、コピー元のHDDを新規 HDDに交換することを推奨します。メディアエラーによって失われるデータは一部分であるため、継 続して装置を使用することも可能です。ただし、装置が正常に動作していても、将来的に異常が発生す る恐れがあるため、継続使用する場合は十分に注意してください。

なお、この装置ではメディアエラーを異常として扱うかをシステム運用に合わせて切り替えられるようにしてあります。規定の設定ではメディアエラーを異常として扱いません。メディアエラーの通知方法を変更する場合は、RAS機能マニュアルを参照してください。

また、メディアエラーを異常として扱う場合は、以下の方法でRAID状態の異常として通知します。

- ・イベント通知機能
- ・状態表示デジタルLED表示機能
- ・リモート通知機能
- ・アラームランプ点灯
- ・RAS外部接点インターフェースのMCALL接点
- ・メッセージボックス表示



メディアエラー発生時のメッセージボックス表示例

5. DVDについて

(1) <u>DVDドライブの取り扱いについて</u>

<使用上の注意>

・DVDドライブはちりやほこりに弱いので、ちりやほこりの少ない場所に装置を設置し、周りを きれいにして使用してください。

煙霧状の殺虫剤などを使用するときは、事前に導電シートなどで装置を完全に包んでください。

- ・使用中に強い衝撃を与えないでください。
- ・ディスク(CD、DVD)の着脱時以外はトレイを開けないでください。
- ・トレイ(トレイタイプ)やディスク挿入口(スロットインタイプ)の中に異物を入れないでくだ さい。DVDドライブが破損したり、故障の原因となります。
- ・ディスク(CD、DVD)をトレイタイプに実装する場合は、ディスクがディスクトレイにしっか り固定されていることを確認してください。固定されていない場合、ディスクが飛び出してしま う恐れがあります。
- ・ディスク(CD、DVD)をスロットインタイプに実装する場合は、ディスク挿入口を確認しなが ら挿入してください。ディスクがDVDドライブとフロントパネルの間に挟み込まれ、傷つける 恐れがあります。

<仕様>

- ・ディスク(CD、DVD)状態によって、読み出し/書き込みができないこともありますので、そのときは別のディスクを使用してください。
- ・ディスク(CD、DVD)の状態(傷、汚れ、変形、コピープロテクションなど)によっては正常 に再生、書き込みができない場合があります。

(2) ディスク (CD、DVD) の取り扱いについて

<使用上の注意>

- ・ベンジン、シンナー、水、レコードクリーナー、静電防止剤、シリコンクロスを使用しないでく ださい。
- ・ごみや水分を取るとき、ドライヤーを使わないでください。
- ・高温多湿になる場所に保管しないでください。
- ・日光や光などがあたらない場所に保管してください。
- ・ディスク (CD、DVD) を折ったり曲げたりしないでください。
- ・ディスク(CD、DVD)の記録面に字を書いたり傷を付けないでください。
- ・ディスク(CD、DVD)の中心の穴に、棒などを入れて回したりしないでください。
- ・ディスク (CD、DVD) にシールなどを貼らないでください。

<使用上のお願い>

・ディスク(CD、DVD)が汚れている場合、乾いた柔らかい布でディスクの中心から外周に向け て放射状にふいてください。

<u>6. USB機器について</u>

<使用上の注意>

- ・USB機器の導入にあたっては、事前評価を行うとともに、ミッションクリティカルな用途での使用は避けてください。
- ・OSが正常に起動しなくなる可能性がありますので、OS起動途中でのUSB機器の接続は行わないで下さい。
- ・CPU切替器によっては、OS起動途中に画面切替を行うとOSが正常に起動しなくなる可能性があり ます。CPU切替器を使用する場合は、十分な動作検証を実施してください。
- ・USB2.0では、転送性能に影響を与える可能性がありますので、使用するケーブルは規定の長さ以下で使用してください。また、USB2.0に対応したケーブルを使用しませんと、通信エラーが発生する場合があります。ケーブルに関しては、それぞれのケーブルメーカに仕様を確認してください(ケーブル長は、「4.8.3 外部インタフェースケーブル長規定」を参照してください)。

く使用上のお願い>

- ・USBポートを使用するときには、USBコネクタの挿入方向を確認してゆっくり挿入し、USBポートを破損しないように注意してください。
- ・USB機器の挿抜やアクセスによって、システム負荷が上昇することがあります。オンライン運転 中(システム稼働中)での使用が必要な際は、動作中のアプリケーションに影響を与えないこと をユーザが確認してからUSB機器を使用してください。
- ・USBキーボード清掃後は、装置に接続されたUSBキーボードのコネクタが緩みによりキーボード が正常に認識されなかったり、システムが正常に起動しない場合がありますので、装置とのコネ クタ接続確認を行ってください。

<仕様>

- ・すべてのUSB機器との接続を保証するものではありません。
- ・USB機器の中にはUSB規格を逸脱しているものがあり、そのようなデバイスを接続した状態で主 電源が切断されると、装置が正常に起動しなかったり、時刻の設定が狂ったりする場合がありま す。USB機器を選定する場合は、十分な動作検証を実施してください。

7. 拡張ボードについて

<使用上のお願い>

- ・ユーザが用意する拡張ボード(PCI Express/PCIボード)は、ボード搭載部品の温度上昇について 各部品が動作範囲であることを、ユーザの責任で確認してください。
- ・拡張ボードの取り付けの際、取り外した閉止板は必ず保管してください。
- ・取り外したコネクタカバーは大切に保管してください。

<仕様>

- ・一部オプションハードウェアは、VCCI、FCC、CEマーキング、CCC対象外です。詳細について は、弊社担当営業に問い合わせてください。
- ・高負荷な描画処理を実施した場合、マザーボードから拡張ボードへの応答が10ms程度遅れる場合 があります。

8. ラック取り付け金具について

<使用上の注意>

- ・ラック取り付け金具を装着しラックに取り付けた状態では、装置の上に何も置かないでください。
 い。また、装置のカバー上部に物を置くなど荷重をかけないようにしてください。
- ・ラックマウントでご使用になる場合は、安全性を考慮し、ラック取り付け金具とラックマウント用の棚板やスライドレールなどを合わせて使用することを推奨します(「1.2.2 設置条件」参照)。

9. リチウム電池について

く使用上のお願い>

この装置は、リチウム電池を使用しています。廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則
 に従ってください。海外では当該国の法令に従い、廃棄してください。

10. 光学式マウスについて

<使用上のお願い>

- ・光学式センサーの特性上、透明な素材や光を反射する素材(ガラス、鏡など)の上では正しく動作しない場合があります。この場合は、このような素材の上での使用を避けるか、市販の光学式マウス対応マウスパッドなどを使用してください。
- ・光センサー部が結露やオイルミストなどで汚れると正しく動作しない場合があります。そのよう な環境で使用する場合には本体と同様に十分な環境対策を行って使用してください。

11. BIOSの設定について

く仕様>

- ・バックアップ用の電池が切れた状態または電池が未接続状態で主電源がOFFの状態の場合、設定がStay Offに設定されます。電源スイッチを押してシステムを起動すると、「After AC Power ON」の設定が行われますが、バックアップ用の電池が切れているため、再度主電源スイッチをオフにすると、設定がStay Offとなります(「4.6 BIOSセットアップ」参照)。
- ・BIOSセットアップメニューの画面上の時計は、時計用ではなく時刻設定用のため、日付が変わっても画面上の日付は変更されません。もし、日付が変わった場合は、日付を修正してください (「4.6 BIOSセットアップ」参照)。
- ・セットアップメニューを使用すると、時刻が遅れる場合があります。セットアップメニューを終 了した後、必ず時刻を確認してください(「4.6 BIOSセットアップ」参照)。

12. 保守サービスについて

<仕様>

- ・Microsoft® Windows®、デバイスドライバ、および流通アプリケーションについては、障害対策の ための改造ができない場合があります。障害対策として回避策を提示する場合もあります。
- ・弊社に無断で流通ハードウェアを追加実装された場合には、装置全体としての保証ができません。
- ・採用している一部の部品(インテル株式会社製のLSIなど)については原因調査権がなく、部品の 解体調査はできません。
- この装置は、製品価格に保守サポート費用が含まれません。発注時には必ず保守契約による保守 サポートレベルの明確化と、保守サポートレベルに応じた保守費の負担をしていただく必要があ ります。

13. Windows®の設定について

(1)<u>電源オプションに関して</u>

<仕様>

・電源オプションでディスプレイの電源を切らない設定("ディスプレイの電源を切る"を「なし」に設定)にした場合であっても、Windows エクスペリエンス インデックスが自動で実行されることにより、一時的に電源プランの設定が「高パフォーマンス」に変更され、ディスプレイの電源が切れる場合があります。

ディスプレイの電源が切れるのを防ぐには、以降の手順①~⑥を実施して、Windows エクスペリエンス インデックスを自動で実行しないよう設定を変更してください。

● Windows エクスペリエンス インデックスの設定変更手順

- [スタート] [コントロールパネル]をクリックします。
- [システムとセキュリティ]をクリックします。
- ③ [管理ツール]をクリックします。
- [タスクスケジューラ]をダブルクリックします。
- ⑤ タスクスケジューラ設定画面左のペインのツリーから [タスク スケジューラ ライブラ リ] - [Microsoft] - [Windows] - [Maintenance] を選択します。
- ⑥ 画面中央に表示された [WinSAT] を右クリックし、 [無効] を選択します。

(画像イメージはWindows® 7ですが、Windows Server® 2008も同様です。)

スクスケジューラ (ローカル)	名前 状態 トリガー		次回の実行時刻	前回の実行時刻	前回の実行結果	操作
	● WWSAT 国	Maintenance 図 数本タスクの作気 タスクの作気 タスクのインボート 図 素汁中のすべてのタスクの豊素 図 オイズのタスク想置を発効にする 新しいフォルダー > フォルターの相称 表示 ② イレジブ 連続した項目 第行 第行 第二 ・ ジフルターの相称 表示 ③ ハレブ 連続した項目 第行 第7 第次 ブロ/ディ 新路 ② ハレブ				
Power Efficiency Diagnosti Res Registry RemoteAps and Desktop (RemoteAssistance Shall SideShow	セキルディオブシン な2,000実行体に使うユーザーアが Administors ユーザーがログオンしているため コーザーがログオンしているため ロンガークを採用したい人 最上位の特徴で実行する 表示しない 傷疣					

 ・前述の手順でWindows エクスペリエンス インデックスの設定を変更した場合、Windows エク スペリエンス インデックスが未実施状態のままとなったり、デバイスドライバの更新または ハードウェア構成を変更した場合にも、Windows エクスペリエンス インデックスが実施されま せん。Windows エクスペリエンス インデックスが実施されなかった場合、Windows®が最適に 動作することができず性能が低下する可能性がありますので、手動でWindows エクスペリエン ス インデックスを実施してください。

手動で実施するには下記の手順で行います。

- Windows エクスペリエンス インデックスの実施手順
 - ① [スタート] [コントロールパネル] をクリックします。
 - ② [システムとセキュリティ]をクリックします。
 - ③ [Windows エクスペリエンス インデックスの確認]をクリックします。
 - ④ [このコンピュータの評価] (2回目以降の実施の場合、[評価の再実行]と表示されます)ボタンをクリックします([ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、[はい] ボタンをクリックします)。

このページは白紙です。

はじめに

このマニュアルは、日立産業用コンピュータHF-W6500モデル45/40(以下、この装置と称す)を操作する 人(オペレーター)が日常運用にあたり必要となる各種装置の操作、調整について記述したものです。 このマニュアルは、次のような構成となっています。

- 第1章 お使いになる前に
- 第2章 構成
- 第3章 操作
- 第4章 仕様
- 第5章 点検・保守
- 第6章 トラブルシューティング
- 第7章 保守操作
- 第8章 RAID1

通知

この装置は、障害の種類によっては大切なファイルを消失することがあります。また、この装置 の障害だけでなく、使用中の停電、誤操作などによってもファイルを消失することがあります。 このような状態になった場合には、ファイルの回復はできません。そのような事態に備えて日常 業務の中にファイルのセーブ作業を組み入れ、計画的にファイルのバックアップをお取りください。

● 高調波適合について

この装置は、高調波電流規格JISC 61000-3-2に適合しています。

● 電波障害自主規制について(VCCI)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置 です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者 が適切な対策を講ずるように要求されることがあります。
<記憶容量の計算値についての注意>

- 2"計算値の場合(メモリ容量・所要量、ファイル容量・所要量など)
 1KB(キロバイト)=1,024バイトの計算値です。
 1MB(メガバイト)=1,048,576バイトの計算値です。
 - 1GB(ギガバイト)=1,073,741,824バイトの計算値です。
 - 1TB (テラバイト) =1,099,511,627,776バイトの計算値です。
- 10ⁿ計算値の場合(ディスク容量など)
 - 1KB (キロバイト) =1,000バイトの計算値です。
 - 1MB (メガバイト) =1,000²バイトの計算値です。
 - 1GB(ギガバイト)=1,000³バイトの計算値です。
 - 1TB (テラバイト) =1,000⁴バイトの計算値です。

<商標について>

- ・Microsoft® Windows® 7、Microsoft® Windows Server® 2008 R2は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ・Intel®、Intel® Celeron®、Intel® Core[™] i7は、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標で す。
- ・Wake on LANは米国IBM Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・ Magic Packet[™]はAdvanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。
- ・上記以外にこのマニュアルに記載されている他社製品名(ソフトウェア、ハードウェア)は、各社の登録商標、商標、または商品です。
- ・この製品の一部ソフトウェアに組み込まれている圧縮・解凍エンジンはZlibを使用しています。著作権 表示は以下のとおりです。

Zlib ver 1.2.3 Copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Alder

注意事項 C-1 第1章 お使いになる前に 11 1.1 適用 11 1.2 設置環境 12 1.2.1 環境条件 12 1.2.2 設置条件 13 1.2.3 ハードウェアの接続 19 1.3 拡張ボードの実装 1-10 1.4 オペレーターの役割 21 2.1 表示・操作部の説明 22 第3章 操作 31 3.1 電源を入れる前に 31 3.1 電源を入れる前に 31 3.2 装置のち上げ 32 3.3 装置の停止 33 3.4 電源遮断 34 3.5 非常遮断 34 3.6 DVDドライブ 35 3.6.1 ディスク (CD, DVD) の挿入 35 3.6.2 ディスク (CD, DVD) の挿入 35 3.6.3 縦置きでの使用方法 36 3.7 LANを使用した電源制御方法 37 3.7.1 WOL (Wate ONILAN™) 機能の石物化 37 3.7.2 LANを使用した電源制御方法 3-10 3.9 ビデオ表示画面の設定方法 3-20 3.9.2 Windows@ 70場合 3-20 3.9.1 Windows@ 70場合 3-20 3.9.2 Windows@ 70場合 3-20 3.9.1 Windows@ 70場合 3-20 3.9.2 Windows@ 70場合 3-20 3.9.1 Windows@ 70場合 3-20 3.9.2 Windows@ 70場合 3-20 3.9.1 Windows@ 70場合 3-20 3.9.2 Windows@ 70場合 3-20 3.9.2 Windows@ 70場合 3-20 3.9.2 Windows@ 70場合 3-20 3.9.1 Windows@ 70場合 3-20 3.9.2 Windows@ 70場合 3-20 3.9.2 Windows@ 70場合 3-20 3.9.2 Windows@ 70場合 3-20 3.9.1 Windows@ 70場合 3-20 3.9.2 Windows@ 70場合 3-20 3.9.2 Windows@ 70場合 3-20 3.9.2 Windows@ 70場合 3-20 3.9.2 Windows@ 10場合 3-20 3.9.2 Windows@ 70場合 3-20 3.9.1 Windows@ 70場合 3-20 3.9.2 Windows@ 10場合 3-20 3.9.2 Windows@ 10場合 3-20 3.9.1 Windows@ 10場合 3-20 3.9.2 Windows@ 10場合 3-20 3.9.1 Windows@ 10場合 3-20 3.9.2 Windows@ 10場合 3-20 3.9.1 Windows@ 10場合 3-20 3.9.1 Windows@ 10場合 3-20 3.9.1	▲ 安全にお取り扱いいただくために	S-1
第1章 お使いになる前に 1.1 1.1 適用 1.1 1.2 設置環境 1.2 1.2.1 環境条件 1.2 1.2.2 設置条件 1.3 1.2.3 ハードウェアの接続 1.9 1.3 拡張ボードの実装 1.10 1.4 オペレーターの役割 1.10 第2章 構成 2.1 2.1 表示・操作部の説明 2.2 第3章 操作 3.1 3.1 電源を入れる前に 3.1 3.1 電源を入れる前に 3.1 3.2 装置の立ち上げ 3.2 3.3 装置の停止 3.3 3.4 電源遮断 3.4 3.5 非常遮断 3.4 3.6.1 ディスク (CD, DVD) の取り出し 3.6 3.6.2 ディスク (CD, DVD) の取り出し 3.6 3.6.3 縦置きでの使用方法 3.7 3.7.1 WOL (Wake ON LAN™) 機能の有効化 3.7 3.7.2 LANを使用した電源の対法 3.7 3.7.2 LANを使用した電源の対法 3.8 3.8 LANインタフェースの設定方法 3.20 3.9.1 Windows@ 70場合 3.20 3.9.2 Windows Stever@ 2008 R2の場合 3.20<	注意事項	C-1
1. 1 週用 1-1 1. 2 設置環境 1-2 1. 2. 1 環境条件 1-2 1. 2. 2 設置条件 1-3 1. 3 拡张ボードウェアの接続 1-9 1. 4 ポペレーターの役割 1-10 第 2 章 構成 2-1 2. 1 表示・操作部の説明 2-2 第 3 章 操作 3-1 3. 1 電源を入れる前に 3-1 3. 2 装置の立ち上げ 3-2 3. 3 装置の停止 3-3 3. 4 電源遮断 3-4 3. 5 非常遮断 3-4 3. 6 DVDドライブ 3-5 3. 6. 1 ディスク (CD, DVD) の挿入 3-5 3. 6. 2 ディスク (CD, DVD) の挿入 3-5 3. 7 LANを使用した電源制御方法 3-7 3. 7 LANを使用した電源制御方法 3-7 3. 7 LANを使用した電源の力法 3-8 3. 8 LANインクフェースの設定方法 3-10 3. 9 ビデオ表示画面の設定方法 3-10 3. 9 ビデオ表示画面の設定方法 3-20 3. 9. 1 Windows@ 70場合 3-20 3. 9. 2 Windows Server® 2008 R20場合 3-27 第4 章 仕様 4-1 4. 1 装置仕様 4-1	第1章 お使いになる前に	1-1
1. 2. 1 親境条件 1-2 1. 2. 1 親境条件 1-2 1. 2. 2 設置条件 1-3 1. 2. 3 ハードウェアの接続 1-9 1. 4 オペレーターの役割 1-10 第 2 章 構成 2-1 2. 1 表示・操作部の説明 2-2 第 3 章 操作 3-1 3. 1 電源を入れる前に 3-1 3. 2 装置の立ち上げ 3-2 3. 3 装置の停止 3-3 3. 4 電源遮断 3-4 3. 5 非常遮断 3-4 3. 6 DVDドライブ 3-5 3. 6. 1 ディスク (CD, DVD) の申入 3-5 3. 6. 2 ディスク (CD, DVD) の申入 3-5 3. 7 LANを使用した電源制御方法 3-7 3. 7 LANを使用した電源制御方法 3-7 3. 8 LANインクフェースの設定方法 3-10 3. 9 ビデオ表示画画の設定方法 3-10 3. 9. 1 Windows@ 70場合 3-20 3. 9. 2 Windows Server@ 2008 R20場合 3-20 3. 9. 2 Windows Server@ 2008 R2	1. 1 適用	1-1
1. 2. 1 策視来性 1-2 1. 2. 2 設置条件 1-3 1. 2. 3 ハードウェアの接続 1-9 1. 3 拡張ボードの実装 1-10 1. 4 オペレーターの役割 1-10 第 2 章 構成 2-1 2. 1 表示・操作部の説明 2-2 第 3 章 操作 3-1 3. 1 電源を入れる前に 3-1 3. 2 装置の立ち上げ 3-2 3. 3 装置の停止 3-3 3. 4 電源遮断 3-4 3. 5 非常遮断 3-4 3. 6 DVDドライブ 3-5 3. 6. 1 ディスク (CD, DVD) の挿入 3-5 3. 6. 2 ディスク (CD, DVD) の取り出し 3-6 3. 7 LANを使用した電源制御方法 3-7 3. 7 LANを使用した電源のN方法 3-8 3. 8 LANインタフェースの設定方法 3-10 3. 9 ビデオ表示画面の設定方法 3-20 3. 9. 1 Windows@7の場合 3-20 3. 9. 2 Windows Server@ 2008 R20場合 3-27 第 4 章 仕様 4-1 4. 1 装置仕様 4-1	1.2 設直環境 1.0 1 ლ快久供	1-2
1. 2. 2 成世来町 15 1. 2. 3 ハードウェアの接続 19 1. 3 拡張ボードの実装 1-10 1. 4 オペレーターの役割 1-10 第 2 章 構成 2-1 2. 1 表示・操作部の説明 2-2 第 3 章 操作 3-1 3. 1 電源を入れる前に 3-1 3. 2 装置の立ち上げ 3-2 3. 3 装置の停止 3-3 3. 4 電源遮断 3-4 3. 5 非常遮断 3-4 3. 6 DVDドライブ 3-5 3. 6. 1 ディスク (CD, DVD) の頼り出し 3-6 3. 6. 2 ディスク (CD, DVD) の取り出し 3-6 3. 7 LANを使用した電源制御方法 3-7 3. 7. 1 WOL (Wake ON LAN TM) 機能の有効化 3-7 3. 8 LANインタフェースの設定方法 3-10 3. 9 ビデオ表示画面の設定方法 3-20 3. 9. 1 Windows@7の場合 3-20 3. 9. 2 Windows Pro場合 3-20 3.	1.2.1 泉現保性	1-2
1. 2. 3 が下りまうの後継 19 1. 3 拡張ボードの実装 1-10 1. 4 オペレーターの役割 1-10 第 2 章 構成 2-1 2. 1 表示・操作部の説明 2-2 第 3 章 操作 3-1 3. 1 電源を入れる前に 3-1 3. 2 装置の立ち上げ 3-2 3. 3 装置の停止 3-3 3. 4 電源遮断 3-4 3. 5 非常遮断 3-4 3. 6 DVDドライブ 3-5 3. 6. 1 ディスク (CD, DVD) の挿入 3-5 3. 6. 2 ディスク (CD, DVD) の取り出し 3-6 3. 7 LANを使用した電源刷御方法 3-7 3. 7. 1 WOL (Wake ON LAN™) 機能の有効化 3-7 3. 7. 2 LANを使用した電源の方法 3-8 3. 8 LANインタフェースの設定方法 3-20 3. 9. 1 Windows@ 7の場合 3-20 3. 9. 2 Windows Server@ 2008 R2の場合 3-27 第4 章 仕様 4-1 4. 1 装置仕様 4-1	1.2.2<	1-5
1.4 オペレーターの役割 1-10 第2章 構成 2-1 2.1 表示・操作部の説明 2-2 第3章 操作 3-1 3.1 電源を入れる前に 3.2 装置の立ち上げ 3.3 装置の停止 3.3 装置の停止 3.4 電源遮断 3.5 非常遮断 3.6 DVDドライブ 3.6.1 ディスク (CD, DVD)の挿入 3.6.2 ディスク (CD, DVD)の取り出し 3.6.3 縦置きでの使用方法 3.7 LANを使用した電源副却方法 3.7 3.8 LANインタフェースの設定方法 3-20 3.9 Windows@70場合 3.9.2 Windows Server@ 2008 R20場合	1.2.3 パードウェアの仮机 1.3 扩展ボードの実法	1 10
第2章 構成 2-1 2.1 表示・操作部の説明 2-2 第3章 操作 3-1 3.1 電源を入れる前に 3-1 3.2 装置の立ち上げ 3-2 3.3 装置の停止 3-3 3.4 電源遮断 3-4 3.5 非常遮断 3-4 3.6 DVDドライブ 3-5 3.6.1 ディスク (CD, DVD) の挿入 3-5 3.6.2 ディスク (CD, DVD) の挿入 3-5 3.6.3 縦置きでの使用方法 3-6 3.7 LANを使用した電源制御方法 3-7 3.7.1 WOL (Wake ON LAN™) 機能の有効化 3-7 3.8 LANインタフェースの設定方法 3-20 3.9.1 Windows@ 70場合 3-20 3.9.2 Windows Server@ 2008 R20場合 3-21 第4章 仕様 4-1	1.4 オペレーターの役割	1-10
第2章 構成 2.1 2.1 表示・操作部の説明 2.2 第3章 操作 3.1 3.1 電源を入れる前に 3.1 3.2 装置の立ち上げ 3.2 3.3 装置の停止 3.3 3.4 電源遮断 3.4 3.5 非常遮断 3.4 3.6 DVDドライブ 3.5 3.6.1 ディスク (CD、DVD) の挿入 3.5 3.6.2 ディスク (CD、DVD) の挿入 3.5 3.6.3 縦置きでの使用方法 3.6 3.7 LANを使用した電源制御方法 3.7 3.7.1 WOL (Wake ON LAN TM) 機能の有効化 3.7 3.8 LANインタフェースの設定方法 3.20 3.9 ビデオ表示画面の設定方法 3.20 3.9.1 Windows@70場合 3.20 3.9.2 Windows Server@ 2008 R20場合 3.20 3.9.2 Windows Server@ 2008 R20場合 3.21		
2.1 表示・操作部の説明 2-2 第3章 操作 3-1 3.1 電源を入れる前に 3-1 3.2 装置の立ち上げ 3-2 3.3 装置の定ち上げ 3-3 3.4 電源遮断 3-4 3.5 非常遮断 3-4 3.6 DVDドライブ 3-5 3.6.1 ディスク (CD、DVD)の挿入 3-5 3.6.2 ディスク (CD、DVD)の取り出し 3-6 3.6.3 縦置きでの使用方法 3-6 3.7 LANを使用した電源制御方法 3-7 3.7.1 WOL (Wake ON LAN TM) 機能の有効化 3-7 3.7.2 LANを使用した電源のN方法 3-8 3.8 LANインタフェースの設定方法 3-20 3.9.1 Windows@ 7の場合 3-20 3.9.2 Windows@ 70場合 3-20 3.9.2 Windows Server@ 2008 R20場合 3-27 第4章 仕様 4-1 4.1 装置仕様 4-1	第2章 構成	2-1
 第3章 操作 3.1 電源を入れる前に 3.1 電源を入れる前に 3.1 3.2 装置の立ち上げ 3.3 装置の停止 3.3 4 電源遮断 3.4 5 非常遮断 3.4 6 DVDドライブ 3.6.1 ディスク (CD, DVD) の挿入 3.5 6.2 ディスク (CD, DVD) の挿入 3.6 3.6.3 縦置きでの使用方法 3.7 1 ANを使用した電源制御方法 3.7.1 WOL (Wake ON LAN™) 機能の有効化 3.7.2 LANを使用した電源ON方法 3.8 LANインタフェースの設定方法 3.9.1 Windows@70場合 3.20 3.9.1 Windows@ro場合 3.20 3.9.2 Windows Server® 2008 R2の場合 3.27 	 2.1 表示・操作部の説明 	2-2
3.1<電源を入れる前に	第3章 操作	3-1
3. 2 装置の立ち上げ 3-2 3. 3 装置の停止 3-3 3. 4 電源遮断 3-4 3. 5 非常遮断 3-4 3. 6 DVDドライブ 3-5 3. 6. 1 ディスク (CD、 DVD) の挿入 3-5 3. 6. 2 ディスク (CD、 DVD) の挿入 3-6 3. 6. 3 縦置きでの使用方法 3-6 3. 7 LANを使用した電源制御方法 3-7 3. 7. 1 WOL (Wake ON LAN TM) 機能の有効化 3-7 3. 8 LANインタフェースの設定方法 3-8 3. 9. 1 Windows@ 7の場合 3-20 3. 9. 2 Windows Server® 2008 R2の場合 3-27 第4章 仕様 4-1 4. 1 装置仕様 4-1	3. 1 電源を入れる前に	3-1
3.3 装置の停止 3-3 3.4 電源遮断 3-4 3.5 非常遮断 3-4 3.6 DVDドライブ 3-5 3.6.1 ディスク (CD, DVD) の挿入 3-5 3.6.2 ディスク (CD, DVD) の取り出し 3-6 3.6.3 縦置きでの使用方法 3-6 3.7 LANを使用した電源制御方法 3-7 3.7.1 WOL (Wake ON LAN™) 機能の有効化 3-7 3.7.2 LANを使用した電源ON方法 3-8 3.8 LANインタフェースの設定方法 3-10 3.9.1 Windows® 7の場合 3-20 3.9.2 Windows Server® 2008 R2の場合 3-27 第4章 仕様 4-1 4.1 装置仕様 4-1	3. 2 装置の立ち上げ	3-2
3.4<電源遮断	3. 3 装置の停止	3-3
3.5 非常遮断 3-4 3.6 DVDドライブ 3-5 3.6.1 ディスク (CD, DVD) の挿入 3-5 3.6.2 ディスク (CD, DVD) の取り出し 3-6 3.6.3 縦置きでの使用方法 3-6 3.7 LANを使用した電源制御方法 3-7 3.7.1 WOL (Wake ON LAN™) 機能の有効化 3-7 3.7.2 LANを使用した電源ON方法 3-8 3.8 LANインタフェースの設定方法 3-10 3.9 ビデオ表示画面の設定方法 3-20 3.9.1 Windows® 7の場合 3-20 3.9.2 Windows Server® 2008 R2の場合 3-27 第4章 仕様 4-1 4.1 装置仕様 4-1	3. 4 電源遮断	3-4
 3.6 DVDドライブ	3. 5 非常遮断	3-4
3. 6. 1 ディスク (CD、DVD)の挿入 3-5 3. 6. 2 ディスク (CD、DVD)の取り出し 3-6 3. 6. 3 縦置きでの使用方法 3-6 3. 7 LANを使用した電源制御方法 3-7 3. 7. 1 WOL (Wake ON LAN™) 機能の有効化 3-7 3. 7. 2 LANを使用した電源ON方法 3-8 3. 8 LANインタフェースの設定方法 3-10 3. 9 ビデオ表示画面の設定方法 3-20 3. 9. 1 Windows® 7の場合 3-20 3. 9. 2 Windows Server® 2008 R2の場合 3-27 第4章 仕様 4-1 4. 1 装置仕様 4-1	3. 6 DVDドライブ	3-5
3. 6. 2 ディスク (CD、DVD)の取り出し 3-6 3. 6. 3 縦置きでの使用方法 3-6 3. 7 LANを使用した電源制御方法 3-7 3. 7 LANを使用した電源制御方法 3-7 3. 7. 1 WOL (Wake ON LAN TM)機能の有効化 3-7 3. 7. 2 LANを使用した電源ON方法 3-8 3. 8 LANインタフェースの設定方法 3-10 3. 9 ビデオ表示画面の設定方法 3-20 3. 9. 1 Windows@ 7の場合 3-20 3. 9. 2 Windows Server® 2008 R2の場合 3-27 第4章 仕様 4-1 4. 1 装置仕様 4-1	3. 6. 1 ディスク (CD、DVD) の挿入	3-5
3.6.3 縦置きでの使用方法 3-6 3.7 LANを使用した電源制御方法 3-7 3.7.1 WOL (Wake ON LAN TM)機能の有効化 3-7 3.7.2 LANを使用した電源ON方法 3-8 3.8 LANインタフェースの設定方法 3-10 3.9 ビデオ表示画面の設定方法 3-20 3.9.1 Windows® 70場合 3-20 3.9.2 Windows Server® 2008 R2の場合 3-27 第4章 仕様 4-1 4.1 装置仕様 4-1	3. 6. 2 ディスク (CD、DVD) の取り出し	3-6
 3.7 LANを使用した電源制御方法	3. 6. 3 縦置きでの使用方法	3-6
 3.7.1 WOL (Wake ON LAN™)機能の有効化	3. 7 LANを使用した電源制御方法	3-7
 3.7.2 LANを使用した電源ON方法	3. 7. 1 WOL(Wake ON LAN™)機能の有効化	3-7
 3.8 LANインタフェースの設定方法	3. 7. 2 LANを使用した電源ON方法	3-8
 3.9 ビデオ表示画面の設定方法	3. 8 LANインタフェースの設定方法	3-10
 3.9.1 Windows® 7の場合	 9 ビデオ表示画面の設定方法 	3-20
 3.9.2 Windows Server® 2008 R2の場合	3.9.1 Windows®7の場合	3-20
第4章 仕様 4-1 4.1 装置仕様	3.9.2 Windows Server® 2008 R2の場合	3-27
4. 1 装置仕様 4-1	第4章 什様	<u>4</u> _1
	4. 1 装置仕様	4-1

目次

4.	2	メモリ空間	4-10
4.	3	I/O空間	4-11
4.	4	割り込み一覧	4-12
4.	5	シリアルポートの設定	4-13
4.	6	BIOSセットアップ	4-14
4.	7	時計機構	4-19
4.	8	インタフェース仕様	4-20
4	Į. 1	8. 1 コネクタ仕様	4-20
4	Į. 1	8. 2 外部接点仕様	4-27
4	Į. 1	8.3 外部インタフェースケーブル長規定	4-31

第5章 点検・保守	5-1
5. 1 日常点検	5-1
5. 2 定期点検	5-3
5. 3 保守サービス契約	5-4
5. 4 部品交換	5-6
5. 4. 1 各部品の種類と取り付け位置	5-6
5. 4. 2 拡張ボードの取り付け/取り外し	5-7
5. 4. 3 メインメモリの取り付け/取り外し	5-13
5. 4. 4 HDDの取り付け/取り外し	5-18
5. 4. 5 DVDドライブ取り付け/取り外し	5-21
5. 4. 6 ラック取り付け金具(オプション品)の取り付け/取り外し	5-27
5. 4. 7 ゴム足の取り付け/取り外し	5-29
5. 4. 8 汎用3.5型ベイ (オプション品)の取り付け/取り外し	5-31
5. 4. 9 防じんフィルタの交換	5-35
5. 5 リチウム電池の取り付け/取り外し	5-36
5. 6 リモートパワーオン機能を有効にする場合	5-38

第6章 トラブルシューティング	6-1
6.1 トラブル一覧	6-1
6. 1. 1 OS 起動前のトラブル	6-1
6. 1. 2 OS 起動後のトラブル	6-2
6.2 解決方法	6-3
6.2.1 OS起動前のトラブル	6-3
6.2.2 OS起動後のトラブル	6-7
6. 3 STOPエラーコード	6-18
6. 4 イベントログ	6-19
6.5 パフォーマンスモニターによるシステム負荷の確認	6-24

6.6 状態	表示デジタルLED	6-28
6.6.1	POST表示	6-28
6.6.2	ハードウェアステータスコード表示	6-30
第7章 任	呆守操作	7-1
7.1 概要		7-1
7.2 メモ	リダンプ収集機能	7-5
7.3 メモ	リダンプ収集設定確認のメッセージが表示された場合	7-8
7.3.1	メモリダンプファイル容量不足または仮想メモリ設定の変更	7-8
7.3.2	メモリダンプ収集設定の変更	7-9
7.3.3	メモリダンプファイル容量不足時の対応	7-10
7.3.4	メモリダンプ収集設定の修正時の対応	7-11
7.3.5	メモリダンプに関する各種設定方法	7-12
7.4 重度	障害発生時立ち上げ抑止機能	7-15
7.5 保守	操作コマンド	7-16
7.5.1	ログ情報収集コマンド(logsave)	7-17
7.5.2	メモリダンプファイル複写コマンド(mdump)	7-19
7.5.3	メモリダンプ保存用ディスク領域確保コマンド(createdmp)	7-21
7.5.4	RAS情報表示コマンド (getrasinfo)	7-23
第8章 F	AID1	8-1
8.1 RAII)1とは	8-1
8.2 セッ	トアップ方法	8-3
8.2.1	RAID BIOSメニュー	8-3
8.2.2	RAID1構築	8-8
8.3 RAII	01状態確認	8-17
8.3.1	状態表示ランプ	8-17
8.3.2	ハードウェア状態表示ウィンドウ	8-18
8.4 障害	からの復旧	8-19
8.4.1	障害検出	8-19
8.4.2		
	片系HDD故障から復旧	8-20
8.4.3	片系HDD故障から復旧 復旧作業時にトラブルが発生した場合	8-20 8-27
8. 4. 3 8. 4. 4	片系HDD故障から復旧 復旧作業時にトラブルが発生した場合 両系HDD故障からの復旧	8-20 8-27 8-31
8. 4. 3 8. 4. 4 8. 4. 5	片系HDD故障から復旧 復旧作業時にトラブルが発生した場合 両系HDD故障からの復旧 正常HDDを誤ってオフラインにした場合の復旧方法	8-20 8-27 8-31 8-32
8.4.3 8.4.4 8.4.5 8.5予防	 片系HDD故障から復旧 復旧作業時にトラブルが発生した場合 両系HDD故障からの復旧 正常HDDを誤ってオフラインにした場合の復旧方法 呆守 	 8-20 8-27 8-31 8-32 8-35
8.4.3 8.4.4 8.4.5 8.5予防 8.5.1	片系HDD故障から復旧 復旧作業時にトラブルが発生した場合 両系HDD故障からの復旧 正常HDDを誤ってオフラインにした場合の復旧方法 保守 バックアップHDDの作成	8-20 8-27 8-31 8-32 8-35 8-35
8.4.3 8.4.4 8.4.5 8.5予防 8.5.1 8.5.2	片系HDD故障から復旧 復旧作業時にトラブルが発生した場合 両系HDD故障からの復旧 正常HDDを誤ってオフラインにした場合の復旧方法 保守 バックアップHDDの作成 バックアップHDDからの復旧	8-20 8-27 8-31 8-32 8-35 8-35 8-35

8.5	5.4	ミラーディスク	の一致化手順		8-42
付録	有寿	命品の取り	扱いについ	τ	A-1

図目次

図1-1	操作および保守スペース(上面観)	1-4
図1-2	設置スペース	1-4
図1-3	設置条件(デスクトップ横置き)	1-5
図1-4	設置条件(ラックマウント)	1-5
図1-5	設置条件(デスクトップ縦置き)	1-6
図1-6	設置条件(底板の固定用ねじ穴寸法)	1-7
図1-7	ハードウェアの接続	1-8
図 2 - 1	各部の名称(前面観)	2-2
図2-2	各部の名称(背面観)	2-3
図 2 - 3	装置内実装構成	2-4
図 3 - 1	トレイタイプとスロットインタイプ	3-5
図 3 - 2	トレイタイプとスロットインタイプ(縦置き)	3-5
図 5 - 1	各部品の種類と取り付け位置	5-6
図 5 - 2	本体カバーの取り外し	5-9
図 5 - 3	閉止板の取り外し	5-10
図 5 - 4	拡張ボードの取り付け	5-11
図 5 — 5	装置内電源周辺内部配線	5-14
図 5 - 6	電源装置の取り外し	5-15
図 5 - 7	メインメモリの取り付け	5-16
図 5 - 8	HDDの取り付け/取り外し	5-19
図 5 - 9	フロントパネル上部のねじ取り外し	5-22
図 5-10	フロントパネル取り外し	5-22
図 5 - 11	内部配線取り外し	5-23
図 5-12	SATAケーブル接続	5-23
図 5-13	HDDフレームねじ取り外し(装置前面)	5-24
図 5-14	HDDフレームねじ取り外し(装置内部)	5-24
図 5-15	HDDフレーム取り外し	5-25
図 5-16	DVDカバー取り外し	5-25
図 5 - 17	DVDドライブ取り外し	5-26
図 5-18	ラック取り付け金具の取り付け	5-28
図 5 - 19	ゴム足の取り外し	5-29
図 5-20	カバーねじの取り外し	5-30
図 5-21	汎用3.5型ベイデバイス固定金具取り外し	5-32
図 5-22	汎用3.5型ベイデバイス取り付け	5-33
図 5-23	汎用3.5型ベイデバイス固定金具取り付け	5-33
図 5 - 24	ハーネスの取り付け	5-34

図 5-25	防じんフィルタの交換	5-35
図 5-26	リチウム電池の取り外し	5-37
図 5-27	JPソケットの取り外し	5-39

表目次

表1-1	機器寸法、保守スペース、および設置スペース	1-4
表 2 - 1	各部の役割	2-6
表4-1	時計機構仕様	4-18
表 5 - 1	保守サービス対象範囲および保守期間	5-4
表 6 - 1	STOPエラーコード一覧	6-17
表 6 - 2	この装置固有のイベントログ一覧	6-19
表 6 - 3	性能に関わるパフォーマンスカウンター一覧	6-24
表 6 - 4	POSTコードと停止原因/対処方法	6-26
表 6 - 5	ハードウェアステータスコードと要因/対処方法	6-28
表7-1	メモリダンプを収集する要因一覧	7-5
表7-2	保守操作コマンド一覧	7-16
表 7 - 3	logsaveがセーブする情報	7-17
表7-4	logsaveのエラーメッセージ	7-18
表7-5	mdumpのメッセージ	7-20
表7-6	mdumpのエラーメッセージ	7-20
表7-7	createdmpのエラーメッセージ	7-22
表7-8	getrasinfoコマンドが表示する情報	7-23
表 7 - 9	getrasinfoのエラーメッセージ	7-31

このページは白紙です。

<u>第1章 お使いになる前に</u>

<u>1.1 適用</u>

このマニュアルは、日立産業用コンピュータHF-W6500モデル45/40を操作する人(オペレーター)の日常運用にあたり必要となる、各種装置の操作、調整について記述したものです。

梱包を解いたら、「納入品明細票」にあるものがすべて揃っていることと、それぞれに損傷がない ことを確認してください。万一、不足や損傷などの問題があるときは、弊社担当営業まで連絡してく ださい。

ソフトウェアについては、以下のマニュアルを参照してください。

・HF-W6500モデル45/40 セットアップガイド (マニュアル番号 WIN-3-0089)

・HF-W6500モデル45/40 RAS機能マニュアル (マニュアル番号 WIN-3-0088)

1.2 設置環境

<u>1.2.1 環境条件</u>

この装置を使用する際には下表に示す環境条件を満たしてください。

項目	条件
周囲温度	動作時:5~40℃(保存時:-10~60℃)
温度勾配	±10K/h以下
湿度	20~80%RH(結露しないこと)
湿度勾配	10%RH/h以下
じんあい(*)	0.3mg/m ³ 以下(JEITA IT-1004A classB)
腐食性ガス	JEITA IT-1004A classA(温度25℃、湿度50%RH)
耐震動	5.9m/s ² (10Hz、5s、DVDを除く)
耐衝撃	動作時:19.6m/s ² (非通電時:98m/s ²)
電源電圧	AC100~240V ±10%
	(入力波形は正弦波のみをサポート)
電源周波数	50/60Hz±3Hz
電源ノイズ	2.0kV(ファストトランジェント/バースト波)
静電気ノイズ接触放電	4kV (気中:8kV)
絶縁抵抗	DC500V、20MΩ
絶縁耐圧	AC1.5kV、1分間
瞬時停電	20ms以下
高度	標高1000m以下

(*) 導電性粉じんなどが浮遊する環境では使用できません。

<留意事項>

・環境条件についての注意事項は、「注意事項 1.装置について(5)設置環境」を参照して ください。

<u>1.2.2 設置条件</u>

● 感電や機器故障の原因となりますので、接地極のない2極差し込みフラクは使用しないでく ださい。

通知 この装置を移動するときは、必ずOSをシャットダウンし、主電源を遮断して1分以上たってから行ってください。HDDなどが故障する恐れがあります。 輸送や運搬時の梱包には納入時の梱包材を使用してください。これ以外の梱包材を使用した場合、装置を損傷することがあります。また、破損またはつぶれた梱包材は、輸送や運搬には使用しないでください。装置を損傷することがあります。 組み込み用のキャスター付き筐体やラックなどに組み込んで使用する場合、移動や輸送時に装置へ過大な振動や衝撃が加わり故障の原因となる場合があります。そのため、装置の設置環境条件を超えないような筐体やラックの選定または設計を行うとともに、組み込む機器の移動、輸送、運搬は振動や衝撃に注意してください。

<留意事項>

・設置条件についての注意事項は、「注意事項 1.装置について(5)設置環境」を参照して ください。

4	·法(mn	n)	操作および保守スペース (mm)			設設	置スペーン	ス (mm))	
高さ	幅	奥行き	前面側	背面側	左側	右側	前面側	背面側	左側	右側
150	400	450	500	600	200	200	50	100	10	10

表1-1 機器寸法、保守スペース、および設置スペース

- ・操作および保守時は、図1-1のスペースを確保してください。
- ・装置はファンによって空冷し、前面吸気、背面排気となっていますので「2.1 表示・ 操作部の説明」を参照し、風路を妨げないように注意してください。特に前面50mm、背 面100mm以内に障害物を置かないでください(背面はケーブルコネクタ引き出し空間を含 む)。



図1-1 操作および保守スペース(上面観)



図1-2 設置スペース

(a) デスクトップ

デスク側は、ズレ防止マットを貼り付けます。



図1-3 設置条件(デスクトップ横置き)

- (b) ラックマウント
 - ・ラック取り付け金具は、「5.4.6 ラック取り付け金具(オプション品)の取り付け /取り外し」を参照してください。
 - ・ゴム足の取り外しが必要な場合は、「5.4.7 ゴム足の取り付け/取り外し」を参照 してください。



- (*1) 穴のセンタ間を示します。
- (*2) JIS規格金具のサイズを示します。EIA規格金具のサイズは101.6mmとなります。
- (*3) ラックマウントでご使用になる場合は、安全性を考慮し、ラック取り付け金具とラックマウント 用の棚板やスライドレールなどを合わせて使用することを推奨します。

図1-4 設置条件(ラックマウント)

- (c)縦置き
 - ・縦置きの場合は、状態表示ランプを上方とし、転倒しないように設置してください。
 - ・縦置きで組み込む場合は、下図を参考に固定金具などを準備し、固定して使用してください。
 - ・縦置き設置金具は、組み込み用のキャスター付き筐体やラックに対し、上下共確実にねじなどで固定してください。
 - ・ゴム足の取り外しは、「5.4.7 ゴム足の取り付け/取り外し」を参照してください。



図1-5 設置条件(デスクトップ縦置き)

⚠ 注 意

この装置を縦置き設置金具に取り付ける際は、カバーねじを使用して固定しないでください。カ バーねじを使用した場合、装置が落下してけがをする恐れがあります。



図1-6 設置条件(底板の固定用ねじ穴寸法)

1.2.3 ハードウェアの接続



下図の接続例を参考にハードウェアの接続を行ってください。

この装置にディスプレイやキーボード、マウスを接続した後に、電源ケーブルのプラグをコンセントに差し込んでください。



- (*1) 操作部の名称、操作方法、および調整方法は、機器添付の取扱説明書を参照してください。
- (*2) 各々の接続ケーブル長は、「4.8.3 外部インタフェースケーブル長規定」を参照してください。
- (*3) コネクタの向きに注意して接続してください。また、USBマウス、USBキーボードは前面USBポート、背面USBポートのいずれでも使用できます。
- (*4) ビデオボードを実装している場合は、これらのポートを使用することはできません。
- (*5) ビデオボードには2つのポートがありますが、1台のディスプレイで使用する場合は、Aと刻印され ている側のポートに接続してください。
- (*6) 型式HJ-65457ESxD (xはJまたはE) では、ビデオボードが標準実装されます。

図1-7 ハードウェアの接続

● 電源コンセント接続 この装置の電源ケーブルのプラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。



<留意事項>

- ・この装置に付属されている電源ケーブルの定格は、AC125Vです。 AC125Vを超える電圧でこの装置をご使用になる場合は、ユーザ自身でご使用になる入力電圧に 対応した電源ケーブルをご用意ください。
- ・この装置はオプションとして、電源ケーブルを装置に固定するケーブルクランプを用意してい ます。必要に応じてケーブルクランプを取り付けてください。

1.3 拡張ボードの実装

この装置には、ユーザが準備した拡張ボードを実装することができます。

この装置への拡張ボードの実装手順および制限事項は、「5.4.2 拡張ボードの取り付け/取り外し」を参照してください。

1. 4 オペレーターの役割

この装置を長い間安定して利用していただくためには、以下の事項について配慮してください。

(1) 消耗品のセッティング

(a) 消耗品(CD、DVDなどの記録媒体)をセットする場合は、それぞれの章で示す機器操作手順に 従ってください。

(2) 機器の特性への配慮

- (a)「注意事項 1. 装置について」を参照し、装置の特性について配慮してください。
- (b) このマニュアルに記載した事項は、取り扱い上の基本ですので、必ずお守りください。
- (c) 取り扱い、清掃などの詳細については各章を参照してください。
- (3) この装置の保全

運用にあたっては、以下の事項について配慮してください。

- (a) ファイルのバックアップ
 「注意事項 4. HDDについて(2) ファイルのバックアップについて」を参照してください。
- (b) 電源ケーブル、電源の遮断

「注意事項 1.装置について(4)電源について」を参照してください。

(4) この装置の点検

(a) 点検については「5.1 日常点検」および「5.2 定期点検」を参照してください。

<u>第2章</u>構成

▲ 警告

- 電源装置について(危険電圧) 感電による死亡または重傷の恐れがあるため、メインメモリとリチウム電池の取り付け/取り外し時を除き、電源装置を取り外さないでください。
- 感電による死亡または重傷の恐れがあるため、電源装置のふたを開けないでください。

1 注 意

ファンについて(回転物注意)

保守員以外はファンを外さないでください。動作中のファンの回転部に手や物がはさまれてけが の原因となります。

通知

● 装置およびHDDの故障の原因となりますので、HDDの活線挿抜は絶対に行わないでください。

AモデルでのHDDの交換は、必ずOSをシャットダウンし、主電源を遮断して1分以上たって から行ってください。

DモデルでのHDDの交換は、「8.5.3 HDDの定期交換」を参照してください。

- USBポートを使用するときには、USBコネクタの挿入方向を確認してゆっくり挿入してくだ さい。誤って挿入するとUSBポート損傷の原因となります。
- 動作中のアプリケーションへの影響がありますので、オンライン運転中(システム稼働中) にUSB機器の挿抜をしないでください。
- ディスク(CD、DVD)の挿入やアクセスによって、システム負荷が上昇し、動作中のアプ リケーションに影響を与えることがありますので、オンライン運転中(システム稼働中)は ディスクの挿入やアクセスを行わないでください。

2.1 表示・操作部の説明

(1)前面観



図2-1 各部の名称(前面観)

(2)背面観



- (*1) 型式HJ-65457ESxD(xはJまたはE)では、ビデオボードが標準実装されます。 ビデオボードには2つのポートがありますが、1台のディスプレイで使用する場合は、 Aと刻印されている側のポートに接続してください。
- (*2) ビデオボードを実装している場合は、これらのポートを使用することはできません。
- (*3) コネクタはPCI Express x16ですが、内部の接続はPCI Express x8となります。

図2-2 各部の名称(背面観)

(3)装置内実装構成

Aモデルの場合

※下図は、実装部品と実装位置を示したものであり、図と実際の見た目が異なる場合があります。



図2-3(1) 装置内実装構成(Aモデル)

Dモデルの場合

※下図は、実装部品と実装位置を示したものであり、図と実際の見た目が異なる場合があります。



(装置内に実装)

図2-3(2) 装置内実装構成(Dモデル)

(*) 型式HJ-65457ESxD (xはJまたはE) では、ビデオボードが標準実装されます。

表 2-1 各部の役割(1/5)

名称	役割					
電源スイッチ (POWER)	スイッチを押すと電源が入ります。スイッチを4秒以上押すと、電源が切					
	れスタンバイ	状態となります(緊急時用)。				
ステータスランプ						
(STATUS)	ランプ表示	状態				
	緑点灯	装置が動作中(RUN状態)				
	赤点灯	装置が動作していない(STOP状態)				
		・装置の立ち上げ途中				
		・シャットダウン開始後、エラー停止時				
		・何らかの異常で装置がデッドロック				
		・RASソフトウェアがインストールされていない				
	消灯	主電源OFF状態/スタンバイ状態				
アラームランプ(ALARM)	以下の異常検出時に、点灯(赤)します。					
	・装置内のフ	アンの停止				
	・装置内の温度異常					
	・ミラーディスク片系異常(Dモデルの場合)					
ドライブアクセスランプ (DRIVE)	HDDまたはD	VDドライブにアクセスしているときに点灯(緑)します。				
スタンバイランプ(STBY)						
	ランプ表示	状態				
	橙点灯	装置がスタンバイ(補助電源だけが入っている)				
	消灯	電源遮断または装置動作中				
HDDステータスランプ	ランプ表示	作問				
HDDI STATUS: ドライブベイ1田	ノマノ衣小 消灯					
HDD2 STATUS :	(月)、 (月)、 (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日)					
ドライブベイ2用						
	(片方) コピー先HDDだけが点滅します。					
	赤点滅	HDDが1、2共にオフラインです。				
	(両方)					
主電源スイッチ	スイッチを1億	則へ押すと通電状態となり、0側に押すと電源が遮断されま				
	す。					

表 2-1 各部の役割(2/5)

名称	役割
リセットスイッチ(RESET)	ハードウェアリセット(装置を再起動)するときに使用します。
	また、OS起動中に押すことでメモリダンプを収集します。メモリダンプ収
	集後に押すとハードウェアリセットします。
ACインレット	電源ケーブルを接続します。
電源装置	ワイドレンジ入力電源です(100~240V)。
オーディオポート(LINE IN)	オーディオライン入力です。
オーディオポート	オーディオライン出力です。
(LINE OUT)	
シリアルポート(COM1)	モデムなどシリアルインタフェースを使用する機器を接続します
(9ピン: RS-232C-A)	(「4.8.1 コネクタ仕様」参照)。
パラレルポート	プリンタなどのケーブルを接続します(「4.8.1 コネクタ仕様」
$(25 ヒ^{\circ} ン : PRINTER)$	参照)。
(オプション)	
RAS外部接点ポート	外部接点接続用コネクタです(「4.8.1 コネクタ仕様」参照)。
$(25 ヒ^{\circ} ン : EXT)$	
(オプション)	
シリアルポート(COM2)	モデムなどシリアルインタフェースを使用する機器を接続します
(9ピン:RS-232C-A)	(「4.8.1 コネクタ仕様」参照)。
(オプション)	
DVI-Iポート (*1)	ディスプレイのデジタルインタフェースからケーブルを接続します
	(「4.8.1 コネクタ仕様」参照)。
DVI-Dポート	ディスプレイのデジタルインタフェースからケーブルを接続します
	(「4.8.1 コネクタ仕様」参照)。
PCIバススロット	PCIボードを差し込むスロットです。
PCI Express x16バススロット (*2)	PCI Express x16ボードを差し込むスロットです。
PCI Express x1バススロット	PCI Express x1ボードを差し込むスロットです。
USBポート	USBインタフェースを使用する機器を接続します。

(*1)変換コネクタやDVI-AケーブルによりアナログVGAの出力が可能です。変換コネクタ、DVI-Aケーブ ルはユーザにてご準備ください。

(*2) コネクタはPCI Express x16ですが、内部の接続はPCI Express x8となります。

表 2-1 各部の役割 (3/5)







表 2-1 各部の役割 (5/5)

名称	役割
状態表示デジタルLED	この装置の様々な状態を2桁16進数のコードと状態識別LEDで表示します。 状態表示デジタルLEDと状態識別LEDは、シャットダウン後、スタンバイ 状態になっても点灯し続ける場合があります。この状態は電源を再投入す るまで保持されます。
□ □ □ ① ② ③ 状態識別LED	状態識別LED ① RASステータス(赤) ② アプリケーションステータス(緑) ③ BIOSステータス(橙)
	(状態表示デジタルLEDにユーザーアプリケーションから任意のステータ スを表示する方法は、「HF-W6500モデル45/40 RAS機能マニュアル」を 参照してください。)

<留意事項>

・USB機器についての注意事項は、「注意事項 6. USB機器について」を参照してください。

<u>第3章 操作</u>

3.1 電源を入れる前に



<留意事項>

電源を入れる際は、以下の注意事項を参照してください。

- ・「注意事項 1. 装置について(2) 接続ケーブルについて」
- ・「注意事項 1.装置について(4)電源について」
- ・「注意事項 1.装置について(5)設置環境」

3.2 装置の立ち上げ

装置を初めて立ち上げる場合、またはリカバリーを行った直後の装置の立ち上げ方法は「お使いに なる前に」もしくは「HF-W6500モデル45/40 セットアップガイド」を参照してください。 それ以外の場合は下記の手順に従い装置を立ち上げてください。

- ① 電源ケーブルのプラグがコンセントに接続されているか確認してください。
- ② ディスプレイの電源を入れてください。
- ③ 装置背面の主電源スイッチをONにすると、スタンバイランプ(STBY)が点灯します。
- ④ 前面パネル右上部の保護カバーを開けて電源スイッチ(「2.1 表示・操作部の説明」を参照)を押してください。
- ⑤ 電源が入るとスタンバイランプ(STBY)が消灯し、ステータスランプ(STATUS)が点灯し ます。ステータスランプは電源が入ると"赤"、OSが立ち上がり装置動作中になると"緑" 表示になります。

<留意事項>

・RASソフトウェアがインストールされていない場合、またはリカバリー中はステータスランプ (STATUS) は "緑"にならず "赤"のままとなります。

以上の操作後、装置が自動的にログオン画面までの立ち上げ処理をします。

なお、LANを使用した電源制御についての詳細は、「3.7 LANを使用した電源制御方法」を参照してください。

3.3 装置の停止

装置を停止する場合は、利用中のユーザがいないこと、バックグラウンド実行プログラムがないことを確認してから以下の処理をします。

・アプリケーションプログラムの停止

・OSの停止

アプリケーションプログラムの具体的な停止方法は、ソフトウェアによって異なりますので、各ソ フトウェアのマニュアルを参照してください。

<OSがWindows®7 Professionalの場合>

OSを停止するには、画面左下の [スタート] ボタンをクリックし、 [シャットダウン] ボタン をクリックしてください。OSのシャットダウン後、自動的に電源が切れ、補助電源のみが入っ ている状態(スタンバイ状態)になります(このとき、ステータスランプ(STATUS)は消灯 し、スタンバイランプ(STBY)が点灯します)。

<OSがWindows Server® 2008 R2 Standard Editionの場合>

OSを停止するには、画面左下の [スタート] ボタンをクリックし、 [ログオフ] ボタン横の矢 印ボタンにポインタを合わせた後 [シャットダウン] をクリックしてください。その後、

[Windowsのシャットダウン] 画面が表示されますので、 [オプション] からシャットダウン理 由を選択してください。シャットダウン理由として [その他] を選択した場合には [コメント] に理由を入力してください。OKを押すとOSシャットダウン後、自動的に電源が切れ、補助電源 だけが入っている状態 (スタンバイ状態) になります (このとき、ステータスランプ

(STATUS) は消灯し、スタンバイランプ (STBY) が点灯します)。

なお、通常の停止プロセスを実行できない場合(システムロックなどでシャットダウン要求が受け 付けられない場合)は前面パネル右上部の保護カバーを開けて電源スイッチを4秒以上押してくださ い。電源が切れ、スタンバイ状態になります。電源スイッチを4秒以上押して電源を切った場合、次 回起動時にLAN経由では電源が入りませんので、緊急時以外は使用しないでください(「3.7 LANを使用した電源制御方法」参照)。メモリダンプを採取する方法は「7.2 メモリダンプ収集 機能」を参照してください。

3-3

3.4 電源遮断

- ① 装置が停止していることを確認してください(「3.3 装置の停止」参照)。
- ② 主電源を遮断してください。
- ③ 電源が遮断されると、スタンバイランプ(STBY)が消灯します。

3.5 非常遮断

▲ 警告

万一、発煙・異臭などがあった場合は、電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いて、ご購入 先または保守員に連絡してください。故障状態のままお使いになると火災や感電の原因となりま す。

通知

- 非常遮断(OSのシャットダウン処理を行わずに電源ケーブルをコンセントから抜いたり、 ブレーカを切ったりすること)をすると、OSやアプリケーションが正常に動作しなくなっ たり、保存データの安全性に問題が生じたりすることがあります。何らかの異常が発生し緊 急に遮断しなければならないとき以外は、絶対に実施しないでください。
- 電源の供給元で電源を遮断した場合、システムを自動で復旧できないことがありますので、
 注意してください。

以下の場合には、電源の供給元で電源を遮断してください。

- ・この装置が異常で、緊急に電源を遮断する場合(異臭が発生している場合など)
- ・何らかの異常によって、装置を停止できなくなった場合
- ・過電流や異常加熱により繰り返し電源が切れたり、補助電源だけが入っている状態になる場合

また、以下の場合には主電源を切るか、電源の供給元で電源を遮断してください。

・ファン停止、温度異常時、装置保護のため自動的に電源が切れ、補助電源だけが入っている状態になった場合(電源遮断後の対処は「6.2.2(1)」を参照してください)
 OS立ち上げ前は、BIOS立ち上げ時にファン停止を検知し、自動で電源が切れます。
 OS立ち上げ後は、OS自動シャットダウン後、電源が切れます。

3. 6 DVDドライブ

通 知

- ディスク(CD、DVD)の挿入やアクセスによって、システム負荷が上昇し、動作中のアプ リケーションに影響を与えることがありますので、オンライン運転中(システム稼働中)は ディスクの挿入やアクセスを行わないでください。
- ディスク (CD、DVD) へのアクセス終了後は、ディスクをDVDドライブから取り出してく ださい。
- DVDドライブ内へ放置すると、障害の原因となります。
 ディスクトレイを出したままにしておくと障害の原因となります。
 使わないときは、ディスクトレイをDVDドライブに収納しておいてください。
- 異音・振動の発生や装置が故障する原因になりますので、ラベルが貼られているなど重心が 偏ったディスク(CD、DVD)、ひび・傷・反りのあるディスク、特殊形状のディスクなど は使用しないでください。

3. 6. 1 ディスク (CD、DVD) の挿入

- ・DVDドライブが<u>トレイタイプ</u>の場合
 - ① イジェクトボタンを軽く押すとディスクトレイが出てきます。
 - ディスク(CD、DVD)の表(ラベルの書かれている面)を上に向けてディスクトレイに セットしてください。
 - ③ ディスクトレイを押してDVDドライブ内に実装させてください。

マニュアル

エマージェンシー

イジェクトホール

・DVDドライブが<u>スロットインタイプ</u>の場合

 ディスク(CD、DVD)の表(ラベルの書かれている面)を上に向けてディスク挿入口に静かに 差し込んでください。ディスクが約3/4挿入されると自動で引き込みます。



トレイタイプ(横置き)





ディスクトレイ

イジェクトボタン

表示ランプ

<u>スロットインタイプDVDドライブ前面観</u>

図3-1 トレイタイプとスロットインタイプ

トレイタイプDVDドライブ前面観

<留意事項>

・DVDドライブについての注意事項は、「注意事項 5. DVDについて」を参照してください。

<u>3.6.2 ディスク(CD、DVD)の取り出し</u>

- ・DVDドライブがトレイタイプの場合
 - ① 表示ランプが点灯・点滅(動作中)していないことを確認してください。
 - ② イジェクトボタンを軽く押すとディスクトレイが出てきます。
 - ③ ディスク (CD、DVD) を取り出してください。
- ・DVDドライブがスロットインタイプの場合
 - ① 表示ランプが点灯・点滅(動作中)していないことを確認してください。
 - ② イジェクトボタンを軽く押すとディスクが出てきます。
 - ③ ディスク (CD、DVD) を取り出してください。

<留意事項>

・ディスク(CD、DVD)の書き込みを行っている場合は、OSの操作によりディスクを取り出して ください。イジェクトボタンを押しますと書き込みに失敗する恐れがあります。

3.6.3 縦置きでの使用方法

- ・ DVDドライブがトレイタイプの場合
 - ① イジェクトボタンを押してDVDドライブからディスクトレイを出してください。
 - ディスクトレイを押さえながらディスク(CD、DVD)の表(ラベルの書かれている面)を天 板側に向けて差し込みディスクトレイに実装してください。
 - ③ ディスクトレイを押してDVDドライブ内に実装させてください。
 - ④ ディスク(CD、DVD)を取り出す場合は、ディスクに無理な力が加わらないようにして抜き 取ってください。
- ・DVDドライブが<u>スロットインタイプ</u>の場合
 - ディスク(CD、DVD)の表(ラベルの書かれている面)を天板側に向けてディスク挿入口に 静かに差し込んでください。ディスクが約3/4挿入されると自動で引き込みます。





図3-2 トレイタイプとスロットインタイプ(縦置き)

3.7 LANを使用した電源制御方法

この装置は、LANを使用した遠隔操作によって電源をONにすることができます。

この節では、LANを使用して装置の電源をONにする方法WOL(Wake ON LAN™)を説明します。

ここで電源ONとはスタンバイランプ(STBY)点灯状態でMagic Packet™フレームをLANインタ

フェースに対して送信することで、装置を起動することを言います。

上記の機能を利用する場合は「3.7.1 WOL (Wake ON LAN[™])機能の有効化」の①~③ま でを実行し、WOL機能を有効化したうえで以降の手順を実施してください。(「3.7.1 WOL (Wake ON LAN[™])機能の有効化」の設定をしない場合でもWOL (Wake ON LAN[™])機能が使える場 合がありますが、確実にご使用いただくためには、必ず有効化の設定を行ってください。)

<留意事項>

・ネットワークについての注意事項は、「注意事項 2. ネットワークについて」を参照してく ださい。

3.7.1 WOL (Wake ON LAN™)機能の有効化

WOL(Wake ON LAN[™])機能の有効化は以下の方法で行うことができます。 (画像イメージはWindows®7ですが、Windows Server® 2008も同様です。)

- 「3.8 LANインタフェースの設定方法」の「● ネットワーク転送速度の設定方法」の①~⑦までを実行してください。
- ② [電力の管理] タブをクリックし、WOLを行う場合は [Wake on LAN(<u>W</u>):] の [電源オ フ状態からのWake On Magic Packet] チェックボックスをオンにしてください。
- ③ [OK] ボタンをクリックした後、システムを再起動してください。

Intel(R) 82574L Gigabit Network Connectionのプロパティ			
ドライバー 詳細 リソース 全般 リンク速度 詳細設定 電力の管理 チーム化	VLAN		
節電と Wake on LAN オプション			
節電オプション(2):			
▼ スタノハイ時にリンク速度を落とす			
Wake on LAN(<u>W</u>):			
Wake On Magic Packet	^		
■ 电源オフスを認からの Wake On Magic Packet			
電源オフ状態からの Wake On Magic Packet			
アダブターが電源オフ (S5) の状態から Advanced Power Management (APM)対応のシステムをウェイクできるようにします。システムの BIOS がサポートしている場合、ACPIシステムはコンピューターを S5 の状態か らウェイクアップできます。			
	-		
OK キャンセル			
<u>3.7.2 LANを使用した電源ON方法</u>

- ① 電源ケーブルのプラグをコンセントに差し込んで、主電源を入れてスタンバイランプ (STBY)を点灯させます。
- ② 装置の内蔵LANアダプターにMagic Packet[™]フレームを送信します。内蔵LANがMagic Packet[™]を受信すると装置の電源が入ります。

LANを使用して装置を起動する(WOLを使用する)には、スタンバイランプ(STBY)が点 灯している状態にしておく必要があります。また、一度装置を起動し、次回起動時にもWOL を使用する場合には必ずシャットダウン処理で電源を切ってください。

装置に内蔵のLANアダプターは、WfM 2.0(*1)に準拠していて、Magic Packet[™]技術 (*2)をサポートしています。これによって、内蔵LANアダプターからMagic Packet[™]フレー ム(*2)と呼ばれる特定の情報パケットを受信することで装置の電源がONになります。

Magic PacketTMフレームの送信プログラムは装置には添付されていませんので、市販のMagic PacketTMフレーム送信ソフトウェアを使用してください。

- (*1) Wired for Management (WfM) は、インテル株式会社が提唱しているネットワーク上のパソコンを管理するためのハードウェア仕様に関するガイドラインです。
- (*2) Magic Packet[™]技術は日本エイ・エム・ディ株式会社が開発したネットワーク上のコ ンピュータを、遠隔操作で起動する技術です。

<留意事項>

- ・Magic Packet[™]フレームは、必ず装置の内蔵LANアダプターに対して送信してください(接続位置につきましては、「2.1 表示・操作部の説明」を参照してください)。オプションのLANアダプターに対してMagic Packet[™]フレームを送信してもWOLは使用できません。
- ・電源スイッチを4秒以上押して電源を切った状態からは、WOLは使用できません。電源スイッチ を4秒以上押して電源を切った場合には、一度電源スイッチを押して装置を起動し、シャットダ ウン処理で再度電源を切ってください。

<Magic PacketTMフレームの内容>

Magic Packet[™]フレームは、SOURCE ADDRESS、DESTINATION ADDRESS(受信側の MACアドレスまたはBROADCAST ADDRESSを含むMULTICAST ADDRESS)、CRCな ど、使用しているLANの基本的な条件を満たしている必要があります。Magic Packet[™]フ レームのデータは、ノードのMACアドレスを16回繰り返すことによって構成されます。 このシーケンスは、パケット内のどこに位置していてもかまいませんが、必ず同期化スト リームの後に続いていなければなりません。同期化ストリームは、6バイトの0xFFとして 定義されます。16回繰り返されるMACアドレスが起動対象の装置のアドレスと合致して いれば、デバイスは、BROADCASTフレームも受信します。 以下にMagic Packet[™]フレームを示します。

DA	SA	任意のデータ	FF…FF	Adr		Adr	Adr	任意のデータ	CRC
			← ►	•					
Source Address				MA 繰り	Cアドレ)返しま	∕スを1 す。	6回		
Destination Address 同期化ストリーム				4					
(6バイトの0xFF)									

3.8 LANインタフェースの設定方法

この装置は、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TのLANポートを1ポート搭載しています。LAN ポートコネクタ(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)の実装位置は、「2.1 表示・操作部の 説明」を参照してください。

<留意事項>

・ネットワークについての注意事項は、「注意事項 2. ネットワークについて」を参照してく ださい。

ネットワーク転送速度または転送モード自動認識機能について
 LANポートは、ネットワーク転送速度または転送モードを自動的に認識するオートネゴシエーション機能を持っています。通常はこのオートネゴシエーション設定で使用してください
 (WOL機能を使用する場合は、オートネゴシエーション設定にしてください。また、速度を
 1000Mbps (オートネゴシエーション) 固定にしますと、WOL機能は使用できません)。
 また、接続されるハブとの相性によってはオートネゴシエーション機能が正常に動作しない
 で、他の端末との通信に悪影響を及ぼす可能性があります。
 オートネゴシエーション機能が正常に動作しない場合には、LANインタフェースを下記のよう
 に設定してください。

ッブ側仕様	LAN設定仕様(*)			
ハノ側江塚	速度	デュプレックス		
10Mbps/半二重	10Mbps	半二重通信(Half Duplex)		
10Mbps/全二重	10Mbps	全二重通信(Full Duplex)		
100Mbps/半二重	100Mbps	半二重通信(Half Duplex)		
100Mbps/全二重	100Mbps	全二重通信(Full Duplex)		
1000Mbps	1000Mbps (1.0Gbps)	自動交渉または 全二重通信(Full Duplex)		

(*) 使用しているOSおよびLANポート(オプションLANアダプター含む)によって表示が異なります。

● ネットワーク転送速度の設定方法

(画像イメージはWindows®7ですが、Windows Server® 2008も同様です。)

- ① コンピュータの管理者アカウントでログオンします。
- ② [スタート] [コントロールパネル]をクリックし、[システムとセキュリティ]をクリックします。
- ③ [システム] アイコンをクリックします。次に、 [デバイスマネージャー] ボタンをク リックします。
- ④ [デバイスマネージャー] 画面が表示されますので、 [表示] タブをクリックし、 [デバイス(接続別)] を選択してください。

🛃 デバイス マネージャー		A CONTRACTOR OF THE OWNER.	
ファイル(F) 操作(A) 表	示(V) ヘルプ(H)		
ファイル(F) 操作(A) 表 ● ● I I I I I ● ● ● ● II I I ■ ● ● ● II I ■ ● ■ DVD/CD-ROM ● ■ DVD/CD-ROM ● ■ IDE ATA/ATAI ● ● RAS Device ● ● ■ オーボード ● ● ■ コンピューター ● ■ コンピューター ● ■ フンピューター ● ■ ランド、ビデオ ■ ランド、ビデオ ● ■ ディスプレイ アダ ● ■ ディスプレイ アダ	 示(V) ヘルブ(H) デバイス (種類別)(E) デバイス (種類別)(V) リソース (種類別)(Y) リソース (種類別)(N) 非表示のデバイスの表示(W) カスタマイズ(U) あよびゲーム コントローラー ワブター ワブター フェイス デバイス PT) のポインティング デバイス ワアル バス コントローラー 		
デバイスを接続別に表示しま	đ.		

⑤ [ACPI x86ベースPC] をクリックし、 [Microsoft ACPI-Compliant System] をクリックし ます。



⑥ [PCIバス] をクリックします。



- ⑦ 以下を参照し、設定を変更したいネットワークアダプターをダブルクリックします。(*)
 - ・内蔵LANの設定を変更する場合

[Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 – 3B42] をクリック し、その下に表示されるネットワークアダプター(下図ではIntel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2) をダブルクリックします。

・スロット3に実装しているLANアダプターの設定を変更する場合

[Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2-3B44] をクリック し、その下に表示されるネットワークアダプター(下図ではIntel(R) 82574L Gigabit Network Connection)をダブルクリックします。

・スロット4に実装しているLANアダプターの設定を変更する場合

[Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3 – 3B46] をクリック し、その下に表示されるネットワークアダプター(下図ではIntel(R) Ethernet Server

Adapter 1340-T2またはIntel(R) Ethernet Server Adapter 1340-T2 #2) をダブルクリックします。

温 デバイス マネージャー	
ファイル(E) 操作(A) 表示(⊻) ヘルプ(出)	
4 🚇 hfw6540-PC	_
▲ 1 ▲ ACPI x86 ベース PC	
A 📲 Microsoft ACPI-Compliant System	
🛄 Intel(R) Core(TM) i7 CPU 🛛 E 610 @ 2.53GHz	
- 🛄 Intel(R) Core(TM) i7 CPU 🛛 E 610 @ 2.53GHz	
📲 Intel(R) Core(TM) i7 CPU 🛛 E 610 @ 2.53GHz	
	=
▷ 📲 High Definition Audio コントローラー	-
Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B2D	
Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 3B2E	
Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 3B42	
Intel(R) 825/4L Gigabit Network Connection #2	
Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 - 3844	
Intel(R) 825/4L Gigabit Network Connection	
Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3 - 3840	
Intel(R) Ethernet Server Adapter 1340-12	
Intel(R) Series /3400 Series Chinset Family SMBus Controller - 3B30	
Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family LISB Enhanced Host Controller - 3B34	
Intel(R) 82801 PCI Bridge - 2448	
Intel(R) HD Graphics	
Intel(R) processor DRAM Controller - 0044	
Intel(R) processor PCI Express Root Port - 0045	
Intel(R) processor PCI Express Root Port - 0047	*

(*) ネットワークアダプターの名称の対応関係は以下のようになります。

・内蔵LANアダプターまたはオプションLANアダプター(HJ-7617-61)の場合:

Intel® 82574L Gigabit Network Connection

・オプションLANアダプター(HJ-7617-55)の場合:

Intel® Ethernet Server Adapter I340-T2

⑧ [リンク速度] タブをクリックします。

	. I¥	細	リソース	र
全般リンク速度	詳細設定	電力の管理	チーム化	VLAN
Uンク速度とデュブレックスの設定 インテル(R) PROSet バージョン: 16.3.48.0 リンクのステータス (使用でまたはく				
速度とデュプレックス(S): オートネゴシエーション	•		診断(<u>D</u>)	
		ি সগ্ৰ	ブターの識別(<u>A</u>)]
速度とデュプレックス	の設定 インテル 自動的に検出し- 続に失敗したら。	(R) のアダプタ・ ネゴシエートする 速度とデュプレ	-はデフォルトで ように設定され ックスの設定を	

- ⑨ [速度とデュプレックス(S):]のプルダウンメニューから、設定する転送速度/転送モードを選択します。
 - ・オートネゴシエーション:オートネゴシエーション設定
 - ・10Mbps 半二重通信:10Mbps/半二重設定
 - ・10Mbps 全二重通信:10Mbps/全二重設定
 - ・100Mbps 半二重通信:100Mbps/半二重設定
 - ・100Mbps 全二重通信:100Mbps/全二重設定
 - ・1.0Gbps 全二重通信:1.0Gbps/全二重設定

転送速度/転送モードを設定する必要がない場合は、プルダウンメニュー最上段の [オー トネゴシエーション]を選択し、オートネゴシエーション設定にしてください。

12111-		節田	リソース	
全般リンク速度	詳細設定	電力の管理	チーム化 VLA	
リンク速度とデュブレックスの設定 インテル(R) PROSet バージョン: 16.8.48.0 リンクのステークス 使用できません。				
速度とデュプレックス(S) オートネゴシエーション オートネゴシエーション	•		診断(<u>D</u>)	
10 Mbps 半二重通信 10 Mbps 全二重通信 100 Mbps 半二重通信 100 Mbps 全二重通信 1.0 Gbps 全二重通信		アダ: レ(R) のアダプタ- ネゴシエートする	ブターの識別(<u>A</u>)… -はデフォルトで、 ^	
います。アダブターの ンク先に一致するよう EEE 有効:デバイス Ethernetリンクをネゴ 温度:アダブターに調	接続に失敗したら こ設定できます。 がそのリンクバー シエートした場合、 温度センサーがあ	、速度とデュプレ トナーとの Enere 、[EEE 有効] がま る場合は、温度の	ックスの設定をリ y Efficient を示されます。 状態を表示しま	

- (I) [OK] ボタンをクリックします。
- ① [デバイスマネージャー] 画面を閉じます。
- ② [システムのプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックします。
- 13 [コントロールパネル] 画面を閉じます。

<留意事項>

・ネットワークについての注意事項は、「注意事項 2. ネットワークについて」を参照してく ださい。

- 追加で複数枚のLANアダプターを実装して使用する場合の注意 複数枚のLANアダプターを実装し、それぞれのLANアダプターからの割り込み要求が頻繁にあ る場合や、処理するデータ量が非常に多い場合には、それぞれのLANアダプターで期待するパ フォーマンスが出ないことがあります(LANアダプターからの割り込み要求は、処理するデー タ量に比べてCPUへの負荷が高く、複数枚のLANアダプターを実装して使用する場合、CPUが すべてのLANアダプターからの割り込み要求を処理するのに非常に長い時間を要するため)。 複数枚のLANアダプターを実装して使用する場合は、内蔵LANアダプターと各LANアダプ ターで、期待する性能が出ているかを確認してください。期待する性能が出ない場合は、ネッ トワークからの負荷を調整するか、下記の手順でLANアダプターの設定を変更してください。 各設定項目の詳細については、それぞれの設定画面下に表示される説明文をご覧ください。 (画像イメージはWindows®7ですが、Windows Server® 2008も同様です。)
 - ① 「3.8 LANインタフェースの設定方法」の「● ネットワーク転送速度の設定方法」 の①~④までを実行してください。
 - ② [詳細設定] タブをクリックし、 [パフォーマンスのオプション] を選択し [プロパ ティー] ボタンをクリックしてください。 [パフォーマンスのオプション] ダイアログ ボックスが表示されます。

Intel(R) 82574L Gigabit Network Connectionのプロパティ					
ドライバー 全般 リング速度	詳細設定	結細 電力の管理	リソース チーム化	VLAN	
設定(S): TCP/IP オフロードの ギガビット・マスター・ ジャンボ パケット リンクを待機 ローカリ 奈福 キカネマ ・	オプション スレーブ・モード ン <mark>シン</mark> 小のログ		プロパティー(<u>P</u>)		
<u>パフォーマンスのオ</u> パフォーマンスを改善	ジョン 善するための設定を	洐います。		* *	
L			OK ¥	マンセル	

・アダプティブ・インターフレーム・スペーシング(Adaptive Inter-Frame Spacing)
 過剰なイーサネット・パケットのコリジョンを動的な連続タイミングにより補償します。

パフォーマンスのオプション	×
設定(S): アダプティブ・インターフレーム・スペーシング フロー制御 割り込み加減率	値(少: オフ オフ オフ
ス目シックアー 送信シッファー < アダプティブ・インターフレーム・スページング	デフォルトを使用(<u>D</u>)
過剰なイーサネット・パケットのコリジョンを就 ます。 この概能をオンにすると、ネットワーク・アダラ の状態に動かに対応します。デラォルト設定 ットワークで問題な(概能)ます。場合によう でパフォーマンスが向しすることが防止すす。	値な速続タイミングにより補償し ▲ パターがネットワーク・トラフィック はほどんどのコンピューターとネ ては、この設定を変更すること
▼★ 注: この設定を変更すると、接続が	一瞬失われることがあります。
	OK(0) キャンセル(<u>C</u>)

フロー制御(Flow Control)

ネットワークトラフィックの管理に役立つ、アダプターのフロー制御フレーム作成/応 答機能を設定します。なお、フロー制御のデフォルト設定値は、使用しているOSや LANアダプターの種類によって異なりますので、ユーザの使用されるネットワークに合 わせて設定してください。

パフォーマンスのス	オプション	×
設定(3): アダブティブ・イン フロー制御 割り込み加減率 受信バッファー 送信バッファー	/ターフレーム・スペーシン: 1	 値(少): 受信/送信 有効 オフ 送信 有効 受信 有効 受信 有効 受信 有効 受信 有効 受信 有効 デフオルトを使用(D)
フロー制御 ネットワークト 作成/応答機能 てください。	ラフィックの管理に役立つ、 を設定します。この機能の	アダプターのフロー制御フレーム 概要については、ここをクリックし
送信 有効	リンク バートナーからフロー ダブターは通信を中断しま	ー制御フレームを受信すると、ア す。
受信 有効	受信キューがあらかじめ定 ーがフロー制御フレームを	議した限界に達すると、アダプタ
		OK(0) キャンセル(0)

<留意事項>

・OSロックなどのシステム障害が発生してLANドライバが停止した状態となった場合、他の装置 からのブロードキャストフレームなどが処理できなくなり、受信キューが限界になる場合があ ります。

このような状況において、[フロー制御]を[受信 有効 (Rx Enabled)]または[受信/送信 有効 (Rx & Tx Enabled)]と設定していると、この装置からフロー制御フレームが連続して送 信されることになります。そのため、接続されているネットワーク全体に影響を及ぼす可能性 があります。必要に応じてこの装置や接続先のハブの[フロー制御]を[オフ]に設定してく ださい。

 「フロー制御]を[オフ]と設定している場合、デバイスが処理速度を超えたフレームを受信 すると過負荷状態となり、この状態が解除されるまでフレームが破棄されるようになりますの で、過負荷状態とならないような適切なネットワーク設計を実施してください。 ・割り込み加減率(Interrupt Moderation Rate)

コントローラが割り込みの生成加減または遅らせるレートを設定します。

パフォーマンスのオプション	×
設定(S): アダプティブ・インターフレーム・スページング フロー制御 (国) 込みが旅行 受信) やファー 送信) やファー く () ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	値(火): アダブティブ ▼ オフ 最小 低 世 高 最大
割り込み加減率 これは、コントローラーが割り込みの生成を加 して、ネットワークのスルーブットと OPU の使 す、デフォルトの設定(アダプティブ)では、トラ の使用状況にしたがって割り込み率を動的に引 すると、特定の設定でネットワークとシステムの ことがあります。 割り込みの加減の設定を行わない、と、システム する必要があるのでより高い、データ速度でのや	なまたは退らせるレートを設定 減または退らせるレートを設定 用率を最適化できるようにしま ラフィックタイプとネットワーク 開設します。異なる設定を対訳 いてオーマンスが向上される いてオーマンスが向上される いてオーマンスが向上され。
	OK(<u>O)</u> キャンセル(<u>C</u>)

・受信バッファー (Receive Buffers)

プロトコルメモリにデータをコピーするときにドライバが使用する受信記述子を設定します。

パフォーマンスのオプション	×
設定(S): アダプティブ・インターフレーム・スペーシング フロー制御 割中込み加減率	値(¥): 256
受視パッファー 送信パッファー く Ⅲ ト	デフォルトを使用(<u>D</u>)
マ目シャックァー メモリーにデータをコピーするときにアダプター を設定します。この値を大きくすると受信・「フォ システム メモリーの消費も大きくなります。	が使用する受信バッファー数
トラフィックの受信速度が大幅に低下した場合 の数を増やすことができます。受信能力に問題 を使います。 ・ 注:この設定を変更すると、接続が一	は、対策として受信バッファー 訪ない場合、デフォルト設定 ・瞬失われることがあります。
	OK(0) キャンセル(0)

・送信バッファー(Transmit Buffers)

アダプターによる送信パケットのシステムメモリーへの記録を可能とするデータセグメ ントである、送信記述子の数を定義します。

パフォーマンスのオプション	×
設定(S): アダプティブ・インターフレーム・スペーシング フロー制御 割り込み加減率 受信パッファー	値(少: 512
 送信パッファー 送信パッファー 	デフォルトを使用(<u>D</u>)
メモリーにデータをコピーするときにアダブター を設定します。この値ややすど送信のパフォ ますが、使用するシンテムメモリーが大きくな トラフィックの送信速度が大幅に低下した場合 の数を増やすことができます。送信のパフォー は、デールしへの整てを使用ってどす」	が使用する送信バッファー数 ーマンスを向上することができ ります。 よ、対策として送信バッファー マンスが問題とならない場合
14、アジネルの設定を変更すると、接続が一	瞬失われることがあります。 💂
	OK(0) キャンセル(0)

● OS起動時にリンクが切断されるログが記録される点について Windows®起動時、イベントログに下記の警告が表示されることがあります。この警告は、 Windows®起動時のLANドライバ初期化処理によって記録されているもので、システム動作上 問題はありません。

イベントID	ソース	種類	分類	説明			
27	e1qexpress	警告	なし	Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection (*) ネットワークリンクが切断されました。			
27	e1rexpress	警告	なし	Intel(R) Ethernet Server Adapter I340-T2 (*) ネットワークリンクが切断されました。			

(*) LANアダプターによって表示名称が異なります。

なお、下記の手順でLANアダプターの設定を変更することで、この警告をイベントログに表示 させないようにできます。

ただし、この設定を行うと、システム稼働中のLAN接続・切断のログも記録されないため、不 具合発生時の解析が困難になる可能性がありますので注意してください。

(画像イメージはWindows®7ですが、Windows Server® 2008も同様です。)

- 「3.8 LANインタフェースの設定方法」の「● ネットワーク転送速度の設定方法」 の①~④までを実行してください。
- ② [詳細設定] タブをクリックし、[リンク・ステート・イベントのログ]を選択し、[値
 (V):] プルダウンメニューから、[オフ]を選択してください。

Intel(R) 82574L Gigabit Network Connectionのプロパティ
ドライバー 詳細 リソース 全般 リンク速度 詳細設定 電力の管理 チーム化 VLAN アダプターの詳細設定 アダプターの詳細設定
設定(S): TCP/IP オフロードのオブション ギガビット・マスター・スレーブ・モード ジャンボ・パケット パフォーマンスのオプション リンク・ステート・イベントのログ リンク・ステート・イベントのログ リンク・ステート・イベントのログ リンク・ステート・イベントのログ リンク・ステート・イベントのログ リンク・ステート・イベントのログ リンク・ステート・イベントのログ デフォルトを使用(D)
リンク・ステート・イベントのログ 次のリンク状態の変更時のログをシステム・イベント・ログに記録すること ができます。 ・ LINK_UP_CHANGE アダプターがリンクを確立したことを表示します。 ・ LINK DOWN CHANGE アダプターがリンクを伴ったことを示します。 ・ LINK DUPLEX_MISMATCH アダプターとリンクパートナー間のデュプレックスの不一致を表示しま す。
 OK キャンセル

3.9 ビデオ表示画面の設定方法

・画面の設定では、色数(画面の同時発色数)、解像度(画面を構成するドット数)、リフレッシュレート(1秒間に画面が更新される回数)、シングルディスプレイとマルチディスプレイの設定が行えます。
 なお、ビデオ表示画面の設定方法は、製品の型式(第4章参照)によって異なります。型式が

HJ-65457ESxD (xはJまたはE) の場合は、「3.9.2 Windows Server® 2008 R2の場合」を参照し、それ以外の場合は「3.9.1 Windows® 7の場合」を参照してください。

<留意事項>

・ビデオ表示画面についての注意事項は、「注意事項 3. ビデオ表示画面について」を参照し てください。

3.9.1 Windows®7の場合

(1)1画面表示時(シングルディスプレイ)の画面設定方法

1台のディスプレイを接続している場合は、以下の手順で画面設定をしてください。

 デスクトップ上で右クリックし、表示されるメニューから[グラフィック プロパティ]をク リックして[グラフィック/メディア・コントロール・パネル]を起動してください。

	表示(V)	•
	<u>並べ替え(0)</u>	•
	最新の情報に更新(E)	
	貼り付け(P)	
	ショートカットの貼り付け(S)	
	グラフィック プロパティ	
	グラフィック オプション	+
	新規作成(X)	•
	画面の解像度(C)	
	ガジェット(G)	
2	個人設定(R)	

② [グラフィック/メディア・コントロール・パネル] 画面上の [詳細設定モード] を選択し
 [OK] ボタンをクリックしてください。



- ③ [グラフィック/メディア・コントロール・パネル] 画面上の [ディスプレイ] [一般設 定]を選択してください。
- ④ 画面右側の項目で画面の設定を行ってください。

(intel) インテル® グラフィック/メディア コントロール・パネル	ディスプレイプロファイル *現在の設定・	 – × 保存 オプション ▼
ゴン・1 ルノハトル	ディスプレイ	PC モニター LCD-A173K 🔹
ディスプレイ	解像度	1280 x 1024 🔫
一般設定	色深度	32 ビット 🔻
マルチディスプレイ 色調整	リフレッシュ レート	75 Hz 👻
カスタム解像度	回転	標準表示にする ▼
3D SA		ディスプレイ スケーリ… 🔻
メディア		
電源		
オプションとサポー		
	 OK キャンセ 	

設定項目	説明				
解像度	解像度を選択できます。				
色深度	色数を選択できます。				
リフレッシュレート	リフレッシュレートを選択できます。				

<留意事項>

- ・回転およびスケーリングの設定は、変更しないでください。
- ・解像度、色深度、リフレッシュレートの設定は、「4.1 装置仕様(7)サポート解像度」 に記載の中から設定してください。

⑤ 設定項目を変更したら [OK] ボタンをクリックしてください。なお、解像度またはリフレッシュレートを変更した場合、設定変更の確認画面が表示されるので [OK] ボタンをクリックしてください。



<留意事項>

設定できる解像度には、接続しているディスプレイでサポートしている解像度より大きな解像度 も含まれています。

ディスプレイで表示可能な最大解像度を超えた解像度に設定した場合、ディスプレイに画面が表示されなくなります。

ドライバインストール後は、接続しているディスプレイでサポートしている最大解像度に設定さ れますので、解像度を変更する場合は小さな解像度に設定してください。

(2)2画面表示(マルチディスプレイ)時の画面設定方法

2台のディスプレイを接続している場合は、2台同時に表示させるマルチディスプレイ出力が可能で す。[インテル®グラフィック/メディア・コントロール・パネル]を使用して、「クローンディス プレイ」、「拡張デスクトップ」のどちらかを選択してください。 以降に、「クローンディスプレイ」、「拡張デスクトップ」の設定方法を示します。 (a) クローンディスプレイ

両方のディスプレイで同じ画面を表示する設定であり、解像度、色数、リフレッシュレートは共 通の設定となります。使用するディスプレイの表示能力(最大解像度、最高リフレッシュレート など)を接続前に確認してください。

- デスクトップ上で右クリックし、表示されるメニューから [グラフィック プロパティ]を クリックして [インテル®グラフィック/メディア・コントロール・パネル]を起動してくだ さい。
- ② [ディスプレイ] [マルチディスプレイ]を選択してください。
- ③ [動作モード]を [クローンディスプレイ] に設定してください。

(intel)	- ×
インテル® グラフィック/メディア	*現在の設定 ▼ 保存 オブション▼
	鮒作モード クローンディスプレイ ・
	主ディスプレイ デジタルティスプレイ 🔹
	2番目のディスプレイ PC モニター LCD-A173K 👻
マルチディスプレイ・	
 ●調整 カスタム解像度 № モニター/テレビの設定 	
3D	
४न्न 🗾	
RUR	
オプションとサポー	
	? 0K キャンセル 道用

④ 設定項目を変更したら [OK] ボタンをクリックしてください。なお、解像度またはリフレッシュレートを変更した場合、設定変更の確認画面が表示されるので [OK] ボタンをクリックしてください。

新しい設定す	「商田さわました	マれたの設定を保持します	÷+) 2
WICVEX.E.			л: :
	ок	キャンセル	

(b) 拡張デスクトップ

両方のディスプレイで1つの画面を分割して表示する設定であり、解像度、色数、リフレッシュ レートは独立した設定にできます。タスクバーはディスプレイ2側には表示されません。設定可 能な解像度、色数、リフレッシュレートは接続されているディスプレイの表示能力に依存しま す。

- デスクトップ上で右クリックし、表示されるメニューから [グラフィック プロパティ]を クリックして [インテル®グラフィック/メディア・コントロール・パネル]を起動してくだ さい。
- ② [ディスプレイ] [マルチディスプレイ]を選択してください。
- ③ [動作モード]を[拡張デスクトップ]に設定してください。



④ 設定項目を変更したら [OK] ボタンをクリックしてください。なお、解像度またはリフレッシュレートを変更した場合、設定変更の確認画面が表示されるので [OK] ボタンをクリックしてください。



<拡張デスクトップ表示例>



ディスプレイ1

ディスプレイ2

<留意事項>

・拡張デスクトップ設定を使用している場合、アニメーション機能のあるガジェットをディスプ レイ2上で使用した場合、ガジェットの上に重ねたウィンドウが正常に描画されません。ガ ジェットは、ディスプレイ1上に配置してください。

3.9.2 Windows Server® 2008 R2の場合

<留意事項>

Windows Server® 2008 R2モデルでは、マザーボードのビデオポート (DVI-I ×1およびDVI-D×1) が 使用できなくなり、ビデオボード (DVI-I×2)のみ使用可能となります。

(1)1画面表示時(シングルディスプレイ)の画面設定方法

1台のディスプレイを接続している場合は、以下の手順で画面設定をしてください。

- デスクトップ上で右クリックし、表示されるメニューから [Launch Matrox PowerDesk] をク リックして [Matrox PowerDesk] を起動してください。
- ② [Matrox PowerDesk]画面上の[Multi-Display Setup]を選択してください。



- m Matrox PowerDesk - 🗆 🗵 Home 🤤 Multi-Display Setup Main display: Display 1 💿 1 Output -Output settings for: Output 1 - 1 Rotation: 0 1+ 1280 × 1024 Resolution: h Color palette: 32-bit color Legend (Click to c Refresh rate: 60 Hz (DMT) 🔘 Ap tings to all 鰔 Basic configurations Favorites \sim O Mode management... Identify displays and outputs Unused outputs 2 Note: To change your multi-display setup (or to add a feature display), right-click your displays and outputs or drag them to the work area. Ок Oancel C) Apply 🕝 <u>H</u>elp nfigure the multiple outputs of your Matrox products matrox
- ③ [Multi-Display Setup]画面右側の項目で画面の設定を行ってください。

設定項目	説明
Rotation	表示画面を回転させる角度を選択できます。
Resolution	解像度を選択できます。
Color palette	色数を選択できます。
Refresh rate	リフレッシュレートを選択できます。

 ④ 設定項目を変更したら「OK」を押してください。なお、解像度またはリフレッシュレートを 変更した場合、設定変更の確認画面が表示されるので「YES」を押してください。



<留意事項>

設定できる解像度には、接続しているディスプレイでサポートしているより大きな解像度も含ま れています。ディスプレイで表示可能な最大解像度を超えた解像度に設定した場合、ディスプレ イに画面が表示されなくなります。解像度を変更する場合はディスプレイの最大解像度より小さ な解像度に設定してください。

なお、表示不可能な解像度を一覧から、削除したい場合は下記手順にて設定してください。

- 「(1)1画面表示時(シングルディスプレイ)の画面設定方法」の①~②までを実行して 「Multi-Display Setup」画面を起動してください。
- ② 画面右下の「Mode management...」をクリックします。

m Matrox PowerDesk	<u>_ </u>
Home 🗣 Multi-Display Setup	
Main display Image: Display Windows display Image: Display Image: Display Image: Display	
Image: Construction of the second	~I
Use this page to configure the multiple outputs of your Matrox products.	matrox.

③ 初回のみ以下の画面が表示されます。「I accept」をクリックしてください。

Mode Management License Agreement	<
Please read the following License Agreement. Press "Page Down" to view the rest of the agreement.	
(Terms and Conditions	
Any interpretation of the contents, rights and obligations of the contents of this notice and/or the Matrox Web site shall be interpreted in accordance with the laws of Quebec.	
WARNING: The software feature you are about to enable ("Mode Management") may cause system and/or display damage and void warranties. Mode Management allows you to program specific resolutions and timings for the output of the graphics device in your computer system. You should use this software feature only if you are knowledgeable of detailed display timings, resolutions, and specifications of your hardware and you should strictly adhere to these before making any adjustments using Mode Management. Using this software feature could damage or destroy the monitor(s) being used. Depending on the manufacturer of your monitor(s), existing warranties may be voided and the manufacturer may not provide any further support. Matrox does not provide customer service support for this software feature, and Matrox does not imply, express, or provide any warranty or guarantee on or for this software feature. The user assumes all responsibility in connection with the use of this software feature and agrees not to hold Matrox responsible for any results of its use.	
Disclaimer of Warranties	
All materials, information, and software products included in or made available through this software are provided "as is" and "as available" for your use with all faults. The software is provided without warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to,	
Do you accept all the terms and conditions of the preceding License Agreement? If you do not accept this agreement, the feature will not be available. To use this feature, you must accept this agreement.	
○ <u>I accept</u> I do not accept	

④「Mode management」画面が開くので、画面左側から設定するディスプレイを選択した後に、 Modes欄から表示不要な解像度の左の□についているチェックをクリックして外してください。なお、接続しているディスプレイで表示可能な解像度は、チェックを外せません。

ordiner e	Modes -						Video par	ametera	10
later all	1000	Resolution	Refresh Rate (Hz)	Standard	Notes				-
		720 x 480	59	DTV			Filters for	available display modes	4
		720 × 576	50	DTV			Frahle mode	Gilterine	
		800 x 600	50	CVT		An	and ratio	Charded (40/54)	- 1
	1	800 × 600	60	DMT		1		Ell Diable Charles	-
	1.	800 × 600	75	DMT			nitor type:	ing ranes	
		800 × 600	85	DMT					
	10	849 × 490	60	DMT					
	To	852 x 480	60	CVT		•			
		853 x 480	60	CVT					
		856 x 480	60	CVT					
		864 x 480	60	CVT					
		960 × 600	60	OVT					
		1024 x 768	50	CVT					
	1	1024 × 768	60	DMT					
	1	1024 × 768	70	DMT					
	1	1024 × 768	75	DMT					
	Ø	1024 x 768	85	DMT					
		1024 × 768	120	DMT-R					
		1024 x 768	120	CVT					
		1072 × 600	60	OVT					
		1150 v RKA	60	Ċλ/T		•			
		1.1							
	Q Rei	ter.							
	ORei	101							

⑤ 操作を完了したら「OK」を押してください。

(2)2画面表示(マルチディスプレイ)時の画面設定方法

mode(独立モード)」の設定方法を示します。

2台のディスプレイを接続している場合は、2台同時に表示させるマルチディスプレイ出力が可能で す。「Matrox PowerDesk」を使用して、「Clone mode(クローンモード)」、「Stretched mode(伸 張モード)」、「Independent mode(独立モード)」のどれかを選択してください。 以降に、「Clone mode(クローンモード)」、「Stretched mode(伸張モード)」、「Independent

(a) Clone mode (クローンモード)

両方のディスプレイで同じ画面を表示する設定であり、解像度、色数、リフレッシュレートは共 通の設定となります。使用するディスプレイの表示能力(最大解像度、最高リフレッシュレート など)を接続前に確認してください。

- (1)1画面表示時(シングルディスプレイ)の画面設定方法の①~②までを実行して 「Multi-Display Setup」画面を起動してください。
- ② 「Basic configurations」をクリックしてください。
- ③ 「Use clone mode…」をクリックしてください。

m Matrox PowerDesk			
Home 🤤 Multi-Display Setup			
Home & Multi-Display Setup Windows display 1 Output 1 Matrox output in clone mode ALegend (Glick to collapse) A	Main display: Display 1 Output settings for: Disp Rotation: None Resolution: 1680 x Color palette: 32-bit Refresh rate: 60 Hz (Apply settings to all	Iliay 1 Iliay	
1	Basic configura Use stretched mode Use clone mode Use independent mode Favorites Mode management	tions	
Unused outputs2	O Identify displays and o	utputs O Cancel	
Use this page to configure the multiple outputs of your Matrox products.	O Apply	C Help	watrox

④ 「Select a configuration」の画面が表示されるので「OK」を押してください。

Select a configuration
Multi-Display Setup
□ 1 Clone (2)
Using output 1 and 2
To automatically configure your multi-display desktop, choose the multi-display setup you want to use.
🕞 OK 🛛 🥝 Cancel

- ⑤ 「Multi-Display Setup」 画面の「OK」を押してください。
- ⑥ 設定変更の確認画面が表示されるので「YES」を押してください。

(以下の画面はシングルディスプレイ設定からマルチディスプレイ設定に変更になった場合のみ表示されます。)

Display Settings	×
Do you want to keep these display settings?	
	_
 Yes Keep this multi-display desktop. 	
✤ No Revert to your previous multi-display desktop.	
Reverting in 5 seconds.	

<Clone mode表示例>

City City From M Multi-Display Setup From M Multi-Display Setup Total	See dayles Davies 1 0 Opper wettige for Davies 1 0	Ŭ Su	Mitteen Free-Best Horne Mittel-Display Setup	ACI X See daylor Davis 1 Q Organ where to Davis 1 Q	Í
	Bernardia Corrison Corrison		It was a set of the se	Test million Test million<	
Other is the set of the set	ात्म ्रिक का ्रिक voton		The first sector and and the sector is and a sector sector. As the sector is a sector of the sector	©≍©nee]bn: metrox	
200-1 🐍 😥 🐃 🗿 📶 🦪	● 人類でき	0 221 P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	. 🛪 🖼 🗿 📶 🖉	● 未設当 #	

ディスプレイ1

ディスプレイ2

(b) Stretched mode (伸張モード)

両方のディスプレイで1つの画面を分割して表示する設定です。タスクバーはデスクトップ全体 に表示されます。設定可能な解像度、色数、リフレッシュレートは接続されているディスプレイ の表示能力に依存します。

- (1)1画面表示時(シングルディスプレイ)の画面設定方法の①~③までを実行して 「Multi-Display Setup」画面を起動してください。
- Basic configurations」をクリックしてください。
- ③ 「Use stretched mode...」をクリックしてください。

m Matrox PowerDesk		
Home 🗣 Multi-Display Setup		
Unders director	Main display: Display 1	
Windows display	Output settings for: Display 1	
	Botation: None	
1+ Matrox output in clone mode	Resolution: 1280 × 1024	
(Legand (Click to collapse) (Color palette: 32-bit color	
дасьсни топок то сопараетя	Refresh rate: 60 Hz (DMT)	
	Apply settings to all outputs	
	Basic configurations	~
	Use stretched mode	
	Use clone mode	
	🖾 Use independent mode	
	Favorites	\sim
	Mode management	
	Identify displays and outputs	
Linuard outputs		
2		
10 Note: To change your multi-display setup (or to add a feature display), right-click your displays and outputs or drag them to the work area.	OK @Cancel	
	Deply Contraction Apply	
Use this page to configure the multiple outputs of your Matrox products.		
		motion
		MIGITOX

④ 「Select a configuration」の画面が表示されるので画面モードを選択してください。

Select a configuration							
Multi-Display Setup							
	1 Stretched 2 x 1 Using output 1 and 2						
B	1 Stretched 1 × 2 Using output 1 and 2						
To automa multi-disp	stically configure your multi-display desktop, choose the lay setup you want to use. OK OC Cancel						

- ⑤ 「Multi-Display Setup」 画面の「OK」を押してください。
- ⑥ 設定変更の確認画面が表示されるので「YES」を押してください。
 - (以下の画面はシングルディスプレイ設定からマルチディスプレイ設定に変更になった場 合のみ表示されます。)

Display Settings	X
Do you want to keep these display settings?	
→ Yes Keep this multi-display desktop.	
✤ No Revert to your previous multi-display desktop.	
Reverting in 10 seconds.	

<留意事項>

「Stretched 2x1」を選択した場合、Windows®からは「Display mode」で選択した解像度に対し て、横方向に2倍、縦方向に1倍した横長解像度として認識されます。 「Stretched 1x2」を選択した場合、Windows®からは「Display mode」で選択した解像度に対し て、横方向に1倍、縦方向に2倍した縦長解像度として認識されます。

<Stretched mode表示例>

Щ.			
D \$	Annotation Annotation	where the second secon	
1994) 3, 22 19 A D		n fa magad af ayo Mita andra Taki samara ka mana ka Mita angka daga Mita angka daga daga daga daga daga daga daga d	

ディスプレイ1

ディスプレイ2

(c) Independent mode (独立モード)

両方のディスプレイで1つの画面を分割して表示する設定であり、解像度、色数、リフレッシュ レートは独立した設定にできます。タスクバーはディスプレイ2側には表示されません。設定可 能な解像度、色数、リフレッシュレートは接続されているディスプレイの表示能力に依存しま す。

- (1)1画面表示時(シングルディスプレイ)の画面設定方法の①~⑤までを実行して 「Multi-Display Setup」画面を起動してください。
- ② 「Basic configurations」をクリックしてください。
- ③ 「Use independent mode...」をクリックしてください。

m Matrox PowerDesk			<u>- 🗆 ×</u>
Home 🗣 Multi-Display Setup			
Windows display 1 Output	Main display: Disp Output settings Rotation: Resolution: Color palette:	play 1 Image: 1 <	0
Legend (Glick to collapse) L	Refresh rate:	60 Hz (DMT)	
Unused outputs	Apply setting Apply setting Basic or Gulae stretc Gulae stretc Gulae stretc Gulae clone Gulae independence Ander manage Identify displa	nes to all outputs	×
Note: To change your multi-display setup (or to add a feature display), right-click your displays and outputs or drag them to the work area.	ОК О <u>А</u> рр Iу	⊘ Cancel (ਟ) <u>H</u> elp	
Use this page to configure the multiple outputs of your Matrox products.			matrox.

④ 「Select a configuration」の画面が表示されるので「2 Independent」を選択してください。

Select a configuration							
ļ	Multi-Display Setup						
		1 Independent (single) Using output 1					
		2 Independent Using output 1 and 2					
To automatically configure your multi-display desktop, choose the							
	muiπi-displa	ay setup you want to use.					

- ⑤ 「Multi-Display Setup」 画面の「OK」を押してください。
- ⑥ 設定変更の確認画面が表示されるので「YES」を押してください。

(以下の画面はシングルディスプレイ設定からマルチディスプレイ設定に変更になった場合のみ表示されます。)

Display Settings	×
Do you want to keep these display settings?	
→ Yes	
Keep this multi-display desktop.	
No Revert to your previous multi-display desktop.	
Reverting in 11 seconds.	

<Independent mode表示例>

San	Marrie Francisch Horne H	Image: Section Section Image: Section Secti
<u>ma⇒i 8. pa 111 21 111 111 111 111 111 111 111 111</u>		na agar ta ser al d'une algune (dat a sunger) angan ta ser al d'une algune algune (dat a sunger) Motivox

ディスプレイ1

ディスプレイ2

<留意事項>

Windows Server® 2008 R2にてIndependent mode設定をご使用の場合、ディスプレイ2では動画の再 生をすることができません。ディスプレイ1にて動画の再生を行ってください。

<u> 第4章 仕様</u>

<u>4.1 装置仕様</u>

(1)) 共通	仕様
· · · ·		

項目		仕様	
型式		「(2)個別仕様」参照	
プロセッサ		「(2)個別仕様」参照	
メインメモリ		2GB/4GB/8GB (*1)	
表示角	屑像度・表示色	「(7) サポート解像度」参照	
内蔵ファ	DVD	DVD-RAMドライブ (CD-ROM、DVD-RAM (*2) 、DVD-R)	
イル装置	HDD	「(2)個別仕様」参照	
拡張	PCI	「(2)個別仕様」参照	
スロット	PCI Express	「(2)個別仕様」参照	
汎	用3.5型ベイ	オプション	
	ディスプレイ	デジタル(DVI-I 29ピン)(*4)	
	(*3)	デジタル(DVI-D 24ピン)	
	USB	USBポート×8(前面×2、背面×6)、USB2.0/1.1対応	
インタ	シリアル	RS-232C(D-sub 9ピン)×1、オプション×1(専用スロット)	
フェース	TANT	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T自動切り替え×1	
	LAN	(RJ45、Wake on LAN TM 対応)	
	オーディオ	ライン入力×1、ライン出力×1	
	外部接点	オプション×1 (専用スロット)	
	パラレル	オプション×1 (専用スロット)	
		400×450×150mm(ゴム足を除く)	
RAS機能		ハードウェア状態監視(ファン異常、温度異常、SMART、ドライブ使用 時間など)、OSロック監視、ウォッチドッグ監視、異常検出時のアラーム 通知(ポップアップ通知、状態表示デジタルLED、リモート通知など)、 メモリダンプ収集、保守操作支援コマンド、シミュレーション機能	
	質量	「(2)個別仕様」参照	
省エネ	法に基づく表示	「(2)個別仕様」参照	
		35A以下(AC100V)、50A以下(AC240V)	
漏洩電流		1mA以下	
		430VA	
中省	電圧	AC 100-240V±10%(ワイドレンジ入力)	
電源	周波数	50/60Hz±3Hz	
キーボード/マウス		オプション	
コネクタカバー		オプション	

- (*1) OSの仕様によりWindows®7 (32bit) では使用可能メモリは最大約2.7GBとなります(4GB/8GB時)。
- (*2) DVD-RAMメディアの市場縮小によりDVD-RAMドライブメーカのサポートメディアが大幅に減少して おります。DVD-RAMメディアにてデータを保存している方は他の記録可能な媒体に移行することを推 奨します。
- (*3)型式HJ-65457ESxD(xはJまたはE)では、ビデオボードが標準実装されるため、使用可能なビデオ ポートはビデオボードのデジタル(DVI-I 29ピン)×2のみとなります。(マザーボードのビデオ ポートはすべて使用できなくなります。)
- (*4) 変換コネクタやDVI-AケーブルによりアナログVGAの出力が可能です。変換コネクタ、DVI-A ケーブルはユーザにてご準備ください。

項目		仕様		
型式 (*5)		HJ-6540 HJ-6540xxxyA	HJ-6545 HJ-6545xxxyA	
プロセッサ		HJ-6540xxxyD Intel® Celeron® P4505 (1.86GHz)	HJ-6545xxxyD Intel® Core™ i7® 610E (2.53GHz)	
内蔵ファイル HDD1(*11)		SATA 320GB / 1TB		
装置(*6)(*10)	HDD2	SATA 320GB / 1TB (*7)		
拡張 スロット	PCI	ロングサイズ×3 (汎用3.5型ベイ実装時、ショートサイズ×1、ロングサイズ×2)		
	PCI Express	ハーフサイズPCI Express x16×2(*8) ハーフサイズPCI Express x1×2(Aモデルのみ) ハーフサイズPCI Express x1×1(Dモデルのみ)		
٦	質量	約13kg(Aモデル)	約14kg (Dモデル)	
省エネ法に	区分	L		
基づく表示 (2011年度 目標基準)	エネルギー消費 効率(* 9)	2.0(Aモデル) 2.2(Dモデル)	1.4(Aモデル) 1.7(Dモデル)	

(2) 個別仕様

(*5) xxxはOSの種別とします。OS種別の詳細は「4.1 装置仕様(3) OSプレインストールモデル仕様」を参照してください。
また、xxxがNOSと表記されている場合は、OSはインストールされていません。
yには、OSの言語に合わせてJ: Japanese、E: Englishが入ります。
末尾のアルファベットは、A: HDDモデル(Aモデル)、D: RAID1モデル(Dモデル)を表します。
(*6) HDDの注意事項については、「注意事項 4. HDDについて」を参照してください。

- (*7) HDD2はAモデルではオプションですが、Dモデルでは必須となります。
- (*8) コネクタはPCI Express x16ですが、内部の接続はPCI Express x8となります。
 また、型式HJ-65457ESxD(xはJまたはE)では、ビデオボードが標準実装されるため、拡張スロッ
 トPCI Express x16が1スロットのみとなります。
- (*9) エネルギー消費効率とは省エネ法(エネルギーに使用の合理化に関する法律)で定める測定方法に より測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- (*10) HDD1とHDD2の容量は同一とし、容量が異なるHDDを取り付けないでください。

(*11) Aモデル及びDモデルでは出荷状態のC:ドライブのパーティション容量は100GB(64bit版OS)または 80GB(32bit版OS)で残りは未割り当ての領域となります。

(3) OSプレインストールモデル仕様

OS 種別	プレインストールOS			
7ES	Microsoft [®] Windows Server [®] 2008 R2 Standard Edition(64bit)(Embedded契約版)(注)			
8EW	Microsoft® Windows® 7 Professional (64bit) (Embedded契約版)			
9EW	Microsoft® Windows® 7 Professional (32bit) (Embedded契約版)			

(注)型式HJ-6545xxxyDのみ対応します。

(4)付属品

項目	仕様		
電源ケーブル	7A 125V接地極付き2極差し込みプラグ		
マニュアル	「お使いになる前に」(マニュアル番号 WIN-A-0002)		

(5)オプション仕様

項目	仕様		
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 自動切り替え×2		
IANアダプター	(詳細は「(9)オプションLANアダプター仕様(HJ-7617-55)」を参照)		
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 自動切り替え×1		
	(詳細は「(10)オプションLANアダプター仕様(HJ-7617-61)」を参照)		
	B接点、RS232C×1ポート(D-sub 9ピン)含む		
外 郊 按 占 ポ ー ト (*1)	(詳細は「4.8.2 外部接点仕様」を参照)		
/下的女爪小 「 (1)	A接点、RS232C×1ポート(D-sub 9ピン)含む		
	(詳細は「4.8.1 コネクタ仕様」を参照)		
<u> </u>	RS232C×1ポート (D-sub 9ピン)		
	(詳細は「4.8.1 コネクタ仕様」を参照)		
パラレルポート (*2)	セントロニクス準拠×1ポート(D-sub 25ピン)		
······································	(詳細は「4.8.1 コネクタ仕様」を参照)		
	汎用3.5型ベイデバイス固定金具		
汎用3.5型ベイ	汎用3.5型ベイベース固定金具		
10113.3 2 1	(詳細は「5.4.8 汎用3.5型ベイ(オプション)の		
	取り付け/取り外し」を参照)		
信号・雷源ハーネス	汎用3.5型ベイ用信号・電源ハーネス(SATA用)		
	(詳細は「4.8.1 コネクタ仕様」を参照)		
ラックマウント取り仕け会員	JIS規格19型ラック用金具		
ノックマリント取り付け金兵	EIA規格19型ラック用金具		
	一般問い合わせサービス(10件/年)		
サービスメニュー	障害解析支援サービス(5件/年)		
	障害解析支援サービス(1件)		
	システム障害監視ツール「RunWatcher」		
オノンヨンソール	ハードディスク間バックアップツール		

(*1) 専用スロットに実装できます。また、同時使用はできません。

(*2) 専用スロットに実装できます。

(6) DVDドライブ仕様

この装置のDVDドライブでサポートするメディアの種類は以下になります。

項目	仕様	
読み出し対応	CD-ROM、DVD-ROM	
読み出し/書き込み対応	DVD-RAM、DVD-R、CD-R、CD-RW	

(7) サポート解像度

・オンボードビデオ (DVI-I 29ピン) (*1)

画面設定				
解像度	Z. */-	リフレッシュレート (*2)		
	巴剱	アナログ出力時	デジタル出力時	
800×600	High Color (16bit)	60Hz、75Hz、85Hz	60Hz	
	True Color (32bit)	60Hz、75Hz、85Hz	60Hz	
1024×768	High Color (16bit)	60Hz、75Hz、85Hz	60Hz	
	True Color (32bit)	60Hz、75Hz、85Hz	60Hz	
1280×1024	High Color (16bit)	60Hz、75Hz、85Hz	60Hz	
	True Color (32bit)	60Hz、75Hz、85Hz	60Hz	
1600×1200	High Color (16bit)	60Hz	60Hz	
	True Color (32bit)	60Hz	60Hz	
1920×1080	High Color (16bit)	60Hz	60Hz	
	True Color (32bit)	60Hz	60Hz	
1920×1200	High Color (16bit)	60Hz	60Hz	
	True Color (32bit)	60Hz	60Hz	

(*1)変換コネクタやDVI-AケーブルによりアナログVGAの出力が可能です。 変換コネクタ、DVI-Aケーブルはユーザにてご準備ください。

^(*2) 記載しているリフレッシュレートは、弊社で表示可能であることを確認した設定です。ただし、対応 可能な解像度およびリフレッシュレートは、ディスプレイによって異なりますので、使用するディス プレイによっては使用できない設定があります。

・オンボードビデオ (DVI-D 24ピン)

画面設定			
网体中	17. */r	リフレッシュレート (*)	
	巴级	デジタル出力	
800×600	High Color (16bit)	60Hz	
	True Color (32bit)	60Hz	
1024×768	High Color (16bit)	60Hz	
	True Color (32bit)	60Hz	
1280×1024	High Color (16bit)	60Hz	
	True Color (32bit)	60Hz	
1600×1200	High Color (16bit)	60Hz	
	True Color (32bit)	60Hz	
1920×1080	High Color (16bit)	60Hz	
	True Color (32bit)	60Hz	
1920×1200	High Color (16bit)	60Hz	
	True Color (32bit)	60Hz	

(*)記載しているリフレッシュレートは、弊社で表示可能であることを確認した設定です。ただし、対応可能な解像度およびリフレッシュレートは、ディスプレイによって異なりますので、使用するディスプレイによっては使用できない設定があります。

画面設定				
砌体曲	左 粉	リフレッシュレート (*2)		
严 像皮	巴剱	アナログ出力時	デジタル出力時	
800×600	High Color (16bit)	60Hz、75Hz、85Hz	60Hz	
	True Color (32bit)	60Hz、75Hz、85Hz	60Hz	
1024×768	High Color (16bit)	60Hz、75Hz、85Hz	60Hz	
	True Color (32bit)	60Hz、75Hz、85Hz	60Hz	
1280×1024	High Color (16bit)	60Hz、75Hz、85Hz	60Hz	
	True Color (32bit)	60Hz、75Hz、85Hz	60Hz	
1600×1200	High Color (16bit)	60Hz	60Hz	
	True Color (32bit)	60Hz	60Hz	
1680×1050	High Color (16bit)	60Hz	60Hz	
	True Color (32bit)	60Hz	60Hz	
1920×1200	High Color (16bit)	60Hz	60Hz	
	True Color (32bit)	60Hz	60Hz	

・ビデオボード (DVI-I 29 ピン×2) (HJ-65457ESxD (x は J または E) のみ) (*1)

(*1) 変換コネクタやDVI-AケーブルによりアナログRGBの出力が可能です。

変換コネクタ、DVI-Aケーブルはユーザにてご準備ください。

(*2) 記載しているリフレッシュレートは、弊社で表示可能であることを確認した設定です。ただ し、対応可能な解像度およびリフレッシュレートは、ディスプレイによって異なりますの で、使用するディスプレイによっては使用できない設定があります。
(8) メインメモリ仕様

この装置メインメモリの実装は以下のような組み合わせだけとなります。

スロットA	スロットB	合計容量	メインメモリ型式
2GB	—	2GB	HJ-7712-22
2GB	2GB	4GB	HJ-7712-42
4GB	4GB	8GB	HJ-7712-82

(*) 増設の場合には、既に実装しているメインメモリは使用せず、増設用のメインメモリに 交換してください。

2GBから4GB 増設: HJ-7712-42(2GB×2枚1組)を取り付け 4GBから8GB 増設: HJ-7712-82(4GB×2枚1組)を取り付け

交換作業手順の詳細については、「5.4.3 メインメモリの取り付け/取り外し」を参照して ください。

(9)オプションLANアダプター仕様(HJ-7617-55)

項目	仕様		
インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 自動切り替え×2 (RJ-45、Wake on LAN™非対応)		
実装スロット	PCI Express x1		
寸法	168×67.5mm(基板寸法のみ、突起物除く)		
質量	約100g		

(10) オプションLANアダプター仕様(HJ-7617-61)

項目	仕様		
インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 自動切り替え×1 (RJ-45、Wake on LAN™非対応)		
実装スロット	PCI Express x1		
寸法	130×67.5mm(基板寸法のみ、突起物除く)		
質量	約50g		

(11)最大電流規定(USBポート、拡張ボード、汎用3.5型ベイ)

USBの各ポート、拡張スロット(PCI Express/PCI)、汎用3.5型ベイの合計最大消費電流は以下のとおりです。

DC出力	USBポート/ 拡張ボード計7スロット/ 汎用3.5型ベイ合計最大電流値		
3.3V	8.0A		
5V	8.0A		
12V	4.0A		
-12V	0.2A		

また、USBの各ポート、拡張スロット(PCI Express/PCI)、汎用3.5型ベイそれぞれの最大電流値は 以下のとおりです。各デバイス接続時の突入電流が最大電流値を超えないよう注意してください。 最大電流値を超えますと、過電流保護回路が動作し、接続したデバイスが無効になる場合がありま す。

項目	電圧値	最大電流値	
USBポート	5V	0.5A/ボート	
DCI European 167 H wh	3.3V	2.5A/スロット	
PCI Express X10 A D 9 F	12V	4.0A/スロット	
DCI Eveness v17 H w	3.3V	2.5A/スロット	
PCI Express X1 A D 9 F	12V	2.1A/スロット	
	3.3V	2.5A/スロット	
PCIスロット	5V	2.5A/スロット	
	12V	1.5A(3スロット合計)	
	3.3V	2.5A	
汎用3.5型ベイ	5V	2.5A	
	12V	2.1A	

4.2 メモリ空間



- (*1) ビデオBIOSは、将来のバージョンでサイズが変更される可能性があります。
- (*2) 拡張BIOS空間は、D0000~DFFFFの狭い空間であり、すでに他のデバイスによって占有されている可 能性があります。また、将来のバージョンでは標準で実装されるアダプターのBIOSのサイズが変更 される可能性もあるため、新規デバイスの設計においてはなるべく拡張BIOS空間を使用しないよう にしてください。デバイス間で競合し、誤動作する可能性があります。

<u>4.3 I/O空間</u>

I/0アドレス	デバイス名
0000-001F	DMAコントローラ
0020-002D	割り込みコントローラ1
002E-002F	Super I/Oコンフィグレーション
0030-003D	割り込みコントローラ1
0040-0043	システムタイマ1
004E-004F	Super I/O
0050-0053	システムタイマ2
0060、0064	キーボードコントローラ
0061	NMIコントローラ
0070-0077	RTCコントローラ
0080	DMA&ポストコード
0081-0091	DMAページレジスタ
0092	リセットコントローラ
0093-009F	DMAコントローラ
00A0-00B1	割り込みコントローラ2
00B2-00B3	パワーマネージメントコントローラ
00B4-00BD	割り込みコントローラ2
00C0-00DF	DMAコントローラ2
00F0	コプロセッサ
0240-025F	RAS LSI レジスタ
0278	パラレルポート
0290-029F	Super I/O
02F8-02FF	シリアルポート2(COM2)
0378	パラレルポート
03BC	パラレルポート
03F8-03FF	シリアルポート1 (COM1)
04D0-04D1	割り込みコントローラ
0CF8	PCIコンフィグレーション(アドレス)
0CF9	リセットコントローラ
0CFC	PCIコンフィグレーション(データ)
1000-103F	ACPIコントローラ
1060-107F	TCOタイマコントローラ
1180-11BF	GPIOコントローラ
4020-403F	SATAコントローラ2
4040-405F	SATAコントローラ1
4070-407F	SATAコントローラ2
4080-408F	SATAコントローラ1
40B0-40B7	SATAコントローラ2
40B8-40BF	SATAコントローラ1
EFA0-EFBF	SMBusコントローラ

4. 4 割り込み一覧

割り込み端子	内容
IRQ0	カスケード (from 8259 #1)
IRQ1	予約
IRQ2	タイマ
IRQ3	シリアルポート2 (COM2)
IRQ4	シリアルポート1 (COM1)
IRQ5	未使用
IRQ6	未使用
IRQ7	パラレルポート
IRQ8	リアルタイムクロック
IRQ9	SCI
IRQ10	未使用
IRQ11	未使用
IRQ12	予約
IRQ13	コプロセッサ
IRQ14	未使用
IRQ15	未使用
IRQ16	オンボードLAN、オンボードビデオ、PCI Expressスロット1/2
IRQ17	PCI Expressスロット3
IRQ18	PCI Expressスロット4
IRQ19	未使用
IRQ20	PCIスロット5
IRQ21	SATA2、PCIスロット6
IRQ22	SATA1、PCIスロット7
IRQ23	USB、オーディオ

<留意事項>

- ・上記はAPIC設定時(デフォルト)の場合です。
- ・PCIスロットのIRQ番号は、INTA端子を使用した場合です。
- ・IRQの割り込み番号は固定されているので、上記の設定は変更できません。
- ・APIC対応OSでも、そのデバイスが有効な状態でない限り、APICのIRQは割り当たらず、APIC無効時のIRQ状態になります(次ページ参照)。

APIC無効時の割り込み

割り込み端子	内容
IRQ0	タイマ
IRQ1	予約
IRQ2	カスケード
IRQ3	シリアルポート2 (COM2) : B
IRQ4	シリアルポート1 (COM1) : A
IRQ5	予約
IRQ6	未使用
IRQ7	パラレルポート
IRQ8	リアルタイムクロック
IRQ9	SATA、SCI、全PCIデバイス
IRQ10	未使用
IRQ11	未使用
IRQ12	予約
IRQ13	コプロセッサ
IRQ14	未使用
IRQ15	未使用

4.5 シリアルポートの設定

装置出荷時のシリアルポートデフォルト設定は下記のようになっています。正常な動作をしなくな る恐れがありますので、下記の設定は変更しないでください。

BIOS 上での名称	I/Oアドレス(*)	IRQ割り当て (*)	OS上での名称	備考
Serial port A	3F8h	IRQ 4	COM1	標準実装
Serial port B	2F8h	IRQ 3	COM2	オプション

(*) BIOSによって自動的に割り当てられます。

4. 6 BIOSセットアップ

BIOSはシステムの構成情報をSPI-ROMに格納します。システム構成を変更したときには、BIOSの 設定変更が必要な場合があります。

<留意事項>

BIOSは、製品出荷時のシステム構成に合わせて適切な状態に設定されています。 BIOSの設定を変更すると、動作が不安定となったり、システムが正常に起動しな くなる場合がありますので、BIOSの設定を変更するときは十分注意して行ってく ださい。

(1) セットアップメニューの起動

BIOSをセットアップするにはセットアップメニューを起動します。 電源スイッチ(「2.1 表示・操作部の説明」を参照)を押すと、システムの初期化メッセージ が表示されます。 [F2] キーを押してセットアップメニューを起動してください。

(2) セットアップメニューの操作

メニューは主に下記キーを用いて操作します。

キー名称	説明
Esc	セットアップの終了または下位メニューから上位メニューへの復帰に使用します。
\leftarrow / \rightarrow	メニューまたは画面最上部に表示されるメニューグループの選択に使用します。
$\uparrow \diagup \downarrow$	項目または各メニューグループ内で個々の項目の選択に使用します。
+/-	設定値を選択します。このキー操作によって選択した項目で、設定できる値が切り替わります。
Space	設定値を選択します。設定条件が2つだけのときは、このキーの操作でトグルスイッチのように切り替わります。
Tab	日付/時刻の設定をするとき、月→日、時→分といった項目間の移動に使用します。
Enter	上位メニューから下位メニューへの移動またはセットアップの終了(SPI-ROMへのデー タセーブ)などに使用します。

(3) セットアップメニューの構成

セットアップメニューは大きく下記項目に分けられています。

Main:メニュー起動時に表示される画面です。日付/時刻などシステムの基本的な設定をします。 Advanced:割り込みポートやI/Oアドレスの設定など、個々のシステム構成に依存する設定をしま す。

Power:異常検出自動電源断、電源投入時の動作モードの設定などをします。

Boot: OSを起動する機器の優先順位を設定します。

Exit:変更した構成情報のSPI-ROMへの保存またはデフォルトの設定への復帰などをします。

(4) セットアップメニューの詳細

各メニューで設定できる項目の詳細を以下に示します。

(1/3)

上位 メニュー		設定項目	デフォルト値	注意事項
Main	System Date			初回セットアップ時に必ず設定してく
	System Time			ださい。
	DRIVE1		自動認識	(*1)
	DRIVE2		自動認識	
	DRIVE3		自動認識	
	OPTION PORT		自動認識	
	Boot Options	Beep on boot	Disabled	起動時のビープ音のON/OFFだけを設定 します。異常発生時のビープ音はこの 設定に関わらず、常にONになります。
		Reset button function	Reset	リセットスイッチの設定を行います。 設定をNMI (Non-Maskable Interrupt) に 変更しますと、リセットスイッチを NMIスイッチに切り替えることができ ます。(*2)
		QuickBoot Mode	Disabled	Enabledに変更することでメモリチェッ クを省略し、起動時間を短縮します。 実運用時はDisabledの設定にしてくださ い。
		Correctable ECC Error	Pass	Correctable ECC Errorを検出した際に、 メッセージを表示して起動を一時停止 するか、無視して起動するかを設定し ます。
	System Memor	ry	自動認識	
	Extended Mem	nory	自動認識	_

(*1) DRIVE1~3、OPTION PORTは以下のように割り当てられます。

(*2) NMIに変更するとNMIの有効時間が増え、OS起動中やシャットダウン中に異常が発生した場合にリセットスイッ チを押すことで画面がブルースクリーンになりメモリダンプを収集できる可能性が高まります。メモリダンプに ついては「7.2 メモリダンプ収集機能」を参照してください。

・型式:HJ-654****A(Aモデル)

BIOS表示	DRIVE1	DRIVE2	DRIVE3	OPTION PORT
接続機器	ドライブベイ1	ドライブベイ2	DVDドライブ	汎用3.5型ベイデバイス

・型式:HJ-654****D(Dモデル)

BIOS表示	DRIVE1	DRIVE2	DRIVE3	OPTION PORT
接続機器	Not Installed	Not Installed	DVDドライブ	汎用3.5型ベイデバイス

					(_, _,
上位 メニュー	設定項目		デフォルト値	注意事項	
Advanced	Reset Configura	ation Data		No	
	PCI	PCI Express	Enable Master	Enabled	
	Configuration	Device Slot #1~4	Option ROM Scan	Enabled	拡張ROMを実行するかどうかを設定し ます。Disabledだと拡張ROMを実行し なくなります。
		PCI	Enable Master	Enabled	
		Device	Latency Timer	0040h	
		Slot #5∼7	Option ROM Scan	Enabled	拡張ROMを実行するかどうかを設定し ます。Disabledだと拡張ROMを実行し なくなります。
		PCI Parity Err	or Detection	Enabled	
	I/O Device	Serial port A		Enabled	左記の設定は変更しないでください。
	Configuration	Base I/O ad	dress	3F8	
		Interrupt		IRQ4	
		Serial port B		Enabled	
		Base I/O ad	dress	2F8	
		Interrupt		IRQ3	
		Parallel port		Enabled	
		Mode		Bi-directional	
		Base I/O ad	dress	378	
		Interrupt		IRQ7	
	Core Multi Processing		Enabled		
	Hyper Threadin	ıg		Enabled	
	EIST			Enabled	
	Turbo Boost			Disabled	1
	No Execute Mo	de Mem Protec	tior	Enabled	7
	MMIO Range			Default	
	Legacy USB Support		Enabled	USBデバイスを動作させるかどうかを 設定します。Disableの場合は、セット アップメニューおよびWindows®起動後 のみUSBキーボードで操作できます。	
	UEFI Boot		Disabled	左記の設定は変更しないでください。	
	Enter BIOS Update Mode		No	システムBIOSをアップデートする際、 この項目をYesに設定する必要がありま す。 システムBIOSアップデート時以外は、 左記設定を変更しないでください。	

(2/3)

(3/3)

上位 メニュー	設定項目	デフォルト値	注意事項
Power	After AC Power ON	Auto	 装置の電源を入れたときの設定を行います。 Stay Off:電源を入れたときにソフトパワーオフモードに入ります。 Power On:電源を入れたときに自動的にOSを起動します。 Auto:前回、電源を切ったときにOSが起動していた場合、Power Onと同様に立ち上がります。また、前回、電源を切ったときにOSが起動していなかった場合は、Stay Offと同様にソフトパワーオフモードに入ります。 バックアップ用の電池が切れた場合の注意事項は「注意事項 11. BIOSの設定について」を参照してください。
	FAN failure detection	Enabled	電源を入れたときにファン異常検出を行う かどうかを設定します。 左記の設定は変更しないでください。
	Soft off	Enabled	Disabledに設定すると、Windows®をシャッ トダウンしても電源が自動で切れません。 左記の設定は変更しないでください。
	Power saving mode	Disabled	省電力モードでOSを起動するかどうかを 設定します。 左記の設定は変更しないでください。
Boot	Multi Boot XP	 USB FDD SATA DVD-CD USB CD DRIVE1 DRIVE2 DRIVE3 PCI SCSI OPTION PORT USB HDD Internal Shell 	OSを起動する装置の優先順位を設定しま す。 左記の設定は変更しないでください。
Exit	Exit Saving Changes Exit Discarding Changes		セットアップで変更した内容をSPI-ROMに 保存し、システムをリブートします。 今回のセットアップで変更した内容を破棄 し、前回SPI-ROMに保存した設定でシステ ムをリブートします。
	Load Setup Defaults	_	BIOSのデフォルト設定値を読み出しま す。 ここではデフォルト値の読み出しを行うだ けで、SPI-ROMへの保存は行われません。 SPI-ROMに設定内容を保存するには、この 後"Exit Saving Changes"を使用してくだ さい。

(5) デフォルト設定への戻し方

セットアップメニューの各項目をデフォルトの設定に戻す場合は、下記の順に実行してください。

- ① セットアップメニューを起動してください(「(1)セットアップメニューの起動」参照)。
- ② 上位メニューの「Exit」を開き、「Load Setup Defaults」にカーソルを合わせ、[Enter] キーを 押してください。
- ③ "Load default Configuration now?"というメッセージが表示されますので、[Enter]キーを押してください。
- ④ 再び上位メニューの「Exit」を開き、「Exit Saving Changes」にカーソルを合わせ、[Enter]
 キーを押してください。
- ⑤ "Save configuration changes and exit now?"と表示されますので、 [Enter] キーを押してください。

以上で終了です。

4.7 時計機構

この装置は、RTC(リアルタイムクロック)ICを用いた時計機構を持っています。 時計はカレンダーを内蔵していて、バッテリバックアップによって電源断時も動作し続けます。

項目	仕様	
時計機構	時・分・秒(24時間制)	
日付機能	年・月・日	
誤差	日差±4秒(*)	
バッテリ バックアップ	リチウム電池	

表 4-1 時計機構仕様

(*) 周囲温度が25℃での目安値です。

なお、システムプログラム処理上は、通常周期タイマで内部時計を更新し、立ち上げ時などに時計 機構から時刻を読み出し時計合わせ処理をします。

4.8 インタフェース仕様

4.8.1 コネクタ仕様

この装置から外部へのインタフェース仕様を示します。

また、各ボードの差し込み位置は、「2.1 表示・操作部の説明」を参照してください。

(1)マザーボード(標準)

● シリアルポート(オスコネクタ、インチねじ) (COM1)



ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	CD	6	DSR
2	RD	7	RTS
3	TD	8	CTS
4	DTR	9	RI
5	GND		

● USBポート (前面および背面)



ピン番号	信号名	
U1	+5V	
U2	USBD0-	
U3	USBD0+	
U4	GND	
L1	+5V	
L2	USBD1-	
L3	USBD1+	
L4	GND	

● 内蔵LANポート (RJ-45モジュラーポート 8ピン)



ピン番号	信号名
1	TRD0+
2	TRD0-
3	TRD1+
4	TRD2+
5	TRD2-
6	TRD1-
7	TRD3+
8	TRD3-

ネットワークの接続には下記仕様のケーブルを使用してください。

ケーブル仕様:UTPケーブル(シールドなしツイストペアケーブル) カテゴリ5e または6

ビデオポート(DVI-I 29ピン、インチねじ)



ピン番号	信号名	ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	TX2M	9	TX1M	17	TX0M
2	TX2P	10	TX1P	18	TX0P
3	SGND	11	SGND	19	SGND
4	NC(TX4M)	12	NC(TX3M)	20	NC(TX5M)
5	NC(TX4P)	13	NC(TX3P)	21	NC(TX5P)
6	DDCCLK2	14	P5DFP	22	SGND
7	DDCDAT2	15	PGND	23	TXCP
8	V-Sync	16	NC(SENSE)	24	TXCM

ピン番号	信号名
C1	R
C2	G
C3	В
C4	H-Sync
C5	RGB-GND

(注) ビデオポートはシングルリンク仕様となります。

● ビデオポート(DVI-D 24ピン、インチねじ)



ピン番号	信号名	ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	TX2M	9	TX1M	17	TX0M
2	TX2P	10	TX1P	18	TX0P
3	SGND	11	SGND	19	SGND
4	NC(TX4M)	12	NC(TX3M)	20	NC(TX5M)
5	NC(TX4P)	13	NC(TX3P)	21	NC(TX5P)
6	DDCCLK2	14	P5DFP	22	SGND
7	DDCDAT2	15	PGND	23	TXCP
8	V-Sync	16	NC(SENSE)	24	TXCM

(注) ビデオポートはシングルリンク仕様となります。

● 内部SATA (汎用3.5型ベイ用オプションハーネスコネクタで接続する形状)



ピン番号	信号名
1	GND
2	SATA_TXP
3	SATA_TXN
4	GND
5	SATA_RXN
6	SATA_RXP
7	GND

● 内部電源コネクタ(汎用3.5型ベイ用オプションハーネスコネクタで接続する形状)

5	1
0000	\mathbf{O}

ピン番号	信号名
1	+12V
2	GND
3	+5V
4	GND
5	+3.3V

● オーディオポート:LIN、LOUT (3.5φステレオオーディオポート)



LIN	LOUT				
ピン番号	信号名	ピン番号	信号名		
1	AGND	1	AGND		
2	LIN_L	2	LOUT_L		
3	LIN_R	3	LOUT_R		



(2) 増設シリアルインタフェース(HJ-7806-11)(オプション) ※ シリアルポートのみ
 RAS外部接点インタフェース(HJ-7805-21、HJ-7805-22)(オプション)

※ シリアルポートおよびRAS外部接点入出力用ポート

● シリアル (オスコネクタ、インチねじ)

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	CD	6	DSR
2	RD	7	RTS
3	TD	8	CTS
4	DTR	9	RI
5	GND		



● 外部接点入出力ポート(オスコネクタ、インチねじ)



ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	MCALL_1	14	MCALL_2
2	GENDO0_1	15	GENDO0_2
3	GENDO1_1	16	GENDO1_2
4	WDTTO_1	17	WDTTO_2
5	PSDOWN_1	18	PSDOWN_2
6	CENDIO 1	10	RMTPWRON_2
0	GENDIO_I	19	/GENDI2_2
7	RMTSTDN_1	20	RMTSTDN_2
1	/GENDI_1	20	/GENDI_2
8	RMTRESET_2	21	GENDI1_2
9	CPUSTOP_2	22	GENDI0_2
10	GENDO2_2	23	CPUSTOP_1
11	RMTRESET_1	24	GENDO2_1
12	GENDI1_1	25	GND
13	GENDI2_1		

(3) パラレルポート(メスコネクタ、インチねじ)(HJ-7806-41)(オプション)



ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	PSTROBE*	14	PAUTOFD*
2	PD0	15	PFAULT*
3	PD1	16	PRINT*
4	PD2	17	PSLCTIN*
5	PD3	18	GND
6	PD4	19	GND
7	PD5	20	GND
8	PD6	21	GND
9	PD7	22	GND
10	PACK*	23	GND
11	PBUSY	24	GND
12	PEERR	25	GND
13	PSLCT		

*の付いた信号名は負論理の信号

(4) ビデオボード (DVI-I 29ピン×2、インチねじ) (HJ-7809-81)



ピン番号	信号名	ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	TX2M	9	TX1M	17	TX0M
2	TX2P	10	TX1P	18	TX0P
3	SGND	11	SGND	19	SGND
4	NC(TX4M)	12	NC(TX3M)	20	NC(TX5M)
5	NC(TX4P)	13	NC(TX3P)	21	NC(TX5P)
6	DDCCLK2	14	P5DFP	22	SGND
7	DDCDAT2	15	PGND	23	TXCP
8	V-Sync	16	NC(SENSE)	24	TXCM

ピン番号	信号名
C1	R
C2	G
C3	В
C4	H-Sync
C5	RGB-GND

(4) 信号・電源ハーネス仕様

汎用3.5型ベイ用ハーネスセット(HJ-7969-65)の内容は以下のとおりです。

No.	品名	仕様	
1	SATAハーネス(信号、給電)	SATA信号、給電一体型	
2	SATAハーネス (信号)	SATA信号	
3	給電ハーネス	+5V、+12V給電用 4ピン ペリフェラルコネクタ	

外観図

① SATAハーネス(信号、給電)



② SATAハーネス (信号)



③ 給電ハーネス



<u>4.8.2 外部接点仕様</u>

(1) 外部接点入出力用ポート(EXT)仕様

大項目	小項目		仕様
外部接点 入力	用途		RMTRESET、RMTSHTDN(GENDI)、GENDI0、 GENDI1、GENDI2(RMTPWRON)(*1)(*2)
	電気的インタ	インタフェース	無電圧トランジスタ接点
	フェース	接点電流	1mA/点
		適用負荷	・リレー (金張りツイン接点)
			・スイッチ
			・絶縁型オープンコレクタ
外部接点	用途		CPUSTOP、WDTTO、PSDOWN、MCALL、GENDO0、
出力			GENDO1、GENDO2
	電気的インタ	インタフェース	フォトモスリレー接点
	フェース	負荷電圧	最大40V DC(外部電源要)
		負荷電流	定常:最大0.1A/点
			突入:最大0.6A/点、100ms
		絶縁耐圧	AC250V、1分間
		適用負荷	・リレー (クランプダイオード要)
			・ブザー
			・ランプ
			・半導体

(*1) RMTSHTDNとGENDIは同じ接点を使用します(RASソフトウェアの設定によって切り替え)。
 RMTPWRONとGENDI2は同じ接点を使用します(ジャンパピンによって切り替え)。詳細は「5.6 リモートパワーオン機能を有効にする場合」を参照してください。

(*2) RMTPWRON機能を使用するときは、外部接点にノイズが加わらないよう注意してください。 ノイズなどの影響によってソフトパワーオフ中に15ms以上接点がクローズ状態になりますと、意 図しないでパワーオンする場合があります。なお、パワーオン後、OSやBIOSが動作している状態 では、RMTPWRON機能は無効になりGENDI2入力として動作します。

(2)外部接点入出力信号一覧

(1/2)

10000		接続図	<	조마	HJ-7805-21	HJ-7805-22
信亏名	CPU側	端子No.	ユーザ側	息味	B接点仕様	A接点仕様
PSDOWN_1	40V DC 0.1A 接点仕様			OSがシャットダウンした 状態(スタンバイまたは 主雪酒OFFF世能)またけ法	電源断時 接点クローズ (B 接占)	電源断時 接点オープン (A 接占)
15D0 WI(_2			<u> </u>	置に電源が供給されてい ない状態を示します。	電源断時 接点クローズ	電源断時 接点オープン
CPUSTOP_1	40V DC 0.1A 接点仕様			OS、アプリケーション、 デバイスドライバなどが 異堂な高自荷で正堂に動	電源断時 接点クローズ (B接点)	電源断時 接点オープン (A接占)
CI 05101_2			<u> </u>	作できない状態、または ハングアップ状態を示し ます。	CPU停止時 接点クローズ	CPU停止時 接点オープン
MCALL_1	40V DC 0.1A 接点仕様			メンテナンス要求信号で す。温度異常、ファン異 党 ミラーリング比系異	電源断時 接点オープン (A 接占)	電源断時 接点オープン (A 接占)
WCALL_2			1 <u>+-v[*]+7-</u> 1 777	m、())) / / / / / / / / / / / / / / / / /	パンテナンス要求時 接点クローズ	パンテナンス要求時 接点クローズ
GENDO0_1	40V DC 0.1A 接点仕様	$\frac{2}{2}$	► L ₁ -, [×] ● 自荷 ● ~	汎用接点出力信号です。 ユーザがGENDO0~2の各	電源断時 オープン	電源断時 オープン
GENDO0_2				接点ごとに信号の意味を 定義できます。	(A接点)ユーザ定義	(A接点)ユーザ定義
GENDO1_1	40V DC 0.1A 接点仕様		<u>ل</u> اعتار المعالم معالم معالم معالم معالم معالم معالم معالم معالم معالم		電源断時 オープン	電源断時 オープン
GENDO1_2					(A接点) ユーザ定義	(A接点) ユーザ定義
GENDO2_1	40V DC 0.1A 接点仕様	24			電源断時 オープン	電源断時 オープン
GENDO2_2					(A接点) ユーザ定義	(A接点) ユーザ定義
WDTTO_1 WDTTO_2	40V DC 0.1A 接点仕様 ▼ 又 IL			ウォッチドッグタイマに よるタイムアウト検出を 示します。OSがシャット	電源断時 クローズ (B接点)	電源断時 オープン (A接点)
				ダウンした状態(スタン バイまたは主電源OFF状 態)または装置に電源が 供給されていない状態に おいてもタイムアウトを 検出します。	ウォッチドッグ タイマタイムア ウトまたは CPU電源断時、 接点クローズ	ウォッチドッグ タイマタイムア ウトまたは CPU電源断時、 接点オープン

						(2/2)
信号名	CPU側	接続図 端子No.	ユーザ側	意味	HJ-7805-21 B接点仕様	HJ-7805-22 A接点仕様
RMTSHTDN_1 (GENDI_1) RMTSHTDN_2 (GENDI_2)	5V(VCC) 接点 入力 			シャットダウン要求信号ま たは汎用入力信号です。こ の接点をクローズすると、 OSがシャットダウンしま す。ユーザが使用する信号 を選択することができま す。(*1)		_
RMTRESET_1 RMTRESET_2	5V(VCC) 接点 入力			リセット要求信号です。こ の接点をクローズすると、 装置がハードリセットしま す。 (*1)		_
GENDI0_1 GENGI0_2	5V(VCC) 接点 入力			汎用入力信号です。ユーザ がGENDI0~1の入力ごとに 信号の意味を定義できま す。		_
GENDI1_1 GENDI1_2	5V(VCC) 接点 入力					_
GENDI2_1 (RMTPWRON_1) GENDI2_2 (RMTPWRON_2)	5V(VCC) 接点 入力 7777			汎用入力信号です。 ユーザがGENDI2の信号の意 味を定義できます。また、 リモートパワーオン機能を 使用することができます。 (*2)		_

(*1) RMTSHTDN接点/RMTRESET接点はパルスでも可です。パルスの場合、接点は500ms以上の間クローズ状態にしてください。なお、両信号が同時にクローズ状態にならないよう注意してください。

(*2) RMTPWRON接点はパルス入力にしてください。100ms以上接点をクローズした後、4s以内を目安にオープンとしてください。クローズ状態のままシャットダウンしますと、ソフトパワーオフした瞬間に再起動してしまいます。なお、JP2ピンの位置については「5.6 リモートパワーオン機能を有効にする場合」を参照してください。

- (3) EXT推奨ケーブル仕様
 - 接続にあたっては下記のようなケーブルを準備してください。
 型式:HJ-7805-C1-XX(XXは長さを示します。)(*1)



- (*1) 最大ケーブル長は30mです。
- (*2) ケーブルシールドを接続するため、近辺の位置にシールド芯線接続専用のシールド アースバーを設ける必要があります。
- ② ユーザがケーブルを製作する場合の仕様を以下に示します。



外部接点ケーブル/コネクタ外観

- (*) ケーブルのシールドアースは、プラグケースの導体(フレームグランド)に確実に接触させてください(なお、EXTポートにでているGNDピンはすべてシグナルグラウンドのため、シールドアースを接続しないでください。誤作動の原因となります)。
 - EXT側コネクタ仕様(推奨品)
 コネクタ形状: D-sub 25ピンメスコネクタ(2列)

部品名	型式	メーカ名
プラグケース	HDB-CTH1(4-40)(10)	ヒロセ電機(株)
メスコネクタ	HDBB-25S	ヒロセ電機(株)

● ケーブル仕様(推奨品)

項目	仕様	備考
最大ケーブル長	30m	
ケーブル電気シールド	要	フレームグランド接続
推奨ケーブル	UL2464SB 13P×24AWG	日立電線(株)

4.8.3 外部インタフェースケーブル長規定

(1) 外部インタフェースケーブル長規定

この装置の各種インタフェースの推奨最大ケーブル長は以下のとおりです。

No.	コネクタ名称	ケーブル長 (m)	備考
1	デジタルビデオDVI-Iポート	3	
2	デジタルビデオDVI-Dポート	3	
3	LANポート	100	UTPカテゴリ5e以上
4	外部接点ポート(オプション)	30	ケーブル仕様は「4.8.2(3)」 を参照してください。
5	シリアルポート(COM1)		シールド付きケーブルを使用してくだ
6	シリアルポート (COM2)	15	さい。
	(オプション)		
7	パラレルポート	2	IEEE1284準拠ケーブルを使用してくだ
	(オプション)		さい。
8	前面USB(2ポート)	1	USB2.0準拠シールド付きケーブルを使
		1	用してください。また、延長ケーブル
9	背面USB(6ポート)	3	を使用すると正常に動作しない恐れが あります。
10	オーディオ(LINE IN/LINE OUT)	2	

なお、接続するデバイスによっては動作しないことも考えられますので、事前に動作確認をしてか ら使用してください。 このページは白紙です。

第5章 点検・保守

<u>5.1 日常点検</u>

通知
● この装置を移動するときは、必ずOSをシャットダウンし、主電源を遮断して1分以上たって
から行ってください。HDDなどが故障する恐れがあります。
● 輸送や運搬時の梱包には納入時の梱包材を使用してください。これ以外の梱包材を使用した
場合、装置を損傷することがあります。また、破損またはつぶれた梱包材は、輸送や運搬に
は使用しないでください。装置を損傷することがあります。
● 組み込み用のキャスター付き筐体やラックなどに組み込んで使用する場合、移動や輸送時に
装置へ過大な振動や衝撃が加わり故障の原因となる場合があります。そのため、装置の設置
環境条件を超えないような筐体やラックの選定または設計を行うとともに、組み込む機器の
移動、輸送、運搬は振動や衝撃に注意してください。

(1)防じんフィルタの清掃

通 知

防じんフィルタを水洗いした場合は、防じんフィルタを完全に乾かしてから、装置に装着してく ださい。完全に乾かないまま装置を動作させると故障の原因となります。また、洗剤を使用する 際には、必ず中性洗剤を使用してください。その他の洗剤を使用しますと、防じんフィルタの機 能を失う可能性があります。

頻度

じんあいの量によって、1~3か月に1回の割り合いで防じんフィルタを清掃してください。

- 方法
 - ① OSをシャットダウンしてください。
 - ② 主電源を遮断し、1分以上たってから清掃を行ってください。
 - ③ 前面パネルの防じんフィルタを取り出し、はたくまたは水洗いしてください。なお、水洗いの場合、防じんフィルタが完全に乾いてから、装置に装着して、前面パネルを取り付けてください。

<留意事項>

・防じんフィルタは、清掃後必ず装置に装着してください。

(2) キーボード (オプション)の清掃

キーボードは下記に注意して清掃してください。

- キーボードに洗剤を直接スプレーしたり、水滴をこぼしたりしないでください。
- 濡らしたままの布や雑巾でふかないでください。障害の原因となります。



- 洗剤は、布にごく少量をスプレーして使用してください。
- 水ぶきのときには、布をよく絞ってから使用してください。
- 布はガーゼなどの柔らかいものを使用してください。
- 洗剤は、使用上の注意などをよく読んでから使用してください。
- キーボード全体をガーゼなどで覆ってからスプレー式洗剤をスプレーし、数分間そのまま放置 してからふき取る方法もあります。



<留意事項>

・USB機器の注意事項については、「注意事項 6. USB機器について」を参照してください。

<u>5.2 定期点検</u>

定期点検項目を以下に記述します。定期点検は弊社と保守契約を結んでいただき、弊社保守員が実施します(日常点検を除きます)。弊社保守員または弊社の保守教育受講者以外は実施しないでください。

システムの稼働計画の中に点検計画を組み込んでください。

点検内容	点検周期	備考
ロギング情報収集	1回/年	
各部点検清掃 ・装置内外の点検清掃 ・ファンの回転点検、じんあい除去 ・内部に混入した異物の除去 ・その他全般	1回/年	
防じんフィルタの交換	1回/年	
電源電圧測定	1回/年	
動作確認 ・各スイッチ、ランプの動作確認 ・テストプログラムによる動作確認	1回/年	
有寿命部品の定期交換(*)	必要時	
日常点検 ・キーボードの清掃 ・防じんフィルタの清掃	1回/ 1~3か月	「5.1 日常点検」を参照して ください。

(*) 有寿命品の取り扱いの詳細は、「付録 有寿命品の取り扱いについて」を参照して ください。

<u>5.3 保守サービス契約</u>

この装置では、情報制御システムに要求される24時間保守サポート、オンサイト対策、予防保守な どの保守サービス契約があります。なお、保守サービス契約を締結していない場合の保守期間中は、 お預かりによる修理(センドバック修理)となります。保守サービス契約の詳細は、弊社担当営業に 問い合わせてください。

また、装置と付随して納入した流通ソフトウェアに対する問い合わせなどにも対応します。

対象		保守サービス の対象範囲	保守期間	備考
ハード ウェア	装置	0	保守サービス契約を 締結した場合:10年 保守サービス契約を 締結していない場合:7年	保守サービス契約を締結 していないときの保守対 応は、お預かりによる修 理(センドバック修理) となります。
	オプション周辺機器	0	製造メーカの保守可能期間に 準ずる (*1)	
	推奨周辺機器	×	製造メーカの保守可能期間に 準ずる	マルチベンダハードウェ ア保守サービスを適用し ます。
	上記以外のハードウェア	×	製造メーカの保守可能期間に 準ずる	マルチベンダハードウェ ア保守サービスを適用し ます。
ソフト ウェア	Microsoft® Windows® (Embedded契約版)	0	製造メーカのサポート可能期 間に準ずる	
	日立製RASソフトウェア	0	保守サービス契約を 締結した場合:10年 保守サービス契約を 締結していない場合:7年	保守サービス契約を締結 していないときの保守対 応は、お預かりによる修 理(センドバック修理) となります。
	流通アプリケーション	×	_	製品提供元との保守契約 となります。

表	5 -	- 1	保守サー	ビス対象範囲および保守期間
11	U	T		

○:対象

×:対象外

(*1) 原則的に製造メーカの保守部品供給期限および保守可能期限によります。

保守サービス契約を締結していただくと、製造中止、保守期限、推奨代替機などの情報を適時に提供 しますので、部分的なリプレースやオーバーホールなどによって長期にわたり安心してシステムを使 用していただけます。

有償交換部品につきましては、「付録 有寿命部品の取り扱いについて」を参照してください。

- <無償期間内の修理について> -

・<u>期間について</u>
 無償修理期間は製品納入(到着日)後1年間です。
 同一箇所に同一故障が発生した場合、修理品の保証期間は(修理後)6か月です。
 ・<u>修理の対応について</u>
 修理依頼品を弊社宛に送付いただく運搬費はユーザ負担とさせていただきます。また、修理完了品をユーザに返送する際の運搬費は弊社にて負担いたします。
 無償修理期間内の修理対応は故障した装置を弊社指定修理窓口まで返送していただき、お預かりによる修理(センドバック修理)になります。
 センドバック修理を依頼されるときは、お手数でも取扱説明書巻末の「日立産業用コンピュータ
 HF-Wシリーズ 修理依頼書 兼 御預かり書」に必要事項を記入し、修理品に同梱して送付してください。(*2)
 ・返送品の受付について

受け付けは、平日の9~17時です(土曜、日曜、祝日、年末年始、弊社休日を除く)。

(*2) 無償修理期間にセンドバック修理以外の保守サービスをご希望の場合は、初年度から有償の保守サービス契約を検討してください。詳細は、弊社担当営業に問い合わせてください。 消耗品などにつきましては、無償修理期間内でも有償になります。

<u>5.4 部品交換</u>

※本項における図は、交換の際の取り付け位置や作業手順などを示したものであり、図と実際の見た目 が異なる場合がありますが、位置や作業手順は変わりません。

5.4.1 各部品の種類と取り付け位置



(*) コネクタはPCI Express x16ですが、内部の接続はPCI Express x8となります。

図5-1 各部品の種類と取り付け位置

5.4.2 拡張ボードの取り付け/取り外し

⚠ 警告

拡張ボードの取り付け/取り外しの際は、必ずOSをシャットダウンし、主電源を遮断して1分以 上たってから行ってください。電源を入れたまま拡張ボードの取り付け/取り外しをすると、感 電や発火する恐れがあります。

<u>介</u>注 意

取り付け/取り外しの際、内部の部品に直接、素手で触らないでください。熱くなっているため やけどをする恐れがあります。また、内部の部品を傷つける恐れがあるため、故障の原因となり ます。

通 知

故障の原因となりますので、拡張ボードの取り付け/取り外しの際、装置に接続されている外部 ケーブルは必ず抜いてください。

(1) 拡張ボードの取り付け/取り外しの前に

・OSをシャットダウンし、主電源を遮断して1分以上たってから作業してください。

- ・保守スペースは必ず確保し、平らな場所で作業をしてください(「1.2.2 設置条件」参照)。
- ・取り付け/取り外し作業をするときは、綿手袋を着用してください。
- ・ねじの締め付け/取り外しの際には、プラスドライバ(JIS規格No.2)を使用し、ねじ頭 を潰さないよう注意してください。
- ・ねじの締め付け時には、ねじ山の破壊防止のため、無理な力を加えずねじ穴に対してまっ すぐに締め付けてください。
- ・拡張ボードの位置については、「図5-1 各部品の種類と取り付け位置」で確認してく ださい。

<留意事項>

・拡張ボードについての注意事項は、「注意事項 7. 拡張ボードについて」を参照してください。

(2) 拡張ボードについて

① 拡張ボードの種類

装置には、PCI Expressスロット4つ、PCIスロット3つの計7つの拡張スロットが用意されています。

- ・PCI Express規格は、PCI EXPRESS BASE SPECIFICATION REVISION 1.1に準拠しています。
- PCI規格は、PCI LOCAL BUS SPECIFICATION REVISION 2.1に準拠しています。
 また、PCIのロングサイズボードにはリア金具が必要です。リア金具は、ユーザが用意してください。

拡張スロット	取り付け拡張ボード
スロット1	PCI Express x16規格フルハイト・ハーフサイズ (*2)
スロット2	PCI Express x16規格フルハイト・ハーフサイズ (*2)
スロット3	PCI Express x1規格フルハイト・ハーフサイズ
スロット4	PCI Express x1規格フルハイト・ハーフサイズ
スロット5	PCI規格ロングサイズ/ショートサイズ(*1)
スロット6	PCI規格ロングサイズ/ショートサイズ(*1)
スロット7	PCI規格ロングサイズ/ショートサイズ (*1)

(*1) 汎用3.5型ベイ実装時、実装する汎用3.5型ベイデバイスの大きさによって実装するボードと汎用3.5型ベイデバイスが干渉する場合があります。

(*2) コネクタはPCI Express x16ですが、内部の接続はPCI Express x8となります。

② 拡張ボードの寸法

PCI Express/PCI規格の基盤寸法(長さ×高さ)は下記のとおりです(高さは接栓部を含みます)。

- PCI Express規格
 - ・ハーフサイズ…167.65×111.15 (mm)
- PCI規格(リア金具を除く)
 - ・ロングサイズ…312.00×106.68 (mm)
 - ・ショートサイズ…174.63×106.68 (mm)

(3) 拡張ボードの取り付け



(a)本体カバーの取り外し

- ① 装置背面の3本のねじを外してください。
- ② 本体カバーを装置背面方向にずらしてください。
- ③ 本体カバーを外側に広げるようにして持ち上げてください。

※本体カバーを取り付けるときは、逆の手順で取り付けてください。



図5-2 本体カバーの取り外し

(b) 閉止板の取り外し

拡張ボードを挿入したいスロットの閉止板のねじを外し、閉止板を取り外してください。



図5-3 閉止板の取り外し

(c) 拡張ボードの取り付け

取り付けたいスロット部の真上から拡張ボードの両端を押しながら拡張ボード用コネクタ に差し込んでください。

ボードの接栓部の真上の部分を押して完全に差し込んだ後、装置と拡張ボードをねじ止め してください。

その後、取り外しと逆の手順で本体カバーを取り付けてください。



図5-4 拡張ボードの取り付け

<留意事項>

・拡張ボードを取り付けた際、隣接ボードに緩みが発生する場合がありますので、隣接ボード の差し込み具合を再度確認してください。
(4)拡張ボードの取り外し

「(3) 拡張ボードの取り付け」と逆の手順で、取り外してください。

1 注 意

拡張ボードを取り外すときにスロットアースばねのつめを曲げてしまった場合は、つめが鋭く 尖っておりますので手指を切らないよう注意して、元に戻してください。

通知

使用しないスロットの閉止板およびコネクタカバーは必ず取り付けてください。閉止板およびコ ネクタカバーを取り付けない場合、故障の原因となります。

<留意事項>

スロットアースばねのつめに拡張ボードのパネルが引っ掛かって取り外しにくい場合がありま すが、無理に引っ張らないでください。 5.4.3 メインメモリの取り付け/取り外し

警 쏨 ● メインメモリの取り付け/取り外しの際は、必ずOSをシャットダウンし、主電源を遮断し て1分以上たってから行ってください。 電源を入れたままメインメモリの取り付け/取り外しをすると、感電や発火する恐れがあり ます。 電源装置について(危険電圧) メインメモリとリチウム電池の取り付け/取り外し時を除き、電源装置を取り外さないでく ださい。感電による死亡または重傷の恐れがあります。 感電による死亡または重傷の恐れがあるため、電源装置のふたを開けないでください。

1 注意

取り付け/取り外しの際、内部の部品に直接、素手で触らないでください。熱くなっているため やけどをする恐れがあります。また、内部の部品を傷つける恐れがあるため、故障の原因となり ます。

通知

メインメモリの取り付け/取り外しの際、装置に接続されている外部ケーブルは必ず抜いてくだ さい。故障の原因となります。

(1)メインメモリの取り付け/取り外しの前に

- ・OSをシャットダウンし、主電源を遮断して1分以上たってから作業してください。
- ・保守スペースは必ず確保し、平らな場所で作業をしてください(「1.2.2 設置条件」参照)。
- ・取り付け/取り外し作業をするときは、綿手袋を着用してください。
- ・ねじの締め付け/取り外しの際には、プラスドライバ(JIS規格No.2)を使用し、ねじ頭 を潰さないよう注意してください。
- ・ねじの締め付け時には、ねじ山の破壊防止のため、無理な力を加えずねじ穴に対してまっ すぐに締め付けてください。
- ・メインメモリスロットの位置については、「図5-1 各部品の種類と取り付け位置」で 確認してください。
- •「4.1 (8)メインメモリ仕様」を確認してから作業をしてください。

- (2) メインメモリの取り付け
 - (a) カバーの取り外し

「5.4.2(3) 拡張ボードの取り付け(a) 本体カバーの取り外し」に従い、装置の 本体カバーを取り外してください。

(b)内部配線の取り外し

図5-5を参照して、マザーボードのPOWERコネクタ、PS12Vコネクタ、PSCNTコネク タ、FAN2コネクタからコネクタケーブルを取り外してください。



図5-5 装置内電源周辺内部配線

- (c) 電源装置の取り外し
 - ① 装置背面のねじ(4本)と側面のねじ(2本)を外してください。
 - ② 電源装置上面の取っ手を持ち、取り外してください。



図5-6 電源装置の取り外し

<u> 警</u>告

電源装置を取り外す際は、必ず電源ケーブルのプラグをコンセントから抜き、電源着脱用取っ手 をしっかり持って取り外してください。上記を実施しない場合、感電や落下による死亡または重 傷の恐れがあります。

 通知
 故障の恐れがありますので、電源装置の取り付け/取り外しの際に、電源装置と内部部品を 接触させないよう注意してください。
 電源装置を取り付けているねじをすべて取り外すと、電源装置が装置内部に落下する恐れが あります。落下しないよう手で電源装置を支えて作業を行ってください。落下すると機器故 障の恐れがあります。 (d) メインメモリの取り付け



「4.1 (8)メインメモリ仕様」を確認してから作業をしてください。

メインメモリをコネクタの真上から差し込んでください。差し込んだ際、「カチッ」と音 がします。



図5-7 メインメモリの取り付け

(e) 内部配線と電源装置の取り付け

① 図5-5を参照して、コネクタにケーブルを取り付けてください。

- ② 「5.4.3(2)(c)電源装置の取り外し」と逆の手順で電源装置を取り付けて ください。
- (f) カバーの取り付け

「5.4.2(3) 拡張ボードの取り付け(a) 本体カバーの取り外し」と逆の手順で、 装置の本体カバーを取り付けてください。

(3) メインメモリの取り外し

「4.1 (8)メインメモリ仕様」を確認してから作業をしてください。「(2)メインメモリの取り付け」と逆の手順で取り外してください。

(4) メインメモリの取り付け/取り外しの後に

メモリダンプファイルの再設定

メインメモリの容量を変更した場合は、メモリダンプ収集の再設定が必要です。 詳細は、「7.3 メモリダンプ収集設定確認のメッセージが表示された場合」を参照し、 メモリダンプ収集に関する再設定を行ってください。

<u>5.4.4 HDDの取り付け/取り外し</u>



- 感電や機器故障の原因となりますので、作業の際には必ずOSをシャットダウンし、主電源
 を遮断して1分以上たってから行ってください。
- HDDの取り付け/取り外しは、突起部で手指を切らないように注意してください。



- HDDは、確実に挿入してください。半接触の状態やねじの取り付けもれは、故障の原因となります。
- HDDを取り付ける際は、実装するHDDおよび実装されているHDDに衝撃を与えないよう注 意してください。HDDへ衝撃を与えますと故障する恐れがあります。

(1) HDDの取り付け/取り外しの前に

- ・OSをシャットダウンし、主電源を遮断して1分以上たってから作業してください。
- ・保守スペースは必ず確保し、平らな場所で作業してください(「1.2.2 設置条件」 参照)。
- ・ねじの締め付け/取り外しの際には、プラスドライバ(JIS規格No.2)を使用し、ねじ頭を潰さないよう注意してください(セキュリティねじをご使用の場合は、専用の工具を使用して、ねじの締め付け/取り外しを行ってください)。
- ・ねじの締め付け時には、ねじ山の破壊防止のため、無理な力を加えずねじ穴に対してまっ すぐに締め付けてください。

<留意事項>

・HDDについての注意事項については「注意事項 4. HDDについて」を参照してください。

- (2) HDDの取り付け/取り外し
 - ① OSをシャットダウンし、主電源を遮断して1分以上たってから作業してください。
 - ② 前面パネル下側の中央上部を押してカバーを開けます。
 - ③ HDDケース取り付けねじを緩めます。
 - ④ HDDケース前面の取っ手を引っ張りHDDケースを引き出してください。
 - ⑤ 取り付けは、逆の手順で行ってください。

<留意事項>

- ・HDDを引き出す際は、接続コネクタに無理な力が加わらないように注意し、HDDに衝撃を与 えないようにゆっくりと引き出してください。
- ・コネクタ接続時は衝撃に注意してください。
- ・システムディスクは、必ずドライブベイ1に取り付けてください。システムディスクをドライ ブベイ2に誤って取り付けた場合でもOSが起動してしまいますので、ディスクの取り付け位置 には注意してください。
- ・HDD1とHDD2の容量は同一とし、容量が異なるHDDを取り付けないでください。



図5-8 HDDの取り付け/取り外し

▲ 注 意

ドライブベイ番号を十分確認して、HDDの取り付け、取り外しを行ってください。取り外したド ライブベイ番号と異なるドライブベイ番号に取り付けると構成情報が不一致となり、装置が起動 しない場合や、HDD内のデータを失う可能性があります。 5. 4. 5 DVDドライブ取り付け/取り外し



● DVDドライブの取り付け/取り外しは、突起部で手指を切らないように注意してください。

通知

- HDDフレームを取り付ける場合は、HDDのバックボードに挿入する内蔵ケーブルの挿入部 分を間違えないように注意してください。ケーブルを挿し間違えると、正常に起動しなくな る恐れがあります。
- DVDカバーは変形しやすいため、無理な力が加わらないよう注意してください。
- DVDドライブの故障の原因となりますので、DVDドライブコネクタに無理な力が加わらな いよう注意してください。
- DVDドライブの故障の原因となりますので、DVDドライブ上部に無理な力が加わらないよう注意してください。

<留意事項>

・HDDに関する注意、通知につきましては、「5.4.4 HDDの取り付け/取り外し」を参 照してください。

(1) DVDドライブの取り付け/取り外しの前に

- ・OSをシャットダウンし、主電源を遮断して1分以上たってから作業してください。
- ・保守スペースは必ず確保し、平らな場所で作業してください(「1.2.2 設置条件」 参照)。
- ・ねじの締め付け/取り外しの際には、プラスドライバ(JIS規格No.2)を使用し、ねじ頭 を潰さないよう注意してください。
- ・ねじの締め付け時には、ねじ山の破壊防止のため、無理な力を加えずねじ穴に対してまっ すぐに締め付けてください。

- (2) DVDの取り付け/取り外し
 - 「5.4.4 HDDの取り付け/取り外し(2) HDDの取り付け/取り外し」に従い、HDDを取り外してください。
 - ② 「5.4.2(3) 拡張ボードの取り付け(a) 本体カバーの取り外し」に従い、装置の本体カバーを取り外してください。
 - ③ フロントパネルの上部を開け、ねじ(2本)を取り外します。



図5-9 フロントパネル上部のねじ取り外し

④ フロントパネルを取り外します。



図5-10 フロントパネル取り外し

- ⑤ マザーボードのコネクタからDVDドライブ用SATAケーブル、DVDドライブ用電源ケー ブルを取り外します。
- ⑥ バックボードのコネクタからSATAケーブル2本を取り外します。(Aモデルの場合)
 バックボードのコネクタからDモデル用接続ケーブル(「RAID」と表示されたシール
 が貼り付けられています)1本、LEDケーブル1本を取り外します。(Dモデルの場合)
- ⑦ バックボードの電源ケーブルを取り外します。



図 5-11 内部配線取り外し

- (注) A モデルにて SATA ケーブルを接続する場合、接続先が以下であることを確かめて ください。
 - (a) マザーボード側のSTBB1コネクタとバックボード側のSATA1コネクタを接続
 - (b) マザーボード側のSTBB2コネクタとバックボード側のSATA2コネクタを接続



図 5-12 SATAケーブル接続



⑧ 装置前面のHDDフレーム取り付けねじ(5本)を取り外します。

図5-13 HDDフレームねじ取り外し(装置前面)



⑨ 装置内部のHDDフレーム取り付けねじ(4本)を取り外します。

図5-14 HDDフレームねじ取り外し(装置内部)



⑩ HDDフレームを装置背面側へずらし、上に引き上げ取り外します。

図5-15 HDDフレーム取り外し

- ① DVDカバーの固定つめを取り外してください。
- 12 DVDカバーを矢印方向にスライドさせます。
- ③ DVDカバーを外側に広げるようにして取り外してください。



図5-16 DVDカバー取り外し

- DVDドライブのねじ(3本)を取り外します。
- ⑮ DVDドライブを取り外します。
- 1 DVDドライブに接続されているケーブルを取り外します。



図5-17 DVDドライブ取り外し

- 1 取り付けは、逆の手順で行ってください。
- (注) HDDフレームを装置に取り付ける際は、フラットケーブルを挟み込まないように注意 してください。



5.4.6 ラック取り付け金具(オプション品)の取り付け/取り外し

- ラック取り付け金具は、指をかけて装置を手前に引き出すために使用します。
 これを握って装置を支えたり、持ち運んだりしないようにしてください。
 装置が落下してけがをする恐れがあります。
- 取り付け作業が確実に行われたか十分に確認してください。
 取り付け不良やねじの緩みなどがあると装置が落下してけがをする恐れがあります。

通知

ラック取り付け金具は、取り付け方向が決まっています。取り付け方向を間違えないようにして ください。

- (1) ラック取り付け金具の取り付け/取り外しの前に
 - ・OSをシャットダウンし、主電源を遮断して1分以上たってから作業してください。
 - ・保守スペースは必ず確保し、平らな場所で作業してください(「1.2.2 設置条件」 参照)。
 - ・ねじの締め付け/取り外しの際には、プラスドライバ(JIS規格No.2)を使用し、ねじ頭 を潰さないよう注意してください。
 - ・ねじの締め付け時には、ねじ山の破壊防止のため、無理な力を加えずねじ穴に対してまっ すぐに締め付けてください。

<留意事項>

・ラック取り付け金具についての注意事項は「注意事項 8. ラック取り付け金具について」を 参照してください。

- (2) ラック取り付け金具の取り付け
 - ① 「5.4.2(3) 拡張ボードの取り付け(a) 本体カバーの取り外し」に従い、装置のカバーを取り外してください。
 - ② 装置に添付されているラック取り付け金具は、同じく添付されているねじを使用し、取り付けます。
 - ③ ①で取り付けた逆の手順で、装置のカバーを取り付けてください。



(*) ラック取り付け金具の外側にL、R表示があります。 Lは装置の前面から見て左側に、Rは装置の前面から見て右側 に取り付けてください。

図5-18 ラック取り付け金具の取り付け

(3) ラック取り付け金具の取り外し

ラック取り付け金具は、取り付け時と逆の手順で取り外してください。

<u>5.4.7 ゴム足の取り付け/取り外し</u>

(1) ゴム足およびカバーねじ取り付け/取り外しの前に

ゴム足およびカバーねじの取り付け/取り外しについては、下記事項に留意してください。

- ・OSをシャットダウンし、主電源を遮断して1分以上たってから作業してください。
- ・取り外したゴム足は、大切に保管してください。
- ・保守スペースを確保し、平らな場所で作業してください(「1.2.2 設置条件」参照)。
- ・装置に衝撃を与えないでください。
- ・ねじの締め付け/取り外しの際には、プラスドライバ(JIS規格No.2)を使用し、ねじ頭 を潰さないよう注意してください。
- ・ねじの締め付け時には、ねじ山の破壊防止のため、無理な力を加えずねじ穴に対してまっ すぐに締め付けてください。
- (2) ゴム足の取り外し
 - ① 取り付けられているゴム足の中心部にマイナスドライバを差し込みます。
 - ② 差し込んだドライバを倒すようにして、ゴム足の中心部にあるボタンを徐々に手前に出します。



(3) カバーねじの取り外し

① プラスドライバを使用し、カバーねじ(4本)を取り外します。



図5-20 カバーねじの取り外し

<留意事項>

・取り外したゴム足は元に戻すときに必要ですので、大切に保管してください。

この装置を縦置き設置金具に取り付ける際は、カバーねじを使用して固定しないでください。カ バーねじを使用した場合、装置が落下してけがをする恐れがあります。

(4) ゴム足およびカバーねじの取り付け

ゴム足を装置底面の取り付け穴に据え、ゴム足中心部にあるボタンを押し込みます。

5. 4. 8 汎用3.5型ベイ(オプション品)の取り付け/取り外し

- 感電や機器故障の原因となりますので、作業の際には必ずOSをシャットダウンし、主電源を遮断して1分以上たってから行ってください。
- 取り付け/取り外しの際、内部の部品に直接、素手で触らないでください。熱くなっている ためやけどをする恐れがあります。また、内部の部品を傷つける恐れがあるため、故障の原 因となります。

通 知

装置の主電源が入った状態でのねじの取り外し、活線挿抜は絶対に行わないでください。内蔵機 器の故障の原因となります。

- (1)汎用3.5型ベイデバイスの取り付け/取り外しの前に
 - ・OSをシャットダウンし、主電源を遮断して1分以上たってから作業してください。
 - ・保守スペースは必ず確保し、平らな場所で作業してください(「1.2.2 設置条件」 参照)。
 - ・取り付け/取り外し作業をするときは、綿手袋を着用してください。
 - ・ねじの締め付け/取り外しの際には、プラスドライバ(JIS規格No.2)を使用し、ねじ頭 を潰さないよう注意してください。
 - ・ねじの締め付け時には、ねじ山の破壊防止のため、無理な力を加えずねじ穴に対してまっ すぐに締め付けてください。
 - ・「5.4.2(3) 拡張ボードの取り付け(a) 本体カバーの取り外し」に従い、装置の カバーを取り外してください。

<留意事項>

汎用3.5型ベイにSATAデバイスを実装した場合、DVDの読み書きが行われている間はSATAデバイスの転送速度が低下する場合があります。

- (2)汎用3.5型ベイ使用例
 - ① 汎用3.5型ベイデバイス固定金具のねじ(3本)を外してください。
 - ② 汎用3.5型ベイデバイス固定金具を取り外します。
 - ③ 汎用3.5型ベイ閉止板を外す必要がある場合は、つめ上側2か所を下に押し、内側に外し ます。



図5-21 汎用3.5型ベイデバイス固定金具取り外し



図 5-22 汎用3.5型ベイデバイス取り付け

④ 汎用3.5型ベイデバイスを汎用3.5型ベイデバイス固定金具に取り付けます。



図5-23 汎用3.5型ベイデバイス固定金具取り付け

- ⑤ 汎用3.5型ベイデバイス固定金具を、汎用3.5型ベイに取り付けます。
- ⑥ ③を行った場合は、汎用3.5型閉止版を取り付けます。

<留意事項>

汎用3.5型ベイデバイスを固定するねじ4本および使用するドライバは、ユーザが準備してくだ さい。

- (3) 汎用3.5型ベイ用ハーネスセット(HJ-7969-65)の取り付け/取り外し 汎用3.5型ベイ用ハーネスセット(HJ-7969-65)の内容については「4.8.1 コネクタ仕 様(4)信号・電源ハーネス仕様」を参照してください。
 - マザーボード上のコネクタのコネクタカバーを取り外してください。
 - ② ケーブルのコネクタをマザーボード上のコネクタに接続してください。

<留意事項>

- ・ 取り付け時はケーブルの挿入方向を確認し、コネクタに無理な力を加えないように挿入してく ださい。
- ・取り外したコネクタカバーは大切に保管してください。



図5-24 ハーネスの取り付け

③ ケーブルを汎用3.5型ベイデバイスのコネクタに接続してください。

(4) ハーネスの取り外し

ハーネスは、取り付け時と逆の手順で取り外してください。

5. 4. 9 防じんフィルタの交換

- ① 前面下カバーの中央上部を押してカバーを開けます。
- ② 防じんフィルタをパネルから取り外してください。
- ③ 取り付けは、逆手順で行ってください。



図5-25 防じんフィルタの交換

5.5 リチウム電池の取り付け/取り外し



(1) リチウム電池の取り付け/取り外しの前に

- ・OSをシャットダウンし、主電源を遮断して1分以上たってから作業してください。
- ・保守スペースは必ず確保し、平らな場所で作業をしてください(「1.2.2 設置条件」参照)。
- ・電池交換を行う場合は、交換前に必ずBIOSの設定を記録しておき、電池交換後はBIOSの設定を 交換前の状態に設定してください。また、電池交換を行うと時刻が初期化されるため、電池交換 後は時刻の設定をしてください。

(2) リチウム電池の取り外し

- ① 下図に従い電池ホルダからリチウム電池を取り外してください。
- ② マザーボードのBATコネクタからリチウム電池を取り外します。

<留意事項>

・取り外し時はBATコネクタのロックを必ず解除し、正しい向き、正しい角度で取り外してくだ さい。



図5-26 リチウム電池の取り外し

(3) リチウム電池の取り付け

「(2) リチウム電池の取り外し」と逆の手順で取り付けてください。

<留意事項>

- ・取り付け時はケーブルの挿入方向を確認し、コネクタに無理な力を加えないように挿入してく ださい。
- ・取り外したコネクタカバーは大切に保管してください。

5.6 リモートパワーオン機能を有効にする場合



RAS外部接点ポート(HJ-7805-21、HJ-7805-22) (オプション)のリモートパワーオン機能を使用 する場合、下記の手順に従い、マザーボード上のJP2ピンのJPソケットを取り外してください。JPソ ケットの状態で、外部接点のGENDI2信号を汎用接点入力信号かリモートオン信号か選択することが できます(「4.8.2 外部接点仕様」参照)。

JPソケット状態	GENDI2の設定
付き	汎用接点入力信号
なし	リモートオン信号

(a) 本体カバーの取り外し

「5.4.2(3) 拡張ボードの取り付け(a) 本体カバーの取り外し」に従い、装置の本体カバーを取り外してください。

(b) JPソケットの取り外しJP2ピンからJPソケットを取り外してください。

<留意事項>

・取り外したJPソケットは元の設定に戻すときに必要ですので、大切に保管してください。



図5-27 JPソケットの取り外し

このページは白紙です。

<u>第6章 トラブルシューティング</u>

この章では、よくあるトラブルの原因と対処法について説明します。「6.1 トラブル一覧」から現象 を選択し、その参照先(「6.2 解決方法」~「6.6 状態表示デジタルLED」)の内容に従い対処を してください。また、「6.2 解決方法」に従っても問題が解決しない場合、システム管理者または保守 員に連絡してください。なお、RAIDに関するトラブルについては、「第8章 RAID1」を参照してくださ い。

万一、発煙・異臭などがあった場合は、電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いて、ご購入先 または保守員に連絡してください。故障状態のままお使いになると火災や感電の原因となります。

6.1 トラブル一覧

装置に発生するトラブルを以下に示します。該当する項目を以下より参照し、原因調査および対処 を行ってください。

6. 1. 1 OS起動前のトラブル

デスクトップ画面が表示される前(OS起動前)までのトラブルを以下に示します。フロン トパネルのランプの名称に関しては、「2.1 表示・操作部の説明」を参照してください。

(1)装置が起動しない

主電源スイッチをONにした後の動作を①~⑦の順番で確認し、該当する項目がありました らその項目のページを参照してください(先に該当した項目を参照してください)。

① 装置背面の主電源スイッチをONにしてもスタンバイランプが点灯しない

(→ ページ6-3参照)

	2	電源スイッチを押すと、ファンが回転しステータスランプが点	灯するが
		状態識別LEDおよび状態表示デジタルLEDに何も表示しない	(→ ページ6-3参照)
	3	状態表示デジタルLEDに英数字を表示して停止している	(→ ページ6-4参照)
	4	画面に何も表示しない	(→ ページ6-4参照)
	5	画面にエラーメッセージを表示して停止している	(→ ページ6-4参照)
	6	Windows®のロゴで停止している	(→ ページ6-5参照)
	\bigcirc	ブルースクリーンを表示して停止している	(→ ページ6-5参照)
(2)	ビー	-プ音が鳴る	(→ ページ6-5参照)
(3)	BIO	Sのセットアップメニューが開けない	(→ ページ6-6参照)
(4)	RAS	5外部接点によるリモートパワーオンができない	(→ ページ6-6参照)
(5)	WO	Lが使用できない	(→ ページ6-6参照)

<u>6.1.2 OS起動後のトラブル</u>

Windows®のロゴが表示され、デスクトップ画面が表示された後(OS起動後)のトラブルを 以下に示します。

(1)	アラームランブが点灯し、状態表示デジタルLEDが英数字を表示し、	ている
	または 状態表示デジタルLEDが英数字を表示している	(→ ページ6-7参照)
(2)	装置の処理が遅い	(→ ページ6-9参照)
(3)	装置が応答しない	(→ ページ6-9参照)
(4)	装置が自動的にスタンバイ状態になっている、再起動する	(→ ページ6-10参照)
(5)	画面に何も表示されなくなる	(→ ページ6-11参照)
(6)	ブルースクリーンが表示される/された	(→ ページ6-11参照)
(7)	ネットワークに接続できない	(→ ページ6-12参照)
(8)	ネットワークの接続がよく切れる、通信速度が遅い	(→ ページ6-12参照)
(9)	ディスク(CD、DVD)が認識されない、ディスクの読み書きができ	ない
		(→ ページ6-13参照)
(10)	ディスク(CD、DVD)への書き込みに失敗する	(→ ページ6-13参照)(→ ページ6-13参照)
(10) (11)	ディスク(CD、DVD)への書き込みに失敗する ディスク(CD、DVD)が取り出せない	 (→ ページ6-13参照) (→ ページ6-13参照) (→ ページ6-14参照)
(10)(11)(12)	ディスク(CD、DVD)への書き込みに失敗する ディスク(CD、DVD)が取り出せない キーボードの入力を受け付けない	 (→ ページ6-13参照) (→ ページ6-13参照) (→ ページ6-14参照) (→ ページ6-14参照)
 (10) (11) (12) (13) 	ディスク(CD、DVD)への書き込みに失敗する ディスク(CD、DVD)が取り出せない キーボードの入力を受け付けない マウス操作を受け付けない	 (→ ページ6-13参照) (→ ページ6-13参照) (→ ページ6-14参照) (→ ページ6-14参照) (→ ページ6-15参照)
 (10) (11) (12) (13) (14) 	 ディスク (CD、DVD) への書き込みに失敗する ディスク (CD、DVD) が取り出せない キーボードの入力を受け付けない マウス操作を受け付けない USB機器 (キーボード、マウス以外) が認識されない、動作しない 	(\rightarrow ページ6-13参照) (\rightarrow ページ6-13参照) (\rightarrow ページ6-14参照) (\rightarrow ページ6-14参照) (\rightarrow ページ6-15参照) (\rightarrow ページ6-15参照)
 (10) (11) (12) (13) (14) (15) 	 ディスク (CD、DVD) への書き込みに失敗する ディスク (CD、DVD) が取り出せない キーボードの入力を受け付けない マウス操作を受け付けない USB機器 (キーボード、マウス以外) が認識されない、動作しない 音が出ない、音が極端に小さい 	(\rightarrow ページ6-13参照) (\rightarrow ページ6-13参照) (\rightarrow ページ6-14参照) (\rightarrow ページ6-14参照) (\rightarrow ページ6-15参照) (\rightarrow ページ6-15参照) (\rightarrow ページ6-15参照)
 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 	 ディスク (CD、DVD) への書き込みに失敗する ディスク (CD、DVD) が取り出せない キーボードの入力を受け付けない マウス操作を受け付けない USB機器 (キーボード、マウス以外) が認識されない、動作しない 音が出ない、音が極端に小さい シリアルポートまたはパラレルポートが正常に動作しない 	(\rightarrow ページ6-13参照) (\rightarrow ページ6-13参照) (\rightarrow ページ6-14参照) (\rightarrow ページ6-14参照) (\rightarrow ページ6-15参照) (\rightarrow ページ6-15参照) (\rightarrow ページ6-16参照) (\rightarrow ページ6-16参照)
 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 	ディスク (CD、DVD) への書き込みに失敗する ディスク (CD、DVD) が取り出せない キーボードの入力を受け付けない マウス操作を受け付けない USB機器 (キーボード、マウス以外) が認識されない、動作しない 音が出ない、音が極端に小さい シリアルポートまたはパラレルポートが正常に動作しない RAS外部接点ポートが正常に動作しない	(\rightarrow ページ6-13参照) (\rightarrow ページ6-13参照) (\rightarrow ページ6-14参照) (\rightarrow ページ6-14参照) (\rightarrow ページ6-15参照) (\rightarrow ページ6-15参照) (\rightarrow ページ6-16参照) (\rightarrow ページ6-16参照)

6-2

6.2 原因調査および対処方法

6. 2. 1 OS起動前のトラブル

(1)装置が起動しない

① 装置背面の主電源スイッチをONにしてもスタンバイランプが点灯しない

<推定原因>

装置に電源が供給されていないことが考えられます。

<対処>

- ① 電源ケーブルのプラグがコンセントへ接続されていることを確認してください。
- ② 分電盤のブレーカがONになっていることを確認してください。
- ③ ①~②を実施し、スタンバイランプが点灯した場合は電源スイッチを押してください。
 ⇒装置が起動するとファンが回転し、ステータスランプが点灯します。

② 電源スイッチを押すと、ファンが回転しステータスランプが点灯するが 状態識別LEDおよび状態表示デジタルLEDに何も表示しない

<推定原因>

装置の故障が考えられます。

<対処>

① システム管理者または保守員に連絡してください。

③ 状態表示デジタルLEDが英数字を表示して停止している

<推定原因>

POST動作中の異常検知が考えられます。

<対処>

① 「6.6.1 POST表示」を参照し、対処してください。 ⇒正常に動作した場合は、状態表示デジタルLEDの英数字の表示が消え、OSが起動します。

④ 画面に何も表示しない

<推定原因>

ディスプレイに異常があることが考えられます。

<対処>

- ① ディスプレイの電源スイッチがONになっていることを確認してください。
- ② ディスプレイの電源ケーブルのプラグがコンセントへ接続されていることを確認してください。
- ディスプレイインターフェースケーブルによって、装置とディスプレイが接続されていることを 確認してください。
- ④ ディスプレイの各種設定を見直してください。ディスプレイの設定はディスプレイに添付の説明
 書を参照してください。

⑤ 画面にエラーメッセージを表示して停止している

<推定原因>

電池切れ、HDDの未実装、OSの破損、ブートローダ(OS起動プログラム)の異常が考えられます。

<対処>

- 下記のエラーメッセージが表示された場合、各対処を行ってください。
 - "Real Time Clock Error Check Date and Time setting"
 - ⇒起動時に毎回出る場合、電池が切れています。システム管理者または保守員に連絡してく ださい。
 - "Operating System Not Found"
 - ⇒HDD、OSに異常があることが考えられます。以下を確認してください。
 - i) USB CD、USB FD、USBブートデバイスが装置に接続されていないか確認してください。
 - ⇒USB CD、USB FD、USBブートデバイスが接続されている場合は、取り外してくだ さい。
 - ii) ドライブベイ1にHDDがしっかり挿入され、ねじで固定されていることを確認してく ださい。
 - ⇒正常な場合は、BIOS画面でHDDが認識されていることを確認できます。
 - (「4.6 BIOSセットアップ」参照)
 - iii) リカバリDVDをお持ちの場合は、リカバリDVDを使用して出荷時の状態に復元してく ださい。
 - "NTLDR is Missing"
 - ⇒ブートローダの異常(OSが破損)していることが考えられます。リカバリDVDをお持ちの 場合は、リカバリDVDを使用して出荷時の状態に復元してください。

⑥ Windows®のロゴで停止している

<推定原因>

ハードウェアの異常、OSの破損が考えられます。

<対処>

- ① 装置背面の主電源スイッチをOFFにし、キーボード、マウス以外のUSB機器および拡張ボードを 取り外した後、装置を起動してください。(拡張ボードの取り外し方法は5.4.1(4)参照)
- ② ①を実施しても改善されない場合、OSが破損していることが考えられます。リカバリDVDをお持ちの場合は、リカバリDVDを使用して出荷時の状態に復元し、バックアップデータを使用して復旧してください。

<留意事項>

- ・OSが正常に起動しなくなる可能性がありますので、OS起動途中でのUSB機器の接続は行わないで下さい。
- ・CPU切替器によっては、OS起動途中に画面切替を行うとOSが正常に起動しなくなる可能性があり ます。CPU切替器を使用する場合は、十分な動作検証を実施してください。

⑦ ブルースクリーンを表示して停止している

<推定原因>

リモートシャットダウン信号の入力が考えられます。

<対処>

① 「7.4 重度障害発生時立ち上げ抑止機能」および「6.3 STOPエラーコード」を参照し、 対処してください。

(2) ビープ音が鳴る

a)ビープ音が1回鳴る

<推定原因>

電源投入時の音です。異常はありません。

b) ビープ音が2回以上鳴る

<推定原因>

ハードウェアの異常検知が考えられます。

<対処>

状態表示デジタルLEDの表示を確認し、「6.6.1 POST表示」を参照して対処してください。

(3) BIOSのセットアップメニューが開けない

<推定原因>

キーボードの入力が受け付けられていないことが考えられます。

<対処>

- ① キーボードのケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。
- ② キーボードのケーブルを他のポートに接続してください。

(4) RAS外部接点によるリモートパワーオンができない

<推定原因>

リモートパワーオン機能が有効になっていないことが考えられます。

<対処>

「5.6 リモートパワーオン機能を有効にする場合」を参照し、リモートパワーオン機能を有効にしてください。

(5) WOLが使用できない

く推定原因>

WOL機能が有効になっていないことが考えられます。

<対処> ——

 「3.7.1 WOL (Wake ON LAN[™])機能の有効化」を参照し、WOL機能を有効にしてくだ さい。 6. 2. 2 OS起動後のトラブル

(1) アラームランプが点灯し、状態表示デジタルLEDが英数字を表示している

または 状態表示デジタルLEDが英数字を表示している

<推定原因>

RASソフトウェアによるハードウェア異常通知またはユーザーアプリケーションが表示させたこと が考えられます。

<対処>

- ① 状態識別LEDが赤点灯の場合、RASソフトウェアがハードウェア異常を通知しています。状態表 示デジタルLEDの表示を確認してください。
 - 状態表示デジタルLEDが11、12、13の場合
 - ⇒ファンの回転異常です。(11は電源ファン、12はフロントファン、13はCPUファンの異常で す)

以下を実施してください。

- i)ファンに異物が付着していないか確認してください。
 ⇒異物が付着している場合、装置内の冷却効率が低下しますので、異物を取り除いてください。
- ii)ファンの電源ケーブルが給電コネクタに接続されていることを確認してください。
 ⇒接触不良の可能性がありますので、ファンの電源ケーブルを給電コネクタから一度外し、再度接続してください。
- 状態表示デジタルLEDが21の場合
 - ⇒温度異常です。以下を実施してください。
 - i)本体正面部の防じんフィルタまたは本体背面排気部に目詰まりがないか確認します。
 ⇒目詰まりがあった場合、防じんフィルタ、給排気孔の清掃を行ってください。また、
 - 必要な場合は防じんフィルタを交換してください。
 - ii)本体の設置スペースが確保されているか確認します(「1.2.2 設置条件」参照)。

⇒確保されていない場合、設置スペースを確保してください。

ⅲ)設置環境(周囲温度)が40℃以上ないか確認します。

⇒障害物の除去、または空調での温度調節により周辺温度を40℃以下にしてください。

状態表示デジタルLEDが31、32の場合

⇒ドライブの障害予測です。(31はドライブベイ1、32はドライブベイ2のドライブです) データのバックアップおよびドライブの交換を推奨します。


(*) 上記コードはデフォルトの設定では表示されません。上記コードの表示方法については、RAS機能 マニュアル「2.8.2」を参照してください。

<留意事項>

状態識別LEDが緑点灯の場合、ユーザーアプリケーションがLEDを表示させています。システム管理者 または保守員に連絡してください。

(2)装置の処理が遅い

<推定原因>

メモリの容量不足、またはHDDの容量不足が考えられます。

<対処>

- ① 不要なアプリケーションを終了し、メモリの空き容量を増やしてください。
 ⇒CPUやメモリの使用状況を確認する場合は、「6.5 パフォーマンスモニターによるシステム負荷の確認」を参照してください。
- ② 不要なファイルを削除し、HDDの空き容量を増やしてください。

(3)装置が応答しない

<推定原因>

ハードウェアまたはソフトウェアの異常が考えられます。

<対処>

- アプリケーションの停止により画面がロックしたように見える場合があります。Alt + Tabキー、 またはCtrl + Alt + Deleteキーを押して装置が応答する場合、下記を実施してください。
 - i) Alt + Tabキーを押してアプリケーションを切り換え、停止しているアプリケーションを特定し てください。
 - ii) 原因となるアプリケーションが特定できたらタスクマネージャーで対象のアプリケーションを 終了してください。タスクマネージャーはCtrl + Alt + Deleteキーを押して「Windowsのセキュリ ティ」画面を表示して「タスクマネージャー」ボタンをクリックすることで起動します。
 - iii)装置を再起動してください。
- ② リセットスイッチを押しメモリダンプを取得後、装置を再起動してください。メモリダンプの解析 (有償)が必要な場合は、再起動後ログを保存(「7.5 保守操作コマンド」を参照)し、弊社 担当営業に連絡してください。
- ③ ②を実施しても装置が再起動できなかった場合は、下記の<強制終了の方法>を参照し、装置の 電源を遮断してください。
- ④ ①~②を実施しても改善されない場合、電源が遮断された状態で、キーボード、マウス以外の USB機器および拡張ボードを取り外し、装置を起動してください。

<強制終了の方法>

上記の方法でもシャットダウンできない場合は、電源スイッチを4秒以上押してください。電源が切 れ、スタンバイ状態になります。 (4) 装置が自動的にスタンバイ状態になっている、再起動する

a)状態表示デジタルLEDに英数字を表示したまま装置がスタンバイ状態になっている

<推定原因>

RASソフトウェアによる異常通知、またはユーザーアプリケーションが表示させたことが考えられます。

<対処>

- ① 状態識別デジタルLEDの表示を確認してください。
 - 状態識別LEDが赤点灯の場合、RASソフトウェアが異常を検知しています。
 - 「6.6.1 POST表示」を参照し、対処してください。
 - 状態識別LEDが緑点灯の場合、ユーザーアプリケーションがLEDを表示させています。システ ム管理者または保守員に連絡してください。

b) イベントログに警告/エラーメッセージが記録されている

く推定原因>

ハードウェアまたはソフトウェアの異常が考えられます。

<対処>

- イベントログの"システム"または"アプリケーション"カテゴリからメッセージの内容を確認し対処してください(「6.4 イベントログ」参照)。
- ② メッセージの出力元が購入品からの場合、購入元へお問い合わせください。

c) a、bではない場合

<推定原因>

ケーブルの接続不良、電源供給が不安定であることが考えられます。

く対処>

- ① 電源ケーブルのプラグがコンセントにしっかり接続されているか確認してください。
- ② ①を実施しても改善しない場合、電源供給が不安定であることが考えられます。供給電圧が適正 かどうか確認してください。

(5) 画面に何も表示されなくなる

<推定原因>

ディスプレイの異常、ビデオボードの異常が考えられます。

<対処>

- ① ディスプレイの電源ケーブルのプラグがコンセントへ接続されていることを確認してください。
- ディスプレイインターフェースケーブルによって、装置とディスプレイが接続されていることを 確認してください。
- ③ ディスプレイの各種設定を見直してください。ディスプレイの調整はディスプレイに添付の説明
 書を参照してください。
- ④ ビデオボードをご使用の場合は以下を確認してください。
 - i)ビデオボードの設定が適正か確認してください (設定方法はビデオボード添付の説明書を参照してください)。
 - ii) 主電源スイッチをOFFにし、別のビデオボードに取り替えて動作を確認してください。

(6) ブルースクリーンが表示される/された

く推定原因>

OSまたは装置の異常が考えられます。

<対処>

- ① ブルースクリーン画面が表示されている場合は、STOPエラーコード(0x00000080など)を記録し てください。
- STOPエラーコードを確認できなかった場合は、イベントログの"システム"カテゴリを参照し、 STOPエラーコードを確認してください。
- ③ 「6.3 STOPエラーコード」の内容を確認し、メモリダンプ採取要因を判別してください。
- ④ メモリダンプの解析(有償)が必要な場合は、再起動後ログを保存(「7.5 保守操作コマンド」を参照)し、弊社担当営業に連絡してください。

(7) ネットワークに接続できない

く推定原因>

LAN、ネットワーク機器(ハブなど)の設定、ケーブルの接続不良が考えられます。

<対処>

- 「3.8 LANインタフェースの設定方法」を参照し、ネットワークの設定を見直してください。
- ② LANケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。
- ③ LANケーブルの接続ポートに誤りがないかを確認してください。
- ④ LANケーブルを他のLANケーブルに交換してください。
- ⑤ ネットワーク機器をご使用の場合
 - i)ネットワーク機器の電源がONになっていることを確認してください。
 - ii)ネットワーク機器の電源を入れたあとに、装置の電源を入れてください。
 - iii)別のネットワーク機器に取り替えて動作を確認してください。
- (8) ネットワークの接続がよく切れる、通信速度が遅い

く推定原因>

LAN、ネットワーク機器の設定、ケーブルの接続不良が考えられます。

<対処>

- 「3.8 LANインタフェースの設定方法」を参照し、ネットワークの設定を見直してください。
- ② LANケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。
- ③ LANケーブルの接続ポートに誤りがないかを確認してください。
- ④ LANケーブルを他のLANケーブルに交換してください。
- ⑤ ネットワーク機器をご使用の場合

- i)ネットワーク機器の電源を入れたあとに、装置の電源を入れてください。
- ii)別のネットワーク機器に取り替えて動作を確認してください。

(9)ディスク(CD、DVD)が認識されない、ディスクの読み書きができない<推定原因>

サポートしていないディスク(CD、DVD)の使用、ディスクの不良が考えられます。

<対処>

- 「4.1 装置仕様(6) DVDドライブ仕様」を参照し、ご使用のディスク(CD、DVD)がサ ポートされているか確認してください。
- ディスク(CD、DVD)に傷や汚れがないことを確認し、汚れがある場合はディスクを掃除してく ださい。
- ③ [スタート] [コンピューター] より、DVDドライブが認識されているか確認してください。 →認識されていない場合は装置を再起動してください。
- ④ ディスク(CD、DVD)を他のディスクに交換してください。

<留意事項>

USB DVD ドライブをご使用の場合、装置起動時に一部の DVD ドライブにてディスク(CD、 DVD)の読込みに 10 分程度時間がかかることがあります。その場合、BIOS の設定にて[Advance] タブの[Legacy USB Support]を[disable]にすることで上記問題が解決することがあります。

(10) ディスク (CD、DVD) への書き込みに失敗する

<推定原因>

HDD容量不足、ディスク(CD、DVD)の不良が考えられます。

<対処>

- ① ディスク (CD、DVD) が書き込み可能なディスクかを確認してください。
- ② 作業領域に必要なHDDの空き容量が十分にない場合は、ファイルを整理し、HDDの空き容量を増 やしてください。
- ③ ディスク (CD、DVD) に傷や汚れがないことを確認し、汚れがある場合はディスクを掃除してく ださい。
- ④ ディスク(CD、DVD)を他のディスクに交換してください。

(11) ディスク (CD、DVD) が取り出せない

<推定原因>

ディスク(CD、DVD)が書き込み中またはDVDドライブの異常が考えられます。

<対処>

- ① ディスク(CD、DVD)が書き込み中(ドライブアクセスランプが点灯または点滅中)ではないか 確認してください。書き込み中はディスクを取り出せません。
- イジェクトボタンを数回(約5回)押してください。
- ③ マニュアル エマージェンシー イジェクトホール(「3.6.1 ディスク(CD、DVD)の挿入」を参照)にイジェクトピンを挿入し、ディスクトレイが少し出てきたら手で手前に引き出してください。

<留意事項>

- ・マニュアル エマージェンシー イジェクトホールを使用してディスクを取り出す場合は、装置の主 電源を切ってから行ってください。また、イジェクトピンを斜めに押し込んだり、過度の力を入れ すぎないでください。
- イジェクトピンは機器に添付されていません。イジェクトピンを用意できない場合は、イジェクト ホールに入る太さのピンで代用してください。

(12) キーボードの入力を受け付けない

く推定原因>

アプリケーションの停止、ケーブルの接続不良、キーボードの故障が考えられます。

く対処>

- アプリケーションの停止が原因で一時的にキーボードの入力を受け付けない場合があります。 Alt + Tabキー、またはAlt + Ctrl + Deleteキーを押して装置が応答する場合、下記を実施してください。
 - i) Alt + Tabキーを押してアプリケーションを切り換え、停止しているアプリケーションを特定し てください。
 - ii)原因となるアプリケーションが特定できたらタスクマネージャーで対象のアプリケーションを 終了してください。タスクマネージャーはAlt + Ctrl + Deleteキーを押して「Windowsのセキュ リティ」画面を表示して「タスクマネージャー」ボタンをクリックすることで起動します。
 - iii)装置を再起動してください。
- ② キーボードインタフェースケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。
- ③ キーボードインタフェースケーブルを他のポートに接続してください。
- ④ 別のキーボードに取り替えて動作を確認してください。
- ⑤ 装置を再起動してください。

(13) マウス操作を受け付けない

<推定原因>

マウスに付着しているゴミ、汚れによる動作不良、ケーブルの接続不良、マウスの故障が考えられます。

く対処>

- ① 光学式マウスの場合
 - i) オプティカルセンサー部分にゴミが付いていないか、汚れていないかを確認し、ゴミ、汚れ があった場合は掃除してください。
 - ii) ガラスや鏡、光沢のあるものの上では使用しないでください(光学式マウス用マウスパッド 上での使用を推奨します)。
- ② オプション品以外のマウスをご使用の場合、マウスの取り扱いに関してはマウス添付の説明書を 参照してください。
- ③ マウスインタフェースケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。
- ④ 別のマウスに取り替えて動作を確認してください。

(14) USB機器(キーボード、マウス以外)が認識されない、動作しない

<推定原因>

ケーブルの接続不良、USB機器のデバイスドライバがインストールされていないことが考えられます。

<対処>

- ① USB機器のケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。
- ② USB機器のケーブルを他のケーブルに交換してください。
- ③ デバイスドライバを必要とするUSB機器をご使用の場合、USB機器に添付の説明書に従いデバイ スドライバをインストールし、再起動してください。
- ④ 外部からの電源供給を必要とするUSB機器をご使用の場合、USB機器の電源ケーブルのプラグが コンセントに接続していることを確認してください。
- ⑤ バスパワーのUSB機器をご使用の場合、USB機器の消費電流が装置のUSBポートの最大電流規定 を超えていないか確認してください(「4.1(11)最大電流規定」参照)。外部給電可能な USB機器の場合は外部電源に接続してください。
- ⑥ ①~⑤を実施しても改善しない場合、USB機器の故障が考えられます。USB機器に添付の説明書 を参照し、対処してください。

(15) 音が出ない、音が極端に小さい

<推定原因>

装置およびスピーカーの設定不良、ケーブルの接続不良、スピーカーの故障が考えられます。

<対処>

- ① 装置のボリュームを適正な大きさに設定してください(<ボリュームの設定方法>参照)。
- ② スピーカーをご使用の場合
 - i) スピーカーがアンプ付きスピーカーであることを確認してください (アンプが付いていない場合、音がでません)。
 - ii) スピーカーの電源ケーブルのプラグがコンセントに接続していることを確認してください。
 - iii)スピーカーの電源をONにしてください。
 - iv)スピーカーのボリュームが適正な大きさに設定されていることを確認してください。
 - v)スピーカーのケーブルを装置のLINE OUTに接続していることを確認してください。
 - vi)オーディオ機器の音声を録音する場合、ケーブルをオーディオ機器側のLINE OUTと装置側の LINE INに接続してください(LINE INはMIC入力としては使えません)。
 - vii)スピーカーのケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。
 - viii)別のスピーカーに取り替えてください。

<ボリュームの設定方法>

- [スタート] [コントロールパネル] をクリックします。
- [ハードウェアとサウンド]をクリックし、[システム音量の調整]をクリックし、音量を調整 してください。
- (16) シリアルポートまたはパラレルポートが正常に動作しない

く推定原因>

ケーブルの接続不良、接続先のデバイスの故障が考えられます。

<対処>

- ① ケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。
- ② 接続先のデバイスが故障していないか確認してください。

(17) RAS外部接点ポートが正常に動作しない

<推定原因>

ケーブルの接続不良、接続先とのインタフェース不良が考えられます。

<対処>

① ケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。

② 「4.8.2 外部接点仕様」を参照し、外部接点仕様を確認してください。

(18) シャットダウンできない

a)ドライブアクセスランプが点灯、点滅している

く推定原因>

シャットダウン処理に時間がかかっていることが考えられます。

<対処>

① シャットダウン処理が終了するまで待機してください。

b) a) の現象でない場合

く推定原因>

OSがロックしていることが考えられます。

<対処>

- リセットスイッチを押しメモリダンプを取得後、装置を再起動してください。メモリダンプの解析(有償)が必要な場合は、再起動後ログを保存(「7.5 保守操作コマンド」を参照)し、弊社担当営業に連絡してください。
- ② ①を実施しても装置が再起動できなかった場合は、下記の<強制終了の方法>を参照し、装置の 電源を遮断してください。
- ③ ①を実施しても改善されない場合、電源が遮断された状態で、キーボード、マウス以外のUSB機 器および拡張ボードを取り外し、装置を起動してください。

<強制終了の方法>

上記の方法でもシャットダウンできない場合は、電源スイッチを4秒以上押してください。電源が切 れ、スタンバイ状態になります。

<u>6.3 STOPエラーコー</u>ド

STOPエラーコードは、エラー要因を要約した情報です。

これらの値はブルースクリーン画面上に表示されるとともに、メモリダンプファイルの中に埋め込まれます。

STOPエラーコードとそのときに表示されるメッセージに対応した各要因を表6-1に示します。 STOPエラーコード: 0x00000080の要因は複数存在しますが、STOPエラーコードの下に表示される詳 細情報でメモリダンプ収集要因を判別できます。詳細情報はイベントログからも確認できます。

(「6.4 イベントログ」参照)

下記の対処を実施しても改善されない場合、システム管理者または保守員に連絡してください。

No.	STOP エラーコード	STOPメッセージ画面の表示内容	要因	対処
1	0x0000080	Hardware malfunction.	CPUロックか	メッセージが表示される前に
			らの強制回復	リセットスイッチを押してい
		== Detailed Information ==		ないか確認してください。
		0x9201: IOCHK Error.		
2		Hardware malfunction.	ハードウェア	拡張ボードを取り外し、別の
			要因NMI	個体に交換して動作を再度確
		== Detailed Information ==		認してください。交換作業は
		0x9202 : PCI Bus Parity Error.		「5.4 部品交換」を参照し
				てください。
3		Hardware malfunction.	訂正不可能な	メインメモリが正しく取り付
			メモリエラー	けられているか確認してくだ
		== Detailed Information ==	発生	さい。正しく実装してもエ
		0x????: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		ラーが出る場合はメインメモ
		(*)		リの故障が考えられます。シ
				ステム管理者または保守員に
				連絡してください。
4	0x00009221	Remote shutdown contact is closed at	Windows®起動	リモートシャットダウンが行
		startup. Check remote shutdown	時にリモート	われた要因について、システ
		contact.	シャットダウ	ム管理者または保守員にお問
			ン入力検出	い合わせください。
5	上記以外(より詳	(STOPエラーの内容を簡単に説	Windows®の	Windows®のSTOPエラーに関
	細な要因を示す	明するメッセージ)	STOPエラー	しては、マイクロソフトのサ
	コード)			ポート技術情報を参照してく
				ださい。

表6-1 STOPエラーコード一覧

(*) 当該行は、要因によって以下の内容が表示されます。

0x9218 : Uncorrectable Error at DIMM A.

⁰x9217 : Uncorrectable Error at DIMM B.

6.4 イベントログ

環境情報が変化したときまたはリモートシャットダウン要求が発生したときなどの重要なイベント が発生した場合、この装置はWindows®のイベントログ機能を利用してログを収集します。

イベントログの参照方法は以下のとおりです。

(画像イメージはWindows®7ですが、Windows Server® 2008 R2も同様です。)

- [スタート] [コントロールパネル] [システムとセキュリティ] [イベントログの表示]をクリックします。
- [イベントビューアー] 画面が表示されますので、[Windowsログ]を選択し、システムログ またはアプリケーションログを参照します。

∦ イベント ビューアー				
ファイル(E) 操作(<u>A</u>) 表示(<u>V</u>) ヘルプ(<u>H</u>)				
🗢 🔿 🔰 📰 🔽 🗊				
🛃 イベント ビューアー (ローカル アプリケーシ	ョン イベント数: 738			操作
	日付と時刻	ソース イベント	、ID タスクの 🔺	アプリケーション 🔺 📤
▲ Windows ロク ■ アプリケーション ① 情報	2012/09/18 15:35:16	Search 1	L003 Search サ	🧀 保存されたログを開く
● アンシン ション 〕 〕 情報	2012/09/18 15:35:16	ESENT	302 Logging/	🍸 カスタム ビューの作成
■ Setup	2012/09/18 15:35:15	ESENT	301 Logging/	カスタム ビューのインポー
	2012/09/18 15:35:15	ESENT	300 Logging/ 🕌	ログの消去
Forwarded Events	Gearch		×	🍸 現在のログをフィルター
▷ □ アブリケーションとサービン				📴 プロパティ
	1			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Windows	Search サービスが開始されました。			日 すべてのイベントを名前を
				このログにタスクを設定
				表示 🕨
				る 最新の情報に更新
ロクの名前(M): アプリケーション Search	n አውር (ተመ)-	2012/00/10 15:25:16	? ∿レプ ト
	F): 1003	タスクのカテゴリ(Y):	Search #~#2	イベント 1003 Search
		キーワード(<u>K</u>):	クラシック	
ューザー(リ	N/A		1-PC	
オペコード(으): "情報			
「日本市」「日本市」	። <u>ፈላንት ወሻወላルታ</u>			
			4	日 時新の川甲酸に更新

<留意事項>

・システムログに、イベント「ID7034」のエラーログが収集される場合があります。

「AUDIOサービスは予期せぬ原因により、終了しました」と表示される場合がありますが、オー ディオが再生可能な場合はオーディオポート(LINE IN/LINE OUT)の機能には問題ありません。

・システムログに、イベント「ID51」のエラーログが収集される場合があります。 「ページングファイル操作中にCD-ROMでエラーが発生しました」と表示される場合があります が、DVDドライブにアクセスできる場合は問題ありません。 表 6 - 2 に、装置固有のイベントログ一覧を示します。No.1~No.15、No.18~No.32はシステムロ グに収集し、No.16、17はアプリケーションログに収集します。

No.	イベント ID	ソース	種類	分類	説明	対処
1	257	HFWRAS_SYS	エラー	HFWRAS	電源ファンの回転数が著 しく低下しました。	「6.2.2(1)」の ファン異常の項目を参照し 対処してください。
2	258	HFWRAS_SYS	エラー	HFWRAS	フロントファンの回転数 が著しく低下しました。	「6.2.2(1)」の ファン異常の項目を参照し 対処してください。
3	259	HFWRAS_SYS	<u> </u>	HFWRAS	温度が既定値を超過しま した。	「6.2.2(1)」の温 度異常の項目を参照し対処 してください。
4	260	HFWRAS_SYS	情報	HFWRAS	リモートシャットダウン 要求が発生しました。	対処不要です。
5	261	HFWRAS_SYS	情報	HFWRAS	電源ファンの回転数が正 常値に戻りました。	対処不要です。
6	262	HFWRAS_SYS	情報	HFWRAS	フロントファンの回転数 が正常値に戻りました。	対処不要です。
7	263	HFWRAS_SYS	情報	HFWRAS	温度が既定値に戻りまし た。	対処不要です。
8	265	HFWRAS_SYS	<u> </u>	HFWRAS	近い将来、ドライブベ イ%1のドライブ(%2) がハードウェア障害を起 こす可能性があります。	データのバックアップおよ びドライブの交換を推奨し ます。
9	266	HFWRAS_SYS	エラー	HFWRAS	CPUファンの回転数が著 しく低下しました。	「6.2.2(1)」の ファン異常の項目を参照し 対処してください。
10	267	HFWRAS_SYS	情報	HFWRAS	CPUファンの回転数が正 常値に戻りました。	対処不要です。

表6-2 この装置固有のイベントログ一覧(1/4)

No.	イベント ID	ソース	種類	分類	説明	対処
11	268	HFWRAS_SYS	エラー	HFWRAS	温度が危険な状態になっ たため、シャットダウン しました。	「6.2.2(1)」の温 度異常の項目を参照し対処 してください。
12	270	HFWRAS_SYS	情報	HFWRAS	ドライブベイ%1のドラ イブの使用時間が既定値 を超えました。	データのバックアップおよ びドライブの交換を推奨し ます。
13	524	HFWRAS_SYS	情報	HFWRAS	現在の設定では、メモリ ダンプが収集されませ ん。	「7.3.2 メモリダン プ収集設定の変更」を参照 し、設定を変更してくださ い。
14	525	HFWRAS_SYS	情報	HFWRAS	DIMM%1において、高 い頻度でエラー訂正が発 生しています。	DIMMが故障している可能 性があります。システム管 理者または保守員に連絡し てください。
15	539	HFWRAS_SYS	エラー	HFWRAS	%1 モニターを終了しま した。	RASソフトウェアのハード ウェア監視が停止しまし た。装置を再起動してもエ ラーが出る場合はシステム 管理者または保守員に連絡 してください。
16	769	HFWRAS_APP	ー ラ エ	HFWRAS	%1関数においてエラー が発生しました。エラー コード=%2.	RASソフトウェアの動作中 にエラーが発生しました。 装置を再起動してもエラー が出る場合はシステム管理 者または保守員に連絡して ください。
17	771	HFWRAS_APP	エラー	HFWRAS	レジストリ値"%1"に 不正な値が設定されてい ますので、デフォルト 値%2を設定します。	装置を再起動してもエラー が出る場合はシステム管理 者または保守員に連絡して ください。
18	800	HFWRAS_SYS	情報	HFWRAS	%1 詳細コードは%2です。	STOPエラーが発生しまし た。内容を確認し、システ ム管理者または保守員に連 絡してください。

表6-2 この装置固有のイベントログ一覧(2/4)

No.	イベント ID	ソース	種類	分類	説明	対処
19	2001	HFWRAS_SYS	エラー	HFWRAS	ドライブベイ%1のドラ イブに異常が発生し、切 り離されました。	「8.4.2」を参照し対 処してください。
20	2002	HFWRAS_SYS	情報	HFWRAS	RAIDが復旧しました。	対処不要です。
21	2003	HFWRAS_SYS	エラー	HFWRAS RAID状態を取得できま さんでした。RAID状態 が不明です。		システム管理者または保守 員に連絡してください。
22	2004	HFWRAS_SYS	情報	HFWRAS	RAID 状態の取得に成功 しました。	対処不要です。
23	2009	HFWRAS_SYS	情報	HFWRAS	ドライブベイ%1のドラ イブを手動で、切り離し ました。	対処不要です。
24	2011	HFWRAS_SYS	情報	HFWRAS	RAIDの再構築が完了し ましたが、コピー元のド ライブ (ドライブベ イ%1) で読み出せない セクタを検出しました。 メディアエラーです。	「8.4.2」を参照し対 処してください。
25	2012	HFWRAS_SYS	エラー	HFWRAS	コピー先のドライブ(ド ライブベイ%1)でエ ラーが発生したため、 RAIDの再構築に失敗し ました。	「8.2.2」を参照し再 度 RAID の構築を実施してく ださい。
26	2013	HFWRAS_SYS	情報	HFWRAS	RAID の一致化を開始し ました。	対処不要です。
27	2014	HFWRAS_SYS	情報	HFWRAS	RAID の一致化を終了し ました。	対処不要です。
28	2016	HFWRAS_SYS	情報	HFWRAS	ドライブベイ%1のドラ イブは、コピー元のドラ イブと容量が異なりま す。RAIDの再構築は開 始されません。ドライブ ベイ%1のドライブを切 り離しました。	「5.4.4」を参照し、 コピー先のドライブをコ ピー元のドライブと同じ容 量のドライブに交換してく ださい。

表6-2 この装置固有のイベントログ一覧 (3/4)

No.	イベント ID	ソース	種類	分類	説明	対処
29	2019	HFWRAS_SYS	情報	HFWRAS	RAIDにメディアエラー が発生しました。	RAS機能マニュアル「2. 8.2」を参照し対処して ください。
30	2020	HFWRAS_SYS	エラー	HFWRAS	RAIDが両系故障となり ました。	システム管理者または保守 員に連絡してください。
31	2029	HFWRAS_SYS	エラー	HFWRAS	アレイが正しく構成され ていません。	「8.2.2」を参照し再 度RAIDの構築を実施してく ださい。
32	2042	HFWRAS_SYS	エラー	HFWRAS	複数のアレイを検出しま した。他の装置で使用し たドライブをドライブベ イ%1に取り付けた可能 性があります。	「8.4.3(1)」を参 照し対処してください。

表6-2 この装置固有のイベントログ一覧(4/4)

No.8:%1はドライブベイNo.を示します。%2はドライブのメーカ名、モデル名を示します。

No.12:%1はドライブベイNo.を示します。

No.14:%1はDIMMのスロットNo.を示します。

No.15:%1には以下のいずれかを記録します。

FAN, TEMP, RMTSTDN, MEM, CPU, TEMPLOG, WDT, RAID1, RAID_SMART, SMART, USETIME, RASLOG, INTERNAL - LOGD

- No.16:%1はエラー終了した関数名を示します。%2はそのエラーコードを示します。
- No.17:%1は不正な値が設定されているレジストリ値を示します。%2はそのデフォルト値を示します。

No.18:%1と%2には以下のいずれかの組み合わせを記録します。

①%1:リセット信号が入力されました。	%2 : 0x9201
②%1:PCIパリティエラーが発生しました。	%2 : 0x9202
③%1: DIMM Bで訂正不可能なエラーが発生しました。	%2 : 0x9217

④%1:DIMM Aで訂正不可能なエラーが発生しました。 %2:0x9218

No.19、No.23、No.24、No.25、No.28、No.32、No.32:%1はドライブベイNo.を示します。

<u>6.5 パフォーマンスモニターによるシステム負荷の確認</u>

Windows®には、CPUやメモリの使用状況を確認するためのパフォーマンスモニターが搭載されています。システムの負荷分析などの参考としてご使用ください。

パフォーマンスモニターの参照方法は下記のとおりです。

(画像イメージはWindows®7ですが、Windows Server® 2008 R2も同様です。)

- [スタート] [コントロールパネル] [システムとセキュリティ] 「管理ツール」をクリックします。
- ② [パフォーマンスモニター]をダブルクリックします。

 ● ファイル(E) 操作(A) 表示(Y) ウィンドウ(W) ヘルブ(H) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
• ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
③ パフォーマンス 図 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
■ モニター ツール ■ パフォーマンス モニタ > データ コレクター セット > □ レポート 80- 70- 60- 50- 40- 30- 20-
■ パフォーマンスモニタ > データ コレクターセット > ■ レポート 90- 80- 70- 60- 50- 40- 30- 20-
 レポート 90- 80- 70- 60- 50- 40- 30- 20-
80- 70- 60- 50- 40- 30-
70- 60- 50- 40- 30- 20-
60- 50- 40- 30- 20-
50- 40- 30- 20-
40- 30- 20-
30- 20-
20-
10-
18:13:58 18:14:10 18:14:20 18:14:30 18:14:40 18:14:50 18:15:00 18:15:10 18:15:20 1 18:15:37
最新 現間 1:40
表示 カラー スケール カウンター インスタ 親 オブジェクト コンピューター

 ④ [カウンターの追加] 画面が表示されますので、Processor、Memory、Phisycal Disc、Network Interfaceなどパフォーマンスを確認したい項目を選択し、[追加] ボタンをクリックし [OK] ボタンをクリックします。

市町 記はカリノダー		追加されたカウンター(C)	
のコンビューターからカワンターを選んでくたさい(M): ローカル コンピューター>	▼ 参照(B)	カウンター	親	インス コンピューター
Processor	· · ·			
Processor Information	~			
Processor Performance				
RAS Port				
RAS Total	v 🗂			
ReadyBoost Cache				
Total すべてのインスタンス〉				
	▼ [検索(<u>S</u>)			
	追加(D) >>			

⑤ [パフォーマンスモニター] 画面で選択した項目のパフォーマンスが確認できます。

パフォーマンスモニター		- • ×
◎ ファイル(E) 操作(A) 表示((火) ウィンドウ(火) ヘルプ(出)	- 8 ×
🗢 🤿 🖄 🗔 🗔 🖷 🛛 🗄		
◎ パフォーマンス	🗺 🖉 🕶 🔸 🏕 🗶 🧨 🐁 🗈 🔄 🔍 🔢 🕪 🛛	
▲ 🔂 モニター ツール		
■ ハフォーマフス モニタ > □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	100	777777
▷ 🔓 レポート	90-	
	80 -	
	70-	
	60-	
	50-	
	40 -	
	30 -	
	20-	
	10-	
	a manual and a second s	
	18:13:59 18:14:11 18:14:21 18:14:30 18:14:40 18:14:50 18:15:00 18:15:10 18:15:20 1	18:15:37
	最新 與小 與太 期間	1:40
	表示 カラー スケール カウンター インスタ 親 オブジェクト コンピ	ユーター
	I.0 % Processor Time _Total Processor ¥¥1-Po	0
۰ <u>ااا</u>		

以下に、主に性能に関わるパフォーマンスカウンターを示します。

No.	パフォーマンス オブジェクト	カウンター	意味
1	Processor	%Processor Time	CPUの使用率を表します。この値が連続的に高い 場合は、CPU性能がボトルネックとなる可能性が あります。
2	Memory	Pages/sec	ページフォルトを解決するためにディスクとの間 で読み書きされた1秒間あたりのページ数を表し ます。この値が大きい場合は、メモリ不足の可能 性があります。0に近いほど適正なレベルです。
3		Available Bytes	プロセスが利用可能な物理メモリのサイズを表し ます。この値が減少傾向にある場合は、メモリ リークの可能性があります。
4		Pool Nonpaged Bytes	ディスクにページアウトされず、割り当てられて いる限り物理メモリ内に存在するメモリ領域のサ イズを表します。この値が増加傾向にある場合 は、メモリリークの可能性があります。
5	PhysicalDisk	%Disk Time	ディスクが読み込みまたは書き込みでビジー状態 であった時間の割合を表します。この値が連続的 に高い場合は、ディスク性能がボトルネックとな る可能性があります。
6	Network Interface	Bytes Total/sec	ネットワークアダプターで送受信されるデータの 1秒間あたりのバイト数を表します。No.7と比較 し、この値の割合が連続的に大きい場合は、 ネットワークがボトルネックとなる可能性があり ます。
7		CurrentBandwidth	ネットワークの帯域幅を表します。

表6-3 性能に関わるパフォーマンスカウンター一覧

<留意事項>

システムが高負荷状態の場合において、パフォーマンスカウンターの収集を正しく開始できないこと があります。パフォーマンスカウンターの収集を開始した際には、使用するデータコレクターセット の状態が"実行中"であることを確認してください。



パフォーマンスカウンターの収集が正しく開始されていることを確認する

また、システムが高負荷状態の場合やパフォーマンスカウンターの収集の開始、停止操作を頻繁に繰 り返した場合、パフォーマンスカウンターの収集の開始、停止操作を行えなくなることがあります。 この場合は、一度パフォーマンスモニターを終了し、しばらく待ってから再度パフォーマンスモニ ターを起動して、操作を行ってください。



パフォーマンスカウンターの収集を操作できない

なお、再度パフォーマンスモニターを起動しても、パフォーマンスカウンターの収集が開始できない 場合は、システムを再起動してください。

6. 6 状態表示デジタルLED

状態表示デジタルLEDは、システムの起動時(BIOS起動からOS起動までの間)にPOSTコードを表示 します。また、システムの稼働中にハードウェア状態に異常が発生した場合、ハードウェアステータス コードを表示します。

状態表示デジタルLEDと状態識別LEDは、シャットダウン後、スタンバイ状態になっても点灯し続け る場合があります。この状態は主電源を遮断するかまたは再び電源を入れるまで保持されます。

なお、状態表示デジタルLEDは異常ではない場合にもコードを表示する場合があります。

(例 BIOSセットアップメニュー起動中の表示(1F)、電源投入からOS起動までのPOSTコード表示) 数値表示部は、以下のように0~Fまでの16進数で示されます。

$\begin{array}{c} \textbf{B} \\ \textbf{B} \\ \textbf{C} \\ \textbf{$

6. 6. 1 POST表示

POSTとはPower On Self Testの略で、コンピュータシステムの電源を入れたときにシステムBIOS ルーチンが、ハードウェアに異常がないかをチェックする機能です。もし異常があれば異常発生箇所 に対応するPOSTコードを装置前面に実装している状態表示デジタルLED部に表示し、ディスプレイ にメッセージを表示したりビープ音を何回か鳴らすことによりユーザに異常を知らせます。 POSTコードは、状態識別LEDのBIOSステータス(橙)が点灯した状態で表示します。

システム起動中に停止したときのPOSTコードとその対処方法を示します。

POST コード	停止要因/対処方法	POST コード	停止要因/対処方法
21	メインメモリ、CPUに問題がある可能性が あります。 メインメモリが正しく取り付けられている か確認してください。		メインメモリに問題がある可能性がありま す.
4C 4D	キーボード、マウスに問題がある可能性が あります。 ケーブルが正しく接続されているか、キー ボード、マウスが故障していないか確認し てください。	C0	^{、。} メインメモリが正しく取り付けられている か確認してください。

表6-4 POSTコードと停止原因/対処方法(1/2)

表6-4 POSTコードと停止原因/対処方法	(2/2)
------------------------	-------

POST コード	停止要因/対処方法	POST コード	停止要因/対処方法
39	ビデオ機能が正しく動作していません。拡 張スロットにビデオボードを取り付けてい る場合は正しく取り付けられているか確認 してください。	26	CPUが故障している可能性があります。
33 3E F8	拡張ボードに問題がある可能性がありま す。 拡張ボードをスロットから取り外し、別の スロットに取り付けし直してから拡張ボー ドの動作を確認してください。	22 27 38	 ブートデバイスに問題がある可能性があります。 HDDやDVDドライブが正しく取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられている場合は、ブートデバイスが故障している可能性があります。
45 D0	キーボード、マウス、シリアルデバイスに 問題がある可能性があります。 ケーブルが正しく接続されているか、接続 しているデバイスが故障していないか確認 してください。	40 54	記録媒体(HDDやUSBメモリなど)に問題 がある可能性があります。正しく取り付け られているか確認してください。正しく取 り付けられている場合は、記録媒体が故障 している可能性があります。
43 48 49 4A 4B 4C 4D 4E		E0	電源ファンの回転異常です。「6.2.2 (1)」のファン異常の項目を参照し対処 してください。
	USBデバイスに問題がある可能性がありま す。 USBデバイスが正しく接続されているか	El フロントファンの回転異常です。 El 「6.2.2(1)」のファン異常の項目 を参照し対処してください。	
	はないなが、 接続しているデバイスが故障していないか 確認してください。	E2	CPUファンの回転異常です。「6.2.2 (1)」のファン異常の項目を参照し対処 してください。
		F2	バックアップ用ドライブ(HDD)が実装さ れています。電源を遮断し、バックアップ 用ドライブを取り外してください。

6. 6. 2 ハードウェアステータスコード表示

システムの稼働中にハードウェア状態に異常が発生した場合に表示します。

ハードウェアステータスコードは、状態識別LEDのRASステータス(赤)が点灯した状態で 表示します。

表6-5 ハードウェアステータスコードと要因/対処方法

ステータスコード	要因	対処方法
11	電源ファンの回転異常です。	
12	フロントファンの回転異常です。	「6.2.2(1)」を参照し対 加」てください
13	CPUファンの回転異常です。	
21	温度異常です。	「6.2.2(1)」を参照し対 処してください。
31	ドライブベイ1のドライブの障害予測 です。	データのバックアップおよび
32	ドライブベイ2のドライブの障害予測 です。	ドライブの交換を推奨します。
41	ドライブベイ1のドライブの故障です。	「8.4.2」を参照し、ドライ
42	ドライブベイ2のドライブの故障です。	ブを交換してください。
4A	RAIDのアレイ構成が異常です。	「8.4.3(1)」を参照し対 処してください。
4B	RAIDが故障状態(両系HDD故障な ど)です。	システム管理者または保守員に連 絡してください。
4C	RAIDが不明状態(RASソフトウェア でのRAIDのステータス取得不可)で す。	システム管理者または保守員に連 絡してください。
4D (*)	RAIDでメディアエラーが発生しまし た。	RAS機能マニュアル「2.8. 2」を参照し対処してください。

(*) 上記コードはデフォルトの設定では表示されません。上記コードの表示方法については、 RAS機能マニュアル「2.8.2」を参照してください。

<留意事項>

・上記以外のコードが表示された場合は、システム管理者または保守員に連絡してください。

第7章 保守操作

この装置のRAS(Reliability、Availability、Serviceability)機能を使った保守操作について説明します。 本章の説明で使用する画像イメージはWindows®7での表示内容ですが、Windows Server® 2008 R2で も表示内容は同様です。

7.1 概要

この装置は、高信頼化機能を実現するためのRAS機能を備えています。以下に、この装置のRAS機能の概要を示します。

	分類	項目
監視機能		ハードウェア状態監視
		OSロック監視
		ウォッチドッグタイマ監視
GUI機能設定		RAS機能設定ウィンドウ
状態確認	GUI表示	ハードウェア状態表示ウィンドウ
	通知機能	イベント通知機能
		ポップアップ通知機能
		状態表示デジタルLED機能
		リモート通知機能
		ライブラリ関数による状態取得
制御機能	シャットダウン	自動シャットダウン機能
	/立ち上げ抑止	重度障害発生時立ち上げ抑止機能
		汎用外部接点の制御
		状態表示デジタルLEDの制御
ライブラリ	関数	RASライブラリ
保守·	メモリダンプ	メモリダンプ収集機能
障害解析	関連	STOPエラーコード要因通知
		ログ情報収集ウィンドウ
		保守操作支援コマンド
		筐体内温度トレンドログ
シミュレー	ト機能	ハードウェア状態シミュレーション機能

<監視機能>

(1) ハードウェア状態監視

この装置のファン、筐体内温度、ドライブの状態などを監視します。

(2) OSロック監視

この装置に実装しているOS動作監視用タイマを使用して、OSの動作状態を監視します。 最高レベル(リアルタイム優先度)のプロセスが正常に動作できる状態の間は、この装置 前面のステータスランプが緑色に点灯します。 (3) ウォッチドッグタイマ監視

この装置に実装されているウォッチドッグタイマを使用し、プロセスが正常にスケジュー リングされていることを監視します。また、ウォッチドッグタイマを使用するためのライ ブラリを提供します。

<GUI機能設定>

(4) RAS機能設定ウィンドウ

自動的にシャットダウンを行う条件やウォッチドッグタイマの使用方法などの設定を、グ ラフィカルな操作で変更できます。

🔤 RAS Setup 🛛 💌	RAS Setup
シャットダウン機能設定	シャットダウン機能設定
「ファン異常時は自動的にシャットダウンする	マファン異常時は自動的にシャットダウンする
「高温異常時は自動的にシャットダウンする	高温異常時は自動的にシャットダウンする
「リモートシャットダウン入力時、自動的にシャットダウンする	マリモートシャットダウン入力時、自動的にシャットダウンする
ウォッチドックタイマ設定	ウォッチドックタイマ設定
● 使用しない	○ 使用しない
● アブリケーションがリトリガする	○ アブリケーションがリトリガする
● 自動でリトリガする タイムアウト時間 60 秒	◎ 自動でリトリガする タイムアウト時間 60 秒
リトリガの間隔 20 秒	リトリガの間隔 20 秒
ドライブ障害予:測機能(SMART監視)設定	ドライブ障害予測機能(SMART監視)設定
	☑ 機能を有効にする
ドライブ使用時間監視機能設定 ⑦ 機能を有効にする	ドライブ使用時間監視機能設定 ☑ 機能を有効にする 詳細設定
状態表示デジタルLED設定	状態表示デジタルLED設定
IV ハードウェアステータスを表示する	「ハードウェアステータスを表示する
ボッブアップ通知機能設定 一機能を有効にする	ポップアップ通知機能設定 一機能を有効にする 詳細設定
OK	OK 1+2/2/

Dモデル以外の場合

Dモデルの場合

<状態確認>

(5) ハードウェア状態表示ウィンドウ

この装置のハードウェア状態を、グラフィカルなインタフェースで表示します。また、タ スクバーの通知領域にハードウェア状態を表示するアイコンが常駐します。



既定ではタスクバーの通知領域にアイコンは表示されませんが、通知領域の横にある矢印 をクリックすると、アイコンが表示されます。さらに[カスタマイズ…]をクリックする と、アイコンをタスクバーの通知領域に表示するように設定することができます。



(6) イベント通知機能

ユーザアプリケーションからイベントオブジェクトの状態を監視することにより、この装置のハードウェア状態を確認することができます。

(7) ポップアップ通知機能

ポップアップメッセージにより、この装置のハードウェアに異常が発生したことをお知ら せします。

(8) 状態表示デジタルLED機能

この装置前面の状態表示デジタルLEDにより、ハードウェアに異常が発生したことをお知らせします。このLEDはユーザアプリケーションからも使用できるので、アプリケーションの障害通知などにも使用することができます。

(9) リモート通知機能

リモート環境からこの装置のハードウェア状態を確認することができます。また、ハード ウェア状態に変化があった場合、リモート環境に通知します。

(10) ライブラリ関数による状態取得

ユーザアプリケーションからRASライブラリを使用することにより、この装置のハード ウェア状態を取得することができます。

<制御機能>

(11) 自動シャットダウン機能

ファン異常や筐体内温度異常、リモートシャットダウン信号入力を検出した場合に自動的 にシャットダウンを実施します。自動的にシャットダウンを実施するかどうかは、 「(4) RAS機能設定ウィンドウ」を使用して設定することができます。

(12) 重度障害発生時立ち上げ抑止機能

OS起動時にファン異常などの障害を検出した場合、ハードウェア保護のために、この装置の立ち上げを抑止します。

(13) 汎用外部接点、状態表示デジタルLEDの制御

RASライブラリを使用することにより、汎用外部接点や状態表示デジタルLEDを制御する ことができます。

汎用外部接点には、ユーザが使用できる外部接点が入力用に4点と出力用に3点ずつ用意さ れています。これらの接点を使用して外部機器からの信号をこの装置に入力したり、この 装置から外部に信号を出力したりすることができます。

<ライブラリ関数>

(14) RASライブラリインタフェース

(10) および(13) のライブラリ関数に加え、ログ情報を記録するためのライブラリ関数 を提供します。

く保守・障害解析>

(15) メモリダンプ収集機能

この装置が予期しないで停止してしまった場合など障害が発生したときに、リセットス イッチを押すと、システムメモリの内容をファイル(メモリダンプファイル)に記録しま す。このメモリダンプの内容を解析することによって、障害の原因を調査することができ ます。

(16) STOPエラーコード要因通知

STOPエラーコード0x80によるブルースクリーンの発生を検出し、ブルースクリーンの発 生要因をイベントログに記録します。

(17) ログ情報収集ウィンドウ

この装置のログ情報データやメモリダンプファイルの収集をグラフィカルな操作で行うことができます。

(18)保守操作支援コマンド

メモリダンプファイルやイベントログファイルなどの障害情報を外部媒体にセーブするコ マンドなどを提供します。

(19) 筐体内温度トレンドログ

この装置の筐体内温度を定期的に取得してファイルに記録します。

<シミュレート機能>

(20) ハードウェア状態シミュレーション機能

ファン、筐体内温度、ドライブの状態などをシミュレートします。これにより、実際に ハードウェアの異常が発生していなくてもユーザアプリケーションのテストを実施するこ とができます。

このマニュアルでは(12)、(15)、(18)の機能について説明します。その他の機能の詳細につ いては、「HF-W6500モデル45/40 RAS機能マニュアル」を参照してください。なお、(8)の POST表示機能については、「6.6.1 POST表示」を参照してください。

7.2 メモリダンプ収集機能

この装置は、表7-1の要因が発生した場合に、システムメモリの内容をファイル(メモリダンプファイル)に記録します。このとき、画面はブルースクリーンになり、STOPエラーコードが表示されます。このメモリダンプファイルの内容を解析することによって、障害の原因を調査できます。

要因	説明
CPUロックからの強制回復	CPUがロックした場合、リセットスイッチを押すか、外部接点
	RMTRESETヘリモートリセット信号を入力してください(*1)。
	メモリダンプを収集します。
ハードウェア要因NMI	この装置のハードウェアに重障害(メモリのエラー訂正不可能なエ
	ラーやPCIバスパリティエラーなど)が発生したとき、NMI(Non
	Maskable Interrupt) が発生してメモリダンプが収集されます。
Microsoft® Windows®のSTOP	Microsoft® Windows®カーネル内で重大エラーが発生したとき、メモ
エラー	リダンプが収集されます。

表7-1 メモリダンプを収集する要因一覧

(*1)外部接点RMTRESETヘリモートリセット信号を連続して入力しないでください。 この信号を連続して入力した場合、この装置はメモリダンプを収集できません。

表示されるSTOPエラーコードの詳細については、「6.3 STOPエラーコード」を参照してください。

収集するダンプファイルの種類は、コントロールパネルの「システム」で選択できます。選択でき るダンプファイルは下記の3種類です。ダンプファイルの種類によって、障害解析できる範囲が異な りますので、できる限り「完全メモリダンプ」に設定することを推奨します。装置出荷時の設定は、 「完全メモリダンプ」です。

・完全メモリダンプ ……システムメモリの全内容が記録されます。

ブートボリューム(*2)には、物理メモリのサイズに1MBを加えたサイズのページングファイルを保持するだけの領域が必要です。

カーネルメモリダンプ…カーネルメモリが記録されます。

ブートボリューム(*2)には、物理メモリサイズの1/3相当のページン グファイルを保持するだけの領域が必要です。

・最小メモリダンプ ……装置停止理由を判別するのに必要な最小限の情報が記録されます。ブー トボリューム(*2)には2MB以上のページングファイルを保持するだけ の領域が必要です。

(*2) ブートボリュームとは、Windows®とそのサポートファイルを含むボリュームを指します。

<留意事項>

・装置出荷時の設定は「完全メモリダンプ」ですが、一度設定を変更した場合、コントロールパネルの「システム」から再び「完全メモリダンプ」に設定することはできません。「完全メモリダンプ」に設定する方法については、「7.3.5 メモリダンプに関する各種設定方法(2)メモリダンプファイル設定方法」を参照してください。

コントロールパネルの「システム」では、メモリダンプファイルの他に、仮想メモリやメモリダン プ収集後の自動再起動に関する設定を行えます。設定方法については、「7.3.5 メモリダンプ に関する各種設定方法」を参照してください。

<ブルースクリーン表示例>

以下に、メモリダンプを収集する要因が発生した場合またはリセットスイッチを押した場合の画 面表示例を示します。CPUロックからの強制回復とハードウェア要因NMI発生の場合のSTOPエ ラーコードは同一ですが、STOPエラーコードの下に表示される詳細情報でメモリダンプ収集要 因を判別できます。

(a) CPUロックからの強制回復

Hardware malfunction. ***STOP :0x00000080(0x0000060,0x00008806,0x00000000,0x00000000) == Detailed Information == 0x9201: IOCHK Error. Beginning dump of physical memory Physical memory dump complete. (ダンプ終了後) Contact your system administrator or technical support group.

(b) ハードウェア要因NMI

```
Hardware malfunction.
***STOP :0x00000080 (0x00000080, 0x00000000, 0x00000000)
== Detailed Information ==
0x9217: Uncorrectable Error at DIMM B.
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete. (ダンプ終了後)
Contact your system administrator or technical support group.
```

(c) Windows®のSTOPエラーの場合

*** STOP. 0x0000001e(0x0000009a, 0x80123f36, 0x02000000, 0x00000246) Unhandled Kernel exception c000009a from 80123f 36 Address 80123f 36 has base at 80100000-ntoskml.exe (以下ドライバー覧およびスタック一覧を表示) Beginning dump of physical memory Physical memory dump complete.(ダンプ終了後) Contact your system administrator or technical support group.

<留意事項>

- ・メモリダンプ収集処理に掛かる時間は、収集するダンプファイルの種類および実装しているドラ イブの構成やメモリの容量に応じて異なります。装置出荷時の設定である「完全メモリダンプ」 の場合、時間が掛かりますので注意してください。また、Dモデルの場合はメモリダンプ収集処 理を開始するまでに2分程度掛かります。
- ・ブルースクリーンで、"Beginning dump of physical memory"の表示後、メモリダンプの進行を示 す数字が表示されないで停止する場合があります。これはメモリダンプ収集処理がファイルシス テムやディスクの異常などの要因によって失敗してしまったためです。

この場合は、STOPメッセージ画面表示の上5行の内容を記録し、リセットスイッチを押すまたは 電源をいったん切った後再び入れて再立ち上げしてください。例えば、ハードウェア要因NMIが 発生した場合は(b)の画面が表示されますので、下記の内容を記録してください。

Hardware malfunction.
***STOP :0x00000080 (0x0000080, 0x000003000, 0x00000000, 0x00000000)
== Detailed Information ==

0x9217: Uncorrectable Error at DIMM B.

ただし、Windows®のSTOPエラーの場合はSTOPメッセージ画面表示の上2行だけを記録してくだ さい。例えば、上記(c)の画面が表示された場合は、下記の内容を記録してください。

***STOP.0x0000001e (0x0000009a,0x80123f36,0x02000000,0x00000246)
Unhandled Kernel exception c000009a from 80123f 36

7.3 メモリダンプ収集設定確認のメッセージが表示された場合

この装置では、より確実な障害解析を行うために、システムエラー(ブルースクリーン)発生時に メモリダンプを収集するように設定されています。この装置はWindows®立ち上げ時にメモリダンプ ファイルの設定をチェックしてメモリダンプが収集できない状態のときに、メッセージボックスの表 示とイベントログの記録を行いユーザに注意を促します。

7.3.1 メモリダンプファイル容量不足または仮想メモリ設定の変更

● メモリダンプファイル容量不足

メモリダンプファイルを収集するためには、実装メモリの容量に応じたサイズのメモリ ダンプファイルが必要です。また、仮想メモリ(ページファイル)の設定がこの装置の 推奨設定である必要があります。メモリの増設などで、実装メモリの容量がメモリダン プファイルや仮想メモリの容量を超過した場合や仮想メモリの設定を変更したことでメ モリダンプが収集できない状態になった場合には、下記メッセージが表示されます(画 像イメージはWindows®7の場合です)。

メモリダンプ収集設定確認 - RASソフトウェア X
 ・仮想メモリまたはメモリダンプファイルのサイズが正しくないため、 ディスクの空き容量によってはメモリダンプを収集できないことがあ ります。 仮想メモリの設定、メモリダンプファイル容量を見直してください。 ・仮想メモリサイズ: Windowsの推奨サイズを設定してください ・メモリダンプ容量: createdmpコマンドを実行してください
OK

この場合には、「7.3.3 メモリダンプファイル容量不足時の対応」に示す手順で 仮想メモリの設定およびメモリダンプファイルの容量を設定し、メモリダンプファイル が収集できるようにしてください。

<留意事項>

・上記メッセージボックスが表示されたとき、イベントログにイベントID26の情報ログが記録され る場合があります。

7.3.2 メモリダンプ収集設定の変更

この装置では、完全メモリダンプを収集することを推奨しています。完全メモリダンプを収 集するためには、メモリダンプに関する設定が正しくされている必要があります。メモリダン プに関する設定を変更して、完全メモリダンプが収集できない状態になった場合には、下記 メッセージが表示されます(画像イメージはWindows®7の場合です)。



この場合には、「7.3.4 メモリダンプ収集設定の修正時の対応」に示す手順でメモリ ダンプを設定し、完全メモリダンプが収集できるようにしてください。

<留意事項>

- ・メッセージボックスの[いいえ]ボタンをクリックすると、それ以降はこのメッセージボックス が表示されなくなります。「完全メモリダンプ」を収集しない設定で運用する場合は、[いい え]ボタンをクリックしてください。
- ・上記メッセージボックスが表示されたとき、イベントログにイベントID26の情報ログが記録され る場合があります。

7.3.3 メモリダンプファイル容量不足時の対応

以下の手順に従い、対応してください。



7.3.4 メモリダンプ収集設定の修正時の対応

以下の手順に従い、対応してください。



7.3.5 メモリダンプに関する各種設定方法

<留意事項>

この操作を行うには、コンピュータの管理者アカウント(Administratorsグループのメンバ)でロー カルコンピュータにログオンしている必要があります。

(1) 仮想メモリの設定方法

- [スタート] [コントロールパネル]をクリックし、[システムとセキュリティ]を クリックします。次に、[システム]をクリックします。
- ② 画面左側の [タスク] にある [システムの詳細設定] をクリックします。
- ③ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、 [はい] ボタンをクリックしま す。
- ④ [詳細設定] タブにおける [パフォーマンス] グループの [設定] をクリックします。
- ⑤ [パフォーマンスオプション] 画面の [詳細設定] タブをクリックし、 [仮想メモリ] グループの [変更] をクリックします。
- ⑥ [すべてのドライブのページングファイルサイズを自動的に管理する] チェックボック スをオフにします。
- ⑦ [ドライブ]の一覧で、変更するページングファイルが格納されているドライブを選択します。ここでは "C:"(システムドライブ)をクリックします。
- ⑧ [カスタムサイズ]を選択し、[初期サイズ(MB)]または[最大サイズ(MB)]に、 ページングファイルの新しいサイズをMB単位で入力し、[設定]をクリックします。 ここで、[すべてのドライブの総ページングファイルのサイズ]の下の推奨サイズ以上 に初期サイズを設定してください。推奨サイズは、装置の主メモリ総容量の1.5倍で す。
- ⑨ [OK] ボタンをクリックします。

- (2) メモリダンプファイル設定方法
 - [スタート] [コントロールパネル]をクリックし、[システムとセキュリティ]を クリックします。次に、[システム]をクリックします。
 - ② 画面左側の [タスク] にある [システムの詳細設定] をクリックします。
 - ③ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、 [はい] ボタンをクリックしま す。
 - ④ [詳細設定] タブにおける [起動と回復] グループの [設定] をクリックします。
 - ⑤ [ダンプファイル]欄にメモリダンプファイル名を入力します。
 この欄はデフォルトで%SystemRoot%¥MEMORY.DMPが指定されています。
 変更する必要がない場合は、何も入力する必要はありません。
 - ⑥ [既存のファイルに上書きする] チェックボックスをオンにします。
 - ⑦ [OK] ボタンをクリックします。

また、この装置で推奨している完全メモリダンプを収集できるようにするには、以下を実施 してください。

- ① [スタート] [すべてのプログラム] をクリックします。
- ② [アクセサリ] [ファイル名を指定して実行]をクリックし、名前の欄に以下を入力して[OK] ボタンをクリックします。

C:\Program Files\HFWRAS\init\SetCrashDump.reg

(または、C:¥Program Files¥HFWRAS¥init下にあるSetCrashDump.regファイルをダブル クリックします。)

- ③ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、 [はい] ボタンをクリックしま す。
- ④ 以下のメッセージが表示されますので [はい] ボタンをクリックします。

レジストリ エディター		
▲ 情報を追加すると、値が変更または削除されてしまい、コンポーネントが正常に動作しなく なることがあります。C:¥Program Files¥HFWRAS¥init¥SetCrashDump.reg のこの情報 のソースを信頼しない場合は、レジストリに追加しないでください。		
続行しますか?		
	はい(Y) いいえ(N)	

⑤ 正常に追加されたことを示すメッセージが表示されますので、 [OK] ボタンをクリックします。
- (3) メモリダンプ後の自動再起動設定方法
 - [スタート] [コントロールパネル]をクリックし、[システムとセキュリティ]を クリックします。次に、[システム]をクリックします。
 - ② 画面左側の [タスク] にある [システムの詳細設定] をクリックします。
 - ③ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、 [はい] ボタンをクリックしま す。
 - ④ [詳細設定] タブにおける [起動と回復] グループの [設定] をクリックします。
 - ⑤ メモリダンプ後にこの装置を自動再起動する場合は、[自動的に再起動する]チェック ボックスをオンにします。メモリダンプ後にこの装置を停止する場合は、[自動的に再 起動する]チェックボックスをオフにします。
 - ⑥ [OK] ボタンをクリックします。

7.4 重度障害発生時立ち上げ抑止機能

この装置は、Windows®の立ち上げのタイミングにファン異常など以下の要因を検出した場合、 ハードウェア保護のために装置の立ち上げを抑止します。

- ファン異常
- ② リモートシャットダウンの入力

<留意事項>

・②については、RAS機能設定ウィンドウで"リモートシャットダウン入力時、自動的にシャット ダウンする"を選択した場合に立ち上げを抑止します。自動シャットダウンが設定されていない と立ち上げは抑止されません。RAS機能設定ウィンドウの使用方法は、「HF-W6500モデル45/40 RAS機能マニュアル」を参照してください。また、②を検出した場合は、ブルースクリーンを表 示して停止します。このときのSTOPエラーコードについては、「6.3 STOPエラーコード」 を参照してください。

7.5 保守操作コマンド

保守操作コマンドの使用方法について説明します。これらのコマンドは装置でトラブルが発生した ときや予防保全作業をするときに使用します。これらのコマンドはすべて、コマンドプロンプトから 起動して使用します。

表7-2に保守操作コマンド一覧を示します。

表7-2 保守操作コマンド一覧

コマンド名	機能
logsave	予防保全作業をするときやトラブルが発生したときに、予防保全や
	トラブルの事後解析用のデータを収集するために使用します。
mdump	STOPエラーなどでメモリダンプが収集されたときに、メモリダンプ
	ファイルを可搬媒体にコピーするために使用します。
createdmp	メモリダンプ容量不足のメッセージが表示されたときに、メモリダンプ
	ファイル用のディスク領域を確保するために使用します。
getrasinfo	ファンや筐体内温度など装置の状態を確認するために使用します。

これらの保守操作コマンドで収集したメモリダンプファイルやトラブル解析用データについては、 弊社が有償で解析するサービスを用意しています。

コマンドプロンプトは以下の手順で起動します。

(1) コマンドプロンプトの起動手順

- ① コンピュータの管理者アカウントでログオンします。
- ② [スタート] ボタンをクリックします。
- ③ [すべてのプログラム]をクリックします。
- ④ [アクセサリ] をクリックします。
- ⑤ [コマンドプロンプト]で右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。
 (ログオンした管理者アカウントがビルトインAdministratorアカウントである場合は、[コマンドプロンプト]をクリックします。)

[ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、 [はい] ボタンをクリックします。

<u>7.5.1 ログ情報収集コマンド(logsave)</u>

<名前>

logsave - ログ情報の収集

<形式>

logsave [-e ファイル名] [Directory]

<機能>

logsaveコマンドは、予防保全やトラブルの事後解析用のデータをセーブします。データは圧縮して1 つのファイル(ファイル名: logsave.dat)として記録されます。

- 以下にオプションの説明をします。オプションを何も指定しなかった場合は、システムドライブ直下 (通常はC:¥)にlogsaveディレクトリを作成してデータをセーブします。
- -e ファイル名: logsaveコマンドでセーブしたデータを展開します。ファイル名には展開するファイ ルの絶対パスを指定してください。このオプションを省略した場合は、データの セーブを行います。
- Directory: <u>-eオプションを指定しない場合</u>は、セーブデータを格納するディレクトリを指定してくだ さい。このオプションを省略した場合には、システムドライブ直下(通常はC:¥)に logsaveディレクトリを作成してデータをセーブします。

<u>-eオプションを指定した場合</u>は、展開したデータを格納するディレクトリを指定してくだ さい。このオプションを省略した場合は、カレントディレクトリにデータを展開します。

logsaveが収集する情報を表7-3に示します。

項目	内容
Windows®のイベントログファイル	イベントログファイルのバックアップ
RASソフトウェアログデータ	RASソフトウェア動作ログ
Windows®のバージョン情報	Windows®のシステムファイルやドライバファイルの バージョン情報
最小メモリダンプ	最小ダンプディレクトリ下のファイル
システム情報	ハードウェアリソースやソフトウェア環境などのシス テム情報
RAS情報表示コマンドの出力結果	ファンや筐体内温度など装置の状態およびRASソフト ウェアの設定情報
ipconfigコマンドの出力結果	ネットワーク設定の情報
RAIDログデータ	RAID動作ログ (Dモデルのみ)

表7-3 logsaveがセーブする情報

<診断>

このコマンドが異常終了した場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。 セーブデータを格納するディレクトリが存在しない場合は、Windows®のxcopyコマンドが出力するエ ラーメッセージが表示されます。

エラーメッセージ	意味
You do not have the privilege to run this command. Please run this command again on "Administrator: Command Prompt".	管理者特権がありません。 コンピュータの管理者アカウントでログ オンしてから再度実行してください。 ユーザーアカウント制御(UAC)が有効 な場合は、管理者特権でコマンドプロン プトを起動し、コマンドを実行してくだ
	プトを起動し、コマンドを実行してください。

表7-4 logsaveのエラーメッセージ

<留意事項>

- ・logsaveコマンドはコンピュータの管理者アカウント(Administratorsグループのメンバ)でログオ ンして実行してください。また、logsaveコマンドを複数個同時に実行することはできません。
- ・ユーザーアカウント制御(UAC)が有効な場合、「7.5(1)コマンドプロンプトの起動手 順」に従って、管理者特権でコマンドプロンプトを起動し、コマンドを実行してください。
- ・ログ情報は、スタートメニュー内のプログラムの選択でも収集可能です。詳細は「HF-W6500モ デル45/40 RAS機能マニュアル」を参照してください。
- ・運用状況やWindows®の設定などにより異なりますが、圧縮後のファイル容量は、Aモデルでは約10MB、Dモデルでは約35MBになります。

<u>7.5.2 メモリダンプファイル複写コマンド</u>(mdump)

```
<名前>
```

mdump - メモリダンプファイルの複写

```
<形式>
```

mdump [-n | -e ファイル名] <複写(展開)先パス名>

<機能>

mdumpコマンドは、予期しないで装置が停止した場合にMicrosoft® Windows®が収集するメモリダン プファイルを圧縮して可搬媒体にコピーするコマンドです。コピー対象は、[コントロールパネル] - [システムとセキュリティ] - [システム] - [システムの詳細設定] - [起動/回復] オプショ ンで指定したダンプファイルと、最小ダンプディレクトリ内の全ファイルです。メモリダンプファイ ルは圧縮(ファイル名: memory.mcf) して格納されます。

オプションとして、-eオプションを指定した場合は圧縮したファイルを展開します。

以下にオプションの説明をします。

- -n:対象のファイルを圧縮しないで複写します。
- -e ファイル名:mdumpコマンドで圧縮したファイルを展開します。必ずファイル名を指定してくだ さい。
- 複写先パス名:<u>-eオプションを指定しない場合</u>は、複写先を示すドライブ名を指定します。サブディ レクトリ下に複写する場合は、ディレクトリ名まで含めたフルパス名を指定します。 -<u>eオプションを指定した場合</u>は、展開したファイルを格納するディレクトリを指定し ます。
- ・このコマンドで指定した複写(展開)先へメモリダンプファイルをコピーします。
- ・複写(展開)先に同名ファイルがある場合には上書きします。
- ・コマンドプロンプトにおいて、 "mdump /?" または "mdump -?" としてmdumpコマンドを実行または指定パラメータに誤りがあった場合は、操作方法を示すヘルプメッセージが表示されます。

<留意事項>

- ・mdumpコマンドはコンピュータの管理者アカウント(Administratorsグループのメンバ)でログオ ンして実行してください。また、mdumpコマンドを複数個同時に実行することはできません。
- ・ユーザーアカウント制御(UAC)が有効な場合、「7.5(1)コマンドプロンプトの起動手 順」に従って、管理者特権でコマンドプロンプトを起動し、コマンドを実行してください。

<診断>

mdumpコマンドが終了した場合は、メモリダンプファイルの複写(展開)処理の後、終了コード0を 返します。このとき以下のメッセージを表示する場合があります。

メッセージ	意味
Warning: Memory dump file was not copied.	メモリダンプファイルをコピーすること ができませんでした。
Warning: Minidump files were not copied.	いくつかの最小メモリダンプファイルを コピーすることができませんでした。

表7-5 mdumpのメッセージ

(注) このメッセージが表示された場合は、処理内容によってメッセージの要因を示す以下のエラー メッセージが表示される場合があります。

このコマンドが異常終了した場合は、以下のエラーメッセージを表示し、終了コード1を返します。

メッセージ	意味
Error: Systemcall failed. (%s, %x) %s:異常発生Windows APIの関数名 %x: Windows APIのエラーコード	内部エラーが発生しました。
You do not have the privilege to run this command. Please run this command again on "Administrator: Command Prompt".	管理者特権がありません。 コンピュータの管理者アカウントでログ オンしてから再度実行してください。 ユーザーアカウント制御(UAC)が有効 な場合は、管理者特権でコマンドプロン プトを起動し、コマンドを実行してくだ さい。

表7-6	mdumpのエラーメッセージ	ン
------	----------------	---

<u>7.5.3 メモリダンプ保存用ディスク領域確保コマンド(createdmp)</u>

<名前>

createdmp - メモリダンプファイルを保存するためのディスク領域を確保

<形式>

createdmp

<機能>

createdmpコマンドは、ディスク容量不足によるメモリダンプ収集の失敗が起こらないように、あらか じめ空きのメモリダンプファイルを作成しておくことで、メモリダンプを保存するためのディスク領 域を確保しておくコマンドです。これによって、ディスク容量が不足していてもメモリダンプの収集 に失敗することがなくなります。

createdmpコマンドは以下の条件を満たした場合に、ディスク領域の確保を行います。条件を満たさな い場合は、エラー終了します。メモリダンプの設定を確認して再度このコマンドを実行してくださ い。メモリダンプ設定方法については、「7.3.5 メモリダンプに関する各種設定方法」を参照 してください。

- ・「完全メモリダンプ」を収集する設定であること。
- ・メモリダンプファイル名が正しく入力されていること。
- ・メモリダンプファイルの上書きが可能であること。
- ・メモリダンプファイル確保後、当該パーティションのディスク容量の10%以上が空いていること。 確保されるディスク領域のサイズは、以下となります。
- ・実装メモリサイズ+10MB

<留意事項>

- createdmpコマンドはコンピュータの管理者アカウント(Administratorsグループのメンバ)でログ オンして実行してください。また、createdmpコマンドを複数個同時に実行することはできません。
- ・ユーザーアカウント制御(UAC)が有効な場合、「7.5(1)コマンドプロンプトの起動手 順」に従って、管理者特権でコマンドプロンプトを起動し、コマンドを実行してください。

<診断>

このコマンドが正常終了した場合は、何も表示しないで終了します。このコマンドが異常終了した場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。

エラーメッセージ	意味
Error: In the current settings, memory dump file won't be saved.	現在の設定ではメモリダンプが収集され ません。メモリダンプの設定を"完全メ モリダンプ"にしてください。
Error: Free disk space is too low.	ディスクの空き容量が不足しています。 ディスクの空き容量を増やして再実行し てください。
Error: Systemcall failed. (%s, %x) %s:異常発生Windows APIの関数名 %x: Windows APIのエラーコード	内部エラーが発生しました。
You do not have the privilege to run this command. Please run this command again on "Administrator: Command Prompt".	管理者特権がありません。 コンピュータの管理者アカウントでログ オンしてから再度実行してください。 ユーザーアカウント制御(UAC)が有効 な場合は、管理者特権でコマンドプロン プトを起動し、コマンドを実行してくだ さい。

表 7 - 7 createdmpのエラーメッセージ

<u>7.5.4 RAS情報表示コマンド (getrasinfo)</u>

<名前>

getrasinfo - ファンや筐体内温度など装置の状態およびRASソフトウェアの設定情報の表示

<形式>

getrasinfo [/status | /setting] [/e ファイル名]

<機能>

getrasinfoコマンドは、ファンや筐体内温度など現在の装置の状態およびRASソフトウェアの設定情報 をコマンドプロンプト上に表示します。また、指定したファイルに出力結果をテキストファイル形式 で格納します。

以下に、指定できるオプションの説明をします。/statusおよび/settingオプションのどちらも指定しな かった場合は、装置の情報およびRASソフトウェアの設定の両方を表示します。

/status:ファンや筐体内温度など現在の装置の状態を表示します。

/setting: RASソフトウェアの設定情報を表示します。

/e ファイル名:出力結果をコマンドプロンプトに表示しないで、ファイル名で指定されたファイル ヘテキストファイル形式で格納します。

getrasinfoコマンドが表示する情報を表7-8に示します。

項目	内容		
装置の状態	・ファン状態		
	・温度状態		
	・RAID状態(Dモデルのみ表示)		
	・ドライブ状態		
	・メモリ状態		
RASソフトウェアの設定	・自動シャットダウン機能の設定		
	・ウォッチドッグタイマ設定		
	・ドライブ障害予測機能(SMART)設定		
	・ドライブ使用時間監視機能設定		
	・状態表示デジタルLED設定		
	・ポップアップ表示機能設定		

表7-8 getrasinfoコマンドが表示する情報

<表示内容>

以下にオプションを指定しないでgetrasinfoコマンドを実行した場合の表示例を示します。



次ページに続く

[RAS Setting]			,			
[Automatic shutdown setting]						
Fan:	ON					
Temperature:	OFF					
Remote shutdown:	ON					
[Watchdog timer setting]						
Retrigger type:	Automatic					
Timeout:	60 sec					
Interval:	20 sec					
Drive failure prediction s	etting]					
Function is available:	Enable					
Interval:	4 hours	(*3)				
[Drive used hours monitoring	g setting]					
Function is available:	Enable		(> RAS Settingセクション		
[Advanced]	[Advanced] (RASソフトウェア設定)					
Time limit of drive bayl:	20000 hours					
lime limit of drive bay2	20000 nours					
[Digital LED setting]						
Show Hardware status:	ON					
[Popup setting]						
Function is available:	Disable	Disable				
[Advanced]						
Fan:	Enable	Enable				
Temperature:	Disable	Disable				
SMART:	Disable	Disable				
Used hours:	Enable	Enable				
RAID:	Enable	Enable (*2)				
Memory:	Disable		J			

(*1) ヘッダー部Computer Nameの表示は、ご購入したモデルにより異なります。

(*2) Dモデルのみ表示します。

(*3) Dモデル以外で表示します。

<表示内容の説明>

■ ヘッダー部:

getrasinfoコマンドを実行した年月日時とコンピュータ名を表示します。 以下にヘッダー部の表示内容を示します。

<<getrasinfo result>> Date: YYYY/MM/DD hh:mm:ss Computer Name: XX

YYYY:西暦、MM:月、DD:日、hh:時(24時間表示)、mm:分、ss:秒、 XX:コンピュータ名

■ [Hardware Status] セクション: 装置の状態を表示します。Hardware Statusセクションには、以下のサブセクションがあります。

[Fan condition] セクション:
 各種ファンの状態を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。

表示項目	意味	
<u>xx</u> fan status: <u>yy</u>	XX	ファン名称を示します。
		PS:電源ファン
		Front:フロントファン
		CPU:CPUファン
	уу	状態を示します。
		Normal:正常
		Error:異常

・ [Temperature condition] セクション:

各種温度の状態を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。

表示項目		意味	
<u>xx</u> Temperature status: <u>yy</u>	XX	各種温度を示します。 Internal : 筐体内	
	уу	状態を示します。 Normal : 正常 Error : 異常	
<u>xx</u> Temperature value: <u>zz</u>	XX	各種温度を示します。 Internal: 筐体内	
	ZZ	温度値を示します。	

・ [RAID condition] セクション:

RAID状態を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。このセクションはDモデル だけで表示します。

表示項目		意味	
Array <u>xx</u>		XX	RAID数を示します。
	Status: <u>yy(zz ww</u> , <u>Media</u>	уу	RAID状態を示します。
	Error)		Optimal:正常
			Degrade:縮退(異常)
			Unknown:不明
			Fail:故障
		ZZ	実行中のタスクがある場合にだけ表示しま
			す。
			Rebuild:再構築中
		ww	タスクの進捗状況を示します。実行中のタス
			クがある場合にだけ表示します。
		Media	メディアエラーが表示している場合にだけ表
		Error	示します。
	RAID level: <u>vv</u>	vv	RAIDレベルを示します。
			1 : RAID1

• [Drive condition] $\forall 2 \neq 2 \neq 2$:

ドライブ状態を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。

表示項目			意味	
Drive bay <u>xx</u>		XX	ドライブベイ番号を示します。	
	Status: <u>yy</u>	уу	ドライブ状態を示します。	
			Healthy:正常	
			Not Connected:未実装	
			Smart Detected:SMART検出	
			Offline	
			: オフライン状態(Dモデルのみ表示)	
			Rebuild:再構築中(Dモデルのみ表示)	
			Overrun:使用時間超過	
			Unknown:不明な状態	
			Smart Detected, Overrun	
			: SMART検出と使用時間の超過	
	Used hours: <u>zz</u>	ZZ	ドライブの使用時間を示します。	

・ [Memory condition] セクション:

メインメモリ状態を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。

表示項目	意味	
DIMM <u>xx</u> status: <u>yy</u>	XX	メモリスロット名称を示します。
		A: DIMM A
		B: DIMM B
	уу	メモリ状態を示します。
		Normal:正常
		Error:高い頻度でエラー訂正発生
		Not Mounted:未実装

RASソフトウェアの設定を表示します。RAS Settingセクションには、以下のサブセクションがあります。

• [Automatic shutdown setting] $\forall p \forall z \neq z$:

自動シャットダウン機能の設定を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。

表示項目	意味	
Fan: <u>xx</u>	XX	ファン異常時の自動シャットダウン設定を示
		します。
		ON:有効
		OFF:無効
Temperature: <u>yy</u>	уу	温度異常時の自動シャットダウン設定を示し
		ます。
		ON :有効
		OFF:無効
Remote shutdown: <u>zz</u>	zz	リモートシャットダウン接点入力時の自動
		シャットダウン設定を示します。
		ON:有効
		OFF:無効

・ [Watchdog timer setting] セクション:

ウォッチドッグタイマの設定を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。

表示項目	意味	
Retrigger type: <u>xx</u>	XX	リトリガ種類を示します。
		Automatic:自動でリトリガする
		Application:アプリケーションがリトリガ
		する
		Not used:使用しない
Timeout: <u>yy</u>	уу	自動でリトリガする場合のタイムアウト時間
		を示します。
Interval: <u>zz</u>	ZZ	自動リトリガする場合のリトリガ間隔を示し
		ます。

• [Drive failure prediction setting] $\forall p \forall \exists \nu$:

ドライブ障害予測機能(SMART)の設定を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。

表示項目		意味
Function is available: <u>xx</u>	XX	ドライブ障害予測機能(SMART)の有効/ 無効を示します。 Enable:有効 Disable:無効
Interval: <u>yy</u> (Dモデル以外で表示)	уу	監視周期を示します。

ドライブ使用時間監視機能の設定を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。

表示項目		意味	
Function is available: xx		xx	ドライブ使用時間監視機能の有効/無効を示
			します。
			Enable:有効
			Disable:無効
[Ad	vanced]	_	詳細設定を表示します。
	Time limit of drive bay <u>yy</u> : <u>zz</u>	уу	ドライブベイ番号を示します。
		ZZ	ドライブ使用時間監視のしきい値を示しま
			す。

・ [Digital LED setting] セクション:

状態表示デジタルLEDの設定を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。

表示項目	意味	
Show Hardware status: <u>xx</u>	XX	ハードウェアステータス表示の有効/無効を 示します。
		ON : 有効 OFF : 無効

・ [Popup setting] セクション:

ポップアップ通知機能の設定を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。

表示項目		意味	
Function is available: <u>xx</u>		xx	ポップアップ通知機能の有効/無効を示しま
			す。
			Enable:有効
			Disable:無効
[Ad	lvanced]	_	詳細設定を表示します。
	Fan: <u>yy</u>	уу	ファン異常時の表示設定を示します。
			Enable : 表示する
			Disable : 表示しない
	Temperature: zz	zz	温度異常時の表示設定を示します。
			Enable : 表示する
			Disable : 表示しない
	SMART: <u>aa</u>	aa	ドライブ障害予測検出時の表示設定を示しま
			す。
			Enable : 表示する
			Disable : 表示しない
	Used hours: <u>bb</u>	bb	ドライブ使用時間超過時の表示設定を示しま
			す。
			Enable : 表示する
			Disable : 表示しない
	RAID: <u>cc</u>	сс	RAID異常検出時の表示設定を示します。
	(Dモデルのみ表示)		Enable : 表示する
			Disable : 表示しない
	Memory: <u>dd</u>	dd	高頻度なメモリエラー訂正検出時の表示設定
			を示します。
			Enable:表示する
			Disable : 表示しない

<診断>

処理が正常に終了した場合、getrasinfoコマンドは終了コード0を返します。処理が異常終了した場合は、getrasinfoコマンドは以下のエラーメッセージを表示し、終了コード1を返します。

エラーメッセージ	意味
Usage: getrasinfo [/status /setting] [/e File]	オプション指定に誤りがあります。
	正しいオプションを指定してください。
An error occurred in %s. errorcode=%x.	内部エラーが発生しました。
%s:異常発生Windows APIの関数名または内部関数名	再度コマンドを実行してください。
%x:Windows APIまたは内部関数のエラーコード	
You do not have the privilege to run this command. Please run this	管理者特権がありません。
command again on "Administrator: Command Prompt".	コンピュータの管理者アカウントでログ
	オンしてから再度実行してください。
	ユーザーアカウント制御(UAC)が有効
	な場合は、管理者特権でコマンドプロン
	プトを起動し、コマンドを実行してくだ
	さい。

表7-9	getrasinfoのエラーメ	ッセージ
------	-----------------	------

<留意事項>

- ・getrasinfoコマンドはコンピュータの管理者アカウント(Administratorsグループのメンバ)でログ オンして実行してください。また、getrasinfoコマンドを複数個同時に実行することはできません。
- ・ユーザーアカウント制御(UAC)が有効な場合、「7.5(1)コマンドプロンプトの起動手 順」に従って、管理者特権でコマンドプロンプトを起動し、コマンドを実行してください。
- ・/eオプション指定時に、出力先に同名のファイルがある場合は上書きします。
- ・表示する情報の取得に失敗した場合、セクション名だけの表示や表示内容の一部が "---" になる ことがあります。この場合は、再度コマンドを実行してください。

第8章 RAID1

8. 1 RAID1とは

この章では、DモデルのRAID1機能に関する取り扱いについて説明します。 この章に出てくる「この装置」とは、Dモデルを指します。なお、この装置が採用するドライブは HDDのみであるため、以降の説明に関しては「HDD」として記載しています。 また、本章の説明で使用する画像イメージはWindows®7での表示内容ですが、Windows Server®20

また、本章の説明で使用する画像イメージはWindows®7での表示内容ですが、Winodws Server® 2008 R2でも表示内容は同様です。

通知

- この装置はRAID1の構成を採用しているため、一般の装置より高信頼ですが、障害の種類によってはHDD内のデータを消失することがあります。また、装置の障害だけでなく、使用中の停電、誤操作などによってもデータを消失することがあります。このような状態になった場合は、ファイルの回復はできません。このような事態に備えて日常業務の中にデータのセーブ作業を組み入れ、計画的にファイルのバックアップを取っておいてください。また、UPSを使用するなどの方法で電源を保護してください。
- この装置は、弊社指定型式のHDDを前提に評価しています。したがって、HDDを交換する 際は、弊社指定型式のHDDを使用してください。弊社指定型式以外のHDDを使用した場合 は、HDD内のデータを消失する可能性があります。また、HDDの交換は推奨交換周期を 守って実施してください(「付録 有寿命品の取り扱いについて」参照)。
- この装置は、1台ごとに専用のRAID構成情報(シリアル番号など)を持っています。した がって、この装置同士であっても、HDDを交換して使用することはできません。万一、交換 して使用した場合、構成情報の不一致などにより、予期できない動作を引き起こす場合があ ります。
- Aモデル、Dモデルを問わず、使用したことのあるHDDを交換用HDDとして使用しないでください。構成情報の不一致などによって、装置が正常に動作しなかったりHDD内のデータが消失したりすることがあります。
- 交換用HDDには、新品HDD(未使用のHDD)または新規HDD(「Initialize Drives」(「8.2.2 RAID1構築」参照)を実行したHDD)を使用してください。
- 2つのHDDの実装位置を逆にしないように注意してください。実装位置を逆にすると、片系 HDD故障からの復旧の際、交換用HDDを取り付けたあと、自動で再構築が開始されない場 合があります。
- RAID1に関する保守には高度な知識が必要です。万一、誤った操作をすると、HDD内のデー タを消失することがあります。
- HDD1とHDD2の容量は同一とし、容量が異なるHDDを取り付けないでください。

RAID1 (Redundant Array of Independent Disks Level 1) は、一般にミラーリングとして知られている 方式です。RAID1では、2つのHDDをまとめて1つの装置として管理するシステム(アレイ)を構築し ます。RAID1は、2つのHDDにそれぞれ同一のデータを書き込みます。読み出しは、両方のHDDから 行います。万一、どちらかのHDDが故障しても、もう一方の正常なHDDからデータを読み出すことが できます。なお、RAID1は2台のHDDを使用しますが、使用できるHDDの容量は1台分の容量になりま す。

この装置は、RASソフトウェアでRAID1のHDD状態をグラフィカルに表示します。RASソフトウェ アの使用方法は、「HF-W6500モデル45/40 RAS機能マニュアル(WIN-3-0088)」の「2.8 RAID監 視機能」に記載されています。なお、この章の説明で用いる画面や画像は一例です。HDDの型式や容 量など、実際の表示と異なる場合があります。

<留意事項>

「Adaptec RAID Configuration Utility」(「8.2.1 RAID BIOS メニュー」参照)が起動して から HDD を交換した場合、交換した HDD が「Select Hotspare drives」にて「Ex00: Phy255~」 と表示されますが、再構築に問題はありません。なお、この表示は装置を再起動することで、 正常な表示に修正されます。

8.2 セットアップ方法

8. 2. 1 RAID BIOSメニュー

(1) Adaptec RAID Configuration Utilityの起動

装置の電源を入れ、画面に「Adaptec RAID BIOS」と表示されたら [Ctrl] キーを押しながら [A] キーを押してください。RAIDボードがHDDを認識後、「Adaptec RAID Configuration Utility」が起 動します。画面は一例です。HDDの型式・容量など、実際の表示とは異なる場合があります。

Adaptec RAID BIOS V5.2-0 [Build xxxxx (*1)] (c) 1998-2012 PMC-Sierra, Inc. All Rights Reserved.

<<< Press <Ctrl><A> for Adaptec RAID Configuration Utility! >>>

Booting the Controller Kernel.....-

(*1)xxxxにはF/WのRev.番号が表示されます。

 (注) 電源が切れている状態でHDDの交換を行い、上記手順を実施した場合に下記メッセージ が表示されることがあります。「Adaptec RAID Configuration Utility」を起動する場合には [Ctrl] キーを押しながら [A] キーを押してください。

Press <Enter> to accept the current configuration Press <Ctrl - A> to enter Adaptec RAID Configuration Utility Press <Ctrl - H> to pause configuration Message (Default is <Enter> if no valid key pressed in 30 seconds)

(2) メニュー表示

メニュー表示は下記のようになります。各メニューで使用するキーは、画面最下段に表示されます。



メニュー移行時に下記確認メッセージが表示されたときは、[Accept]を選択し、[Enter]キーを押して ください。



(3) Adaptec RAID Configuration Utilityメニュー構成

Adaptec RAID Configuration Utilityは下記のように分かれています。

Adaptec RAID Configuration Utility			
Array Configuration Utility	RAIDアレイの構築などを行います。		
SerialSelect Utility	RAIDボードの各種設定を行います。		
Disk Utilities	RAIDボードに接続しているHDDのフォーマットなどを行います。		

(4) Adaptec RAID Configuration Utilityメニュー詳細

各メニューの詳細を以下に示します。

上位メニュー	下位メニュー	説明
Manage Arrays	List of Arrays	既存のアレイの状態を表示します。
Create Array	Select drives to create Array	初期化されたHDDを選択して、アレイの構築を行います。 アレイ構築には実装しているすべてのHDDを使用してくだ さい。
Initialize Drives	Select drives for Initialization	HDDを選択して、初期化を行います。初期化の際には実装 しているすべてのHDDを選択してください。
Rescan Drives	_	この装置ではサポートしていませんので、操作しないでくだ
Secure Erase Drives	Select drives for secure erase	さい。
Global Hotspares	_	
Manage JBOD	List of JBOD	
Create JBOD	Select drives to create JBOD	

Array Configuration Utility

	Controller Configuration							
メニュー	項目	設定値	説明					
Controller Configuration	Drives Write Cache	Enable All	HDDのライトキャッシュを有効にしま す。					
0	Runtime BIOS	Enabled	アレイからの起動を可能にします。					
	Automatic Failover	Enabled	HDD交換時は自動的に再構築を行いま す。					
	Array Background Consistency Check	Enabled	バックグラウンドでConsistency Checkを 行うかどうかを設定します。					
	Array based BBS Support	Disabled	この装置ではサポートしていませんの で、操作しないでください。					
	SATA Native Command Queuing	Enabled	Native Command Queuing (NCQ)を有効に するかどうかを設定します。					
	Physical Drives Display during POST	Disabled	RAID BIOS初期化時にHDDの型式を画面 に表示するかどうかを設定します。					
	DVD/CD-ROM Boot Support	Disabled	DVD/CDからの起動を有効にするかどう かを設定します。					
	Removable Media Devices Boot Support	Disabled	DVDドライブなどのリムーバブルデバイ スからの起動を有効にするかどうかを設 定します。					
	Alarm Control	Disabled	この装置ではサポートしていませんの で、操作しないでください。					
	Default Background Task Priority	High	バックグラウンドでのタスクの優先度を 設定します。					
	LED Indication Mode	Fault Only	HDDステータスランプの状態表示方法を 設定します。					
	Backplane Mode	SGPIO	バックプレーンとRAIDボードの通信方 法を設定します。					
	Selectable Performance Mode	Dynamic	パフォーマンスの調整方法を設定しま す。					
	Advand	ced Configurat	ion					
メニュー	項目	設定値	説明					
Advanced Configuration	Power Management	-	有効にすると、規定した設定に基づき、 システムを低電力状態に切り替えます。					

SerialSelect Utility

(注) Controller Configuration及びAdvanced Configurationの各設定値は製品出荷時に適切な状態に設定されて います。設定を変更すると、動作が不安定になる場合がありますので変更しないでください。

rowei management						
項目	設定値	説明				
Time Zone (GMT +/- HH:MM)	00:00	システムが位置する場所のタイムゾーンを設定します。 設定範囲は、-12:00 から +12:00 です。				
Stay Awake Start (HH:MM)	00:00	フルパワーモードで動作する開始時間を設定します。 設定範囲は、00:00から23:59です。				
Stay Awake End (HH:MM)	00:00	フルパワーモードで動作する終了時間を設定します。 設定範囲は、00:00から23:59です。				
Spinup Limit (Internal)	00	入力した時間にスピンアップする内部ドライブの数を設定しま す。				
Spinup Limit (External)	00	入力した時間にスピンアップする外部ドライブの数を設定しま す。				

Power Management

Disk Utilities

メニュー	項目	説明
Select Disk and press(Enter)	Format Disk	選択したHDDに対してフォーマットを行いま す。
	Verify Disk Media	選択したHDDに対してベリファイを行います。
	Identify Drive	選択したHDDのLEDを点滅させます。

(注) Disk Utilitiesの各メニューについては、この装置ではサポートしていませんので操作しないでください。

8.2.2 RAID1構築



しては使用できなくなりますので注意してください。

以下の手順に従ってRAID1を構築してください。

なお、製品出荷時はRAID1が構築されていますので、以下の操作は不要です。

以降の説明に用いる画面は一例です。HDDの型式・容量など、実際の表示と異なる場合があります。

- ① HDDを2台用意してください。
- ② OSをシャットダウンし、主電源を遮断して1分以上たってから、HDDをドライブベイ1およびド ライブベイ2に取り付けてください。(「5.4.4 HDDの取り付け/取り外し」参照)
- ③ 装置の電源を入れてください。画面に「Adaptec RAID BIOS」と表示されたら [Ctrl] キーを押しながら [A] キーを押し、「Adaptec RAID Configuration Utility」を起動してください。

Adaptec RAID BIOS V5.2-0 [Build xxxxx] (c) 1998-2012 PMC-Sierra, Inc. All Rights Reserved.

<<< Press <Ctrl><A> for Adaptec RAID Configuration Utility! >>>

Booting the Controller Kernel....-

 ④「Adaptec RAID Configuration Utility」を起動したら、「Array Configuration Utility」を 選択し、[Enter] キーを押してください。「Main Menu」が表示されます。



⑤「Initialize Drives」を選択し、 [Enter] キーを押してください。



 ⑥「Select drives for initialization」に表示されているすべてのHDDを[Space] キーで選択し、
 [Enter] キーを押してください。HDDを選択すると、「Selected Drives」にそのHDDが表示 されます。

 —Select driv	es for	initializatio	١ ١	-		Selec	ted Drives _	
Bx00:Slt00	WDC	WD10EFRX-	297GB		Bx00:Slt00	WDC	WD10EFRX-	297GB
Bx00:Slt01	WDC	WD10EFRX-	297GB		Bx00:Slt01	WDC	WD10EFRX-	297GB

⑦ 続行するかどうか確認のメッセージが表示されますので [Y] キーを押し、初期化を続行して ください。

Warning!! Initialization will erase all Array information from the selected drives. Any Array using any of these drives as members will be affected. Continue?(Yes/No):

(注) 上記確認メッセージが表示される前に以下のメッセージが表示される場合があります。

この場合も [Y] キーを押し、初期化を続行してください。

Warning!! One or more drives you have selected belong to one or more arrays. Initializing any of these drives may cause you lose the array(s). Continue?(Yes/No):

⑧ 初期化が完了すると、以下の確認メッセージが表示されます。何らかのキーを押して、メイン

メニューへ戻ってください。

Initializing drives…Done

⑨ カーソルキーで「Create Array」を選択し、 [Enter] キーを押してください。



① 「Select drives to create Array」に表示されているすべてのHDDを [Space] キーで選択し、
 [Enter] キーを押してください。

Select drives to cro	eate Arrav			Selecte	d Drives===	
Bx00:SI±00 WDC WD	10FFRX- 297GB		Bx00:S1+00	WDC	WD10FFRX-	297GB
			D.00:01:00	WDO		20700
BX00.SITUI WDC WD	IUEFRA- 29/GB		BX00.SITUI	WDC	WDIUEFRX-	29/GB
L		╝║				

 「Array Properties」の「Array Type」の項目は「RAID1(Mirror)」を選択し、[Enter] キー を押してください。



¹②「Array Label」の項目に、「System」と入力して [Enter] キーを押してください。

Array Properties						
Array Type	: RAID 1(Mirror)					
Array Label	System					
Array Size	: 297 GB					
Stripe Size	: N/A					
Read Caching	: Enable					
Write Caching	: Enable always					
Create RAID via	: Build/Verify					
[Done]						

「Array Size」の項目は変更しないで、最大容量のままで[Enter] キーを押してください。
 次に容量の単位を「GB」に選択し、[Enter] キーを押してください。



⑭ 「Read Caching」の項目は、 [Enable] を選択し [Enter] キーを押してください。

	Array Properties					
Array Type	: RAID 1(Mirror)					
Array Label	: System					
Array Size	: 297 GB					
Stripe Size	: N/A					
Read Caching	: Disable					
Write Caching						
Create RAID via	: Build/Verify					
[Done]						

¹ 「Write Caching」の項目は、「Disable」を選択し [Enter] キーを押してください。

	Array Properties	
Array Type	: RAID 1(Mirror)	
Array Label	: System	
Array Size	: 297 GB	
Stripe Size	: N/A	
Read Caching	: Enable	
Write Caching	Enable always	
Create RAID via		
	[Done]	

¹⁶「Create RAID via」の項目は、「Quick Init」を選択し[Enter] キーを押してください。

	Array Properties	
Array Type	: RAID 1(Mirror)	
Array Label	: System	
Array Size	: 297 GB	
Stripe Size	: N/A	
Read Caching	: Enable	
Write Caching	: Disable	
Create RAID via	: Build/Verify Clear [D Quick Init Skip Init	

① すべての設定が完了したら、「Done」にカーソルを合わせて [Enter] キーを押してください。
 もし、間違いがある場合は、[Esc]キーを押して変更する項目まで戻ってください。

Array Properties							
Array Type	: RAID 1(Mirror)						
Array Label	: System						
Array Size	: 297 GB						
Stripe Size	: N/A						
Read Caching	∶ Enable						
Write Caching	: Disable						
Create RAID via	: Quick Init						
[Done]							

18 下記のようなメッセージが表示されますので、[Enter] キーを押してください。

Leaving a drive's cache on for improving the performance may allow conditions beyond the control of the RAID controller whereby inconsistent data is written to the array or volume. If the drive's stability is in question, use the Controller Configuration menu to turn off the drive's write cache settings.

¹⁹「Main Menu」から「Manage Arrays」を選択し、[Enter] キーを押してください。

Main Menu
Manage Arrays
Create Array
Initialize Drives
Rescan Drives
Secure Erase Drives

「List of Arrays」から構築状況を確認したいアレイを選択し、[Enter] キーを押してください。

=List of Arrays= 00 System RAID 1 297GB

 「Array Status」の項目にアレイの状態が表示されます。表示が「OPTIMAL」になっていること を確認したらRAID1構築完了となります。

Array Array Array	#00 Size Status	: Sy: : 29 : 0P	rray F stem 7GB FIMAL	roperties	Туре	: R <i>I</i>	AID 1
		——A	ray Me	embers			
	Bx00:S	lt00	WDC	WD10EFRX-	-68J	297GB	
	Bx00:S	lt01	WDC	WD10EFRX-	-68J	297GB	

 ② RAID1構築が完了したら、手順②の画面で [Esc] キーを4回押し、表示された「Exit Utility?」 ダイアログボックスで「Yes」を選択し [Enter] キーを押してください。「Adaptec RAID Configuration Utility」が終了し、装置が再起動されます。



- ③ 再起動後、リカバリDVDを使用してOSのインストールを行ってください。
 (「HF-W6500モデル45/40セットアップガイド」参照)
- (注) RAID0など、誤ってRAID1以外のアレイとして新規構築した場合、OS起動時に下記画面が表示 されます。この状態になった場合、「OK」ボタンをクリックしOSをシャットダウンしたあと、 アレイを新規構築し直してください。



8. 3 RAID1状態確認

8.3.1 状態表示ランプ

この装置では、下図のとおり、RAID1の各HDDの状態を示すHDDステータスランプ(HDD1ステータス ランプ、HDD2ステータスランプ)があります。

		では で で で で で で で で で で で で で	
HDDステータスラン	プと対応ドライブベイの関係		\setminus
ランプ表示名	対応ドライブベイ番号		
HDD1 STATUS	1	ステータスランプ	
HDD2 STATUS	2		
HDDステー	-タスランプの意味	ALARN □ ALARN □ DRIVE □ → → → → × → → × → → × → → × → → → → → × → → → → → → → → → × → → → → → × → → → → → → → → → → → × → → → → × → → × → → → → → → → → → → → → →	
HDDステータス ランプ表示(赤)	HDDの状態	\$TBY □ スタンバイランプ HDD2 HDD2ステータス	
消灯(両方)	両方のHDDが正常	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	
点灯 (片方)	片方のHDDが異常 (当該HDDの電源はOFF)	STATUS $\neg \vee \neg$ RESET \neg	
点滅 (片方)	再構築(コピー)実行中 (コピー先HDDのみ点滅)		/
点滅 (両方)	両方のHDDが異常 (構成情報の異常含む)		

 \sim
8.3.2 ハードウェア状態表示ウィンドウ

この装置では、ハードウェア状態表示ウィンドウで、RAID1のHDD状態を確認することができます。 ハードウェア状態表示画面を表示するには、タスクバーの通知領域に表示されているハードウェア状態 表示アイコンをダブルクリックしてください。



(注)既定ではタスクバーの通知領域にアイコンは表示されませんが、通知領域の横にある矢印を クリックすると、アイコンが表示されます。さらに[カスタマイズ…]をクリックすると、 アイコンをタスクバーの通知領域に表示するように設定することができます。

2
カスタマイズ

両方のHDDが正常な場合は、以下のように表示されます。

ハードウェア状態
- ファン状態 正常です。
温度状態 正常です。
ドライブ RAID状態 [Optimal] ドライブベイ2 正常です。 使用時間はおおとろ 1000 時間です。
ドライブベイ1 正常です。 使用時間はおおよそ 1000 時間です。
OK 更新

ハードウェア状態表示ウィンドウ

(注) RASソフトウェアでは、HDDなどの補助記憶装置を総じて「ドライブ」と表現しています。

8.4 障害からの復旧

8.4.1 障害検出

この装置では、RAID1関連の障害検出時に以下を行います。

No.	動作	要因
1	HDDステータスランプ点灯 (赤)	HDD故障
2	状態表示デジタルLEDの表示 (「6.6.1 POST表示」および「HF-W6500モデル45/40 RAS機 能マニュアル」参照)	(片系または両系)
3	アラームランプ点灯 (赤)	片系HDD故障(1台)
4	MCALL(保守員呼び出し信号)の外部接点がクローズ (「4.8.2 外部接点仕様」参照)	
5	イベントログを利用した情報の記録 (「6.4 イベントログ」参照)	
6	ハードウェア状態表示ウィンドウにおけるRAID1のHDD状態 (「HF-W6500モデル45/40 RAS機能マニュアル」参照)	

各故障の復旧方法、復旧時のトラブルに関して以降に示します。

8.4.2 片系HDD故障からの復旧



片系HDD故障からの復旧は、以降の手順で行ってください。

なお、バックアップHDDからの復旧は、「8.5.2 バックアップHDDからの復旧」を参照してください。

(1)装置の電源を入れた状態でHDD交換する場合

- データのバックアップを行ってください。
 (「注意事項 4.(2)ファイルのバックアップについて」参照)
- ② 動作中のアプリケーションをすべて終了してください。
- ③ タスクバーの通知領域に表示されているハードウェア状態アイコンをダブルクリックし、 ハードウェア状態表示ウィンドウを表示します。ハードウェア状態表示ウィンドウより、 故障しているHDDを確認してください。



ハードウェア状態表示ウィンドウ

ハードウェア状態
 ファン状態 正常です。
温度状態 「 一 】 正常です。
ドライブ RAID状態 [Degrade]
ドライブベイ2 アリング オフライン状態です。 使用時間はおおよそ 時間です。
ドライブベイ1 正常です。 使用時間はおおよそ 19100 時間です。
OK 更新

- (注) 上記画面は、ドライブベイ2に実装されたHDDが故障していることを 示しています。
- ④ 故障しているHDDを装置から取り外します。(「5.4.4 HDDの取り付け/取り外し」
 参照)

⑤ ハードウェア状態表示ウィンドウにおいて、 [更新] ボタンをクリックし、装置から取り外したドライブベイのHDD状態が"実装されていません。"と表示されていることを確認してください。"実装されていません。"と表示されていない場合は、しばらく時間をおいてから再び [更新] ボタンをクリックし、"実装されていません。"と表示されるまで確認してください。

	7状態		ĺ	×	
- フラ` 小犬能	2				
	。 正常です。				
-温度状態					
	正常です。				
 _ドライブ _				= 1	
- RAID状	態 [Degrade]			_	
ドライナ	ブベイ2				
	オフライン状態です。				
	使用時間はおおよそ	時間です。	(*)オフライン		
-	ፖベイ1				
SMAR	正常です。 				
_	使用時間はおおよそ	19100 時間です。	③オフライン		
					[更新] ボ;
ードウェア	7状態		(×	[更新] ボ; クリックします
ードウェア - ファン状態	7状態		(×	[更新] ボゥ クリックします
ードウェア - ファン状態	7状態 ミ 正常です。		(×	[更新] ボ؛ クリックします
ードウェア - ファン状態	7状態 。 正常です。		(×	[更新] ボ; クリックします
 ードウェア ファン状態 温度状態 	7状態 。 正常です。		(×	[更新] ボゥ クリックします
 ードウェア ファン状態 温度状態 	7状態 え 正常です。 正常です。		(×	[更新] ボュ クリックします
 ードウェア ファン状態 温度状態 二二の 	7状態 変 正常です。 正常です。		(×	[更新] ボ; クリックします
 ードウェア ファン状態 温度状態 二温度状態 デライブ 	7状態 変 正常です。 正常です。		(×	[更新] ボゥ クリックします
 ードウェア ファン状態 温度状態 温度状態 デライブ RAID状 	?状態 正常です。 正常です。 態 [Degrade]				[更新] ボ; クリックします
 ードウェア ファン状態 温度状態 通道 ドライブ RAID状 ドライン 	2状態 正常です。 正常です。 態[Degrade] ジベイ2			×	[更新] ボ; クリックします
 ードウェア ファン状態 温度状態 ビライブ RAID状 ドライン 	7状態 正常です。 正常です。 態[Degrade] ^{ジベイ2} 実装されていません。				[更新] ボゥ クリックします
 ードウェア ファン状態 温度状態 通道 ドライブ RAID状 ドライン 	2状態 正常です。 正常です。 [Degrade] ジベイ2 実装されていません。 使用時間はあおよそ	時間です。	(○ オフライン		[更新] ボ; クリックします
 トウェア ファン状態 温度状態 温度状態 ドライブ RAID状 ドライン ドライン ドライン 	7状態 正常です。 正常です。 態 [Degrade] ジベイ2 実装されていません。 使用時間はあおよそ ジベイ1	時間です。	(()))) ()))) ())))))))		[更新] ボタ クリックします
 トウェア ファン状態 温度状態 温度状態 デライブ RAID状 ドライン ドライン ドライン 	2状態 正常です。 正常です。 態[Degrade] ブベイ2 実装されていません。 使用時間はおおよそ ジベイ1 正常です。	時間です。	()		[更新] ボ; クリックします
 ードウェア ファン状態 温度状態 温度状態 ドライブ RAID状 ドライン ドライン ドライン 	2状態 正常です。 正常です。 態[Degrade] ジベイ2 実装されていません。 使用時間はおおよそ ジベイ1 正常です。 使用時間はおおよそ	時間です。 19100 時間です。	([更新] ボ; クリックします
 ードウェア ファン状態 温度状態 温度状態 ドライブ RAID状 ドライン ドライン 	 2状態 正常です。 正常です。 態 [Degrade] ジベイ2 実装されていません。 使用時間はあおよそ ジベイ1 正常です。 使用時間はおおよそ 	時間です。 19100 時間です。	 () <li< td=""><td></td><td>[更新] ボ; クリックします</td></li<>		[更新] ボ; クリックします

ハードウェア状態表示ウィンドウ

- ⑥ 交換用HDDを装置に取り付けます。(「5.4.4 HDDの取り付け/取り外し」参照) しばらくすると、HDDステータスランプが点滅し、RAID1の再構築を開始します。 所要時間は320GBのHDDで約50分、1TBのHDDで約200分です。(HDD無負荷時)
- (注1)3分ほど経過しても再構築が開始されない場合は、再起動してください。それでも再構築が開始されない場合は、HDDまたは装置が故障している可能性があります。保守契約に従い、センドバック修理、保守員への連絡を行ってください。
- (注2) HDDを装置に取り付けてから再構築が完了するまでの期間、ハードウェア状態表示ウィンドウのドライブベイの表示は下記となります。
 ただし、HDD取り付け直後でも"オフライン状態です。"は、表示されない場合があります。

ハードウェア状態	ハードウェア状態
ファン状態	ファン状態
😵 ^{正常です。}	正常です。
温度状態	温度状態
正常です。	□□□ 正常です。
ドライブ	
RAID状態 [Degrade]	RAID状態 [Degrade (Rebuild: 95 %)] ドライゴマイク
	REBUILD リビルド中です。
使用時間はおおよそ 時間です。 ●オフライン	使用時間はおおよそ 時間です。 1000000000000000000000000000000000000
ドライブベイ1	ドライブベイ1
正常です。	上帝です。
使用時間はおおよそ 19100 時間です。 🛛 🛞オフライン	使用時間はおおよそ 19100 時間です。 👘 オフライン
OK 更新	OK 更新

HDD取り付け直後

再構築中

⑦ 再構築が完了するとHDDステータスランプが消灯し、RAID1が復旧します。ハードウェア 状態表示ウィンドウにおいて、[更新]ボタンをクリックし、HDDを交換したドライブベ イのHDD状態が"正常です。"と表示されていることを確認してください。

ハードウェア状態	×
- ファン状態 正常です。	
温度状態 正常です。	
ドライブ RAID状態 [Optimal] ドライブベイ2 正常です。 使用時間はおおよそ 0 時間です。 愛オフライン	
ドライブベイ1 正常です。 使用時間はおおよそ 19100 時間です。	
OK 更新	

ハードウェア状態表示ウィンドウ(正常時)

(注) 再構築完了後、RAID状態が[Optimal(Media Error)]と表示されている場合は、データのバッ クアップを行ったあと、コピー元のHDDも新規HDDに交換することを推奨します。
(交換手順は「5.4.4 HDDの取り付け/取り外し」参照)
両方のHDDを交換後、装置を再セットアップし、バックアップファイルからデータを回復 させてください。(装置の再セットアップ方法は「8.2.2 RAID1構築」参照)
または、バックアップHDDを使用して装置を復旧させてください。(「8.5.2 バッ クアップHDDからの復旧」参照) ハードウェア状態表示ウィンドウ (メディアエラー発生時)

ハードウェア状態	
ファン状態 正常です。	
温度状態 正常です。	
ドライブ RAID状態 [Optimal (Media Error)] ドライブベイ2 正常です。 使用時間はおおよそ 0 時間です。 ぼオフライン	
ドライブベイ1 正常です。 使用時間はおおよそ 0 時間です。	
OK 更新	

(2) 装置の電源を遮断してHDD交換する場合

- データのバックアップを行ってください。
- ② OSをシャットダウンし、主電源を遮断して1分以上たってから、故障しているHDDを交換用HDDと交換してください。(「5.4.4 HDDの取り付け/取り外し」参照)
- ③ 装置の電源を入れますと、RAIDボードは交換用HDDが取り付けられたことを自動検出 し、再構築を開始します。交換したHDDのHDDステータスランプが点滅していることを 確認してください。
- ④ 再構築しながら、OSが起動します。再構築にかかる時間は、再構築中に実行されるアプリケーションに依存します。したがって、再構築が終了するまでは、アプリケーションの実行は控えてください。なお、所要時間は320GBのHDDで約50分、1TBのHDDで約200分です。(HDD無負荷時)
 OSを起動させたくない場合は、装置の電源を入れて、システムの初期化メッセージ表示中(BIOSのメモリチェック中)または状態表示デジタルLEDに"C0"が表示されているときに、[F2]キーを押してBIOSのセットアップメニューを起動してください。
- ⑤ HDDステータスランプが消灯しますと、再構築は完了です。ハードウェア状態表示ウィンドウで、両方のHDDが正常であることを確認してください。
 ④でBIOSのセットアップメニューを起動した場合は、上位メニュー「Exit」を開き、「Exit Saving Changes」にカーソルを合わせ、[Enter]キーを押してください。 "Save configuration changes and exit now?"と表示されますので、[Enter]キーを押して装置を再起動してください。

- ⑥ タスクバーの通知領域に表示されているハードウェア状態表示アイコンをダブルクリック し、ハードウェア状態表示ウィンドウを表示します。ハードウェア状態表示ウィンドウよ り、RAID状態が「Optimal」であることを確認してください。
- (注1) 再構築完了後、RAID状態が[Optimal(Media Error)]と表示されている場合は、データのバック アップを行ったあと、コピー元のHDDも新規HDDに交換することを推奨します。
 (交換手順は「5.4.4 HDDの取り付け/取り外し」参照)
 両方のHDDを交換後、装置を再セットアップし、バックアップファイルからデータを回復さ せてください。(装置の再セットアップ方法は「8.2.2 RAID1構築」参照)
 または、バックアップHDDを使用して装置を復旧させてください。(「8.5.2 バック アップHDDからの復旧」参照)
- (注2)上記でOSを起動させずに再構築を実施しようとしたが、1分ほど経過しても再構築が開始されない場合は、「8.4.3 (2)再構築が開始されない場合」を参照してください。それでも再構築が開始されない場合は、HDDまたは装置が故障している可能性があります。保守契約に従い、センドバック修理、保守員への連絡を行ってください。

8.4.3 復旧作業時にトラブルが発生した場合

(1) RAID1のアレイが複数になってしまった場合

HDDを他の装置のRAID1のアレイとして使用したHDDに交換した場合、再構築は開始されず、 下記画面が表示されます。(下記画面が表示されるのは、異常検知がOS起動直後の場合のみ)

<留意事項>

OS動作中に異常検知した場合、誤って取り付けたHDDが初期化されてしまいますので、HDDの取り付けには十分に注意してください。

この画面が表示された場合、OSシャットダウン後、誤って取り付けたHDDを新規HDDに交換 し、装置を再起動してください。アレイが装置起動後に自動的に再構築されます。



(2) 再構築が開始されない場合

「Adaptec RAID Configuration Utility」を起動し、RAID1の再構築を実施したが、再構築が開始されない場合、下記手順を実施してください。

- ① 「8.2.1 RAID BIOSメニュー」を参照し、「Adaptec RAID Configuration Utility」を起動してく ださい。
- 記動後、「Array Configuration Utility」を選択し、[Enter]キーを押してください。「Main Menu」が表示されます。
- ③ 「Main Menu」から「Manage Arrays」を選択し、[Enter]キーを押してください。「List of Arrays」が表示されます。



- ④ 「List of Arrays」表示後、1分ほど待ち、再構築がされない場合は、引き続き以下の手順を実行してください。
- 「List of Arrays」から復旧するアレイを選択し、[Ctrl]キーを押しながら[S]キーを押してください。「Select Hotspare drives」が表示されます。

List	of Arrays ===	
00 System	RAID 1	297GB

⑥ 「Select Hotspare drives」にて、故障した HDD と交換した HDD のみを[Space]キーで選択して ください。

F	Se	lect Ho	tspare drives=		71 I	Selected Drives
	Bx00:Slt00	WDC	WD10EFRX-	297GB		
	Bx00:Slt01	WDC	WD10EFRX-	297GB		
IL					ш	

- (注) ここで交換した HDD の選択ができない場合は、下記手順を実施してください。
 - (a) 「8.5.2 バックアップ HDD からの復旧」の手順①~④を実施してください。
 - (b) 取り外した HDD を元の位置に取り付けてください。
 - (c) 装置の電源を入れ、「(3)再構築が開始されない場合」の手順①からやり直してください。 ただし、手順⑥では新規 HDD を[Space]キーで選択してください。

⑦ 選択した HDD が「Selected Drives」に表示されたことを確認し、[Enter]キーを押してください。

Г	Se	lect Ho	tspare drives=		٦I	·	Selecte	ed Drives 	
	Bx00:SIt00	WDC	WD10EFRX-	297GB		Bx00:SIt00	WDC	WD10EFRX-	297GB
	Bx00:SIt01	WDC	WD10EFRX-	297GB					
					- 11 1				

⑧ 下記の確認メッセージが表示されますので、[Y]キーを押してください。「List of Arrays」が 表示されます。

Do you want to submit the changes made ?

(注)既に再構築が開始されている場合は、下記メッセージが表示されます。[Enter]キーを押すと「List of Array」に戻ります。

Error occurred while assigning Hotspare drive Bx00:Slt00 To Array 00 - System

「List of Arrays」で状況を確認したいアレイを選択し、[Enter]キーを押してください。
 「Array Status」が表示されます。

	= List of	Arrays —	
00 System		RAID 1	297GB

- 「Array Status」に再構築の進行状況が表示されます。表示が「OPTIMAL」になったら再構築 完了です。
- (*1) 再構築開始前は「Array Status」の表示が「DEGRADED」または「IMPACTED」となります。

Array Array Array	#00 Size Status Bx00:S Bx00:S	Array : System : 297GB : DEGRADED Array M It00 WDC It01 WDC	Properties) Members WD10EFRX WD10EFRX	Туре -68J -68J	: F 297GB 297GB	RAID 1
			↓ 再構築開	寻始(*	*1)	J
Array Array Array	#00 Size Status	Array : System : 297GB : REBUILDI	Properties ING 41%	Туре	: F	RAID 1
	Bx00:S Bx00:S	Array M 1t00 WDC 1t01 WDC	Nembers WD10EFRX WD10EFRX	-68J -68J	297GB 297GB	
			●用構築分	έĺ		
Array Array Array	#00 Size Status	Array : System : 297GB : OPTIMAL	Properties	Туре	:	RAID 1
	[——Array M	Members			- П
	Bx00∶S Bx00∶S	ItOO WDC ItO1 WDC	WD10EFRX WD10EFRX	-68J -68J	297GB 297GB	

8. 4. 4 両系HDD故障からの復旧

両方のHDDを交換後、装置を再セットアップ(「8.2.2 RAID1構築」参照)し、バックアップファイル からデータを回復してください。

または、バックアップHDDを使用して装置を復旧させてください。(「8.5.2 バックアップHDDからの 復旧」参照)

8. 4. 5 正常HDDを誤ってオフラインにした場合の復旧方法

この装置では、一旦オフラインとなったHDD(以下、オフラインHDD)をRAIDボードが記録しているため、オフラインHDDはオフラインとなった装置では使用できません。

ただし、正常HDDを誤ってオフラインにした場合や、装置評価のためにRASソフトウェアによって オフラインにした場合にのみ、以下の復旧方法を実施することで、オフラインHDDを再び新規HDDと して使用することができるようになります。

通知

- RASソフトウェア以外の方法でオフラインにしたHDDに対して、オフラインHDDの復旧方 法を実行しますと、復旧できない場合や、復旧したとしても正常に動作しない場合がありま す。
- オフラインHDDの復旧方法は、装置評価以外の目的では実行しないでください。稼動してい るシステムなど実運用の装置でオフラインHDDの復旧方法を実行した場合、データが消失す るなどの不具合が発生する恐れがあります。
- 装置が自動でオフラインにしたHDDは故障している可能性がありますので、そのような HDDに対してオフラインHDDの復旧方法を実行しないでください。
- オフラインHDDの復旧方法を実行したHDDは実運用の装置では使用しないでください。このHDDを実運用の装置で使用した場合、データが消失するなどの不具合が発生する恐れがあります。

<留意事項>

手順⑦実施後、オフラインHDDのステータスLEDが消灯しますが、30秒程すると再び赤点滅して しまうので、LEDが消灯しているうちに手順⑩までを実行してください。再び赤点滅した場合は 「Initialize Drives」の実行に失敗するため、手順⑤から再実行してください。

- ① OS をシャットダウンし、装置の主電源を遮断して1分以上たってから正常 HDD を取り外してく ださい。取り外したドライブベイ番号を忘れないように記録しておいてください。
- ② オフライン HDD のみを接続して装置の電源を入れてください。
- ③ 画面に「Adaptec RAID BIOS」と表示されたら、[Ctrl]キーを押しながら[A]キーを押してください。 「Adaptec RAID Configuration Utility」が起動します。
- ④ 「Adaptec RAID Configuration Utility」が起動したら、「Array Configuration Utility」を選択し、
 [Enter] キーを押してください。「Main Menu」が表示されます。
- ⑤ 「Main Menu」が表示されている状態で、HDD1および HDD2のステータス LED が赤点滅していることを確認し(「Main Menu」が表示されてからステータス LED が赤点滅するまでに 30 秒程かかる場合があります)、オフライン HDD を HDD ドライブベイから引き抜いてください。
- ⑥ 1分程待ってから、オフラインHDDを元のHDDドライブベイに取り付けてください。

 ⑦ オフラインHDDのステータスLEDが消灯したことを確認し、7~8秒程経過後「Main Menu」から 「Initialize Drives」を選択し、[Enter]キーを押してください。

[Enter]キーを押したときに「No drives detected」と表示された場合は、[Esc]キーを押し、再度「Initialize Drives」を選択し、[Enter]キーを押してください。

(本手順は「No drives detected」が表示されなくなるまで繰り返してください。)



⑧ 「Select drives for initialization」に表示されているオフライン HDD を[スペース]キーを押して選択し、[Enter]キーを押してください。HDD を選択すると、「Selected Drives」にその HDD が表示されます。

Select drives for initialization			Selected Drives						
	Bx00:SIt00	WDC	WD10EFRX-	297GB		Bx00:SIt00	WDC	WD10EFRX-	297GB

⑨ データがすべて消去されるため、続行するか確認メッセージが表示されます。
 [Y]キーを押してください。

Warning!! Initialization will erase all Array information from the selected drives. Any Array using any of these drives as members will be affected. Continue?(Yes/No):

① 「Initialize Drives」の実行が完了すると、以下の確認メッセージが表示されるので、
 [Esc]キーを押して「Main Menu」画面に戻ってください。

Initializing drives…Done

「Initialize Drives」の実行に失敗すると、以下の確認メッセージが表示されるので、 [Esc]キーを押して「Main Menu」画面に戻り、手順⑤から再実行してください。

Initializing drives…FAILED 1 of 1

- ① 装置の主電源を遮断し、HDDを取り外してください。
- ①で取り外した正常HDDを、元のドライブベイに取り付けてください。
 (記録しておいたドライブベイ番号を確認し、正しい位置に取り付けてください)

以上で、オフラインHDDは再び新規HDDとして使用可能となります。

8.5 予防保守

8.5.1 バックアップHDDの作成

	通知
•	静電気による障害を防ぐために、HDDを交換する際は綿手袋を着用してください。綿手袋を 着用しない場合HDD内のデータが破壊される恐れがあります。
ullet	操作は必ず手順を確認してから行ってください。万一、誤った操作を行うと、HDD内のデータ
	を消失することがあります。

RAID1は、一般の装置と比較しても高信頼ではありますが、誤操作などでHDD内のデータを消失す ることがあります。バックアップHDDを作成しておくことで、このようなデータ消失から復旧するこ とが可能になります(ただし、バックアップした時点までのデータ復旧となります)。バックアップ用 の新品HDDまたは新規HDDを準備して頂き、定期的にバックアップすることを推奨します。以下の手 順に従い、バックアップHDDを作成してください。

<留意事項>

- ・バックアップHDDは必ずドライブベイ2で作成してください。
- ・使用済みのバックアップHDDを交換用HDDとして再利用する場合は、必ず使用済みのバック アップHDDに対して「Initialize Drives」の実行(「8.2.2 RAID1構築」の手順③~⑧)を実施 してください。
- ・交換用HDDはHDD1と同一の容量とし、容量が異なるHDDを取り付けないでください。
- OSをシャットダウンし、主電源を遮断して1分以上たってから、ドライブベイ2に実装されているHDDを新品HDDと交換してください。(「5.4.4 HDDの取り付け/取り外し」参照) なお、取り外したドライブベイ番号を忘れないように記録しておいてください。
- ② 取り外したHDDは、バックアップHDDとして大切に保管してください。
- ③ 装置の電源を入れますと、RAIDボードは新品HDDが取り付けられたことを自動検出し、再構築 を開始します。HDD2ステータスランプが点滅していることを確認してください。
- ④ 再構築しながらOSが起動します。再構築にかかる時間は、再構築中に実行されるアプリケーションに依存します。したがって、再構築が終了するまでは、アプリケーションの実行は控えてください。

OSを起動させたくない場合は、装置の電源を入れて、システムの初期化メッセージ表示中 (BIOSのメモリチェック中)または状態表示デジタルLEDに"CO"が表示されているときに、 [F2] キーを押してBIOSのセットアップメニューを起動してください。

なお、再構築の所要時間は320GBのHDDで約50分、1TBのHDDで約200分です。(HDD無負荷時)

⑤ HDD2ステータスランプが消灯しますと、再構築は完了です。ハードウェア状態表示ウィンドウでも、両方のHDDが正常であることを確認してください。
 ④でBIOSのセットアップメニューを起動した場合は、上位メニュー「Exit」を開き、「Exit Saving Changes」にカーソルを合わせ、[Enter]キーを押してください。
 "Save configuration changes and exit now?"と表示されますので、[Enter]キーを押して装置を再起動してください。

8.5.2 バックアップHDDからの復旧

	通知
٠	静電気による障害を防ぐために、HDDを交換する際は綿手袋を着用してください。綿手袋を 着用しない場合HDD内のデータが破壊される恐れがあります。
ullet	操作は必ず手順を確認してから行ってください。万一、誤った操作を行うと、HDD内のデータ
	を消失することがあります。

バックアップHDDおよび新品HDDまたは新規HDDを準備してください。次に、以下の手順に従い、 復旧作業を実施してください。なお、HDDの取り付け/取り外しについては、「5.4.4 HDDの取り付け/ 取り外し」を参照し、実施してください。

<留意事項>

- ・バックアップHDDは必ずドライブベイ2に取り付けてください。取り付け位置を誤った場合、再 構築が開始しない場合があります。
- ・バックアップHDDと新品HDDまたは新規HDDの容量は同一とし、容量の異なるHDDを取り付け ないでください。
 - OSをシャットダウンし、主電源を遮断してください。HDDが取り付けてある場合は、両方の HDDを取り外してください。
 - ② ドライブベイ1に新品HDDまたは新規HDDを取り付けてください。
 - ③ 「8.2.2 RAID1構築」の手順③~⑧を実施(「Initialize Drives」の実行)してください。
 また、「8.2.2 RAID1構築」の手順④実行時に下記確認メッセージが表示された場合は
 [Accept]を選択し、[Enter]キーを押してください。

Configuration change has been detected in the system. If you reject the configuration change, you will not be able to modify current configuration. If you accept, it will be updated to the current configuration. [Accept] [Reject]

- ④ 「Initialize Drives」の実行が完了したあと、電源スイッチを4秒以上押して装置をスタンバイ 状態にし、装置の主電源を遮断してください。
- ⑤ 主電源を遮断して1分以上たってからドライブベイ2にバックアップHDDを取り付けてください。
- ⑥ 装置の電源を入れてください。RAIDボードが新品HDDまたは新規HDDを自動検出し、再構築を開始します。再構築が開始された場合、HDD1ステータスランプが点滅します。

- ⑦ 再構築をしながら、OSが起動します。再構築にかかる時間は、再構築中に実行されるアプリケーションに依存します。したがって、再構築が完了するまでは、アプリケーションの実行は控えてください。なお、所要時間は320GBのHDDで約50分、1TBのHDDで約200分です。(HDD無負荷時)
 OSを起動させたくない場合は、装置の電源を入れて、システムの初期化メッセージ表示中(BIOSのメモリチェック中)または状態表示デジタルLEDに "C0"が表示されているとき
 - に、 [F2] キーを押してBIOSのセットアップメニューを起動してください。
- (注) OSを起動させずに再構築を実施しようとしたが、1分ほど経過しても再構築が開始されない場合は、「8.4.3 (2)再構築が開始されない場合」を参照してください。
- 8 HDD1ステータスランプが消灯しますと、再構築は完了です。ハードウェア状態表示ウィンドウでも、両方のHDDが正常であることを確認してください。
 ⑦でBIOSのセットアップメニューを起動した場合は、上位メニュー「Exit」を開き、「Exit Saving Changes」にカーソルを合わせ、[Enter]キーを押してください。
 "Save configuration changes and exit now?"と表示されますので、[Enter]キーを押して装置を再起動してください。

8.5.3 HDDの定期交換

	通知
•	静電気による障害を防ぐために、HDDを交換する際は綿手袋を着用してください。綿手袋を
	着用しない場合HDD内のデータが破壊される恐れがあります。
ullet	操作は必ず手順を確認してから行ってください。万一、誤った操作を行うと、HDD内のデータ
	を消失することがあります。
ullet	Aモデル、Dモデルを問わず、使用したことのあるHDDを交換用HDDとして使用しないでく
	ださい。構成情報の不一致などによって、装置が正常に動作しなかったりHDD内のデータが
	消失したりすることがあります。
•	同時に2台のHDDを交換しないでください。2台のHDDを同時に交換した場合、データが破
	壊されます。
	交換するHDDは、必ずハードウェア状態表示ウィンドウでオフラインに設定してから取り付
	け/取り外ししてください。OS起動直後などハードウェア状態を確認できない状況でのHDD
	の取り付け/取り外しは、故障の原因になります。

HDDは有寿命部品ですので、定期的に交換してください。(交換周期は「付録 有寿命品の取り 扱いについて」参照)

定期交換は下記の手順で行ってください。

- (注)以降の手順は、ドライブベイ1に実装されているHDDの交換手順です。ドライブベイ2に実装されているHDDを交換する場合は、ドライブベイ1およびHDD1ステータスランプをドライブベイ2
 およびHDD2ステータスランプと読み替えてください。
- (1)装置の電源を遮断した状態での交換
 - データのバックアップを行ってください。
 - ② OSをシャットダウンし、主電源を遮断して1分以上たってから、ドライブベイ1に実装されて いるHDDを交換用HDDと交換してください。(「5.4.4 HDDの取り付け/取り外し」参照)
 - ③ 装置の電源を入れますと、RAIDボードは交換用HDDが取り付けられたことを自動検出し、再 構築を開始します。HDD1ステータスランプが点滅していることを確認してください。
 - ④ 再構築しながら、OSが起動します。再構築にかかる時間は、再構築中に実行されるアプリケーションに依存します。したがって、再構築が終了するまでは、アプリケーションの実行は控えてください。なお、所要時間は320GBのHDDで約50分、1TBのHDDで約200分です。(HDD 無負荷時)

OSを起動させたくない場合は、装置の電源を入れて、システムの初期化メッセージ表示中 (BIOSのメモリチェック中)または状態表示デジタルLEDに"CO"が表示されているとき に、[F2]キーを押してBIOSのセットアップメニューを起動してください。 ⑤ HDD1ステータスランプが消灯しますと、再構築は完了です。ハードウェア状態表示ウィンド ウで、両方のHDDが正常であることを確認してください。
 ④でBIOSのセットアップメニューを起動した場合は、上位メニュー「Exit」を開き、「Exit Saving Changes」にカーソルを合わせ、[Enter] キーを押してください。 "Save configuration changes and exit now?"と表示されますので、 [Enter] キーを押して装置を再起動してくださ い。

(2) 装置の電源を入れた状態での交換

<留意事項>

手順③の操作を行うには、管理者特権が必要です。コンピュータの管理者アカウントでログオン して、「オフライン」ボタンをクリックしてください。ユーザアカウント制御(UAC)が有効な場 合は、確認メッセージで「はい」ボタンをクリックすると「ユーザアカウント制御」の画面が表示 されますので、「続行」ボタンをクリックします。

なお、ユーザアカウント制御(UAC)が無効で管理者特権を持たないユーザが「オフライン」ボ タンをクリックした場合、HDDの切り離しは行われません。

- データのバックアップを行ってください。
- ② 動作中のアプリケーションをすべて終了してください。
- ③ タスクバーの通知領域に表示されているハードウェア状態アイコンをダブルクリックし、 ハードウェア状態表示ウィンドウを表示します。ハードウェア状態表示ウィンドウのドラ イブベイ1の[オフライン]ボタンをクリックし、HDDをオフライン状態にします。



ハードウェア状態表示ウィンドウ

ハードウェア状態	3
- ファン状態 	
- 温度状態 正常です。	
ドライブ RAID状態 [Degrade] ドライブベイ2 正常です。 使用時間はおおよそ 19100 時間です。 ③オフライン	
ドライブベイ1 の いた オフライン状態です。 使用時間はおおよそ 時間です。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
OK更新	

HDD1ステータスランプが点灯していることを確認してください。HDD1ステータス ランプが点灯するまで数十秒かかる場合があります。

 ④ 「8.4.2 (1)装置の電源を入れた状態でHDD交換する場合」の手順④~⑦を実施して再構築 を行ってください。

8.5.4 ミラーディスクの一致化手順

一致化(HDD内のデータの整合性チェック)は、下記の手順に従って実行してください。一致化の 詳細については「HF-W6500モデル45/40 RAS機能マニュアル(WIN-3-0088)」を参照してください。

<留意事項>

- ・一致化は両系のHDDが正常の場合にだけ実行することができます。
- ・一致化には非常に時間がかかりますので注意してください。(軽負荷状態でおよそ2時間)
- ・一致化処理中は、HDDへのアクセスが発生するため、システムに負荷がかかり、アプリケーションの動作が遅延する可能性があります。一致化は業務を行うアプリケーションが動作していないときに実施してください。
- ・/STARTオプションを使用するには管理者特権が必要です。コンピュータの管理者アカウントで 実行してください。ユーザアカウント制御(UAC)が有効な場合は、コマンドプロンプトを 「管理者として実行」してから、本コマンドを実行してください。
- ① システムを起動し、Administratorsグループのメンバでログオンをしてください。
- ② コマンドプロンプトを起動して、下記のようにコマンドを実行してください。コマンドを実行 すると整合性チェックを開始するかどうかを確認するメッセージが表示されますので、[Y] キーを押して一致化を実行してください。

C:¥ >raidcheck /START The consistency check process causes high system load. Applications should be stopped. Are you sure you want to continue with this process ? [y/n] : y A start request of consistency check was sent. C:¥ > ③ 一致化の進捗状況を確認する場合には、下記のようにコマンドを実行してください。

C:¥ >raidcheck Consistency check xx% C:¥ >

(注) 一致化終了後に進捗状況の確認を行った場合、下記のような表示となります。

C:¥ >raidcheck Consistency check is not running. C:¥ > このページは白紙です。

付録 有寿命品の取り扱いについて

通知

有寿命部品は推奨交換周期を超えて使用しないでください。部品劣化によって故障の原因となる ことがあります。

- ・部品は使用しているうちに劣化、磨耗します。次の部品は、一定周期で交換してください。
- ・これらの部品は、有償の交換となります。

・下記推奨交換周期は装置動作中の平均周囲温度が25℃以下の条件で規定しています。
 平均周囲温度が25℃を超える場合、交換周期が短くなることがありますので注意してください。

有寿命部品名	推奨交換周期	備考
HDD	2年	24時間連続稼働の場合は、2年周期で交換が必要になります。 また、24時間連続稼働でなくても、4年または通電時間累計20,000時間 のうち短い方での交換が必要です。 ファイルの内容に万一支障が生じた場合でも、速やかに回復できるよう に、日常業務の中でファイルのバックアップをお取りください。
DVDドライブ	4年	
防じんフィルタ	1年	交換しない場合、故障/短寿命の原因となります。
キーボード (オプション)	4年	打鍵回数1000万回を目安として新品に交換してください。
マウス (オプション)	4年	下記クリック回数を目安として新品に交換してください。 スイッチ部:300万回 ホイール部:100万回

<留意事項>

- ・故障時の修理などで部品の要求があった場合、機能的に互換性のある別部品への交換となる 場合があります。
- ・部品の修理を弊社指定の方法以外で行った場合は、動作を保証できません。

このページは白紙です。

	n#)		<u>\\</u>	<u> </u>		H	HFW-REP-03H
【修理品返去	り先】	貴社名 :	送	付フ	<u>L (お</u> 狸	様ご記入)	
〒319-	·1293 * ま + 2 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -	事業所名	, 1: 7999				
(株)日立	ビロ人みか可五」日2番1号 製作所	お 御担当部 御担当 :)者:				
日立物流	宛	_安 E-Mail:					
		▲ 御住所:	,	、 、		/ /☆	,
TEL. 0294	1-52-7496/ FAX. 0294-52-3947	様 FAX:	()	_	 (内線 (内線) 	:)
【修理品に関	劇するお問い合わせ 】	販売店:	•				
この製品に	関するお問い合わせは、下記ホームページか	<u>担当者</u> : らお願いしま	す。				
URL: http:/	/www.hitachi-ics.co.jp/hfw/						
6	日立産業用コンピュータ HF-Wシ	/リーズ (修理体	有書	兼 御	稙かり	
返送品		→[コにチュ	ックマ	ーク(レ)) をご記入	、ください。
(お客様ご記入)	・本体型式(MODEL): ・本体製造番号(MFG No)・		•	内蔵部 内蔵部	品型式: 品型诰番!	르 .	
	·製造年月(DATE):			이 2월 19	加衣但由,	J.	
	 (本体製造番号および製造年月(本体側面に記) 未記入の場合、有償となる場合があります。) 	しされています)は、内	蔵部品の	みの返送時	らも必ず ご fi	己入ください。
不具合現象	内容(不具合状況を具体的にご記入く)	ださい。(溕	钛付資料	でも可))		
(お客様ご記入)	★恐れ入りますが不具合現象等について以下の情報提供 ■ 再 理性・ □ 右 □ 毎 □ 不 田 ■ 経 生 時	にご協力お願い致 曲 · □ 雷 源 料	ています。[・ 入時 「]にチェッ]動作中	クマーク(レ) ロチの	をご記入くだ)	さい。
	■ <u>母纯性</u> : 日前 日煎 日前 97 ■ <u>先生時</u> ■ <u>発生日時</u> : (年 月 日 時	<u>新</u> . 日電源度 分頃)					/
	■ <u>発生頻度</u> :□初めて □回/(時間	・日・週・月 ^み) []その他	()
	■ <u>発生状況</u> :□BIOS画面表示前 □BIOS	。 記動途中 □0	Sセット	アップを	È中 □0S走	2動途中[]0S起動後
	□お客様で追加されたボード実	装時口特定ア	アプリケ· ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ヮヮヮヮ	ーション	∕動作時 [コその他()
	□ 状態表示LED状況(()) -	リエア名)))	
-	■STATUS LED状況: □赤色点灯	口緑色点灯					
F	■ALARM LED状況: □亦色点灯 ■DRIVE/STBY LED状況: □緑色点灯	□ 泊灯□ 緑色点滅		(機種によりLED	が搭載されてい	ヽないものがあります。〕
J		口赤色点滅] 消灯			
	<u>■HDD2_STATUS_LED状況:</u> 凵赤色点灯	凵赤色点滅	L	」消灯			
	■不具合現象(不具合時の対処方法や操作手順等	<u>等)、ご依頼内</u>	<u>容 等</u>				
J	(テストブログラム(HWUTL)による結果があ 場合もご記入ください。)	れば、添付して	てください	い。また、	修理依頼	ではなく動	作確認の依頼の
	■ <u>お客様情報</u> (追加されたデバイス、外部接続機器や)	BIOS設定変更等、	不具合調	査に有効な	「情報があり	ましたらご記	入ください。)
修理時の対	修理見積 (要・否) 修理	着手(即日 ・	見積後)	不具合部	品の返却(要 · 不要)
応について	有償修理時のお客様修理費用許容限度額 (5	万円・10万円	その他	())	以上であれ	ば修理不要
(お客様ご記入)			冬田に	+11 +1 ()	ᄽᄲᆖᇉᄩ	1+> 7 担人	デミュノギキッ
	1) 修理段階でハートティスクの内谷が消える場ますので、バックアップを取ってからご返送	合かめり きください。	布呈迟	却尤(1	51寸元と男	なる场合	こ記入くたさい
	2) 修理不要時は、調査費用を別途お支払いいた 3) 修理は ハードウェアのみの回復となってお	こだきます。 います	御住所	:			
	4) プログラム、データ、記録媒体等の情報セ	キュリティ					
	に関する秘密事項は、調査や修理に必要ない 送付しないようにしてください。	い場合には	責社名	:			
	5) 故障時の修理は、機能的に互換性のある部品	との交換	∕∕л+□ \/				
	となる场合かめりますのでこ承知おきくださ	。 い。 	1卸担当	:			
	6) 障害部品以外の製品は、ご送付をご遠慮願い	` おり。					
	 6) 障害部品以外の製品は、ご送付をご遠慮願い 7) 修理の確認を実施する際に、OSを立ち上げる 	い _ま す。 る場合が	TE1 .	(N	_	(内線:
	 6)障害部品以外の製品は、ご送付をご遠慮願い 7)修理の確認を実施する際に、OSを立ち上げそのりますので、ご承知おきください。 8)修理品に本紙を添付の上、上記修理品返却先の 	ます。 る場合が たにご送付く	TEL :	()	_	(内線:
	 6)障害部品以外の製品は、ご送付をご遠慮願い 7)修理の確認を実施する際に、OSを立ち上げる ありますので、ご承知おきください。 8)修理品に本紙を添付の上、上記修理品返却先 ださい。また、恐れ入りますが、写しをご開 店にすずざせいなずさささした。 	、ます。 る場合が こご送付く	TEL :	()	_	(内線:
	 6)障害部品以外の製品は、ご送付をご遠慮願い 7)修理の確認を実施する際に、OSを立ち上げそのりますので、ご承知おきください。 8)修理品に本紙を添付の上、上記修理品返却先ださい。また、恐れ入りますが、写しをご購店にもご送付いただきますようにお願い申し 9)お客様が弊社以外からご購入されましたハード 	います。 5場合が たにご送付く なたの販売 かげます。 が17の修	TEL :	()	_	(内線:
	 6)障害部品以外の製品は、ご送付をご遠慮願い 7)修理の確認を実施する際に、OSを立ち上げる ありますので、ご承知おきください。 8)修理品に本紙を添付の上、上記修理品返却先 ださい。また、恐れ入りますが、写しをご購 店にもご送付いただきますようにお願い申し 9)お客様が弊社以外からご購入されましたハート[*] 理・不具合解析はできませんのでご承知おき 10)無信修理時は、不具合類日の汚知けいたとか。 	います。 5場合が にご送付く うたの販売 ったすっ。 うれ7の修 いたますので	TEL :	()	_	(内線: