



アル

日立産業用コンピュータ HF-W100E

RAS機能マニュアル

HITACHI

マニュアル

日立産業用コンピュータ **HF-W100E**

RAS機能マニュアル

マニュアルはよく読み、保管してください。

・操作を行う前に、安全上の指示をよく読み、十分理解してください。
・このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近なところに保管してください。

この製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制 並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、 必要な手続きをお取りください。 なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

 2017年3月(第1版)
 WIN-3-0095(廃版)

 2017年4月(第2版)
 WIN-3-0095-01(廃版)

 2017年11月(第3版)
 WIN-3-0095-02



このマニュアルの一部または全部を無断で転写したり複写したりすることは、 固くお断りいたします。 このマニュアルの内容を、改良のため予告なしに変更することがあります。

All Rights Reserved, Copyright © 2017, Hitachi, Ltd.



装置やマニュアルに表示されている注意事項は、十分に検討されたものでありますが、それでも、予測を超えた事態が起こることが考えられます。操作に当たっては、指示に従うだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。











はじめに

このマニュアルは、日立産業用コンピュータHF-W100E(以下、この装置と称す)のRAS(Reliability、 Availability、Serviceability)機能の使用方法について記述したものです。

<マニュアル構成>

このマニュアルは、次のような構成となっています。

- 第1章 RAS機能でできること
- 第2章 RAS機能の監視対象
- 第3章 RAS機能の設定
- 第4章 ハードウェア状態の確認
- 第5章 ハードウェアの制御
- 第6章 ライブラリ関数
- 第7章 保守·障害解析関連
- 第8章 ハードウェア状態のシミュレート

<RAS機能をご使用になる際の注意事項>

- SNMPサービス起動時のイベントログについて リモート通知機能を使用するにあたり、Windows®標準のSNMPサービスを有効にした場合、SNMP サービス起動時にイベントID1500のエラーログが記録されることがあります。このイベントログは、 SNMPのトラップ通知の設定をしていない場合に記録されるものです。「4.4.3 リモート通知 機能の開始手順」に従い、トラップ通知の設定を行ってください。
- ユーザーアカウント制御について
 Windows®の設定でユーザーアカウント制御が有効になっている場合、アプリケーションやコマンドの実行時にユーザーアカウント制御ダイアログボックスが表示されることがあります。このダイアログボックスが表示された場合は、[はい]または[続行]ボタンをクリックしてください。

<商標について>

- Microsoft®、Windows®、Visual Basic®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における
 登録商標または商標です。
- ・上記以外にこのマニュアルに記載されている他社製品名(ソフトウェア、ハードウェア)は、各社の登 録商標、商標、または商品です。

<記憶容量の計算値についての注意>

- 2ⁿ計算値の場合(メモリ容量・所要量、ファイル容量・所要量など)
 1KB(キロバイト) =1,024バイトの計算値です。
 - 1MB (メガバイト) =1,048,576バイトの計算値です。
 - 1GB(ギガバイト)=1,073,741,824バイトの計算値です。
 - 1TB (テラバイト) =1,099,511,627,776バイトの計算値です。
- 10ⁿ計算値の場合(ディスク容量など)
 - 1KB(キロバイト)=1,000バイトの計算値です。
 - 1MB (メガバイト) =1,000²バイトの計算値です。
 - 1GB (ギガバイト) =1,000³バイトの計算値です。
 - 1TB (テラバイト) =1,000⁴バイトの計算値です。

<用語の読み替えについて>

このマニュアルでWindows®を操作する手順を説明していますが、Windows®7で「ログオン」、「ログオフ」と呼んでいた操作は、Windows®10ではそれぞれ「サインイン」、「サインアウト」に変更されています。使用するOSがWindows®10の場合は、必要に応じて読み替えてください。

また、RAS機能のリモート通知機能を操作する手順を説明していますが、Windows®7で「Windows ファ イアウォールによるプログラムの許可」、「プログラムの許可」と呼んでいた操作は、Windows®10では それぞれ「Windows ファイアウォールによるアプリケーションの許可」、「アプリケーションの許可」 に変更されています。使用するOSがWindows®10の場合は、必要に応じて読み替えてください。

<画像イメージについて>

このマニュアルで掲載している画像イメージはWindows®7の表示ですが、他のOSでも同様です。

H	11/
	いへ

▲ 安全にお取り扱いいただくために	S-1
第1章 RAS機能でできること	1-1
第2章 RAS機能の監視対象	2-1
2. 1 筐体内温度監視機能	2-1
2. 2 ストレージ障害予測機能(SMART監視)	2-2
2. 3 メモリ状態監視機能	2-3
2.4 ウォッチドッグタイマ監視機能	2-4
2. 4. 1 ウォッチドッグタイマの自動リトリガ機能	2-4
2. 4. 2 ウォッチドッグタイマをユーザープログラムの動作状態監視に使用する方法	2-5
第3章 RAS機能の設定	3-1
3. 1 RAS機能設定ウィンドウ	3-1
3. 1. 1 概要	3-1
 3.1.2 RAS機能設定ウィンドウの起動方法 	3-2
 3.1.3 RAS機能設定ウィンドウの使用方法 	3-3
3. 1. 4 ポップアップ通知のメッセージ編集	3-9
第4章 ハードウェア状態の確認	4-1
4. 1 ハードウェア状態表示ウィンドウ	4-2
4.1.1.概要	4-2
4.1.2 ハードウェア状態表示ウィンドウの起動方法	4-3
4. 1. 3 ハードウェア状態表示アイコン	4-6
4.2 RASイベント通知機能	4-9
4. 2. 1 概要	4-9
4.2.2 イベントの取得方法	4-9
4.2.3 イベントオブジェクトの使用例	4-9
4.3 ポップアップ通知機能	4-10
4. 3. 1 概要	4-10
4.3.2 表示するメッセージの内容	4-11
4. 3. 3 ポップアップ通知機能の設定	4-11
4. 4 リモート通知機能	4-12
4. 4. 1 概要	4-12
4. 4. 2 リモート通知されるハードウェア状態	4-13
4. 4. 3 リモート通知機能の開始手順	4-14

4. 4. 4 HF-W用拡張MIBのオブジェクト	4-19
4. 4. 5 HF-W用拡張MIBファイル	4-23
4. 5 RASライブラリによる状態取得	4-24
第5章 ハードウェアの制御	5-1
5. 1 装置の自動シャットダウン	5-2
5.1.1 高温異常検出による自動シャットダウン	5-2
5.2 タイムアウト検出によるメモリダンプ取得	5-3
5. 3 RASライブラリによる制御	5-3
第6章 ライブラリ関数	6-1
6. 1 RASライブラリインターフェース	6-1
6. 1. 1 概要	6-1
6. 1. 2 シャットダウン関数 (BSSysShut)	6-3
6.1.3 ウォッチドッグタイマ制御関数(WdtControl)	6-4
6.1.4 外部汎用出力の制御関数(GendoControlN)	6-6
6. 1. 5 外部汎用入力の状態取得関数(GetGendiN)	6-8
6.1.6 外部汎用入力のコールバック関数登録関数(RegisterDICallBack)	6-10
6.1.7 外部汎用入力のコールバック関数解除関数(UnRegisterDICallBack)	6-15
6. 1. 8 ログ情報記録関数(MConWriteMessage)	6-16
6.1.9 メモリ状態取得関数(GetMemStatus)	6-18
6. 1. 10 ストレージ状態取得関数(hfwDiskStat)	6-20
6.2 サンプルプログラム	6-22
第7章 保守・障害解析関連	7-1
7. 1 ログ情報収集ウィンドウ	7-1
7. 1. 1 概要	7-1
7.1.2 ログ情報収集ウィンドウの起動方法	7-1
7. 1. 3 ログ情報収集ウィンドウの使用方法	7-2
7. 1. 4 ログ情報収集ウィンドウの終了方法	7-3
7.2 筐体内温度トレンドログ	7-4
7. 2. 1 概要	7-4
7.2.2 ログファイル	7-4
7.2.3 温度ロギング周期設定コマンド	7-6
第8章 ハードウェア状態のシミュレート	8-1
8.1 ハードウェア状態シミュレーション機能	8-1
8. 1. 1 概要	8-1

8.	1.	2	シミュレーション機能の使用方法	8-3
8.	1.	3	シミュレーションウィンドウ操作時の注意	8-12
8.	1.	4	イベントログ	8-12
8.	1.	5	リモート通知	8-12

図目次

図1-1	RAS 機能設定ウィンドウ	1-2
図1-2	ハードウェア状態表示アイコン	1-2
図2-1	ユーザープログラムの動作状態監視処理の例	2-5
図3-1	RAS 機能設定ウィンドウ	3-1
図3-2	シャットダウン機能設定の項目	3-3
図3-3	ウォッチドッグタイマ設定の項目	3-4
図3-4	ポップアップ通知機能設定の項目	3-6
図 3 - 5	ポップアップ通知機能設定の詳細設定	3-7
図3-6	定義ファイルのフォーマット	3-9
図4-1	ハードウェア状態表示ウィンドウ	4-2
図4-2	ハードウェア状態表示ウィンドウ(異常発生時)	4-5
図4-3	アイコンの説明の表示例(ハードウェア状態が正常)	4-7
図4-4	アイコンの説明の表示例(ハードウェア状態が異常)	4-7
図4-5	ハードウェア状態表示アイコンのメニュー	4-8
図4-6	ポップアップメッセージ表示例	4-10
図6-1	GendoControlN関数の動作例	6-7
図6-2	汎用出力1の動作例	6-7
図6-3	監視動作の概要	6-13
図6-4	汎用入力通知の動作例	6-14
図6-5	ログ情報のフォーマット	6-16
図7-1	収集結果のフォルダ構成	7-3
図7-2	ログ情報のフォーマット1	7-5
図7-3	ログ情報のフォーマット2	7-5
図8-1	シミュレーションウィンドウ	8-1
図 8 - 2	シミュレーション機能の使用手順	8-3
図 8 - 3	シミュレーションウィンドウ各部位の説明	8-6

表	目	次
~ •		~ •

表1-1	RAS機能の概要	1-1
表 3 - 1	RAS機能設定ウィンドウの設定項目一覧	3-1
表 3 - 2	セクション名称と定義するメッセージ	3-10
表 3 - 3	項目リストボックスの選択に対する対象リストボックスの内容	3-11
表4-1	温度状態と表示される情報	4-3
表4-2	ストレージ状態と表示される情報	4-4
表4-3	ハードウェア状態表示アイコン	4-7
表4-4	報告イベントの一覧	4-9
表4-5	表示するメッセージ内容	4-11
表4-6	ハードウェア状態関連のオブジェクト	4-19
表4-7	RAS機能設定関連のオブジェクト	4-20
表4-8	動作モード関連のオブジェクト	4-20
表4-9	HF-W用拡張MIB関連のオブジェクト	4-21
表4-10	トラップ通知関連のオブジェクト(異常発生時)	4-22
表4-11	トラップ通知関連のオブジェクト(異常からの回復時)	4-23
表4-12	トラップ通知関連のオブジェクト(動作モード)	4-23
表 6 - 1	RASライブラリ提供関数一覧	6-1
表 6 - 2	WdtControlのdwCmdで指定する処理	6-4
表 6 - 3	GendoContorlNのucOutputとucMaskのbit割り当て	6-6
表 6 - 4	GetGendiNのpucInputのbit割り当て	6-8
表 6 - 5	bit割り当て	6-13
表 6 - 6	Dimm_Statusの各要素に設定される値	6-18
表 6 - 7	Disk_Statusに設定される値	6-20
表 6 - 8	提供サンプルプログラム一覧	6-22
表7-1	記録するログファイル	7-4
表8-1	記録するイベントログ	8-12

このページは白紙です。

第1章 RAS機能でできること

HF-Wシリーズは、高信頼な産業用コンピュータとしてのRAS(Reliability、Availability、Serviceability)機能を備えています。

以下に、この装置のRAS機能の概要について説明します。

	分類	項目	
監視機能		ハードウェア状態監視	
		ウォッチドッグタイマ監視	
GUI機能設定		RAS機能設定ウィンドウ	
状態確認	GUI表示	ハードウェア状態表示ウィンドウ	
	通知機能	イベント通知機能	
		ポップアップ通知機能	
		リモート通知機能	
		ライブラリ関数による状態取得	
制御機能	シャットダウン	自動シャットダウン機能	
		ライブラリ関数によるシャットダウン	
		外部汎用入出力の制御	
ライブラリ関数		RASライブラリ	
保守 ・ 障害解析	メモリダンプ関連	メモリダンプ収集機能	
		ログ情報収集ウィンドウ	
		保守操作支援コマンド	
		筐体内温度トレンドログ	
シミュレート機能		ハードウェア状態シミュレーション機能	

表1-1 RAS機能の概要

<監視機能>

(1) ハードウェア状態監視

この装置の筐体内温度、ストレージの状態などを監視します。

(2) ウォッチドッグタイマ監視

この装置に実装されているウォッチドッグタイマを使用し、OSが動作していることまたはユー ザープログラムが動作していることを監視します。また、ウォッチドッグタイマを使用するため のライブラリ関数を提供します。 <GUI機能設定>

(3) RAS機能設定ウィンドウ

この装置を自動的にシャットダウンさせる条件や、ウォッチドッグタイマの使用方法などの設定 をグラフィカルな操作で変更できます。

RAS Setup	×
シャットダウン機能設定 高温異常時は自動的にシャットダウンする	
ウォッチドックタイマ設定 ④ 使用しない ⑦ アプリケーションがリトリガする ⑦ 自動でリトリガする	
ストレージ障害予測機能(SMART監視)設定 ☑ 機能を有効にする	
ポップアップ通知機能設定	
🦳 機能を有効にする	言手希腊設定
G	ок + +уел

図1-1 RAS機能設定ウィンドウ

<状態確認>

(4)ハードウェア状態表示ウィンドウ

この装置のハードウェア状態をグラフィカルなインターフェースで表示します。また、タスク バーの通知領域にハードウェア状態を表示するアイコンが常駐します。



図1-2 ハードウェア状態表示アイコン

(5) イベント通知機能

ユーザーアプリケーションからイベントオブジェクトの状態を監視することにより、この装置の ハードウェア状態を確認することができます。

(6) ポップアップ通知機能

ポップアップメッセージにより、この装置のハードウェアに異常が発生したことを通知します。

- (7) リモート通知機能 この装置のハードウェア状態をリモート環境から確認することができます。また、ハードウェア 状態に変化があった場合、リモート環境に通知します。
- (8) ライブラリ関数による状態取得 ユーザーアプリケーションからRASライブラリを使用することにより、この装置のハードウェア 状態を取得することができます。

<制御機能>

- (9)自動シャットダウン機能 筐体内温度異常を検出した場合、この装置を自動的にシャットダウンします。自動的にシャット ダウンを実施するかどうかは、「(3)RAS機能設定ウィンドウ」を使用して設定することがで きます。
- (10) ライブラリ関数によるシャットダウン
 ユーザーアプリケーションからRASライブラリを使用することにより、この装置をシャットダウンすることができます。
- (11) 外部汎用入出力の制御

RASライブラリを使用することにより、この装置の外部汎用入出力を制御することができます。 外部汎用入出力には、ユーザーが使用できる汎用入出力が入力用に7点と出力用に8点用意されて います。これらの汎用入出力を使用して外部機器からの信号をこの装置に入力したり、この装置 から外部に信号を出力したりすることができます。

<ライブラリ関数>

(12) RASライブラリインターフェース

(2)、(8)、(10)、および(11)のライブラリ関数に加え、ログ情報を記録するためのラ イブラリ関数を提供します。

<保守·障害解析>

- (13) メモリダンプ収集機能
 - この装置が予期せずに停止してしまった場合など障害が発生したときに、キーボード操作(右の [Ctrl] キーを押しながら [ScrollLock] キーを2回押す)によって、システムメモリの内容を ファイル(メモリダンプファイル)に記録します。このメモリダンプの内容を解析することに よって、障害の原因を調査することができます。

- (14) ログ情報収集ウィンドウ
 この装置のログ情報データやメモリダンプファイルの収集をグラフィカルな操作で行うことができます。
- (15)保守操作支援コマンド メモリダンプファイルやイベントログファイルなどの障害情報を外部媒体にセーブするコマンド などを提供します。
- (16) 筐体内温度トレンドログこの装置の筐体内温度を定期的に取得してファイルに記録します。
- <シミュレート機能>
 - (17) ハードウェア状態シミュレーション機能 この装置のハードウェア状態をシミュレートします。実際にハードウェアの異常が発生していな くても、ユーザーアプリケーションのテストを実施することやRASソフトウェアの通知インター フェースの確認を行うことができます。

このマニュアルでは、(1)~(12)、(14)、(16)、(17)の機能について説明します。その他の機能の詳細については、「HF-W100E 取扱説明書(マニュアル番号 WIN-2-0069)」を参照してください。

第2章 RAS機能の監視対象

この章では、RAS機能の監視対象について説明します。

2. 1 筐体内温度監視機能

筐体内温度監視機能は、この装置内部の温度センサーにより筐体内温度の状態を監視し、筐体内温 度が高温異常になった場合、以下の方法で通知します。

- (1) ハードウェア状態表示ウィンドウ
- (2) イベント通知機能
- (3) ポップアップ通知機能
- (4) リモート通知機能
- (5) 自動シャットダウン機能
- (6) アラームランプ点灯

(1)~(4)の詳細については、「第4章 ハードウェア状態の確認」を参照してください。また、(5)の詳細については、「5.1 装置の自動シャットダウン」を参照してください。
 この装置の温度異常が回復した場合、アラームランプは消灯します。

2. 2 ストレージ障害予測機能 (SMART監視)

この装置のストレージには障害予測機能(SMART:<u>Self-Monitoring、Analysis and Reporting</u> <u>Technology</u>)が備わっており、常にストレージの動作状態を監視して障害が発生する前にそれを予測 することができます。ストレージ障害予測機能は、近い将来ストレージに障害が発生する可能性があ る場合、以下の方法で通知します。

- (1) ハードウェア状態表示ウィンドウ
- (2) イベント通知機能
- (3) ポップアップ通知機能
- (4) リモート通知機能
- (5) RASライブラリのhfwDiskStat関数

(1)~(4)の詳細については、「第4章 ハードウェア状態の確認」を参照してください。また、(5)の詳細については、「6.1.10 ストレージ状態取得関数(hfwDiskStat)」を参照してください。

通知

ストレージの障害発生が予測された場合、近い将来、ストレージがハードウェア故障を起こす可 能性があります。データのバックアップおよびこの装置の交換を推奨します。システム管理者ま たは保守員に連絡してください。

—— 留意事項 -

- ・ストレージ障害予測機能は、ストレージのすべての障害を予測することはできません。そのため、ストレージ障害予測機能が障害を予測する前に、ストレージが故障する場合もあります。
- ・この機能が監視するのは、OS起動時に認識される内蔵ストレージです。ストレージを新規 に接続した場合や保守などでこの装置を交換した場合、接続後の初回起動においてストレー ジの認識に時間がかかり、監視対象として認識されないことがあります。この場合は、この 装置を再起動してください。

2.3 メモリ状態監視機能

この装置にはECC(Error Checking and Correcting)付きメモリが実装されているため、メモリにシ ングルビットエラーが発生しても自動的に訂正され、装置の動作に支障はありません。しかし、メモ リエラー訂正の発生頻度が高い場合は、メモリ故障が原因として考えられるため、予防保守の観点か ら装置の交換を推奨します。システム管理者または保守員に連絡してください。

ただし、メモリ状態監視機能は、メモリエラー訂正の発生頻度が高い場合、以下の方法で通知しま す。

- (1) イベント通知機能
- (2) ポップアップ通知機能
- (3) リモート通知機能
- (4) RASライブラリのGetMemStatus関数

(1)~(3)の詳細については、「第4章 ハードウェア状態の確認」を参照してください。また、(4)の詳細については、「6.1.9 メモリ状態取得関数(GetMemStatus)」を参照してください。

2. 4 ウォッチドッグタイマ監視機能

この装置にはウォッチドッグタイマが備わっており、このタイマを使用することでOSやユーザー プログラムの動作監視を行うことができます。

- ・自動リトリガ機能 RASソフトウェアのウォッチドッグタイマ監視プロセスがタイマを自動的にリトリガすること で、OSの動作を監視します。
- ・ユーザープログラムの動作状態監視
 ユーザーが専用のライブラリ関数を使用することで、プログラムの動作状態監視を行うことができます。

このタイマがタイムアウトした場合、メモリダンプを取得します。メモリダンプ取得については、 「5.2 タイムアウト検出によるメモリダンプ取得」を参照してください。

なお、ウォッチドッグタイマの使用方法は、RAS機能設定ウィンドウで設定します。RAS機能設定 ウィンドウの使用方法については、「3.1.3 RAS機能設定ウィンドウの使用方法」を参照して ください。

2. 4. 1 ウォッチドッグタイマの自動リトリガ機能

自動リトリガ機能は、リアルタイム優先度で動作するウォッチドッグタイマ監視プロセスが 一定時間動作できない状態となった(ウォッチドッグタイマのタイムアウトが発生した)場 合、OSロックとして検出します。

この機能を使用する場合は、RAS機能設定ウィンドウのウォッチドッグタイマ設定で[自動 でリトリガする]を選択してください。

通 知

OSロックが発生した場合、OS上のプロセスがスケジュールどおりに動作することができず、処理の遅延が発生するため、この装置を使用した設備に影響をあたえる恐れがあります。問題点を 速やかに改善してください。

— 留意事項 —

この機能では、リアルタイム優先度のプロセスが一定時間動作できない状態をOSロックとして扱います。

2.4.2 ウォッチドッグタイマをユーザープログラムの動作状態監視に使用する方法 ユーザープログラムの動作状態の監視にウォッチドッグタイマを使用する場合は、監視対象 のユーザープログラムにおいてウォッチドッグタイマを定期的にリトリガ(ウォッチドッグタ イマのタイムアウトまでの残り時間を初期値に戻す)してください。図2-1に、ユーザープ ログラムの動作状態監視の例を示します。



図2-1 ユーザープログラムの動作状態監視処理の例

ウォッチドッグタイマのタイムアウトが発生した場合、監視対象プログラムが何らかの理由 でタイムアウト設定時間内にウォッチドッグタイマをリトリガできない状態にあったことを示 します。

プログラムからウォッチドッグタイマを使用するときは、ライブラリ関数であるWdtControl 関数を呼び出します。WdtControl関数の使用方法については、「6.1.3 ウォッチドッグ タイマ制御関数(WdtControl)」を参照してください。

------ 留意事項 -------

- ・ユーザープログラムの終了やシャットダウンなどによりウォッチドッグタイマを使用した監視を終了する場合は、タイムアウトが発生しないようにウォッチドッグタイマを必ず停止してください。
- ・タイムアウトの発生がアプリケーションで設定したタイムアウト時間よりも長くなりますが、正常な動作ですので問題ありません。
 これは、この装置に搭載しているハードウェアタイマーが、タイムアウト時間を設定してから実際に反映するまでに1.2~1.3秒を必要とするためです。例えばタイムアウト時間を30秒で設定した場合、設定してから約31秒後にメモリダンプ取得を行います。

第3章 RAS機能の設定

3. 1 RAS機能設定ウィンドウ

3.1.1 概要

RAS機能設定ウィンドウでは、以下の機能設定を行うことができます。

表3-1 RAS機能設定ウィンドウの設定項目一覧

項目
シャットダウン機能設定
ウォッチドッグタイマの設定
ポップアップ通知機能の設定

図3-1にRAS機能設定ウィンドウを示します。下図は装置出荷時における初期設定です。

🔤 RAS Setup	
- シャットダウン機能設定 「高温異常時は自動的にシャットダウンする	
ウォッチドックタイマ設定 ● 使用しない ● アプリケーションがリトリガする ● 自動でリトリガする	
ストレージ障害予測機能(SMART監視)設定 ☑ 機能を有効にする	
 ポッブアップ通知機能設定 ■ 機能を有効にする 詳細設定 	
<u> </u>	

図3-1 RAS機能設定ウィンドウ

3. 1. 2 RAS機能設定ウィンドウの起動方法

RAS機能設定ウィンドウは、以下の手順で起動します。

なお、このウィンドウを使用するには、管理者特権が必要です。コンピュータの管理者アカ ウントでログオンしてください。

<Windows® Embedded Standard 7の場合>

- ① [スタート] ボタンをクリックします。
- ② [すべてのプログラム] [RAS Software] をポイントし、 [RAS Setup] をクリックします。

<Windows® 10の場合>

- [スタート] ボタンをクリックします。
- ② アプリの一覧から [RAS Software] をクリックします。
- ③ [RAS Setup] をクリックします。

— 留意事項 —

RAS機能設定ウィンドウは、同時に複数のユーザーから使用することができません。このため、ユーザー切り替えなどで複数のコンソールからこのウィンドウを使用しようとした場合は、以下のメッセージボックスが表示されます。この場合は、他のコンソールで使用中のRAS 機能設定ウィンドウを終了した後に起動してください。

RAS Setup	×
他のセッションで設定を行っている管理 RAS設定画面の2重起動はできません。	者がいます。
	ОК

- 3. 1. 3 RAS機能設定ウィンドウの使用方法
 - (1) シャットダウン機能設定

筐体内の温度が高温異常時、この装置を自動的にシャットダウンするかどうかの設定を行い ます。

RAS Setup	
シャットダウン機能設定 高温異常時は自動的にシャットダウンする	5
ウォッチドックタイマ設定 ● 使用しない ○ アブリケーションがリトリガする ○ 自動でリトリガする	
ストレージ障害予測機能(SMART監視)設定 ✓機能を有効にする	
ポップアップ通知機能設定	
🥅 機能を有効にする	詳細設定
	OK ++>+1

図3-2 シャットダウン機能設定の項目

● [高温異常時は自動的にシャットダウンする] チェックボックス

- ・オン:自動的にシャットダウンします。
- ・オフ:シャットダウンしません。(装置出荷時の初期設定)

現在の設定を変更する場合は、該当するチェックボックスをクリックします。

- 留意事項 -

この機能によりシャットダウンを行った場合は、シャットダウン後に自動的にこの装置の電源が切れます。

(2) ウォッチドッグタイマ設定

この装置に実装されているウォッチドッグタイマの設定を行います。 ウォッチドッグタイマの使用方法について、以下のうちどれか1つを、それぞれの項目のラ ジオボタンをクリックすることで選択できます。

- ・使用しない(装置出荷時の初期設定)
- ・アプリケーションがリトリガする
- ・自動でリトリガする

RAS Setup	X
シャットダウン機能設定 同高温異常時は自動的にシャットダウンする)
・ウォッチドックタイマ設定 ● 使用しない ◎ アプリケーションがリトリガする ◎ 自動でリトリガする	
- ストレージ障害予測機能(SMART監視)設定 図 機能を有効にする	
ポップアップ通知機能設定 	詳細設定
	ОК + +уъл

図3-3 ウォッチドッグタイマ設定の項目

- 〔使用しない〕
 この項目を選択した場合、ウォッチドッグタイマは停止状態になりタイムアウトになることはありません。なお、RASライブラリのWdtControl関数からウォッチドッグタイマを使用することはできません。
- [アプリケーションがリトリガする]
 この項目を選択した場合、RASライブラリのWdtControl関数を使用してウォッチドッグ タイマを制御し、ユーザープログラムの動作状態を監視することができます。また、 RASライブラリのWdtControl関数からウォッチドッグタイマを使用することができま す。
- [自動でリトリガする] この項目を選択した場合、ウォッチドッグタイマ自動リトリガ機能により、OSの動作 を監視することができます。なお、RASライブラリのWdtControl関数からウォッチドッ グタイマを使用することはできません。

----- 留意事項 ------

ウォッチドッグタイマの設定変更を反映するには、この装置を再起動する必要があります。 ウォッチドッグタイマの設定を変更した場合は、以下のメッセージボックスが表示されますの で、[OK]ボタンをクリックして終了した後、この装置を必ず再起動してください。



(3) ポップアップ通知機能の設定

ポップアップ通知機能の設定を行います。また、 [詳細設定] ボタンをクリックすること で、この機能の詳細な設定を行うことができます。

RAS Setup	—
シャットダウン機能設定 「高温異常時は自動的にシャットダウンする	
ウォッチドックタイマ設定 ④ 使用しない ○ アブリケーションがリトリガする ○ 自動でリトリガする	
ストレージ障害予測機能(SMART監視)設定 ☑ 機能を有効にする	
ポップアップ通知機能設定 □ 機能を有効にする	詳細設定
	OK ++>tel

図3-4 ポップアップ通知機能設定の項目

● [機能を有効にする] チェックボックス

- ・オン:ポップアップ通知機能が有効
- ・オフ:ポップアップ通知機能が無効(装置出荷時の初期設定)

現在の設定を変更する場合は、チェックボックスをクリックします。チェックボックス をオンにすると [詳細設定] ボタンがアクティブになります。 ● [詳細設定] ボタン

[詳細設定] ボタンをクリックすると以下の画面が表示されます。

詳細設定	
項目の選択 ポップアップ通知を有効にする項目を選択してください。 🖤 高温異常検出時	
☑ ストレージの障害予測 (SMART) 検出時	
☑ メモリのエラー訂正を高頻度で検出時	
メッセージの編集	
ポップアップ表示のメッセージを編集します。	
メッセージの編集… 既定値に戻す…	
メッセージの確認	
メッセージの編集結果を実際に表示して確認します。	
項目: 高温異常検出時	
対象: 筐体内温度 ・ 編集内容の確認…	
OK キャンセル	

図3-5 ポップアップ通知機能設定の詳細設定

【項目の選択】

- ·高温異常検出時
- ・ストレージの障害予測(SMART)検出時
- ・メモリのエラー訂正を高頻度で検出時

上記の各項目について、ポップアップ通知を行うかどうかの設定を行います。

- 各項目のチェックボックス
 - ・オン:ポップアップ通知を行います。(装置出荷時の初期設定)
 - ・オフ:ポップアップ通知を行いません。
 現在の設定を変更する場合は、チェックボックスをクリックします。
 ただし、チェックありの場合でも、ポップアップ通知機能設定が無効の場合は通
 - 知されません。

【メッセージの編集】

ポップアップ通知のメッセージ内容を編集することができます。また、編集した結果 を確認することができます。メッセージの編集方法および確認方法については、 「3.1.4 ポップアップ通知のメッセージ編集」を参照してください。

[詳細設定]画面で設定を変更し、この設定を使用する場合は、 [OK] ボタンをク リックしてください。設定を変更しない場合は、 [キャンセル] ボタンをクリックして ください。 (4) (1) ~ (3) における設定変更の有効/無効化

(1)~(3)において設定を変更し、この設定を有効にする場合は、RAS機能設定ウィンドウの [OK] ボタンをクリックしてください。設定を変更しない場合は、 [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

- 3.1.4 ポップアップ通知のメッセージ編集
 - (1) ポップアップ通知のメッセージ編集方法 ポップアップ通知に表示されるメッセージを編集する場合は、図3-5の[詳細設定] 画面 で[メッセージの編集...] ボタンをクリックしてください。メモ帳が起動し、ポップアップ 通知のメッセージ定義ファイルが開きます。フォーマットに従い、メッセージを編集して保 存してください。

- 留意事項 -

- メッセージの編集中は、以下の操作を行うことはできません。
- ・ [メッセージの編集...] ボタンのクリック
- ・ [既定値に戻す...] ボタンのクリック
- ・[編集内容の確認...] ボタンのクリック

・RAS機能設定ウィンドウの終了([OK] ボタンまたは[キャンセル] ボタンのクリック) 上記のいずれかの操作を行った場合、注意を促す以下のメッセージボックスが表示されます。



上記メッセージボックスで [OK] ボタンをクリックすると、RAS機能設定ウィンドウに戻り ます。

定義ファイルのフォーマット
 定義ファイルのフォーマットを以下に示します。

; メッセージの記述例
[TEMP] ← セクション
Line1=""
Line2=""
Line3="温度が規定値を超過しました。"
キー 値

定義ファイルは、セクション、キー、およびその値で構成されます。 セクションには、キーおよび値が含まれ、キーと値は符号(=)で区切られます。 また、; はコメント行を表します。

図3-6 定義ファイルのフォーマット
- 定義ファイルの記述方法
 - セクション
 この機能で定義可能なセクション名称と定義するメッセージの説明を表3-2に示します。

表3-2 セクション名称と定義す	・るメ	ッセージ
------------------	-----	------

セクション名称	定義するメッセージ		
[TEMP]	筐体内温度異常を検出したときに表示するメッセージ		
[STR1-SMART] (*)	内蔵ストレージ(mSATA SSD)の障害予測(SMART)を検出したときに 表示するメッセージ		
[DIMM1-ERR]	DIMM 1でエラー訂正を高頻度に検出したときに表示するメッセージ		

(*) 実装しているドライブの種類によらず、セクション名称は固定です。

・ キー

ポップアップメッセージに表示するメッセージの行番号を指定します。 この機能では、各セクションに対してLine1からLine5までを設定することが可能で す。

Line6以降のキーを設定した場合は無視されます。

● 値

ポップアップメッセージに表示するメッセージの1行分の文字列を指定します。 各キーには、最大で50バイト(全角25文字)の文字を設定可能です。50バイト以上 の文字を定義した場合は、51バイト目以降の文字は無視されます。 空白文字を含む場合は、値全体を二重引用符("")で囲んでください。値が空欄 の場合は改行扱いとなります。

---- 留意事項 ------

- ・編集内容を保存する際は、必ず「上書き保存」してください。これ以外の操作を行うと編集 内容が正しく反映されません。
- ・編集操作中は他のアプリケーションで定義ファイルを編集しないでください。定義ファイル を多重に編集すると編集内容が正しく反映されません。
- ・ポップアップ通知のメッセージを編集する場合、異常が発生していることが分かる内容にしてください。異常が発生していることに気付かないでそのまま運用を継続した場合、システムに重大な影響を与える恐れがあるためです。

(2) メッセージ編集結果の確認方法

以下のそれぞれの項目について、メッセージの編集結果を確認することができます。

- · 高温異常検出時
- ・ストレージの障害予測(SMART)検出時
- ・メモリのエラー訂正を高頻度で検出時
- メッセージの編集結果の確認手順を以下に示します。
- 項目リストボックス(図3-5参照)から確認したい項目を選択します。
 このリストボックスには、[項目の選択]のチェックボックスがオンになっている項目 だけが表示されます。また、[項目の選択]のチェックボックスが1つもオンになっていない場合は、このリストボックスの操作を行うことはできません。

高温異常検出時	-
ストレーンの障害予測(SMART)検出時 メモリのエラー訂正を高頻度で検出時	

<高温異常検出時の選択例>

② 対象リストボックス(図3-5参照)から確認したい対象を選択します。
 このリストボックスの内容は、①で選択した項目によって異なります。
 表3-3に項目リストボックスの選択に対する対象リストボックスの表示内容を示します。

表3-3 項目リストボックスの選択に対する対象リストボックスの内容

項目リストボックスの選択	対象リストボックスの内容
高温異常検出時	筐体内温度
ストレージの障害予測(SMART)検出時	mSATA SSD1
メモリのエラー訂正を高頻度で検出時	DIMM 1

③ [編集内容の確認...]ボタン(図3-5参照)をクリックします。
 メッセージの編集内容を反映したポップアップ通知を行います。確認後、ポップアップ
 表示の[OK]ボタンをクリックします。



メッセージを編集していないか、メッセージ定義ファイルの記述方法に誤りがある場合 は、以下のメッセージボックスが表示されます。 [OK] ボタンをクリックすると 図3-5の [詳細設定] 画面に戻りますので、3.1.4項(1)の手順で設定しなお してください。



(3) 既定のメッセージに戻す

ポップアップ通知のメッセージを既定のメッセージに戻す場合は、図3-5の[詳細設定] 画面で[既定値に戻す...]ボタンをクリックしてください。以下のメッセージボックスが表 示されますので[はい]ボタンをクリックしてください。編集したメッセージ定義ファイル の内容が消去されます。

RAS Setu	p 🛛
4	既定のメッセージに戻します。 以前に編集したメッセージは完全に消去されますが よろしいですか?
	[はい(Y) いいえ(N)

[いいえ] ボタンをクリックすると編集内容を消去せず、ポップアップ通知のメッセージは 既定値に戻りません。 第4章 ハードウェア状態の確認

この装置では、以下の方法によりハードウェア状態を確認することができます。

(1) GUIで確認する

この装置のハードウェア状態を、グラフィカルなインターフェースで確認することができます。詳細 は、「4.1 ハードウェア状態表示ウィンドウ」を参照してください。

(2) ユーザーアプリケーションで確認する

ユーザーアプリケーションからイベントオブジェクトの状態を監視することにより、この装置のハードウェア状態を確認することができます。詳細は、「4.2 RASイベント通知機能」を参照してください。

また、ユーザーアプリケーションからRASライブラリを使用することにより、この装置のハードウェ ア状態を取得することができます。「4.5 RASライブラリによる状態取得」を参照してくださ い。

(3)この装置のデスクトップ画面で確認する
 ポップアップメッセージにより、この装置のハードウェアに異常が発生したことを通知します。詳細
 は、「4.3 ポップアップ通知機能」を参照してください。

(4) リモート環境から確認する

この装置のハードウェア状態をリモート環境から確認することができます。また、ハードウェア状態 に変化があった場合、リモート環境に通知します。詳細は、「4.4 リモート通知機能」を参照し てください。

4. 1 ハードウェア状態表示ウィンドウ

4.1.1 概要

この装置にログオンすると、タスクバーの通知領域にハードウェア状態を表すアイコンが表示されます。このアイコンをダブルクリックまたはアイコンを右クリックして表示されるポッ プアップメニューから[ハードウェア状態を表示する]をクリックすると、この装置のハード ウェア状態の詳細情報が表示されます。

このウィンドウが表示する情報は次のとおりです。

- 筐体内温度状態
- ・ストレージの障害予測(SMART監視)状態

ハードウェア状態	—
温度状態	
回 正常です。 <u> </u> <i> 加</i>	
- ストレージー 	
mshīa solī 正常です。	
	OK 更新

図4-1 ハードウェア状態表示ウィンドウ

—— 留意事項 ——

ハードウェア状態表示ウィンドウが表示対象とするストレージは、OS起動時に認識される内 蔵ストレージです。ストレージを新規に認識した場合、初回起動において認識に時間がかか り、ストレージ関連の情報が表示されないことがあります。この場合は、この装置を再起動し てください。 4.1.2 ハードウェア状態表示ウィンドウの起動方法

ハードウェア状態表示ウィンドウは、この装置のハードウェア状態の詳細情報を表示しま す。

以下にハードウェア状態表示ウィンドウの起動方法を示します。

ハードウェア状態表示アイコンをダブルクリックします。または、アイコンを右クリックして表示されるポップアップメニューから[ハードウェア状態を表示する]をクリックします。



② ハードウェア状態表示ウィンドウが表示されます。

ハードウェア状態	
温度状態	
一 正常です。 <u> </u>	
ストレージ	
mSATA SSD1	
「上帝です。	
	OK 更新

(1) 画面の説明

● 温度状態
 筐体内温度の現在の状態を表示します。

表4-1 温度状態と表示される情報

温度状態	アイコン	情報
正常		正常です。
高温異常		上限値を超えました。

● ストレージ

ストレージの現在の状態を表示します。

表4-2 ストレージ状態と表示される情報

ストレージ状態	アイコン	情報
正常	SMART	正常です。
SMARTによる障害予測		近い将来、ハードウェア故障を起こす可能性 があります。

ストレージの障害発生が予測された場合、近い将来、ストレージがハードウェア故障を起こす可 能性があります。データのバックアップおよび装置の交換を推奨します。システム管理者または 保守員に連絡してください。

● [更新] ボタン
 ハードウェア状態の最新情報を取得して、表示情報を更新します。

● [OK] ボタン

ハードウェア状態表示ウィンドウを閉じます。

ハードウェア状態に異常が発生した場合のハードウェア状態表示ウィンドウの例を図4-2 に示します。

ハードウェア状態	x
温度状態 「」 」 上限値を超えました。	
ストレージ mSATA SSD1 近い将来、ハードウェア故障を起こす可能性があります。	
OK 更新	

図4-2 ハードウェア状態表示ウィンドウ(異常発生時)



4.1.3 ハードウェア状態表示アイコン

タスクバーの通知領域にハードウェア状態を表すアイコンが表示されます。



ただし、装置出荷時の初期設定のままでは表示されません。通知領域の横にある矢印をク リックすることにより、アイコンが表示されます。また、このアイコンをタスクバーの通知領 域に常駐させたい場合は、 [カスタマイズ…] をクリックし、タスクバーの通知領域に表示す るように設定してください。 (Windows® 10では、タスクバーを右クリックし、表示されたメ ニューの [設定] をクリックし、表示した画面の[タスクバーに表示するアイコンを選択して ください]をクリックし、[envdisp MFCアプリケーション] または [envdisp MFC Application]の アイコンをオンに設定してください。)



— 留意事項 —

まれにハードウェア状態表示アイコンのタスクバーへの登録に失敗することがありますが、そのときは、以下のメッセージボックスが表示されます。この場合、以下の手順に従って、ハードウェア状態表示アイコンの登録を再実行してください。



<Windows® Embedded Standard 7の場合>

- ① 上記メッセージボックスの [OK] ボタンをクリックします。
- ② [スタート] ボタンをクリックします。 [すべてのプログラム] [スタートアップ]
 をポイントし、 [RAS Status] をクリックします。

<Windows® 10の場合>

- ① 上記メッセージボックスの [OK] ボタンをクリックします。
- ② [スタート] ボタンをクリックします。
- ③ アプリの一覧から [RAS Software] をクリックし、 [RAS Status] をクリックします。

(1) 表示されるアイコンとアイコンの説明

表示されるアイコンとアイコンの説明を表4-3に示します。アイコンの説明は、このアイ コンをマウスカーソルでポイントした場合に表示されます。

表4-3 ハードウェア状態表示アイコン

No.	ハードウェア 状態	アイコン	アイコンの説明
1	正常		ハードウェア状態は正常です。
2	田学		温度異常を検出しました。
3	头 3 ———————————————————————————————————	500 C	温度異常を検出、ストレージに障害発生の可能性があります。
4	注意	<u> </u>	ストレージに障害発生の可能性があります。

No.4:ハードウェア状態の異常も同時に検出されている場合は、No.3のハードウェア状態異常のアイ コンが表示されます。

> 図4-3と図4-4に、この装置のハードウェア状態が正常な場合および異常な場合のアイ コンの説明の表示例を示します。



図4-3 アイコンの説明の表示例(ハードウェア状態が正常)



図4-4 アイコンの説明の表示例(ハードウェア状態が異常)

(2)ハードウェア状態表示アイコンのメニュー

アイコンを右クリックするとポップアップメニューが表示されます。



図4-5 ハードウェア状態表示アイコンのメニュー

- [ハードウェア状態を表示する]
 クリックするとハードウェア状態表示ウィンドウが表示されます。
- [アイコン表示を終了する]
 クリックするとタスクバーの通知領域からアイコンが削除されます。

4. 2 RASイベント通知機能

4.2.1 概要

この機能は、ハードウェア異常などのユーザーに報告すべきイベントが発生した場合、イベ ントオブジェクトをシグナル状態にすることで、アプリケーションに通知します。

アプリケーションは、イベントオブジェクトがシグナル状態になるのを監視することで、 ハードウェア異常などのイベント発生を検出することができます。

なお、イベントオブジェクトのシグナル状態は、要因が解消された時点でリセットされま す。

4. 2. 2 イベントの取得方法

イベントの発生は、以下の方法で検出することができます。

Windows APIのOpenEvent関数を使用して、イベントオブジェクトのハンドルを取得します。
 このとき、アクセスの種類を示すパラメータ(dwDesiredAccess)にはSYNCHRONIZE

を指定してください。

 Windows APIのWaitForSingleObject関数またはWaitForMultipleObject関数を使用して、当 該イベントオブジェクトがシグナル状態になるのを監視します。

表4-4に、ユーザーに報告するイベントとイベントオブジェクトの一覧を示します。

表4-4 報告イベントの一覧

No.	イベント	イベントオブジェクト名称
1	筐体内温度異常発生	W2KRAS_TEMP_ERR_EVENT
2	ストレージで障害発生を予測	W2KRAS_HDD_PREDICT_EVENT
3	メモリで高い頻度でエラー訂正が発生	HFW_MEMORY_ERR_EVENT

No.2:ストレージの障害予測情報取得に失敗した場合も含みます。

- 留意事項 -

イベントをプログラムで使用する際は、イベントオブジェクト名称の先頭に「Global¥」を付加 する必要があります。

4.2.3 イベントオブジェクトの使用例

イベントオブジェクトを監視するC言語用サンプルプログラム(MemErr.c)を用意していま す。サンプルプログラムの格納場所およびファイル名については、「6.2 サンプルプログ ラム」を参照してください。

4.3 ポップアップ通知機能

4.3.1 概要

この機能は、ハードウェア異常などのユーザーに報告すべきイベントが発生した場合、デス クトップ画面にポップアップメッセージを表示することでユーザーに通知します。これによ り、ハードウェア異常などのイベントが発生したことが分かります。

具体的には、以下の場合にポップアップメッセージを表示します。

- 筐体内温度異常発生
- ・ストレージの障害発生を予測
- ・メモリのエラー訂正が高い頻度で発生

図4-6に、筐体内温度異常が発生した場合のポップアップメッセージの通知例を示します。

RAS Popup Message [TEMP-ERR]	1
温度が既定値を超過しました。	[×] ボタンをクリック すると画面が閉じます。
ОК	
\backslash	
[OK] ボタンをクリック すると画面が閉じます。	

図4-6 ポップアップメッセージ表示例

4.3.2 表示するメッセージの内容

表4-5に、この機能が表示するメッセージ内容を示します。 なお、表示するメッセージ内容は編集することができます。編集方法については、 「3.1.4 ポップアップ通知のメッセージ編集」を参照してください。

表4-5 表示するメッセージ内容

No.	イベント	表示するメッセージ内容
1	筐体内温度異常発生	温度が既定値を超過しました。
2	ストレージの障害発生を予測	近い将来、mSATA SSD%1のストレージがハードウェア障 害を起こす可能性があります。
3	メモリのエラー訂正が高い頻度で発生	%2において、高い頻度でエラー訂正が発生しています。

No.2:%1は内蔵ストレージの番号を示します。

No.2:ストレージの障害予測情報取得に失敗した場合も含まれます。

No.3:%2はDIMM名称を示します。

4.3.3 ポップアップ通知機能の設定

この機能を使用するかどうかは、RAS機能設定ウィンドウで設定することができます。装置 出荷時のこの機能の初期設定は無効となっています。無効の場合は、ポップアップメッセージ は表示されません。

詳細は、「3.1.3 RAS機能設定ウィンドウの使用方法」を参照してください。

4. 4 リモート通知機能

4.4.1 概要

この機能は、この装置本体でだけ確認できたハードウェア状態を、ネットワークを介したリ モート環境で確認することができます。この機能により、システム管理者がこの装置から離れ た場所にいる場合やこの装置が設備内に組み込まれている場合など、この装置本体でハード ウェア状態を確認できない状況においてもリモート環境からのハードウェア状態の確認が可能 となります。

この機能では、ネットワーク管理用プロトコルSNMP(Simple Network Management Protocol)を用いてハードウェア状態を通知します。これにより、SNMPに対応した市販のネッ トワーク管理ソフトウェアの利用、分散して配置されている複数のこの装置およびその他の機 器の一括集中監視が可能となります。

- 留意事項 -

- ・リモート通知機能が使用するSNMPは、TCP/IPのアプリケーション層プロトコルであり、ト ランスポート層ではUDP(User Datagram Protocol)を使用しています。このため、ネット ワークの負荷によってはハードウェア状態を正常に受信できない場合があります。
- ・リモート通知機能は、Windows®標準のSNMPサービスを使用します。Windows®標準の SNMPサービスを有効にする方法は、「4.4.3 リモート通知機能の開始手順」を参照 してください。

4. 4. 2 リモート通知されるハードウェア状態

以下のハードウェア状態および設定がリモート環境から取得できます。

- · 筐体内温度状態
- ・ストレージ状態
- ・メモリ状態
- RAS機能設定
- ・動作モード(通常モード)
- ・HF-W用拡張MIB (Management Information Base) のバージョン情報

また、以下のハードウェア状態の変化をトラップ通知します。

- (1) 筐体内温度状態
 - ・正常 → 異常
 - ・異常 → 正常
- (2) ストレージ状態
 - ・正常 → 障害発生を予測
- (3) メモリ状態
 - ・正常 → エラー訂正が高い頻度で発生
 - ・エラー訂正が高い頻度で発生 → 正常
- (4) 動作モード
 - ・HF-W停止状態 → 通常モードで起動
 - ・通常モードで動作 → シミュレーションモードで動作

4.4.3 リモート通知機能の開始手順

この機能は、装置出荷時の初期設定では無効となっています。リモート通知機能は、 Windows®標準のSNMPサービスを使用するため、SNMPサービスを有効にすることで、リモー ト通知機能が有効となります。

リモート通知機能を使用するには、以下の手順に従いSNMPサービスを有効にしてください。

- (1) SNMPサービスのプロパティの起動
 - [SNMP Serviceのプロパティ]画面を表示するには、管理者特権が必要です。コン ピュータの管理者アカウントでログオンしていない場合には、コンピュータの管理者ア カウントでログオンしてください。
 - ② 以下の手順で [コントロールパネル] を起動します。

Windows® Embedded Standard 7の場合、 [スタート] - [コントロールパネル] を ク リックします。

Windows® 10の場合、 [スタート] ボタンを右クリックし、表示されたメニューから [コントロールパネル] をクリックします。

- ③ [システムとセキュリティ] [管理ツール] をクリックし、 [サービス] をダブルク リックすると、 [サービス] 画面が表示されます。
- ④ 「SNMP Service」をダブルクリックすると、[SNMP Serviceのプロパティ] 画面が表示 されます。

◎ サービス						x	
ファイル(E) 操作(A) 表示(Y) ヘルプ(出)							
🔍 サービス (ローカル)	♀ サービス (ローカル)						
	SNMP Service	名前	説明	状態	マタートアップの種類	^	
	サービスの開始	Secondary Logon Secure Socket Tunneling Pr	別の資格情報での VPN によるリモー	7	戶動 戶動		
		Security Accounts Manager	このサービスのス WSCSVC (Windo	開始目	目動 3動(遅延期後)		
	説明: 簡易ネットワーク管理プロトコル	Server	このコンピュータ	開始目	-m (x=x=r0x0) 目動		
	(SNMP)要求をこのコンピューター で処理できるようにします。このサ	Shell Hardware Detection	目動冉生八ードウ このコンピュータ	開始目	目動) 戶動)		
	-ビスが停止している場合、このフ	Smart Card Removal Policy	ユーザー デスクト	=	戶重为		
	ンピューターは SNMP 要求を処理で	SNMP Service	間易ネットワーク		= 聖功 ← 垂も	4	
	きません。このサービスか無効にな っている場合、このサービスに明示 的に依存するすべてのサービスは問	Software Protection	Windows と Wind	Ē	-w) 目動 (遅延開始) ∈■h	Е	
	始できません。	SQL Server (SQLEXPRESS)	ストレージ、デー	開始目	11110月 11110月 11110月		
		SQL Server Active Director	Active Directory SQL Server 接続	л Д	#.x0] #.xb		
		SQL Server VSS Writer SSDP Discovery	Windows VSS イ SSDP 発見プロト	開始目	目動 ∈動		
		Storage Service	記憶装置のグルー	3	∈動	-	
		•	III		•		
	\拡張 / 標準 /						

- (2) SNMPセキュリティの構成
 - ① [SNMP Serviceのプロパティ] 画面の [セキュリティ] タブを選択します。

(ローカル コンピューター) SNMP Service のプロパティ 🛛 📧
全般 ログオン 回復 エージェント トラック セキュリティ 休存関係
▼ 認証トラップを送信する(U)
受け付けるコミュニティ名(N)
コミュニティ 権利
Ibbairtost
<u>注加。</u> 這加。
<u>SNMP</u> の詳細を表示します
OK キャンセル 適用(A)

- ② 認証に失敗した場合に必ずトラップメッセージを送信するためには、[認証トラップを 送信する] チェックボックスをオンにします。
- ③ 「受け付けるコミュニティ名」の[追加]ボタンをクリックします。[SNMPサービスの構成]画面が表示されますので、「コミュニティの権利」を「読み取りのみ」に設定し、「コミュニティ名」に任意のコミュニティ名を入力して[追加]ボタンをクリックします。

SNMP サービスの構成	×
コミュニティの権利(<u>B</u>): 読み取りのみ コミュニティ名(<u>C</u>):	<u>追加(A)</u> キャンセル

- ④ ホストからのSNMPパケットを受け付けるかどうかを設定します。
 - ネットワーク上の任意のマネージャからSNMPパケットを受け付ける場合:
 - 「すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける」ラジオボタンをクリックし選択 します。

SNMPパケットを制限する場合:

- 「これらのホストからSNMPパケットを受け付ける」ラジオボタンをクリックし選択 します。
- 「追加」ボタンをクリックします。
- ・ [SNMPサービスの構成] 画面が表示されますので、制限対象の「ホスト名、IPアドレス、またはIPXアドレス」を入力し、 [追加] ボタンをクリックします。

SNMP サービスの構成	— ×-
አスト名、 IP アドレス、 または IPX アドレス(∐):	追加(<u>A</u>) キャンセル

⑤ [SNMP Serviceのプロパティ] 画面に戻りますので、 [適用] ボタンをクリックしま す。

- (3) SNMPトラップの構成
 - ① [SNMP Serviceのプロパティ] 画面の [トラップ] タブを選択します。

(ローカル コンピューター) SNMP Senderのプロパティ	×
全般 ログオン 回復 エージェイト トラップ セキュリティ 依存関係	_
SNMP サービスは、TOP/IP プロトコルビアかびSFX プロトコルを介したネットワーク 管理を可能にします。トラップが必要な場合は、1 つ以上のJSユニティ名を指定し なければなりません。トラップの送信光は、ホスト名、IP アドレス、または IPX アドレ スのいずれかです。	
コミュニティ名(②)	
- 覧から利仰徐(R) トラップ送信先(工):	
這加(D) 編集(E) 前10家(M)	
<u>SNMP</u> の詳細を表示します	
OK きゃンセル 適用(<u>f</u>	9

- ② 「コミュニティ名」にトラップメッセージを送信する先のコミュニティ名を入力し、
 [一覧に追加] ボタンをクリックします。
- ③ 「トラップ送信先」の[追加]ボタンをクリックします。[SNMPサービスの構成]画 面が表示されますので、トラップ送信先の「ホスト名、IPアドレス、またはIPXアドレ ス」を入力し、[追加]ボタンをクリックします。

SNMP サービスの構成	×
ホスト名、 IP アドレス、 または IPX アドレス(<u>Η</u>):	追加(<u>A</u>) キャンセル

④ [SNMP Serviceのプロパティ] 画面に戻りますので、 [適用] ボタンをクリックしま す。

- (4) SNMPサービスの開始
 - ① [SNMP Serviceのプロパティ] 画面の [全般] タブを選択します。

リービス名	SNMP
表示名:	SNMP Service
i兑8月:	簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)要求をこのコンピュー ターで処理できるようにします。このサービスが停止している場合
実行ファイルのパス: C:¥Windows¥Syste	am32¥snmp.exe
スタートアップの 種業駅(E):	手動
サービスのスタートア	<u>ップ オブションの構成の詳細</u> を表示します
サービスの状態:	停止
開始(<u>S</u>)	● 「停止(I) 「一時停止(P) 再開(<u>R</u>)
ここでサービスを開始	するときに適用する開始パラメーターを指定してください。
開始パラメーター(M)):

- ② [開始] ボタンをクリックします。SNMPサービスが起動され、ハードウェア状態リ モート通知機能が有効となります。
- ③ 次回起動時に自動でSNMPサービスを起動させるために、「スタートアップの種類」を 「自動」に設定します。
- ④ [SNMP Serviceのプロパティ] 画面の [OK] ボタンをクリックします。

- 留意事項 -

- ・SNMPサービスを開始した際にトラップ通知対象の異常が発生していた場合は、SNMPサービス開始のタイミングで異常発生のトラップ通知が行われます。
- ・SNMPサービスに対するWindowsファイアウォールの設定が有効な場合、リモート環境から ハードウェア状態を取得することができません。設定を有効に変更している場合は、以下の 手順に従いSNMPサービスに対するWindowsファイアウォール経由の通信を許可してくださ い。
 - ただし、初期設定ではSNMPサービスに対するWindowsファイアウォール経由の通信が許可 されていますので、この手順を実施する必要はありません。
 - コンピュータの管理者アカウントでログオンしていない場合には、コンピュータの管理 者アカウントでログオンします。
 - ② [コントロールパネル]を開き、[システムとセキュリティ]をクリックします。
 - ③ Windows® Embedded Standard 7の場合、 [Windows ファイアウォール] の [Windows ファイアウォールによるプログラムの許可] をクリックします。
 Windows® 10の場合、 [Windows ファイアウォール] の [Windows ファイアウォール を介したアプリまたは機能を許可] をクリックします。

第4章 ハードウェア状態の確認

④ Windows® Embedded Standard 7の場合、 [許可されたプログラム] 画面が表示されます。 [設定の変更] ボタンをクリックし、「許可されたプログラムおよび機能」にある [SNMP Service] のチェックボックスをオンにします。
 Windows® 10の場合、 [許可されたアプリ] 画面が表示されます。 [設定の変更] ボタンをクリックし、「許可されたアプリおよび機能」にある [SNMP Service] のチェックボックスをオンにします。

Goover and the second seco	ファイアウォール 🕨 許可されたプログラ	JA - € J>h	コール パネルの)検索	Q
Windows ファ 許可されたプロ プログラムに通 許可されたプ	イアウォール経由の通信をプログラムに許 1グラムおよびポートを追加、変更、または 1値を許可する危険性の詳細 1ログラムおよび機能(<u>A</u>):	可します 潮除するには、[設定の変更]	2 クリックしま) 設定の変更(j	а. <u>Ч</u>)	
名前		ホーム/社内 (プライベート)	パブリック	*	
□ Media Ce	enter Extender				
□ Netlogor	1 サービス				
	Gocket トンネリング プロトコル			Ξ	
SNMP Se	ervice				
SNMP Tr	ap				
□ Windows	Management Instrumentation (WMI)				
U Windows	s Media Player				
U Windows	s Media Player ネットワーク共有サー				
U Windows	s Media Player ネットワーク共有サー				
□ Windows	s グループ作業ツール コンピューター			-	
		[詳細(<u>L</u>)	削除(<u>M</u>))	
		別のプログ	ラムの許可(<u>R</u>)		
		ОК	キャンセ	IL	

⑤ [OK] ボタンをクリックします。

4. 4. 4 HF-W用拡張MIBのオブジェクト

この装置のハードウェア状態をリモートから取得するには、HF-W用拡張MIBを使用しま

す。この項ではHF-W用拡張MIBで定義されるオブジェクトとその説明を示します。

(1)ハードウェア状態および設定関連のオブジェクト 表4-6にハードウェア状態関連のオブジェクトとその説明を示します。各オブジェクトの オブジェクトIDは、表内のオブジェクトまたはオブジェクト番号を以下のxまたはyに指定し た値となります。

オブジェクトID: .iso.org.dod.internet.private.enterprises.Hitachi.systemExMib. hfwExMib.hfwRasStatus.x (xは下表のオブジェクトとなります) または .1.3.6.1.4.1.116.5.45.1.y (yは下表のオブジェクト番号となります)

No.	オブジェクト	オブジェ クト番号	説明	値の説明
1	hfwTemp	2	温度状態グループ	—
2	hfwTemp.tempNumber	2.1	監視対象温度の数	—
3	hfwTemp.tempTable.TempEntry.tempIndex	2.2.1.1	tempEntryのインデックス番号	—
4	hfwTemp.tempTable.TempEntry.tempName	2.2.1.2	監視対象温度名称	Internal temperature : 筐体内温度
5	hfwTemp.tempTable.TempEntry.tempStatus	2.2.1.3	温度状態	1:正常 2:異常
6	hfwHdd	3	ストレージ状態グループ	_
7	hfwHdd.hddNumber	3.1	監視対象ストレージの数	—
8	hfwHdd.hddTable.hddEntry.hddIndex	3.2.1.1	hddEntryのインデックス番号	—
9	hfwHdd.hddTable.hddEntry.hddStatus	3.2.1.2	ストレージ状態	1:正常 3:障害発生を予測 99:不明
10	hfwMem	5	メモリ状態グループ	—
11	hfwMem.memNumber	5.1	監視対象メモリの数	—
12	hfwMem.memTable.memEntry.memIndex	5.2.1.1	memEntryのインデックス	_
13	hfwMem.memTable.memEntry.memName	5.2.1.2	メモリ名称	DIMM 1 : DIMM 1スロット
14	hfwMem.memTable.memEntry.memStatus	5.2.1.3	メモリ状態	 1:正常 2:異常(エラー訂正が高い 頻度で発生) 3:未実装

表4-6 ハードウェア状態関連のオブジェクト

No.2:この装置では1が設定されます。

No.7:監視対象ストレージの数は、HF-Wに実装可能な内蔵ストレージの数が設定されます。 この装置では1が設定されます。

No.11:監視対象メモリの数は、メモリスロットの数が設定されます。

この装置では1が設定されます。

表4-7にRAS機能設定関連のオブジェクトとその説明を示します。各オブジェクトのオブ ジェクトIDは、表内のオブジェクトまたはオブジェクト番号を以下のxまたはyに指定した値 となります。

```
オブジェクトID:.iso.org.dod.internet.private.enterprises.Hitachi.systemExMib.
hfwExMib.hfwRasSetting.x (xは下表のオブジェクトとなります)
または
.1.3.6.1.4.1.116.5.45.2.y (yは下表のオブジェクト番号となります)
```

表 4 - 7	RAS機能設定関連のオブジェク	ノト
---------	-----------------	----

No.	オブジェクト	オブジェ クト番号	説明	値の説明
1	hfwTempAutoShutdown	2	高温異常時の自動シャットダウン設定	1:有効 2:無効
2	hfwSmartEnableSetting	4	ストレージ障害予測(SMART監視)の設定	1:有効 2:無効

表4-8に動作モード関連のオブジェクトとその説明を示します。各オブジェクトのオブ ジェクトIDは、表内のオブジェクトまたはオブジェクト番号を以下のxまたはyに指定した値 となります。

オブジェクトID:.iso.org.dod.internet.priva	ate.enterprises.Hitachi.systemExMib.
hfwExMib.hfwRasInfo.x	(xは下表のオブジェクトとなります)
または	
.1.3.6.1.4.1.116.5.45.3.y	(yは下表のオブジェクト番号となります)

表4-8 動作モード関連のオブジェクト

No.	オブジェクト	オブジェ クト番号	説明	値の説明
1	hfwRasMode	1	動作モード	1:通常モード 2:シミュレーションモード

表4-9にHF-W用拡張MIBのバージョン関連のオブジェクトとその説明を示します。各オ ブジェクトのオブジェクトIDは、表内のオブジェクトまたはオブジェクト番号を以下のxま たはyに指定した値となります。

```
オブジェクトID: .iso.org.dod.internet.private.enterprises.Hitachi.system.
hfw.hfwExMibInfo.x (xは下表のオブジェクトとなります)
または
.1.3.6.1.4.1.116.3.45.1.y (yは下表のオブジェクト番号となります)
```

No.	オブジェクト	オブジェ クト番号	説明	値の説明
1	Version	1	HF-W用拡張MIBのバージョン番号	_
2	Revision	4	HF-W用拡張MIBのレビジョン番号	_

表4-9 HF-W用拡張MIB関連のオブジェクト

(2) トラップ通知関連のオブジェクト

表4-10に異常発生時のトラップ通知関連のオブジェクトとその説明および通知データを示します。異常発生時のトラップ通知のエンタープライズIDは以下のとおりです。

エンタープライズID: .iso.org.dod.internet.private.enterprises.Hitachi.systemAP. hfwMibTrap.hfwRasErrorTrap または .1.3.6.1.4.1.116.7.45.1

	ナブン カー	トラップ	⇒∺		通知データ
No.	Aフンエクト	番号	記197	対象オブジェクト	值
	hfwTempError		筐体内温度異常	tempName	Internal temperature
1		2	発生	tempStatus	2:異常
				hfwTempStMsg	Internal temperature exceeded prescribed value.
	hfwSmartDetect		ストレージの障害	hddIndex	障害予測(SMART)を検出した内蔵スト
			発生を予測		レージの番号
2		3		hddStatus	3:障害発生を予測
				hfwSmartStMsg	A failure may be imminent on the storage of
		l			the mSATA SSD%1.
	hfwMemError		エラー訂正が高い	memName	エラー訂正が高い頻度で発生したメモリの
			頻度で発生		名称
3		6		memStatus	2:異常(エラー訂正が高い頻度で発生)
	!			hfwMemStMsg	In the %2, error correcting have occurred with
		1			high frequency.

表4-10 トラップ通知関連のオブジェクト(異常発生時)

No.2:%1には対象の内蔵ストレージの番号が設定されます。

No.3:%2にはエラー訂正が高い頻度で発生したメモリ名称が設定されます。

表4-11に異常からの回復時のトラップ通知関連のオブジェクトとその説明を示します。異常からの回復時のトラップ通知のエンタープライズIDは以下のとおりです。

エンタープライズID: .iso.org.dod.internet.private.enterprises.Hitachi.systemAP. hfwMibTrap.hfwRasRecoverTrap または .1.3.6.1.4.1.116.7.45.2

N	ナブン カー	トラップ	プ説明	通知データ		
No.	オノンエクト	番号		対象オブジェクト	値	
	hfwTempRecover		筐体内温度異常	tempName	Internal temperature	
1	1 2	2	回復	tempStatus	1:正常	
1			hfwTempStMsg	Internal temperature returned to prescribed		
					value.	
	hfwMemRecover		高頻度なエラー	memName	正常に回復したメモリの名称	
2	6	訂正から回復	memStatus	1:正常		
		0		hfwMemStMsg	In the %1, frequency of the error correctings	
					deteriorated.	

表4-11 トラップ通知関連のオブジェクト(異常からの回復時)

No.2:%1にはエラー訂正から回復したメモリ名称が設定されます。

表4-12に通常モードでの起動時のトラップ通知関連のオブジェクトとその説明を示しま す。動作モードに関するトラップ通知のエンタープライズIDは以下のとおりです。

エンタープライズID: .iso.org.dod.internet.private.enterprises.Hitachi.systemAP. hfwMibTrap.hfwRasInfoTrap または .1.3.6.1.4.1.116.7.45.3

表4-12 トラップ通知関連のオブジェクト (動作モード)

N	トラ		プ ⇒∺	通知データ			
No.	オノンエクト	番号	司兄中日	対象オブジェクト	值		
1	hfwRasService	1	通常モードでの	hfwRasMode	1:通常モード		
1	Started	tarted I 起重	起動	hfwRasStartMsg	RAS Service is running.		
2	hfwSimulation	2	シミュレーション	hfwRasMode	2:シミュレーションモード		
2	ModeStarted	2	2	2 モードへの移	モードへの移行	hfwRasStartMsg	RAS Service switched to Simulation Mode.

4. 4. 5 HF-W用拡張MIBファイル

HF-W用拡張MIBファイルは、以下のとおりです。

HF-W用拡張MIBファイル:%ProgramFiles%¥HFWRAS¥mib¥hfwExMib.mib

4. 5 RASライブラリによる状態取得

RASライブラリ関数を使用することにより、以下に示すハードウェア状態を取得することができま す。ライブラリ関数の詳細については、「6.1 RASライブラリインターフェース」を参照してく ださい。

- ・メモリ状態の取得:GetMemStatus関数
- ・ストレージの状態取得:hfwDiskStat関数

第5章 ハードウェアの制御

RAS機能では、この装置に対して以下の制御を行うことができます。

- (1)装置の自動シャットダウン
 ハードウェア異常時、この装置を自動的にシャットダウンします。「5.1 装置の自動シャットダウン」を参照してください。
- (2)タイムアウト検出によるメモリダンプ取得
 ウォッチドッグタイマのタイムアウト発生時、この装置のメモリダンプを取得します。「5.2 タ
 イムアウト検出によるメモリダンプ取得」を参照してください。
- (3) RASライブラリによるハードウェアの制御
 ユーザーアプリケーションからRASライブラリを使用することにより、この装置のハードウェアを制 御することができます。「5.3 RASライブラリによる制御」を参照してください。

5. 1 装置の自動シャットダウン

この機能は、高温異常で装置を稼働するには危険な状態にある場合に、自動でシャットダウンを行 います。これによりプロセッサなどの内蔵部品を熱による劣化から保護し、この装置の誤動作による システムの暴走を防止します。

5.1.1 高温異常検出による自動シャットダウン

この装置内部の温度センサーにより筐体内温度が高温異常であることを検出した場合に、自 動でシャットダウンを行います。

- ・この機能は、RAS機能設定ウィンドウで有効または無効を設定することができます。装置 出荷時の初期設定は無効です。詳細は、「3.1.3 RAS機能設定ウィンドウの使用方 法」を参照してください。
- この機能によりシャットダウンを行った場合は、シャットダウン後に自動的にこの装置の 電源が切れます。
- RASイベントを使用して高温異常を検出し、ユーザーアプリケーションからシャットダウンすることもできます。RASイベントについては、「4.2 RASイベント通知機能」を参照してください。

- 留意事項 -

- ・筐体内温度が高いと熱による部品の極端な劣化が考えられるため、そのままこの装置を稼働 状態にすることは内蔵部品の寿命の観点からも好ましくありません。しかし、高温異常が外 部要因によるものである場合、稼働状態のまま高温異常の原因を取り除くことが可能です。 このため、装置出荷時における初期設定は無効になっています。
- ・高温異常発生後もこの装置を稼働状態のままとして筐体内温度が危険なほど高温になってしまった場合は、システムの暴走や部品の破壊を防ぐため、この機能の設定に関わらず強制的にシャットダウンして装置の電源を切ります。

5.2 タイムアウト検出によるメモリダンプ取得

この装置に実装されているウォッチドッグタイマのタイムアウトを検出した場合に、装置のメモリ ダンプ取得を行います。

- ・この機能を使用してメモリダンプ取得を実施するかどうかは、RAS機能設定ウィンドウで設定す ることができます。詳細は、「3.1.3 RAS機能設定ウィンドウの使用方法」の「(2) ウォッチドッグタイマ設定」を参照してください。
- ・この機能を使用してメモリダンプを取得した場合は、自動的に装置を再起動します。

メモリダンプ取得時のSTOPエラーコードは以下のとおりです。

・STOPエラーコード: 0x00009222

━━━ 留意事項 ━━━

Windowsが高い割り込み要求レベル(IRQL)で応答を停止しているなど、条件によってはメモ リダンプを取得できない場合があります。

5. 3 RASライブラリによる制御

RASライブラリ関数を使用することにより、システムをシャットダウンしたり、外部汎用入出力を 制御することができます。ライブラリ関数の詳細については、「6.1 RASライブラリインター フェース」を参照してください。

- ・システムのシャットダウン: BSSysShut関数
- ・ウォッチドッグタイマの制御:WdtControl関数
- ・外部汎用出力の制御:GendoControlN関数
- ・外部汎用入力の制御:GetGendiN関数、RegisterDICallback、UnRegisterDICallback関数

このページは白紙です。

第6章 ライブラリ関数

ユーザーアプリケーションからRASライブラリを使用することで、この装置のハードウェアの状態を取得 および制御することができます。

なお、この章で記載している外部汎用入出力のハードウェア仕様については、「HF-W100E 取扱説明書 (マニュアル番号 WIN-2-0069)」を参照してください。

6. 1 RASライブラリインターフェース

6.1.1 概要

この項では、RASライブラリが提供する関数のインターフェースについて説明します。 表 6 - 1にRASライブラリ関数の一覧を示します。この関数は、DLL(w2kras.dll、 hfwras.dll)で提供します。

No.	関数名称	機能	DLL
1	BSSysShut	シャットダウンを行います。	w2kras.dll
2	WdtControl	ウォッチドッグタイマのリトリガまたは停止を行います。	
3	GendoControlN	外部汎用出力の出力制御を行います。	
4	GetGendiN	外部汎用入力の状態を取得します。	
5	RegisterDICallBack	外部汎用入力の「ローレベルからハイレベル(立ち上がり)」 または「ハイレベルからローレベル(立ち下がり)」をエッジ 検出したときに実行するコールバック関数を登録します。	
6	UnRegisterDICallBack	RegisterDICallBack関数で登録したコールバック関数の登録を解 除します。	
7	MconWriteMessage	この装置固有のログファイルに任意の文字列を記録します。	
8	GetMemStatus	この装置に実装されたメモリの状態を取得します。	
9	hfwDiskStat	ストレージの状態を取得します。	hfwras.dll

表6-1 RASライブラリ提供関数一覧

----- 留意事項 ------

w2kras.dll、hfwras.dllを他のディレクトリヘコピーや移動させないでください。この装置のRAS 機能が正常に動作できなくなります。 表 6 - 1 のNo.1、2、7~9の関数は、Visual Basic®(OSが64ビット版の場合は.NET対応版) からも呼び出し可能です。なお、No.1、2、7をVisual Basic®から呼び出すときは、表 6 - 1 の 関数名称に_VBを加えてください。関数のパラメータは同じです。例えば、WdtControl関数を Visual Basic®から呼び出すときは、WdtControl_VBという関数名で呼び出してください。

インポートライブラリとして、以下を提供しますので、このライブラリを使用する場合は、 各ライブラリに対応したインポートライブラリをリンクしてください。

 $\label{eq:programFiles} \ensuremath{\$\)} \ensuremath{\$\)} ProgramFiles \ensuremath{\$\)} \ensuremath{\)} \ensuremath{\)} \ensuremath{\)} \ensuremath{\)} \ensuremath{\)} \ensuremath{\)} \ensuremath{\)} \ensurem$

 $\% ProgramFiles\% {\tt {\tt HFWRAS}} lib {\tt {\tt hfwras}}. lib$

このライブラリ用のヘッダファイルとして、以下を提供しますので、C言語で使用するとき には各ライブラリに対応したヘッダファイルをincludeしてください。

%ProgramFiles%¥HFWRAS¥include¥w2kras.h %ProgramFiles%¥HFWRAS¥include¥hfwras.h 6. 1. 2 シャットダウン関数 (BSSysShut)

<名称>

BSSysShut-システムのシャットダウン

<形式>

#include <w2kras.h> int BSSysShut(reboot) int reboot; /*再起動指定フラグ*/

<機能説明>

この関数は、システムのシャットダウン処理を行います。 reboot引数には、シャットダウン後にシステムを再起動するかどうかを指定します。 reboot=0:シャットダウン後にこの装置の電源が切れます。 reboot≠0:シャットダウン後にシステムを再起動します。

<診断>

0:正常終了(システムのシャットダウン処理を開始)

- 1:シャットダウン特権獲得エラー
- 2:内部エラー (OSのシャットダウン失敗)

<サンプルプログラム>

この関数を使用したC言語用サンプルプログラムを用意しています。サンプルプログラムの格納場所お よびファイル名については、「6.2 サンプルプログラム」を参照してください。 6.1.3 ウォッチドッグタイマ制御関数 (WdtControl)

```
<名称>
```

WdtControl-ウォッチドッグタイマの制御

<形式>

#include <w2kras.h>

BOOL WdtControl(DWORD dwCmd, PDWORD pdwCount);

<機能説明>

この関数は、dwCmdで指定した処理をウォッチドッグタイマに対して行います。

この関数を使用する場合は、RAS機能設定ウィンドウのウォッチドッグタイマ設定を「アプリケーションがリトリガする」にしてください。これ以外のウォッチドッグタイマ設定の場合、この関数は異常終了します。このとき、Windows APIのGetLastError関数を呼び出すと、エラーコード W2KRAS WDT NONMANUALが返されます。

以下にこの関数のパラメータについて説明します。

dwCmd :

ウォッチドッグタイマに対する処理内容を指定します。このパラメータに指定できる値を表6-2に 示します。

値	処理説明
WDT_SET (0x00)	タイムアウト時間(秒)を設定します。
WDT_STOP (0x01)	ウォッチドッグタイマを停止します。

A 0 2 WullCollulorのWwCllulCllLとうのた	表 6 - 2	WdtControl Odw	vCmdで指定す	る処理
------------------------------------	---------	----------------	----------	-----

上記以外の値を指定した場合、この関数は異常終了し、Windows APIのGetLastError関数を呼び出すと エラーコードW2KRAS_INVALID_PARAMETERが返されます。

pdwCount :

dwCmdがWDT_SETの場合は、pdwCountが指す領域にウォッチドッグタイマのタイムアウト時間を設 定してこの関数を呼び出すことで、ウォッチドッグタイマのタイムアウト時間を設定できます。 単位は秒で、1~63が設定可能です。これ以外を設定した場合は異常終了し、Windows APIの GetLastError関数を呼び出すと、エラーコードW2KRAS_INVALID_PARAMETERが返されます。 エラーコードが返されたときのpdwCountの指す領域の内容は不定です。参照しないでください。 dwCmdがWDT_STOPの場合は、pdwCountは無視されます。エラーコードが返されたときのpdwCount の指す領域の内容は不定です。参照しないでください。 — 留意事項 -

- ・ユーザープログラムの終了やシャットダウンなどによりウォッチドッグタイマを使用した監視を終了する場合は、タイムアウトが発生しないように必ずウォッチドッグタイマを停止してください。
- ・タイムアウトの発生がアプリケーションで設定したタイムアウト時間よりも長くなりますが、正常な動作ですので問題ありません。
 これは、この装置に搭載しているハードウェアタイマーが、タイムアウト時間を設定してから実際に反映するまでに1.2~1.3秒を必要とするためです。例えば、タイムアウト時間を30
 秒で設定した場合、設定してから約31秒後にメモリダンプ取得を行います。

<診断>

この関数の呼び出しが正常終了した場合はTRUEを返し、異常終了の場合はFALSEを返します。

なお、異常終了の場合は、Windows APIのGetLastError関数を呼び出すと、エラーコードを取得できま す。この関数が独自に返すエラーコードは、下表のとおりです。

エラーコード (値)	説明
W2KRAS_INVALID_PARAMETER (0x2001)	引数の指定に誤りがあります。
W2KRAS_WDT_NONMANUAL (0x2002)	RAS機能設定ウィンドウのウォッチドッグタイマ設定が 「アプリケーションがリトリガする」ではないため、こ の関数を使用できません。
W2KRAS_NOT_INITIALIZE (0x2005)	RASソフトウェアの起動が完了していません。
W2KRAS_INTERNAL_ERROR (0x2007)	内部エラーが発生しました。

上記以外のエラーコードは、この関数が使用しているWindows APIの関数によるエラーコードです。これらの詳細は、Windows APIのヘルプを参照してください。

<サンプルプログラム>

- この関数を使用したC言語用サンプルプログラムを用意しています。サンプルプログラムの格納場所お よびファイル名については、「6.2 サンプルプログラム」を参照してください。
- また、ウォッチドッグタイマを使用してプログラムの動作状態監視を行う場合は、「2.4.2 ウォッチドッグタイマをユーザープログラムの動作状態監視に使用する方法」を参照してください。
第6章 ライブラリ関数

6.1.4 外部汎用出力の制御関数(GendoControlN)

```
<名称>
```

GendoControlN-外部汎用出力(汎用出力1~8)の制御

<形式>

#include <w2kras.h>

BOOL GendoControlN(UCHAR ucOutput, UCHAR ucMask);

<機能説明>

この関数は、外部汎用出力(汎用出力1~8)を制御します。 以下にこの関数のパラメータについて説明します。

ucOutput :

汎用出力への出力状態を設定します。各汎用出力のbitの割り当ては、表6-3のとおりです。汎用出力の出力状態をローレベルにする場合は「0」、ハイレベルにする場合は「1」を設定します。

ucMask :

制御対象とする汎用出力を指定します。各bitの割り当ては、ucOutputと同じ表6-3のとおりです。 制御対象とする場合は「1」、制御対象としない場合は「0」を指定します。

bit0	汎用出力1
bit1	汎用出力2
bit2	汎用出力3
bit3	汎用出力4
bit4	汎用出力5
bit5	汎用出力6
bit6	汎用出力7
bit7	汎用出力8

表 6-3 GendoContorlNのucOutputとucMaskのbit割り当て

<診断>

この関数の呼び出しが正常終了した場合はTRUEを返し、異常終了の場合はFALSEを返します。 なお、異常終了の場合はWindows APIのGetLastError関数を呼び出すと、エラーコードを取得できます。 この関数が独自に返すエラーコードは、下表のとおりです。

エラーコード (値)	説明
W2KRAS_INVALID_PARAMETER (0x2001)	引数の指定に誤りがあります。
W2KRAS_INTERNAL_ERROR (0x2007)	内部エラーが発生しました。

上記以外のエラーコードは、この関数が使用しているWindows APIの関数によるエラーコードです。これらの詳細は、Windows APIのヘルプを参照してください。

<解説>

GendoControlN関数は、ucOutputで汎用出力の出力状態を設定し、ucMaskで制御対象を指定します。 図 6 - 1 にucOutputとucMaskの関係の動作例を示します。





<補足説明>

図6-2にGendoControlN関数を使用したときの汎用出力1の動作を示します。破線は汎用出力のレベル 状態を、太線は汎用出力1の状態遷移を示します。



図6-2 汎用出力1の動作例

<サンプルプログラム>

この関数を使用したC言語用サンプルプログラムを用意しています。サンプルプログラムの格納場所お よびファイル名については、「6.2 サンプルプログラム」を参照してください。

第6章 ライブラリ関数

6.1.5 外部汎用入力の状態取得関数(GetGendiN)

```
<名称>
```

GetGendiN-外部汎用入力(汎用入力1~7)の状態取得

<形式>

#include <w2kras.h>
BOOL GetGendiN(PUCHAR pucInput);

<機能説明>

この関数は、外部汎用入力(汎用入力1~7)の入力状態を取得します。 以下にこの関数のパラメータについて説明します。

pucInput :

汎用入力の入力状態が格納されます。各汎用入力に対するbitの割り当ては、表6-4のとおりです。 汎用入力の入力状態がローレベルのときは「0」、ハイレベルのときは「1」が格納されます。

bit0	汎用入力1
bit1	汎用入力2
bit2	汎用入力3
bit3	汎用入力4
bit4	汎用入力5
bit5	汎用入力6
bit6	汎用入力7
bit7	使用しない

表 6-4 GetGendiNのpucInputのbit割り当て

<診断>

この関数の呼び出しが正常終了した場合はTRUEを返し、異常終了の場合はFALSEを返します。 なお、異常終了の場合はWindows APIのGetLastError関数を呼び出すと、エラーコードを取得できます。 この関数が独自に返すエラーコードは、下表のとおりです。

エラーコード (値)	説明
W2KRAS_NOT_INITIALIZE (0x2005)	RASソフトウェアの起動が完了していません。
W2KRAS_INTERNAL_ERROR (0x2007)	内部エラーが発生しました。

上記以外のエラーコードは、この関数が使用しているWindows APIの関数によるエラーコードです。これらの詳細は、Windows APIのヘルプを参照してください。

<サンプルプログラム>

この関数を使用したC言語用サンプルプログラムを用意しています。サンプルプログラムの格納場所お よびファイル名については、「6.2 サンプルプログラム」を参照してください。

第6章 ライブラリ関数

6.1.6 外部汎用入力のコールバック関数登録関数 (RegisterDICallBack)

(1) RegisterDICallBack関数インターフェース

<名称>

RegisterDICallBack-外部汎用入力のコールバック関数の登録

<形式>

#include <w2kras.h>

DWORD RegisterDICallBack(USERFUNC userFunc, UCHAR ucMaskHigh, UCHAR ucMaskLow, DWORD dwOption);

<機能説明>

この関数は、外部汎用入力の「ローレベルからハイレベル(立ち上がり)」または「ハイレベルから ローレベル(立ち下がり)」をエッジ検出したときに実行するコールバック関数を登録します。 以下にこの関数のパラメータについて説明します。

userFunc :

コールバック関数へのポインタを指定します。

ucMaskHigh :

ローレベルからハイレベル(立ち上がり)を検出する汎用入力を指定します。

汎用入力に対応したbitを1に設定します(各汎用入力に対するbitの割り当てについては、表6-5 を参照してください)。

ucMaskLow :

ハイレベルからローレベル(立ち下がり)を検出する汎用入力を指定します。

汎用入力に対応したbitを1に設定します(各汎用入力に対するbitの割り当てについては、表6-5 を参照してください)。

dwOption :

コールバック関数の動作を指定します。下表に示す値の任意の組み合わせを指定します。

値	意味
REGIDICB_DEFAULT	オプション指定なし
REGIDICB_INITIAL_DETECTION	監視初回検出時に通知を行います。
	例:「ucMaskHigh = 1」設定で監視開始時にすでに汎用入力1
	がハイレベル状態だった場合でも通知を行います。

<診断>

この関数の呼び出しが正常終了した場合はコールバック関数のIDを返し、異常終了の場合は REGISTERDI_CALLBACK_ERROR(0x0000000)を返します。

なお、異常終了の場合はWindows APIのGetLastError関数を呼び出すと、エラーコードを取得できます。この関数が独自に返すエラーコードは、下表のとおりです。

エラーコード (値)	説明
W2KRAS_INVALID_PARAMETER (0x2001)	引数の指定に誤りがあります。
W2KRAS_NOT_INITIALIZE (0x2005)	RASソフトウェアの起動が完了していません。
W2KRAS_INTERNAL_ERROR (0x2007)	内部エラーが発生しました。

上記以外のエラーコードは、この関数が使用しているWindows APIの関数によるエラーコードです。 これらの詳細は、Windows APIのヘルプを参照してください。

<サンプルプログラム>

この関数を使用したC言語用サンプルプログラムを用意しています。サンプルプログラムの格納場所 およびファイル名については、「6.2 サンプルプログラム」を参照してください。

(2)登録するコールバック関数

RegisterDICallBack関数でUSERFUNC型のuserFuncに指定するコールバック関数について説明します。

<型名>

USERFUNC

<形式>

Typedef VOID (* USERFUNC)(DWORD dwState, UCHAR ucEdgeHigh, UCHAR ucEdgeLow, DWORD dwID);

<機能説明>

以下にこの関数のパラメータについて説明します。

dwState :

外部汎用入出力の入力監視中動作状態を設定します。

通常はGPIOMTHREAD_RUNが設定されます。GPIOMTHREAD_RUN以外の場合はエラーが発生していますので、エラー処理を実施してください。

值	意味	説明
GPIOMTHREAD_RUN (0x0000000)	正常動作中	通常はこの値が設定されます。
GPIOMTHREAD_GET_ERROR (0xfffffffe)	異常発生(入力値取得失敗)	異常があることを示します。
GPIOMTHREAD_WAIT_ERROR (0xffffffff)	異常終了 (監視スレッド終了)	異常があることを示します。

ucEdgeHigh :

ローレベルからハイレベル(立ち上がり)を検出した汎用入力が設定されます。

ucMaskHigh / ucMaskLowで指定した汎用入力では、エッジ検出した箇所のbitが1に設定されます (各汎用入力に対するbitの割り当てについては、表6-5を参照してください)。

・エッジ検出あり:1

・エッジ検出なし:0

ucEdgeLow :

ハイレベルからローレベル(立ち下がり)を検出した汎用入力が設定されます。

ucMaskHigh / ucMaskLowで指定した汎用入力では、エッジ検出した箇所のbitが1に設定されます (各汎用入力に対するbitの割り当てについては、表6-5を参照してください)。

・エッジ検出あり:1

・エッジ検出なし:0

dwID :

コールバック関数のIDが設定されます。

<診断>

監視中にエラーが発生した場合、コールバック関数のdwStateにGPIOMTHREAD_GET_ERRORまたは GPIOMTHREAD_WAIT_ERRORを返します。

GPIOMTHREAD_GET_ERRORは、スレッド内でエラーが発生した場合の通知であり、監視スレッド は継続して動作します。

GPIOMTHREAD_WAIT_ERRORは、監視スレッド継続が困難なエラーが発生した場合の通知であり、監視スレッドは終了するため再度コールバック関数を登録する必要があります。

また、異常の場合はWindows APIのGetLastError関数を呼び出すと、エラーコードを取得できます。 この関数が独自に返すエラーコードは、下表のとおりです。

エラーコード (値)	説明
W2KRAS_INTERNAL_ERROR (0x2007)	内部エラーが発生しました。

上記以外のエラーコードは、この関数が使用しているWindows APIの関数によるエラーコードです。 これらの詳細は、Windows APIのヘルプを参照してください。

(3) 外部汎用入力監視の動作解説

ucMaskHigh / ucMaskLowで指定した汎用入力でエッジ検出したとき、登録したコールバック関数を 実行します。リアルタイム環境では、汎用入力のエッジ検出からの応答時間は1msで動作します が、Windows環境における応答時間は保証しません。



図6-3 監視動作の概要

RegisterDICallBack関数のucMaskHighとucMaskLowおよび登録するコールバック関数のucEdgeHigh とucEdgeLowは、表6-5に示すとおりbitごとに各汎用入力に対応しています。

bit0	汎用入力1
bit1	汎用入力2
bit2	汎用入力3
bit3	汎用入力4
bit4	汎用入力5
bit5	汎用入力6
bit6	汎用入力7
bit7	使用しない

表 6-5 bit 割り当て

図6-4に汎用入力通知の動作例(ucMaskHighに0x03を設定した場合)を示します。破線は汎用入力のレベル状態を、太線は汎用入力1と2の状態遷移を示します。



図6-4 汎用入力通知の動作例

<その他>

コールバック関数の登録は、実行するプロセスの最初または再登録が必要なときに実施してください。 なお、コールバック関数を登録するごとに汎用入力監視スレッドが作成されオーバーヘッドが増加する ため、同じ処理を行う汎用入力が複数ある場合などは、該当の汎用入力を一度にまとめたうえでコール バック関数を登録してください。 6.1.7 外部汎用入力のコールバック関数解除関数(UnRegisterDICallBack)

<名称>

UnRegisterDICallBack-RegisterDICallBack関数で登録したコールバック関数の登録を解除

<形式>

#include <w2kras.h>

BOOL UnRegisterDICallBack(DWORD dwID);

<機能説明>

この関数は、RegisterDICallBack関数で登録したコールバック関数の登録を解除します。 RegisterDICallBack関数で登録したコールバック関数は、この関数を使用して解除してください。また、 コールバック関数の解除は、実行するプロセスの最後に実施してください。 以下にこの関数のパラメータについて説明します。

dwID :

RegisterDICallBack関数の戻り値として取得したコールバック関数IDを指定します(コールバック関数 を複数登録している場合は、解除するコールバック関数のIDを渡してください)。

<診断>

この関数の呼び出しが正常終了した場合はコールバック関数のIDを返し、異常終了の場合は REGISTERDI CALLBACK ERROR (0x0000000)を返します。

なお、異常終了の場合はWindows APIのGetLastError関数を呼び出すと、エラーコードを取得できます。 この関数が独自に返すエラーコードは、下表のとおりです。

エラーコード (値)	説明
W2KRAS_INVALID_PARAMETER (0x2001)	引数の指定に誤りがあります。
W2KRAS_INTERNAL_ERROR (0x2007)	内部エラーが発生しました。

上記以外のエラーコードは、この関数が使用しているWindows APIの関数によるエラーコードです。これらの詳細は、Windows APIのヘルプを参照してください。

<サンプルプログラム>

この関数を使用したC言語用サンプルプログラムを用意しています。サンプルプログラムの格納場所お よびファイル名については、「6.2 サンプルプログラム」を参照してください。

第6章 ライブラリ関数

6.1.8 ログ情報記録関数 (MConWriteMessage)

<名称>

MConWriteMessageーログ情報の記録

<形式>

#include <w2kras.h>

VOID WINAPI MConWriteMessage(LPSTR lpBuffer);

<機能説明>

この関数は、指定された文字列データをログファイル(ファイル名称hfwrasa.logまたはhfwrasb.log)へ 書き込みます。

文字列データは、ログ採取時刻と共に記録されます。

ログファイルは2個用意されており、そのサイズはそれぞれ64KBです。現在使用中のログファイルへの ログ記録が64KBを超えた場合は、記録するログファイルをもう1つのログファイルに切り替えます。 以下にこの関数のパラメータについて説明します。

lpBuffer :

書き込むデータの文字列のポインタを指定します。

指定メッセージには、ログ情報を記録したアプリケーションの区別が容易にできるように、先頭にア プリケーションの名称などを設定してください。

<ログ情報の参照>

この関数で記録したログ情報はテキスト形式で以下のファイルに格納されます。現在使用中のログファ イルへのログ記録が64KBを超えた場合は、記録するログファイルをもう1つのログファイルに切り替え ます。

%ProgramFiles%¥HFWRAS¥log¥hfwrasa.log

%ProgramFiles%¥HFWRAS¥log¥hfwrasb.log

上記ファイルをメモ帳などのアプリケーションで開くことで、ログ情報を参照することができます。 ログ情報のフォーマットを以下に示します。

YYYY/MM/DD hh:mm:ss - 指定ログ情報 YYYY/MM/DD hh:mm:ss - 指定ログ情報 :	MM: 月 DD:日 hh:時(24時間表示) mm:分
---	---------------------------------------

図6-5 ログ情報のフォーマット

なお、上記ファイルの初期状態は、ファイルサイズ分のEOF(ASCIIコード: 0x1a)が設定されています。

<サンプルプログラム>

この関数を使用したC言語用サンプルプログラムを用意しています。サンプルプログラムの格納場所お よびファイル名については、「6.2 サンプルプログラム」を参照してください。

通知

ログ情報記録関数は、実際にログファイルにデータが書き込まれるのを待たずに(非同期に)終 了します。したがって、何らかの要因でログファイルへの書き込みが失敗した場合でもエラーを 返しません。重要な情報は、OSのイベントログに記録することを推奨します。

— 留意事項 —

- ・この関数は、弊社ソフトウェアのW2K-PLUSが提供しているメッセージコンソール出力関数 と同名ですが、メッセージコンソールへの出力は行いません。
- ・この関数は、リソースの使用量を抑えるために、呼び出すたびにパイプのオープン/クローズ処理などを行っています。このため、この関数は処理のオーバーヘッドが比較的大きくなっていますので、複数行のログを記録する場合でも1回の呼び出しで出力するようにしてください。
- この関数は、Unicode文字列をサポートしていません。必ずANSI文字列としてください。
 メッセージのログはテキストファイルに格納されます。テキストファイル内では、"¥r¥n"の2文字で改行文字と認識されます。

lpbufferで指定する文字列で改行を指定する場合は、"¥r¥n"を挿入してください。

第6章 ライブラリ関数

6. 1. 9 メモリ状態取得関数 (GetMemStatus)

```
<名称>
```

GetMemStatus-メモリ状態の取得

<形式>

#include <w2kras.h>

BOOL GetMemStatus(PMEM_DATA pMemData);

<機能説明>

GetMemStatus関数は、この装置に実装されるメモリの状態をpMemDataで指定された領域に格納して返 します。以下にこの関数のパラメータについて説明します。

pMemData :

取得したメモリ状態を格納するMEM_DATA構造体へのポインタを指定します。

typedefstruct MEM_DATA {

int Dimm_Number; //装置内のDIMMスロット数

DWORD Dimm_Status[4]; //各DIMMの状態

} MEM_DATA, *PMEM_DATA;

この関数が成功したとき、Dimm_Numberには装置に実装できるDIMM数が入ります。DIMM数は使用 するHF-Wの機種により異なります。Dimm_Statusの各要素には、表に示す値が設定されます。このと き、有効となる要素数はDimm_Numberで返される値となります(例えば、Dimm_Numberで返される 値が2である場合、Dimm_Status[1]までが有効となります)。それ以降の要素は将来用ですので値は 不定となるため、参照しないでください。

表 6-6 Dimm_Statusの各要素に設定される値

值	意味
MEMORY_NOMAL (0x00)	メモリは正常に動作しています。
MEMORY_ERR_DETECT (0x01)	高い頻度でエラー訂正が発生しています。
MEMORY_NOT_MOUNTED (0x02)	メモリが実装されていません。

なお、この装置では、Dimm_Statusの各要素とDIMM名称の関係は以下のようになります。

要素	DIMM名称
Dimm_Status[0]	DIMM 1

<診断>

この関数の呼び出しが正常終了した場合はTRUEを返し、異常終了の場合はFALSEを返します。異常終 了の場合は、pMemDataに格納されている値は無効です。

また、異常終了の場合は、Windows APIのGetLastError関数を呼び出すと、エラーコードを取得できま す。この関数が独自に返すエラーコードは、下表のとおりです。

エラーコード (値)	説明
W2KRAS_INVALID_PARAMETER (0x2001)	引数の指定に誤りがあります。
W2KRAS_NOT_INITIALIZE (0x2005)	RASソフトウェアの起動が完了していません。
W2KRAS_MEMST_INVALID (0x2007)	メモリの状態が取得できません。

上記以外のエラーコードは、この関数が使用しているWindows APIの関数によるエラーコードです。これらの詳細は、Windows APIのヘルプを参照してください。

<サンプルプログラム>

この関数を使用したC言語用サンプルプログラムを用意しています。サンプルプログラムの格納場所お よびファイル名については、「6.2 サンプルプログラム」を参照してください。

第6章 ライブラリ関数

6. 1. 10 ストレージ状態取得関数 (hfwDiskStat)

```
<名称>
```

hfwDiskStat-ストレージの状態取得

<形式>

#include <hfwras.h>

BOOL hfwDiskStat(PHFW_DISK_STATUS phfwDiskStatus);

<機能説明>

この関数は、ストレージの状態をphfwDiskStatusで指定された領域に格納して返します。 以下にこの関数のパラメータについて説明します。

phfwDiskStatus :

```
ストレージの状態を格納するHFW_DISK_STATUS構造体へのポインタを指定します。
```

typedefstruct HFW_DISK_STATUS{

DWORD Disk_Count;

DWORD Disk_Status[16]; //ストレージの状態

} HFW_DISK_STATUS, *PHFW_DISK_STATUS;

Disk_Countには、この装置の内蔵ストレージ数(1)が格納されます。

Disk_Status[n]には、mSATA SSD (n+1) のストレージの状態が格納されます。各状態を示す値は、 表6-7のとおりです。上位16ビットは将来用ですので値は不定となるため、参照しないでください。

表6	; —	7	Disk_	<u>Status</u> に設知	定さ	れる	値
----	-----	---	-------	-------------------	----	----	---

值	意味
DISKSTAT_HEALTHY (0x00000001)	ストレージは正常に動作しています。
DISKSTAT_SMART (0x00000008)	ストレージの障害予測(SMART)を検出しました。
DISKSTAT_UNKNOWN (0x00000020)	ストレージの状態を取得できませんでした。

<診断>

この関数の呼び出しが正常終了した場合はTRUEを返し、異常終了の場合はFALSEを返します。異常終 了の場合は、phfwDiskStatusに格納されている値は無効です。

また、異常終了の場合は、Windows APIのGetLastError関数を呼び出すと、エラーコードを取得できま す。この関数が独自に返すエラーコードは、下表のとおりです。

エラーコード (値)	説明
HFWRAS_INVALID_PARAMETER (0x20000001)	引数の指定に誤りがあります。
HFWRAS_NOT_INITIALIZE (0x20000002)	RASソフトウェアの起動が完了していません。
HFWRAS_INTERNAL_ERROR (0x20000003)	内部エラーが発生しました。

上記以外のエラーコードは、この関数が使用しているWindows APIの関数によるエラーコードです。これらの詳細は、Windows APIのヘルプを参照してください。

<サンプルプログラム>

この関数を使用したC言語用サンプルプログラムを用意しています。サンプルプログラムの格納場所お よびファイル名については、「6.2 サンプルプログラム」を参照してください。

6. 2 サンプルプログラム

各々のRASライブラリ関数を使用したC言語用サンプルプログラムを、

%ProgramFiles%¥HFWRAS¥sampleディレクトリに格納しています。プログラム開発や動作確認の参考 にしてください。

表6-8にサンプルプログラム一覧を示します。

No.	ファイル名	内容
1	shutd.c	BSSysshut関数サンプルプログラム
2	wdt.c	WdtControl関数サンプルプログラム
3	GendoControlN.c	GendoControlN関数サンプルプログラム
4	GetGendiN.c	GetGendiN関数サンプルプログラム
5	RegisterDICallBack.c	RegisterDICallBack関数サンプルプログラム
6	UnRegisterDICallBack.c	UnRegisterDICallBack関数サンプルプログラム
7	MCon.c	MconWriteMessage関数サンプルプログラム
8	MemErr.c	GetMemStatus関数およびRASイベント取得サンプルプログラム (RASイベント通知機能については、「4.2 RASイベント 通知機能」参照)
9	hfwDiskStat.c	hfwDiskStat関数のサンプルプログラム

表6-8 提供サンプルプログラム一覧

第7章 保守·障害解析関連

7.1 ログ情報収集ウィンドウ

7.1.1 概要

ログ情報収集ウィンドウでは、以下の操作をGUI環境で行うことができます。

- (1) ログ情報データの収集
 予防保全やトラブルの事後解析用のデータをセーブします。データは圧縮して1つのファイル(ファイル名:logsave.zip)として保存されます。
- (2)メモリダンプファイルの収集
 OSが採取したメモリダンプファイルを収集します。データは圧縮ファイル(ファイル名: memory.zip)として保存されます。また、この際に最小メモリダンプファイルも合わせて収 集します。

通 知

メモリダンプファイルを収集している間はCPU負荷が高くなります。ユーザーアプリケーション の動作を妨げる恐れがありますので、この装置が業務稼働中の場合はログ情報収集ウィンドウを 使用してメモリダンプファイルの収集を行わないでください。

7.1.2 ログ情報収集ウィンドウの起動方法

ログ情報収集ウィンドウは、以下の手順で起動します。

なお、このウィンドウを使用するには、管理者特権が必要です。コンピュータの管理者アカ ウントでログオンしてから起動してください。

<Windows® Embedded Standard 7の場合>

- ① [スタート] ボタンをクリックします。
- ② [すべてのプログラム] [RAS Software] をポイントし、 [RAS Maintenance Support] をクリックします。

<Windows® 10の場合>

- [スタート] ボタンをクリックします。
- ② アプリの一覧から [RAS Software] をクリックします。
- ③ [RAS Maintenance Support] をクリックします。

■ 留意事項 -

ログ情報収集ウィンドウは、同時に複数のユーザーから使用することができません。このた め、ユーザー切り替えなどで複数のコンソールからログ情報収集ウィンドウを使用した場合 は、エラーが発生することがあります。この場合は、他のコンソールで使用中のログ情報収集 ウィンドウを終了した後に起動してください。

- 7.1.3 ログ情報収集ウィンドウの使用方法
 - ログ情報収集ウィンドウのデフォルト設定では、[ログ情報データを収集する]、[メ モリダンプファイルを収集する]の両方のチェックボックスがオンになっていますの で、収集不要な情報があればチェックボックスをオフにしてから[実行]ボタンをク リックします。



 ② [メモリダンプファイルを収集する] チェックボックスがオンになっている場合には、 下記メッセージボックスが表示されますので [OK] ボタンをクリックします。 [キャ ンセル] ボタンをクリックした場合は、メモリダンプファイルを収集しないでログ情報 収集ウィンドウに戻ります。



③ 下記ダイアログボックスが表示されますので、保存先ディレクトリを指定して[OK] ボタンをクリックします。操作をキャンセルする場合は、[キャンセル] ボタンをク リックしてください。この場合は、収集したメモリダンプファイルを保存しないでログ 情報収集ウィンドウに戻ります。

フォルダーの参照	(x
保存先ディレクトリを選択してくださ	5670	
 ■ デスクトップ ▶ ネットワーク ▶ ⇒ オブラリ ▶ ● HFW ■ ■ ンピューター ▶ ▲ ローカル ディスク (C 	2)	
	OK キャンセル	

④ 手順①で選択した情報が収集され、処理中は進捗状況を示すウィンドウが表示されます。処理が正常に終了すると下記ウィンドウが表示されます。
 処理の途中で数回ウィンドウが表示されますが、表示されたウィンドウの操作は行わずに下記のウィンドウが表示されるまで待ってください。

RAS Maintenance Support	
The maintenance operation completed.	
	OK

⑤ 指定した保存先ディレクトリにオペレーションを実施した日時を基にしたディレクトリ が作成され、そのディレクトリ下に収集したデータが保存されます。

指定した — YYMMDD_hhmm - ディレクトリ ディレクトリ (*1)	— logsave.zip ・・・ログ	青報データファイ	やレ (*2)
	—MEMORY.zip····>	・ モリダンプファイ	'N
	Windows ―― ディレクトリ	ー Minidump ・・ ディレクトリ	・最小メモリダンプ ファイルを格納

- (*1) ディレクトリ名称は "YYMMDD_hhmm" となります。
 YY:西暦下2桁、MM:月、DD:日、hh:時間、mm:分
 (例) 2017年1月1日13時59分にログ情報収集が完了した場合のディレクトリ名: 170101_1359
- (*2) 保存されるデータは、以下のようになります。
 - ・「ログ情報データを収集する」を選択した場合:logsave.zipファイル
 - ・「メモリダンプファイルを収集する」を選択した場合:MEMORY.zipファイル、最小メモリ ダンプファイル

図7-1 収集結果のフォルダ構成

7.1.4 ログ情報収集ウィンドウの終了方法

ログ情報収集ウィンドウを終了させるには、ログ情報収集ウィンドウの[閉じる]ボタンを クリックします。

7.2 筐体内温度トレンドログ

7.2.1 概要

この機能は、定期的にこの装置の筐体内温度を取得してログファイルに記録します。また、 ロギング周期設定コマンドを使用することにより、筐体内温度情報のロギング周期をチューニ ングすることができます。ロギング周期の初期設定は60分で、10分、30分、60分の3パターン で設定変更が可能です。

7.2.2 ログファイル

設定されたロギング周期で筐体内温度情報をログファイルに記録します。また、この装置が 連続8時間以上稼働した場合、8時間ごとの最高温度と最低温度もログファイルに記録します。 いずれのファイルも、ログが満杯になった場合は1番古いログから上書きします。

記録するログファイル名は、表7-1に示すとおりです。

表7-1 記録するログファイル

格納フォルダ	格納フォルダ ファイル名 説明		
%ProgramFiles%¥HFWRAS¥log	temp.csv	ロギング周期ごとに筐体内温度を記録します。 (最大で51200ケース)	
	temp_mm.csv	8時間分の最高温度および最低温度を記録します。 (最大で1100ケース)	

<ログ情報の参照>

ログファイルをメモ帳などのアプリケーションで開くことで、ログ情報を参照することが できます。また、csv形式であるため、表計算ソフトウェアやデータベースソフトウェア でログ情報を読み込み、グラフ表示を行うことも可能です。

なお、これらのログファイルはログ情報収集ウィンドウやlogsaveコマンドで収集すること ができます。logsaveコマンドの使い方については、「HF-W100E 取扱説明書(マニュア ル番号 WIN-2-0069)」の「8.3.1 ログ情報収集コマンド(logsave)」を参照して ください。 <ログ情報のフォーマット> ログ情報のフォーマットを以下に示します。 (1) temp.csv

YYYY/MM/DD hh:mm:ss, yxxx : : : : YYYY: 西暦、MM:月、DD:日、hh:時(24時間表示)、mm:分、ss:秒、 y:符号(+または-)、xxx:(温度(℃)) 温度取得に失敗した場合、xxxは "---"と記録されます。

図7-2 ログ情報のフォーマット1

(2) temp_mm.csv

 YYYY/MM/DD hh:mm:ss, yxxx, yzzz

 :

 :

 YYYY:西暦、MM:月、DD:日、hh:時(24時間表示)、mm:分、ss:秒、

 y:符号(+または-)、xxx:(最高温度(℃))

 y:符号(+または-)、zzz:(最低温度(℃))

図7-3 ログ情報のフォーマット2

第7章 保守·障害解析関連

7.2.3 温度ロギング周期設定コマンド

<名前>

tmplogset-ロギング周期の設定

<形式>

tmplogset

<機能説明>

このコマンドは、筐体内温度トレンドログ機能のロギング周期設定を行います。 以下にこのコマンドの使用方法を説明します。

- コマンドプロンプトを起動します。
 このコマンドを実行するには、管理者特権が必要です。コンピュータの管理者アカウントでログオンしてからコマンドプロンプトを起動してください。
- ② コマンドプロンプトでtmplogsetコマンドを実行すると、現在の設定と共に以下の初期画面が表示されます。初期画面で「2」を入力すると、何も設定を変更しないでtmplogsetコマンドを終了します。

>tmplogset
Logging time of the cycle : 60 minutes
1. Change at logging cycle [10,30,60 minutes]
2. Exit
:__

③ 「1」を入力して [Enter] キー押すと以下のメッセージが表示されます。

Please select new time of the cycle. When the return is input, it becomes like a present setting.

when the retain is input, it becomes like a

1. 10 minutes

2. 30 minutes

3. 60 minutes

:_

④ 設定したい周期時間の番号を入力し、[Enter]キーを押します。入力された値が範囲外の場合は、以下のメッセージを表示して再度正しい値を入力するように促します。

The entered setting is invalid. Please enter a setting again. [input range: 1-3]

⑤ 1~3の範囲内で入力すると以下のメッセージが表示されます。ここで「×」は設定したい周期時間
 (10、30、または60)になります。

New logging time of the cycle is ×. Is this value set?(y-YES/n-NO) : _

⑥「y」を入力して[Enter]キーを押すと、新たなロギング周期時間を設定してコマンドを終了します。この設定内容は、コマンド終了時から有効になります。変更した設定内容は、再びこのコマンドを実行して初期画面で確認してください。 ロギング周期を変更しない場合は、「n」を入力して[Enter]キーを押します。以下のメッセージが表示され、設定を変更しないでコマンドを終了します。

The setting takes no effect, because you enter the letter 'n'.

なお、コマンド実行時に管理者特権がない場合は、以下のメッセージを表示して終了します。

>tmplogset

You do not have the privilege to run this command.

Please run this command again on "Administrator: Command Prompt".

また、コマンド実行時に内部エラーが発生した場合は、以下のメッセージを表示してコマンドを終 了します。

Error: Systemcall failed. (API Name : Error Code)

上記メッセージにおいて、「API Name」にはエラーが発生したWindows APIが表示されます。 また、「Error Code」にはエラーコードを示す16進数が表示されます。上記メッセージが表示され た場合は、再度コマンドを実行してください。 このページは白紙です。

第8章 ハードウェア状態のシミュレート

8. 1 ハードウェア状態シミュレーション機能

8.1.1 概要

この装置のハードウェア状態をシミュレートします。ハードウェア状態をシミュレートする ことで、実際にハードウェアの異常が発生していなくても、ユーザーアプリケーションのテス トを実施したりRASソフトウェアの通知インターフェースの確認をしたりすることができま す。

ハードウェア状態をシミュレートするときは、RASソフトウェアを「シミュレーションモード」に遷移させます。「シミュレーションモード」では、実際のハードウェア状態の監視は行いませんので、業務は絶対に行わないでください。

この機能がシミュレートするハードウェア状態は次のとおりです。

- ·筐体内温度状態
- ・ストレージ状態(障害予測(SMART監視)状態)
- ・メモリ状態

Simulation Too	I			
対象	状態	設定値		
筐体内温度	正常			
mSATA SSD1	止常 正常			
	11-114			
		<u>`*</u>		
		週用	াই বি	

図8-1 シミュレーションウィンドウ

ハードウェアの状態をシミュレートすることにより、RASソフトウェアの監視機能によって ハードウェアの状態変化を検出し、各種インターフェースによる通知が行われます。

通知するインターフェースについては、このマニュアルの各節を参照してください。

- ·筐体内温度状態:「2.1 筐体内温度監視機能」
- ・ストレージ状態:「2.2 ストレージ障害予測機能(SMART監視)」
- ・メモリ状態:「2.3 メモリ状態監視機能」

通知

シミュレーションモードで動作している間は、実際のハードウェア状態の監視は行いません。温度異常などを検出できない状態にありますので、業務は絶対に行わないでください。シミュレーション機能は、ユーザーアプリケーションのテストやRASソフトウェアの通知インターフェースの確認だけに使用してください。

—— 留意事項 —

- ・シミュレーションモードにおけるメモリ状態監視機能では、メモリ異常を初めて検出した場合にだけイベントログ(イベントID:525)を記録します。その後、メモリ異常が継続した場合でもイベントログの記録は行いません。
- ・シミュレーションモードにおけるストレージ障害予測機能では、SMART検出時にイベント ログ(イベントID:265)を記録する際、ストレージのモデル名には文字列
 "XXXXXXXX"を設定します。

また、ストレージ状態が「不明」のシミュレートは行いません。

8.1.2 シミュレーション機能の使用方法

RASソフトウェアを「シミュレーションモード」に遷移させるため、コマンドプロンプトか らシミュレーションモード開始コマンド (simrasstart) を実行します。RASソフトウェアが 「シミュレーションモード」に遷移すると、画面にはシミュレーションウィンドウが表示され ます。

このウィンドウを使用して各ハードウェアの状態をシミュレートすることができます。なお、シミュレーションモードを解除するには、この装置の再起動が必要です。

この項では、シミュレーション機能の使用手順について説明します。

(1) シミュレーション機能使用手順の概略

図8-2にこの機能を使用する際の概略手順を示します。シミュレーションモード開始コマンドを実行してからOSのシャットダウン処理完了まで、RASソフトウェアは「シミュレーションモード」で動作します。



図8-2 シミュレーション機能の使用手順

 (2) シミュレーションモードの開始方法
 シミュレーションモードは、コマンドプロンプトからシミュレーションモード開始コマンド (simrasstart)を実行することによって開始します。

—— 留意事項 —

- ・シミュレーションモードは、リモートデスクトップからは開始できません。また、シミュレーションモードを開始する場合は、事前にログオンしているほかのユーザーをログオフしてください。
- ・RASソフトウェアがハードウェア異常を検出している場合、シミュレーションモードは開始 できません。ハードウェア異常となる要因を取り除いた後で使用してください。
 - コマンドプロンプトを起動します。
 シミュレーションモード開始コマンドを実行するには、管理者特権が必要です。コン ピュータの管理者アカウントでログオンしてからコマンドプロンプトを起動してください。
 - ② コマンドプロンプトにおいて以下を入力して [Enter] キーを押します。
 >%SystemDrive%¥"Program Files"¥HFWRAS¥sim¥simrasstart
 - ③ 以下に示すシミュレーションモード解除に関するメッセージボックスが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。[キャンセル]ボタンをクリックした場合は、シミュレーションモードは開始されません。

Simulation Mode	×
シミュレーションモードはOSを再起動するまで解除されませ シミュレーションモードを開始してもよろしいですか?	60•
ОК ‡ р	ンセル

④ 以下に示すシミュレーションモード開始メッセージボックスが表示されますので、
 [OK] ボタンをクリックします。[キャンセル] ボタンをクリックした場合は、シ
 ミュレーションモードは開始されません。

Simulation Mode	
シミュレーションモードを開始します。これ ません。 シミュレーションウィンドウを終了すると自	以降ハードウェアの監視は行われ 動的にシャットダウンします。
	0K キャンセル

⑤ シミュレーションウィンドウが表示されます。これ以降、この装置はシミュレーション モードで動作します。ハードウェア異常の監視は行いません。

- 留意事項 -

シミュレーションモードで動作している間、以下の動作を行います。 ・Windows®の警告メッセージ音が10秒ごとに2回鳴ります(スピーカー接続時だけ)。

- (3) シミュレーションウィンドウの使用方法 シミュレーションモードに遷移すると、図8-3に示すシミュレーションウィンドウが画面 に表示されます。 このシミュレーションウィンドウを使用してハードウェアの各状態を変更できます。 なお、シミュレーションウィンドウ起動時は、すべてのハードウェアが正常状態に設定され ています。
- シミュレート対象のハード 対象のハードウェアに現在設定 ウェアの名称を表示します。 されている状態を表示します。

	,		,		シミュレートする
5	M Simulation Tool	/			状態を表示します。
	対象 筐体内温度 mSATA SSD1	状態 正常 正常	設定値 🖌 		
l	DIMM 1	正常			
		(適用	終了	
			*	E 🗡	
		/			
	「本田」	ギカンナカ	リッカナフト	「ぬマーギ	カンナカリックナフ

[適用] ボタンをクリックすると [終了] ボタンをクリックすると [終了] ボタンをクリックすると うえた ひょう ジョンモードを解除し ます。

図8-3 シミュレーションウィンドウ各部位の説明

● 「対象」表示

シミュレート対象となるハードウェアの名称が表示されます。

分類	対象
筐体内温度状態	筐体内温度
ストレージ状態	mSATA SDD1
メモリ状態	DIMM 1

● 「状態」表示

シミュレート対象となるハードウェアに現在設定されている状態が表示されます。以下 に各ハードウェアの状態として表示する内容を示します。

対象	状態
筐体内温度	正常、異常
mSATA SDD1	正常、SMART検出
DIMM 1	正常、異常

シミュレーションウィンドウ起動後は、対象のハードウェアすべてに「正常」状態が設 定されます。

● 「設定値」表示

対象のハードウェアに対してシミュレートする状態が表示されます。 シミュレートする状態を何も設定していない場合は「---」が表示されます(シミュレー ションウィンドウ起動後は、対象のハードウェアすべてに「---」が表示されます)。

● [適用] ボタン
 「設定値」に設定されているハードウェアの状態を反映します。

 RASソフトウェアの監視機能によってハードウェアの状態変化を検出し、各種インター
 フェースによる通知が行われます。

- 留意事項 -

RASソフトウェアによる通知インターフェースは、シミュレーションウィンドウの[適用]ボ タンをクリックしてから以下の時間経過後にハードウェアの状態を反映します。そのため、シ ミュレート結果の確認は以下の時間経過後に行ってください。 ・筐体内温度状態:約15秒後

- " 匡 仲 h 血反 扒 恐 · 州 15 抄 夜
- ・ストレージ状態:約5秒後
- ・メモリ状態:約10秒後

● [終了] ボタン

シミュレーションモードを終了するためにシャットダウンを実行します。シャットダウン実行前に以下のメッセージボックスが表示されますので、データのセーブなどを実施した後に[OK]ボタンをクリックしてください。[キャンセル]ボタンをクリックした場合は、シミュレーションモードは終了しません。



— 留意事項 -

シミュレーションウィンドウが内部エラーなどのために終了した場合も、シミュレーション モードを終了するために自動シャットダウンを実行します。シャットダウン実行前に以下の メッセージボックスが表示されますので、データのセーブなどを実施した後に [OK] ボタン をクリックしてください。

Simulation Mode
異常発生によりシミュレーションモードを終了します。 「OKJボタンをクリックするとシャットダウンを開始します。
OK

- 最小化ボタン([_] ボタン)
 シミュレーションウィンドウ右上にある最小化ボタンをクリックすると、シミュレーションウィンドウを最小化します。
- 閉じるボタン([×] ボタン)
 シミュレーションウィンドウ右上の閉じるボタンをクリックすると、シミュレーション
 モードを終了するためにシャットダウンを実行します。このボタンをクリックしたときの動作は[終了] ボタンをクリックしたときと同じ動作となります。

シミュレーションウィンドウによるハードウェアの状態のシミュレート手順を以下に示します。

シミュレートしたいハードウェア項目上で右クリックします。ハードウェアの現在の状態から選択可能な状態がポップアップメニューとして表示されます。

Simulation To	ool			×
対象	状態	設定値		
<mark>筐(中内温度</mark> mSATA SSD1 DIMM 1	正常 正常 正常		正常異常	
		適用	終了	

② 表示されたポップアップメニューからシミュレートする状態を選択すると、選択した状態が「設定値」に表示されます。

51	Simulation Tool			- • •
	対象 筐体内温度	状態	設定値	
	DIMM 1	正常		
			適用	終了
			()	

③ [適用] ボタンをクリックすると、ハードウェアの状態を「設定値」に表示された状態 に変更します。その結果として、シミュレーションウィンドウの「状態」に反映されま す。

Simulation Too	I		- • ×
対象 筐体内温度 mSATA SSD1 DIMM 1	<u>状態</u> 異常 正常 正常	設定値 	
		適用	終了

------ 留意事項 ------

[適用] ボタンをクリックしたときに「設定値」が未選択(「---」)の場合や「状態」と同じ 状態を選択していた場合、現在の状態が継続します。

各ハードウェア項目上で右クリックしたときに表示されるポップアップメニューの一覧を以 下に示します。

表示されるポップアップメニューは、現在の状態および現在の状態から遷移可能な状態がメ ニューとして表示されます。ただし、表示可能な状態が現在の状態だけの場合、ポップアッ プメニューは「なし」をグレーアウトして表示します。

● 筐体内温度

No.	現在の状態	表示するポップアップメニュー	備考
1	正常	正常、異常	
2	異常		

● ストレージ

No.	現在の状態	表示するポップアップメニュー	備考
1	正常	正常、SMART検出	
2	SMART 検出	正常、SMART検出	(*)

(*)「SMART検出」状態から「正常」状態への遷移は、対象ストレージのデー タを新規ストレージに復旧した後に接続したことを意味します。

● メモリ

No.	現在の状態	表示するポップアップメニュー	備考
1	正常	正常、異常、未実装	
2	異常		

(4) シミュレーションモードの解除方法

シミュレーションモードは、この装置を再起動することにより解除されます。 シミュレーションモードを解除するための再起動方法については、特に制限はありません。 この装置は通常と同様に以下に示す方法(要因)でシャットダウンします。シャットダウン 後にこの装置を再起動してください。

- ・ [スタート] メニューからのシャットダウン実行
- ・BSSysshut関数、ExitWindowsEx関数などのシステム停止API実行
- ・筐体内温度異常による自動シャットダウン
- [Ctrl] + [Alt] + [Delete] キーを押したときに表示される画面において、右下の電源 ボタンからのシャットダウン実行
- ・シミュレーションウィンドウの [終了] ボタンまたは [×] ボタンをクリック
- ・シミュレーションウィンドウの異常終了

- 留意事項 -

 ・上記に示すとおり、筐体内温度異常のシミュレートによる自動シャットダウン後の再起動に よってシミュレーションモードは解除されます。再びシミュレーションモードを開始するためには、シミュレーションモード開始コマンドを実行してください。 また、シャットダウンまたはログオフを実行すると、シミュレーションモードを終了して シャットダウンすることを示す以下のメッセージボックスが表示されます。

Simulation Mode	×
シミュレーションモードを終了してシャットダウンします。	
ОК	

リモート接続が行われている場合、上記に示すシャットダウンが実行された際にシャットダウン処理が遅延することがあります。
- 8.1.3 シミュレーションウィンドウ操作時の注意
 - (1)シミュレートする状態の確定タイミング シミュレーションウィンドウで表示したポップアップメニューからシミュレートする状態を 選択した後、[適用]ボタンをクリックするまでの間は状態が確定していないため、シミュ レートする状態を変更することが可能です。最終的にシミュレートされる状態は、[適用] ボタンをクリックしたときにシミュレーションウィンドウの「設定値」に表示されている状 態となります。
- 8.1.4 イベントログ

この機能では、ハードウェアの異常を示すログがシミュレーション機能によるものであるこ とが分かるように、表8-1に示すイベントログを記録します。

なお、イベントID252のログは、シミュレーションウィンドウの[適用]ボタンをクリック したタイミングで記録されます。このログは「設定値」がすべて未設定の場合でも記録されま す。

表8-1 記録するイベントログ

イベントID	ソース	種類	分類	説明
250	HFWSIM_SYS	情報	HFWSIM	シミュレーションモードを開始します。
251	HFWSIM_SYS	情報	HFWSIM	シミュレーションモードを終了します。
252	HFWSIM_SYS	情報	HFWSIM	シミュレーションモードにおいて、以下 のハードウェア状態を設定しました。 筐体内温度:%1 mSATA SSD1:%2 DIMM 1:%3

%1~%3にはシミュレーションウィンドウでの設定内容が格納されます。

8. 1. 5 リモート通知

この機能では、遠隔地でこの装置を監視しいているSNMPマネージャが取得したハードウェ ア状態や、ハードウェア異常時(および復旧時)のトラップ通知がシミュレーションモード中 の状態であることが分かるように、RASソフトウェアがシミュレーションモードへ移行するこ とを示すトラップ通知を行います。また、RASソフトウェアの動作モードを示すオブジェクト の値をシミュレーションモードであることを示す値に変更します。

— 留意事項 —

シミュレーションモード時に取得可能なハードウェア状態や、通知されるトラップ通知の内容 は通常モード時と同じです。HF-W用拡張MIBのオブジェクトの詳細については、「4.4 リモート通知機能」を参照してください。