

## 05. UPSの自動起動と共にコンピューターが自動起動しない

### <概要>

スケジュール、停電処理等のシャットダウン終了でUPS自動停止した後、自動起動時にUPSの電源は入るが、コンピューター側には電源が自動で入らない。

### <原因>

使用されているコンピューターの電源ON/OFFがソフトウェアスイッチとなっているため自動でコンピューターを起動させる事は不可能です。手動で電源を入れて下さい。  
ソフトウェアスイッチの解除は、各コンピューターメーカーに問い合わせください。