

## 11. 他のコンピューターに停電等のメッセージを表示させない (for UNIX)

LAN上の他の弊社ソフトウェアがインストールされているコンピューターに停電等のメッセージを表示させないようにするには、動作条件の設定にて任意の項目を変更する事によりできます。

以下、インストールディレクトリを/usr/local/として説明します。

### <X-Window環境の場合>

動作条件の設定は、/usr/local/bin/xinst で実行し、[設定の変更]ボタンをクリックします。そして、"ステータス のブロードキャスト"の項目を無効にします。最後に[設定]ボタンを押して表示されるメッセージの指示に従って下さい。

### <非Window環境の場合>

/usr/local/cinst で実行し、Main Window画面から" Change Set Up"を選択しConfiguration画面を表示します。次に、"Change Operating Conditions"を選択します。そして、broadcastの項目を"no"にします。＜Esc＞キーを押し"Update Setting"で更新します。