

15. 「Failed to initialize ...」エラーが発生する

起動時に次のようなメッセージが出る。

Starting UPS monitor...

May 28 13:25:50 hostname /usr/local/bin/upsd

[13731]:Failed to initialize UPS device(0)

<原因>

1. ケーブルの外れ
2. UPSに電源が入っていない。
3. /usr/local/lib/upstabファイル内のttynameが違う。
4. 使用しているRS-232Cのデバイスが他のプロセス(例:プロッタ)に使われている。
5. 指定したRS-232Cのデバイス設定が違う。

<解決法>

3以降はttyの設定を変えます。この時、使用するttyはgettyを走らせないで下さい。

4の場合、他のシリアルを使うソフトをインストールすることによってシリアルのドライバーが占有されてしまっています。占有されたドライバーを削除するか、ttyの設定を変えることにより解消することができます。

<各コンピューターでのtty設定ファイルの位置>

Sun Os : /etc/ttytab

Sun Solaris : /etc/inittab

IBM : smitマニュアルに設定方法が記述されています。

HP (VUE環境): SAM <return>

"peripheral Devices"を選択

"Terminals and Modems"を選択

"Add"で追加する。

HP(キャラクター環境): inittab

例:a0:4:off: /etc/getty -h tty00 9600

offがgettyオフ