

17. "NETCOM : can not open object" エラーが発生する

Warning : open NETCOM : can not open object

Warning : open UPSTAB : can not open object

Warning : open ROOT : can not open object

ERROR : /usr/ups/local/bin/upslog : can not open object

<原因>

NIS(yp)の設定が原因。ソフトでは、停電時のメッセージ等の伝送にネットワークを用いています。もしご使用のネットワーク上でNISの設定をされている場合は、以下に記す行をNISサーバーの/etc/servicesに追加し、マップファイルを作り直して下さい。

```
ups 12000/udp #ups monitor
```

```
ups 12000/tcp #ups administrator
```

```
xups 12010/udp #ups messenger
```

上記の3行をviエディタで追加後、makeファイルにより更新して下さい。

<NISサーバーの確認方法>

```
# ypwhich <RETURN>
```

または、

```
# ypcat services <RETURN>
```