

## 02. (NETCOM) can not open object.(Bad file number) が表示される

### <症状>

- upsdは起動している。
- upslog -verを実行すると、次のエラーが表示される。

```
(NETCOM) can not open object.(Bad file number)
(UPSTAB) can not open object.(Bad file number)
(ROOT) can not open object.(Bad file number)
ERRO : ./upslog.
```

### <対応内容>

- NISを使用しているのでNISサーバに/etc/servicesの設定してもらう。
- /etc/servicesに

```
ups 12000/udp
ups 12000/tcp
xups 12010/udp
```

- の3行を追加して NIS の make を実行する。
- インストールマシンを再起動して、正常動作確認