

04. fork clnlog errorが表示される

原因1: (インストールパス)/bin/upsd を手動で起動させた。

upsd デーモンを起動する際、直接 upsd を起動しないでください。直接 upsd を起動すると環境パスが設定されていないために、clnlog コマンドが呼出せないために **fork clnlog error** が発生します。手動で upsd デーモンを起動する際には、**/etc/rc.ups** を起動してください。

原因2: OS 側の時計を前後に変更した。

OSの時計を前後させないでください。シャットダウンソフトウェアは一定時間間隔で計測ログを記録しています。

原因3: upslog ファイルが通常の読見込みができない。

upslog ファイルが壊れている場合は、upslogファイルを削除してください。upslogファイルは設定ツールより「ログファイル名(upslog)」で確認できます。