

## 01. OSのバージョンアップで、UPSデーモンが自動起動しなくなった

### <症状>

OSをバージョンアップで、UPS監視デーモン(upsd)が起動しない

### <現象>

CPUとOS変更後コンピューターを再起動したが、upsd デーモンが起動しませんでした。  
ファイル /etc/rc.ups、/usr/ups/bin 等の ups 関係のファイルは、のこっています。

### <原因>

UPS 監視デーモン(upsd)は /etc/rc.ups の起動で開始されます。起動シェルの中の upsd を起動する所が、なくなっていると思います。

### <対応内容>

/etc/inittab の末尾に次のエントリを追加してください。

**rups:123:wait:/etc/rc.ups >/dev/console 2>&1**

これでシステムを再起動すると、upsd が自動起動します。