

04.「Faild to initialize UPS Device」と表示される

<コンピューター機種名>

SGI

<症状>

Faild to initialize UPS Device

というメッセージが表示されてUPS監視ソフトが正常に動作しない。

<対応内容>

シリアルケーブルを接続しているデバイス **ttyd1** に対して **getty** プロセスが動いている。
/etc/inittab の **ttyd1** に対する行のところを削除するかコメントアウトで無効化してください。