

29. ./upslog -ev の実行について

(インストールパス)/bin/upslog -ev コマンドは、OSのシスログに 記録されたプロセスupsdのログを表示します。

シスログの記録がファイルに保存されている場合のみ表示 することができます。シスログファイルの保存先は、/etc/syslog.conf に設定されています。syslogdの動作設定で、シスログファイルを日付ごとにローテーションをしている場合は、過去のログ全てを表示することはできません。

(注意)

HP-UX の場合、OSが起動ごとに直前のシスログがファイル OLDsyslog.log に移行しています。そのため、停電でシャットダウンした場合、その直前までの ログが次回起動後に表示できなくなるため、OLDsyslog.log ファイルが存在する 場合は、OLDsyslog.log ファイルまで参照し、upsdのログを表示します。