WIN-2-5002-03

HITACHI

日立産業用コンピュータ

HF-W2000 モデル 68/65

取扱説明書

マニュアルはよく読み、保管してください。

- 操作を行う前に、安全上の指示をよく読み、十分理解してください。
- このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近なところに保管してください。

ユーザーズ
マニュアル

はじめに

このマニュアルは、日立産業用コンピュータHF-W2000モデル68/65（以下、この装置と称す）を操作する人（オペレーター）が日常運用にあたり必要となる各種装置の操作、調整についての記述および、OSに関するセットアップ手順について記述したものであり、下記のプレインストールOSを対象としています。

・Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC

・Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024

・Windows Server® IoT 2022 Standard

・Windows Server® IoT 2025 Standard

以降のページでWindows® 10と表記しているものは、Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSCを示し、Windows® 11と表記しているものは、Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024を示します。
また、Windows Server® 2022と表記しているものは、Windows Server® IoT 2022 Standardを示し、
Windows Server® 2025と表記しているものは、Windows Server® IoT 2025 Standardを示します。

分冊構成

日立産業用コンピュータHF-W2000モデル68/65のマニュアルは、次のような構成となっています。

- 安全にご使用いただくために(本体に添付)
- 取扱説明書（本書）
- RAS機能マニュアル(次頁のお問い合わせ先よりダウンロード)

本書の構成

本書は、次のような構成となっています。

はじめに
重要なお知らせ
安全にお取り扱いいただくために
注意事項
目次
第１章　お使いになる前に
第２章　操作
第３章　セットアップ
第４章　OS動作上の特記事項
第５章　仕様
第６章　点検・保守
第７章　リカバリDVDによる出荷状態への復元
第８章　保守操作
第９章　トラブルシューティング
第１０章　ソフトRAID1
付録　有寿命部品の取り扱い方について
修理依頼書兼御預かり書

改訂履歴

２０２５年　４月　（初版）　ＷＩＮ－２－５００２（廃版）
２０２５年　５月　（２版）　ＷＩＮ－２－５００２－０１（廃版）
２０２５年　９月　（３版）　ＷＩＮ－２－５００２－０２（廃版）
２０２６年　５月　（４版）　ＷＩＮ－２－５００２－０３

お問い合わせ先

この製品に関する情報は、下記ホームページで提供しています。
また、この製品に関するお問い合わせも下記ホームページからお願いします。
URL:　https://www.hitachi-ip.co.jp/products/hfw/products/win/index.html

商標について

・Microsoft® Windows®、Windows Server®、Internet Explorer®、Microsoft Edge®、Hyper-V®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
・インテル®、Intel®、Xeon®、Intel Core™は、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
・DisplayPort、DisplayPort Certified Logoは、Video Electronics Standards Associationの登録商標です。
・Magic Packet™は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。
・上記以外にこのマニュアルに記載されている他社製品名（ソフトウェア、ハードウェア）は、各社の登録商標、商標、または商品です。

All Rights Reserved, Copyright 2026, Hitachi Industrial Products, Ltd.

重要なお知らせ

この製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。
なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

- このマニュアルの一部または全部を無断で転写したり複写したりすることは、固くお断りいたします。
- このマニュアルの内容を、改良のため予告なしに変更する事があります。

通　知

この装置は、障害の種類によっては大切なファイルを消失することがあります。また、この装置の障害だけでなく、使用中の停電、誤操作などによってもファイルを消失することがあります。このような状態になった場合には、ファイルの回復はできません。そのような事態に備えて日常業務の中にファイルのセーブ作業を組み入れ、計画的にファイルのバックアップをお取りください。

- 高調波適合について
  この装置は、高調波電流規格JIS C 61000-3-2に適合しています。

- 電波障害自主規制について
  この装置は、一般財団法人　VCCI協会の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるように要求されることがあります。

記憶容量の計算値についての注意

＜　2^n計算値の場合（メモリ容量・所要量、ファイル容量・所要量など）　＞

1KB（キロバイト）＝1,024バイトの計算値です。
1MB（メガバイト）＝1,048,576バイトの計算値です。
1GB（ギガバイト）＝1,073,741,824バイトの計算値です。
1TB（テラバイト）＝1,099,511,627,776バイトの計算値です。

＜　10^n計算値の場合（ディスク容量など）　＞

1KB（キロバイト）＝1,000バイトの計算値です。
1MB（メガバイト）＝$1,000^2$バイトの計算値です。
1GB（ギガバイト）＝$1,000^3$バイトの計算値です。
1TB（テラバイト）＝$1,000^4$バイトの計算値です。

＜　マニュアルで使用する用語　＞

このマニュアルで使用する用語について、以下のとおり定義します。

・インストール：ソフトウェアをコンピュータのHDD／SSDに組み込むことです。

・セットアップ：ソフトウェアがコンピュータで使用できるように環境を設定することです。

・仮想マシン：Virtual PCやHyper-V®より提供される仮想ハードウェア環境です。

＜　用語の読み替えについて　＞

このマニュアルでWindows®を操作する手順を説明していますが、「サインイン」、「サインアウト」という操作は、Windows®の種類によって、それぞれ名称が「ログオン」、「ログオフ」となりますので、必要に応じて読み替えてください。

⚠ 安全にお取り扱いいただくために

● 警告表示について

装置を操作する前に、以下に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

・ 操作は、このマニュアル内の指示、手順に従って実施してください。

・ 装置やマニュアルに表示されている安全に関する注意事項は特に注意を払い、必ず守ってください。これを怠ると、人身上の傷害や装置を含む財産の破損を引き起こす恐れがあります。

・ 安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって表示されます。これは安全警告記号と「危険」、「警告」、「注意」、および「通知」という見出し語を組み合わせたものです。

> ⚠ これは安全警告記号です。人への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起するために用いられます。起こりうる傷害または死を回避するためにこのシンボルの後に続く安全に関するメッセージに従ってください。
>
> ⚠ 危　険：死亡または重大な傷害を引き起こす可能性が高い差し迫った危険の存在を示すのに用いられます。
> ⚠ 警　告：死亡または重大な傷害を引き起こすかもしれない潜在的な危険の存在を示すのに用いられます。
> ⚠ 注　意：軽度の傷害または中程度の傷害を引き起こす恐れのある潜在的な危険の存在を示すのに用いられます。

> 通　知：これは、人身傷害とは関係のない損害をひき起すおそれのある危険の存在を示すのに用いられます。

なお、「留意事項」という見出し語は、装置の取り扱いおよび操作上の注意書きを示すのに用いられます。

・ マニュアルに記載されている以外の操作は行わないでください。装置について何か問題がある場合は、保守員をお呼びください。

・ 装置を操作する前に、このマニュアルをよく読み、書かれている指示や注意を十分に理解してください。

・ このマニュアルは、必要なときにすぐ参照できるよう、使いやすい場所に保管してください。

・ 装置やマニュアルに表示されている注意事項は、十分に検討されたものでありますが、それでも、予測を超えた事態が起こることが考えられます。操作に当たっては、指示に従うだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。

⚠ 安全にお取り扱いいただくために（続き）

● 共通的な注意事項

以下に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

＜ ⚠ 警告 ＞

・ この装置は、人命に直接関わる安全性を要求されるシステムに適用する目的で製造されたものではありません。このような用途に使用する可能性がある場合には、弊社営業窓口へ相談してください。

・ 万一、発煙・異臭などがあった場合は、装置への給電を遮断し、電源ケーブルをコンセントから抜いて、ご購入先または保守員に連絡してください。故障状態のままお使いになると火災や感電の原因になります。

・ この装置は磁気ディスク装置を内蔵しています。故障の原因になりますので、打撃、衝撃、振動を与えないよう取り扱ってください。万一、この装置を落としたりケースを破損した場合は、電源ケーブルをコンセントから抜いてから、保守員に連絡してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。また、開梱時および持ち運ぶ時は衝撃を与えないでください。

・ 火災や感電の原因になりますので、この装置を改造しないでください。また、改造により発生した結果については、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

・ 火災の原因となる場合がありますので、ご使用の際は必ず防じんフィルタを取り付けてください。また、防じんフィルタは必ず純正品を使用してください。

⚠ 安全にお取り扱いいただくために（続き）

＜ ⚠ 注意　＞

- 装置が落下または転倒するとけがをする恐れがあります。装置の運搬時には十分注意してください。

- この装置を開梱する時や持ち運ぶ時に指をはさんだり、ぶつけたりしてけがをしないように注意してください。

- 手や指のけがの原因となる場合がありますので、防じんフィルタを掃除／交換する際には、必ずOSをシャットダウンし、電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いて1分以上たってから行ってください。

⚠ 安全にお取り扱いいただくために（続き）

＜　通知　＞

・　この装置単独ではシステムの安全は確保できません。この装置が万一故障したり誤動作やプログラムに欠陥があった場合でも、ご使用されるシステムの安全が十分に確保されるよう、人身事故・重大な災害に対する安全対策のための保護・安全回路を外部に設けるなど、システム的な保護処置を施した設計としてください。

・　ハードウェアの取り付け・交換などの作業時には、アースバンドを装着し静電気対策を行ってください。

・　ねじの締め付け・取り外しの際には、ねじ頭の大きさ、種類に合った工具を使用し、ねじ頭を潰さないよう注意してください。
ねじの締め付け時には、ねじ山の破壊防止のため、無理な力を加えずねじ穴に対してまっすぐに締め付けてください。

・　この装置は、弊社指定のハードウェアと組み合わせて使用することを前提に評価されています。したがって、弊社が指定しているハードウェアの取り付け・交換にあたっては、弊社指定のハードウェアを使用してください。それ以外のハードウェアを使用した場合の動作は、保証できません。

・　故障の原因になりますので、この装置をじんあいの多い所や、腐食性ガスのある環境で使用することは避けてください。

・　この装置を開梱する時や持ち運ぶ時は衝撃を与えないでください。故障の原因になります。

・　この装置の前面および背面には、吸排気孔のためのスペースを必ず確保してください。温度上昇による故障または短寿命の原因になります。また、保守作業のための保守スペースが必要です。

⚠ 安全にお取り扱いいただくために（続き）

- 弊社指定の基本ソフトウェアを使用してください。それ以外の基本ソフトウェアを使用した場合の動作は、保証できません。

- 非常遮断（OSのシャットダウン処理を行わずに電源ケーブルをコンセントから抜いたり、ブレーカを切ったりすること）をすると、OSやアプリケーションが正常に動作しなくなったり、保存データの安全性に問題が生じたりすることがあります。何らかの異常が発生し緊急に遮断しなければならないとき以外は、絶対に実施しないでください。

- 電源の供給元で電源を遮断した場合、システムを自動で復旧できないことがありますので、注意してください。

- ディスク（CD、DVD）の挿入やアクセスによって、システム負荷が上昇し、動作中のアプリケーションに影響を与えることがありますので、オンライン運転中（システム稼働中）はディスクの挿入やアクセスを行わないでください。

- ディスク（CD、DVD）へのアクセス終了後は、ディスクをDVDドライブから取り出してください。DVDドライブ内へ放置すると、障害の原因となります。

- ディスクトレイは薄型のためスライドレールが壊れやすく、故障の原因となります。
  ディスク（CD、DVD）をトレイへセットおよび取り出す際は、必ずトレイを手で押さえながら実施してください。

- ディスクトレイを出したままにしておくと障害の原因となります。
  使わないときは、ディスクトレイをDVDドライブに収納しておいてください。

⚠ 安全にお取り扱いいただくために（続き）

● このマニュアル内の注意事項

＜ 「 ⚠ 警告」と表示されているもの＞

・ 電源装置について（危険電圧）
感電による死亡または重傷の恐れがあるため、電源装置の取り外しや分解および改造を行わないでください。

（1-3ページ）

・ 電源ケーブルは、この装置に添付されているケーブルを使用してください。それ以外のケーブルを使用すると機器故障、火災、および感電の原因となる場合があります。
また、AC 125Vを超える電圧でこの装置をご使用になる場合は、ユーザー自身でご使用になる入力電圧に対応した電源ケーブルを事前に十分に動作検証を実施しお使いください。
・ 電源ケーブルのプラグをコンセントに接続する際は、必ずアース端子（接地極）が接地されたコンセントを使用してください。また、あわせて漏電ブレーカを設置してください。
上記を実施しない場合、火災および感電の恐れがあります。
・ 感電や機器故障の原因となりますので、接地極のない2極差し込みプラグは使用しないでください。

（1-13ページ）

・ 装置動作時に接続されているケーブルに荷重がかからないようにしてください。ケーブルに荷重をかけたまま使用しますと、発煙及び発火の恐れがあります。

（1-16ページ）

・ 装置の吸排気孔がふさがれると装置内の温度が上昇して火災や故障の原因となりますので、設置スペースを確保してください（「１．６．２　設置条件」参照）。

（2-1ページ）

・ 万一、発煙・異臭などがあった場合は、電源ケーブルを抜いて、お買い求め先または保守員に連絡してください。故障状態のままお使いになると火災や感電の原因となります。

（2-4ページ）（9-1ページ）

⚠ 安全にお取り扱いいただくために（続き）

・ 防じんフィルタは必ず装置に取り付けてください。防じんフィルタを取り付けない場合、じんあいが装置内に侵入し、短絡火災が発生する恐れがあります。

（6-1ページ）（6-22ページ）

・ 感電や機器故障の原因となりますので、作業の際には必ずOSをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いて1分以上たってから行ってください。

（6-8ページ）

・ 拡張ボードの取り付け／取り外しの際は、必ずOSをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いて1分以上たってから行ってください。電源を入れたまま拡張ボードの取り付け／取り外しをすると、感電や発火する恐れがあります。

（6-10ページ）

・ メインメモリの取り付け／取り外しの際は、必ずOSをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いて1分以上たってから行ってください。
電源を入れたままメインメモリの取り付け／取り外しをすると、感電や発火する恐れがあります。

（6-14ページ）

⚠ 安全にお取り扱いいただくために（続き）

＜　「 ⚠ 注意」と表示されているもの　＞

・ ファンについて（回転物注意）
保守員以外はファンを外さないでください。動作中のファンの回転部に手や物がはさまれてけがの原因となります。

（1-3ページ）

・ この装置を高温で保管する場合、直接素手で触らないように注意してください。
装置が熱くなるため、やけどをする恐れがあります。

（1-12ページ）

・ 装置を机上に設置する場合は、水平な場所に設置してください。装置が転倒・落下し、けがをする恐れがあります。また、装置を縦置きする場合は、必ず製品に同梱している縦置きスタンドを装置に取り付けてください。

（1-13ページ）（6-23ページ）

・ 手や指のけがの原因となる場合がありますので、防じんフィルタを掃除／交換する際には、必ずOSをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いて1分以上たってから行ってください。

（6-1ページ）

・ 取り付け／取り外しの際、内部の部品に直接、素手で触らないでください。熱くなっているためやけどをする恐れがあります。また、内部の部品を傷つける恐れがあるため、故障の原因となります。

（6-8ページ）

・ 本体カバーを取り付ける際に、本体カバーの内側に指を入れないでください。指をはさみ、けがをする恐れがあります。

（6-9ページ）

⚠ 安全にお取り扱いいただくために（続き）

- HDD/SSDの取り付け／取り外しは、突起部で手指を切らないように注意してください。

（6-17ページ）

- DVDドライブの取り付け／取り外しは、突起部で手指を切らないように注意してください。

（6-21ページ）

- この装置はリチウム電池を使用しています。弊社指定のもの以外は取り付けないでください。指定以外のものを取り付けた場合、爆発、発火、破裂、発熱、漏液、およびガス発生の恐れがあります。
- 電池の(＋)極と(－)極を逆にして使用しないでください。充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させる恐れがあります。

（6-24ページ）

- JPソケットの取り付け／取り外しの際、内部の部品に直接、素手で触らないでください。熱くなっているためやけどをする恐れがあります。また、内部の部品を傷つける恐れがあるため、故障の原因となります。

（6-26ページ）

⚠ 安全にお取り扱いいただくために（続き）

＜　「通知」と表示されているもの　＞

・ この装置は、障害の種類によっては大切なファイルを消失することがあります。また、この装置の障害だけでなく、使用中の停電、誤操作などによってもファイルを消失することがあります。このような状態になった場合には、ファイルの回復はできません。そのような事態に備えて日常業務の中にファイルのセーブ作業を組み入れ、計画的にファイルのバックアップをお取りください。

（iiiページ）（C-8ページ）

・ この装置を移動するときには、必ずOSをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いて1分以上たってから行ってください。HDDなどの故障の原因となります。
・ 輸送や運搬時の梱包には納入時の梱包材を使用してください。これ以外の梱包材を使用した場合、機器を損傷することがあります。
・ 破損またはつぶれた梱包材は、輸送や運搬には使用しないでください。機器を損傷することがあります。
・ この装置の突入電流抑制方式の特性により、電源遮断後に電源が自然冷却されないうちに電源を投入した場合、通常より突入電流が増加する場合があります。接続されている遮断器等に影響を及ぼす恐れや機器の寿命に影響する恐れがありますので、電源を投入する際は、電源遮断後1分以上待ってから投入してください。

（C-1ページ）

・ 装置およびHDD/SSDの故障の原因となりますので、HDD/SSDの活線挿抜は絶対に行わないでください。AモデルまたはSモデルでのHDD/SSDの交換は、必ずOSをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いて1分以上たってから行ってください。
・ USBポートを使用するときには、USBコネクタの挿入方向を確認してゆっくり挿入してください。誤って挿入するとUSBポート損傷の原因となります。
・ 動作中のアプリケーションへの影響がありますので、オンライン運転中（システム稼働中）にUSB機器の挿抜をしないでください。
・ ディスク（CD、DVD）の挿入やアクセスによって、システム負荷が上昇し、動作中のアプリケーションに影響を与えることがありますので、オンライン運転中（システム稼働中）はディスクの挿入やアクセスを行わないでください。

（1-3ページ）

⚠ 安全にお取り扱いいただくために（続き）

- この装置を移動するときには、必ずOSをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いて1分以上たってから行ってください。HDD、SSDなどの故障の原因となります。
- 輸送や運搬時の梱包には納入時の梱包材を使用してください。これ以外の梱包材を使用した場合、機器を損傷することがあります。
- 破損またはつぶれた梱包材は、輸送や運搬には使用しないでください。機器を損傷することがあります。

（1-13ページ）

- 電源ケーブルの近くにインタフェースケーブル等（他のパソコンなどの機器ケーブル）を配線しないでください。機器故障および誤動作の原因となります。
- インタフェースケーブルの挿抜は、この装置と相手機器の電源が入っている状態で行わないでください。電源電圧のショートなどによる障害の原因となります。
  この装置の電源が入っている状態でインタフェースケーブルが外れた場合は、OSをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いてください。
  OSをシャットダウンせずにいきなり電源ケーブルを抜くと、ファイルの内容を破壊する恐れがあります。
- 外部接点用のケーブルがある場合は、必ず外部接点用のコネクタ（EXT）に接続してください。このケーブルは、リレー負荷を通して最大DC 40Vが印加されている可能性があり、
  誤って他のコネクタに接続しますと故障の原因となります。

（1-16ページ）

- 非常遮断（OSのシャットダウン処理を行わずに電源ケーブルをコンセントから抜いたり、ブレーカを切ったりすること）をすると、OSやアプリケーションが正常に動作しなくなったり、保存データの安全性に問題が生じたりすることがあります。何らかの異常が発生し緊急に遮断しなければならないとき以外は、絶対に実施しないでください。
- 電源の供給元で電源を遮断した場合、システムを自動で復旧できないことがありますので、注意してください。

（2-4ページ）

⚠ 安全にお取り扱いいただくために（続き）

- ディスク（CD、DVD）の挿入やアクセスによって、システム負荷が上昇し、動作中のアプリケーションに影響を与えることがありますので、オンライン運転中（システム稼働中）はディスクの挿入やアクセスを行わないでください。
- ディスク（CD、DVD）へのアクセス終了後は、ディスクをDVDドライブから取り出してください。DVDドライブ内へ放置すると、障害の原因となります。
- ディスクトレイを出したままにしておくと障害の原因となります。
  使わないときは、ディスクトレイをDVDドライブに収納しておいてください。
- 異音・振動の発生や装置が故障する原因になりますので、ラベルが貼られているなど重心が偏ったディスク（CD、DVD）、ひび・傷・反りのあるディスク、特殊形状のディスクなどは使用しないでください。

（2-5ページ）

⚠ 安全にお取り扱いいただくために（続き）

- この装置を移動するときは、必ずOSをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いて1分以上たってから行ってください。HDDなどが故障する恐れがあります。
- 輸送や運搬時の梱包には納入時の梱包材を使用してください。これ以外の梱包材を使用した場合、装置を損傷することがあります。
- 破損またはつぶれた梱包材は、輸送や運搬には使用しないでください。装置を損傷することがあります。

（6-1ページ）

- 防じんフィルタを水洗いした場合は、防じんフィルタを完全に乾かしてから、装置に装着してください。完全に乾かないまま装置を動作させると故障の原因となります。また、洗剤を使用する際には、必ず中性洗剤を使用してください。その他の洗剤を使用しますと、防じんフィルタの機能を失う可能性があります。

（6-2ページ）

- 故障の原因となりますので、拡張ボードの取り付け／取り外しの際、装置に接続されている外部ケーブルは必ず抜いてください。

（6-10ページ）

- 使用しないスロットの閉止板は必ず取り付けてください。閉止板を取り付けない場合、故障の原因となります。

（6-13ページ）

⚠ 安全にお取り扱いいただくために（続き）

- メインメモリの取り付け／取り外しの際、装置に接続されている外部ケーブルは必ず抜いてください。故障の原因となります。

（6-14ページ）

- メインメモリとコネクタは取り付け方向が決まっています。取り付け方向を間違えないようにしてください。間違えて取り付けた場合、故障の原因となります。
- スロットDIMM1とスロットDIMM2に異なった容量のメモリを実装しないでください。メモリを認識できない原因となります。

（6-15ページ）

- HDD/SSDは一時的であっても静電気防止対策をしたクッションなど、衝撃を吸収するものの上に載せてください。机などの硬いものの上に直接置くと衝撃によって故障やデータ破壊、短寿命化の要因となります。
- 装置の電源が入った状態でのHDD/SSDのねじ取り外し、HDD/SSDの活線挿抜は絶対に行わないでください。装置およびHDD/SSDの故障の原因となります。
- HDD/SSDの交換は必ずOSをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いて1分以上たってから行ってください。
- HDD/SSDの取り付け／取り外し作業は、故障時の交換など必要時以外は行わないでください。頻繁に行いますと機器故障の原因となります。
- HDD/SSDは、確実に装置に取り付けてください。半接触の状態やねじの取り付けもれは、故障の原因となります。
- HDD/SSDを取り付け／取り外す際は、実装するHDD/SSDおよび実装されているHDD/SSDに衝撃を与えないよう注意してください。衝撃を与えますと故障する恐れがあります。

（6-17ページ）

- B/Tモデルではドライブベイ番号を十分確認して、HDD/SDDの取り付け、取り外しを行ってください。取り外したドライブベイ番号と異なるドライブベイ番号にHDD/SSDを取り付けると構成情報が不一致となり、装置が起動しない場合や、HDD/SSD内のデータを失う可能性があります。

（6-18ページ）

- DVDドライブコネクタやDVDドライブ上部に無理な力が加わらないよう注意してください。DVDドライブの故障の原因となります。

（6-21ページ）

⚠ 安全にお取り扱いいただくために（続き）

- リカバリDVDは、ご購入時のハードウェア構成で作成したイメージファイルを保存したDVDです。そのため、ハードウェア構成がご購入時と異なる場合、復元作業を行ってもOSが正常に起動しない可能性があります。リカバリDVDを使用した復元は、外部記憶装置をすべて取り外し、ご購入時のハードウェア構成で行ってください。
  また、リカバリDVDを使用した場合にはシステムドライブのすべてのデータが消去されますので、必要に応じて事前にバックアップを行ってください。

（7-1ページ）

- この装置はRAID1の構成を採用しているため、一般の装置より信頼性が高いですが、障害の種類によってはドライブ内のデータを消失することがあります。また、装置の障害だけでなく、使用中の停電、誤操作などによってもデータを消失することがあります。このような状態になった場合は、データの回復はできません。このような事態に備えて日常業務の中にデータのセーブ作業を組み入れ、計画的にファイルのバックアップを取っておいてください。また、UPSを使用するなどの方法で電源を保護してください。
- この装置は、弊社指定型式のドライブを前提に評価しています。したがって、ドライブを交換する際は、弊社指定のものを使用してください。弊社指定以外のものを使用した場合は、ドライブ内のデータを消失する可能性があります。また、ドライブの交換は推奨交換周期を守って実施してください（「付録　有寿命部品の取り扱いについて」参照）。
- この装置は、1台ごとに専用のRAID構成情報（シリアル番号など）を持っています。したがって、この装置同士であっても、ドライブを交換して使用することはできません。万一、交換して使用した場合、構成情報の不一致などにより、予期できない動作を引き起こす場合があります。
- モデルを問わず、使用したことのあるドライブを交換用ドライブとして使用しないでください。構成情報の不一致などによって、装置が正常に動作しなかったりドライブ内のデータが消失したりすることがあります。
- 交換用ドライブには、新品ドライブ（未使用のドライブ）または新規ドライブ（初期化を実行したドライブ（「１０．６．７　ドライブ初期化機能」参照））を使用してください。
- RAID1に関する保守には高度な知識が必要です。万一、誤った操作をすると、ドライブ内のデータを消失することがあります。
- ドライブ1とドライブ2の容量は同一とし、容量が異なるドライブを取り付けないでください。

（10-1ページ）

⚠ 安全にお取り扱いいただくために（続き）

- DRIVEステータスランプが消灯しているドライブを取り外すと、ドライブ内のデータが破壊されますので、DRIVEステータスランプが消灯しているドライブは絶対に取り外さないでください。
- 静電気による障害を防ぐために、ドライブを交換する際は綿手袋を着用してください。綿手袋を着用しない場合、ドライブ内のデータが破壊される恐れがあります。
- 操作は必ず手順を確認してから行ってください。万一、誤った操作を行うと、ドライブ内のデータを消失することがあります。
- モデルを問わず、使用したことのあるドライブを交換用ドライブとして使用しないでください。構成情報の不一致などによって、装置が正常に動作しなかったりドライブ内のデータが消失したりすることがあります。
- ドライブは、確実に取り付けてください。半接触の状態やねじの取り付け漏れは、故障の原因となります。
- ドライブを交換する際は、交換用ドライブおよび実装されているドライブに衝撃を与えないよう注意してください。故障の原因となります。
- 再構築が完了するまでは、装置の電源を遮断したり、ドライブを取り付け／取り外したりしないでください。再構築中に装置の電源を遮断したり、ドライブを取り付け／取り外したりすると、ドライブ内データの消失や故障の原因となります。

（10-8ページ）

- RASソフトウェア以外の方法でオフラインにしたドライブに対して、オフラインドライブの復旧方法を実行しますと、復旧できない場合や、復旧したとしても正常に動作しない場合があります。
- オフラインドライブの復旧方法は、装置評価以外の目的では実行しないでください。稼働しているシステムなど実運用の装置でオフラインドライブの復旧方法を実行した場合、データが消失するなどの不具合が発生する恐れがあります。
- 装置が自動でオフラインにしたドライブは故障している可能性がありますので、そのようなドライブに対してオフラインドライブの復旧方法を実行しないでください。
- オフラインドライブの復旧方法を実行したドライブは実運用の装置では使用しないでください。このドライブを実運用の装置で使用した場合、データが消失するなどの不具合が発生する恐れがあります。

（10-18ページ）

⚠ 安全にお取り扱いいただくために（続き）

- 静電気による障害を防ぐために、ドライブを交換する際は綿手袋を着用してください。綿手袋を着用しない場合、ドライブ内のデータが破壊される恐れがあります。
- 操作は必ず手順を確認してから行ってください。万一、誤った操作を行うと、ドライブ内のデータを消失することがあります。

（10-19ページ）（10-20ページ）

- 静電気による障害を防ぐために、ドライブを交換する際は綿手袋を着用してください。綿手袋を着用しない場合、ドライブ内のデータが破壊される恐れがあります。
- 操作は必ず手順を確認してから行ってください。万一、誤った操作を行うと、ドライブ内のデータを消失することがあります。
- モデルを問わず、使用したことのあるドライブを交換用ドライブとして使用しないでください。構成情報の不一致などによって、装置が正常に動作しなかったりドライブ内のデータが消失したりすることがあります。
- 同時に2台のドライブを交換しないでください。2台のドライブを同時に交換した場合、データが破壊されます。
- 交換するドライブは、必ずハードウェア状態表示ウィンドウでオフラインに設定してから取り付け／取り外ししてください。OS起動直後などハードウェア状態を確認できない状況でのドライブの取り付け／取り外しは、故障の原因となります。

（10-21ページ）

- 有寿命部品は推奨交換周期を超えて使用しないでください。部品劣化によって故障の原因となることがあります。

（A-1ページ）

● ⚠ 警告ラベルについて

警告ラベルは、装置の以下に示す個所に貼り付けています。









⚠ 安全にお取り扱いいただくために（続き）

● レーザーの取り扱い上の注意

DVDドライブは、レーザーを使用しています。

視力障害の原因となるため、直接／間接に関わらずレーザー光を見ないでください。



● 通知ラベルについて

通知ラベルは、装置の以下に示す個所に貼り付けています。



● ⚠ 装置の廃棄

装置を廃棄するときは、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の発行が義務付けられています。詳しくは、各都道府県産業廃棄物協会に問い合わせてください。

● 欧州電池規則 2023/1542に基づく表示

ＥＵ



このシンボルマークは、欧州連合内の国において有効です。このシンボルマークは、電池規則の13条「電池のラベリングとマーキング」および付属書VIで指定されています。

この装置には、リチウム電池を搭載しております。電池を取り外すときは、「６．５　リチウム電池の取り外し」に従い実施してください。

欧州連合では使用済みの電池および蓄電池に対して分別収集システムがありますので、各地域の収集／リサイクルセンターで電池および蓄電池を正しく処理してください。

注意事項

１．装置について

通　知
● この装置を移動するときには、必ずOSをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いて1分以上たってから行ってください。HDDなどの故障の原因となります。 ● 輸送や運搬時の梱包には納入時の梱包材を使用してください。これ以外の梱包材を使用した場合、機器を損傷することがあります。 ● 破損またはつぶれた梱包材は、輸送や運搬には使用しないでください。機器を損傷することがあります。 ● この装置の突入電流抑制方式の特性により、電源遮断後に電源が自然冷却されないうちに電源を投入した場合、通常より突入電流が増加する場合があります。接続されている遮断器などに影響を及ぼす恐れや機器の寿命に影響する恐れがありますので、電源を投入する際は、電源遮断後1分以上待ってから投入してください。

（１）輸送条件

＜使用上のお願い＞

・輸送や運搬は、専用梱包箱（納入時の梱包箱／梱包材）に入れて行ってください。装置を他の筐体に組み込んだ状態での輸送や運搬は、装置に与える振動、衝撃が装置の仕様値内に入るように養生してください。

・納入時の梱包箱／梱包材は、輸送や運搬時に使用しますので必ず保管してください。

（２）接続ケーブルについて

＜使用上の注意＞

・ケーブルを強く引っ張らないでください。

・VCCI、FCC、CEマーキングに適合するためには、この装置に接続するインタフェースケーブル（ディスプレイインタフェースケーブル、キーボードインタフェースケーブル、マウスインタフェースケーブル）に対してシールドケーブルを使用してください。

＜使用上のお願い＞

・この装置に接続するケーブルは手や足などに引っ掛けないように装置の周囲にきちんと整理して配線してください。

・操作中に電源ケーブルに手や足などを引っ掛け電源を遮断すると、HDD/SSD内の大切なデータが破壊されることがあります。

（3）コネクタについて

＜使用上の注意＞

・コネクタは、正しい向き・正しい角度で差し込まないと正常に接続できません。コネクタがきちんと差し込まれていないと動作しなかったり、誤動作したりします。

・装置の入出力ケーブルコネクタに、緩みがないことを確認してください。

（4）電源について

（a）電源電圧について

＜使用上のお願い＞

・装置の入力電源の電圧値が定格範囲（100V-240V）内であることを確認してください。また、装置の入力電源の電圧値が定格範囲の上下限に近い値でしたら入力電源の設定異常とみなして電源設備の管理責任者に点検を依頼してください。

（b）電源ケーブルについて

＜使用上の注意＞

・この装置に付属している電源ケーブルの定格は、AC125Vです。AC125Vを超える電圧でこの装置を使用する場合は、使用する入力電圧に対応した電源ケーブルをユーザー自身で用意してください。

・高密度のLSIなどで構成される電子回路の正常動作の維持や雷などによる異常電圧から装置を保護するために、アースは電気設備技術基準のD種接地（旧第3種接地）にしてください。

・電源ケーブルとして、接地極付き2極差し込みプラグを使用してください（「１．７　ハードウェアの接続」参照）。

・電源ケーブルのプラグをコンセントに接続する際は、必ずニュートラルが接地されたコンセントを使用してください。また、あわせて漏電ブレーカを設置してください。

・抜け防止クランプを使用する場合は、非常時に電源ケーブルを抜去できるようにケーブル長に余裕を持たせて固定するか、コンセント側に非常遮断スイッチを設けるようにしてください。

・電源ケーブルの上に物を置かないでください。また、電源ケーブル近傍に信号線を配線しないでください。

（ｃ）電源の投入／遮断について

＜使用上の注意＞

・電源を遮断してから再び電源を投入するまでに、必ず1分以上待ってください。1分未満ではBIOSの電源の設定と異なる動作をする場合があります（「５．６　BIOSセットアップ」参照）。

・通信中やディスク（CD、DVD）、HDD、SSDの読み書き中には装置の電源を切ったり、NMIスイッチを押したりしないでください。

＜使用上のお願い＞

・周辺機器の接続や切り離しは、必ず装置と周辺機器の両方の電源を遮断してから行ってください。電源を投入したまま行うと故障の原因となります。

・電源を投入するときは、周辺機器の電源を投入した後に、装置の電源を投入してください。また、電源を遮断するときには、装置の電源を遮断した後に、周辺機器の電源を遮断してください。

・装置を使わないときには、電源を遮断してください。また、長期間使用しない場合は、電源ケーブルを抜いてください。

・じゅうたんやひざかけなどは、材質によって静電気が発生し、装置に悪影響を及ぼす場合があります。静電気の発生しにくい導電性を持つじゅうたんやひざかけなどを使用してください。

・落雷や電源事情が悪い場合、使用中に瞬時停電や電圧低下が発生し、突然画面が消えることがあります。このときは、一度装置の電源を遮断してからもう一度電源を投入して、立ち上げ直してください。

（５）設置環境

＜使用上の注意＞

・拡張スロットに市販デバイスを実装する場合、環境条件は市販デバイスとこの装置両方の環境条件を満たしてください（「１．６．１　環境条件」参照）。

・拡張スロットに拡張ボードを実装する際やUSBデバイスを使用する際は、最大電流値を超えないよう注意してください（「５．１（９）最大電流規定」参照）。

・この装置の機能を損なうことなく、長く愛用いただくためには、適正な環境と取り扱いが必要です。装置の寿命を縮めることや故障の要因となりますので、下記のような場所への設置を避けてください。

- 直射日光の当たる場所・・・・・・窓際
- 温湿度変化の激しい場所・・・・・冷暖房機器の近く
- 電気的ノイズを発生する機器のある場所・・・モータ、発電機の近く
- 強磁界を発生する機器のある場所・・・磁石などの近く
- じんあいの多い場所
- 振動の多い場所
- 腐食性ガスのある場所
- 音圧による振動がある場所・・・大きなブザー音やアラーム音を発生する機器の近く

・装置の左右面、上下面は以下のことに注意してください。
・発熱体を密着させないこと。
・保守作業をするために、この装置の移動が容易であること。また、固定した場合は、取り外しが容易であること。

・亜鉛ウィスカが装置に悪影響を与えるケースが発生していますので、装置および機器設置場所に電気亜鉛めっきを使用しないでください。

（情報システムの設備ガイド～JEITAテクニカルレポート～（JEITA ITR-1001）より）

ウィスカの発生する場所：電気亜鉛めっきを施した床パネル、ストリンガ、支柱、耐震用平鋼などによって発生します。

現象：亜鉛のひげ状結晶（導電性を持ったウィスカ）が何らかの原因で床下から室内に浮遊して装置の中に入り込み、プリント基板や端子部分で電気的短絡が発生することによって生じる問題です。短絡する場所によって、現れる現象が異なるために発生原因の特定が難しく、一過性の障害として処理されてしまうことが特徴です。そのため原因究明に時間がかかります。

＜使用上のお願い＞

・装置を、筐体内、デスク内に実装するときは、装置周辺の温度上昇を考慮してください。
・この装置の時計などは、電源が遮断されている状態でもバッテリバックアップによって動作しています。したがって、保存時に動作保証温度範囲外の環境に放置されますと、再度使用するときに時計の時刻設定などシステムBIOSの再設定が必要となることがあります。システムBIOSの再設定が必要になった場合は「５．６　BIOSセットアップ」を参照し、再設定を行ってください。

（６）使用条件

＜使用上の注意＞

・装置の移動は、装置の電源ケーブルを抜いて1分以上たってから行ってください。
・結露防止のため、屋外から室内に移動した場合は、4時間以上放置した後に使用してください。
・装置は精密な電子部品でできていますので、振動や衝撃を与えないでください。
・装置の上に腰かけたり、物を載せたりしないでください。
・通常使用時、ディスプレイの電源スイッチは切らずにスタンバイ状態にしておいてください。
・通常使用の立ち上げ時はログオン画面になるまでキーボード、マウスは操作しないでください。

＜使用上のお願い＞

・装置周辺（特に装置の下部および左右面）、装置の溝、装置の前面などに付着したほこりを取り除くことをお勧めします。

（7）異音について

＜仕様＞

・電源を入れたときに低周波音が発生する場合がありますが、これは高周波対策用チョークコイルなどの過渡期における低周波振動によるもので、特性、寿命などに影響はありません。

（8）保証について

＜仕様＞

・装置のハードウェアの破損に伴うデータや応用ソフトウェアの破損については、保証できません。
・弊社指定の基本ソフトウェアを使用してください。それ以外の基本ソフトウェアを使用した場合の動作は、保証できません。
・この装置は、弊社指定のハードウェアを前提に評価しています。したがって、ハードウェアの取り付け、交換にあたっては、弊社指定のハードウェアを使用してください。それ以外のハードウェアを使用した場合の動作は、保証できません。

2．ネットワークについて

＜使用上の注意＞

・Magic Packet™フレームは、装置のスタンバイランプが橙色に点灯している状態で受信する運用にしてください。OSのシャットダウン処理が終了し、実際に電源が切れるタイミングでMagic Packet™フレームを受信しますと、電源が切れることなく再起動したり、WOLが不可能になったりする場合があります（「2．7．2　LANを使用した電源ON方法」参照）。
・この装置は24時間連続稼働を想定して設計しておりますが、24時間連続稼働を保証するものではなく、また部品の故障やWindows®を含むソフトウェアの不具合（メモリリーク等）による障害に対して稼働を保証するものではありませんので、貴社のシステムや装置にて十分な動作検証を行ってからご使用をお願いします。

＜仕様＞

・ネットワークの状態によってはMagic Packet™フレームを紛失することがあります。このため、使用しているシステムでMagic Packet™フレームが確実に届く運用をしてください（「２．７．２　LANを使用した電源ON方法」参照）。

・ネットワークドライブをログオン時に再接続する設定にしておいても再接続できない場合があります。この場合は再度ログオンするか、net useコマンドで接続してください。
net useコマンドについては、Windows®のヘルプを参照してください。

・この装置と他の装置または周辺機器をネットワーク接続する場合は、双方の「速度とデュプレックス」の設定を合わせてください（「２．８　LANインタフェースの設定方法」参照）。
この設定が異なる場合、アダプターのパフォーマンスが低下したり、アダプターが正常に動作しないことがあります。

・装置間の電位差により発熱する恐れがあるため、ネットワークの接続に使用するツイストペアイーサネットケーブルは、「５．８．１　コネクタ仕様（１）マザーボード（標準）」で指定しているケーブル（例：カテゴリ5やSTPケーブル）以外は使用しないでください。

３．ビデオ表示画面について

＜仕様＞

・画面の設定をする場合は、アプリケーションをすべて停止させてから行ってください。
・シングルディスプレイからマルチディスプレイまたはマルチディスプレイからシングルディスプレイへ変更するために接続を変更する場合は、この装置の電源をいったん切った後にディスプレイケーブルを接続し、再び電源を入れてから、画面の設定を行ってください。
・ディスプレイの接続を変更した場合は、再度、画面の設定を実施してください。
・アプリケーションによっては画面がちらついたり、スムーズに再生されない場合があります。
・DisplayPortのマルチストリーム機能(デイジーチェーン)は非サポートです。
・DisplayPortで接続されたディスプレイの電源を切った場合、そのディスプレイは検出しなくなります。

４．HDD/SSDについて

通　知

この装置は、障害の種類によっては大切なファイルを消失することがあります。また、この装置の障害だけでなく、使用中の停電、誤操作などによってもファイルを消失することがあります。このような状態になった場合には、ファイルの回復はできません。そのような事態に備えて日常業務の中にファイルのセーブ作業を組み入れ、計画的にファイルのバックアップをお取りください。

（１）HDD/SSDの取り扱いについて

＜使用上の注意＞

・HDD/SSDは製品によりアクセス性能が異なります。また、HDD/SSDは高温時および低温時に性能が低下してしまいます。そのため、HDD/SSDを使用する際は、HDD/SSDのアクセス性能や高温時および低温時の性能がユーザーの用途に影響しても問題ないことを確認してください。

＜使用上のお願い＞

・振動や衝撃をあたえないでください。
・人体や作業台の静電気防止をしてください。
・金具またはHDD/SSDの側面を持ち、プリント基板・コネクタ部に触れないようにしてください。
・長期保管は、静電気防止対策をした袋に入れた後に専用箱に入れてください。

＜仕様＞

・すでに作成されているパーティションを変更する場合は、いったんパーティションを削除してから、再度作成してください。
・HDD/SSDの容量や性能は部品によって変更となる場合があります。

（２）ファイルのバックアップについて

＜使用上のお願い＞

・HDD/SSDの内容は、必ず定期的にバックアップをお取りください。
・パーティションを削除すると、パーティション内のファイルはすべて消去されます。重要なファイルは、バックアップを取ってからパーティションを削除してください。

５．DVDについて

（１）DVDドライブの取り扱いについて

＜使用上の注意＞

・DVDドライブはちりやほこりに弱いので、ちりやほこりの少ない場所に装置を設置し、周りをきれいにして使用してください。
煙霧状の殺虫剤などを使用するときは、事前に導電シートなどで装置を完全に包んでください。
・使用中に強い衝撃を与えないでください。
・ディスク（CD、DVD）の着脱時以外はディスクトレイを開けないでください。また、ディスクトレイの中に異物を入れないでください。DVDドライブが破損したり、故障の原因となります。
・ディスク（CD、DVD）をディスクトレイに実装する場合は、ディスクがディスクトレイにしっかり固定されていることを確認してください。固定されていない場合、ディスクトレイが壊れる恐れがあります。

＜仕様＞

・ディスク（CD、DVD）の状態によっては、読み出し／書き込みができないことがあります。そのときは別のディスクを使用してください。
・ディスク（CD、DVD）の状態（傷、汚れ、変形、コピープロテクションなど）によっては正常に再生、書き込みができない場合があります。
・ディスク（CD、DVD）の書き込み品質や、DVDドライブの読み取り特性によって、他装置で書き込んだデータが自装置で読み出し、または自装置で書き込みしたデータが他装置で読み込みができない場合があります。

（２）ディスク（CD、DVD）の取り扱いについて

＜使用上の注意＞

・ベンジン、シンナー、水、レコードクリーナー、静電防止剤、シリコンクロスを使用しないでください。
・ごみや水分を取るとき、ドライヤーを使わないでください。
・高温多湿になる場所に保管しないでください。
・日光や光などがあたらない場所に保管してください。
・ディスク（CD、DVD）を折ったり曲げたりしないでください。
・ディスク（CD、DVD）の記録面に字を書いたり傷を付けたりしないでください。
・ディスク（CD、DVD）の中心の穴に、棒などを入れて回したりしないでください。
・ディスク（CD、DVD）にシールなどを貼らないでください。

・光ディスクをケースから取り出す場合は、ケースの両端をはさむように持ち(写真1)、中心部を押下し(写真2)ディスクにストレスを与えないようにして取り出してください。ディスクが湾曲するように取り出すと、歪が生じ光ディスクの読み出し/書き込みエラーが発生する場合があります。



[写真１]



[写真２]

＜使用上のお願い＞

・ディスク（CD、DVD）が汚れている場合、乾いた柔らかい布でディスクの中心から外周に向けて放射状にふいてください。

６．USB機器について

＜使用上の注意＞

・USB機器の導入にあたっては、事前評価を行うとともに、ミッションクリティカルな用途での使用は避けてください。

・OSが正常に起動しなくなる可能性がありますので、OS起動途中でのUSB機器の接続は行わないでください。

・CPU/USB切替器によっては、OS起動途中に画面の切り替えを行うとOSが正常に起動しなくなる可能性があります。CPU/USB切替器を使用する場合は、十分な動作検証を実施してください。

・USB2.0およびUSB3.2(Gen1)では、転送性能に影響を与える可能性がありますので、使用するケーブルは規定の長さ以下で使用してください。また、デバイスに応じてUSB2.0またはUSB3.2(Gen1)対応のケーブルを使用しませんと、デバイス本来の転送速度が出なかったり、通信エラーが発生したりする場合があります。ケーブルに関しては、それぞれのケーブルメーカに仕様を確認してください（ケーブル長は、「５．８．３　外部インタフェースケーブル長規定」を参照してください）。

＜使用上のお願い＞

・USBポートを使用するときには、USBコネクタの挿入方向を確認してゆっくり挿入し、USBポートを破損しないように注意してください。

・USB機器の挿抜やアクセスによって、システム負荷が上昇することがあります。オンライン運転中（システム稼働中）での使用が必要な際は、動作中のアプリケーションに影響を与えないことを確認してからUSB機器を使用してください。

・USBキーボード清掃後は、装置に接続されたUSBキーボードのコネクタが緩みによりキーボードが正常に認識されなかったり、システムが正常に起動しない場合がありますので、装置とのコネクタ接続確認を行ってください。

＜仕様＞

・すべてのUSB機器との組合せ動作を保証するものではありません。

・USB機器の中にはUSB規格を逸脱しているものがあり、そのようなデバイスを接続した状態で電源が切断されると、装置が正常に起動しなかったり、時刻の設定が狂ったりする場合があります。USB機器を選定する場合は、十分な動作検証を実施してください。

７．拡張ボードについて

＜使用上のお願い＞

・ユーザーが用意する拡張ボード（PCI Express/PCIボード）は、ボード搭載部品の温度上昇について各部品が動作範囲であることを、ユーザーの責任で確認してください。

・拡張ボードの取り付けの際、取り外した閉止板は必ず保管してください。

８．リチウム電池について

＜使用上のお願い＞

・この装置は、リチウム電池を使用しています。廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則に従ってください。海外では当該国の法令に従い、廃棄してください。

９．光学式マウスについて

＜使用上のお願い＞

・光学式センサーの特性上、透明な素材や光を反射する素材（ガラス、鏡など）の上では正しく動作しない場合があります。この場合は、このような素材の上での使用を避けるか、市販の光学式マウス対応マウスパッドなどを使用してください。

・光センサー部が結露やオイルミストなどで汚れると正しく動作しない場合があります。そのような環境で使用する場合には本体と同様に十分な環境対策を行って使用してください。

10．BIOSの設定について

＜仕様＞

・バックアップ用の電池が切れた状態または電池を実装していない状態でもAC断にならなければ、設定を保持し続けます。ただし、ACを断した後にシステムを起動すると、BIOSの設定がデフォルトへ戻りますが、「After AC Power ON」の設定に関係なく、必ずOSが起動します。

・装置が稼働中の状態から適切なシャットダウン処理を経ずに電源スイッチを4秒以上押す等でAC断を実施すると、復電時の振る舞いが適切なシャットダウン処理を経たときと異なる場合があります。

・BIOSセットアップメニューの画面上の時計は、時計用ではなく時刻設定用のため、日付が変わっても画面上の日付は変更されません。もし、日付が変わった場合は、日付を修正してください（「５．６ BIOSセットアップ」参照）。

・セットアップメニューを使用すると、時刻が遅れる場合があります。セットアップメニューを終了した後、必ず時刻を確認してください（「５．６　BIOSセットアップ」参照）。

11. 保守サービスについて

＜仕様＞

・Microsoft® Windows®、デバイスドライバ、および流通アプリケーションについては、障害対策のための改造ができない場合があります。したがって、障害対策として回避策を提示する場合もあります。
・弊社に無断で流通ハードウェアを追加実装された場合には、装置全体としての保証ができません。
・採用している一部の部品（Intel Corporation製のLSIなど）については原因調査権がなく、部品の解体調査はできません。
・この装置は、製品価格に保守サポート費用を含みません。発注時には必ず保守契約による保守サポートレベルの明確化と、保守サポートレベルに応じた保守費の負担をしていただく必要があります。

12. Windows®の設定について

（1）修正プログラムなどの適用に関して

＜仕様＞

・修正プログラムや更新プログラム、最新のサービスパックが必要な場合は、ユーザーにて適用をお願いします。また、修正プログラムや更新プログラム、サービスパックを適用したことによるシステムへの影響については、十分な動作確認を行ってください。

（2）ユーザーアカウント制御について

＜仕様＞

・Windows®の設定でユーザーアカウント制御（UAC）が有効になっている場合、アプリケーションやコマンドの実行時にユーザーアカウント制御ダイアログボックスが表示されることがあります。
この場合、［はい］または［続行］をクリックしてください。

（3）電源オプションの設定に関して

＜使用上のお願い＞

・電源プランを出荷時の設定である「HF-W電源設定」から変更しないようにしてください。また、「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」の設定を「0」から変更しないようにしてください。現在設定されている電源プランおよび「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」の設定は以下の手順で確認してください。（画像イメージはWindows® 10 の例ですが、他のOSも同様です。）

● 現在設定されている電源プランの確認手順

① ［**コントロールパネル**］を表示し、［**システムとセキュリティ**］をクリックします。

② ［**電源オプション**］をクリックします。

③ ［**電源オプション**］画面が表示されます。

・［**お気に入りのプラン**］－［HF-W Power Settings］のラジオボタンが選択されていることを確認してください。



● 「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」設定の確認手順

① 「現在設定されている電源プランの確認手順」に続き、［HF-W Power Settings］の**［プラン設定の変更］**をクリックします。



② **［プラン設定の編集］**画面が表示されます。

・**［詳細な電源設定の変更］**をクリックします。



③　［電源オプション］の［詳細設定］タブが表示されます。

・［次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る］の設定が［0］になっていることを確認してください。



・［電源オプション］の［出荷設定］タブから設定変更を実施している場合は、以下の手順で出荷時の設定に戻してください。

①　［コントロールパネル］を表示し、［システムとセキュリティ］をクリックします。

②　［電源オプション］をクリックします。

③　［電源オプション］画面が表示されます。

・［お気に入りのプラン］－［HF-W Power Settings］の［プラン設定の変更］をクリックします。



④　［プラン設定の編集］画面が表示されます。

・［このプランの既定の設定を復元］をクリックします。



⑤　以下の確認画面が表示されます。

・［はい］をクリックします。



13. メモリ シングルビットエラーの検出について

＜制限＞

・この装置にはECC（Error-Correcting Code ）付きメモリが実装されているため、メモリにシングルビットエラーが発生しても自動的に訂正され、装置の動作に支障はありません。また、シングルビットエラーの検出をBIOS起動時、および、RASソフトウェアにて実施しています。シングルビットエラーが多発している場合は通知を行いますが、非常に稀なケースにおいて、シングルビットエラーを検出できず通知されないことがあります。

このページは白紙です。

目次

はじめに i
重要なお知らせ iii

安全にお取り扱いいただくために S-1
注意事項 C-1

第１章　お使いになる前に 1-1
１．１　適用 1-1
１．２　拡張ボードの実装 1-1
１．３　オペレーターの役割 1-1
１．４　作業の流れ 1-2
１．５　各部の名称と役割 1-3
１．６　装置の設置 1-12
１．６．１　環境条件 1-12
１．６．２　設置条件 1-13
１．７　ハードウェアの接続 1-16

第２章　操作 2-1
２．１　電源を入れる前に 2-1
２．２　装置の立ち上げ 2-2
２．３　装置の停止 2-3
２．４　電源遮断 2-4
２．５　非常遮断 2-4
２．６　DVDドライブ 2-5
２．６．１　ディスク（CD、DVD）の挿入 2-5
２．６．２　ディスク（CD、DVD）の取り出し 2-6
２．６．３　縦置きでの使用方法 2-6
２．７　LANを使用した電源制御方法 2-7
２．７．１　WOL（Wake ON LAN）機能の有効化／無効化 2-7
２．７．２　LANを使用した電源ON方法 2-9
２．８　LANインタフェースの設定方法 2-11
２．９　ビデオ表示画面の設定方法 2-22

第３章　セットアップ.....3-1
３．１　初めて電源を投入した際のセットアップ手順.....3-1
３．１．１　Windows® 10のセットアップ.....3-1
３．１．２　Windows® 11のセットアップ.....3-6
３．１．３　Windows Server® 2022のセットアップ.....3-11
３．１．４　Windows Server® 2025のセットアップ.....3-15
３．２　OSセットアップ後の基本設定.....3-19
３．２．１　Windows® 10およびWindows Server® 2022の基本設定.....3-19
３．２．２　Windows® 11およびWindows Server® 2025の基本設定.....3-23

第４章　OS動作上の特記事項.....4-1
４．１　セットアップ中のイベントログ記録について.....4-1
４．２　OS動作中のイベントログ記録について.....4-2
４．３　既定でスケジューリングされる機能について.....4-3
４．４　セキュリティ強化機能について.....4-8
４．５　装置出荷時のネットワーク設定について.....4-8
４．６　ライセンス認証について.....4-9
４．６．１　ライセンス認証の手順.....4-9
４．６．２　認証IDの取得手順.....4-11
４．７　サインイン画面でマウス操作が行えなくなる現象について.....4-16
４．８　電源オプションについて.....4-16
４．９　BitLockerについて.....4-17
４．９．１　Windows® 10およびWindows® 11におけるBitLockerの有効化手順.....4-17
４．９．２　Windows Server® 2022およびWindows Server® 2025におけるBitLockerの有効化手順.....4-20
４．１０　デバイスマネージャーの表示について.....4-23
４．１１　更新プログラムの適用について.....4-24
４．１２　ディスクの使用量が増加する事象について.....4-25

第５章　仕様.....5-1
５．１　装置仕様.....5-1
５．２　メモリ空間.....5-7
５．３　I/O空間.....5-8
５．４　割り込み一覧.....5-9
５．５　シリアルポートの設定.....5-10
５．６　BIOSセットアップ.....5-11
５．７　時計機構.....5-19
５．８　インタフェース仕様.....5-20
５．８．１　コネクタ仕様.....5-20

５．８．２　外部接点仕様 5-27
５．８．３　外部インタフェースケーブル長規定 5-30

第６章　点検・保守 6-1
６．１　日常点検 6-1
６．２　定期点検 6-4
６．３　保守サービス契約 6-5
６．４　部品の取り付け／取り外し 6-7
６．４．１　各部品の種類と取り付け位置 6-7
６．４．２　部品の取り付け／取り外し作業の前に 6-8
６．４．３　本体カバーの取り付け／取り外し 6-9
６．４．４　拡張ボードの取り付け／取り外し 6-10
６．４．５　メインメモリの取り付け／取り外し 6-14
６．４．６　HDD/SSDの取り付け／取り外し 6-17
６．４．７　DVDドライブの取り付け／取り外し 6-21
６．４．８　防じんフィルタの取り付け／取り外し 6-22
６．４．９　縦置きスタンドの取り付け／取り外し 6-23
６．５　リチウム電池の取り外し 6-24
６．６　リモートパワーオン機能を有効にする場合 6-26

第７章　リカバリDVDによる出荷状態への復元 7-1
７．１　復元手順の概要 7-1
７．２　事前の準備 7-2
７．３　システムドライブの出荷状態への復元 7-3
７．３．１　出荷状態への復元手順 7-3
７．３．２　復元操作時のエラーと対処方法 7-11

第８章　保守操作 8-1
８．１　概要 8-1
８．２　メモリダンプ収集機能 8-6
８．２．１　メモリダンプ収集設定確認メッセージ 8-8
８．２．２　メモリダンプに関する各種設定方法 8-9
８．３　重度障害発生時立ち上げ抑止機能 8-11
８．４　保守操作支援コマンド 8-12
８．４．１　ログ情報収集コマンド（logsave） 8-13
８．４．２　メモリダンプファイル複写コマンド（mdump） 8-15
８．４．３　メモリダンプ保存用ディスク領域確保コマンド（createdmp） 8-17
８．４．４　RAS情報表示コマンド（getrasinfo） 8-19

第９章　トラブルシューティング.....9-1
９．１　トラブル一覧.....9-1
９．１．１　装置が正常に起動しない際の対処.....9-1
９．１．２　OS起動前のトラブル.....9-2
９．１．３　OS起動後のトラブル.....9-3
９．２　原因と対処方法.....9-4
９．２．１　装置が正常に起動しない際の対処.....9-1
９．２．２　OS起動前のトラブル.....9-8
９．２．３　OS起動後のトラブル.....9-10
９．３　STOPエラーコード.....9-25
９．４　イベントログ.....9-27
９．５　パフォーマンスモニターによるシステム負荷の確認.....9-32
９．６　状態表示デジタルLED.....9-36
９．６．１　POST表示.....9-36
９．６．２　ハードウェアステータスコード表示.....9-40

第１０章　ソフトRAID1.....10-1
１０．１　ソフトRAID1の概要.....10-1
１０．１．１　ソフトRAID1とは.....10-1
１０．１．２　ソフトRAID1でできること.....10-2
１０．２　セットアップ.....10-3
１０．２．１　セットアップの概要.....10-3
１０．２．２　新規セットアップ方法.....10-3
１０．３　RAID1状態確認.....10-4
１０．３．１　状態表示ランプによる確認.....10-4
１０．３．２　ハードウェア状態表示ウィンドウによる確認.....10-5
１０．３．３　ソフトRAIDユーティリティによる確認.....10-6
１０．４　障害からの復旧.....10-7
１０．４．１　障害検出.....10-7
１０．４．２　片系ドライブ故障からの復旧.....10-8
１０．４．３　復旧作業時にトラブルが発生した場合.....10-17
１０．４．４　両系ドライブ故障からの復旧.....10-18
１０．４．５　正常HDDを誤ってオフラインにした場合の復旧方法.....10-18
１０．５　予防保守.....10-19
１０．５．１　バックアップドライブの作成.....10-19
１０．５．２　バックアップドライブからの復旧.....10-20
１０．５．３　ドライブの定期交換.....10-21

１０．５．４　データの一致化手順.....10-23
１０．６　ソフトRAIDユーティリティ.....10-24
１０．６．１　概要.....10-24
１０．６．２　ソフトRAIDユーティリティの起動と終了.....10-25
１０．６．３　状態表示機能.....10-27
１０．６．４　再構築機能.....10-28
１０．６．５　整合性チェック機能.....10-32
１０．６．６　アレイ構築機能.....10-37
１０．６．７　ドライブ初期化機能.....10-39
１０．６．８　エラーメッセージ一覧.....10-42

付録　有寿命部品の取り扱いについて.....A-1

図目次

図１－１　各部の名称（前面観）.....1-4
図１－２　各部の名称（背面観）..... 1-5
図１－３　装置内実装構成 1-6
図１－４　操作および保守スペース（上面観）.....1-14
図１－５　設置スペース 1-14
図１－６　外観図（デスクトップ横置き）..... 1-15
図１－７　外観図（デスクトップ縦置き）.....1-15
図１－８　ハードウェアの接続 1-17
図２－１　DVDドライブ（前面観）..... 2-5
図６－１　各部品の種類と取り付け位置..... 6-7
図６－２　本体カバーの取り外し..... 6-9
図６－３　PCIカバーの取り外し 6-11
図６－４　拡張ボードの取り付け 6-12
図６－５　拡張ボードの取り外し..... 6-13
図６－６　メインメモリの取り付け 6-15
図６－７　HDD/SSDの取り外し 6-18
図６－８　DVDドライブの取り外し 6-21
図６－９　防じんフィルタの取り外し 6-22
図６－１０　防じんフィルタの取り付け 6-22
図６－１１　縦置きスタンドの取り付け 6-23
図６－１２　リチウム電池の取り外し..... 6-24
図６－１３　JPソケットの取り外し..... 6-26
図１０－１　DRIVEステータスランプ 10-4

表目次

表１－１　各部の役割 1-7
表１－２　装置寸法、操作および保守スペース、設置スペース 1-14
表４－１　エラー/警告イベントログ（セットアップ中） 4-1
表４－２　エラー/警告イベントログ（OS動作中） 4-2
表５－１　時計機構仕様 5-19
表６－１　保守サービス対象範囲および保守期間 6-5
表７－１　リカバリ操作時のエラーメッセージ一覧 7-11
表８－１　RAS機能概要 8-1
表８－２　メモリダンプを収集する要因一覧 8-6
表８－３　保守操作支援コマンド一覧 8-12
表８－４　logsaveがセーブする情報 8-13
表８－５　logsaveのエラーメッセージ 8-14
表８－６　mdumpのエラーメッセージ 8-16
表８－７　createdmpのエラーメッセージ 8-18
表８－８　getrasinfoコマンドが表示する情報 8-19
表８－９　getrasinfoのエラーメッセージ 8-27
表９－１　STOPエラーコード一覧 9-19
表９－２　STOPエラーコード0x80の対処一覧 9-20
表９－３　この装置固有のイベントログ一覧 9-22
表９－４　性能に関わるパフォーマンスカウンター一覧 9-28
表９－５　POSTコードと停止原因／対処方法 9-30
表９－６　ハードウェアステータスコードと要因／対処方法 9-32
表１０－１　RAID1の障害検出時の動作一覧 10-7
表１０－２　アレイおよびドライブの状態一覧 10-27
表１０－３　エラーメッセージ一覧 10-42

このページは白紙です。

第１章　お使いになる前に

１．１　適用

このマニュアルは、日立産業用コンピュータHF-W2000モデル68/65を操作する人（オペレーター）の日常運用にあたり必要となる、各種装置の操作、調整について記述したものです。

梱包を解いたら、「納入品明細票」にあるものがすべて揃っていること、納入品に損傷がないことを確認してください。万一、不足や損傷などの問題があるときは、弊社担当営業まで連絡してください。

また、RAS機能の詳細については、以下のマニュアルを参照してください。

・HF-W2000モデル68/65　RAS機能マニュアル（マニュアル番号 WIN-3-0102）

１．２　拡張ボードの実装

この装置には、ユーザーが準備した拡張ボードを実装することができます。

この装置への拡張ボードの実装手順および制限事項は、「６．４．４　拡張ボードの取り付け／取り外し」を参照してください。

１．３　オペレーターの役割

この装置を長い間安定して利用していただくためには、以下の事項について配慮してください。

（１）有寿命部品のセッティング

・有寿命部品（HDDや防じんフィルタなど）をセットする場合は、それぞれの章で示す装置操作手順に従ってください。

（２）装置の特性への配慮

・「注意事項　１．装置について」を参照し、装置の特性について配慮してください。

・このマニュアルに記載した事項は、取り扱い上の基本ですので、必ずお守りください。

・取り扱い、清掃などの詳細については各章を参照してください。

（３）この装置の保全

運用にあたっては、以下の事項について配慮してください。

・ファイルのバックアップ

「注意事項　４．HDD/SSDについて（２）ファイルのバックアップについて」を参照してください。

・電源ケーブル、電源の遮断

「注意事項　１．装置について（４）電源について」を参照してください。

（４）この装置の点検

・点検については「６．１　日常点検」および「６．２　定期点検」を参照してください。

１．４　作業の流れ

以下に装置の電源を入れるまでの作業フローを示します。



拡張ボードを取り付ける場合は、
「６．４．４　拡張ボードの取り付け／取り外し」
を参照してください。

「１．６　装置の設置」を参照してください。

「１．７　ハードウェアの接続」を参照してください。

「２．１　電源を入れる前に」を参照してください。

１．５　各部の名称と役割

⚠ 警　告

電源装置について（危険電圧）
感電による死亡または重傷の恐れがあるため、電源装置の取り外しや分解および改造を行わないでください。

⚠ 注　意

ファンについて（回転物注意）
保守員以外はファンを外さないでください。動作中のファンの回転部に手や物がはさまれてけがの原因となります。

通　知

- 装置およびHDD/SSDの故障の原因となりますので、HDD/SSDの活線挿抜は絶対に行わないでください。AモデルまたはSモデルでのHDD/SSDの交換は、必ずOSをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いて1分以上たってから行ってください。
- USBポートを使用するときには、USBコネクタの挿入方向を確認してゆっくり挿入してください。誤って挿入するとUSBポート損傷の原因となります。
- 動作中のアプリケーションへの影響がありますので、オンライン運転中（システム稼働中）にUSB機器の挿抜をしないでください。
- ディスク（CD、DVD）の挿入やアクセスによって、システム負荷が上昇し、動作中のアプリケーションに影響を与えることがありますので、オンライン運転中（システム稼働中）はディスクの挿入やアクセスを行わないでください。

● 表示・操作部の説明

（１）前面観



(*1)NMIスイッチは、イジェクトピンを挿入して押してください。イジェクトピンを用意できない場合は、NMIスイッチの穴に入る太さのピンで代用してください。

図１－１　各部の名称（前面観）

（２）背面観



（*1）RAS 外部接点ポート及びシリアルポート(COM2)はオプションの RAS ボードに実装されています。
（*2）装置本体には EXT 及び COM2 と明示されておりません。
（*3）DisplayPort 接続のディスプレイの電源を切った場合、そのディスプレイは検出されなくなります。
（*4）コネクタはPCI Express x16ですが、内部の接続はPCI Express x4です。

図１－２　各部の名称（背面観）

（３）装置内実装構成



図１－３　装置内実装構成

表１－１　各部の役割（1/5）

<table>
<tr><th>名称</th><th>役割</th></tr>
<tr><td>電源スイッチ</td><td>スイッチを押すと電源が入ります。スイッチを4秒以上押すと、電源が切れスタンバイ状態となります（緊急時用）。(*)</td></tr>
<tr><td>NMIスイッチ（NMI）</td><td>OS起動中にスイッチを押すとブルースクリーン画面が表示されメモリダンプの収集を開始します。
デフォルトのOS設定ではメモリダンプ収集後に再起動します。</td></tr>
<tr><td>ステータスランプ
（STATUS）</td><td>
<table>
<tr><th>ランプ表示</th><th>状態</th></tr>
<tr><td>緑点灯</td><td>装置が動作中（RUN状態）</td></tr>
<tr><td>赤点灯</td><td>装置が動作していない（STOP状態）
・装置の立ち上げ途中
・シャットダウン開始後、エラー停止時
・何らかの異常で装置がデッドロック
・RASソフトウェアをインストールしていない</td></tr>
<tr><td>消灯</td><td>電源遮断またはスタンバイ状態</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>アラームランプ（ALARM）</td><td>以下の異常検出時に、点灯（赤）します。
・装置内のファンの停止
・装置内の温度異常
・ミラーディスク片系異常（B/Tモデルの場合）</td></tr>
<tr><td>ドライブアクセスランプ/
スタンバイランプ
（DRIVE/STBY）</td><td>
<table>
<tr><th>ランプ表示</th><th>状態</th></tr>
<tr><td>橙点灯</td><td>装置がスタンバイ（補助電源だけが入っている）(*)</td></tr>
<tr><td>緑点灯</td><td>HDD/SSDまたはDVDドライブにアクセス中</td></tr>
<tr><td>消灯</td><td>電源遮断または装置動作中</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>DRIVEステータスランプ
（DRIVE1：ドライブベイ1用
DRIVE2：ドライブベイ2用）
（B/Tモデルのみ）</td><td>
<table>
<tr><th>ランプ表示</th><th>状態</th></tr>
<tr><td>消灯</td><td>異常なし</td></tr>
<tr><td>赤点灯</td><td>HDD/SSDオフライン（HDD/SSD電源はOFF）</td></tr>
<tr><td>赤点滅
（片方）</td><td>再構築（コピー）実行中
コピー先HDD/SSDだけが点滅します。</td></tr>
<tr><td>赤点滅
（両方）</td><td>HDD/SSDが1、2共にオフラインです。</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

(*)　スタンバイ状態では本来USBポートに給電は行われません。しかし、電源スイッチを4秒以上押すことでスタンバイ状態となった本装置に対し、新たにUSB機器を接続するとそのUSBポートに給電が行われてしまう現象を確認しています。

表１－１　各部の役割（2/5）

名称	役割
ACインレット	電源ケーブルを接続します。
電源装置	ワイドレンジ入力電源です（100～240V）。
オーディオポート（LINE IN）	オーディオライン入力です。
オーディオポート（LINE OUT）	オーディオライン出力です。
シリアルポート（COM１） （9ピン：RS-232C）	モデムなどシリアルインタフェースを使用する機器を接続します（「５．８．１　コネクタ仕様」参照）。
シリアルポート（COM２）(*) （9ピン：RS-232C） （オプション）	モデムなどシリアルインタフェースを使用する機器を接続します（「５．８．１　コネクタ仕様」参照）。
RAS外部接点ポート（EXT）(*) （25ピン：DI/DO） （オプション）	外部接点接続用コネクタです （「５．８．１　コネクタ仕様」参照）。
VGA端子	ディスプレイのアナログインタフェースからケーブルを接続します（「５．８．１　コネクタ仕様」参照）。
DVI-Dポート	ディスプレイのデジタルインタフェースからケーブルを接続します（「５．８．１　コネクタ仕様」参照）。
DisplayPort	ディスプレイのデジタルインタフェースからケーブルを接続します（「５．８．１　コネクタ仕様」参照）。
拡張スロット（SLOT3）	PCIボードを差し込むスロットです。
拡張スロット（SLOT2）	PCI Express x4ボードを差し込むスロットですが、コネクタはPCI Express x16です。
拡張スロット（SLOT1）	PCI Express x16ボードのスロットで、x1,x2,x4,x8,x16のどれでも差し込めるスロットです。
USBポート（USB2.0/USB3.2（Gen1））	USBインタフェースを使用する機器を接続します。

(*)装置本体には EXT 及び COM2 と明示されていません

表１－１　各部の役割（3/5）

<table>
<tr><th>名称</th><th>役割</th></tr>
<tr><td>LANポート
（1000Base-T/100Base-TX/
10Base-T）</td><td>LANケーブルを接続します（「５．８．１　コネクタ仕様」参照）。

● オンボードLAN


<table>
<tr><th colspan="2">ACT/LINKランプ</th></tr>
<tr><th>ランプ表示</th><th>状態</th></tr>
<tr><td>緑点灯</td><td>リンクが確立している。
装置と接続先ともに給電されていて、ツイストペアイーサネットケーブルの接続が良好な状態です。</td></tr>
<tr><td>消灯</td><td>リンクが確立していない。
・装置が物理的にネットワークへ接続されていない
・スイッチングハブに給電されていない
・ツイストペアイーサネットケーブルの接続状態が良好でない
・ドライバの設定に問題がある</td></tr>
<tr><td>緑点滅</td><td>ネットワークデータを送信または受信中。
点滅周期はネットワークトラフィック量で変化します。</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="2">通信速度ランプ</th></tr>
<tr><th>ランプ表示</th><th>状態</th></tr>
<tr><td>橙点灯</td><td>1000Mbpsで動作中。</td></tr>
<tr><td>緑点灯</td><td>100Mbpsで動作中。</td></tr>
<tr><td>消灯</td><td>10Mbpsで動作中。または、リンクが確立していない。</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

表１－１　各部の役割（4/5）

<table>
<tr><th>名称</th><th>役割</th></tr>
<tr><td>LANポート
（1000Base-T/100Base-TX/
10Base-T）</td><td>● オプションLANアダプター（HJ-F2060-20）


<table>
<tr><th colspan="2">ACT/LINKランプ</th></tr>
<tr><th>ランプ表示</th><th>状態</th></tr>
<tr><td>緑点灯</td><td>リンクが確立している。
装置と接続先ともに給電されていて、ツイストペアイーサネットケーブルの接続が良好な状態です。</td></tr>
<tr><td>消灯</td><td>リンクが確立していない。
・装置が物理的にネットワークへ接続されていない
・スイッチングハブに給電されていない
・ツイストペアイーサネットケーブルの接続状態が良好でない
・ドライバの設定に問題がある</td></tr>
<tr><td>緑点滅</td><td>ネットワークデータを送信または受信中。
点滅周期はネットワークトラフィック量で変化します。</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="2">通信速度ランプ</th></tr>
<tr><th>ランプ表示</th><th>状態</th></tr>
<tr><td>橙点灯</td><td>1000Mbpsで動作中。</td></tr>
<tr><td>緑点灯</td><td>100Mbpsで動作中。</td></tr>
<tr><td>消灯</td><td>10Mbpsで動作中。または、リンクが確立していない。</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

（注1）オプションLANアダプターは、オンボードLANとACT/LINKランプおよび通信速度ランプの位置が異なります。

（注2）オプションLANアダプターでは横置き時（背面視）において、右側がポートA、左側がポートBとなります。



表１－１　各部の役割（5/5）

名称	役割
状態表示デジタルLED   ①　②　③ 状態識別LED	この装置の様々な状態を2桁16進数のコードと状態識別LEDで表示します。状態表示デジタルLEDと状態識別LEDは、シャットダウン後、スタンバイ状態になっても点灯し続ける場合があります。この状態は電源を再投入するまで保持されます。 状態識別LED ①　RASステータス（赤） ②　アプリケーションステータス（緑） ③　BIOSステータス（橙） （状態表示デジタルLEDにユーザーアプリケーションから任意のステータスを表示させる方法は、「HF-W2000モデル68/65　RAS機能マニュアル(WIN-03-0102)」を参照してください。）

【留意事項】

・USB機器についての注意事項は、「注意事項　６．USB機器について」を参照してください。

１．６　装置の設置

１．６．１　環境条件

⚠ 注　意

この装置を高温で保管する場合、直接素手で触らないように注意してください。
装置が熱くなるため、やけどをする恐れがあります。

この装置を使用する際には下表に示す環境条件を満たしてください。

項目	条件
周囲温度(動作時)	モデル68：5～35℃ モデル65：5～40℃(高度1000ｍ以上は5～35℃)
周囲温度(保存時)	－10～60℃
温度勾配	±10K/h以下
湿度	20～80%RH（結露しないこと）
湿度勾配	10%RH/h以下
じんあい（*）	特にひどくないこと（0.3mg/m^{3}以下（JEITA IT-1004B classB）
腐食性ガス	なきこと（JEITA IT-1004B classB（温度25℃、湿度50%RH））
耐振動	5.9m/s^2（10Hz、5s、DVDを除く）
耐衝撃	動作時：19.6m/s^2（非通電時：98m/s^2）
電源電圧	AC100～240V ±10%
電源周波数	50/60Hz±3Hz
電源ノイズ	2.0kV（ファストトランジェント／バースト波）
静電気ノイズ接触放電	4kV（気中：8kV）
絶縁抵抗	DC500V、20MΩ
絶縁耐圧	AC1.5kV、1分間
瞬時停電	20ms以下
高度	標高2,000m以下

（*）導電性粉じんなどが浮遊する環境では使用できません。

【留意事項】

・環境条件についての注意事項は、「注意事項　１．装置について（５）設置環境」を参照してください。

１．６．２　設置条件

⚠ 警　告

- 電源ケーブルは、この装置に添付しているケーブルを使用してください。それ以外のケーブルを使用すると機器故障、火災、および感電の原因となる場合があります。
  また、AC 125Vを超える電圧でこの装置をご使用になる場合は、ユーザー自身でご使用になる入力電圧に対応した電源ケーブルを事前に十分に動作検証を実施しお使いください。
- 電源ケーブルのプラグをコンセントに接続する際は、必ずアース端子（接地極）が接地されたコンセントを使用してください。また、あわせて漏電ブレーカを設置してください。
  上記を実施しない場合、火災および感電の恐れがあります。
- 感電や機器故障の原因となりますので、接地極のない2極差し込みプラグは使用しないでください。

⚠ 注　意

装置を机上に設置する場合は、水平な場所に設置してください。装置が転倒・落下し、けがをする恐れがあります。また、装置を縦置きする場合は、必ず製品に同梱している縦置きスタンドを装置に取り付けてください。

通　知

- この装置を移動するときには、必ずOSをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いて1分以上たってから行ってください。HDD、SSDなどの故障の原因となります。
- 輸送や運搬時の梱包には納入時の梱包材を使用してください。これ以外の梱包材を使用した場合、装置を損傷することがあります。
- 破損またはつぶれた梱包材は、輸送や運搬には使用しないでください。装置を損傷することがあります。

【留意事項】

・設置条件についての注意事項は、「注意事項　１．装置について（５）設置環境」を参照してください。

表１－２　装置寸法、操作および保守スペース、設置スペース

寸法（mm）			操作および保守スペース（mm）				設置スペース（mm）			
高さ	幅	奥行き	前面側	背面側	左側	右側	前面側	背面側	左側	右側
93	325	356	500	600	200	200	50	100	10	10

・操作および保守時は、図１－４のスペースを確保してください。
・装置はファンによって空冷し、前面吸気、背面および側面排気となっていますので風路を妨げないように注意してください。特に前面50mm、背面100mm以内に障害物を置かないでください（背面はケーブルコネクタ引き出し空間を含む）。



図１－４　操作および保守スペース（上面観）



横置き（上面観）　　縦置き（上面観）

図１－５　設置スペース

（ａ）デスクトップ横置き



図１－６　外観図（デスクトップ横置き）

（ｂ）デスクトップ縦置き



図１－７　外観図（デスクトップ縦置き）

１．７　ハードウェアの接続

⚠ 警　告

- 装置動作時に装置に接続されているケーブルに荷重がかからないようにしてください。ケーブルに荷重をかけたまま使用しますと、発煙および発火の恐れがあれます。

通　知

- 電源ケーブルの近くにインタフェースケーブル等（他のパソコンなどの機器ケーブル）を配線しないでください。機器故障および誤動作の原因となります。
- インタフェースケーブルの挿抜は、この装置と相手機器の電源が入っている状態で行わないでください。電源電圧のショートなどによる障害の原因となります。
  この装置の電源が入っている状態でインタフェースケーブルが外れた場合は、OSをシャットダウンし、電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。OSをシャットダウンせずにいきなり電源ケーブルのプラグをコンセントから抜くと、ファイルの内容を破壊する恐れがあります。
- 外部接点用のケーブルがある場合は、必ずRAS外部接点ポート（EXT）に接続してください。このケーブルは、リレー負荷を通して最大DC 40Vが印加されている可能性があり、誤って他のコネクタに接続しますと故障の原因となります。

ハードウェアの接続に際しましては、事前に本書の「安全にお取り扱いいただくために」をよくお読みになり、十分理解したうえで行ってください。

下図の接続例を参考にハードウェアの接続を行ってください。

この装置にディスプレイやキーボード、マウスを接続した後に、電源ケーブルのプラグをコンセントに差し込んでください。



図１－８　ハードウェアの接続

(*1) 操作部の名称、操作方法、および調整方法は、使用するディスプレイに添付されている取扱説明書を参照してください。

(*2) 各々の接続ケーブル長は、「５．８．３　外部インタフェースケーブル長規定」の外部インタフェースケーブル長規定を参照してください。また、マウスおよびキーボードインタフェースケーブルはこの装置に直結し、延長ケーブルは使用しないでください。延長ケーブルを使用した場合、正常に動作しない恐れがあります。

(*3) コネクタの向きに注意して接続してください。また、USBポートは規格上コネクタのロック機構がないため、USBケーブルへの不用意な接触でコネクタが抜けてしまう可能性があります。必要に応じて装置を設置する際にケーブルを固定して使用してください。

（注）VCCI、FCC、CEマーキングに適合するためには、この装置に接続するすべてのインタフェースケーブル（ディスプレイインタフェースケーブル、キーボードインタフェースケーブル、マウスインタフェースケーブル）に対してシールドケーブルを使用してください。

● 電源コンセント接続

接地極付きコンセント（*1）にこの装置の電源ケーブルのプラグをしっかりと差し込んでください。



電源ケーブルは必ず接地極付き2極。
差し込みプラグを使用してください。

（*1）やむを得ず接地極付きでないコンセントを使用するときは、3極-2極変換アダプタを使用してアダプタから出ている緑色のアース線を必ず電源コンセントのアースに接続してください。なお、3極-2極変換アダプタは、ユーザーにて動作検証を実施したものを使用してください。

【留意事項】

・この装置に付属されている電源ケーブルの定格は、AC 125Vです。
AC 125Vを超える電圧でこの装置を使用する場合は、使用する入力電圧に対応した電源ケーブルをユーザー自身で用意してください。

・抜け防止クランプを使用する場合は、非常時に電源ケーブルを抜去できるようにケーブル長に余裕を持たせて固定するか、電源コンセント側に非常遮断スイッチを設けるようにしてください。

第２章　操作

２．１　電源を入れる前に

⚠ 警　告
装置の吸排気孔をふさぐと装置内の温度が上昇して火災や故障の原因となりますので、設置スペースを確保してください（「１．６．２　設置条件」参照）。

【留意事項】

電源を入れる際は、以下の注意事項を参照してください。

・「注意事項　１．装置について（２）接続ケーブルについて」

・「注意事項　１．装置について（４）電源について」

・「注意事項　１．装置について（５）設置環境」

２．２　装置の立ち上げ

以下の操作によって、装置を立ち上げることができます。

① この装置の電源ケーブルのプラグをコンセントに接続してください。
電源ケーブルのプラグがコンセントに接続されると、スタンバイランプ（DRIVE/STBY）が橙色に点灯します。

② ディスプレイの電源を入れてください。

③ この装置の電源スイッチ（「１．５　各部の名称と役割」参照）を押してください。
電源が入るとスタンバイランプ（DRIVE/STBY）が消灯し、ステータスランプ（STATUS）が点灯します。ステータスランプは電源が入ると“赤”、OSが立ち上がり装置が動作中になると“緑”表示になります。

④ この装置の電源を初めて入れた場合は、「３．１　初めて電源を投入した際のセットアップ手順」に従い、装置のセットアップを実施してください（この作業は、装置を購入してから初回立ち上げ時にだけ行う必要があります）。

【留意事項】

・RASソフトウェアをインストールしていない場合、またはリカバリー中は、ステータスランプ（STATUS）は“緑”にならず“赤”のままとなります。

以上の操作後、装置が自動的にサインイン画面までの立ち上げ処理をします。

なお、LANを使用した電源制御については、「２．７　LANを使用した電源制御方法」を参照してください。

２．３　装置の停止

装置を停止する場合は、利用中のユーザーがいないこと、バックグラウンド実行プログラムがないことを確認してから以下の処理をします。

・アプリケーションプログラムの停止

・OSの停止

アプリケーションプログラムの具体的な停止方法は、ソフトウェアによって異なりますので、各ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

OSを停止するには、画面左下の［スタート］ボタンをクリックし、スタートメニューを開いてください。次にスタートメニューにて［電源］をクリックし、［シャットダウン］をクリックしてください。OSのシャットダウン後、自動的に電源が切れ、補助電源のみが入っている状態（スタンバイ状態）になります（このとき、ステータスランプ（STATUS）は消灯し、スタンバイランプ（DRIVE/STBY）が橙色に点灯します）。

なお、通常の停止プロセスを実行できない場合（システムロックなどでシャットダウン要求が受け付けられない場合）は、この装置の電源スイッチを4秒以上押してください。電源が切れ、スタンバイ状態になります。電源スイッチを4秒以上押して電源を切った場合、次回起動時にLAN経由では電源が入りませんので、緊急時以外は使用しないでください（「２．７　LANを使用した電源制御方法」参照）。メモリダンプを収集する方法は「８．２　メモリダンプ収集機能」を参照してください。

２．４　電源遮断

①　　装置が停止していることを確認してください（「２．３　装置の停止」参照）。
②　　装置の電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。
③　　上記②によりAC電源が遮断すると、スタンバイランプ（DRIVE/STBY）が消灯します。

２．５　非常遮断

⚠ 警　告

万一、発煙・異臭などがあった場合は、電源ケーブルを抜いて、お買い求め先または保守員に連絡してください。故障状態のままお使いになると火災や感電の原因となります。

通　知

- **非常遮断（OSのシャットダウン処理を行わずに電源ケーブルを抜いたり、ブレーカを切ったりすること）をすると、OSやアプリケーションが正常に動作しなくなったり、保存データの安全性に問題が生じたりすることがあります。何らかの異常が発生し緊急に遮断しなければならないとき以外は、絶対に実施しないでください。**
- **電源の供給元で電源を遮断した場合、システムを自動で復旧できないことがありますので、注意してください。**

以下の場合には、電源の供給元で電源を遮断してください。

・この装置が異常で、緊急に電源を遮断する場合（異臭が発生している場合など）
・何らかの異常によって、装置を停止できなくなった場合
・過電流や異常加熱により繰り返し電源が切れたり、補助電源だけが入っている状態になる場合

また、以下の場合には電源ケーブルを抜くか、電源の供給元で電源を遮断してください。

・ファン停止、温度異常時、装置保護のため自動的に電源が切れ、補助電源だけが入っている状態になった場合

OS立ち上げ前は、BIOS立ち上げ時にファン停止を検知し、自動で電源が切れます。
OS立ち上げ後は、RASソフトウエアがファン停止を検知し、OS自動シャットダウン後、電源が切れます（RASソフトウェアがインストールされている場合のみ）。

２．６　DVDドライブ

通　知
● ディスク（CD、DVD）の挿入やアクセスによって、システム負荷が上昇し、動作中のアプリケーションに影響を与えることがありますので、オンライン運転中（システム稼働中）はディスクの挿入やアクセスを行わないでください。 ● ディスク（CD、DVD）へのアクセス終了後は、ディスクをDVDドライブから取り出してください。DVDドライブ内へ放置すると、障害の原因となります。 ● ディスクトレイを出したままにしておくと障害の原因となります。 使わないときは、ディスクトレイをDVDドライブに収納しておいてください。 ● 異音・振動の発生や装置が故障する原因になりますので、ラベルが貼られているなど重心が偏ったディスク（CD、DVD）、ひび・傷・反りのあるディスク、特殊形状のディスクなどは使用しないでください。

２．６．１　ディスク（CD、DVD）の挿入

①　イジェクトボタンを軽く押すとディスクトレイが出てきます。

②　ディスク（CD、DVD）の表（文字を印字している面）を上に向けて片方の手でディスクトレイを押さえながらセットしてください。

③　ディスクトレイを押してDVDドライブ内に実装してください。



ディスクトレイを出した状態の前面観



DVDドライブ前面観

図２－１　DVD ドライブ（前面観）

【留意事項】

・DVDドライブについての注意事項は、「注意事項　５．DVDについて」を参照してください。

２．６．２　ディスク（CD、DVD）の取り出し

① 表示ランプが点灯・点滅（動作中）していないことを確認してください。
② イジェクトボタンを軽く押すとディスクトレイが出てきます。
③ ディスク（CD、DVD）を取り出してください。

【留意事項】
・ディスク（CD、DVD）の書き込みを行っている場合は、OSの操作によりディスクを取り出してください。イジェクトボタンを押しますと書き込みに失敗する恐れがあります。

２．６．３　縦置きでの使用方法

① イジェクトボタンを押してDVDドライブからディスクトレイを出してください。
② 左手でディスクトレイを押さえながら右手でディスク（CD、DVD）を差し込みディスクトレイに実装してください。
③ 左手を離してください。
④ ディスクトレイを押してDVDドライブ内に実装してください。
⑤ ディスク（CD、DVD）を取り出す場合は、ディスクに無理な力が加わらないようにして抜き取ってください。

２．７　LANを使用した電源制御方法

この装置は、LANを使用した遠隔操作によって電源をONにすることができます。

この節では、LANを使用して装置の電源をONにする方法WOL（Wake ON LAN）を説明します。ここで電源ONとはスタンバイランプ（DRIVE/STBY）が橙色に点灯している状態で、Magic Packet™フレームをLANインタフェースに対して送信することで、装置を起動することを言います。

なお、出荷時の初期状態では上記の機能は有効の設定になっています。WOLを使用しない場合は、セキュリティ上の観点から、無効への設定変更を推奨いたします。

上記の機能を使用しない場合は「２．７．１　WOL（Wake ON LAN）機能の有効化／無効化」の①～③までを実行し、WOL機能を有効化したうえで以降の手順を実施してください。

【留意事項】

・ネットワークについての注意事項は、「注意事項　２．ネットワークについて」を参照してください。

２．７．１　WOL（Wake ON LAN）機能の有効化／無効化

Magic Packet™フレームを受信した際に、WOLを行うかどうかの設定を以下の方法で行うことができます。出荷時の初期状態では、WOL機能は有効の設定になっています。

＜Windows® 10およびWindows Server® 2022の場合＞

①［スタート］ボタンをクリックし、［Intel］をクリックしてください。［Intel(R) PROSet Adapter Configuration Utility］を選択し右クリックをしてください。次に、［その他］の［管理者として実行］を選択しクリックしてください。



② ［DESKTOP-xxxxxxx］のLAN1～LAN3のうち、WOL機能を無効にするLANを選択してください。

上記［xxxxxxx］へは装置ごとに異なる文字列が表示されることがあります。



③ ［アダプターの設定］の「電源オフ状態からのWake on Magic Packet」を選択してください。

［現在の値:］プルダウンメニューからWOL機能を有効化する際は［有効］を、無効化する際は［無効］を選択し［変更の適用］ボタンをクリックしてください。



＜Windows® 11およびWindows Server® 2025の場合＞

① 「２．８ LANインタフェースの設定方法」の「● ネットワーク転送速度の設定方法」の①～⑤までを実行してください。

② ［詳細設定］タブをクリックし、［プロパティ(P):］のプルダウンメニューから、［Wake on Magic Packet］選択してください。



③ ［値(V):］プルダウンメニューからWOL機能を有効化する際は［Enabled］を、無効化する際は［Disabled］を選択し［OK］ボタンをクリックしてください。



２．７．２　LANを使用した電源ON方法

① この装置の電源ケーブルのプラグをコンセントに接続してください。スタンバイランプ（DRIVE/STBY）が橙色に点灯されます。

② 電源スイッチを押して、OSを起動させてください。OSが起動するとステータスランプ（STATUS）が緑色に点灯します。

③ 「２．７．１　WOL（Wake ON LAN）機能の有効化／無効化」の①～③までを実行し、WOL機能を有効化してください。

④ シャットダウン処理で電源をOFFにしてください。スタンバイランプ（DRIVE/STBY）が橙色に点灯されますので、その状態を保持してください。

⑤ 装置のLANポートにMagic Packet™フレームを送信します。内蔵LANがMagic Packet™を受信すると装置の電源がONになります。

LANを使用して装置を起動する（WOLを使用する）には、スタンバイランプ（DRIVE/STBY）が橙色に点灯している状態にしておく必要があります。また、一度装置を起動し、次回起動時にもWOLを使用する場合には必ずシャットダウン処理で電源をOFFにしてください。

装置のLANポートは、WfM 2.0（*1）に準拠していて、Magic Packet™技術（*2）をサポートしています。これによって、装置のLANポートがMagic Packet™フレーム（*2）と呼ばれる特定の情報パケットを受信することで装置の電源がONになります。

Magic Packet™フレームの送信プログラムは装置には添付されていませんので、市販のMagic Packet™フレーム送信ソフトウェアを使用してください。

（*1）Wired for Management（WfM）は、Intel Corporationが提唱しているネットワーク上のパソコンを管理するためのハードウェア仕様に関するガイドラインです。

（*2）Magic Packet™技術は、Advanced Micro Devices,Inc.が開発したネットワーク上のコンピュータを、遠隔操作で起動する技術です。

【留意事項】

・Magic Packet™フレームは、必ず装置のLANポートに対して送信してください（接続位置につきましては、「１．５　各部の名称と役割」を参照してください）。オプションのLANアダプターに対してMagic Packet™フレームを送信してもWOLは使用できません。

・電源スイッチを4秒以上押して電源をOFFにした状態からは、WOLは使用できません。電源スイッチを4秒以上押して電源をOFFにした場合には、一度電源スイッチを押して装置を起動し、シャットダウン処理で再度電源をOFFにしてください。

・「２．７．２　LANを使用した電源ON方法」の①～③を行った後に、電源ケーブルのプラグをコンセントから外してしまった場合でも、次回起動時にWOLを使用できます。

＜Magic Packet™フレームの内容＞

Magic Packet™フレームは、SOURCE ADDRESS、DESTINATION ADDRESS（受信側のMACアドレスまたはBROADCAST ADDRESSを含むMULTICAST ADDRESS）、CRCなど、使用しているLANの基本的な条件を満たしている必要があります。Magic Packet™フレームのデータは、ノードのMACアドレスを16回繰り返すことによって構成されます。このシーケンスは、パケット内のどこに位置していてもかまいませんが、必ず同期化ストリームの後に続いていなければなりません。同期化ストリームは、6バイトの0xFFとして定義されます。16回繰り返されるMACアドレスが起動対象の装置のアドレスと合致していれば、デバイスは、BROADCASTフレームも受信します。

以下にMagic Packet™フレームを示します。



２．８　LANインタフェースの設定方法

この装置は、1000Base-T/100Base-TX/10Base-TのLANポートを3ポート搭載しています。LANポートコネクタ（1000Base-T/100Base-TX/10Base-T）の実装位置は、「１．５　各部の名称と役割」を参照してください。

【留意事項】

・ネットワークについての注意事項は、「注意事項　２．ネットワークについて」を参照してください。

● ネットワーク転送速度または転送モード自動認識機能について

LANポートは、ネットワーク転送速度または転送モードを自動的に認識するオートネゴシエーション機能を持っています。通常はこのオートネゴシエーション設定で使用してください（WOL機能を使用する場合は、オートネゴシエーション設定にしてください。また、速度を1000Mbps固定にしますと、WOL機能は使用できません）。

また、接続されるハブとの相性によってはオートネゴシエーション機能が正常に動作しないで、他の端末との通信に悪影響を及ぼす可能性があります。

オートネゴシエーション機能が正常に動作しない場合には、LANインタフェースを下記のように設定してください。

ハブ側仕様	LAN設定仕様（*）	
	速度	デュプレックス
10Mbps／半二重	10Mbps	半二重通信（Half Duplex）
10Mbps／全二重	10Mbps	全二重通信（Full Duplex）
100Mbps／半二重	100Mbps	半二重通信（Half Duplex）
100Mbps／全二重	100Mbps	全二重通信（Full Duplex）
1000Mbps	1000Mbps（1.0Gbps）	全二重通信（Full Duplex）

（*）使用しているOSおよびLANポート（オプションLANアダプター含む）によって表示が異なります。

● ネットワーク転送速度の設定方法

（画像イメージはWindows® 10の例ですが、他のOSも同様です。）

① コンピュータの管理者アカウントでログオンしてください。

② ［スタート］ボタンを右クリックし、［デバイスマネージャー(M)］をクリックしてください。
［デバイスマネージャー］画面が表示されます。



③［表示(V)］タブをクリックし、［デバイス(接続別)(V)］を選択してください。



④ ［ACPI x64-ベース PC］-［Microsoft ACPI-Compliant System］-［PCI Express ルート コンプレックス］を開いてください。



⑤ 以下を参照し、設定を変更したいネットワークアダプターをダブルクリックし、［Network Connectionのプロパティ］を表示させてください。

＜内蔵LAN（LAN1）の設定を変更する場合＞

［Intel(R) PCI Express Root Port #6 – 06BD］をクリックし、その下に表示されるネットワークアダプター

（下図ではIntel(R) Ethernet Controller(3)I225-LM）をダブルクリックしてください。

＜内蔵LAN（LAN2）の設定を変更する場合＞

［Intel(R) PCI Express Root Port #7 – 06BE］をクリックし、その下に表示されるネットワークアダプター

（下図ではIntel(R) Intel(R) Ethernet Controller(3)I225-LM #2）をダブルクリックしてください。

＜内蔵LAN（LAN3）の設定を変更する場合＞

［Intel(R) PCI Express Root Port #8 – 06BF］をクリックし、その下に表示されるネットワークアダプター

（下図ではIntel(R) Intel(R) Ethernet Controller(3)I225-LM #3）をダブルクリックしてください。

拡張スロットに実装しているネットワークアダプターの設定を変更する場合も、上記と同様の手順を行ってください。



（*1）上記の表示名は、ご使用のOSやLANドライバのバージョンによって異なります。

⑥ ［詳細設定］タブをクリックし、［プロパティ(P):］のプルダウンメニューから、［速度とデュプレックス］選択してください。



⑦［値(V):］のプルダウンメニューから、設定する転送速度／転送モードを選択してください。
プルダウン上に選択肢として[2.5Gbps 全二重通信]と表示されますが、こちらを選択しても1.0Gbpsの全二重通信となります。

- オートネゴシエーション（Auto Negotiation） ：オートネゴシエーション設定
- 10Mbps 半二重通信（10Mbps Half Duplex） ：10Mbps／半二重設定
- 10Mbps 全二重通信（10Mbps Full Duplex） ：10Mbps／全二重設定
- 100Mbps 半二重通信（100Mbps Half Duplex） ：100Mbps／半二重設定
- 100Mbps 全二重通信（100Mbps Full Duplex） ：100Mbps／全二重設定
- 1.0Gbps 全二重通信（1.0Gbps Full Duplex） ：1.0Gbps／全二重設定



転送速度／転送モードを設定する必要がない場合は、プルダウンメニューの［**オートネゴシエーション**］を選択し、オートネゴシエーション設定にしてください。



⑧ ［OK］ボタンをクリックしてください。

⑨ ［デバイスマネージャー］画面を閉じてください。

【留意事項】

・ネットワークについての注意事項は、「注意事項　２．ネットワークについて」を参照してください。

＜1000Mbpsのリンクが安定しない場合＞

接続するハブの種類によっては、1000Mbpsの速度でリンクが安定しない場合があります。

1000Mbpsの速度でネットワークを使用する場合は、ハブとの接続検証を事前に実施してください。

また、1000Mbpsでリンクが安定しない場合、以下の方法でリンクが安定することがあります。

・20m以上、100m未満のケーブルで接続する（UTPカテゴリ5e以上を使用してください）。

● 追加で複数枚のLANアダプターを実装して使用する場合の注意

複数枚のLANアダプターを実装し、それぞれのLANアダプターからの割り込み要求が頻繁にある場合や、処理するデータ量が非常に多い場合には、それぞれのLANアダプターで期待するパフォーマンスが出ないことがあります（LANアダプターからの割り込み要求は、処理するデータ量に比べてCPUへの負荷が高く、複数枚のLANアダプターを実装して使用する場合、CPUがすべてのLANアダプターからの割り込み要求を処理するのに非常に長い時間を要するため）。

複数枚のLANアダプターを実装して使用する場合は、装置のLANポートと各LANアダプターで、期待する性能が出ているかを確認してください。期待する性能が出ない場合は、ネットワークからの負荷を調整するか、下記の手順でLANアダプターの設定を変更してください。各設定項目の詳細については、それぞれの設定画面下に表示される説明文を参照してください。

① 「２．８　LANインタフェースの設定方法」の「●　ネットワーク転送速度の設定方法」の①～⑤までを実行してください。

② ［**詳細設定**］タブをクリックし、［**プロパティ(P):**］から下記項目を選択してください。

・DMAコアレッシング

すべてのネットワーク・パケットに適用される最大レイテンシーの上限を設定します。



・フロー制御

ネットワークトラフィックの管理に役立つ、アダプターのフロー制御フレーム作成／応答機能を設定します。なお、フロー制御のデフォルト設定値は、使用しているOSやLANアダプターの種類によって異なりますので、ユーザーが使用するネットワークに合わせて設定してください。



【留意事項】

・OSロックなどのシステム障害が発生してLANドライバが停止した状態となった場合、他の装置からのブロードキャストフレームなどが処理できなくなり、受信キューが限界になる場合があります。このような状況において、［**フロー制御**］を［**受信　有効**（Rx Enabled）］または［**受信/送信　有効**（Rx & Tx Enabled）］と設定していると、この装置からフロー制御フレームが連続して送信されることになります。そのため、接続されているネットワーク全体に影響を及ぼす可能性があります。必要に応じてこの装置や接続先のハブの［**フロー制御**］を［**無効**］に設定してください。

・［**フロー制御**］を［**無効**］と設定している場合、デバイスが処理速度を超えたフレームを受信すると過負荷状態となり、この状態が解除されるまでフレームが破棄されるようになりますので、過負荷状態とならないような適切なネットワーク設計を実施してください。

・割り込み加減率

コントローラが割り込みの生成を減または遅らせるレートを設定します。



・受信バッファー

メモリーにデータをコピーするときにアダプターが使用する受信バッファー数を設定します。



・送信バッファー

メモリーにデータをコピーするときにアダプターが使用する送信バッファー数を設定します。



● OS起動時にリンクが切断されるログが記録される点について

Windows®起動時、イベントログに下記の警告を表示することがあります。この警告は、Windows®起動時のLANドライバ初期化処理によって記録しているもので、システム動作上問題はありません。

ｲﾍﾞﾝﾄID	ソース	種類	分類	説明
27	e2fexpress	警告	なし	Intel(R) I225 Ethernet Controller (3) I225-LM（*1） ネットワーク・リンクが切断されました。（*2）

（*1）LANアダプターによって表示名称が異なります。
（*2）OSによって表示内容は異なります。

なお、下記の手順でLANアダプターの設定を変更することで、この警告をイベントログに表示しないようにできます。

ただし、この設定を行うと、システム稼働中のLAN接続・切断のログも記録しないため、不具合発生時の解析が困難になる可能性がありますので注意してください。

（画像イメージはWindows® 10の例ですが、他のOSも同様です。）

① 「２．８　LANインタフェースの設定方法」の「●　ネットワーク転送速度の設定方法」の①～⑤までを実行してください。

② ［**詳細設定**］**タブ**をクリックし、［**プロパティ**(P):］の［リンクステートイベントのログ］を選択してください。

③ ［**値**(V)：］**プルダウンメニュー**から、［**無効**］を選択してください。



２．９　ビデオ表示画面の設定方法

画面の設定では、解像度（画面を構成するドット数）、リフレッシュレート（1秒間に画面が更新される回数）、シングルディスプレイとマルチディスプレイの設定が行えます。

【留意事項】

・ビデオ表示画面についての注意事項は、「注意事項　３．ビデオ表示画面について」を参照してください。

＜Windows® 10およびWindows Server® 2022の場合＞

（１）1画面表示時（シングルディスプレイ）の画面設定方法

1台のディスプレイを接続している場合は、以下の手順で画面設定をしてください。

① デスクトップ上で右クリックし、表示されるメニューから［ディスプレイ設定(D)］をクリックしてください。



② 表示された画面で解像度（画面を構成するドット数）の変更が行えます。



③ また、リフレッシュレート（1秒間に画面が更新される回数）を変更する場合は、上記画面の［**ディスプレイの詳細設定**］をクリックし、下記表示された画面の［**ディスプレイ1のアダプターのプロパティを表示します**］をクリックしてください。



④　［モニター］タブをクリックし、［モニターの設定］の［画面のリフレッシュレート(S):］プルダウンメニューから、適切な値を選択してください。



⑤　［OK］ボタンをクリックしてください。

⑥　下記が表示された場合は、［変更を維持する(K)］をクリックしてください。



【留意事項】

・解像度、リフレッシュレートの設定は、「５．１　装置仕様（６）サポート解像度」に記載の中から設定してください。

・ディスプレイで表示可能な最大解像度を超えた解像度に設定した場合、ディスプレイに画面が表示されなくなります。

・ドライバインストール後は、接続しているディスプレイでサポートしている最大解像度に設定されますので、解像度を変更する場合は小さな解像度に設定してください。

＜Windows® 11およびWindows Server® 2025の場合＞

（１）1画面表示時（シングルディスプレイ）の画面設定方法

①1台のディスプレイを接続している場合は、以下の手順で画面設定をしてください。

デスクトップ上で右クリックし、表示されるメニューから［ディスプレイ設定(D)］をクリックしてください。

② 表示された画面で解像度（画面を構成するドット数）の変更が行えます。



③ また、リフレッシュレート（1秒間に画面が更新される回数）を変更する場合は、上記画面から［ディスプレイの詳細設定］をクリックし［**リフレッシュレートの選択**］**プルダウンメニュー**から、**適切な値**を選択してください。



④ 下記が表示された場合は、［**変更の維持**］をクリックしてください。



（2）複数画面表示（マルチディスプレイ）時の画面設定方法

＜Windows® 10およびWindows Server® 2022の場合＞

複数台のディスプレイを接続している場合は、同時に表示させるマルチディスプレイ出力が可能です。マルチディスプレイの設定は以下の手順で行ってください。

① デスクトップ上で右クリックし、表示されるメニューから［**ディスプレイ設定(D)**］をクリックしてください。

② 表示された画面の［**複数のディスプレイ**］から下記留意事項を参照して設定項目を選択してください。



③　設定項目の確認画面が表示されるので、［**変更の維持**］をクリックします。この設定により、マルチディスプレイ出力を表示できるようになります。



＜Windows® 11 および Windows Server® 2025 の場合＞

複数台のディスプレイを接続している場合は、同時に表示させるマルチディスプレイ出力が可能です。マルチディスプレイの設定は以下の手順で行ってください。

① デスクトップ上で右クリックし、表示されるメニューから［**ディスプレイ設定(D)**］をクリックしてください。

② 表示された画面の［**マルチディスプレイ**］から下記留意事項を参照して設定項目を選択してください。



③ 設定項目の確認画面が表示されるので、［**変更の維持**］をクリックします。この設定により、マルチディスプレイ出力を表示できるようになります。



【留意事項】

・DisplayPortのマルチストリーム機能(デイジーチェーン)は非サポートです。
・「複数のディスプレイ」設定の種類。（接続しているディスプレイの数によって表示されない設定もあります。）

設定項目	説明
・デスクトップをこのディスプレイに拡張する ・表示画面を拡張する	メインディスプレイ以外の増設したディスプレイも含めて、ひとつのディスプレイとして表示します。
・表示画面を複製する ・デスクトップを 1 と 2 に複製する ・デスクトップを 1 と 3 に複製する ・デスクトップを 2 と 3 に複製する	増設したディスプレイに、メインディスプレイと同じものを表示します。
・1 のみ表示する	2 のディスプレイには何も表示されなくなります。
・2 のみ表示する	2 のディスプレイがメインディスプレイになり、1 のディスプレイには何も表示されなくなります。
・このディスプレイの接続を切断する(*1)	「ディスプレイの選択と整理」で選択しているディスプレイの接続が切れ、使用不可になります。使用可能にするには装置を再起動して検出する必要があります。

（*1）Windows® 11およびWindows Server® 2025の場合は「デスクトップからのディスプレイの削除」になります。

第３章　セットアップ

３．１　初めて電源を投入した際のセットアップ手順

３．１．１　Windows® 10のセットアップ

この節では、プレインストールされたWindows® 10のセットアップ手順を示します。

・Windows® 10の基本項目を設定します。

・RAS機能のセットアップは自動で行われます。

・所要時間は約20分です。

● セットアップの準備

下記の項目は、セットアップ作業中に必要となる項目です。セットアップ作業を開始する前にあらかじめ決めて（確認して）おいてください。また、この節に記載するセットアップ作業は、出荷時のハードウェア構成で実施してください。

ライセンス証書	この装置本体にライセンス証書が貼り付いていることを確認してください。
ユーザー名	コンピュータの管理者アカウントのユーザー名です。 後からコントロールパネルで変更可能です。
パスワード	ユーザーのパスワードです。 後からコントロールパネルで変更可能です。

● Windows® 10のセットアップ手順

以下の手順でWindows® 10のセットアップを行ってください。

① この装置の電源を入れます。

Windows® が起動してセットアップの準備が行われます。

・これらの処理には数分かかることがありますが、そのままお待ちください。

・再起動後、セットアップが継続されます。

【留意事項】

再起動は自動で行われるため、セットアップ中に装置の電源断を行わないでください。

② 使用する言語を選択する画面が表示されます。

・使用する言語を選択し、［はい］ボタンをクリックします。

③ お住いの地域を選択する画面が表示されます。

・お住いの地域を選択し、［はい］ボタンをクリックします。

【留意事項】

この装置のタイムゾーンの初期設定は「大阪・東京･札幌」としております。
セットアップ完了後、タイムゾーンを変更した場合、この装置のシステム時刻は
「大阪・東京･札幌」のタイムゾーンから時差分変更されます。

④ キーボードレイアウトを確認する画面が表示されます。

・表示されるキーボードレイアウトを確認し、［はい］ボタンをクリックします。

⑤ ２つ目のキーボードレイアウトを追加する画面が表示されます。

・追加する場合には［レイアウトの追加］ボタンをクリックし、使用するキーボードレイアウトを選択、［次へ］ボタンをクリックします。

・追加しない場合には［スキップ］ボタンをクリックします。

⑥ ネットワークに接続する画面が表示されます。

・［インターネットに接続していません］をクリックします。

・画面が切り替わりますので、［制限された設定で続行する］をクリックします。

・再起動後、セットアップが継続されます。

⑦ 再起動後、もう一度ネットワークに接続する画面が表示されます。

・［インターネットに接続していません］をクリックします。

・画面が切り替わりますので、［制限された設定で続行する］をクリックします。

⑧ ［Windows 10 使用許諾契約］画面が表示されます。

・表示内容を確認し、［同意］ボタンをクリックします。

⑨　［このPCを使うのはだれですか］画面が表示されます。
・［名前］にユーザー名を入力し、［次へ］ボタンをクリックします。

⑩　［確実に覚えやすいパスワードを作成します］画面が表示されます。
・［パスワード］にパスワードを入力し、［次へ］ボタンをクリックします。
・［パスワードの確認］画面が表示されますので、［パスワードの確認入力］にパスワードを入力し、［次へ］ボタンをクリックします。

【留意事項】
［このPC用のアカウントの作成］画面では、使用する言語に日本語を選択していても Windows® はキーボードレイアウトがデフォルト設定の英語キーボードとなります。
そのため、日本語キーボードから入力していても、日本語入力が行えず、記号、特殊文字の入力が日本語キーボードの表記と異なる入力となります。
日本語、記号、特殊文字をユーザー名、パスワード、パスワードのヒントに使いたい場合には英数字で仮設定してセットアップを完了し、セットアップ後に再設定してください。

⑪　［このアカウントのセキュリティの質問を作成します］画面が表示されます。
・［セキュリティの質問］から質問内容を選択し、［答え］に答えを入力します。
セキュリティの質問は３つ設定します。
・［次へ］ボタンをクリックします。

⑫　［デバイスのプライバシー設定の選択］画面が表示されます。
・設定については必要に応じ［はい］または［いいえ］を選択し、［同意］ボタンをクリックします。

⑬　セットアップが完了後、自動的にサインインします。

⑭　パーティション容量設定画面が表示されます。



・作成可能な範囲の最小値（default）および作成可能な範囲の最大値（MAX）の容量が表示されますので、作成したい容量を選択し、［OK］ボタンをクリックしてください。作成可能な範囲の最小値（default）は、製品出荷時に表示されている容量です。
・容量を直接入力する場合は、カスタム(Custom)を選択してからパーティション容量をGB単位（1GB＝1,073,741,824バイト）で入力し、［OK］ボタンをクリックしてください。

カスタム(Custom)を選択し、［OK］ボタンをクリックした際に、入力可能範囲外の数値が入力されていた場合は以下のメッセージが表示されますので、［OK］ボタンをクリックし、パーティション容量を再入力してください。



【留意事項】
リカバリDVDによる出荷状態への復元時に［Only the system and boot partition］を選択した場合、パーティション容量設定画面は表示されず、⑯のダイアログ終了時点までセットアップが進みます。

⑮　パーティション容量設定の確認画面が表示されます。
表示されたパーティション容量でよい場合は［OK］ボタンをクリックします。



⑯　パーティション容量設定が成功すると、以下のメッセージが表示されますので、
［OK］ボタンをクリックしてください。ダイアログを終了します。



その後、セットアップが継続し、「Windows システム評価ツール」、「Please wait. The system will restart automatically.」の順にメッセージが表示されますが、そのままお待ちください。再起動が行われます。
なお、これらの処理には数分かかります。

【留意事項】
再起動は自動で行われるため、セットアップ中に装置の電源断を行わないでください。

以上で、Windows® 10のセットアップは終了です。これ以降は「３．２　OSセットアップ後の基本設定」に記載の手順に従い、OSの基本設定を実施してください。

３．１．２　Windows® 11のセットアップ

この節では、プレインストールされたWindows® 11のセットアップ手順を示します。

・Windows® 11の基本項目を設定します。

・RAS機能のセットアップは自動で行われます。

・所要時間は約20分です。

● セットアップの準備

下記の項目は、セットアップ作業中に必要となる項目です。セットアップ作業を開始する前にあらかじめ決めて（確認して）おいてください。また、この節に記載するセットアップ作業は、出荷時のハードウェア構成で実施してください。

ライセンス証書	この装置本体にライセンス証書が貼り付いていることを確認してください。
ユーザー名	コンピュータの管理者アカウントのユーザー名です。 後からコントロールパネルで変更可能です。
パスワード	ユーザーのパスワードです。 後からコントロールパネルで変更可能です。

● Windows® 11のセットアップ手順

以下の手順でWindows® 11のセットアップを行ってください。

① この装置の電源を入れます。

Windows® が起動してセットアップの準備が行われます。

・これらの処理には数分かかることがありますが、そのままお待ちください。

・再起動後、セットアップが継続されます。

【留意事項】

再起動は自動で行われるため、セットアップ中に装置の電源断を行わないでください。

② 使用する言語を選択する画面が表示されます。

・使用する言語を選択し、［続ける］ボタンをクリックします。

③国または地域を選択する画面が表示されます。

・国または地域を選択し、［はい］ボタンをクリックします。

【留意事項】

この装置のタイムゾーンの初期設定は「大阪・東京･札幌」としております。

③で日本以外を選択した場合や、セットアップ完了後にタイムゾーンを変更した場合、この装置のシステム時刻は「大阪・東京･札幌」のタイムゾーンから時差分変更されます。

④ キーボードレイアウトを確認する画面が表示されます。

・表示されるキーボードレイアウトを確認し、［はい］ボタンをクリックします。

⑤ ２つ目のキーボードレイアウトを追加する画面が表示されます。

・追加する場合には［レイアウトの追加］ボタンをクリックし、使用するキーボードレイアウトを選択、［次へ］ボタンをクリックします。

・追加しない場合には［スキップ］ボタンをクリックします。

⑥ ネットワークに接続する画面が表示されます。

・［インターネットに接続していません］をクリックします。

・再起動後、セットアップが継続されます。

⑦ 再起動後、もう一度ネットワークに接続する画面が表示されます。

・［インターネットに接続していません］をクリックします。

⑧［ライセンス契約をご確認ください］画面が表示されます。

・表示内容を確認し、［同意］ボタンをクリックします。

⑨［このデバイスを使うのはだれですか］の画面が表示されます。

・［名前］にユーザー名を入力し、［次へ］ボタンをクリックします。

⑩パスワードを作成の画面が表示されます。

・［パスワード］にパスワードを入力し、［次へ］ボタンをクリックします。

・［パスワードの確認］画面が表示されますので、［パスワードの確認入力］にパスワードを入力し、［次へ］ボタンをクリックします。

【留意事項】

［このPC用のアカウントの作成］画面では、使用する言語に日本語を選択していても Windows® はキーボードレイアウトがデフォルト設定の英語キーボードとなります。
そのため、日本語キーボードから入力していても、日本語入力が行えず、記号、特殊文字の入力が日本語キーボードの表記と異なる入力となります。
日本語、記号、特殊文字をユーザー名、パスワード、パスワードのヒントに使いたい場合には英数字で仮設定してセットアップを完了し、セットアップ後に再設定してください。

⑪　［デバイスのプライバシー設定の選択］画面が表示されます。

・設定については必要に応じ［はい］または［いいえ］を選択し、［同意］ボタンをクリックします。

⑫　セットアップが完了後、自動的にサインインします。

【留意事項】

設定されるデスクトップ背景画像は、数パターンの画像の中からランダムで設定されます。

⑬　パーティション容量設定画面が表示されます。



・作成可能な範囲の最小値（default）および作成可能な範囲の最大値（MAX）の容量が表示されますので、作成したい容量を選択し、［OK］ボタンをクリックしてください。作成可能な範囲の最小値（default）は、製品出荷時に表示されている容量です。
・容量を直接入力する場合は、カスタム(Custom)を選択してからパーティション容量をGB単位（1GB＝1,073,741,824バイト）で入力し、［OK］ボタンをクリックしてください。

カスタム(Custom)を選択し、［OK］ボタンをクリックした際に、入力可能範囲外の数値が入力されていた場合は以下のメッセージが表示されますので、［OK］ボタンをクリックし、パーティション容量を再入力してください。



【留意事項】
リカバリDVDによる出荷状態への復元時に［Only the system and boot partition］を選択した場合、パーティション容量設定画面は表示されず、⑯のダイアログ終了時点までセットアップが進みます。

⑭　パーティション容量設定の確認画面が表示されます。
表示されたパーティション容量でよい場合は［OK］ボタンをクリックします。



⑮　パーティション容量設定が成功すると、以下のメッセージが表示されますので、
［OK］ボタンをクリックしてください。ダイアログを終了します。



その後、セットアップが継続し、「Windows システム評価ツール」、「Please wait. The system will restart automatically.」の順にメッセージが表示されますが、そのままお待ちください。再起動が行われます。
なお、これらの処理には数分かかります。

【留意事項】
再起動は自動で行われるため、セットアップ中に装置の電源断を行わないでください。

以上で、Windows® 11のセットアップは終了です。これ以降は「３．２　OSセットアップ後の基本設定」に記載の手順に従い、OSの基本設定を実施してください。

３．１．３　Windows Server® 2022 のセットアップ

この節では、プレインストールされたWindows Server® 2022のセットアップ手順を示します。

・Windows Server® 2022の基本項目を設定します。

・RAS機能のセットアップは自動で行われます。

・所要時間は約20分です。

● セットアップの準備

下記の項目は、セットアップ作業中に必要となる項目です。セットアップ作業を開始する前にあらかじめ決めて（確認して）おいてください。また、この節に記載するセットアップ作業は、出荷時のハードウェア構成で実施してください。

ライセンス証書	この装置本体にライセンス証書が貼り付いていることを確認してください。
ユーザー名	コンピュータの管理者アカウントのユーザー名です。 後からコントロールパネルで変更可能です。
パスワード	ユーザーのパスワードです。 後からコントロールパネルで変更可能です。

● Windows Server® 2022のセットアップ手順

以下の手順でWindows Server® 2022のセットアップを行ってください。

① この装置の電源を入れます。

Windows®が起動してセットアップの準備が行われます。

・これらの処理には数分かかることがありますが、そのままお待ちください。

・再起動後、セットアップが継続されます。

② ［Hi there］画面が表示されます。

・使用する言語および設定項目を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。

【留意事項】

この装置のタイムゾーンの初期設定は「大阪・東京･札幌」としております。
セットアップ完了後、タイムゾーンを変更した場合、この装置のシステム時刻は
「大阪・東京･札幌」のタイムゾーンから時差分変更されます。

③ ［ライセンス条項］画面が表示されます。

・表示内容を確認し、［承諾する］ボタンをクリックします。

④ ［設定のカスタマイズ］画面が表示されます。

・［パスワード］にパスワードを入力します。

・［パスワードの確認入力］にもう一度パスワードを入力します。

・［完了］ボタンをクリックします。

・再起動します。

【留意事項】

［設定のカスタマイズ］画面では、使用する言語に日本語を選択していてもWindows®はキーボードレイアウトがデフォルト設定の英語キーボードとなります。
そのため、日本語キーボードから入力していても、日本語入力が行えず、記号、特殊文字の入力が日本語キーボードの表記と異なる入力となります。
日本語、記号、特殊文字をパスワードに使いたい場合には英数字で仮設定してセットアップを完了し、セットアップ後に再設定してください。

⑤ サインインします。

⑥　パーティション容量設定画面が表示されます。



・作成可能な範囲の最小値（default）および作成可能な範囲の最大値（MAX）の容量が表示されますので、作成したい容量を選択し、［OK］ボタンをクリックしてください。作成可能な範囲の最小値（default）は、製品出荷時に表示されている容量です。
・容量を直接入力する場合は、カスタム(Custom)を選択してからパーティション容量をGB単位（1GB＝1,073,741,824バイト）で入力し、［OK］ボタンをクリックしてください。

カスタム(Custom)を選択し、［OK］ボタンをクリックした際に、入力可能範囲外の数値が入力されていた場合は以下のメッセージが表示されますので、［OK］ボタンをクリックし、パーティション容量を再入力してください。



【留意事項】
リカバリDVDによる出荷状態への復元時に［Only the system and boot partition］を選択した場合、パーティション容量設定画面は表示されず、⑧のダイアログ終了時点までセットアップが進みます。

⑦　パーティション容量設定の確認画面が表示されます。
表示されたパーティション容量でよい場合は［OK］ボタンをクリックします。



⑧　パーティション容量設定が成功すると、以下のメッセージが表示されますので、
［OK］ボタンをクリックしてください。ダイアログを終了します。



その後、セットアップが継続し、「Windows システム評価ツール」、「Please wait. The system will restart automatically.」の順にメッセージが表示されますが、そのままお待ちください。再起動が行われます。
なお、これらの処理には数分かかります。

以上で、Windows Server® 2022のセットアップは終了です。これ以降は「３．２　OSセットアップ後の基本設定」に記載の手順に従い、OSの基本設定を実施してください。

３．１．４　Windows Server® 2025 のセットアップ

この節では、プレインストールされたWindows Server® 2025のセットアップ手順を示します。

・Windows Server® 2025の基本項目を設定します。

・RAS機能のセットアップは自動で行われます。

・所要時間は約20分です。

● セットアップの準備

下記の項目は、セットアップ作業中に必要となる項目です。セットアップ作業を開始する前にあらかじめ決めて（確認して）おいてください。また、この節に記載するセットアップ作業は、出荷時のハードウェア構成で実施してください。

ライセンス証書	この装置本体にライセンス証書が貼り付いていることを確認してください。
ユーザー名	コンピュータの管理者アカウントのユーザー名です。 後からコントロールパネルで変更可能です。
パスワード	ユーザーのパスワードです。 後からコントロールパネルで変更可能です。

● Windows Server® 2025のセットアップ手順

以下の手順でWindows Server® 2025のセットアップを行ってください。

① この装置の電源を入れます。

Windows®が起動してセットアップの準備が行われます。

・これらの処理には数分かかることがありますが、そのままお待ちください。

・再起動後、セットアップが継続されます。

② ［Hi there］画面が表示されます。

・使用する言語および設定項目を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。

【留意事項】

この装置のタイムゾーンの初期設定は「大阪・東京･札幌」としております。
セットアップ完了後、タイムゾーンを変更した場合、この装置のシステム時刻は
「大阪・東京･札幌」のタイムゾーンから時差分変更されます。

③ ［ライセンス条項］画面が表示されます。

・表示内容を確認し、［承諾する］ボタンをクリックします。

④ ［設定のカスタマイズ］画面が表示されます。

・［パスワード］にパスワードを入力します。

・［パスワードの確認入力］にもう一度パスワードを入力します。

・［完了］ボタンをクリックします。

・再起動します。

【留意事項】

［設定のカスタマイズ］画面では、使用する言語に日本語を選択していてもWindows®はキーボードレイアウトがデフォルト設定の英語キーボードとなります。
そのため、日本語キーボードから入力していても、日本語入力が行えず、記号、特殊文字の入力が日本語キーボードの表記と異なる入力となります。
日本語、記号、特殊文字をパスワードに使いたい場合には英数字で仮設定してセットアップを完了し、セットアップ後に再設定してください。

⑤ サインインします。

サインインすると「診断データをMicrosoftに送信する」画面が表示されます。
「同意」ボタンをクリックします。

⑥　パーティション容量設定画面が表示されます。



・作成可能な範囲の最小値（default）および作成可能な範囲の最大値（MAX）の容量が表示されますので、作成したい容量を選択し、［OK］ボタンをクリックしてください。作成可能な範囲の最小値（default）は、製品出荷時に表示されている容量です。
・容量を直接入力する場合は、カスタム(Custom)を選択してからパーティション容量をGB単位（1GB＝1,073,741,824バイト）で入力し、［OK］ボタンをクリックしてください。

カスタム(Custom)を選択し、［OK］ボタンをクリックした際に、入力可能範囲外の数値が入力されていた場合は以下のメッセージが表示されますので、［OK］ボタンをクリックし、パーティション容量を再入力してください。



【留意事項】
リカバリDVDによる出荷状態への復元時に［Only the system and boot partition］を選択した場合、パーティション容量設定画面は表示されず、⑧のダイアログ終了時点までセットアップが進みます。

⑦　パーティション容量設定の確認画面が表示されます。
表示されたパーティション容量でよい場合は［OK］ボタンをクリックします。



⑧　パーティション容量設定が成功すると、以下のメッセージが表示されますので、
［OK］ボタンをクリックしてください。ダイアログを終了します。



その後、セットアップが継続し、「Windows システム評価ツール」、「Please wait. The system will restart automatically.」の順にメッセージが表示されますが、そのままお待ちください。再起動が行われます。
なお、これらの処理には数分かかります。

以上で、Windows Server® 2025のセットアップは終了です。これ以降は「３．２　OSセットアップ後の基本設定」に記載の手順に従い、OSの基本設定を実施してください。

３．２　OSセットアップ後の基本設定

３．２．１　Windows® 10およびWindows Server® 2022の基本設定

この節では、プレインストールされたWindows® 10およびWindows Server® 2022の基本設定手順を示します。

この手順は、「３．１　初めて電源を投入した際のセットアップ手順」を参照してOSのセットアップを実施した後に必要に応じて実施してください。

３．２．１．１　基本設定手順の概要

LANインタフェースの設定 ⇒ 「２．８　LANインタフェースの設定方法」を参照してください。

ビデオ表示画面の設定 ⇒ 「２．９　ビデオ表示画面の設定方法」を参照してください。

自動更新の設定 ⇒ 「３．２．１．２　自動更新の設定」を参照してください。
・所要時間は約5分です。

３．２．１．２　自動更新の設定

Windows® 10およびWindows Server® 2022 は、Windows Updateより配信される更新プログラムが自動的に適用される設定になっています。システムおよびアプリケーションの更新プログラムが定期的に確認され、自動的にダウンロードおよびインストールされます。

自動更新の設定は、以下の手順で実施してください。

① ［スタート］ボタンをクリックし、表示されたメニューから［設定］をクリックします。

② ［更新とセキュリティ］をクリックします。Windows Update 画面が表示されます。
（画像イメージは Windows® 10 の例です。）



Windows® 10およびWindows Server® 2022の自動更新の設定には以下のような項目があります。

（１）アクティブ時間の変更

ダウンロード および インストールは自動的に行われますが、アクティブ時間中であれば再起動は行われず、アクティブ時間外に再起動がスケジュールされます。お客様の利用環境に合わせて設定してください。（画像イメージはWindows® 10の例です。）



（初期設定では8:00～17:00が設定されています）

＜Windows Updateを手動更新にする方法＞

更新プログラムを自動的にダウンロードおよびインストールを行わせたくない場合は、ローカルグループポリシーエディタ(gpedit.msc)を使用して、Windows Updateを手動更新に設定することが可能です。Windows Updateを手動更新にする方法を以下に示します。

① コンピュータの管理者アカウントでサインインします。
② ［スタート］ボタンを右クリックし［ファイル名を指定して実行］をクリックします。
③ ［ファイル名を指定して実行］画面で「gpedit.msc」と入力してローカルグループポリシーエディタを起動します。
④ ローカルグループポリシーエディタで、［コンピューターの構成］－［管理用テンプレート］－［Windows コンポーネント］－［Windows Update］－［自動更新を構成する］の項目を開きます。
⑤ ［自動更新を構成する］画面で［無効］を選択し、［OK］ボタンをクリックします。



３．２．２　Windows® 11およびWindows Server® 2025の基本設定

この節では、プレインストールされたWindows® 11およびWindows Server® 2025の基本設定手順を示します。

この手順は、「３．１　初めて電源を投入した際のセットアップ手順」を参照してOSのセットアップを実施した後に必要に応じて実施してください。

３．２．２．１　基本設定手順の概要

LANインタフェースの設定	「２．８　LANインタフェースの設定方法」を参照してください。
ビデオ表示画面の設定	「２．９　ビデオ表示画面の設定方法」を参照してください。
自動更新の設定	「３．２．２．２　自動更新の設定」を参照してください。 ・所要時間は約5分です。

３．２．２．２　自動更新の設定

Windows® 11およびWindows Server® 2025は、Windows Updateより配信される更新プログラムが自動的に適用される設定になっています。システムおよびアプリケーションの更新プログラムが定期的に確認され、自動的にダウンロードおよびインストールされます。

自動更新の設定は、以下の手順で実施してください。

① ［スタート］ボタンをクリックし、表示されたメニューから［設定］をクリックします。
② ［Windows Update］をクリックします。
③ ［詳細オプション］をクリックします。詳細オプションの画面が表示されます。
（画像イメージは Windows® 11 の例です。）



Windows® 11およびWindows Server® 2025の自動更新の設定には以下のような項目があります。

（１）アクティブ時間の変更

ダウンロード および インストールは自動的に行われますが、アクティブ時間中であれば再起動は行われず、アクティブ時間外に再起動がスケジュールされます。お客様の利用環境に合わせて設定してください。

詳細オプションの画面の［アクティブ時間］からアクティブ時間の変更を行います。

（画像イメージはWindows® 11の例です。）



（初期設定では8:00～17:00が設定されています）

＜Windows Updateを手動更新にする方法＞

更新プログラムを自動的にダウンロードおよびインストールを行わせたくない場合は、ローカルグループポリシーエディタ(gpedit.msc)を使用して、Windows Updateを手動更新に設定することが可能です。Windows Updateを手動更新にする方法を以下に示します。

① コンピュータの管理者アカウントでサインインします。
② ［スタート］ボタンを右クリックし［ファイル名を指定して実行］をクリックします。
③ ［ファイル名を指定して実行］画面で「gpedit.msc」と入力してローカルグループポリシーエディタを起動します。
④ ローカルグループポリシーエディタで、［コンピューターの構成］－［管理用テンプレート］－［Windows コンポーネント］－［Windows Update］―「エンドユーザーエクスペリエンスの管理」－［自動更新を構成する］の項目を開きます。
⑤ ［自動更新を構成する］画面で［無効］を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
（画像イメージはWindows® 11の例です。）



第４章　OS動作上の特記事項

４．１　セットアップ中のイベントログ記録について

この装置では、OSのセットアップ中に以下のイベントログが記録されることがありますが、システムの動作に影響はありません。

表４－１　エラー/警告イベントログ（セットアップ中）

ソース	イベントID	種類
Search-ProfileNotify	2	エラー
SecurityCenter	16	エラー
volmgr	46,49	エラー
Service Control Manager	7000,7009,7022 7023,7024,7038 7043	エラー
Bits-Client	16392	エラー
SideBySide	33	エラー
e2f68	24	エラー
DistributedCOM	10005	エラー
Search	1008	警告
e1rexpress	27	警告
e2fexpress	27	警告
e2rexpress	27	警告
e1i68x64	27	警告
Kernel-PnP	219	警告
User Profiles Service	1534	警告
Winlogon	6005,6006	警告
AppModel-State	23,24	警告(*1)

(*1) Windows® 11およびWindows Server® 2025のみ記録されます。

イベントID:7009,7023はセットアップ中以外の場合でも記録されることがありますが、断続的に記録されていなければ問題ありません。

イベントID:33はセットアップ中のRASソフトウェアのインストール処理によって記録されることがありますが、動作上問題ありません。このイベントログはRASソフトウェアを再インストールする際にも記録されることがあります。

４．２　OS動作中のイベントログ記録について

この装置では、OSの動作中に以下のイベントログが記録されることがありますが、システムの動作に影響はありません。

表４－２　エラー/警告イベントログ（OS動作中）

ソース	イベントID	種類
DistributedCOM	10010	エラー
Search	3086(*2), 3104	エラー
iANSMiniport	11,16	エラー
CertificateServicesClient-CertEnroll	86	エラー(*2)
Security-SPP	16398	エラー(*2)
Security-SPP	1014,8198,8200	警告(*1)
DistributedCOM	10016	警告
Wininit	15	警告
e1rexpress	27	警告
e2fexpress	27	警告
e2rexpress	27	警告
e1i68x64	27	警告
Time-Service	134	警告
Search	3036	警告
Windows Remote Management	10149	警告
Service Control Manager	7023	警告
AppModel-State	23,24	警告(*2)

(*1) Windows Server®ではエラーとなります。

(*2) Windows® 11およびWindows Server® 2025のみ記録されます。

４．３　既定でスケジューリングされる機能について

Windows®では、様々な機能が既定でスケジューリングされており、定期的にバックグラウンドで実行されます。これらの機能の中で、ディスクデフラグ（またはドライブの最適化）は動作するとシステムに負荷が掛かり、業務を行うアプリケーションの動作に影響を与える可能性があります。

（１）ドライブの最適化

この装置では、ドライブの最適化のスケジュールは既定で無効にしています。ドライブの最適化を行う場合は、以下の方法で実施することができます。

Windows Server® 2025では、下記手順に示す［ドライブの最適化］画面を初めて表示した際、ドライブの最適化のスケジュールが有効になる事象が発生します。意図せず有効になった場合は下記手順（ｃ）を実施してください。

（ａ）ドライブの最適化のスケジュールを有効にする

（ｂ）ドライブの最適化を手動で実行する

（ｃ）ドライブの最適化のスケジュールを無効にする

以降に、各手順を示します。

（ａ）ドライブの最適化のスケジュールを有効にする

① コンピュータの管理者でサインインし、［コントロールパネル］画面を表示します。

② ［システムとセキュリティ］をクリックします。

③ 続いて管理ツールにある［ドライブのデフラグと最適化］をクリックします。



④　［ドライブの最適化］画面が表示されます。

・［スケジュールされた最適化］にある［有効にする］ボタンをクリックします。



⑤　［最適化のスケジュール］画面が表示されますので、［スケジュールに従って実行する（推奨）］チェックボックスをオンにします。



⑥　必要に応じてドライブの最適化を実行する頻度を設定します。なお、スケジュールの初期設定は以下のとおりです。

・頻度：毎週

⑦　［選択］ボタンをクリックします。

⑧　［定期的なスケジュールで最適化するドライブを選択してください］画面が表示されますので、必要に応じて最適化するドライブを選択します。

・［OK］ボタンをクリックします。



⑨　［最適化のスケジュール］画面が表示されますので、［OK］ボタンをクリックします。

⑩　設定したスケジュールが［スケジュールされた最適化］に表示されますので、内容を確認してから［閉じる］ボタンをクリックして画面を閉じます。



（b）ドライブの最適化を手動で実行する

① 前述（a）の①から③を実施します。

② ［ドライブの最適化］画面が表示されます。

・［状態］から最適化するドライブを選択し、［最適化］ボタンをクリックします。



・最適化が終了すると、［前回の分析または最適化］に最適化を実行した日時が表示されます。

③ ［閉じる］ボタンをクリックして画面を閉じます。

（ｃ）ドライブの最適化をスケジュールを無効にする

① 前述（ａ）の①から③を実施します。

② ［ドライブの最適化］画面が表示されます。

・［スケジュールされた最適化］にある［設定の変更］ボタンをクリックします。



③ ［最適化のスケジュール］画面が表示されますので、［スケジュールに従って実行する（推奨）］チェックボックスをオフにします。

・［OK］ボタンをクリックします。



④ ［閉じる］ボタンをクリックして画面を閉じます。

４．４　セキュリティ強化機能について

Windows® 10およびWindows® 11、Windows Server® 2022およびWindows Server® 2025では、スパイウェア対策機能であるWindows Defenderが既定で有効となっております。Windows Defenderにはウイルス対策機能も含まれており、この機能の影響でアプリケーションの性能が低下する場合があります。

４．５　装置出荷時のネットワーク設定について

● SNP（Scalable Networking Pack）の無効化

SNPは、以下に示す3つの機能からなり、TCPに関する処理をネットワークアダプター側で実施することにより、プロセッサの負荷を軽減させることを目的としています。

・TCP Chimney Offload

・Receive Side Scaling（RSS）

・Network Direct Memory Access（NetDMA）

ただし、Windows® においてSNPを有効のままシステムを運用した場合、ネットワーク処理が不安定になったり、特定のネットワーク操作でパフォーマンスが低下したりすることがあるため、この装置ではSNPを無効としています。

Windows® 10およびWindows Server®では、TCP Chimney Offload および Network Direct Memory Access（NetDMA）はデフォルトで無効であるため、Receive Side Scaling（RSS）のみ無効に設定しています。

４．６　ライセンス認証について

Windows® 10およびWindows® 11の場合、ライセンス認証はインターネット接続時に自動で行われます。

また、インターネットに接続されていない環境でライセンス認証が完了していない場合、そのまま使用しても問題ありません。

もし、オフラインでライセンス認証を行われる場合は以下の手順で認証を行って下さい。

４．６．１　ライセンス認証の手順

①　管理者権限のコマンドプロンプトより以下のコマンドを実行してください。

C：\windows\system32>slui 4で実行



［ライセンス認証］画面が表示される場合は、［電話でのライセンス認証］をクリックしてください。

②　［国または地域を選んでください］画面が表示されるので、国を選択し、［次へ］をクリックします。



③［電話でインストールIDをお知らせください］画面が表示されるので、記載の番号に電話をしてください。認証用のURLがSMS(Short Message Service)で通知されます。認証用のURLからMicrosoftアカウントよりサインイン後、確認IDを確認してください。
確認ID発行の流れは、［４．６．２　確認IDの取得手順］を参照ください。
確認IDの確認後、［確認IDを入力］をクリックします。



［確認IDを入力してください］画面が表示されるので、確認IDを入力してください。
確認IDの入力完了後、［Windowsのライセンス認証］をクリックします。



④［手続きが完了しました］画面が表示されるので、［閉じる］をクリックします。
以上でライセンス認証は完了です。

なお、Windows Server® 2022およびWindows Server® 2025ではライセンス認証済みです。

４．６．２　確認 ID の取得手順

① ライセンス認証用の URL にアクセスします。

https://visualsupport.microsoft.com/
インターネットに接続された PC やスマートフォンからアクセスします。
ライセンス認証を試みているターゲットデバイスのインターネット接続は不要です。

② Microsoft 製品ライセンス認証ポータルの画面が表示されます。
［さあ、始めましょう］をクリックします。



③ ［セキュリティの検証］の画面が表示されます。［スタート］をクリックします。



④ セキュリティ検証用の画面が表示されます。画面の指示の通りに操作して［送信］をクリックします。

⑤ ［Microsoft 製品ライセンス認証ポータル］の画面が表示されます。
［サインインに進む］をクリックし、Microsoft アカウントでサインインします。
ご利用可能なアカウントがある場合はそれらを使用いただき、必要に応じてアカウントを新規作成してください。https://signup.live.com/

【留意事項】

本体のライセンスと認証するためのMicrosoftアカウントは紐づかないため1つのMicrosoftアカウントで複数回のライセンス認証が可能です。



⑥［Microsoft 製品ライセンス認証］の画面で、［Microsoft 製品のライセンス認証を行う］をクリックします。



⑦　［Microsoft 製品ライセンス認証］の画面で、ライセンス認証をする製品を選択します。［Windows］をクリックします。



⑧　Microsoft 製品ライセンス認証の画面で、Windows バージョンを選択します。



⑨　インストール ID を入力します。
４．６．１節の［電話でインストール ID をお知らせください］画面に表示される、インストール ID を入力してください、



⑩　　インストール ID を入力後、確認 ID が表示されます。
表示された ID を４．６．１節の［確認 ID を入力してください］画面に入力してください。



４．７　サインイン画面でマウス操作が行えなくなる現象について

Windows® 10またはWindows® 11ではパスワードを設定したユーザーのサインイン時にメモリダンプ収集設定確認メッセージが表示された場合、背景画面のみが表示されマウス操作が行えなくなる現象が発生することがあります。

本現象が発生した場合にはキーボード操作を行うことでサインイン画面が表示されますので、エンターキーを押下して対処して下さい。

４．８　電源オプションについて

この装置は電源オプションの休止状態およびスリープをサポートしておらず、デフォルト設定で無効としています。そのため、休止状態およびスリープの設定を有効に変更しないでください。

電源に関する設定画面でスリープの設定項目が表示されますが、設定を変更できないようにしています。なお、休止状態およびスリープの設定を有効にした場合の動作は保証できません。



４．９　BitLockerについて

この装置はTPM（Trusted Platform Module）を搭載しており、Windows®のセキュリティ機能であるBitLockerをサポートしています。

なおデフォルト設定ではBitLockerを無効化しています。

Windows® 10およびWindows Server®におけるBitLockerの有効化の手順は以下の通りです。

【留意事項】

BitLockerにより装置がロックされた場合、ロックを解除するために回復キーを入力します。

保守・修理の際に必要になりますので、本回復キーは本装置とは別の媒体により、必ず保管してください。

上記に伴い、回復キーを保管する媒体を用意した上でBitLockerを有効化してください。

４．９．１　Windows® 10およびWindows® 11におけるBitLockerの有効化手順

この節では、Windows® 10およびWindows® 11 におけるBitLockerを有効化する手順を示します。

①　コンピュータの管理者でサインインし、［コントロールパネル］画面を表示します。

②　［システムとセキュリティ］をクリックします。

③　［BitLocker ドライブ暗号化］をクリックします。



④　対象のドライブの［BitLockerを有効にする］をクリックします。
本手順ではCドライブを対象ドライブとしています。



⑤　BitLockerドライブ暗号化 ウィンドウが開きますので、回復キーのバックアップ方法を指定し、回復キーを保存します。

⑥　［次へ］をクリックします。



⑦　ドライブを暗号化する範囲を選択し、［次へ］をクリックします。
⑧　使用する暗号化モードを選択し、［次へ］をクリックします。
⑨　BitLocker システムチェックを実行する場合はチェックボックスにチェックを入れ、［暗号化の開始］または［続行］をクリックします。
⑩　装置を再起動します。
⑪　①～③の手順を実行します。
⑫　④で指定したドライブについて、「BitLockerが有効です」と表示されていることを確認します。



４．９．２　Windows Server® 2022およびWindows Server® 2025における BitLockerの有効化手順

この節では、Windows Server® 2022およびWindows Server® 2025におけるBitLockerを有効化する手順を示します。

Windows Server® 2022およびWindows Server® 2025ではBitLockerが規定でインストールされていないため、BitLockerの機能をインストール後にBitLockerを有効化する必要があります。

①　コンピュータの管理者でサインインし、［サーバーマネージャー］画面を表示します。
②　［管理］を選択し、［役割と機能の追加］をクリックします。

【留意事項】

サーバーマネージャーの起動途中に操作すると、以下のようなウィンドウが出ます。この場合はサーバーマネージャーが完全に起動してから再度操作してください。



③　役割と機能の追加ウィザードが開きますので、「開始する前に」ウィンドウが表示された場合は［次へ］をクリックします。



④　「インストールの種類」ウィンドウで［役割ベースまたは機能ベースのインストール］を選択し、［次へ］をクリックします。

⑤　「サーバーの選択」ウィンドウで［サーバープールからサーバーを選択］を選択し、サーバープールからBitLockerをインストールするサーバーを選択します。

⑥　［次へ］をクリックします。

⑦　「サーバーの役割」ウィンドウで［次へ］をクリックします。

⑧　「機能」ウィンドウで［BitLockerドライブ暗号化］のチェックボックスにチェックを入れます。



⑨　機能と役割の追加ウィザードが開きますので、必要に応じて機能を追加し、［機能の追加］をクリックします。



⑩　「機能」ウィンドウで［次へ］をクリックします。

⑪　「確認」ウィンドウで［インストール］をクリックすると機能のインストールが始まりますので、完了するまで待ちます。

⑫　インストールが完了後、［閉じる］をクリックし装置を再起動します。

⑬　4.9.1節と同じ手順で、BitLockerを有効化します。

４．１０　デバイスマネージャーの表示について

この装置のPCI通信シンプルコントローラー(PCIバス 0, デバイス 22, 機能0のもの)は、Intel® Management Engine (Intel® ME)です。この装置ではIntel® MEの機能を使用しないため、ドライバをインストールしておりません。そのため、ドライバ未インストール(！マーク)として表示されることがあります。

本機能は使用しておりませんので、システムの動作に影響はありません。





[PCIシンプル通信コントローラー]が複数ある場合は、実装した拡張ボードにデバイスドライバがインストールされていない可能性があります。プロパティ画面が上記以外のデバイスに対しては適切なデバイスドライバをインストールしてください。

４．１１　更新プログラムの適用について

Windows® 11の場合、更新プログラムのパッケージをダブルクリックして適用するとエラーとなることがあります。

エラーとなった場合は、管理者権限のコマンドプロンプトよりDISMコマンドを使用して更新プログラムの適用を行ってください。

DISM /online /Add-Package /PackagePath:"更新プログラムのパス"

４．１２　ディスクの使用量が増加する事象について

Windows® 11およびWindows Server® 2025の環境において、ファイルの作成および作成したファイルの削除を短期間で行う操作を繰り返し行った場合にファイルの作成および削除を行っているディスクの使用量が増加する事象が発生することがあります。

本事象はWindows Defenderの挙動に起因して発生しますが、Windows®の仕様となりますので上記の操作を行うシステムにおいては下記のいずれかを実施してください。

（１）定期的な本装置の再起動
（２）Windows Defenderにおけるフォルダ指定の除外設定の実施
（３）定期的なchkdskコマンドの実行

＜（２）の実行手順＞

Windows Defenderのフォルダ指定の除外設定することで本事象の発生を回避することができます。除外設定を行うには以下の方法で設定を行ってください。

①管理者権限のWindows PowerShellを起動してください。
②コンソールにて以下のコマンドを入力してください。
　＞Add-MpPreference　-ExclusionPath　"ファイルパス"
③コンソールにて以下のコマンドを実行し、ファイルパスが追加されたことを確認してください。
　＞Get-MpPreference　|　Select-Object　-ExpandProperty　ExclusionPath

実行例：ファイの作成および削除をD:¥AppDataフォルダで実行している場合
　＞Add-MpPreference　-ExclusionPath　"D:¥AppData"

＜（３）の実行手順＞

chkdskコマンドを本事象が発生しているディスク（ボリューム）を指定して実行することで事象を解消することができます。chkdskコマンドを実行する場合は以下の手順で実行してください。

①管理者権限のコマンドプロンプトを起動してください。
②プロンプトにて以下のコマンドを入力してください。
　＞chkdsk　"ドライブレター"

実行例：ファイの作成および削除をD:¥AppDataフォルダで実行している場合
　＞chkdsk　D:

このページは白紙です。

第５章　仕様

５．１　装置仕様

（１）共通仕様

項目		仕様
型式		「（２）個別仕様」参照
プロセッサ		「（２）個別仕様」参照
メインメモリ		8GB/16GB/32GB
表示解像度・表示色		「（６）サポート解像度」参照
ファイル装置	DVD	DVD-RWドライブ（*1）
	HDD/SSD	「（２）個別仕様」参照
拡張スロット	PCI	「（２）個別仕様」参照
	PCI Express	「（２）個別仕様」参照
標準入出力インタフェース	ディスプレイ	アナログ（RGB Mini-D Sub 15ピン）
		デジタル（DVI-D 24ピン）
		デジタル（DisplayPort 20ピン）（*2）（*3）
	USBポート	USB2.0対応×2（前面）
		USB3.2(Gen1)対応×6（背面）
	シリアルポート	RS-232C（D-sub 9ピン）×1
	LANポート	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T自動切り替え×3 （RJ45、Wake on LAN™対応）
	オーディオ	ライン入力×1、ライン出力×1
	RAS外部接点	コネクタ形状：D-sub 25ピン タイプA：DI5点、DO7点、(A接点のみ) タイプB：DI5点、DO7点、(A接点:4、B接点:3) タイプC：DI2点、DO3点、(A接点のみ)　※ご購入時に選択
外形寸法 （幅×奥行き×高さ）		93×356×325mm（ゴム足、縦置き用スタンドを除く）
RAS機能 （*4）		ハードウェア状態監視（ファン異常、温度異常、SMARTなど）、 OSロック監視、ウォッチドッグ監視、異常検出時のアラーム通知（ポップアップ通知、状態表示デジタルLED、リモート通知など）、 メモリダンプ収集、保守操作支援コマンド、シミュレーション機能
質量		約8.7 kg (HDD2台の重量を含む)
突入電流		50A以下（AC115V）、100A以下（AC230V）
漏洩電流		3.5mA以下
消費電流（最大） AC100V/AC240V		2.4A/1.0A
電源	電圧	AC 100-240V±10%（ワイドレンジ入力）
	周波数	50/60Hz±3Hz
キーボード／マウス		オプション

（２）個別仕様

項目		仕様	
		HF-W2000モデル68	HF-W2000モデル65
型式 (*5)		Aモデル:HJ-2068-xxyA Bモデル:HJ-2068-xxyB Sモデル:HJ-2068-xxyS Tモデル:HJ-2068-xxyT	Aモデル:HJ-2065-xxyA Bモデル:HJ-2065-xxyB Sモデル:HJ-2065-xxyS Tモデル:HJ-2065-xxyT
プロセッサ		Intel® Xeon® W-1250E (3.5GHz)	Intel® Core™ i3-10100E （3.2GHz）
ファイル装置 (*6)(*7)	DRIVE1 (*8)	SATA HDD 1TB またはSATA SSD 480GB	
	DRIVE2 (*9)	SATA HDD 1TB（オプション） SATA SSD 480GB（オプション）	
拡張スロット	PCI	フルハイト　ショートサイズ×1	
	PCI-Express	フルハイト ショートサイズPCI Express x16×1 フルハイト ショートサイズPCI Express x4×1（*10）	

(*1) この装置のDVDドライブでサポートするメディアの種類は以下になります。
（読み出し対応）CD-ROM、DVD-ROM
（読み出し／書き込み対応）DVD-R
ただし、メディアの状態によって、読み出し／書き込みができないこともありますので、そのときは別のメディアを使用してください。

(*2) 3画面出力時において、DisplayPort-DVI変換コネクタを使用する場合にはアクティブタイプのDisplayPort-DVI変換コネクタから選定いただき、事前評価を行った上で使用してください。

(*3) DisplayPort-DVI変換コネクタ使用時の出力解像度はDisplayPort-DVI変換コネクタの仕様を確認してください。

(*4) RAS外部接点から取得あり、タイプCは一部機能について非サポート

(*5) xxはOSの種別とします。OS種別の詳細は「５．１　装置仕様（３）OSプレインストールモデル仕様」を参照してください。
また、xxがNOと表記している場合は、OSはインストールしていません。
yはOSの対応言語とします。M：日本語/英語対応、J：日本語対応を表します。（HF-W2000モデル68/65はM：日本語/英語対応のみの取り扱いとなります。）また、OSなしの場合はJとします。
末尾のアルファベットは、A：Aモデル（SATA HDDシングル）、B：Bモデル（SATA HDDソフトRAID1ホットスワップモデル）、S：Sモデル（SATA SSDシングル）、T：Tモデル（SATA SSDソフトRAID1ホットスワップモデル）を表します。

(*6) HDDの注意事項については、「注意事項　４．HDD/SSDについて」を参照してください。

(*7) BモデルおよびTモデルではDRIVE1、DRIVE2の容量は同一とし、容量が異なるHDDまたはSSDを取り付けないでください。また、AモデルおよびSモデルではHDDとSSDの組合せは非サポートです。

(*8) 出荷状態のC:ドライブのパーティション容量は200GBで、残りは未割り当ての領域となります。

(*9) DRIVE 2はAモデルおよびSモデルではオプションですが、BモデルとTモデルでは標準搭載となります。

(*10) コネクタはPCI Express x16ですが、内部の接続はPCI Express x4となります。

（3）OSプレインストールモデル仕様

OS種別	プレインストールOS (*3)
NO	OSなし
WG	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC（64bit）（Embedded契約版）
SF	Microsoft® Windows Server® IoT 2022 Standard（64bit）（Embedded契約版）(*1) (*2)
WH	Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024（64bit）（Embedded契約版）
SG	Microsoft® Windows Server® IoT 2025 Standard（64bit）（Embedded契約版）(*1) (*2)

（*1）クライアントアクセスライセンス（CAL）は購入可能です。詳細は担当営業までお問い合わせください。

（*2）HF-W2000モデル68のB/Tモデルのみ対応します。

（*3）この装置のプレインストールOSには、H.265/HEVCコーデックは含まれていません。

（4）付属品

項目	仕様
電源ケーブル	7A 125V接地極付き2極差し込みプラグ
縦置きスタンド	装置を縦置きで設置する際に使用 （取り付け方法は「６．４．９ 縦置きスタンドの取り付け／取り外し」を参照）
マニュアル	「安全にご使用いただくために」（マニュアル番号 WIN-B-5002）

（5）オプション仕様

項目	仕様
LANアダプター	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 自動切り替え×２ （詳細は「（８）オプションLANアダプター仕様（HJ-F2060-20）」を参照）
RAS外部接点ポート	タイプA （詳細は「５．８．２　外部接点仕様」を参照）
	タイプB （詳細は「５．８．２　外部接点仕様」を参照）
	タイプC （詳細は「５．８．２　外部接点仕様」を参照）
サービスメニュー	障害解析支援サービス（スポット契約）
	障害解析支援プラス（本体同時購入）
オプションツール	自動リスタートツール「RunWatcher® R2.1」

（6）サポート解像度

画面設定			
解像度	リフレッシュレート（*1）		
	アナログRGB	DVI-D	DisplayPort
	アナログ	デジタル	デジタル
800×600	60Hz	60Hz	60Hz
1,024×768	60Hz	60Hz	60Hz
1,280×1,024	60Hz	60Hz	60Hz
1,600×1,200	60Hz	60Hz	60Hz
1,920×1,080	60Hz	60Hz	60Hz
1,920×1,200	60Hz	60Hz	60Hz
2,560×1,440	－	－	60Hz
2,560×1,600	－	－	60Hz
3,840×2,160	－	－	60Hz

（*1）記載しているリフレッシュレートは、弊社で表示可能であることを確認した設定です。ただし、対応可能な解像度およびリフレッシュレートはディスプレイによって異なりますので、使用するディスプレイによっては使用できない場合があります。

（7）メインメモリ仕様

この装置メインメモリの実装は以下のような組み合わせのみとなります。

DIMM1	DIMM2	合計容量
8GB	－	8GB
8GB	8GB	16GB
16GB	16GB	32GB

（8）オプションLANアダプター仕様（HJ-F2060-20）

項目	仕様
インタフェース	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 自動切り替え×2 （RJ-45、Wake on LAN™非対応）
カードエッジ	PCI Express x1
寸法	120.7mm×67mm（フルハイトブラケットを含む）
質量	約40g

（9）最大電流規定（USBポート、拡張ボード、DisplayPort）

USBの各ポート、拡張スロット（PCI Express/PCI）、DisplayPortの合計最大消費電流は以下のとおりです。

DC出力	USBポート ×8ポート 拡張ボード ×3スロット DisplayPort ×1ポート 合計最大電流値
3.3V	3.5A
5V	7.5A
12V	2.1A
－12V	0.1A

また、USBの各ポート、拡張スロット（PCI Express/PCI）、DisplayPort、それぞれの最大電流値は以下のとおりです。各デバイス接続時の突入電流が最大電流値を超えないよう注意してください。最大電流値を超えますと、過電流保護回路が動作し、接続したデバイスが無効になる場合があります。

項目	電圧値	最大電流値
USB2.0/ポート	5V	0.5A／ポート
USB3.2(Gen1)/ポート	5V	0.9A／ポート
PCI Express x16スロット	3.3V	3.0A／スロット
	12V	2.1A／スロット
PCI Express x4スロット	3.3V	3.0A／スロット
	12V	2.1A／スロット
PCIスロット	3.3V	6.0A／スロット
	5V	5.0A／スロット
	12V	0.5A／スロット
	-12V	0.1A／スロット
アナログRGB	5V	1.0A／ポート
DVI-D	5V	0.5A／ポート
DisplayPort	3.3V	0.5A／ポート

５．２　メモリ空間



（*1）ビデオBIOSは、将来のバージョンでサイズを変更する可能性があります。

（*2）拡張BIOS空間は、D0000～DFFFFの狭い空間であり、すでに他のデバイスによって占有している可能性があります。また、将来のバージョンでは標準で実装するアダプターのBIOSのサイズが変更となる可能性もあるため、新規デバイスの設計においてはなるべく拡張BIOS空間を使用しないようにしてください。デバイス間で競合し、誤動作する可能性があります。

５．３　I/O空間

I/O空間一覧

I/Oアドレス	デバイス名
0000－001F	DMAコントローラ
0020－002D	割り込みコントローラ
002E－002F	Super I/Oコンフィグレーション
0030－003D	割り込みコントローラ
0040－0043	システムタイマ
004E－004F	Super I/Oコンフィグレーション
0050－0053	システムタイマ
0060、0062、0064、0066	キーボードコントローラ
0061	NMIコントローラ
0070－0077	RTCコントローラ
0080	DMAとPOSTコード
0081－0091	DMAコントローラ
0092	リセットコントローラ
0093－009F	DMAコントローラ
00A0－00B1	割り込みコントローラ
00B2－00B3	パワーマネージメントコントローラ
00B4－00BD	割り込みコントローラ
00C0－00DF	DMAコントローラ
0000－00FF	Reserved（上記以外の領域）
0240－025F	RAS LSIレジスタ
02E8－02EF	シリアルポート
02F8－02FF	シリアルポート
03B0－03DF	VGAコントローラ
02E8－02EF	シリアルポート
03F8－03FF	シリアルポート1（COM1）：A
04D0－04D1	割り込みコントローラ
0CF8－0CFB	PCIコンフィグレーション（アドレス）
0CF9	リセットコントローラ
0CFC－0CFF	PCIコンフィグレーション（データ）
1800－189F	パワーマネージメントコントローラ
F000－F03F	VGAコントローラ
F040－F05F	SMBusコントローラ
F060－F07F	AHCIコントローラ
F080－F083	AHCIコントローラ
F090－F097	AHCIコントローラ

５．４　割り込み一覧

割り込み端子	内容
IRQ0	システムタイマ
IRQ1	未使用
IRQ2	未使用
IRQ3	シリアルポート2（COM2）
IRQ4	シリアルポート1（COM1）
IRQ5	未使用
IRQ6	未使用
IRQ7	未使用
IRQ8	未使用
IRQ9	未使用
IRQ10	未使用
IRQ11	SMBus
IRQ12	未使用
IRQ13	コプロセッサ
IRQ14	未使用
IRQ15	未使用
IRQ16	未使用
IRQ17	未使用
IRQ18	未使用
IRQ19	未使用
IRQ20	未使用
IRQ21	未使用
IRQ22	未使用
IRQ23	未使用
MSI	xHCI、オンボードビデオ、LAN1、LAN2、LAN3、SATAコントローラ、PCI Expressスロット1,2、PCIスロット3

＜留意事項＞

・上記はAPIC設定時（デフォルト）の場合です。

・IRQの割り込み番号は固定しているので、上記の設定は変更できません。

・APIC対応OSでも、そのデバイスが有効な状態でない限り、APICのIRQは割り当たらず、APIC無効時のIRQ状態になります（次ページ参照）。

APIC無効時の割り込み

割り込み端子	内容
IRQ0	システムタイマ
IRQ1	未使用
IRQ2	未使用
IRQ3	シリアルポート2（COM2）
IRQ4	シリアルポート1（COM1）
IRQ5	未使用
IRQ6	未使用
IRQ7	未使用
IRQ8	リアルタイムクロック
IRQ9	未使用
IRQ10	LAN1
IRQ11	SMBusコントローラ、オンボードビデオ、xHCI、SATAコントローラ、LAN2、LAN3、PCI Expressスロット1,2、PCIスロット3
IRQ12	未使用
IRQ13	コプロセッサ
IRQ14	未使用
IRQ15	未使用

５．５　シリアルポートの設定

装置出荷時のシリアルポートデフォルト設定は下記のようになっています。正常な動作をしなくなる恐れがありますので、下記の設定は変更しないでください。

BIOS上での名称	I/Oアドレス（*）	IRQ割り当て（*）	OS上での名称	備考
Serial port A	3F8h	IRQ 4	COM1	標準実装
Serial port B	2F8h	IRQ 3	COM2	オプション

（*）BIOSによって自動的に割り当てます。

５．６　BIOSセットアップ

BIOSはシステムの構成情報をSPI-ROMに格納します。システム構成を変更したときには、BIOSの設定変更が必要な場合があります。

BIOSの設定変更にあたり、「注意事項 10.BIOSの設定について」をご覧ください。

【留意事項】

BIOSは、製品出荷時のシステム構成に合わせて適切な状態に設定しています。

BIOSの設定を変更すると、動作が不安定となったり、システムが正常に起動しなくなる場合がありますので、BIOSの設定を変更するときは十分注意して行ってください。

（1）セットアップメニューの起動

BIOSをセットアップするにはセットアップメニューを起動します。

電源スイッチ（「１．５　各部の名称と役割」を参照）を押すと、システムの初期化メッセージが表示します。［F2］キーを押してセットアップメニューを起動してください。

（2）セットアップメニューの操作

メニューは主に下記キーを用いて操作します。

キー名称	説明
Esc	セットアップの終了または下位メニューから上位メニューへの復帰に使用します。
←／→	メニューまたは画面最上部に表示するメニューグループの選択に使用します。
↑／↓	項目または各メニューグループ内で個々の項目の選択に使用します。
＋／－	設定値を選択します。このキー操作によって選択した項目で、設定できる値が切り替わります。
Space	設定値を選択します。設定条件が2つだけのときは、このキーの操作でトグルスイッチのように切り替わります。
Tab	日付／時刻の設定をするとき、月→日、時→分といった項目間の移動に使用します。
Enter	上位メニューから下位メニューへの移動またはセットアップの終了（SPI-ROMへのデータセーブ）などに使用します。

（3）セットアップメニューの構成

セットアップメニューは大きく下記項目に分けられています。

Main：メニュー起動時に表示する画面です。日付／時刻などシステムの基本的な設定をします。

Advanced：割り込みポートやI/Oアドレスの設定など、個々のシステム構成に依存する設定をします。

Chipset：ECCサポート設定、LANのEnable、Disable切り替えを設定します。

Boot：OSを起動する機器の優先順位を設定します。

Save&Exit：変更した構成情報のSPI-ROMへの保存またはデフォルトの設定への復帰などをします。

（4）セットアップメニューの詳細

各メニューで設定できる項目の詳細を以下に示します。

（1/7）

上位メニュー	設定項目		デフォルト値	説明
Main	System Date		—	初回セットアップ時に必ず設定してください。
	System Time		—	
Advanced	Beep on Boot		Disabled	起動時のビープ音のON/OFFを設定します。 Option: Disabled, Enabled
	Correctable ECC Error		Pause	起動時にCorrectable ECC Errorを検出した際に、メッセージを表示して起動を一時停止するか、無視して起動するかを設定します。 Option: Pause, Pass
	Hardware Monitor		Ambient Monitor： CPU External Temperature： CPU Internal Temperature： CPU Fan Speed： System Fan Speed： PSU Fan Speeds： 1V_CPU_CORE： 1D2V_S3： 12V_S0： 5V_S0： 3D3V_S0： 5V_S5： -12V： V_BAT：	各温度、ファンの回転数、 給電電圧を表示します。
	Memory testing	Memory testing	Enabled	起動時のメモリテストを実行するかどうかを設定します。 Option: Enabled, Disabled
		Mode of testing	Normal test	起動時のメモリテストのテストモードを設定します。 Option: Normal test, Fast test
	CPU Configuration	Core Multi Processing	Enabled	シングルコア/マルチコアの設定をします。 Option: Enabled, Disabled
		Hyper-Threading	Enabled	Hyper-Threading Technologyの有効/無効を設定します。 Option: Enabled, Disabled Hyper-Threadingを非サポートのプロセッサの場合は非表示です。
		EIST	Enabled	EISTの有効/無効を設定します。 Option: Enabled, Disabled
		MMIO Range	Dynamic	MMIOの可変/固定(2GB)を設定します。 Option: Dynamic, 2GB

上位メニュー	設定項目		デフォルト値	説明
Advanced	SATA Configuration	SATA Mode Selection	AHCI	左記の設定は変更しないでください。
		Drive 1 Slot	Enabled	該当スロットの有効/無効の設定をします。 Option: Enabled, Disabled
		Drive 2 Slot	Enabled	該当スロットの有効/無効の設定をします。 Option: Enabled, Disabled
		Drive 3 Slot	Enabled	該当スロットの有効/無効の設定をします。 Option: Enabled, Disabled
	USB Configuration	Front USB Port	Enabled	前面USBポートの有効/無効の設定を行います。 Option: Enabled, Disabled

上位メニュー	設定項目		デフォルト値	説明
Advanced	Power Configuration	After AC Power On	Auto	停電→復電時の振る舞いの設定を行います。 Stay Off：電源を入れたときにソフトパワーオフモードに入ります。 Power On：電源を入れたときに自動的にOSを起動します。 Auto：前回、電源を切ったときにOSが起動していた場合、Power Onと同様に立ち上がります。また、前回、電源を切ったときにOSが起動していなかった場合は、Stay Offと同様にソフトパワーオフモードに入ります。バックアップ用の電池が切れた場合または電池が未接続状態で電源がOFFの状態の場合、設定がStay Offと同様の動作になります。 バックアップ電池が切れた場合、もしくは電池を交換した場合、当該設定値はデフォルト値(Auto)になります。
		Fan Failure Detection	Enabled	電源を入れたときにファン異常検出を行うかどうかを設定します。 Option:Enabled, Disabled
		Fan Speed Control	Auto	ファンの回転数を設定します。 Auto：CPUの温度に応じて自動でファンの回転数が変化します。 Full：常時ファンの回転を最高速度にします。
		Cx State Enable	Disabled	プロセッサの電源ステート(Cx)の振る舞いを変更します。 Option: Disabled, Enabled

上位メニュー	設定項目			デフォルト値	説明
Advanced	PCI Configuration	PCI-Express Device Slot #1	Enable Master	Enabled	Slot #1に接続したデバイスのバスマスタリングの有効/無効の設定をします。 Option: Enabled, Disabled
			Link Speed	Auto	当該スロットに実装したデバイスのリンクスピードを設定します。 Option: Auto, Gen1, Gen2, Gen3
		PCI-Express Device Slot #2	Enable Master	Enabled	Slot #2に接続したデバイスのバスマスタリングの有効/無効の設定をします。 Option: Enabled, Disabled
			Link Speed	Auto	当該スロットに実装したデバイスのリンクスピードを設定します。 Option: Auto, Gen1, Gen2, Gen3
		PCI-Express Device Slot #3	Enable Master	Enabled	Slot #3に接続したデバイスのバスマスタリングの有効/無効の設定をします。 Option: Enabled, Disabled
			Link Speed	Auto	当該スロットに実装したデバイスのリンクスピードを設定します。 Option: Auto, Gen1, Gen2, Gen3
		PCI Parity Error Detection		Enabled	PCI Bus Parity Errorの有効/無効を設定します。 Option: Enabled, Disabled

上位メニュー	設定項目		デフォルト値	説明
Advanced	I/O Device Configuration	Serial Port A	Enabled	左記の設定は変更しないでください。
		Base I/O Address	3F8h	
		Interrupt	IRQ4	
		Serial Port B	Enabled	
		Base I/O Address	2F8h	
		Interrupt	IRQ3	
	Trusted Computing	TPM Support	Enabled	

上位 メニュー	設定項目	デフォルト値	説明
Chipset	ECC Support	Enabled	メモリのECC機能の有効/無効を設定します。 Option: Enabled, Disabled
	LAN 1	Enabled	当該LANポートの有効/無効を設定します。 Option: Enabled, Disabled
	LAN 2	Enabled	当該LANポートの有効/無効を設定します。 Option: Enabled, Disabled
	LAN 3	Enabled	当該LANポートの有効/無効を設定します。 Option: Enabled, Disabled
Boot	Bootup Num Lock State	On	起動時にｷｰﾎﾞｰﾄﾞのNumLockをONにします。 Option: On, Off
	Boot Option Priorities	1. UEFI USB FDD 2. UEFI SATA CD/DVD 3. UEFI USB CD 4. UEFI DRIVE1 5. UEFI DRIVE2 6. UEFI USB KEY 7. UEFI USB HDD 8. UEFI AP:UEFI:Built-in EFI Shell	OSを起動するデバイスの優先順位とそのデバイスからOSを起動させるかどうかを設定します。
	UEFI Drive 1 BBS Priorities	Windows Boot Manager (P1: SSSTC ER3-CD480A)	設定項目に表示されているブートデバイスが実装されているため表示されます。 また、実装されているデバイスにより表示される項目が変更されることがあります。
	UEFI Application Boot Priorities	UEFI: Built in EFI Shell	

Save & Exit	Save Changes and Reset	－	セットアップで変更した内容をSPI-ROMに保存し、システムをリブートします。
	Discard Changes and Reset		今回のセットアップで変更した内容を破棄し、前回SPI-ROMに保存した設定でシステムをリブートします。
	Restore Defaults		BIOSのデフォルト設定を読み出します。 ここではデフォルト値の読み出しを行うだけで、SPI-ROMへの保存は行いません。SPI-ROMに設定内容を保存するには、この後“Save Changes and Reset”を使用してください。

（5）デフォルト設定への戻し方

セットアップメニューの各項目をデフォルト設定に戻す場合は、下記の手順で実行してください。

① セットアップメニューを起動してください（「（1）セットアップメニューの起動」参照）。

② 上位メニューの「Save & Exit」を開き、「Restore Defaults」にカーソルを合わせ、［Enter］キーを押してください。

“Load Optimized Defaults?”というメッセージを表示します。

③ “Yes”を選択し、［Enter］キーを押してください。

④ 再び上位メニューの「Save & Exit」を開き、「Save Changes and Reset」にカーソルを合わせ、［Enter］キーを押してください。

“Save configuration and reset?”というメッセージを表示します。

⑤ “Yes”を選択し、［Enter］キーを押してください。

以上で終了です。

５．７　時計機構

この装置は、RTC（リアルタイムクロック）ICを用いた時計機構を持っています。
時計はカレンダーを内蔵していて、バッテリバックアップによって電源断時も動作し続けます。

表５－１　時計機構仕様

項目	仕様
時計機構	時・分・秒（24時間制）
日付機能	年・月・日
誤差	日差±4秒（*）
バッテリ バックアップ	リチウム電池

（*）周囲温度が25℃での目安値です。

なお、システムプログラム処理上は、通常周期タイマで内部時計を更新し、立ち上げ時などに時計機構から時刻を読み出し時計合わせ処理をします。

５．８　インタフェース仕様

５．８．１　コネクタ仕様

この装置から外部へのインタフェース仕様を示します。

また、各ボードの差し込み位置は、「１．５　各部の名称と役割」の「表示・操作部の説明」を参照してください。

（1）マザーボード（標準）

● USB2.0ポート（前面）



ピン番号	信号名
U1	+5V
U2	USBD1-
U3	USBD1+
U4	GND
L1	+5V
L2	USBD0-
L3	USBD0+
L4	GND

● USB3.2(Gen1)ポート（背面）



ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
L1(1)	+5V	U1(10)	+5V
L2(2)	USBD0-	U2(11)	USBD1-
L3(3)	USBD0+	U3(12)	USBD1+
L4(4)	GND	U4(13)	GND
L5(5)	SSRX1-	U5(14)	SSRX2-
L6(6)	SSRX1+	U6(15)	SSRX2+
L7(7)	GND	U7(16)	GND
L8(8)	SSTX1-	U8(17)	SSTX2-
L9(9)	SSTX1+	U9(18)	SSTX2+

● シリアルポート（オスコネクタ、インチねじ）（COM1、COM2（オプション））



ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	CD	6	DSR
2	RD	7	RTS
3	TD	8	CTS
4	DTR	9	RI
5	GND		

● LANポート（RJ-45モジュラーポート 8ピン）



ピン番号	信号名
1	TRD0+
2	TRD0-
3	TRD1+
4	TRD2+
5	TRD2-
6	TRD1-
7	TRD3+
8	TRD3-

ネットワークの接続には下記仕様のケーブルを使用してください。

ケーブル仕様：UTPケーブル（シールドなしツイストペアケーブル）　カテゴリ5eまたは6

● ビデオポート（VGA端子 MiniD-sub 15ピン、インチねじ）



ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	RED	9	+5V
2	GREEN	10	GND
3	BLUE	11	NC
4	NC	12	SDA
5	GND	13	HSYNC
6	RED-RTN	14	VSYNC
7	GREEN-RTN	15	SCL
8	BLUE-RTN		

● ビデオポート（DVI-D 24ピン、インチねじ）



ピン番号	信号名	ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	TX2M	9	TX1M	17	TX0M
2	TX2P	10	TX1P	18	TX0P
3	SGND	11	SGND	19	SGND
4	NC(TX4M)	12	NC	20	NC
5	NC(TX4P)	13	NC	21	NC
6	DDCCLK2	14	P5DFP	22	SGND
7	DDCDAT2	15	PGND	23	TXCP
8	NC	16	NC	24	TXCM

（注）ビデオポートはシングルリンク仕様となります。

● ビデオポート（DisplayPort、20ピン）



ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	MainLane0+	11	GND
2	GND	12	MainLane3-
3	MainLane0-	13	GND
4	MainLane1+	14	GND
5	GND	15	Aux+
6	MainLane1-	16	GND
7	MainLane2+	17	Aux-
8	GND	18	HotplugDetect
9	MainLane2-	19	GND
10	MainLane3+	20	+3.3V

（注 1）3 画面出力時において、DisplayPort-DVI 変換コネクタを使用する場合にはアクティブタイプの DisplayPort-DVI 変換コネクタから選定いただき、事前評価を行った上で使用してください。

（注 2）DisplayPort-DVI 変換コネクタ使用時の出力解像度は DisplayPort-DVI 変換コネクタの仕様を確認してください。

● オーディオポート：LIN、LOUT（3.5φステレオオーディオポート）



LIN　　LOUT

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	AGND	1	AGND
2	LIN_L	2	LOUT_L
3	LIN_R	3	LOUT_R



オーディオケーブル

【留意事項】

モールド部の径がφ10mm以下の物を使用してください。φ10mmより大きな物ですとLINE IN、LINE OUT両方のポートに挿入しようとした場合、モールド同士が当たってしまい挿入できません。

（2）RAS 外部接点インタフェース（オプション）

● 外部接点入出力ポート（オスコネクタ、インチねじ）



【タイプA,B】

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	MCALL_1	14	MCALL_2
2	GENDO0_1	15	GENDO0_2
3	GENDO1_1	16	GENDO1_2
4	WDTTO_1	17	WDTTO_2
5	PSDOWN_1	18	PSDOWN_2
6	GENDI0_1	19	GND(RMTPWRON_2/GENDI2_2)
7	RMTSTDN_1/GENDI_1	20	GND(RMTSTDN_2/GENDI_2)
8	GND(RMTRESET_2)	21	GND(GENDI1_2)
9	CPUSTOP_2	22	GND(GENDI0_2)
10	RMTPWRON_1/GENDO2_2	23	CPUSTOP_1
11	RMTRESET_1	24	GENDO2_1
12	GENDI1_1	25	GND
13	GENDI2_1		

【タイプC】

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	NC	14	NC
2	GENDO0_1	15	GENDO0_2
3	NC	16	NC
4	GENDO1_1	17	GENDO1_2
5	PSDOWN_1	18	PSDOWN_2
6	NI_RMTPWRON_1/NI_GENDI2_1	19	GND(NI_RMTPWRON_1/NI_GENDI2_2)
7	NI_GENDI1_1	20	GENDI1_2
8	NC	21	RMTPWRON_2/GENDI2_2
9	NC	22	GND(NI_GENDI1_2)
10	NC	23	NC
11	NC	24	NC
12	GENDI1_1	25	NC
13	RMTPWRON_1/GENDI2_1		

５．８．２　外部接点仕様

外部接点入出力は、ご購入時にタイプA～Cのいずれかから選択いただけます（ご購入後の変更はできません）。

（1）外部接点入出力信号一覧

信号線		意味
出力	PSDOWN	OSがシャットダウンした状態(スタンバイまたは主電源OFF状態)または装置に電源が供給されていない状態を示します。
	CPUSTOP	OS､アプリケーション､デバイスドライバなどが異常な高負荷で正常に動作できない状態､またはハングアップ状態を示します。
	WDTTO	ウォッチドッグタイマによるタイムアウト検出を示します。OSがシャットダウンした状態(スタンバイまたは主電源OFF状態)または装置に電源が供給されていない状態においてもタイムアウトを検出します。
	MCALL	メンテナンス要求信号です。温度異常､ファン異常､ミラーリング片系異常(B/Tモデルのみ)状態を示します。
	GENDO0 GENDO1 GENDO2	汎用接点出力信号です。ユーザーがGENDO0～2の接点ごとに信号の意味を定義できます。
入力	RMTSHTDN (GENDI)	シャットダウン要求信号または汎用入力信号です。この接点がクローズするとOSがシャットダウンします。ユーザーが使用する信号を選択することができます。
	RMTREST	リセット要求信号です。この接点をクローズすると、装置がハードウェアリセットします。
	GENDI0 GENDI1	汎用入力信号です。ユーザーがDENDI0～1ごとに信号の意味を定義できます。
	GENDI2 (RMTPWRON)	汎用入力信号です。ユーザーがGENDI2の信号の意味を定義できます。 またリモートパワーオン機能を使用することができます。

（2）外部接点入出力用ポート仕様

<table>
<tr><td rowspan="2">項目</td><td colspan="7">出力(*1)</td><td colspan="5">入力</td></tr>
<tr><td>PS
DOWN</td><td>CPU
STOP</td><td>WDT
TO</td><td>MCALL</td><td>GEN
DO0</td><td>GEN
DO1</td><td>GEN
DO2</td><td>RMTSHTDN/
GENDI(*2)</td><td>RMT
RESET</td><td>GEN
DI0</td><td>GEN
DI1</td><td>GENDI2/
RMTPWRON
(*3)</td></tr>
<tr><td>タイプA</td><td colspan="7">A接点</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>タイプB</td><td colspan="3">B接点</td><td colspan="4">A接点</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>タイプC</td><td>A接点</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">A接点</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>仕様</td><td colspan="7">接点仕様：フォトモスリレー接点
負荷電圧：最大40V DC
負荷電流：最大0.1A/点(定常)
最大0.6A/点(突入)
絶縁耐圧：AC250V、1分間</td><td colspan="5">接点仕様：無電圧トランジスタ接点
接点電流：1mA/点</td></tr>
<tr><td>接続図</td><td colspan="7">
</td><td colspan="5">タイプA/B：非絶縁
タイプC：非絶縁と絶縁の2種入力サポート
(2種同時使用禁止)
【非絶縁】


【絶縁】
DC24V 5mA

</td></tr>
</table>

PS DOWN ：電源断
CPU STOP：CPU停止(OSフリーズ監視)
WDTTO ：ウォッチドッグタイムアウト
MCALL ：保守員呼び出し
RMTPWRON ：リモートパワーオン
RMTSHTDN ：リモートシャットダウン
RMTRESET ：リモートリセット
GENDI* ：汎用入力
GENDO* ：汎用出力

（*1）A接点､B接点の動作は以下の通りです。
A接点（MCALL）：
正常動作時＝接点オープン、異常発生時＝接点クローズ、電源断時＝接点オープン
A接点（PSDOWN,CPUSTOP,WDTTO）：
正常動作時＝接点クローズ、異常発生時＝接点オープン、電源断時＝接点オープン
A接点（GENDO*）：
接点状態はユーザプログラムの指示による。電源断およびプログラム指示なし時＝接点オープン
B接点（PSDOWN,CPUSTOP,WDTTO）：
正常動作時＝接点オープン、異常発生時＝接点クローズ、電源断時＝接点クローズ

（*2）RMTSHTDNとGENDIは同じ接点を使用します（RASソフトウェアの設定によって切り替え）。
RMTPWRONとGENDI2は同じ接点を使用します（ジャンパピンによって切り替え）。詳細は「６．６　リモートパワーオン機能を有効にする場合」を参照してください。

（*3）RMTPWRON機能を使用するときは、外部接点にノイズが加わらないよう注意してください。
ノイズなどの影響によってソフトパワーオフ中に15ms以上接点がクローズ状態になりますと、意図しないでパワーオンする場合があります。なお、パワーオン後、OSやBIOSが動作している状態では、RMTPWRON機能は無効になりGENDI2入力として動作します。

（3）EXT推奨ケーブル仕様

①　接続にあたっては下記のようなケーブルを準備してください。（*1）



（*1）最大ケーブル長は30mです。

（*2）ケーブルシールドを接続するため、近辺の位置にシールド芯線接続専用のシールドアースバーを設ける必要があります。

②　ユーザーがケーブルを製作する場合の仕様を以下に示します。



外部接点ケーブル／コネクタ外観

（*）ケーブルのシールドアースは、プラグケースの導体（フレームグランド）に確実に接触させてください（なお、EXTポートにでているGNDピンはすべてシグナルグランドのため、シールドアースを接続しないでください。誤作動の原因となります）。

● EXT側コネクタ仕様（推奨品）

コネクタ形状：D-sub 25ピンメスコネクタ（2列）

部品名	型式	メーカ名
プラグケース	HDB-CTH1(4-40)(10)	ヒロセ電機（株）
メスコネクタ	HDBB-25S	ヒロセ電機（株）

● ケーブル仕様（推奨品）

項目	仕様	備考
最大ケーブル長	30m	
ケーブル電気シールド	要	フレームグラウンド接続
推奨ケーブル	UL2464SB 13P×24AWG	株式会社 プロテリアル

５．８．３　外部インタフェースケーブル長規定

（1）外部インタフェースケーブル長規定

この装置の各種インタフェースの推奨最大ケーブル長は以下のとおりです。

No.	コネクタ名称	最大ケーブル長	備考
1	アナログRGBポート	3m	
2	DVI-Dポート	3m	
3	DisplayPort	3m	
4	LANポート	100m	UTPカテゴリ5e以上
5	RAS外部接点ポート (オプション)	30m	ケーブル仕様は「５．８．２（３）」を参照してください。
6	シリアルポート（COM1）	15m	シールド付きケーブルを使用してください。
7	シリアルポート（COM2）(オプション)		
8	前面USB2.0（2ポート）	3m	USB2.0準拠シールド付きケーブルを使用してください。また、延長ケーブルを使用すると正常に動作しない恐れがあります。
9	背面USB3.2(Gen1)（6ポート）	2m	接続するデバイスに応じて、USB3.2(Gen1)準拠またはUSB2.0準拠のシールド付きケーブルを使用してください。また、延長ケーブルを使用すると正常に動作しない恐れがあります。
10	オーディオ（LINE IN/LINE OUT）	2m	

なお、接続するデバイスによっては動作しないことも考えられますので、事前に動作確認をしてから使用してください。

いわゆる延長、切替器との組合せでの安定稼働は保証致しかねますので、事前に動作確認してからご使用ください。

第６章　点検・保守

６．１　日常点検

⚠ 警　告

防じんフィルタは必ず装置に取り付けてください。防じんフィルタを取り付けない場合、じんあいが装置内に侵入し、短絡火災が発生する恐れがあります。

⚠ 注　意

手や指のけがの原因となる場合がありますので、防じんフィルタを掃除／交換する際には、必ずOSをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いて1分以上たってから行ってください。

通　知

- この装置を移動するときは、必ずOSをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いて1分以上たってから行ってください。HDDなどが故障する恐れがあります。
- 輸送や運搬時の梱包には納入時の梱包材を使用してください。これ以外の梱包材を使用した場合、装置を損傷することがあります。
- 破損またはつぶれた梱包材は、輸送や運搬には使用しないでください。装置を損傷することがあります。

（１）防じんフィルタの清掃

通　知

防じんフィルタを水洗いした場合は、防じんフィルタを完全に乾かしてから、装置に装着してください。完全に乾かないまま装置を動作させると故障の原因となります。また、洗剤を使用する際には、必ず中性洗剤を使用してください。その他の洗剤を使用しますと、防じんフィルタの機能を失う可能性があります。

（ａ）　頻度

じんあいの量によって、1～3か月に1回の割合で防じんフィルタを清掃してください。

（ｂ）　方法

①　OSをシャットダウンしてください。

②　電源ケーブルを抜いて1分以上待ってください。

③　防じんフィルタを取り出し、ほこりをはたく、または水洗いしてください。なお、水洗いした場合、防じんフィルタが完全に乾いてから、装置に装着してください。

防じんフィルタの取り付け／取り外しの詳細は、「６．４．８　防じんフィルタの取り付け／取り外し」を参照してください。

（2）キーボード（オプション）の清掃

キーボードは下記に注意して清掃してください。

- キーボードに洗剤を直接スプレーしたり、水滴をこぼしたりしないでください。
- 濡らしたままの布や雑巾でふかないでください。障害の原因となります。



- 洗剤は、布にごく少量をスプレーして使用してください。
- 水ぶきのときには、布をよく絞ってから使用してください。
- 布はガーゼなどの柔らかいものを使用してください。
- 洗剤は、使用上の注意などをよく読んでから使用してください。
- キーボード全体をガーゼなどで覆ってからスプレー式洗剤をスプレーし、数分間そのまま放置てからふき取る方法もあります。



【留意事項】

・USB機器の注意事項については、「注意事項　６．USB機器について」を参照してください。

６．２　定期点検

定期点検項目を以下に記述します。定期点検は弊社と保守契約を結んでいただき、弊社保守員が実施します（日常点検を除きます）。弊社保守員または弊社の保守教育受講者以外は実施しないでください。

システムの稼働計画の中に点検計画を組み込んでください。

点検内容	点検周期	備考
ロギング情報収集	1回／年	
各部点検清掃 ・装置内外の点検清掃 ・ファンの回転点検、じんあい除去 ・内部に混入した異物の除去 ・その他全般	1回／年	
防じんフィルタの交換	1回／年	
電源電圧測定	1回／年	
動作確認 ・各スイッチ、ランプの動作確認 ・テストプログラムによる動作確認	1回／年	
有寿命部品の定期交換（*）	必要時	
日常点検 ・キーボードの清掃 ・防じんフィルタの清掃	1回／1～3か月	「６．１　日常点検」を参照してください。

（*）有寿命部品の取り扱いの詳細は、「付録　有寿命部品の取り扱いについて」を参照してください。

６．３　保守サービス契約

この装置では、情報制御システムに要求される24時間保守サポート、オンサイト対策、予防保守などの保守サービス契約があります。なお、保守サービス契約を締結していない場合の保守期間中は、お預かりによる修理（センドバック修理）となります。保守サービス契約の詳細は、弊社担当営業に問い合わせてください。

また、装置と付随して納入した流通ソフトウェアに対する問い合わせなどにも対応します。

表６－１　保守サービス対象範囲および保守期間

対象		保守サービスの対象範囲	保守期間	備考
ハードウェア	装置	○	最大10年（*1）	
	オプション周辺機器	○	製造メーカの保守可能期間に準ずる（*2）	
	推奨周辺機器	×	製造メーカの保守可能期間に準ずる	マルチベンダハードウェア保守サービスを適用します。
	上記以外のハードウェア	×	製造メーカの保守可能期間に準ずる	マルチベンダハードウェア保守サービスを適用します。
ソフトウェア	Microsoft® Windows®（Embedded契約版）	○	製造メーカのサポート可能期間に準ずる	
	日立製RASソフトウェア	○	最大10年（*1）	
	自動リスタートツール「RunWatcher® R2.1」	○	最大10年（*1）	
	流通アプリケーション	×	－	製品提供元との保守契約となります。

○：対象

×：対象外

（*1）保守サービス契約を締結したときの保守期間は、ユーザーに納入後から最大10年となります。
保守サービス契約を締結していないときの保守対応は、お預かりによる修理（センドバック修理）となります。お預かりによる修理（センドバック修理）の対応可能な期間は、ユーザーに納入後から最大7年です（ただし、10年センドバック修理受付モデルを除く）。

（*2）原則的に製造メーカの保守部品供給期限および保守可能期限によります。
保守サービス契約を締結していただくと、製造中止、保守期限、推奨代替品などの情報を適時に提供しますので、部分的なリプレースやオーバーホールなどによって長期にわたり安心してシステムを使用していただけます。
有償交換部品につきましては、「付録　有寿命部品の取り扱いについて」を参照してください。

・期間について

無償修理期間は製品納入（到着日）後1年間です。

同一個所に同一故障が発生した場合、修理品の保証期間は（修理後）6か月です。

・修理の対応について

修理依頼品を弊社宛に送付いただく運搬費はユーザー負担とさせていただきます。また、修理完了品をユーザーに返送する際の運搬費は弊社にて負担いたします。

無償修理期間内の修理対応は故障した装置を弊社指定修理窓口まで返送していただき、お預かりによる修理（センドバック修理）になります。

センドバック修理を依頼されるときは、お手数でも取扱説明書巻末の「日立産業用コンピュータ HF-Wシリーズ 修理依頼書 兼 御預かり書」に必要事項を記入し、修理品に同梱して送付してください。（*3）

・返送品の受け付けについて

受け付けは、平日の9～17時です（土曜、日曜、祝日、年末年始、弊社休日を除く）。

（*3）無償修理期間にセンドバック修理以外の保守サービスをご希望の場合は、初年度から有償の保守サービス契約を検討してください。詳細は、弊社担当営業に問い合わせてください。

有寿命部品などにつきましては、無償修理期間内でも有償になります。

６．４　部品の取り付け／取り外し

６．４．１　各部品の種類と取り付け位置

この装置の各部品の種類と取り付け位置は下図のとおりです。



（*1）コネクタはPCI Express x16ですが、内部の接続はPCI Express x4です。

図６－１　各部品の種類と取り付け位置

６．４．２　部品の取り付け／取り外し作業の前に

部品交換作業の際は、以下の注意事項を確認し、厳守してください。

⚠ 警　告

感電や機器故障の原因となりますので、作業の際には必ずOSをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いて1分以上たってから行ってください。

⚠ 注　意

取り付け／取り外しの際、内部の部品に直接、素手で触らないでください。熱くなっているためやけどをする恐れがあります。また、内部の部品を傷つける恐れがあるため、故障の原因となります。

・保守スペースは必ず確保し、平らな場所で作業してください（「１．６．２　設置条件」参照）。
・部品の取り付け／取り外し作業をするときは、綿手袋を着用してください。
・ねじの締め付け／取り外しの際には、プラスドライバ（JIS規格No.1およびNo.2）を使用し、ねじ頭を潰さないよう注意してください。
・ねじの締め付け時には、ねじ山の破壊防止のため、無理な力を加えずねじ穴に対してまっすぐに締め付けてください。

上記以外に作業項目毎に注意事項がありますので、それらも厳守してください。

６．４．３　本体カバーの取り付け／取り外し

⚠ 注　意

本体カバーを取り付ける際に、本体カバーの内側に指を入れないでください。指をはさみ、けがをする恐れがあります。

作業の前に「６．４．２　部品の取り付け／取り外し作業の前に」を参照してください。

（１）本体カバーの取り外し

①　装置背面の3本のねじを外してください。

②　本体カバーを装置背面方向にずらしてください。

③　本体カバーを持ち上げてください。



図６－２　本体カバーの取り外し

（２）本体カバーの取り付け

本体カバーを取り付けるときは、「（１）本体カバーの取り外し」と逆の手順で取り付けてください。また、装置背面のねじに関しては、上図を参照し中央のねじから取付けを行ってください。

６．４．４　拡張ボードの取り付け／取り外し

⚠ 警　告

拡張ボードの取り付け／取り外しの際は、必ずOSをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いて1分以上たってから行ってください。電源を入れたまま拡張ボードの取り付け／取り外しをすると、感電や発火する恐れがあります。

通　知

故障の原因となりますので、拡張ボードの取り付け／取り外しの際、装置に接続されている外部ケーブルは必ず抜いてください。

（１）拡張ボードの取り付け／取り外しの前に

・作業の前に「６．４．２　部品の取り付け／取り外し作業の前に」を参照してください。

・既に拡張ボードが取り付けられている場合は、番号が大きいスロットの拡張ボードを取り外した後に番号が小さいスロットの拡張ボードを取り付ける、または取り外してください。

・一度に複数の拡張ボードを取り付ける場合は、スロット番号が小さい順に拡張ボードを取り付けてください。

・拡張ボードの位置については、「図６－１　各部品の種類と取り付け位置」で確認してください。

【留意事項】

・拡張ボードについての注意事項は、「注意事項　７．拡張ボードについて」を参照してください。

（２）拡張ボードについて

（ａ）拡張ボードの種類

この装置には、PCI Expressスロット2つ、PCIスロット1つの計3つの拡張スロットを用意しています。

・PCI Express規格は、PCI EXPRESS BASE SPECIFICATION REVISION 3.0に準拠しています。

・PCI規格は、PCI LOCAL BUS SPECIFICATION REVISION 2.1に準拠しています。

拡張スロット	取り付け拡張ボード
スロット3	PCI規格ショートサイズ
スロット2	PCI Express x4規格フルハイト・ショートサイズ（*1）
スロット1	PCI Express x16規格フルハイト・ショートサイズ

（*1）コネクタはPCI Express x16ですが、内部の接続はPCI Express x4です。

（ｂ）　拡張ボードの寸法

PCI Express/PCI規格の基盤寸法（長さ×高さ）は下記のとおりです（高さは接栓部を含みます）。

- PCI Express規格
  - ・ショートサイズ…167.65×111.15（mm）
- PCI規格
  - ・ショートサイズ…174.63×106.68（mm）

（３）拡張ボードの取り付け

① 「６．４．３　本体カバーの取り付け／取り外し」に従い、装置の本体カバーを取り外してください。

② 装置背面のねじ2本を外し、PCIカバーを取り外してください。



図６－３　PCI カバーの取り外し

③　拡張ボード／閉止板を固定しているねじを取り外して拡張ボード／閉止板を取り外してください。(閉止板はなくさないように保管してください。)

④　拡張ボードを真上の両端を押しながら、拡張スロットのコネクタに対して水平方向に拡張ボードを差し込んでください。

⑤　拡張ボードの接栓部の真上を押して、拡張スロットのコネクタに拡張ボードを完全に差し込んでください。

⑥　逆の手順で復旧し、拡張ボードを固定して、PCIカバーを取り付けてください。

⑦　装置の本体カバーを取り付けてください。



図６－４　拡張ボードの取り付け

【留意事項】

・拡張ボードを取り付けた際、隣接ボードに緩みが発生する場合がありますので、隣接ボードの差し込み具合を再度確認してください。

・RAS ボードは拡張スロットの SLOT1~3 いずれにも取り付け可能です。

・RAS ボードを取り付ける際は、マザーボード及び RAS ボードにケーブルコネクタを取り付けてください。ケーブルコネクタを取り付ける際は、つめの向きに注意してください。

・お客様ご自身で拡張ボードを準備される場合は、事前評価を行ったうえで使用してください。

（４）拡張ボードの取り外し

① 「６．４．３　本体カバーの取り付け／取り外し」を参照し、装置の本体カバーを取り外してください。

② 装置背面のねじ2本を外し、PCIカバーを取り外してください。

③ 拡張ボード固定しているねじを取り外してください。

④ 拡張ボードの両端を持ちながら、拡張スロットのコネクタに対して水平方向に拡張ボードを引き抜いてください。(*)

⑤ 空になった拡張スロットに保管していた閉止板をねじで固定してください。

⑥ 装置背面のねじ2本を取り付け、PCIカバーを取り付けてください。

⑦ 装置の本体カバーを取り付けてください。

(*) RASボードの取り外しを行う際には、マザーボード側のケーブルコネクタの取り外しを行ってください。



図６－５　拡張ボードの取り外し

【留意事項】

・RAS外部接点ボードを取り扱うときは、静電気などを予め取り除くか、綿手袋などを着用して行ってください。静電気を取り除かないでICなどの電子部品に触れると、壊れる恐れがあります。

・ケーブルコネクタの取り付け／取り外しの際は、つめが壊れないよう丁寧に扱ってください。

通　知
使用しないスロットの閉止板は必ず取り付けてください。閉止板を取り付けない場合、故障の原因となります。

６．４．５　メインメモリの取り付け／取り外し

⚠ 警　告

メインメモリの取り付け／取り外しの際は、必ずOSをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いて1分以上たってから行ってください。電源を入れたままメインメモリの取り付け／取り外しをすると、感電や発火する恐れがあります。

通　知

メインメモリの取り付け／取り外しの際、装置に接続している外部ケーブルを必ず抜いてください。
故障の原因となります。

（1）メインメモリの取り付け／取り外しの前に

・作業の前に「６．４．２　部品の取り付け／取り外し作業の前に」を参照してください。

・メインメモリスロットの位置については、「図６－６　メインメモリの取り付け」で確認してください。

（２）メインメモリの取り付け

通　知

- **メインメモリとコネクタは取り付け方向が決まっています。取り付け方向を間違えないようにしてください。間違えて取り付けた場合、故障の原因となります。**
- **DIMM1スロットとDIMM2スロットに異なった容量のメモリを実装しないでください。メモリを認識できない原因となります。**

① 「６．４．３　本体カバーの取り付け／取り外し」に従い、装置の本体カバーを取り外してください。
② メモリスロットのコネクタ両端のロックを開いてください。
③ メインメモリのコネクタ両側のつまみを外側に開き真上から差し込んでください。差し込んだ際、「カチッ」と音がします。



図６－６　メインメモリの取り付け

また、メインメモリは以下の組み合わせで取り付けてください。

メインメモリの 実装員数	DIMM1 スロット	DIMM2 スロット	合計容量
1枚	8GB	－	8GB
2枚	8GB	8GB	16GB
2枚	16GB	16GB	32GB

（3）メインメモリの取り外し

① 「６．４．３　本体カバーの取り付け／取り外し」に従い、装置の本体カバーを取り外してください。

② メモリスロットのコネクタ両端のロックを同時に開いて、メモリスロットからメインメモリを取り外してください。メインメモリを取り外した後はロックを閉じてください。

（4）メモリダンプファイルの再設定

メインメモリの容量を変更した場合は、メモリダンプ収集の再設定が必要です。

詳細は、「８．２．１　メモリダンプ収集設定確認メッセージ」を参照し、メモリダンプ収集に関する再設定を行ってください。

６．４．６　HDD/SSDの取り付け／取り外し

⚠ 注　意

HDD/SSDの取り付け／取り外しは、突起部で手指を切らないように注意してください。

通　知

- HDD/SSDは一時的であっても静電気防止対策をしたクッションなど、衝撃を吸収するものの上に載せてください。机などの硬いものの上に直接置くと衝撃によって故障やデータ破壊、短寿命化の要因となります。
- 装置の電源が入った状態でのHDD/SSDのねじ取り外し、HDD/SSDの活線挿抜は絶対に行わないでください。装置およびHDD/SSDの故障の原因となります。
- HDD/SSDの交換は必ずOSをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いて1分以上たってから行ってください。
- HDD/SSDの取り付け／取り外し作業は、故障時の交換など必要時以外は行わないでください。頻繁に行いますと機器故障の原因となります。
- HDD/SSDは、確実に装置に取り付けてください。半接触の状態やねじの取り付けもれは、故障の原因となります。
- HDD/SSDを取り付け／取り外す際は、実装するHDD/SSDおよび実装しているHDD/SSDに衝撃を与えないよう注意してください。衝撃を与えると故障する恐れがあります。

（１）HDD/SSDの取り付け／取り外しの前に

作業の前に「６．４．２　部品の取り付け／取り外し作業の前に」を参照してください。

【留意事項】

・HDD/SSDについての注意事項は「注意事項　４．HDD/SSDについて」を参照してください。

（２）HDD/SSDの取り外し

通　知
B/Tモデルではドライブベイ番号を十分確認して、HDD/SSDの取り付け、取り外しを行ってください。取り外したドライブベイ番号と異なるドライブベイ番号にHDD/SSDを取り付けると構成情報が不一致となり、装置が起動しない場合や、HDD/SSD内のデータを失う可能性があります。

① HDDトレイ取り付けねじ2本を緩めてください。
② HDDトレイ取り付けねじ2本を両手で持ち、HDD、SSDを引き出してください。



HDDトレイ取り付けねじ(2本)

図６－７　HDD/SSDの取り外し

【留意事項】
・HDD/SSDを引き出す際は、接続コネクタに無理な力が加わらないように注意し、HDD/SSDに衝撃を与えないようにゆっくりと引き出してください。
・コネクタ接続時は衝撃に注意してください。
・B/Tモデル（ソフトRAID1モデル）ではドライブベイ1、ドライブベイ2にHDD/SSDの混在をしないでください。また、取り付けるHDD/SSDの容量は同一としてください。

（３）HDD/SSDの取り付け

HDD/SSDの取り付けは、「（２）HDD/SSDの取り外し」と逆の手順で行ってください。

（４）HDDトレイへのHDDの取り付け

①青いゴム付きネジを、HDDトレイのL字型の溝の奥まではめ込んでください。このとき、HDDの向きに注意してください。

②HDDトレイ側面の金具を開きながら、もう片方のゴム付きネジをHDDトレイにはめ込んでください。



①ゴム付きネジを、L字の溝の奥まではめ込む。



②側面の金具を開きながら、ゴム付きネジをHDDトレイにはめ込む。

（５）HDDトレイからのHDDの取り外し

HDDトレイからのHDDの取り外しは「（４）HDDトレイへのHDDの取り付け」と逆の手順で行ってください。

【留意事項】

HDD側面に取り付けられている青いゴム付きネジは取り外さないでください。

（６）HDDトレイへのSSDの取り付け

①SSDブラケットのつめを、HDDトレイのスリットに差し込んでください。

②SSDブラケットを押し込み、ドライブベイに固定してください。



（７）HDDトレイからのSSDの取り外し

つまみの部分をつかみ、HHDトレイから専用ブラケットを取り外してください



【留意事項】

SSDとSSDブラケットを固定しているネジは取り外さないでください。

６．４．７　DVDドライブの取り付け／取り外し

⚠ 注　意
DVDドライブの取り付け／取り外しは、突起部で手指を切らないように注意してください。

通　知
DVDドライブコネクタやDVDドライブ上部に無理な力が加わらないよう注意してください。 DVDドライブの故障の原因となります。

（１）DVDドライブの取り付け／取り外しの前に

・作業の前に「６．４．２　部品の取り付け／取り外し作業の前に」を参照してください。

（２）DVDドライブの取り外し

① 「６．４．３　本体カバーの取り付け／取り外し」に従い、装置の本体カバーを取り外してください。

② 装置本体とDVDドライブを固定しているねじ2本を取り外してください。
ねじを取り外す際は下側に落下させないよう注意して外してください。

③ DVDドライブを装置正面の方へ軽く押して、DVDドライブからDVDドライブ用コネクタを取り外してください。

④ DVDドライブを装置から取り出してください。



図６－８　DVD ドライブの取り外し

（３）DVDドライブの取り付け

DVDドライブの取り付けは、「（２）DVDドライブの取り外し」と逆の手順で行ってください。

６．４．８　防じんフィルタの取り付け／取り外し

⚠ 警　告

防じんフィルタは必ず装置に取り付けてください。防じんフィルタを取り付けない場合、じんあいが装置内に侵入し、短絡火災が発生する恐れがあります。

（１）防じんフィルタの取り付け／取り外しの前に

・作業の前に「６．４．２　部品の取り付け／取り外し作業の前に」を参照してください。

（２）防じんフィルタの取り外し

①　防じんカバーねじを緩めてください。

②　防じんカバーを装置から取り外してください。

③　防じんフィルタを防じんカバーから取り外してください。



図６－９　防じんフィルタの取り外し

（３）防じんフィルタの取り付け

防じんフィルタの取り付けは、「（２）防じんフィルタの取り外し」と逆の手順で行ってください。なお、防じんカバーは下図の通り、つめをスリットに差し込んでください。



図６－１０　防じんフィルタの取り付け

６．４．９　縦置きスタンドの取り付け／取り外し

⚠ 注　意

装置を机上に設置する場合は、水平な場所に設置してください。装置が転倒・落下し、けがをする恐れがあります。また、装置を縦置きする場合は、必ず製品に同梱している縦置きスタンドを装置に取り付けてください。

（１）縦置きスタンドの取り付け／取り外しの前に

・作業の前に「６．４．２　部品の取り付け／取り外し作業の前に」を参照してください。

・装置に接続している各種ケーブルを取り外したうえで作業してください。

・装置に衝撃を与えないでください。

（２）縦置きスタンドの取り付け

縦置きスタンドを製品に同梱しているねじでしっかりと固定してください。



図６－１１　縦置きスタンドの取り付け

（３）縦置きスタンドの取り外し

「（２）縦置きスタンドの取り付け」と逆の手順で縦置きスタンドを取り外してください。

取り外した縦置きスタンドとねじは、なくさないように保管してください。

６．５　リチウム電池の取り外し

⚠ 注　意

- **この装置はリチウム電池を使用しています。弊社指定のもの以外は取り付けないでください。指定以外のものと交換した場合、爆発、発火、破裂、発熱、漏液、およびガス発生の恐れがあります。**
- **電池の(＋)極と(－)極を逆にして使用しないでください。充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させる恐れがあります。**

（１）リチウム電池の取り外しの前に

・作業の前に「６．４．２　部品の取り付け／取り外し作業の前に」を参照してください。

（２）リチウム電池の取り外し／取り付け

①　「６．４．３　本体カバーの取り付け／取り外し」に従い、装置の本体カバーを取り外してください。

②　バッテリーホルダの凸部にあるフックを、指で白矢印の方向に押し込んでください。



図６－１２(１)　リチウム電池の取り外し

③　ボタン電池を指で軽く押さえながら、マイナスドライバを用いてバッテリーホルダの凸部からリチウム電池を掬い上げることで、リチウム電池を浮かせてください。

④　リチウム電池の凸部側が、電池ホルダーから完全に浮き上がったら、リチウム電池をつまみ上げてください。



図６－１２(２)　リチウム電池の取り外し

【留意事項】

・リチウム電池の廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規制に従ってください。海外では各国の法令に従い、廃棄してください。

６．６　リモートパワーオン機能を有効にする場合

⚠ 注　意

JPソケットの取り付け／取り外しの際、内部の部品に直接、素手で触らないでください。熱くなっているためやけどをする恐れがあります。また、内部の部品を傷つける恐れがあるため、故障の原因となります。

RAS外部接点のリモートパワーオン機能を使用する場合、下記の手順に従い、マザーボード上のJP6501からJPソケットを取り外してください。JPソケットの状態で、RAS外部接点のGENDI2信号を汎用接点入力信号かリモートオン信号か選択することができます（「５．８．２　外部接点仕様」参照）。

JPソケット状態	GENDI2の設定
付き	汎用接点入力信号
なし	リモートオン信号

（１）JPソケットの取り付け／取り外しの前に

・作業の前に「６．４．２　部品の取り付け／取り外し作業の前に」を参照してください。

（２）JPソケットの取り外し

①　「６．４．３　本体カバーの取り付け／取り外し」に従い、装置の本体カバーを取り外してください。

②　JPソケットの取り外しにあたり、拡張ボードが障害になる場合は、「６．４．４　拡張ボードの取り付け／取り外し」に従い、拡張ボードを取り外してください。

③　JP6501からJPソケットを取り外してください。



図６－１３　JP ソケットの取り外し

（３）JPソケットの取り付け

「（２）JPソケットの取り外し」と逆の手順で取り付けてください。

【留意事項】

・取り外したJPソケットは元の設定に戻すときに必要ですので、大切に保管してください。

このページは白紙です。

第７章　リカバリDVDによる出荷状態への復元

通　知

リカバリDVDは、ご購入時のハードウェア構成で作成したイメージファイルを保存したDVDです。そのため、ハードウェア構成がご購入時と異なる場合、復元作業を行ってもOSが正常に起動しない可能性があります。リカバリDVDを使用した復元は、外部記憶装置をすべて取り外し、出荷時のハードウェア構成で行ってください。
また、リカバリDVDを使用した場合にはシステムドライブのすべてのデータを消去しますので、必要に応じて事前にバックアップを行ってください。

この章では、以下の手順について説明します。
・構築してあるシステムを破棄してシステムドライブをご購入時の状態へ復元する手順

７．１　復元手順の概要

この節では、現在構築してあるシステムを破棄して出荷時の状態へ復元する手順の概要を説明します。リカバリDVDを使用してシステムドライブの内容を出荷時の状態に復元した後は、「第３章　セットアップ」に記載の手順に従ってOSのセットアップを実施してください。

以下に手順の概略フローを示します。



７．２　事前の準備

リカバリDVDによる出荷時の状態への復元作業を開始する前に、下記のリカバリDVDを準備してください。

HF-W専用リカバリDVD	HITACHI HJ-206x-**** Product Recovery DVD （下線部には、ご購入いただいた装置の型式を記載しています。）

７．３　システムドライブの出荷状態への復元

７．３．１　出荷状態への復元手順

以下の手順に従い、リカバリDVDを使用してHF-W2000モデル68/65のシステムドライブを出荷時の状態に復元します。

① 装置の電源を入れ、リカバリDVD「HITACHI HJ-206x-**** Product Recovery DVD」をDVDドライブにセットします。複数枚組みの場合は1枚目（例として2枚組の場合、ディスク番号：1/2）をセットしてください。

（注）下線部には、ご購入いただいた装置の型式を記載しています。以降の手順において同様の記載がされている部分に関しては、ご購入の装置の型式に読み替えてください。

② リカバリDVDから起動すると、認証画面が表示されます。

（注1）リカバリDVDから起動できなかった場合は、装置の電源を切った後、再び電源を入れてください。

（注2）B/Tモデルの場合のみ、以下の画面が表示されますので［Product Recovery Utility］を選択して［Start］ボタンをクリックしてください。

（注3）B/Tモデルの場合は、ドライブベイにドライブを2台とも実装してください。



［Shut Down］ボタンをクリックした場合は、以下のメッセージダイアログボックスを表示しますので、［OK］ボタンをクリックしてください。リカバリDVDが自動で排出した後、装置をシャットダウンします。

選択画面へ戻る場合は、［Cancel］ボタンをクリックしてください。



・お使いの装置の型式と画面に表示された型式が同じ場合は、［Yes］ボタンをクリックしてください。
・お使いの装置の型式と画面に表示された型式が異なる場合は、［No］ボタンをクリックしてください。



［No］ボタンをクリックした場合は、以下のメッセージダイアログボックスを表示しますので、［OK］ボタンをクリックしてください。リカバリDVDが自動で排出された後、装置をシャットダウンします。

認証画面へ戻る場合は、［Cancel］ボタンをクリックしてください。



③　認証画面で［Yes］ボタンをクリックすると、留意内容の確認画面を表示します。
・画面の表示内容に同意する場合は、［Yes］ボタンをクリックしてください。
・画面の表示内容に同意しない場合は、［No］ボタンをクリックしてください。



［No］ボタンをクリックした場合は、以下のメッセージダイアログボックスを表示しますので、［OK］ボタンをクリックしてください。リカバリDVDを自動で排出した後、装置をシャットダウンします。
留意内容の確認画面へ戻る場合は、［Cancel］ボタンをクリックしてください。



④　留意内容の確認画面で［Yes］ボタンをクリックすると、ドライブ復元方法の選択画面を表示します。

・出荷状態への復元を行う場合は、復元方法を選択して［Next］ボタンをクリックしてください。
・出荷状態への復元を中止する場合は、［Cancel］ボタンをクリックしてください。

［Entire drive］：
システムドライブを出荷状態へ復元する場合やドライブ交換後の新規ドライブに対して復元を行う場合に選択してください。
選択後、［Next］ボタンをクリックすると、手順⑤へ進みます。

［Only the system and boot partition］：
ブートパーティション（Windows®をインストールしているパーティション）以外にデータ格納用パーティションなどが存在し、それを残したままシステムドライブを出荷状態へ復元する場合に選択してください。ブートパーティションのみを対象として復元します。

選択後、［Next］ボタンをクリックすると、手順⑥へ進みます。
なお、以下の場合は選択できません。

■ ブートパーティションが存在しない場合
■ ブートパーティションが複数ある場合
■ ブートパーティションの容量がこの装置で規定する最小容量未満の場合
（HF-W2000モデル68/65の場合、最小容量は200GBです。）
■アレイが構築されていない場合(B/Tモデルの場合のみ)



［Cancel］ボタンをクリックした場合は、以下のメッセージダイアログボックスを表示しますので、［OK］ボタンをクリックしてください。リカバリDVDを自動で排出した後、装置をシャットダウンします。
ドライブ復元方法の選択画面へ戻る場合は、［Cancel］ボタンをクリックしてください。



＜ドライブ復元方法の選択画面で［Entire drive］を選択した場合＞

⑤　ドライブ復元方法の選択画面で［Entire drive］を選択すると、ドライブ復元内容の確認画面が表示されます。

・システムドライブを出荷状態へ復元することに同意する場合は、［Yes］ボタンをクリックしてください。手順⑦へ進みます。

・システムドライブを出荷状態へ復元することに同意しない場合は、［No］ボタンをクリックしてください。ドライブ復元方法の選択画面へ戻ります。



＜ドライブ復元方法の選択画面で［Only the system and boot partition］を選択した場合＞

⑥　ドライブ復元方法の選択画面で［Only the system and boot partition］を選択すると、ドライブ復元内容の確認画面を表示します。

・ブートパーティションのみを対象として復元することに同意する場合は、［Yes］ボタンをクリックしてください。手順⑦へ進みます。

・ブートパーティションのみを対象として復元することに同意しない場合は、［No］ボタンをクリックしてください。ドライブ復元方法の選択画面へ戻ります。



⑦　ドライブの復元内容の確認画面で［Yes］ボタンをクリックすると、出荷状態への復元を開始し、［Status］欄に“Copying data. Please wait. This might take several minutes.”が表示されます。



（注）ドライブ復元方法の選択画面で［Only the system and boot partition］を選択した場合は、復元の前にブートパーティションのフォーマットを行います。この処理には数分かかることがあります（所要時間はブートパーティションの容量によって異なります）。フォーマット中は［Status］欄に“Preparing Recovery.”を表示します。



⑧　リカバリDVDが複数枚組の場合、現在のリカバリDVDによる出荷状態への復元が完了すると以下のメッセージを表示し、リカバリDVDを自動で排出します。DVDドライブからリカバリDVDを取り出し、次のリカバリDVDをセットします。（以下の画面はリカバリDVDが2枚組みの場合の例となります）



⑨　［Continue］ボタンをクリックすると［Status］欄に“Copying data. Please wait. This might take several minutes.”を表示した後、ドライブの復元準備を再開します。



⑩　リカバリDVDが複数枚組みの場合、枚数に応じて手順⑧と手順⑨を繰り返してください。

⑪　ドライブの復元準備がすべて完了するとドライブの復元が開始され、［Status］欄に進捗状況が表示されます。また、リカバリカバリDVDが自動で排出されるため、DVDドライブからリカバリDVDを取り出してください。



⑫　リカバリDVDによる出荷状態への復元がすべて完了すると、［Status］欄に“Recovery Complete.”を表示します。［Exit］ボタンをクリックすると、装置をシャットダウンします。



リカバリDVDによって、HF-W2000モデル68/65のシステムドライブを出荷時の状態に復元しました。

これ以降は「第３章　セットアップ」に記載の手順に従い、OSのセットアップを実施してください。

７．３．２　復元操作時のエラーと対処方法

復元操作時にエラーが発生した場合は、表示されたエラーメッセージおよびエラーコードを記録したうえで、下表に示す内容に従い対処してください。なお、対処の内容を実施しても正常に動作しない場合やNo.8のエラーメッセージを表示した場合は、弊社担当営業に連絡してください。

表７－１　リカバリ操作時のエラーメッセージ一覧

No.	エラーメッセージ	対処方法
1	Retry time out. Please refer to the INSTRUCTION MANUAL.	・システムドライブの健全性を確認してください。（リード／ライトテストなど）
2	Image file is not found. Please refer to the INSTRUCTION MANUAL.	・復元操作を再度実施してください。 ・リカバリDVDの健全性を確認してください。（リードテストなど） ・DVDドライブの健全性を確認してください。（リードテストなど）
3	Drive failed or not connected. Please refer to the INSTRUCTION MANUAL.	・システムドライブが正しく接続されていることを確認してください。 ・システムドライブの健全性を確認してください。（リード／ライトテストなど）
4	Failed to access the drive. Please refer to the INSTRUCTION MANUAL.	
5	Failed to assign drive letter. Please refer to the INSTRUCTION MANUAL.	・不要なデバイスを接続していないか確認し、接続している場合は取り外してください。
6	Failed to read from Product Recovery DVD. Please refer to the INSTRUCTION MANUAL.	・DVDドライブが正しく接続されていることを確認してください。 ・リカバリDVDの健全性を確認してください。（リードテストなど） ・DVDドライブの健全性を確認してください。（リードテストなど）
7	Recovery failed. Please refer to the INSTRUCTION MANUAL.	・復元操作を再度実施してください。
8	Recovery invalid. Please refer to the INSTRUCTION MANUAL.	・弊社担当営業に連絡してください。
9	Drive capacity is not enough. Please refer to the INSTRUCTION MANUAL.	・システムドライブの容量を確認してください。
10	The capcity of drive is not equal.	・容量の等しいドライブを実装してください。

このページは白紙です。

第８章　保守操作

この装置のRAS（Reliability、Availability、Serviceability）機能を使った保守操作について説明します。

８．１　概要

この装置は、高信頼化機能を実現するためのRAS機能を備えています。以下に、この装置のRAS機能の概要を示します。

表８－１　RAS 機能概要

分類		項目
監視機能		ハードウェア状態監視
		OSロック監視
		ウォッチドッグタイマ監視
GUI機能設定		RAS機能設定ウィンドウ
状態確認	GUI表示	ハードウェア状態表示ウィンドウ
	通知機能	イベント通知機能
		ポップアップ通知機能
		状態表示デジタルLED機能
		リモート通知機能
		ライブラリ関数による状態取得
制御機能	シャットダウン／立ち上げ抑止	自動シャットダウン機能
		ライブラリ関数によるシャットダウン
		重度障害発生時立ち上げ抑止機能
		汎用外部接点の制御（HJ-F2060-11、HJ-F2060-12、HJ-F2060-13）
		状態表示デジタルLEDの制御
ライブラリ関数		RASライブラリ
保守・障害解析	メモリダンプ関連	メモリダンプ収集機能
		STOPエラーコード要因通知
		ログ情報収集ウィンドウ
		保守操作支援コマンド
		筐体内温度トレンドログ
シミュレート機能		ハードウェア状態シミュレーション機能

＜監視機能＞

（１）ハードウェア状態監視

この装置のファン、筐体内温度、ドライブの状態などを監視します。

（２）OSロック監視

この装置に実装しているOS動作監視用タイマを使用して、OSの動作状態を監視します。最高レベル（リアルタイム優先度）のプロセスが正常に動作できる状態の間は、この装置前面のステータスランプが緑色に点灯します。

（３）ウォッチドッグタイマ監視

この装置に実装されているウォッチドッグタイマを使用し、プロセスが正常にスケジューリングされていることを監視します。また、ウォッチドッグタイマを使用するためのライブラリ関数を提供します。

＜GUI機能設定＞

（４）RAS機能設定ウィンドウ

自動的にシャットダウンを行う条件やウォッチドッグタイマの使用方法などの設定を、グラフィカルな操作で変更できます。



＜状態確認＞

（５）ハードウェア状態表示ウィンドウ

この装置のハードウェア状態を、グラフィカルなインタフェースで表示します。また、タスクバーの通知領域にハードウェア状態を表示するアイコンが常駐します。



ただし、装置出荷時の初期設定のままでは表示されません。通知領域の横にある矢印をクリックすることにより、アイコンが表示されます。また、このアイコンをタスクバーの通知領域に常駐させたい場合は、タスクバーを右クリックし、表示されたメニューの［タスクバーの設定］をクリックし、表示した画面の［タスクバーに表示するアイコンを選択します］をクリックし、［envdisp MFCアプリケーション］ または［envdisp MFC Application］のアイコンをオンに設定してください。



タスクバーを右クリックすると
メニューが表示されます。

（６）イベント通知機能

ユーザーアプリケーションからイベントオブジェクトの状態を監視することにより、この装置のハードウェア状態を確認することができます。

（７）ポップアップ通知機能

ポップアップメッセージにより、この装置のハードウェアに異常が発生したことを通知します。

（８）状態表示デジタルLED機能

この装置前面の状態表示デジタルLEDにより、ハードウェアに異常が発生したことを通知します。このLEDはユーザーアプリケーションからも使用できるので、アプリケーションの障害通知などにも使用することができます。

（９）リモート通知機能

この装置のハードウェア状態をリモート環境から確認することができます。また、ハードウェア状態に変化があった場合、リモート環境に通知します。

(10) ライブラリ関数による状態取得

ユーザーアプリケーションからRASライブラリを使用することにより、この装置のハードウェア状態を取得することができます。

＜制御機能＞

（11）自動シャットダウン機能

ファン異常や筐体内温度異常、リモートシャットダウン信号入力を検出した場合に自動的にシャットダウンを実施します。自動的にシャットダウンを実施するかどうかは、＜GUI機能設定＞　（４）RAS機能設定ウィンドウを使用して設定することができます。

（12）ライブラリ関数によるシャットダウン

ユーザーアプリケーションからRASライブラリを使用することにより、この装置をシャットダウンすることができます。

（13）重度障害発生時立ち上げ抑止機能

OS起動時にファン異常などの障害を検出した場合、この装置の立ち上げを抑止します。

（14）汎用外部接点（HJ-F2060-11、HJ-F2060-12、HJ-F2060-13）、状態表示デジタルLEDの制御

RASライブラリを使用することにより、汎用外部接点や状態表示デジタルLEDを制御することができます。

汎用外部接点には、ユーザーが使用できる外部接点が入力用に4点と出力用に3点ずつ（HJ-F2060-11、HJ-F2060-12）または入力用に2点と出力用に2点ずつ（HJ-F2060-13）用意されています。これらの接点を使用して外部機器からの信号をこの装置に入力したり、この装置から外部に信号を出力したりすることができます。

＜ライブラリ関数＞

（15）RASライブラリインタフェース

＜状態確認＞（10）、＜制御機能＞（12）および（14）のライブラリ関数に加え、ログ情報を記録するためのライブラリ関数を提供します。

＜保守・障害解析＞

（16）メモリダンプ収集機能

この装置が予期せずに停止してしまった場合などの障害が発生したときに、NMIスイッチを押すと、システムメモリの内容をファイル（メモリダンプファイル）に記録します。このメモリダンプの内容を解析することによって、障害の原因を調査することができます。

（17）STOPエラーコード要因通知

STOPエラーコード0x80によるブルースクリーンの発生を検出し、要因をイベントログに記録します。

(18) ログ情報収集ウィンドウ

この装置のログ情報データやメモリダンプファイルの収集をグラフィカルな操作で行うことができます。

(19) 保守操作支援コマンド

メモリダンプファイルやイベントログファイルなどの障害情報を外部媒体にセーブするコマンドなどを提供します。

(20) 筐体内温度トレンドログ

この装置の筐体内温度を定期的に取得してファイルに記録します。

＜シミュレート機能＞

(21) ハードウェア状態シミュレーション機能

この装置のハードウェア状態をシミュレートします。実際にハードウェアの異常が発生していなくても、ユーザーアプリケーションのテストを実施することやRASソフトウェアの通知インタフェースの確認を行うことができます。

このマニュアルでは、

＜制御機能＞　(13) 重度障害発生時立ち上げ抑止機能

＜保守・障害解析＞　(16) メモリダンプ収集機能、(19) 保守操作支援コマンド

の機能について説明します。その他の機能の詳細については、「HF-W2000モデル68/65　RAS機能マニュアル（WIN-3-0102）」を参照してください。なお、＜状態確認＞　(８) 状態表示デジタルLED機能のPOST表示機能については、「９．６．１　POST表示」を参照してください。

８．２　メモリダンプ収集機能

この装置は、表８－２の要因が発生した場合に、システムメモリの内容をファイル（メモリダンプファイル）に記録します。このとき、画面はブルースクリーンになります。このメモリダンプファイルの内容を解析することによって、障害の原因を調査できます。

表８－２　メモリダンプを収集する要因一覧

要因	説明
CPUロックからの強制回復	CPUがロックした場合、NMIスイッチを押すか、外部接点RMTRESETへリモートリセット信号を入力してください（*1）。メモリダンプを収集します。
ハードウェア要因NMI	この装置のハードウェアに重障害（メモリのエラー訂正不可能なエラーやPCIバスパリティエラーなど）が発生したとき、NMI（Non Maskable Interrupt）が発生してメモリダンプが収集されます。
Windows®のSTOPエラー	Windows®カーネル内で重大エラーが発生したとき、メモリダンプが収集されます。

（*1）外部接点RMTRESETへリモートリセット信号を連続して入力しないでください。
この信号を連続して入力した場合、この装置はメモリダンプを収集できません。

収集するダンプファイルの種類は、コントロールパネルの「システム」で選択できます。選択できるダンプファイルは下記の5種類です。この装置では、より確実な障害解析を行うために「完全メモリダンプ」に設定することを推奨します。装置出荷時の設定は、「完全メモリダンプ」です。

・完全メモリダンプ　……システムメモリの全内容が記録されます。ブートボリューム（*2）には、物理メモリのサイズに1MBを加えたサイズのページファイルを保持するだけの領域が必要です。
・カーネルメモリダンプ　…カーネルメモリが記録されます。ブートボリューム（*2）には、カーネルメモリサイズ以上のページファイルが必要です。
・最小メモリダンプ　……装置停止理由を判別するのに必要な最小限の情報が記録されます。ブートボリューム（*2）には2MB以上のページングファイルを保持するだけの領域が必要です。
・自動メモリダンプ ……カーネルメモリダンプ同様、カーネルメモリが記録されます。
カーネルメモリダンプとの違いは、ページファイルの初期値を物理メモリサイズより小さくすることが可能な点です。
・アクティブメモリダンプ…Hyper-Vの仮想マシンに割り当てられているメモリの内容をフィルタリングしてHyper-Vホストで使用しているメモリの内容だけを記録します。記録されるメモリダンプファイルは完全メモリダンプよりも小さくすることができます。

（*2）ブートボリュームとは、Windows®とそのサポートファイルを含むボリュームを指します。

なお、完全メモリダンプファイルを収集するためには、実装メモリの容量に応じたサイズのメモリダンプファイルが必要です。また、メモリダンプや仮想メモリ（ページファイル）の設定がこの装置の推奨設定（*3）である必要があります。

（*3）コントロールパネルの［システムの詳細設定］が以下の設定であることをいいます。この装置では、装置出荷時にあらかじめ設定されています。

・［起動と回復］にあるメモリダンプの種類が「完全メモリダンプ」である。
・［起動と回復］にある「既存のファイルに上書きする」が有効である。
・［パフォーマンス］にある仮想メモリの「初期サイズ」および「最大サイズ」が実装メモリ＋300［MB］である。

メモリダンプを収集する要因が発生した場合またはNMIスイッチを押した場合、ブルースクリーンと呼ばれる画面が表示された後、メモリダンプ収集処理が開始されます。

【留意事項】

・メモリダンプ収集処理に掛かる時間は、収集するダンプファイルの種類および実装しているドライブの構成や実装メモリの容量に応じて異なります。この装置推奨の設定である「完全メモリダンプ」の場合、時間が掛かりますので注意してください。
・状況によってはブルースクリーンを表示後、メモリダンプ収集処理の進行を示す数字が表示されないで停止する場合があります。これはメモリダンプ収集処理がファイルシステムやディスクの異常などの要因によって失敗してしまったためです。この場合は、画面に表示されている内容を記録し、NMIスイッチを押すまたは電源をいったん切った後再び入れて再立ち上げしてください。

８．２．１　メモリダンプ収集設定確認メッセージ

この装置では、メモリの増設などで、実装メモリの容量がメモリダンプファイルや仮想メモリの容量を超過した場合やメモリダンプの設定を変更したことで完全メモリダンプを収集できない状態になった場合には、下記メッセージの表示とイベントログの記録を行います。



この装置推奨のメモリダンプ設定でシステムを運用する場合は、［はい］ボタンをクリックしてメッセージボックスを閉じてください。必要に応じて、メモリダンプや仮想メモリ設定の変更、メモリダンプ保存用領域の確保を自動で行います。

【留意事項】

・メッセージボックスが表示されたとき、イベントログにイベントID26の情報ログが記録されます
・この装置推奨のメモリダンプ設定でシステムを運用しない場合は、［いいえ］ボタンをクリックしてメッセージボックスを閉じてください。これ以降、このメッセージボックスは表示されません。

その後、システムの再起動を促す下記メッセージが表示された場合は、［OK］ボタンをクリックしてメッセージボックスを閉じた後、システムを再起動してください。



８．２．２　メモリダンプに関する各種設定方法

ここでは、メモリダンプに関する各種設定方法について説明します。

この装置推奨のメモリダンプ設定に変更する場合に実施してください。装置出荷時など既にこの装置推奨のメモリダンプ設定でシステムを運用している場合、および「８．２．１　メモリダンプ収集設定確認メッセージ」で［はい］ボタンを選択した場合は実施する必要はありません。

【留意事項】

・この操作を行うには、コンピュータの管理者アカウント（Administratorsグループのメンバ）でローカルコンピュータにサインインしている必要があります。

（１）仮想メモリの設定方法

① コントロールパネルを表示し、［システムとセキュリティ］をクリックします。次に、［システム］をクリックします。

② ［システムの詳細設定］をクリックします。

③ ［詳細設定］タブにおける［パフォーマンス］グループの［設定］をクリックします。

④ ［パフォーマンスオプション］画面の［詳細設定］タブをクリックします。

⑤ ［仮想メモリ］グループの［変更］をクリックします。

⑥ ［すべてのドライブのページングファイルサイズを自動的に管理する］チェックボックスをオフにします。

⑦ ［ドライブ］の一覧で、変更するページングファイルが格納されているドライブを選択します。ここでは“C:”（システムドライブ）をクリックします。

⑧ ［カスタムサイズ］を選択し、［初期サイズ(MB)］または［最大サイズ(MB)］に、ページングファイルの新しいサイズをMB単位で入力し、［設定］をクリックします。

初期サイズおよび最大サイズは、実装メモリサイズによって以下を設定してください。

・実装メモリサイズが8GBの場合：“8373”

・実装メモリサイズが16GBの場合：“16565”

・実装メモリサイズが32GBの場合：“32912”

実装メモリサイズは、以下の操作により確認することができます。

a）コントロールパネルを表示し、［システムとセキュリティ］をクリックします。

b）［システム］をクリックし、“実装RAM”に表示される値を確認します。

⑨ ［OK］ボタンをクリックします。

（２）メモリダンプの設定方法

①　コントロールパネルを表示し、［システムとセキュリティ］をクリックします。次に、［システム］をクリックします。

②　［システムの詳細設定］をクリックします。

③　［詳細設定］タブにおける［起動と回復］グループの［設定］をクリックします。

④　［ダンプファイル］欄にメモリダンプファイル名を入力します。
この欄はデフォルトで%SystemRoot%\MEMORY.DMPが指定されています。
変更する必要がない場合は、何も入力する必要はありません。

⑤　［既存のファイルに上書きする］チェックボックスをオンにします。

⑥　［OK］ボタンをクリックします。

また、この装置で推奨している完全メモリダンプを収集できるようにするには、以下を実施してください。

①　C:\Program Files\HFWRAS\init下にあるSetCrashDump.regファイルをダブルクリックします。

②　以下のメッセージが表示されますので［はい］ボタンをクリックします。



③　正常に追加されたことを示すメッセージが表示されますので、［OK］ボタンをクリックします。

④　OSを再起動後に設定が適用されます。

（３）メモリダンプ保存用領域の確保

createdmpコマンドを使用してメモリダンプ保存用領域を確保します。

詳細は、「８．４　保守操作支援コマンド」を参照してください。

８．３　重度障害発生時立ち上げ抑止機能

この装置は、Windows®の立ち上げのタイミングにファン異常など以下の要因を検出した場合、ハードウェア保護のために装置の立ち上げを抑止します。

① ファン異常

② リモートシャットダウンの入力

【留意事項】

・②については、RAS機能設定ウィンドウで“リモートシャットダウン入力時、自動的にシャットダウンする”を選択した場合に立ち上げを抑止します。自動シャットダウンが設定されていないと立ち上げは抑止しません。RAS機能設定ウィンドウの使用方法は、「HF-W2000モデル68/65　RAS機能マニュアル（WIN-3-0102）」を参照してください。
また、②を検出した場合は、ブルースクリーンを表示して停止します。このときのSTOPエラーコードについては、「９．３　STOPエラーコード」を参照してください。

８．４　保守操作支援コマンド

保守操作支援コマンドの使用方法について説明します。これらのコマンドは装置でトラブルが発生したときや予防保全作業をするときに使用します。これらのコマンドはすべて、コマンドプロンプトから起動して使用します。

表８－３に保守操作支援コマンド一覧を示します。

表８－３　保守操作支援コマンド一覧

コマンド名	機能
logsave	予防保全作業をするときやトラブルが発生したときに、予防保全やトラブルの事後解析用のデータを収集するために使用します。
mdump	STOPエラーなどでメモリダンプが収集されたときに、メモリダンプファイルを可搬媒体にコピーするために使用します。
createdmp	メモリダンプ容量不足のメッセージが表示されたときに、メモリダンプファイル用のディスク領域を確保するために使用します。
getrasinfo	ファンや筐体内温度など装置の状態を確認するために使用します。

これらの保守操作支援コマンドで収集したメモリダンプファイルやトラブル解析用データについては、弊社が有償で解析するサービスを用意しています。

８．４．１　ログ情報収集コマンド（logsave）

● 名前

logsave ― ログ情報の収集

● 形式

logsave ［-e ファイル名］［Directory］

● 機能

logsaveコマンドは、予防保全やトラブルの事後解析用のデータをセーブします。データは圧縮して1つのファイル（ファイル名：logsave.zip）として記録されます。

以下にオプションの説明をします。オプションを何も指定しなかった場合は、システムドライブ直下（通常はC:\）にlogsaveディレクトリを作成してデータをセーブします。

-e ファイル名：logsaveコマンドでセーブしたデータを展開します。ファイル名には展開するファイルの絶対パスを指定してください。このオプションを省略した場合は、データのセーブを行います。

Directory：-eオプションを指定しない場合は、セーブデータを格納するディレクトリを指定してください。このオプションを省略した場合には、システムドライブ直下（通常はC:\）にlogsaveディレクトリを作成してデータをセーブします。

-eオプションを指定した場合は、展開したデータを格納するディレクトリを指定してください。このオプションを省略した場合は、カレントディレクトリにデータを展開します。

logsaveが収集する情報を表８－４に示します。

表８－４　logsave がセーブする情報

項目	内容
Windows®のイベントログファイル	イベントログファイルのバックアップ
RASソフトウェアログデータ	RASソフトウェア動作ログ
RASソフトウェアユーザー設定情報	ポップアップ通知機能のユーザー設定定義ファイル
Windows®のバージョン情報	Windows®のシステムファイルやドライバファイルのバージョン情報
最小メモリダンプ	最小ダンプディレクトリ下のファイル
システム情報	ハードウェアリソースやソフトウェア環境などのシステム情報
RAS情報表示コマンドの出力結果	ファンや筐体内温度など装置の状態およびRASソフトウェアの設定情報
ipconfigコマンドの出力結果	ネットワーク設定の情報
RAIDログデータ	RAID動作ログ(B/Tモデルのみ)
Windows®のセットアップログ	Windows®セットアップ時のログファイル

● 診断

このコマンドが異常終了した場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。

セーブデータを格納するディレクトリが存在しない場合は、Windows®のxcopyコマンドが出力するエラーメッセージが表示されます。

表８－５　logsave のエラーメッセージ

エラーメッセージ	意味
You do not have the privilege to run this command. Please run this command again on "Administrator: Command Prompt".	管理者特権がありません。 コンピュータの管理者アカウントでサインインしてから再度実行してください。 ユーザーアカウント制御（UAC）が有効な場合は、管理者特権でコマンドプロンプトを起動し、コマンドを実行してください。

【留意事項】

・logsaveコマンドは、コンピュータの管理者アカウント（Administratorsグループのメンバ）でサインインして実行してください。また、logsaveコマンドを複数個同時に実行することはできません。

・管理者特権でコマンドプロンプトを起動し、コマンドを実行してください。

・ログ情報は、スタートメニュー内のプログラムの選択でも収集可能です。詳細は「HF-W2000モデル68/65　RAS機能マニュアル（WIN-3-0102）」を参照してください。

・保存されたlogsave.zipファイルをダブルクリックし、zipファイル内が見られることを確認してください。見られない場合には、zipファイルが壊れている可能性がありますので、再度コマンドを実行してください。

８．４．２　メモリダンプファイル複写コマンド（mdump）

● 名前

mdump － メモリダンプファイルの複写

● 形式

mdump ［-n | -e ファイル名］ ＜複写（展開）先パス名＞

● 機能

mdumpコマンドは、装置が予期せずに停止した場合にMicrosoft® Windows®が収集するメモリダンプファイルを圧縮して可搬媒体にコピーするコマンドです。コピー対象は、［コントロールパネル］－［システムとセキュリティ］－［システム］－［システムの詳細設定］－［起動／回復］オプションで指定したダンプファイルと、最小ダンプディレクトリ内の全ファイルです。メモリダンプファイルは圧縮（ファイル名：MEMORY.zip）して格納されます。

オプションとして、-eオプションを指定した場合は圧縮したファイルを展開します。

以下にオプションの説明をします。

-n：対象のファイルを圧縮しないで複写します。

-e ファイル名：mdumpコマンドで圧縮したファイルを展開します。必ずファイル名を指定してください。

複写先パス名：-eオプションを指定しない場合は、複写先を示すドライブ名を指定します。サブディレクトリ下に複写する場合は、ディレクトリ名まで含めたフルパス名を指定します。
-eオプションを指定した場合は、展開したファイルを格納するディレクトリを指定します。

・このコマンドで指定した複写（展開）先へメモリダンプファイルをコピーします。
・複写（展開）先に同名ファイルがある場合には上書きします。
・コマンドプロンプトにおいて、“mdump /?”または “mdump -?”としてmdumpコマンドを実行または指定パラメータに誤りがあった場合は、操作方法を示すヘルプメッセージが表示されます。

● 診断

このコマンドが異常終了した場合は、以下のエラーメッセージを表示します。

表８－６　mdump のエラーメッセージ

メッセージ	意味
You do not have the privilege to run this command. Please run this command again on "Administrator: Command Prompt".	管理者特権がありません。 コンピュータの管理者アカウントでサインインしてから再度実行してください。 ユーザーアカウント制御（UAC）が有効な場合は、管理者特権でコマンドプロンプトを起動し、コマンドを実行してください。

【留意事項】

・mdumpコマンドは、コンピュータの管理者アカウント（Administratorsグループのメンバ）でサインインして実行してください。また、mdumpコマンドを複数個同時に実行することはできません。

・管理者特権でコマンドプロンプトを起動し、コマンドを実行してください。

・複写先に十分な空き容量がない場合、mdumpコマンドを実行すると圧縮フォルダーエラーが発生します。このため、mdumpコマンドを実行する前に実装メモリの容量と同等の空き領域があることを確認してください。

・ブルースクリーンが発生した後のOS起動直後にmdumpコマンドを実行すると、圧縮フォルダーエラーが発生しますので、mdumpコマンドを実行しないでください。詳細は「HF-W2000モデル68/65 RAS機能マニュアル（WIN-3-0102）」を参照してください。

・保存されたMEMORY.zipファイルをダブルクリックし、zipファイル内が見られることを確認してください。見られない場合には、zipファイルが壊れている可能性がありますので、再度コマンドを実行してください。

８．４．３　メモリダンプ保存用ディスク領域確保コマンド（createdmp）

● 名前

createdmp － メモリダンプファイルを保存するためのディスク領域を確保

● 形式

createdmp

● 機能

createdmpコマンドは、ディスク容量不足によるメモリダンプ収集の失敗が起こらないように、あらかじめ空きのメモリダンプファイルを作成しておくことで、メモリダンプを保存するためのディスク領域を確保しておくコマンドです。これによって、ディスク容量が不足していてもメモリダンプの収集に失敗することがなくなります。

createdmpコマンドは、以下の条件を満たした場合に、ディスク領域の確保を行います。条件を満たさない場合は、エラー終了します。メモリダンプの設定を確認して再度このコマンドを実行してください。メモリダンプ設定方法については、「８．２．２　メモリダンプに関する各種設定方法」を参照してください。

・「完全メモリダンプ」を収集する設定であること。
・メモリダンプファイル名が正しく入力されていること。
・メモリダンプファイルの上書きが可能であること。
・メモリダンプファイル確保後、当該パーティションのディスク容量の10%以上が空いていること。

確保されるディスク領域のサイズは、以下となります。

・実装メモリサイズ+10MB

【留意事項】

・createdmpコマンドは、コンピュータの管理者アカウント（Administratorsグループのメンバ）でサインインして実行してください。また、createdmpコマンドを複数個同時に実行することはできません。
・ユーザーアカウント制御（UAC）が有効な場合、管理者特権でコマンドプロンプトを起動し、コマンドを実行してください。

● 診断

このコマンドが正常終了した場合は、何も表示しないで終了します。このコマンドが異常終了した場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。

表８－７　createdmp のエラーメッセージ

エラーメッセージ	意味
Error: In the current settings, memory dump file won’t be saved.	現在の設定ではメモリダンプが収集されません。メモリダンプの設定を“完全メモリダンプ”にしてください。
Error: Free disk space is too low.	ディスクの空き容量が不足しています。 ディスクの空き容量を増やして再実行してください。
Error: Systemcall failed. （%s, %x） %s：異常発生Windows APIの関数名 %x：Windows APIのエラーコード	内部エラーが発生しました。
You do not have the privilege to run this command. Please run this command again on "Administrator: Command Prompt".	管理者特権がありません。 コンピュータの管理者アカウントでサインインしてから再度実行してください。ユーザーアカウント制御（UAC）が有効な場合は、管理者特権でコマンドプロンプトを起動し、コマンドを実行してください。

８．４．４　RAS情報表示コマンド（getrasinfo）

● 名前

getrasinfo　－　ファンや筐体内温度など装置の状態およびRASソフトウェアの設定情報の表示

● 形式

getrasinfo [/status | /setting] [/e　ファイル名]

● 機能

getrasinfoコマンドは、ファンや筐体内温度など現在の装置の状態およびRASソフトウェアの設定情報をコマンドプロンプト上に表示します。また、指定したファイルに出力結果をテキストファイル形式で格納します。

以下に、指定できるオプションの説明をします。/statusおよび/settingオプションのどちらも指定しなかった場合は、装置の情報およびRASソフトウェアの設定の両方を表示します。

/status：ファンや筐体内温度など現在の装置の状態を表示します。

/setting：RASソフトウェアの設定情報を表示します。

/e　ファイル名：出力結果をコマンドプロンプトに表示しないで、ファイル名で指定されたファイルへテキストファイル形式で格納します。

getrasinfoコマンドが表示する情報を表８－８に示します。

表８－８　getrasinfo コマンドが表示する情報

項目	内容
装置の状態	・ファン状態 ・温度状態 ・RAID状態(B/Tモデルのみ表示) ・ドライブ状態 ・メモリ状態
RASソフトウェアの設定	・自動シャットダウン機能の設定 ・ウォッチドッグタイマ設定 ・ドライブ障害予測機能（SMART）設定 ・ドライブ使用時間監視機能設定 ・状態表示デジタルLED設定 ・ポップアップ表示機能設定

● 表示内容

以下にオプションを指定しないでgetrasinfoコマンドを実行した場合の表示例を示します。

```
<<getrasinfo result>>
Date: 2024/01/30 17:28:30
Model Name: HJ-206x

[Hardware Status]
  [Fan condition]
   PS fan status:                Normal
   System fan status:            Normal
   CPU fan status:               Normal

  [Temperature condition]
   Internal temperature status:  Normal
   Internal temperature value:   28 deg C

  [RAID condition] (*1)
   Array1
    Status:                      Optimal
    RAID level:                  1

  [Drive condition]
   Drive bay1
    Type:                        HDD
    Status:                      Healthy
    Used hours:                  2000 hours
    Used Endurance               -- %
   Drive bay2
    Type:                        HDD
    Status:                      Healthy
    Used hours:                  2000 hours
    Used Endurance               -- %

  [Memory condition]
   DIMM1 status:                 Normal
   DIMM2 status:                 Normal
```

ヘッダー部

Hardware Statusセクション（装置の状態）

次ページに続く

［RAS Setting］
　［Automatic shutdown setting］
　　Fan：　ON
　　Temperature：　OFF
　　Remote shutdown：　ON

　［Watchdog timer setting］
　　Retrigger type：　Automatic
　　Timeout：　60 sec
　　Interval：　20 sec

　［Drive failure prediction setting］
　　Function is available：　Enable

　［Drive used hours monitoring setting］
　　Function is available：　Enable
　　Drive bay1：　Enable
　　Drive bay2：　Enable
　　［Advanced］
　　Time limit of drive bay1：　20000 hours
　　Time limit of drive bay2：　20000 hours

　［Digital LED setting］
　　Show Hardware status：　ON

　［Popup setting］
　　Function is available：　Disable
　　［Advanced］
　　Fan：　Enable
　　Temperature：　Disable
　　SMART：　Disable
　　Used hours：　Enable
　　RAID：　Enable (*1)
　　Memory：　Disable
　　Memory Failure：　Disable

RAS Settingセクション
（RASソフトウェア設定）

(*1)B/Tモデルのみ表示します。

● 表示内容の説明

■ ヘッダー部：

getrasinfoコマンドを実行した年月日時とモデル名を表示します。

以下にヘッダー部の表示内容を示します。

```
〈〈getrasinfo  result〉〉
Date：YYYY/MM/DD hh:mm:ss
Model Name：HJ-206x
```

YYYY：西暦、MM：月、DD：日、hh：時（24時間表示）、mm：分、ss：秒

■ ［Hardware Status］セクション：

装置の状態を表示します。Hardware Statusセクションには、以下のサブセクションがあります。

・［Fan condition］セクション：

各種ファンの状態を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。

表示項目	意味	
xx fan status: yy	xx	ファン名称を示します。 PS：電源ファン System：システムファン CPU：CPUファン
	yy	状態を示します。 Normal：正常 Error：異常

・［Temperature condition］セクション：

各種温度の状態を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。

表示項目	意味	
xx Temperature status: yy	xx	各種温度を示します。 Internal：筐体内
	yy	状態を示します。 Normal：正常 Error：異常
xx Temperature value: zz	xx	各種温度を示します。 Internal：筐体内
	zz	温度値を示します。

・［RAID condition］セクション：

RAID状態を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。このセクションはB/Tモデルだけで表示します。

表示項目		意味	
Arrayxx		xx	RAID数を示します。
	Status: yy(zz ww, Media Error)	yy	RAID状態を示します。 Optimal：正常 Degrade：縮退（異常） Unknown：不明
		zz	実行中のタスクがある場合にだけ表示します。 Rebuild：再構築中
		ww	タスクの進捗状況を示します。実行中のタスクがある場合にだけ表示します。
		Media Error	メディアエラーが発生している場合にだけ表示します。
	RAID level: vv	vv	RAIDレベルを示します。 1：RAID1

・［Drive condition］セクション：

ドライブ状態を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。

表示項目		意味	
Drive bayxx		xx	ドライブベイ番号を示します。
	Type: ww	ww	ドライブの種類を示します。
	Status: yy	yy	ドライブ状態を示します。 Healthy：正常 Not Connected：未実装 Smart Detected：SMART検出 Offline：オフライン状態 （B/Tモデルのみ表示） Rebuild：再構築中（B/Tモデルのみ表示） Overrun：使用時間超過 Unknown：不明な状態 Smart Detected, Overrun：SMART検出と使用時間の超過
	Used hours: zz	zz	ドライブの使用時間を示します。
	Used Endurance: vv %	vv	ドライブの書込み回数の上限値に対する割合を示します。(SSDの場合のみ)

・［Memory condition］セクション：

メインメモリ状態を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。

表示項目	意味	
xx status: yy	xx	メモリスロット名称を示します。 DIMM1：DIMM1 DIMM2：DIMM2
	yy	メモリ状態を示します。 Normal：正常 Error：高い頻度でエラー訂正発生 Not Mounted：未実装

■　［RAS Setting］セクション：

RASソフトウェアの設定を表示します。RAS Settingセクションには、以下のサブセクションがあります。

・［Automatic shutdown setting］セクション：

自動シャットダウン機能の設定を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。

表示項目	意味	
Fan: xx	xx	ファン異常時の自動シャットダウン設定を示します。 ON：有効 OFF：無効
Temperature: yy	yy	温度異常時の自動シャットダウン設定を示します。 ON：有効 OFF：無効
Remote shutdown: zz	zz	リモートシャットダウン接点入力時の自動シャットダウン設定を示します。 ON：有効 OFF：無効

・［Watchdog timer setting］セクション：

ウォッチドッグタイマの設定を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。

表示項目	意味	
Retrigger type: xx	xx	リトリガ種類を示します。 Automatic：自動でリトリガする Application：アプリケーションがリトリガする Not used：使用しない
Timeout: yy	yy	自動でリトリガする場合のタイムアウト時間を示します。
Interval: zz	zz	自動でリトリガする場合のリトリガ間隔を示します。

・［Drive failure prediction setting］セクション：

ドライブ障害予測機能（SMART）の設定を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。

表示項目	意味	
Function is available: xx	xx	ドライブ障害予測機能（SMART）の有効／無効を示します。 Enable：有効 HJ-206xは「有効」固定となります。

・［Drive used hours monitoring setting］セクション：

ドライブ使用時間監視機能の設定を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。

表示項目	意味	
Function is available: xx	xx	ドライブ使用時間監視機能の有効／無効を示します。 Enable：有効 Disable：無効
Drive bay1: vv	vv	ドライブベイ1の使用時間監視機能の有効／無効を示します。 Enable：有効 Disable：無効
Drive bay2: ww	ww	ドライブベイ2の使用時間監視機能の有効／無効を示します。 Enable：有効 Disable：無効
[Advanced]	－	詳細設定を表示します。
Time limit of drive bayyy: zz	yy	ドライブベイ番号を示します。
	zz	ドライブ使用時間監視のしきい値を示します。

・［Digital LED setting］セクション：

状態表示デジタルLEDの設定を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。

表示項目	意味	
Show Hardware status: xx	xx	ハードウェアステータス表示の有効／無効を示します。 ON：有効 OFF：無効

・［Popup setting］セクション：

ポップアップ通知機能の設定を表示します。以下に表示項目とその意味を示します。

表示項目		意味	
Function is available: xx		xx	ポップアップ通知機能の有効／無効を示します。 Enable：有効 Disable：無効
[Advanced]		－	詳細設定を表示します。
	Fan: yy	yy	ファン異常時の表示設定を示します。 Enable：表示する Disable：表示しない
	Temperature: zz	zz	温度異常時の表示設定を示します。 Enable：表示する Disable：表示しない
	SMART: aa	aa	ドライブ障害予測検出時の表示設定を示します。 Enable：表示する Disable：表示しない
	Used hours: bb	bb	ドライブ使用時間超過時の表示設定を示します。 Enable：表示する Disable：表示しない
	RAID: cc （B/Tモデルのみ表示）	cc	RAID異常検出時の表示設定を示します。 Enable：表示する Disable：表示しない
	Memory: dd	dd	高頻度なメモリエラー訂正検出時の表示設定を示します。 Enable：表示する Disable：表示しない
	Memory Failure: ee	ee	メモリ故障の可能性検出時の表示設定を示します。 Enable：表示する Disable：表示しない

● 診断

処理が正常に終了した場合、getrasinfoコマンドは終了コード0を返します。処理が異常終了した場合は、getrasinfoコマンドは以下のエラーメッセージを表示し、終了コード1を返します。

表８－９　getrasinfo のエラーメッセージ

エラーメッセージ	意味
Usage: getrasinfo [/status | /setting] [/e File]	オプション指定に誤りがあります。 正しいオプションを指定してください。
An error occurred in %s. errorcode=%x %s：異常発生Windows APIの関数名または内部関数名 %x：Windows APIまたは内部関数のエラーコード	内部エラーが発生しました。 再度コマンドを実行してください。
You do not have the privilege to run this command. Please run this command again on "Administrator: Command Prompt".	管理者特権がありません。 コンピュータの管理者アカウントでサインインしてから再度実行してください。 ユーザーアカウント制御（UAC）が有効な場合は、管理者特権でコマンドプロンプトを起動し、コマンドを実行してください。

【留意事項】

・getrasinfoコマンドは、コンピュータの管理者アカウント（Administratorsグループのメンバ）でサインインして実行してください。また、getrasinfoコマンドを複数個同時に実行することはできません。

・管理者特権でコマンドプロンプトを起動し、コマンドを実行してください。

・/eオプション指定時に、出力先に同名のファイルがある場合は上書きします。

・表示する情報の取得に失敗した場合、セクション名だけの表示や表示内容の一部が“---”になることがあります。この場合は、再度コマンドを実行してください。

・ドライブを新規に接続した場合や保守などで交換を行った場合、接続後の初回起動においてドライブの認識に時間がかかり、[Drive condition］セクションの［Status］に［Not Connected］と表示される場合があります。この場合はOSを再起動してください。

このページは白紙です。

第９章　トラブルシューティング

この章では、よくあるトラブルの原因と対処方法について説明します。「９．１　トラブル一覧」から現象を選択し、その参照先（「９．２　原因と対処方法」～「９．６　状態表示デジタルLED」）の内容に従い対処してください。また、「９．２　原因と対処方法」に従っても問題が解決しない場合、システム管理者または保守員に連絡してください。

⚠ 警　告

万一、発煙・異臭などがあった場合は、電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いて、お買い求め先または保守員に連絡してください。故障状態のままお使いになると火災や感電の原因となります。

９．１　トラブル一覧

装置に発生するトラブルを以下に示します。該当する項目を以下より参照し、原因調査および対処を行ってください。

９．１．１　装置が正常に起動しない際の対処

電源ケーブルのプラグをコンセントに入れた後OSが起動するまでの動作を（１）～（９）の順番で確認し、該当する項目がありましたら、その項目のページに記載されている＜推定原因＞及び＜対処＞を参照してください。

装置の起動後イベントログを確認し、起動後の異常ログがあるかを確認してください。

（１）スタンバイランプ(DRIVE/STBY)が点灯しない　（→ 9-4ページ参照）
（２）ファンが回転しない　（→ 9-4ページ参照）
（３）ステータスランプが点灯しない　（→ 9-4ページ参照）
（４）ステータスランプが赤点灯している　（→ 9-5ページ参照）
（５）状態表示デジタルLEDに英数字を表示し停止している　（→ 9-5ページ参照）
（６）画面に何も表示しない　（→ 9-6ページ参照）
（７）画面にメッセージを表示し停止している　（→ 9-6ページ参照）
（８）Windows®のロゴで停止している　（→ 9-7ページ参照）
（９）ブルースクリーンを表示し停止している　（→ 9-7ページ参照）

９．１．２　OS起動前のトラブル

デスクトップ画面が表示される前（OS起動前）までのトラブルを以下に示します。フロントパネルのランプの名称に関しては、「１．５　各部の名称と役割」を参照してください。

（１）ビープ音が鳴る　（→ 9-8ページ参照）
（２）BIOSのセットアップメニューが開けない　（→ 9-8ページ参照）
（３）RAS外部接点によるリモートパワーオンができない　（→ 9-8ページ参照）
（４）WOLが使用できない　（→ 9-9ページ参照）
（５）拡張ボードを実装すると装置が起動しない　（→ 9-9ページ参照）
（６）ディスク（CD,DVD）を認識しない　（→ 9-9ページ参照）

９．１．３　OS起動後のトラブル

Windows®のロゴが表示し、デスクトップ画面が表示した後（OS起動後）のトラブルを以下に示します。フロントパネルのランプの名称に関しては、「１．５　各部の名称と役割」を参照してください。

（１）状態表示デジタルLEDが英数字を表示している　（→ 9-10ページ参照）
（２）装置の処理が遅い　（→ 9-12ページ参照）
（３）装置が応答しない、フリーズした　（→ 9-12ページ参照）
（４）装置が自動的にスタンバイ状態になっている、再起動する　（→ 9-13ページ参照）
（５）画面がちらつく、何も表示しない、正しく表示しない　（→ 9-14ページ参照）
（６）画面表示が点滅するまたはブラックアウトした後に再表示する場合がある　（→ 9-15ページ参照）
（７）ブルースクリーンを表示する／した　（→ 9-15ページ参照）
（８）ネットワークに接続できない　（→ 9-16ページ参照）
（９）ネットワークの接続がよく切れる、通信速度が遅い　（→ 9-16ページ参照）
(10) ディスク（CD、DVD）を認識しない、ディスクの読み書きができない　（→ 9-17ページ参照）
(11) ディスク（CD、DVD）への書き込みに失敗する　（→ 9-17ページ参照）
(12) ディスク（CD、DVD）が取り出せない　（→ 9-18ページ参照）
(13) キーボードの入力を受け付けない　（→ 9-18ページ参照）
(14) マウス操作を受け付けない、カーソル・ボタンが正常に動作しない　（→ 9-19ページ参照）
(15) USB機器を認識しない、動作しない　（→ 9-20ページ参照）
(16) 音が出ない、音が極端に小さい　（→ 9-21ページ参照）
(17) シリアルポートが正常に動作しない　（→ 9-21ページ参照）
(18) RAS外部接点ポートが正常に動作しない　（→ 9-22ページ参照）
(19) シャットダウンできない　（→ 9-22ページ参照）
(20) 装置の時刻がずれてしまう　（→ 9-23ページ参照
(21) ファンが回転しない、異音がする　（→ 9-23ページ参照）
(22) 障害メッセージが表示される　（→ 9-24ページ参照）
(23) 本体から異音がする　（→ 9-24ページ参照）

９．２　原因と対処方法

９．２．１　装置が正常に起動しない際の対処

電源ケーブルのプラグをコンセントに入れた後OSが起動するまでの動作を（１）～（９）の順番で確認し、該当する項目がありましたら、その項目のページに記載されている＜推定原因＞及び＜対処＞を参照してください。

装置の起動後イベントログを確認し、起動後の異常ログがあるかを確認してください。

（１）　スタンバイランプ(DRIVE/STBY)が点灯しない

＜推定原因＞

装置に電源が供給されていないこと、電源装置が故障していることが考えられます。

＜対処＞

① 電源ケーブルのプラグがコンセントに接続されていることを確認してください。

② 分電盤のブレーカがONになっていることを確認してください。

③ 手順①～②を実施し、スタンバイランプ(DRIVE/STBY)が橙色に点灯した場合は電源スイッチを押してください。

⇒装置が起動するとファンが回転し、ステータスランプが点灯します。

④ スタンバイランプ(DRIVE/STBY)が点灯しない場合、電源コネクタの接触不良、電源装置の故障が考えられます。システム管理者または保守員に連絡してください。

（２）　ファンが回転しない

＜推定原因＞

コネクタの接続不良、ファンの異物付着および故障が考えられます。

＜対処＞

① 状態表示デジタルLEDの表示を確認し、「９．６．１ POST表示」を参照し電源ファン、システムファン、CPUファンに異常があるかを確認し、システム管理者または保守員に連絡してください。

（３）　ステータスランプが点灯しない

＜推定原因＞

コネクタの接続不良、LEDボードの故障が考えられます。

＜対処＞

① システム管理者または保守員に連絡してください。

（４）　ステータスランプが赤点灯している

＜推定原因＞

装置に接続されている機器の異常、マザーボードの故障が考えられます。

＜対処＞

① 拡張ボード及び各ポートに接続している機器をすべて外すことで装置を最小構成として再起動し、症状が解消するか確認して下さい。症状が解消した場合、システム管理者または保守員に連絡してください。

② ①で最小構成にしても症状が改善されない場合、マザーボードの故障が考えられます。システム管理者または保守員に連絡してください。

（５）　状態表示デジタルLEDに英数字を表示し停止している

＜推定原因＞

POST動作中の異常検知が考えられます。

＜対処＞

① 「９．６．１　POST表示」を参照し、対処してください。
⇒正常に動作した場合は、状態表示デジタルLEDの英数字の表示が消え、OSが起動します。

（６）　画面に何も表示しない

＜推定原因＞

ディスプレイの異常、マザーボードの故障が考えられます。

＜対処＞

① ディスプレイの電源ケーブルのプラグがコンセントに接続されていることを確認してください。
② ディスプレイの電源スイッチがONになっていることを確認してください。
③ ディスプレイインターフェースケーブルによって、装置とディスプレイが接続していることを確認してください（ケーブルの接触不良でないかを確認してください）。
④ ディスプレイの各種設定を見直してください。ディスプレイの設定はディスプレイに添付の説明書を参照してください。
⑤ 他のディスプレイやケーブルを使用して画面が表示されるかを確認し、ディスプレイやケーブルに不良がないか確認してください。
⑥ ディスプレイやケーブルを変えても画面に表示されない場合、マザーボードの故障が考えられます。システム管理者または保守員に連絡してください。

（７）　画面にメッセージを表示し停止している

＜推定原因＞

電池切れ、HDD/SSDの未実装、OSの破損が考えられます。

＜対処＞

① 下記のメッセージが表示された場合、各対処を行ってください。

- “RTC Error, Load default values”

  ⇒起動時に毎回出る場合、装置内のボタン電池が切れています。システム管理者または保守員に連絡してください。

- “UEFI Interactive Shell”

  ⇒HDD/SSD、OSに異常があることが考えられます。以下を確認してください。

  i）USB CD、USB FD、USBブートデバイスが装置に接続していないか確認してください。

  ⇒USB CD、USB FD、USBブートデバイスが接続している場合は、取り外してください。

  ii）ドライブベイにHDD/SSDがしっかり挿入し、ねじで固定していることを確認してください。

  ⇒正常な場合は、BIOS画面でHDD/SSDが認識されていることを確認できます。（「５．６　BIOSセットアップ」参照）

  iii）リカバリDVDをお持ちの場合は、リカバリDVDを使用して出荷時の状態に復元してください。

（８）　Windows®のロゴで停止している

＜推定原因＞

ハードウェアの異常、OSの破損が考えられます。

＜対処＞

① 電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いて、キーボード、マウス以外のUSB機器および拡張ボードを取り外してください。その後、再度電源ケーブルのプラグをコンセントに入れて装置を起動してください（拡張ボードの取り外し方法は、「６．４．４　拡張ボードの取り付け／取り外し」参照)。

② ①を実施しても改善されない場合、OSが破損していることが考えられます。リカバリDVDをお持ちの場合は、リカバリDVDを使用して出荷時の状態に復元し、バックアップデータを使用して復旧してください。

【留意事項】

・OSが正常に起動しなくなる可能性がありますので、OS起動途中でのUSB機器の接続は行わないでください。

・CPU切替器によっては、OS起動途中に画面切替を行うとOSが正常に起動しなくなる可能性があります。CPU切替器を使用する場合は、十分な動作検証を実施してください。

（９）　ブルースクリーンを表示し停止している

＜推定原因＞

リモートシャットダウン信号の入力、RAID構成の異常が考えられます。

＜対処＞

① 「９．３　STOPエラーコード」を参照し、対処してください。

９．２．２　OS起動前のトラブル

（１）ビープ音が鳴る

＜推定原因＞

ハードウェアの異常検知が考えられます。

＜対処＞

① 状態表示デジタルLEDの表示を確認し、「９．６．１　POST表示」を参照して対処してください。

（２）BIOSのセットアップメニューが開けない

＜推定原因＞

キーボードの入力が受け付けられていないことが考えられます。

＜対処＞

① キーボードのケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。
② キーボードのケーブルを他のポートに接続してください。

（３）RAS外部接点によるリモートパワーオンができない

＜推定原因＞

リモートパワーオン機能が有効になっていない、ケーブルの接続不良、RASボードの故障が考えられます。

＜対処＞

① 「６．６　リモートパワーオン機能を有効にする場合」を参照し、リモートパワーオン機能を有効にしてください。
② リモートパワーオン機能を有効にしてもリモートパワーオンができない場合、RASボードの故障が考えられます。システム管理者または保守員に連絡してください。

（４）WOLが使用できない

＜推定原因＞

WOL機能が有効になっていないこと、LANポートの故障がが考えられます。

＜対処＞

① 「２．７．１　WOL（Wake ON LAN）機能の有効化/無効化」を参照し、WOL機能を有効にしてください。
② LANケーブルを挿入しLANポートのLEDが点灯するか確認してください。LANポートのLEDの役割については「１．５　各部の名称と役割」を参照してください。
③ 手順②によってLANポートの接続を確認できない場合、LANケーブルを交換してください。
④ 手順③によって症状が解消しない場合はマザーボードの故障が考えられます。システム管理者または保守員に連絡してください。

（５）拡張ボードを実装すると装置が起動しない

＜推定原因＞

拡張ボードの接続不良、オンボードデバイスとのアドレス空間の衝突などが考えられます。

＜対処＞

① 電源を遮断した状態で、拡張ボードを取り外し、再度取り付け直してください。
② ①を実施しても改善されない場合、拡張ボードの故障が考えられます。拡張ボードに添付の説明書を参照し、対処してください。

（６）ディスク（CD、DVD）を認識しない

＜推定原因＞

サポートしていないディスク（CD、DVD）の使用、ディスクの不良、コネクタの接続不良
DVDドライブの故障が考えられます。

＜対処＞

① 「５．１　装置仕様」を参照し、ご使用のディスク（CD、DVD）をサポートしているか確認してください。
② ディスク（CD、DVD）に傷や汚れがないことを確認し、汚れがある場合はディスクを掃除してください。
③ ディスク（CD、DVD）を他のディスクに交換してください。
④ 手順①～③により症状が解消しない場合、DVDドライブの故障が考えられます。システム管理者または保守員に連絡してください。

【留意事項】

USB DVD ドライブをご使用の場合、装置起動時に一部の DVD ドライブにてディスク（CD、DVD）の読み込みに 10 分程度時間がかかることがあります。

９．２．３　OS起動後のトラブル

Windows®のロゴを表示し、デスクトップ画面が表示された後（OS起動後）のトラブルを以下に示します。フロントパネルのランプの名称に関しては、「１．５　各部の名称と役割」を参照してください。

（1）状態表示デジタルLEDが英数字を表示している

＜推定原因＞

RASソフトウェアによるハードウェア異常通知またはユーザーアプリケーションが表示させたことが考えられます。

＜対処＞

① 状態識別LEDが赤点灯の場合、RASソフトウェアがハードウェア異常を通知しています。状態表示デジタルLEDの表示を確認してください。

- 状態表示デジタルLEDが11、12、13の場合

⇒ファンの回転異常です（11は電源ファン、12はシステムファン、13はCPUファンの異常です）。

以下を実施してください。

ⅰ）ファンに異物が付着していないか確認してください。

⇒異物が付着している場合、装置内の冷却効率が低下しますので、異物を取り除いてください。

ⅱ）（ⅰ）の手順で現象が解消しない場合、ファンの給電コネクタの接触不良、該当のファンの故障が考えられます。システム管理者または保守員に連絡してください。

＜対処＞

- 状態表示デジタルLEDが21の場合

  ⇒温度異常です。以下を実施してください。

  i）装置正面部の防じんフィルタまたは装置背面排気部に目詰まりがないか確認します。

  ⇒目詰まりがあった場合、「６．１ 日常点検」を参照し防じんフィルタ、吸排気孔の清掃を行ってください。また、必要な場合は「６．４．８ 防じんフィルタの取り付け／取り外し」を参照し防じんフィルタを交換してください。

  ii）装置の設置スペースが確保しているか確認ください。

  ⇒確保していない場合、設置スペースを確保してください。「１．６．２ 設置条件」を参照ください。

  iii）設置環境（周囲温度）が40℃(*)以上ないか確認します。

  ⇒障害物の除去または空調での温度調節により周辺温度を40℃(*)以下にしてください。

  (*)HF-W2000モデル68は35℃

- 状態表示デジタルLEDが31、32の場合

  ⇒ドライブの障害予測です（31はドライブベイ1、32はドライブベイ2のドライブです）。

  データのバックアップおよびドライブの交換を推奨します。

- 状態表示デジタルLEDが41、42の場合

  ⇒ドライブの故障です（41はドライブベイ1、42はドライブベイ2のドライブです）。

  「１０．４．２ 片系ドライブ故障からの復旧」を参照し、ドライブを交換してください。

- 状態表示デジタルLEDが4Cの場合

  ⇒RAIDが不明状態（RASソフトウェアでのRAIDのステータス取得不可）です。

  システム管理者または保守員に連絡してください。

- 状態表示デジタルLEDが4Dの場合（*）

  ⇒RAIDでメディアエラーが発生しました。「HF-W2000モデル68/65 RAS機能マニュアル（WIN-3-0102）」の「２．８．２　メディアエラーについて」を参照し対処してください。

（*）上記コードは装置出荷時の設定では表示されません。上記コードの表示方法については、「HF-W2000モデル68/65 RAS機能マニュアル」の「２．８．２　メディアエラーについて」を参照してください。

【留意事項】

状態識別LEDが緑点灯の場合、ユーザーアプリケーションがLEDを表示させています。システム管理者または保守員に連絡してください。

（２）装置の処理が遅い

＜推定原因＞

メモリの容量不足またはHDD/SSDの容量不足が考えられます。

＜対処＞

① 不要なアプリケーションを終了し、メモリの空き容量を増やしてください。
⇒CPUやメモリの使用状況を確認する場合は、「９．５　パフォーマンスモニターによるシステム負荷の確認」を参照してください。

② 不要なファイルを削除し、HDD/SSDの空き容量を増やしてください。

（３）装置が応答しない、フリーズした

＜推定原因＞

ハードウェアまたはソフトウェアの異常が考えられます。

＜対処＞

① アプリケーションの停止により画面がロックしたように見える場合があります。Alt＋Tabキー、またはCtrl＋Alt＋Deleteキーを押して装置が応答する場合、下記を実施してください。
ⅰ）Alt＋Tabキーを押してアプリケーションを切り換え、停止しているアプリケーションを特定してください。
ⅱ）原因となるアプリケーションが特定できたらタスクマネージャーで対象のアプリケーションを終了してください。タスクマネージャーはCtrl＋Alt＋Deleteキーを押して「Windowsのセキュリティ」画面を表示して「タスクマネージャー」ボタンをクリックすることで起動します。
ⅲ）装置を再起動してください。

② NMIスイッチを押しメモリダンプを取得後、装置を再起動してください。メモリダンプの解析（有償）をご希望の場合は、再起動後にログを保存（「８．４　保守操作支援コマンド」を参照）し、弊社担当営業に連絡してください。自動で再起動しない場合は、下記の【強制終了の方法】を参照し、装置の電源を遮断してください。

③ ②を実施してもメモリダンプが取得できなかった場合は、下記の【強制終了の方法】を参照し、装置の電源を遮断してください。

④ ①～②を実施しても改善されない場合、電源が遮断した状態で、キーボード、マウス以外のUSB機器および拡張ボードを取り外し、装置を起動してください。

⑤ 「９．２．１ 装置が正常に起動しない際の対処」を参照し装置の起動状態を確認してください。

【強制終了の方法】

上記の方法でもシャットダウンできない場合は、電源スイッチを4秒以上押してください。電源が切れ、スタンバイ状態になります。

（４）装置が自動的にスタンバイ状態になっている、再起動する

ａ）状態表示デジタルLEDに英数字が表示されたまま装置がスタンバイ状態になっている

＜推定原因＞

RASソフトウェアによる異常通知、またはユーザーアプリケーションが表示させたことが考えられます。

＜対処＞

① 状態識別デジタルLEDの表示を確認してください。

- 状態識別LEDが赤点灯の場合、RASソフトウェアが異常を検知しています。
  「９．６．１　POST表示」を参照し、対処してください。
  (*)環境温度「１．６．１　環境条件」よりも低い周囲温度(動作時)から、時間を置かずに装置を起動した場合、「13」を表示してシャットダウンする場合があります。その際には、使用温度環境にて４時間以上放置した後に、再度電源を投入してください。
- 状態識別LEDが緑点灯の場合、ユーザーアプリケーションがLEDを表示させています。システム管理者または保守員に連絡してください。

ｂ）イベントログに警告／エラーメッセージが記録されている

＜推定原因＞

ハードウェアまたはソフトウェアの異常が考えられます。

＜対処＞

① イベントログの“システム”または“アプリケーション”カテゴリからメッセージの内容を確認し対処してください（「９．４　イベントログ」参照）。

② メッセージの出力元が購入品からの場合、購入元へお問い合わせください。

ｃ）ａ、ｂではない場合

＜推定原因＞

ケーブルの接続不良、電源供給が不安定であることが考えられます。

＜対処＞

① 電源ケーブルのプラグがコンセントにしっかり接続されているか確認してください。

② ①を実施しても改善しない場合、電源供給が不安定であることが考えられます。供給電圧が適正かどうか確認してください。

（５）画面がちらつく、何も表示しない、正しく表示しない

＜推定原因＞

ディスプレイの異常、ビデオボードの異常が考えられます。

＜対処＞

① ディスプレイの電源ケーブルのプラグがコンセントへ接続していることを確認してください。
② ディスプレイインターフェースケーブルによって、装置とディスプレイがしっかりと接続していることを確認してください（ケーブルの接触不良でないかを確認してください）。
③ ディスプレイインターフェースケーブルを別のケーブルに交換してください（ケーブルが断線していないかを確認してください）。
④ ディスプレイの各種設定を見直してください。ディスプレイの調整はディスプレイに添付している。説明書を参照してください。
⑤ ビデオボードをご使用の場合は以下を確認してください。
　ⅰ）ビデオボードの設定が適正か確認してください（設定方法はビデオボードに添付している説明書を参照してください）。
　ⅱ）電源をOFFにし、別のビデオボードに取り替えて動作を確認してください。
⑥ DisplayPortのMST（Multi Stream Transport）対応のディスプレイをご使用の場合は、以下を実施してください（設定方法はディスプレイに添付されている説明書を参照してください）。
　ⅰ）DisplayPort1.1、DisplayPort1.2を変更できる場合はDisplayPort1.2を選択してください。
　ⅱ）MSTの設定を変更できる場合は、“Primary”に設定してください。

【留意事項】

MSTを有効に設定した場合は、デスクトップ画面の右クリックで“Display Portトポロジー”の項目が表示されます。

（６）画面表示が点滅するまたはブラックアウトした後に再表示する場合がある

＜推定原因＞

システムへの負荷が高いことなどが原因でグラフィックスドライバの応答に時間が掛かった場合、Windows®がグラフィックス機能を正常に回復させる処理をしていることが考えられます。

＜対処＞

① 現象が発生したときに「ディスプレイドライバの応答停止と回復」というバルーン表示がされた、またはイベントログにイベント「ID4101」の警告ログが記録されていた場合、システムへの負荷を軽減し、このような表示や記録がされない負荷でご使用ください。

（７）ブルースクリーンを表示する／した

＜推定原因＞

OSまたは装置の異常が考えられます。

＜対処＞

① ブルースクリーン画面を表示している場合は、STOPエラーコード（0x00000080など）または識別名（NMI_HARDWARE_FAILUREなど）を記録してください。

② NMIボタンを押してメモリダンプを取り、装置を再起動してください。メモリダンプの解析（有償）が必要な場合は、再起動後ログを保存（「８．４ 保守操作支援コマンド」を参照）し、弊社担当営業に連絡してください。

②　②の手順により装置が再起動しない場合、「９．２．１ 装置が正常に起動しない際の対処」を参照し装置の起動状態を確認してください。

④ ①の手順によりSTOPエラーコード及び識別名（NMI_HARDWARE_FAILUREなど）を確認できなかった場合は、イベントログの“システム”カテゴリを参照し、要因コードを確認してください。

⑤ 「９．３　STOPエラーコード」を確認し、メモリダンプ収集要因を判別してください。

（8）ネットワークに接続できない

＜推定原因＞

LAN、ネットワーク機器（ハブなど）の設定、ケーブルの接続不良が考えられます。

＜対処＞

① 「２．８　LANインタフェースの設定方法」を参照し、ネットワークの設定を見直してください。
② LANケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。
③ LANケーブルの接続ポートに誤りがないかを確認してください。
④ LANケーブルを他のLANケーブルに交換してください。
⑤ ネットワーク機器をご使用の場合
　ｉ）ネットワーク機器の電源がONになっていることを確認してください。
　ii）ネットワーク機器の電源を入れたあとに、装置の電源を入れてください。
　iii）別のネットワーク機器に取り替えて動作を確認してください。
⑥ 手順①～⑤によって症状が解消しない場合、システム管理者または保守員に連絡してください。

（9）ネットワークの接続がよく切れる、通信速度が遅い

＜推定原因＞

LAN、ネットワーク機器の設定、ケーブルの接続不良が考えられます。

＜対処＞

① 「２．８　LANインタフェースの設定方法」を参照し、ネットワークの設定を見直してください。
② LANケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。
③ LANケーブルの接続ポートに誤りがないかを確認してください。
④ LANケーブルを他のLANケーブルに交換してください。
⑤ ネットワーク機器をご使用の場合
　ｉ）ネットワーク機器の電源を入れたあとに、装置の電源を入れてください。
　ii）別のネットワーク機器に取り替えて動作を確認してください。
⑥ 手順①～⑤によって症状が解消しない場合、システム管理者または保守員に連絡してください。

（１０）ディスク（CD、DVD）を認識しない、ディスクの読み書きができない

＜推定原因＞

サポートしていないディスク（CD、DVD）の使用、ディスクの不良、DVDドライブの故障が考えられます。

＜対処＞

① 「５．１　装置仕様」を参照し、ご使用のディスク（CD、DVD）がサポートされているか確認してください。

② ディスク（CD、DVD）に傷や汚れがないことを確認し、汚れがある場合はディスクを掃除してください。

③ディスク（CD、DVD）を他のディスクに交換してください。

④ ［PC］－［エクスプローラー］より、DVDドライブが認識されているか確認してください。
⇒認識されていない場合は装置を再起動してください。

（１１）ディスク（CD、DVD）への書き込みに失敗する

＜推定原因＞

HDD/SSD容量不足、ディスク（CD、DVD）の不良が考えられます。

＜対処＞

① ディスク（CD、DVD）が書き込み可能なディスクかどうかを確認してください。

② 作業領域に必要なHDD/SSDの空き容量が十分にない場合は、ファイルを整理し、HDD/SSDの空き容量を増やしてください。

③ ディスク（CD、DVD）に傷や汚れがないことを確認し、汚れがある場合はディスクを掃除してください。

④ ディスク（CD、DVD）を他のディスクに交換してください。

（１２）ディスク（CD、DVD）が取り出せない

＜推定原因＞

ディスク（CD、DVD）が書き込み中またはDVDドライブの異常が考えられます。

＜対処＞

① ディスク（CD、DVD）が書き込み中（ドライブアクセスランプが点灯または点滅中）ではないか確認してください。書き込み中はディスクを取り出せません。
② イジェクトボタンを数回（約5回）押してください。
③ マニュアル エマージェンシー イジェクトホール（「２．６．１　ディスク（CD、DVD）の挿入」を参照）にイジェクトピンを挿入し、ディスクトレイが少し出てきたら手で手前に引き出してください。

【留意事項】

・マニュアル エマージェンシー イジェクトホールを使用してディスクを取り出す場合は、装置の主電源を切ってから行ってください。また、イジェクトピンを斜めに押し込んだり、過度の力を入れすぎないでください。
・イジェクトピンは機器に添付されていません。イジェクトピンを用意できない場合は、イジェクトホールに入る太さのピンで代用してください。

（１３）キーボードの入力を受け付けない

＜推定原因＞

アプリケーションの停止、ケーブルの接続不良、キーボードの故障が考えられます。

＜対処＞

① アプリケーションの停止が原因で一時的にキーボードの入力を受け付けない場合があります。
Alt + TabキーまたはCtrl +Alt + Deleteキーを押して装置が応答する場合、下記を実施してください。
ⅰ）Alt + Tabキーを押してアプリケーションを切り換え、停止しているアプリケーションを特定してください。
ⅱ）原因となるアプリケーションが特定できたらタスクマネージャーで対象のアプリケーションを終了してください。タスクマネージャーはCtrl +Alt + Deleteキーを押して「Windowsのセキュリティ」画面を表示して「タスクマネージャー」ボタンをクリックすることで起動します。
ⅲ）装置を再起動してください。
② キーボードインタフェースケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。
③ キーボードインタフェースケーブルを他のポートに接続してください。
④ 別のキーボードに取り替えて動作を確認してください。
⑤ 装置を再起動してください。

（１４）マウス操作を受け付けない、カーソル・ボタンが正常に動作しない

＜推定原因＞

マウスに付着しているごみ、汚れによる動作不良、ケーブルの接続不良、マウスの故障が考えられます。

＜対処＞

① 光学式マウスの場合

ⅰ）オプティカルセンサー部分にごみが付いていないか、汚れていないかを確認し、ごみ、汚れがあった場合は掃除してください。

ⅱ）ガラスや鏡、光沢のあるものの上では使用しないでください（光学式マウス用マウスパッド上での使用を推奨します）。

② オプション品以外のマウスをご使用の場合、マウスに添付されている取扱説明書を参照してください。

③ マウスインタフェースケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。

④ 別のマウスに取り替えて動作を確認してください。

⑤ CPU/USB切替器をご使用の場合、切替器に添付されている取扱説明書を参照してください。
エミュレーション機能などの設定を変更すると、改善する場合があります。

⑥ シリアルポートにデータを受信しながらOSを起動している場合は、OS起動後にシリアルポートを使用し、動作が改善されるかどうかを確認してください。

（１５）USB機器を認識しない、動作しない

＜推定原因＞

ケーブルの接続不良、USB機器のデバイスドライバがインストールされていないマザーボードの故障が考えられます。

＜対処＞

① USB機器のケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。
② USB機器のケーブルを他のケーブルに交換してください。
③ デバイスドライバを必要とするUSB機器をご使用の場合、USB機器に添付されている取扱説明書に従いデバイスドライバをインストールし、再起動してください。
④ 外部からの電源供給を必要とするUSB機器をご使用の場合、USB機器の電源ケーブルのプラグがコンセントに接続していることを確認してください。
⑤ バスパワーのUSB機器をご使用の場合、USB機器の消費電流が装置のUSBポートの最大電流規定を超えていないか確認してください（「５．１（９）最大電流規定」参照）。外部給電可能なUSB機器の場合は外部電源に接続してください。
⑥ ①～⑤を実施しても改善しない場合、USB機器の故障が考えられます。USB機器に添付されている取扱説明書を参照し、対処してください。
⑦ USB機器が故障しておらず該当USB機器の接続実績がある場合、USBポート（マザーボード）の故障が考えられます。システム管理者または保守員に連絡してください。

（１６）音が出ない、音が極端に小さい

＜推定原因＞

装置およびスピーカーの設定不良、ケーブルの接続不良、スピーカーの故障が考えられます。

＜対処＞

① 装置のボリュームを適正な大きさに設定してください（【ボリュームの設定方法】参照）。

② スピーカーをご使用の場合

ⅰ）スピーカーがアンプ付きスピーカーであることを確認してください。
アンプが付いていない場合、音がでません。

ⅱ）スピーカーの電源ケーブルのプラグがコンセントに接続していることを確認してください。

ⅲ）スピーカーの電源をONにしてください。

ⅳ）スピーカーのボリュームが適正な大きさに設定されていることを確認してください。

ⅴ）スピーカーのケーブルを装置のLINE OUTに接続していることを確認してください。

ⅵ）オーディオ機器の音声を録音する場合、ケーブルをオーディオ機器側のLINE OUTと装置側のLINE INに接続してください（LINE INはMIC入力としては使えません）。

ⅶ）スピーカーのケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。

ⅷ）別のスピーカーに取り替えてください。

【ボリュームの設定方法】

① コントロールパネルを開き、［ハードウェアとサウンド］をクリックします。

② ［システム音量の調整］をクリックし、音量を調整してください。

（１７）シリアルポートが正常に動作しない

＜推定原因＞

ケーブルの接続不良、接続先のデバイスの故障が考えられます。

＜対処＞

① ケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。

② 接続先のデバイスが故障していないか確認してください。

③ シリアルポートにデータを受信しながらOSを起動している場合は、OS起動後にシリアルポートを使用し、動作が改善されるかどうかを確認してください。

（１８）RAS外部接点ポートが正常に動作しない

＜推定原因＞

ケーブルの接続不良、接続先とのインタフェース不良、RASボードの故障が考えられます。

＜対処＞

① ケーブルを取り外し、しっかりと接続するように取り付け直してください。
② 「５．８．２　外部接点仕様」を参照し、外部接点仕様を確認してください。
③ RASボードの故障が考えられます。システム管理者または保守員に連絡してください。

（１９）シャットダウンできない

a）ドライブアクセスランプ(DRIVE/STBY)が緑色に点灯、点滅している

＜推定原因＞

シャットダウン処理に時間がかかっていることが考えられます。

＜対処＞

① シャットダウン処理が終了するまで待機してください。

b） a ではない場合

＜推定原因＞

OSがロックしていることが考えられます。

＜対処＞

① NMIスイッチを押しメモリダンプを取得後、装置を再起動してください。メモリダンプの解析（有償）をご希望の場合は、再起動後ログを保存（「８．４　保守操作支援コマンド」を参照）し、弊社担当営業に連絡してください。自動で再起動しない場合は、下記の【強制終了の方法】を参照し、装置の電源を遮断してください。
② ①を実施してもメモリダンプが取得できなかった場合は、下記の【強制終了の方法】を参照し、装置の電源を遮断してください。
③ ①を実施しても改善されない場合、電源が遮断された状態で、キーボード、マウス以外のUSB機器および拡張ボードを取り外し、装置を起動してください。

【強制終了の方法】

上記の方法でもシャットダウンできない場合は、電源スイッチを4秒以上押してください。電源が切れ、スタンバイ状態になります。

（２０）装置の時刻がずれてしまう

＜推定原因＞

インターネットへ接続せず装置を使用しているため、Secure Time機能が正確な時刻を取得できていないことが考えられます。

＜対処＞

① 下記手順でSecure Time機能の無効化を行ってください。

ⅰ）［スタート］ボタンを右クリックして［ファイル名を指定して実行］をクリックしてください。

ⅱ）［ファイル名を指定して実行］画面で［regedit］と入力してOKをクリックしてください。

ⅲ）表示された画面で［HKEY_LOCAL_MACHINE］－［SYSTEM］－［CurrentControlSet］－［Services］－［W32Time］－［Config］の順で開いてください。

ⅳ）［Config］内の［UtilizeSslTimeData］を右クリックし［修正］をクリックしてください。

ⅴ）［値のデータ］の値を［0］に変更してOKをクリックしてください。

ⅵ）手動で時刻を合わせた後に、装置を再起動してください。

【留意事項】

OS の時刻が現在の時刻より先の時刻に設定されている場合、BIOS の時刻を修正しても OS の時刻に反映されない場合があります。その場合は、OS の時刻を修正してください。

（２１）ファンが回転しない、異音がする。

＜推定原因＞

ファンに付着した塵埃により異常をきたしている。または、ファンの電源ケーブルの接続不良が考えられます。

＜対処＞

① 防じんフィルタ及び、異常のあるファンを清掃してください。

② ファンの電源ケーブルを挿し直し、正しく接続していることを確認してください。

③ ①～②の手順実施後、現象が解消しない場合、該当ファンの故障が考えられます。システム管理者または保守員に連絡してください。

（２２）障害メッセージが表示される

＜推定原因＞

異常検出による表示であることが考えられます。

a）ブルースクリーン上に英数字の文字列が表示されている場合。

＜対処＞

①「９．３　STOP エラーコード」を参照し、対処してください。

b）イベントログにエラー、または警告の表示がされている場合。

＜対処＞

①「９．４　イベントログ」を参照し、対処してください。

（２３）本体から異音がする

＜推定原因＞

ファンや DVD ドライブの異常が考えられます。

＜対処＞

① 「９．４　イベントログ」を参照し、イベントログの確認をしてください。

② イベントログに障害を示すログがなく、異音が解消されていない場合、異音の発生源がファンの場合は、ファンを清掃して下さい。

③ 手順①～②を行っても異音が解消されない場合は、該当部品の故障が考えられます。システム管理者または保守員に連絡してください。

９．３　STOPエラーコード

STOPエラーコードは、エラー要因を要約した情報です。
この値はブルースクリーン発生時にメモリダンプファイルの中に埋め込まれます。

ブルースクリーンに表示されるメッセージに対応した各要因を表９－１に示します。STOPエラーコードに対応する識別名がある場合は、識別名が表示されます。STOPエラーコード0x00000080の要因は複数存在しますが、イベントログ（イベントID：800、ソース：HFWRAS_SYS）から詳細情報を確認できます。

表９－１　STOPエラーコード一覧

No.	コード	要因	対処
1	0x00000080 (NMI_HARDWARE _FAILURE)	―	イベントログに要因が記録されます。「表９－２ STOPコード0x80の対処一覧」を参照して対処してください。イベントログに記録されていなかった場合はシステム管理者または保守員にお問い合わせください。
2	0x00009221	Windows®起動時にリモートシャットダウン入力検出	リモートシャットダウンが行われた要因について、システム管理者または保守員にお問い合わせください。
3	0x00009501(*1)	RAID1構成情報の不整合が発生	「１０．４．４　両系ドライブ故障からの復旧」を参照してください。
4	0x00009502(*1)	RAID1構成が不正	「１０．４．３ 復旧作業時にトラブルが発生した場合」を参照してください。
5	0x00009503(*1)	RAID1構成情報へのアクセスエラーが発生	「１０．４．４　両系ドライブ故障からの復旧」を参照してください。
6	上記以外	Windows®のSTOPエラー	Windows®のSTOPエラーに関しては、マイクロソフトのサポート技術情報を参照してください。メモリダンプの解析（有償）が必要な場合は、弊社担当営業に連絡してください。

（*1）B/Tモデルの場合のみ

表９－２　STOPエラーコード0x80の対処一覧

イベントログ(イベントID:800、ソース:HFWRAS_SYS)に記録される内容	要因	対処
リセット信号が入力されました。 詳細コードは0x9201です。	CPUロックからの強制回復	メッセージが表示される前にNMIスイッチを押していないか確認してください。NIMIスイッチを押した際にこのイベントログが表示されるのは仕様となります。NMIスイッチを押さずこの現象が発生する場合は、システム管理者または保守員にお問い合わせください。
PCIパリティエラーが発生しました。 詳細コードは0x9202です。	ハードウェア要因NMI	拡張ボードを取り外し、他の拡張ボードに交換して動作を再度確認してください。交換作業は「６．４　部品の取り付け／取り外し」を参照してください。 上記で症状が解消しない場合または拡張ボードが実装されていない場合は、システム管理者または保守員にお問い合わせください。
DIMM 2で訂正不可能なエラーが発生しました。詳細コードは0x9217です。	訂正不可能なメモリエラー発生	メインメモリが正しく取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていてもエラーが発生する場合は、メインメモリの故障が考えられます。システム管理者または保守員に連絡してください。
DIMM 1で訂正不可能なエラーが発生しました。詳細コードは0x9218です。		

９．４　イベントログ

環境情報が変化したときまたはリモートシャットダウン要求が発生したときなどの重要なイベントが発生した場合、この装置はWindows®のイベントログ機能を利用してログを収集します。

イベントログの参照方法は以下のとおりです。

（画像イメージはWindows® 10ですが、他のOSも同様です。）

① コントロールパネルを開き、［システムとセキュリティ］－［イベントログの表示］をクリックします。

② ［イベントビューアー］画面が表示されますので、［Windowsログ］を選択し、「システム」または「アプリケーション」をクリックするとそれぞれのログを参照することができます。



表９－３に、装置固有のイベントログ一覧を示します。No.1～No.18、No.21～No.32はシステムログに収集し、No.19、20はアプリケーションログに収集します。

表９－３　この装置固有のイベントログ一覧（1/3）

No.	イベントID	ソース	種類	説明	対処方法
1	257	HFWRAS_SYS	エラー	電源ファンの回転数が著しく低下しました。	「９．２．３（１）」のファン異常の項目を参照し対処してください。
2	259	HFWRAS_SYS	警告	温度が既定値を超過しました。	「９．２．３（１）」の温度異常の項目を参照し対処してください。
3	260	HFWRAS_SYS	情報	リモートシャットダウン要求が発生しました。	対処不要です。
4	261	HFWRAS_SYS	情報	電源ファンの回転数が正常値に戻りました。	対処不要です。
5	263	HFWRAS_SYS	情報	温度が既定値に戻りました。	対処不要です。
6	265	HFWRAS_SYS	警告	近い将来、ドライブベイ%1のドライブ（%2）がハードウェア障害を起こす可能性があります。	データのバックアップおよびドライブの交換を推奨します。
7	266	HFWRAS_SYS	エラー	CPUファンの回転数が著しく低下しました。	「９．２．３（１）」のファン異常の項目を参照し対処してください。
8	267	HFWRAS_SYS	情報	CPUファンの回転数が正常値に戻りました。	対処不要です。
9	268	HFWRAS_SYS	エラー	温度が危険な状態になったため、シャットダウンしました。	「９．２．３（１）」の温度異常の項目を参照し対処してください。
10	270	HFWRAS_SYS	情報	ドライブベイ%1のドライブの使用時間が既定値を超えました。	データのバックアップおよびドライブの交換を推奨します。
11	277	HFWRAS_SYS	エラー	システムファンの回転数が著しく低下しました。	「９．２．３（１）」のファン異常の項目を参照し対処してください。
12	278	HFWRAS_SYS	情報	システムファンの回転数が正常値に戻りました。	対処不要です。
13	519	HFWRAS_SYS	エラー	RAS MCUが故障しました。	RAS MCU（マイコン）が故障している可能性があります。システム管理者または保守員に連絡してください。

表９－３　この装置固有のイベントログ一覧（2/3）

No.	イベントID	ソース	種類	説明	対処方法
14	524	HFWRAS_SYS	情報	現在の設定では、メモリダンプが収集されません。 %1	「８．２．１ メモリダンプ収集設定確認メッセージ」を参照し対処してください。または「８．２．２ メモリダンプに関する各種設定方法」を参照し、手動で設定を変更してください。
15	525	HFWRAS_SYS	情報	DIMM%1において、高い頻度でエラー訂正が発生しています。	メインメモリが故障している可能性があります。システム管理者または保守員に連絡してください。
16	539	HFWRAS_SYS	エラー	%1 モニターを終了しました。	RASソフトウェアのハードウェア監視が停止しました。装置を再起動してもエラーが発生する場合はシステム管理者または保守員に連絡してください。
17	540	HFWRAS_SYS	情報	DIMM %1 において、OSが起動してからシングルビットエラーを検出した回数は %2 (前回比:%3)回です。	対処不要です。
18	541	HFWRAS_SYS	警告	DIMM %1が故障している可能性があります。	メインメモリが故障している可能性があります。システム管理者または保守員に連絡してください。
19	769	HFWRAS_APP	エラー	%1関数においてエラーが発生しました。エラーコード=%2.	RASソフトウェアの動作中にエラーが発生しました。装置を再起動してもエラーが発生する場合はシステム管理者または保守員に連絡してください。
20	771	HFWRAS_APP	エラー	レジストリ値“%1”に不正な値が設定されていますので、デフォルト値%2を設定します。	装置を再起動してもエラーが発生する場合はシステム管理者または保守員に連絡してください。
21	800	HFWRAS_SYS	情報	%1 詳細コードは%2です。	STOPエラーが発生しました。内容を確認し、「９．３ STOPエラーコード」を参照し対処してください。
22	2001	HFWRAS_SYS	エラー	ドライブベイ%1のドライブに異常が発生し、切り離されました。	「１０．４．２ 片系ドライブ故障からの復旧」を参照し対処してください。
23	2002	HFWRAS_SYS	情報	RAIDが復旧しました。	対処不要です。

表９－３　この装置固有のイベントログ一覧（3/3）

No.	イベントID	ソース	種類	説明	対処方法
24	2003	HFWRAS_SYS	エラー	RAID状態を取得できませんでした。RAID状態が不明です。	装置を再起動してください。再起動してもエラーが出る場合はシステム管理者または保守員に連絡してください。
25	2004	HFWRAS_SYS	情報	RAID状態の取得に成功しました。	対処不要です。
26	2009	HFWRAS_SYS	情報	ドライブベイ%1のドライブを手動で、切り離しました。	対処不要です。
27	2011	HFWRAS_SYS	情報	RAIDの再構築が完了しましたが、コピー元のドライブ（ドライブベイ%1）で読み出せないセクタを検出しました。メディアエラーです。	「１０．４．２ 片系ドライブ故障からの復旧」を参照し対処してください。
28	2012	HFWRAS_SYS	エラー	コピー先のドライブ（ドライブベイ%1）でエラーが発生したため、RAIDの再構築に失敗しました。	「１０．４．２ 片系ドライブ故障からの復旧」を参照し再度RAIDの構築を実施してください。
29	2019	HFWRAS_SYS	情報	RAIDにメディアエラーが発生しました。	「HF-W2000モデル68/65 RAS機能マニュアル(WIN-3-0102)」の「２．８．２ メディアエラーについて」を参照し対処してください。
30	3000	HTsfRAID_SYS	情報	RAID status changed. (ARRAY=%1, DRIVE1=%2,DRIVE2=%3)	対処不要です。
31	3001	HTsfRAID_SYS	情報	Rebuild process was stopped. Reason:%1	「１０．４．３ 復旧作業時にトラブルが発生した場合」を参照し対処してください。「１０．４．３」に記載のない詳細コードであった場合は、システム管理者または保守員に連絡してください。
32	3010	HTsfRAID_SYS	エラー	Service internal error. Reason:%1	システム管理者または保守員に連絡してください。

No.6：%1 はドライブベイ No.を示します。%2 はドライブのメーカ名、モデル名を示します。

No.10：%1 はドライブベイ No.を示します。

No.14：%1 には記録要因をメッセージ形式で格納します。以下のいずれかを記録します。

%1
"デバッグ情報の書き込み"が"完全メモリダンプ"ではありません
"既存のファイルに上書きする"が無効です
ページングファイルサイズが不十分です
メモリダンプファイルが存在しないかメモリダンプファイルのサイズが不十分です

No.15：%1はDIMMのスロットNo.を示します。

No.16：%1 には以下のいずれかを記録します。

FAN、TEMP、RMTSTDN、MEM、CPU、TEMPLOG、WDT、RAID1、RAID SMART、SMART、USETIME、RASLOG、INTERNAL – LOGD

No.17：%1はDIMMのスロットNo.を示します。%2は累積シングルビットエラー検出回数を示します。

%3は前回記録時の累積シングルビットエラー検出回数との差を示します。

No.18：%1はDIMMのスロットNo.を示します。

No.19：%1はエラー終了した関数名を示します。%2はそのエラーコードを示します。

No.20：%1は不正な値が設定されているレジストリ値を示します。%2はそのデフォルト値を示します。

No.21：%1と%2には以下のいずれかの組み合わせを記録します。

%1	%2
リセット信号が入力されました。	0x9201
PCIパリティエラーが発生しました。	0x9202
DIMM 2で訂正不可能なエラーが発生しました。	0x9217
DIMM 1で訂正不可能なエラーが発生しました。	0x9218

No.22、No.26、No.27、No.28：%1はドライブベイNo.を示します。

No.30：%1は以下のいずれかを記録します。

OPTIMAL、OPTIMAL(MEDIA ERROR)、DEGRADE、DEGRADE(MEDIA ERROR)、DEGRADE(REBUILD)、DEGRADE(REBUILD MEDIA ERROR)

%2、%3は以下のいずれかを記録します。

ONLINE、OFFLINE、REBUILD、NOT CONNECTED

No.31：%1はリビルド中断要因コードを示します。

No.32：%1はエラーコードを示します。

９．５　パフォーマンスモニターによるシステム負荷の確認

Windows®には、CPUやメモリの使用状況を確認するためのパフォーマンスモニターが搭載されています。システムの負荷分析などの参考として使用してください。

パフォーマンスモニターの参照方法は下記のとおりです。

（画像イメージはWindows® 10ですが、他のOSも同様です。）

①　コントロールパネルを開き、［システムとセキュリティ］－［管理ツール］をクリックします。

Windows® 11およびWindows Server® 2025の場合は、コントロールパネルを開き、［システムとセキュリティ］－［Windowsツール］をクリックします。

②　［パフォーマンスモニター］をダブルクリックします。

③　［パフォーマンスモニター］画面が表示されますので、［パフォーマンスモニター］をクリックし、 ボタンをクリックしてください。



④　［カウンターの追加］画面が表示されますので、Processor、Memory、PhisycalDisk、Network Interfaceなどパフォーマンスを確認したい項目を選択し、［追加］ボタンをクリックし［OK］ボタンをクリックします。



⑤　選択した項目のパフォーマンスが［パフォーマンスモニター］画面で確認できます。



以下に、主に性能に関わるパフォーマンスカウンターを示します。

表９－４　性能に関わるパフォーマンスカウンター一覧

No.	パフォーマンス オブジェクト	カウンター	意味
1	Processor	%Processor Time	CPUの使用率を表します。この値が連続的に高い場合は、CPU性能がボトルネックとなる可能性があります。
2	Memory	Pages/sec	ページフォールトを解決するためにディスクとの間で読み書きされた1秒間あたりのページ数を表します。この値が大きい場合は、メモリ不足の可能性があります。0に近いほど適正なレベルです。
3		Available Bytes	プロセスが利用可能な物理メモリのサイズを表します。この値が減少傾向にある場合は、メモリリークの可能性があります。
4		Pool Nonpaged Bytes	ディスクにページアウトされず、割り当てられている限り物理メモリ内に存在するメモリ領域のサイズを表します。この値が増加傾向にある場合は、メモリリークの可能性があります。
5	PhysicalDisk	%Disk Time	ディスクが読み込みまたは書き込みでビジー状態であった時間の割合を表します。この値が連続的に高い場合は、ディスク性能がボトルネックとなる可能性があります。
6	Network Interface	Bytes Total/sec	ネットワークアダプターで送受信されるデータの1秒間あたりのバイト数を表します。No.7と比較し、この値の割合が連続的に大きい場合は、ネットワークがボトルネックとなる可能性があります。
7		CurrentBandwidth	ネットワークの帯域幅を表します。

【留意事項】

システムが高負荷状態の場合において、パフォーマンスカウンターの収集を正しく開始できないことがあります。パフォーマンスカウンターの収集を開始したときには、使用するデータコレクターセットの状態が“実行中”であることを確認してください。



パフォーマンスカウンターの収集が正しく開始されていることを確認する

また、システムが高負荷状態の場合やパフォーマンスカウンターの収集の開始、停止操作を頻繁に繰り返した場合、パフォーマンスカウンターの収集の開始、停止操作を行えなくなることがあります。この場合は、一度パフォーマンスモニターを終了し、しばらく待ってから再度パフォーマンスモニターを起動して、操作を行ってください。



パフォーマンスカウンターの収集を操作できない

なお、再度パフォーマンスモニターを起動しても、パフォーマンスカウンターの収集が開始できない場合は、OSを再起動してください。

９．６　状態表示デジタルLED

状態表示デジタルLEDは、システムの起動時（BIOS起動からOS起動までの間）にPOSTコードを表示します。また、システムの稼働中にハードウェア状態に異常が発生した場合、ハードウェアステータスコードを表示します。

状態表示デジタルLEDと状態識別LEDは、シャットダウン後、スタンバイ状態になっても点灯し続ける場合があります。この状態は主電源を遮断するかまたは再び電源を入れるまで保持されます。

なお、状態表示デジタルLEDは異常ではない場合にもコードを表示する場合があります。

（例：BIOSセットアップメニュー起動中の表示（Ab）、電源投入からOS起動までのPOSTコード表示）数値表示部は、以下のように0～Fまでの16進数で示されます。



９．６．１　POST表示

POSTとはPower On Self Testの略で、コンピュータシステムの電源を入れたときにシステムBIOSルーチンが、ハードウェアに異常がないかをチェックする機能です。もし異常があれば異常発生箇所に対応するPOSTコードを装置前面に実装している状態表示デジタルLED部に表示し、ディスプレイにメッセージを表示したりビープ音を何回か鳴らすことによりユーザーに異常を知らせます。

POSTコードは、状態識別LEDのBIOSステータス（橙）が点灯した状態で表示します。

システム起動中に停止したときのPOSTコードとその対処方法を示します。

現象が解消しない場合はシステム管理者または保守員に連絡してください。

表９－５　POSTコードと停止原因／対処方法（1/2）

POST コード	停止要因	推定部位	対処方法
98	キーボード、マウスに問題がある可能性があります。	キーボード マウス マザーボード	①「９．２．３（１５）USB機器を認識しない、動作しない」を参照してください。
1D~31 3F~4E 50~55	メインメモリに問題がある可能性があります。	メインメモリ マザーボード	①　メインメモリの挿し直しを行い、正しく取り付けられていることを確認してください。 ②　現象が解消しない場合、システム管理者または保守員に連絡してください。
97	ビデオ機能が正しく動作していません。	マザーボード	①　拡張スロットにビデオボードを取り付けている場合は正しく取り付けられているか確認してください。 ②　現象が解消しない場合、ビデオボードの交換を推奨します。
91~96	拡張ボードに問題がある可能性があります。	拡張ボード ライザーボード マザーボード	①　拡張ボードをスロットから取り外し、取り付けし直してから拡張ボードの動作を確認してください。

表９－５　POSTコードと停止原因／対処方法（2/2）

POST コード	停止要因	推定部位	対処方法
99	シリアルデバイスに問題がある可能性があります。	マザーボード	①　ケーブルの挿し直しを行い、正しく取り付けられていることを確認してください。 ②　別デバイスを接続してください。現象が解消した場合、シリアルデバイスの交換を推奨します。
9A~9D	USBデバイスに問題がある可能性があります。	マザーボード	①　USBデバイスの挿し直しを行い、正しく接続されていることを確認してください。 ②　USBデバイスを、別のUSBポートに接続してください。現象が解消した場合、システム管理者または保守員に連絡してください。 ③　①～②の手順実施後、現象が解消しない場合、USBデバイスに問題があることが考えられます。
56~5A	CPUが故障している可能性があります。	マザーボード	マザーボードを交換してください。
90	ブートデバイスに問題がある可能性があります。	HDD/SSD マザーボード	①　ブートデバイスの挿し直しを行い、正しく取り付けられていることを確認してください。 ②　ブートデバイスを、別ポートに接続してください。現象が解消した場合、システム管理者または保守員に連絡してください。 ③　①～②の手順実施後、現象が解消しない場合、ブートデバイスに問題があることが考えられます。
			ブートデバイスが内蔵HDD/SSDの場合 ①　HDD/SSDの挿し直しを行い、正しく取り付けられていることを確認してください。

POSTコードと停止原因／対処方法（3/3）

POST コード	停止要因	推定部位	対処方法
E1	システムファンの回転異常です。	システムファン	「９．２．３（１）」のファン異常の項目を参照し対処してください。
E2	CPUファンの回転異常です。	CPUファン	「９．２．３（１）」のファン異常の項目を参照し対処してください。
E3	電源ファンの回転異常です。	電源装置	「９．２．３（１）」のファン異常の項目を参照し対処してください。

９．６．２　ハードウェアステータスコード表示

システムの稼働中にハードウェア状態に異常が発生した場合に表示します。
ハードウェアステータスコードは、状態識別LEDのRASステータス（赤）が点灯した状態で表示します。

表９－６　ハードウェアステータスコードと要因／対処方法

ステータスコード	要因	対処方法
11	電源ファンの回転異常です。	「９．２．３（１）」のファン異常の項目を参照し対処してください。
12	システムファンの回転異常です。	
13	CPUファンの回転異常です。	
21	温度異常です。	「９．２．３（１）」の温度異常の項目を参照し対処してください。
31	ドライブベイ1のドライブの障害予測です。	データのバックアップおよびドライブの交換を推奨します。
32	ドライブベイ2のドライブの障害予測です。	
41 (*1)	ドライブベイ1のドライブがオフライン状態です。	「１０．４．２ 片系ドライブ故障からの復旧」を参照し、ドライブを交換してください。
42 (*1)	ドライブベイ2のドライブがオフライン状態です。	
4C	RAIDが不明状態（RASソフトウェアでのRAIDのステータス取得不可）です。	システム管理者または保守員に連絡してください。
4D (*2)	RAIDでメディアエラーが発生しました。	「HF-W2000モデル68/65 RAS機能マニュアル」の「２．８．２ メディアエラーについて」を参照し対処してください。

(*1) 再構築中も表示します。

(*2) 上記コードはデフォルトの設定では表示しません。上記コードの表示方法については、「HF-W2000モデル68/65 RAS機能マニュアル(WIN-3-0102)」の「５．３（３）メディアエラー発生時の通知有無の切り替え」を参照してください。

【留意事項】

・上記以外のコードが表示した場合は、システム管理者または保守員に連絡してください。

第１０章　ソフト**RAID1**

１０．１　ソフト**RAID1**の概要

１０．１．１　ソフト**RAID1**とは

この章では、BモデルとTモデルのソフトRAID1機能に関する取り扱いについて説明します。
この章に出てくる「この装置」とは、BモデルとTモデルを指します。なお、この装置が採用するドライブはHDDまたはSSDであるため、以降の説明に関しては「ドライブ」として記載しています。
また、この章では以降「ソフトRAID1」のことを「RAID1」と記載しています。
また、この章の説明で使用する画像イメージはWindows® 10での表示内容ですが、他のOSでも同様です。また、ドライブの型式や容量など、実際の表示と異なる場合があります。

通　知

- この装置はRAID1の構成を採用しているため、一般の装置より高信頼ですが、障害の種類によってはドライブ内のデータを消失することがあります。また、装置の障害だけでなく、使用中の停電、誤操作などによってもデータを消失することがあります。このような状態になった場合は、データの回復はできません。このような事態に備えて日常業務の中にデータのセーブ作業を組み入れ、計画的にファイルのバックアップを取っておいてください。また、UPSを使用するなどの方法で電源を保護してください。
- この装置は、弊社指定型式のドライブを前提に評価しています。したがって、ドライブを交換する際は、弊社指定型式のドライブを使用してください。弊社指定型式以外のドライブを使用した場合は、ドライブ内のデータを消失する可能性があります。また、ドライブの交換は推奨交換周期を守って実施してください（「付録　有寿命部品の取り扱いについて」参照）。
- この装置は、1台ごとに専用のRAID構成情報（シリアル番号など）を持っています。したがって、この装置同士であっても、ドライブを交換して使用することはできません。万一、交換して使用した場合、構成情報の不一致などにより、予期できない動作を引き起こす場合があります。
- モデルを問わず、使用したことのあるドライブを交換用ドライブとして使用しないでください。構成情報の不一致などによって、装置が正常に動作しなかったりドライブ内のデータが消失したりすることがあります。
- 交換用ドライブには、新品ドライブ（未使用のドライブ）または新規ドライブ（初期化を実行したドライブ（「１０．６．７　ドライブ初期化機能」参照））を使用してください。
- RAID1に関する保守には高度な知識が必要です。万一、誤った操作をすると、ドライブ内のデータを消失することがあります。
- ドライブ1とドライブ2の容量は同一とし、容量が異なるドライブを取り付けないでください。

RAID1（Redundant Array of Independent Disks Level 1）は、一般にミラーリングとして知られている方式です。RAID1では、RAIDコントローラ（ハードウェア）によるミラーリングではなく、ソフトウェアにより2つのドライブをまとめて1つの装置として管理するシステム（アレイ）を構築します。万一、どちらかのドライブが故障しても、もう一方の正常なドライブからデータを読み出すことができます。なお、RAID1は2台のドライブを使用しますが、使用できるドライブの容量は1台分の容量になります。

１０．１．２　ソフト**RAID1**でできること

この装置に搭載されているRAID1は以下の機能を備えています。

＜ホットスワップ＞

この装置は、ホットスワップ（電源を入れた状態でのドライブ交換）に対応しているため、システムを停止せずにドライブ交換を行うことができます。

＜再構築機能＞

この装置は、ドライブ交換後の再構築を自動開始するか、コマンドの実行により手動開始するか設定することができます。また、再構築時にシステムにかかるドライブへの書き込み負荷を変更することができます。これらの設定はRASソフトウェアにて変更可能です。設定変更の方法については「HF-W2000モデル68/65 RAS機能マニュアル（WIN-3-0102）」の「５．３　RAID構成制御コマンド（raidctrl）【B/Tモデルのみ】」を参照してください。

＜GUI機能＞

この装置は、RASソフトウェアでRAID1のドライブ状態をグラフィカルに表示します。RASソフトウェアの使用方法は、「HF-W2000モデル68/65 RAS機能マニュアル（WIN-3-0102）」の「４．１　ハードウェア状態表示ウィンドウ」を参照してください。

＜オフライン再構築機能＞

この装置は、専用のツールを使用することで、OSを稼働させない状態で再構築を行うことができます。OSを稼働させない状態で再構築を行うため、OSを稼働した状態での再構築よりも短時間で復旧可能です。

１０．２　セットアップ

１０．２．１　セットアップの概要

この装置のRAID1を実現するRAID1用デバイスドライバは、接続している2台のドライブを1台のドライブとしてOSに認識させ、ミラーリングの処理を行っています。RAID1用デバイスドライバは、製品出荷時にあらかじめ組み込んでいますので、セットアップする際のインストール作業は不要です。

１０．２．２　新規セットアップ方法

新規にRAID1をセットアップするには、リカバリDVDを使用してシステムを出荷状態へ復元する必要があります。「第７章　リカバリDVDによる出荷状態への復元」を参照して、出荷時の状態に復元してください。

１０．３　RAID1状態確認

１０．３．１　状態表示ランプによる確認

この装置では、下図のとおり、RAID1の各HDD/SSDの状態を示すDRIVEステータスランプ（DRIVE1ステータスランプ、DRIVE2ステータスランプ）があります。



DRIVEステータスランプと対応ドライブベイの関係

ランプ表示名	対応ドライブベイ番号
DRIVE1 STATUS	1
DRIVE2 STATUS	2

DRIVEステータスランプの意味

DRIVEステータスランプ表示（赤）	ドライブの状態
消灯（両方）	両方のドライブが正常
点灯（片方）	片方のドライブが異常 （当該ドライブの電源はOFF）
点滅（片方）	再構築（コピー）実行中 （コピー先ドライブのみ点滅）
点滅（両方）	両方のドライブが異常 （構成情報の異常含む）

図１０－１　DRIVEステータスランプ

１０．３．２　ハードウェア状態表示ウィンドウによる確認

この装置では、ハードウェア状態表示ウィンドウで、RAID1のドライブ状態を確認することができます。ハードウェア状態表示ウィンドウを表示するには、タスクバーの通知領域に表示しているハードウェア状態表示アイコンをダブルクリックしてください。



（注）既定ではタスクバーの通知領域にアイコンは表示しませんが、通知領域の横にある矢印をクリックすると、アイコンを表示します。
さらに下記からアイコンをタスクバーの通知領域に表示するよう設定することができます。
① タスクバーを右クリック
② 表示されたメニューの［タスクバーの設定］をクリック
③［タスクバーに表示するアイコンを選択します］をクリック
＜Windows® 11およびWindows Server® 2025の場合＞
［その他のシステムトレイアイコン］をクリック
④［envdisp MFCアプリケーション］または[envdisp MFC Application]のアイコンをオン



両方のドライブが正常な場合は、以下のように表示します。

ハードウェア状態表示ウィンドウ



（注）RASソフトウェアでは、HDD/SSDなどの補助記憶装置を総じて「ドライブ」と表現しています。

１０．３．３　ソフトRAIDユーティリティによる確認

この装置では、製品添付のソフトRAIDユーティリティで、RAIDの状態を確認することができます。ソフトRAIDユーティリティの使用方法については「１０．６　ソフトRAIDユーティリティ」に記載しています。



１０．４　障害からの復旧

１０．４．１　障害検出

この装置では、RAID1関連の障害検出時に以下を行います。

表１０－１　RAID1の障害検出時の動作一覧

No.	動作	要因
1	DRIVEステータスランプ点灯（赤）	ドライブ故障 （片系または両系）
2	状態表示デジタルLEDの表示 （「９．６．１　POST表示」および「HF-W2000モデル68/65 RAS機能マニュアル(WIN-3-0102)」参照）	
3	アラームランプ点灯（赤）	片系ドライブ故障 （1台）
4	MCALL（保守員呼び出し信号）の外部接点がクローズ （「５．８．２　外部接点仕様」参照）	
5	イベントログを利用した情報の記録 （「９．４　イベントログ」参照）	
6	ハードウェア状態表示ウィンドウにおけるRAID1のドライブ状態 （「HF-W2000モデル68/65 RAS機能マニュアル(WIN-3-0102)」の「４．１．３　ハードウェア状態表示ウィンドウ」参照）	

＜留意事項＞

・この装置では、RAID1 の障害を検出した場合に、片方のドライブで縮退動作を行います。縮退動作へ移行後に初めて装置を立ち上げる際、故障したドライブからの立ち上げを確実に抑止するため、一度再起動する場合があります。

各故障の復旧方法、復旧時のトラブルに関して以降に示します。

１０．４．２　片系ドライブ故障からの復旧

通　知
● DRIVEステータスランプが消灯しているドライブを取り外すと、ドライブ内のデータを破壊しますので、DRIVEステータスランプが消灯しているドライブは絶対に取り外さないでください。 ● 静電気による障害を防ぐために、ドライブを交換する際は綿手袋を着用してください。綿手袋を着用しない場合、ドライブ内のデータを破壊する恐れがあります。 ● 操作は必ず手順を確認してから行ってください。万一、誤った操作を行うと、ドライブ内のデータを消失することがあります。 ● モデルを問わず、使用したことのあるドライブを交換用ドライブとして使用しないでください。構成情報の不一致などによって、装置が正常に動作しなかったりドライブ内のデータが消失したりすることがあります。 ● ドライブは、確実に取り付けてください。半接触の状態やねじの取り付け漏れは、故障の原因となります。 ● ドライブを交換する際は、交換用ドライブ および 実装されているドライブに衝撃を与えないよう注意してください。ドライブ内データの消失や故障の原因となります。 ● 再構築が完了するまでは、装置の電源を遮断したり、ドライブを取り付け／取り外したりしないでください。再構築中に装置の電源を遮断したり、ドライブを取り付け／取り外したりすると、ドライブ内データの消失や故障の原因となります。

片系ドライブ故障からの復旧は、以降の手順で行ってください。

なお、バックアップドライブからの復旧は、「１０．５．２　バックアップドライブからの復旧」を参照してください。

（1）OSを稼働した状態で再構築を行う場合

＜留意事項＞

・この装置は再構築時にシステムにかかるドライブへの書き込み負荷を変更することができます。再構築中のシステム運用への影響を考慮して設定を変更してください。装置出荷時の設定は、 高負荷で再構築処理を実施する「HIGH」です。書き込み負荷の設定を低負荷にするほど再構築にかかる時間は長くなります。再構築の所要時間の目安は以下のとおりです。

設定	Bモデル	Tモデル
HIGH	2時間	45分
MIDDLE	5時間45分	2時間30分
LOW	9時間10分	4時間30分

装置出荷時の設定を変更する方法については、「HF-W2000 モデル 68/65 RAS 機能マニュアル（WIN-3-0102）」の「５．３　RAID 構成制御コマンド（raidctrl）【B/T モデルのみ】」を参照してください。

（ａ）装置の電源を入れた状態でドライブ交換する場合

① データのバックアップを行ってください。
（「注意事項　４．（２）ファイルのバックアップについて」参照）

② 動作中のアプリケーションをすべて終了してください。

③ タスクバーの通知領域に表示されているハードウェア状態表示アイコンをダブルクリックし、ハードウェア状態表示ウィンドウを表示します。ハードウェア状態表示ウィンドウで、故障しているドライブを確認してください。



ハードウェア状態表示ウィンドウ



DRIVE1ステータスランプが点灯していることを確認してください。
DRIVE1ステータスランプが点灯するまで数十秒かかる場合があります。

④ 故障しているドライブを装置から取り外します。
（「６．４．６　HDD/SSDの取り付け／取り外し」参照）

⑤　ハードウェア状態表示ウィンドウにおいて、［更新］ボタンをクリックし、装置から取り外したドライブベイのドライブ状態が“実装されていません。”と表示されていることを確認してください。“実装されていません。”と表示されていない場合は、しばらく時間をおいてから再び［更新］ボタンをクリックし、“実装されていません。”と表示されるまで確認してください。

ハードウェア状態表示ウィンドウ



［更新］ボタンをクリックします



＜留意事項＞

・“実装されていません。”と表示する前に交換用ドライブを装置に取り付けると、交換用ドライブの接続を認識しない可能性があります。必ず“実装されていません。”と表示されるまで時間をおいてください。

⑥　交換用ドライブを装置に取り付けます。

（「６．４．６　HDD/SSDの取り付け／取り外し」参照）

しばらくすると、DRIVEステータスランプが点滅し、RAID1の再構築を開始します。

＜留意事項＞

・3 分ほど経過しても再構築を開始しない場合は、ドライブまたは装置が故障しているか、他の装置の RAID1 のアレイとして使用したドライブを取り付けた可能性があります。「１０．４．３　復旧作業時にトラブルが発生した場合」を参照してください。

・ドライブを装置に取り付けてから再構築が完了するまでの期間、ハードウェア状態表示ウィンドウのドライブベイの表示は下記となります。

ただし、ドライブ取り付け直後でも“オフライン状態です。”を、表示しない場合があります。



ドライブ取り付け直後



再構築中

⑦　再構築が完了するとDRIVEステータスランプが消灯し、RAID1が復旧します。ハードウェア状態表示ウィンドウにおいて、［更新］ボタンをクリックし、RAID状態が［Optimal］と表示し、ドライブを交換したドライブベイのドライブ状態が“正常です。”と表示していることを確認してください。

ハードウェア状態表示ウィンドウ（正常時）



＜留意事項＞

・再構築完了後、RAID 状態が［Optimal(Media Error)］と表示している場合は、データのバックアップを行ったあと、コピー元のドライブも新規ドライブに交換することを推奨します。（交換手順は「６．４．６　HDD/SSD の取り付け／取り外し」参照）
両方のドライブを交換後、装置を再セットアップし、バックアップファイルからデータを回復させてください。（装置の再セットアップ方法は「１０．２．２　新規セットアップ方法」参照）
または、バックアップドライブを使用して装置を復旧させてください。（「１０．５．２　バックアップドライブからの復旧」参照）



（b）装置の電源を遮断してドライブ交換する場合

① データのバックアップを行ってください。
（「注意事項 ４．（２）ファイルのバックアップについて」参照）

② OSをシャットダウンし、電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いて1分以上たってから、故障しているドライブを交換用ドライブと交換してください。
（「６．４．６　HDD/SSDの取り付け／取り外し」参照）

③ 装置の電源を入れOSが起動すると、交換用ドライブが取り付けられたことを自動検出し、再構築が開始されます。交換したドライブのDRIVEステータスランプが点滅していることを確認してください。

④ DRIVEステータスランプが消灯すると、再構築は完了です。ハードウェア状態表示ウィンドウで、両方のドライブが正常であることを確認してください。

＜留意事項＞
・再構築完了後、RAID 状態が［Optimal(Media Error)］と表示されている場合は、データのバックアップを行ったあと、コピー元のドライブも新規ドライブに交換することを推奨します。（交換手順は「６．４．６　HDD/SSD の取り付け／取り外し」参照）
両方のドライブを交換後、装置を再セットアップし、バックアップファイルからデータを回復させてください。（装置の再セットアップ方法は「１０．２．２　新規セットアップ方法」参照）
または、バックアップドライブを使用して装置を復旧させてください。（「１０．５．２　バックアップドライブからの復旧」参照）

（２）OSを稼働させない状態で再構築を行う場合

＜留意事項＞

・OS を稼働させない状態で再構築を行う場合、リカバリ DVD「HITACHI HJ-206x-***B/T Product Recovery DVD」を使用します。作業を実施する前にあらかじめ準備しておいてください。
（下線部はご購入いただいた装置のモデルごとに*の内容が異なります。）

① データのバックアップを行ってください。
（「注意事項　４．（２）ファイルのバックアップについて」参照）

② OSをシャットダウンし、電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いて1分以上たってから、故障しているドライブを交換用ドライブと交換してください。
（「６．４．６　HDD/SSDの取り付け／取り外し」参照）

③ ソフトRAIDユーティリティを使用して再構築を行います。「１０．６．２　ソフトRAIDユーティリティの起動と終了」および「１０．６．４　再構築機能」を参照して再構築を行ってください。

④ 再構築完了後OSを起動させ、ハードウェア状態表示ウィンドウで、両方のドライブが正常であることを確認してください。

１０．４．３　復旧作業時にトラブルが発生した場合

(１) 再構築を開始しない場合

RAID1がドライブの接続を検出していない、手動で再構築を開始する設定となっている、
または使用したことのあるドライブを交換用のドライブとして取り付けた可能性があります。

①ハードウェア状態表示ウィンドウで、取り付けたドライブの状態が“オフライン状態です。”と表示していることを確認してください。“実装されていません。”と表示する前に交換用ドライブを取り付けてしまった場合、再度ドライブを取り外し、“実装されていません。”と表示するのを確認してから取り付けてください。

②イベントログの“システム”カテゴリを参照してRAID1のイベントログ（イベントID：3001、ソース：HTsfRaid_SYS）を記録していないか確認してください。記録していた場合、イベントログの説明に記載している要因コードにより以下の対処を行ってください。

・0x0504310* の場合(「*」部には任意の数値が入ります。)

RAID1として使用していたドライブを取り付けた可能性があります。故障しているドライブを取り付けていないか確認してください。また、バックアップドライブとして使用していたドライブを取り付けていた場合は「１０．４．５　正常ドライブを誤ってオフラインにした場合の復旧方法」と同様の方法で、バックアップドライブを新規ドライブにしたのち、再度復旧作業を行ってください。

・0x0504310*以外の場合(「*」部には任意の数値が入ります。)

取り付けたドライブへのアクセスに失敗した可能性があります。ドライブの健全性を確認してください。

(２) ドライブ交換後のOS起動時にブルースクリーン(0x9502)が発生した場合

他の装置のRAID1のアレイとして使用していた可能性があります。交換用ドライブには、新品ドライブまたは新規ドライブを使用してください。

１０．４．４　両系ドライブ故障からの復旧

両方のドライブを交換後、装置を再セットアップ（「１０．２．２　新規セットアップ方法」参照）し、バックアップファイルからデータを回復してください。

または、バックアップドライブを使用して装置を復旧させてください。（「１０．５．２　バックアップドライブからの復旧」参照）

１０．４．５　正常ドライブを誤ってオフラインにした場合の復旧方法

この装置では、一旦オフラインとなったドライブ（以下、オフラインドライブ）をRAID1で記録しているため、オフラインドライブを再使用することはできません。

ただし、正常ドライブを誤ってオフラインにした場合や、装置評価のためにRASソフトウェアによってオフラインにした場合にのみ、以下の復旧方法を実施することで、オフラインドライブを再び新規ドライブとして使用することができるようになります。

通　知

- **RASソフトウェア以外の方法でオフラインにしたドライブに対して、オフラインドライブの復旧方法を実行しますと、復旧できない場合や、復旧したとしても正常に動作しない場合があります。**
- **オフラインドライブの復旧方法は、装置評価以外の目的では実行しないでください。稼働しているシステムなど実運用の装置でオフラインドライブの復旧方法を実行した場合、データが消失するなどの不具合が発生する恐れがあります。**
- **装置が自動でオフラインにしたドライブは故障している可能性がありますので、そのようなドライブに対してオフラインドライブの復旧方法を実行しないでください。**
- **オフラインドライブの復旧方法を実行したドライブは実運用の装置では使用しないでください。このドライブを実運用の装置で使用した場合、データが消失するなどの不具合が発生する恐れがあります。**

① OSをシャットダウンし、装置の電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いて1分以上たってから正常ドライブを取り外してください。取り外したドライブベイ番号を忘れないように記録しておいてください。

② オフラインドライブのみを装置に取り付けてください。

③ ソフトRAIDユーティリティを使用してドライブの初期化を行います。「１０．６．２　ソフトRAIDユーティリティの起動と終了」および「１０．６．７　ドライブ初期化機能」を参照して、ドライブの初期化を行ってください。

④ 1分程待ってから、オフラインドライブおよび①で取り外した正常ドライブを、元のドライブベイに取り付けてください（記録しておいたドライブベイ番号を確認し、正しい位置に取り付けてください）。

以上で、オフラインドライブは再び新規ドライブとして使用可能となります。

１０．５　予防保守

１０．５．１　バックアップドライブの作成

通　知
● 静電気による障害を防ぐために、ドライブを交換する際は綿手袋を着用してください。綿手袋を着用しない場合、ドライブ内のデータを破壊する恐れがあります。 ● 操作は必ず手順を確認してから行ってください。万一、誤った操作を行うと、ドライブ内のデータを消失することがあります。

RAID1は、一般の装置と比較しても高信頼ではありますが、誤操作などでドライブ内のデータを消失することがあります。バックアップドライブを作成しておくことで、このようなデータ消失から復旧することが可能になります（ただし、バックアップした時点までのデータ復旧となります）。バックアップ用の新品ドライブまたは新規ドライブを準備していただき、定期的にバックアップすることを推奨します。

以下の手順に従い、バックアップドライブを作成してください。

＜留意事項＞

- 使用済みのバックアップドライブを交換用ドライブとして再利用する場合は、必ず使用済みのバックアップドライブに対してドライブの初期化を実施して、新規ドライブとしてください（「１０．６．７　ドライブ初期化機能」を参照）。
- 交換用ドライブはドライブ1と同一の容量とし、容量が異なるドライブを取り付けないでください。
- 以下の手順は、ドライブベイ1に実装しているドライブに対する手順です。ドライブベイ2に実装しているドライブからバックアップドライブを作成する場合は、ドライブベイ1をドライブベイ2と読み替えてください。

① OSをシャットダウンし、装置の電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いて1分以上たってから、ドライブベイ1に実装しているドライブを新品ドライブと交換してください（「６．４．６ HDD/SSDの取り付け／取り外し」参照）。

② 取り外したドライブは、バックアップドライブとして大切に保管してください。

③ 装置の電源を入れると、RAID1は新品ドライブを取り付けれたことを自動検出し、再構築を開始します。DRIVE1ステータスランプが点滅していることを確認してください。

④ 再構築しながらOSを稼働します。再構築にかかる時間は、再構築中に実行しているアプリケーションに依存します。

OSを起動させたくない場合は、ソフトRAIDユーティリティを使用して再構築を実施してください。

⑤ DRIVE1ステータスランプが消灯すると、再構築は完了です。ハードウェア状態表示ウィンドウでも、両方のドライブが正常であることを確認してください。

１０．５．２　バックアップドライブからの復旧

通　知
● 静電気による障害を防ぐために、ドライブを交換する際は綿手袋を着用してください。綿手袋を着用しない場合、ドライブ内のデータを破壊する恐れがあります。 ● 操作は必ず手順を確認してから行ってください。万一、誤った操作を行うと、ドライブ内のデータを消失することがあります。

バックアップドライブと新品ドライブまたは新規ドライブを準備してください。
次に、以下の手順に従い、復旧作業を実施してください。なお、ドライブの取り付け／取り外しについては、「６．４．６　HDD/SSDの取り付け／取り外し」を参照し、実施してください。

＜留意事項＞
- 以下の手順は、ドライブベイ1にバックアップドライブを実装する場合の手順です。ドライブベイ2にバックアップドライブを実装する場合は、ドライブベイ1をドライブベイ2と読み替えてください。
- バックアップドライブと新品ドライブまたは新規ドライブの容量は同一とし、容量の異なるドライブを取り付けないでください。

① OSをシャットダウンし、装置の電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。ドライブが取り付けてある場合は、両方のドライブを取り外してください。
② ドライブベイ1にバックアップドライブを、ドライブベイ2に新品ドライブまたは新規ドライブを取り付けてください。
③ 装置の電源を入れてください。RAID1が新品ドライブまたは新規ドライブを自動検出し、再構築を開始します。再構築を開始した場合、DRIVE2ステータスランプが点滅します。
④ 再構築しながら、OSを稼働します。再構築にかかる時間は、再構築中に実行しているアプリケーションに依存します。
OSを起動させたくない場合は、ソフトRAIDユーティリティを使用して再構築を実施してください。
⑤ DRIVE2ステータスランプが消灯すると、再構築は完了です。ハードウェア状態表示ウィンドウでも、両方のドライブが正常であることを確認してください。

１０．５．３　ドライブの定期交換

通　知

- 静電気による障害を防ぐために、ドライブを交換する際は綿手袋を着用してください。綿手袋を着用しない場合ドライブ内のデータが破壊される恐れがあります。
- 操作は必ず手順を確認してから行ってください。万一、誤った操作を行うと、ドライブ内のデータを消失することがあります。
- モデルを問わず、使用したことのあるドライブを交換用ドライブとして使用しないでください。構成情報の不一致などによって、装置が正常に動作しなかったりドライブ内のデータが消失したりすることがあります。
- 同時に2台のドライブを交換しないでください。2台のドライブを同時に交換した場合、データを破壊します。
- 交換するドライブは、必ずハードウェア状態表示ウィンドウでオフラインに設定してから取り付け／取り外ししてください。OS起動直後などハードウェア状態を確認できない状況でのドライブの取り付け／取り外しは、故障の原因になります。

ドライブは有寿命部品ですので、定期的に交換してください。（交換周期は「付録　有寿命部品の取り扱いについて」参照）

定期交換は下記の手順で行ってください。

（注）以降の手順は、ドライブベイ1に実装しているドライブの交換手順です。ドライブベイ2に実装しているドライブを交換する場合は、ドライブベイ1およびDRIVE1ステータスランプをドライブベイ2およびDRIVE2ステータスランプと読み替えてください。

(1) 装置の電源を遮断した状態での交換

① データのバックアップを行ってください。

② OSをシャットダウンし、装置の電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いて1分以上たってから、ドライブベイ1に実装されているドライブを交換用ドライブと交換してください。（「６．４．６　HDD/SSDの取り付け／取り外し」参照）

③ 装置の電源を入れますと、RAID1は交換用ドライブを取り付けたことを自動検出し、再構築を開始します。DRIVE1ステータスランプが点滅していることを確認してください。

④ 再構築しながら、OSを稼働します。再構築にかかる時間は、再構築中に実行しているアプリケーションに依存します。

OSを起動させたくない場合は、ソフトRAIDユーティリティを使用して再構築を実施してください。

⑤ DRIVE1ステータスランプが消灯すると、再構築は完了です。ハードウェア状態表示ウィンドウでも、両方のドライブが正常であることを確認してください。

(２) 装置の電源を入れた状態での交換

＜留意事項＞
　手順③の操作を行うには、管理者特権が必要です。コンピュータの管理者アカウントでログオンして、［オフライン］ボタンをクリックしてください。ユーザーアカウント制御（UAC）が有効な場合は、確認メッセージで［はい］ボタンをクリックすると［ユーザーアカウント制御］の画面を表示しますので、［続行］ボタンをクリックします。
　なお、ユーザーアカウント制御（UAC）が無効で管理者特権を持たないユーザーが［オフライン］ボタンをクリックした場合、ドライブの切り離しは行いません。

① データのバックアップを行ってください。
② 動作中のアプリケーションをすべて終了してください。
③ タスクバーの通知領域に表示しているハードウェア状態アイコンをダブルクリックし、ハードウェア状態表示ウィンドウを表示します。ハードウェア状態表示ウィンドウのドライブベイ1の［オフライン］ボタンをクリックし、ドライブをオフライン状態にします。



ハードウェア状態表示ウィンドウ



DRIVE1ステータスランプが点灯していることを確認してください。
DRIVE1ステータスランプが点灯するまで数十秒かかる場合があります。

④ 「１０．４．２　（１）（ａ）装置の電源を入れた状態でドライブ交換する場合」の手順④～⑦を実施して再構築を行ってください。

１０．５．４　データの一致化手順

ドライブは、経年劣化などにより不良ブロックが発生し、一部のデータが読み出せなく場合があります。ドライブの一致化（ドライブ内のデータの整合性チェック）を定期的に実施することで、縮退動作からのシステム復旧時に、再構築処理が失敗する可能性を低減することができます。ドライブの一致化はソフトRAIDユーティリティを使用します。「１０．６．５　整合性チェック機能」を参照して実行してください。

１０．６　ソフトRAIDユーティリティ

１０．６．１　概要

ソフトRAIDユーティリティは、OSが稼働していない状態でRAID1の状態確認やRAID1の再構築などを実施するユーティリティです。ソフトRAIDユーティリティは、リカバリDVDの機能のひとつとして提供しています。

ソフトRAIDユーティリティが提供する機能は以下のとおりです。

（１）RAID1の状態表示

RAID1の現在の状態を表示します。RAID1の状態はソフトRAIDユーティリティ起動時のメニュー画面に表示されます。

（２）RAID1の再構築機能

RAID1の再構築を行います。OSを稼働しない状態で再構築を実施し、OSを稼働した状態で行う再構築より早く再構築を完了することができます。OSを稼働させたくない場合、また、保守の時間を短縮したい場合などに使用します。

（３）整合性チェック機能

ドライブベイ1およびドライブベイ2のドライブ全領域に対して、データの一致化を行います。定期点検時等に使用することで装置の可用性を高めることができます。

（４）アレイ構築機能

ドライブのRAID1管理情報を編集し、2台のドライブでアレイを構築します。市販のバックアップソフトウェアを使用してバックアップデータを復元する際に使用します。

（５）ドライブ初期化機能

RAID1として使用したことのあるドライブの構成情報を初期化し、新規ドライブとします。バックアップドライブとして使用していたドライブを再利用する場合、また、正常ドライブを誤ってオフラインとしてしまった場合などに使用します。

１０．６．２　ソフトRAIDユーティリティの起動と終了

ソフトRAIDユーティリティの起動および終了は、以下の手順に従い実施してください。

（１）起動方法

① 装置の電源を入れ、OSが起動を開始する前に、製品添付のリカバリDVD「HITACHI HJ-206x-***B/T Product Recovery DVD」の1枚目（ディスク番号：1/2）をDVDドライブにセットしてください。(下線部には、ご購入いただいた装置の型式を記載します)

② リカバリDVDから起動すると、以下の画面が表示されます。

（注）リカバリDVDから起動できなかった場合は、装置の電源を切った後、再び電源を入れてください。



③ ［Soft RAID Utility］のラジオボタンを選択して、［Start］ボタンをクリックすると［Soft RAID Utility］のメニュー画面を表示します。



（２）終了方法

①［Soft RAID Utility］のメニュー画面を表示します。



②［Shut Down］ボタンをクリックすると、以下の確認画面を表示します。



③［OK］ボタンをクリックすると、DVDドライブからメディアを排出し、シャットダウンします。

１０．６．３　状態表示機能

RAID1の現在の状態を表示します。RAID1の状態はソフトRAIDユーティリティ起動時のメニュー画面に表示します。



状態表示機能では、以下の情報を表示します。

表１０－２　アレイおよびドライブの状態一覧

項目	値	意味
Array Status	OPTIMAL	アレイに冗長性があり、両方のドライブがONLINEで動作しています。
	OPTIMAL (MEDIA ERROR)	OPTIMAL状態でメディアエラーが発生しています。
	DEGRADE	アレイに冗長性がなく、縮退動作中です。どちらか一方のドライブのみがONLINEで動作しています。
	DEGRADE (MEDIA ERROR)	DEGRADE状態でメディアエラーが発生しています。
	UNKNOWN	アレイの状態が不明です。ドライブの状態が不明、もしくはアレイが構築されていない状態です。
Drive1 Status Drive2 Status	ONLINE	正常に動作しています。
	OFFLINE	ドライブ故障により、切り離された状態です。
	NOT CONNECTED	ドライブベイにドライブが取り付けられていません。
	NEW	B/Tモデルで使用されたことのない新規ドライブです。
	REBUILD	再構築中の状態です。
	ERROR	アクセスに失敗したドライブです。

１０．６．４　再構築機能

再構築機能は、RAID1の再構築を行います。OSを稼働しない状態で再構築を実施しますので、OSを稼働した状態で行う再構築より早く再構築を完了することができます。この機能は、OSを稼働させたくない場合、また、保守の時間を短縮したい場合などに使用します。

＜留意事項＞

・故障したドライブの交換など、必要な作業を行ってからこの機能を使用してください。

・再構築はドライブ状態が“ONLINE”のドライブと、“NEW”、“REBUILD”のドライブの組み合わせの場合のみ動作します。これ以外の状態の場合、再構築は行えず、メニュー画面から機能の選択もできません。

・再構築開始後、何らかの理由で再構築を中止した場合は、再構築中のドライブはドライブ初期化機能を使用して新規ドライブとしてから再利用してください（「１０．６．７　ドライブ初期化機能」を参照）。再構築を中止した状態で装置を起動させると、装置が起動しないことや、ドライブ内のデータを消失することがあります。

・再構築開始から再構築完了までの所要時間の目安は以下のとおりです。

Bモデル	Tモデル
2時間	45分

再構築機能は、以下の手順に従い使用してください。

①　１０．６．２項（１）の手順で［Soft RAID Utility］のメニュー画面を表示します。



② ［Rebuild］のラジオボタンを選択し、［Next］ボタンをクリックすると実行確認画面を表示します。

・再構築を行う場合は、［Yes］ボタンをクリックしてください。

・再構築を行わない場合は、［No］ボタンをクリックしてください。



［No］ボタンをクリックした場合、メニュー画面に戻ります。

③ 実行確認画面で［Yes］ボタンをクリックすると、再構築を開始し進捗状況を表示します。



再構築を中止する場合は［Abort］ボタンをクリックしてください。中止を確認する以下のメッセージが表示されます。

・中止する場合は、［Yes］ボタンをクリックしてください。

・中止しない場合は、［No］ボタンをクリックしてください。



・［Yes］ボタンをクリックした場合、再構築を中止し以下のメッセージを表示されます。



［Close］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。

・［No］ボタンをクリックした場合、進捗状況を表示する画面に戻ります。

④　再構築が完了すると、再構築完了メッセージが表示されます。



［Close］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。

なお、再構築処理中にエラーメッセージが表示された場合は、「１０．６．８　エラーメッセージ一覧」を参照し、エラーメッセージに対応する対処方法を実施してください。

１０．６．５　整合性チェック機能

ドライブベイ1およびドライブベイ2のドライブ全領域に対して、データの一致化を行います。定期点検時などに使用することで装置の可用性を高めることができます。

＜留意事項＞

・整合性チェックは両方のドライブのドライブ状態が“ONLINE”の場合のみ動作します。これ以外の状態の場合、整合性チェックは行えず、メニュー画面から機能の選択もできません。

・整合性チェック開始から整合性チェック完了までの所要時間の目安は以下のとおりです。ただし、データの不一致箇所が多く修復するセクタが多い場合は所要時間が増加します。

Bモデル	Tモデル
2時間	45分

整合性チェック機能は以下の手順に従い使用してください。

①　１０．６．２項（１）の手順で［Soft RAID Utility］のメニュー画面を表示します。



② ［Consistency check］のラジオボタンを選択し、［Next］ボタンをクリックすると実行確認画面が表示されます。

・整合性チェックを行う場合は、［Yes］ボタンをクリックしてください。

・整合性チェックを行わない場合は、［No］ボタンをクリックしてください。



［No］ボタンをクリックした場合、メニュー画面に戻ります。

③　実行確認画面で［Yes］ボタンをクリックすると、整合性チェックを開始し、進捗状況を表示します。



整合性チェックを中止する場合は［Abort］ボタンをクリックしてください。中止を確認する以下のメッセージを表示します。

・中止する場合は、［Yes］ボタンをクリックしてください。

・中止しない場合は、［No］ボタンをクリックしてください。



・［Yes］ボタンをクリックした場合、整合性チェックが中止され、以下のメッセージが表示されます。



［Close］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。

・［No］ボタンをクリックした場合、進捗状況を表示する画面に戻ります。

④　整合性チェックが完了すると、修復したセクタ数が参考情報として表示するとともに、整合性チェック完了メッセージを表示します。



［Close］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。

なお、整合性チェック処理中にエラーメッセージを表示した場合は、「１０．６．８　エラーメッセージ一覧」を参照し、エラーメッセージに対応する対処方法を実施してください。

１０．６．６　アレイ構築機能

ドライブのRAID1管理情報を編集し、2台のドライブでアレイを構築します。アレイ構築機能は、市販のバックアップソフトウェアを使用して、オフライン環境でバックアップデータを復元する際に使用します。ここでいうオフライン環境とは、Windows PEを使用して起動した環境のことを指します。この装置では、OS上で動作するRAID1用デバイスドライバによりミラーリングの処理を行っているため、オフライン環境ではRAID1を構築するドライブを個別に認識します。そのためオフライン環境にRAID1用デバイスドライバを適用し、この機能を使用することで、RAID1に対してバックアップデータを復元することが可能になります。

なお、この装置ではオフライン環境用のRAID1用デバイスドライバとして64bit用のWindows PE for Windows 10 および Windows PE for Windows 11をサポートしております。RAID1用デバイスドライバをそれぞれ以下のフォルダに格納しておりますので、使用するバックアップソフトウェアの使用手順に従い適用してください。

64bit用：C:\Drivers\SoftwareRAID1\x64\PE

＜留意事項＞

・アレイ構築は、新規にアレイを構築しなければならない状況において、装置に取り付けられているドライブに対して RAID1 管理情報を書き込むことでアレイを構築します。正常に動作していたドライブに対して使用した場合、元の RAID1 としては使用できなくなりますので注意してください。

・アレイ構築は 2 台ともドライブを取り付けた状態で行ってください。

・アレイ構築を行った後に市販のバックアップソフトウェアでバックアップデータを復元してください。

アレイ構築機能は、以下の手順に従い使用してください。

①　１０．６．２項（１）の手順で［Soft RAID Utility］のメニュー画面を表示します。



② ［Create Array］のラジオボタンを選択し、［Next］ボタンをクリックすると実行確認画面が表示されます。

・アレイ構築を行う場合は、［Yes］ボタンをクリックしてください。

・アレイ構築を行わない場合は、［No］ボタンをクリックしてください。



［No］ボタンをクリックした場合、メニュー画面に戻ります。

③ 実行確認画面で［Yes］ボタンをクリックすると、アレイ構築完了メッセージを表示します。



［Close］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。

１０．６．７　ドライブ初期化機能

RAID1として使用したことのあるドライブの構成情報を初期化し、新規ドライブとします。ドライブ初期化機能は、以下の状況の場合に使用します。

・バックアップドライブとして使用していたドライブを再利用する場合
・誤ってオフラインとしてしまった正常ドライブを再利用する場合
・装置評価のためにRASソフトウェアによってオフラインにしたドライブを再利用する場合

＜留意事項＞

・本書記載の状況以外でドライブ初期化機能を使用してドライブを再利用すると、システムが復旧できない場合や、復旧したとしても正常に動作しない場合があります。
・装置が自動でオフラインにしたドライブは故障している可能性がありますので、そのようなドライブに対してドライブ初期化機能を使用しないでください。

①　１０．６．２項（１）の手順で［Soft RAID Utility］のメニュー画面を表示します。



② ［Initialize Drives］のラジオボタンを選択し、［Next］ボタンをクリックすると、初期化するドライブを選択する画面を表示します。



ドライブの初期化を中止する場合は［Back］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。

③ 初期化するドライブを選択し、［Next］ボタンをクリックすると初期化実行確認画面を表示します。

・ドライブの初期化を行う場合は、［Yes］ボタンをクリックしてください。

・ドライブの初期化を行わない場合は、［No］ボタンをクリックしてください。



［No］ボタンをクリックした場合、メニュー画面に戻ります。

④　初期化実行確認画面で［Yes］ボタンをクリックすると、ドライブの初期化完了メッセージを表示します。



［Close］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。

１０．６．８　エラーメッセージ一覧

ソフトRAIDユーティリティが表示するエラーメッセージとその対処方法を以下に示します。

表１０－３　エラーメッセージ一覧

No	エラーメッセージ	意味	対処方法
1	Unreadable sector was detected on the **Master**.(Media error) (**Mirrored**)	Master(またはMirrored)で読み出せないセクタを検出しました。メディアエラーです。	リードエラーを検出したセクタの情報がリビルドされないため、該当セクタをリードされたとき、システムが正しく動作しない場合があります。 データのバックアップを取ったあと、エラーの発生したドライブを交換して RAID を再構築してください。 RAIDの再構築後、バックアップしておいたデータを復元してください。
2	Media error was occurred on RAID.	整合性チェック中に両方のドライブで読み出せないセクタを検出しました。メディアエラーです。	データのバックアップを取ったあと、片方のドライブを交換して RAID を再構築してください。その後、もう片方のドライブも交換し、再度 RAID の再構築後、バックアップしておいたデータを復元してください。
3	Unwritable sector was detected on the **Master.**Operation aborted. (**Mirrored**)	Master(またはMirrored)で書き込めないセクタを検出しました。操作を中止しました。	エラーの発生したドライブを交換して、RAIDを再構築してください。
4	The capacity of drive is not equal.	取り付けられたドライブの容量が異なります。	容量の等しいドライブを実装してください。
5	Operation failed. (EC=0xXXXXYYYYZZZZZZZZ)	内部エラーが発生しました。 XXXX：エラー発生モジュールを表す。 YYYY：エラーが発生した処理を表す。 ZZZZZZZZ：詳細エラーコードを表す。	弊社担当営業に連絡してください。
6	Operation failed. (EC=0xXXXXYYYYZZZZZZZZ) Click OK button to shut down.	内部エラーが発生しました。 (［Main Menu］画面表示前に発生した場合) XXXX：エラー発生モジュールを表す。 YYYY：エラーが発生した処理を表す。 ZZZZZZZZ：詳細エラーコードを表す。	

付録　有寿命部品の取り扱いについて

通　知
有寿命部品は推奨交換周期を超えて使用しないでください。部品劣化によって故障の原因となることがあります。

・部品は使用しているうちに劣化、磨耗します。次の部品は、一定周期で交換してください。
・これらの部品は、有償の交換となります。
・下記推奨交換周期は装置動作中の平均周囲温度が25℃以下の条件で規定しています。
平均周囲温度が25℃を超える場合、交換周期が短くなることがありますので注意してください。
また、推奨交換時期はあくまで設計が想定する使用状態での目安です。ご使用になる周囲環境条件、使用条件（磁気ディスク装置の場合、アクセス頻度など）などによって交換周期が短くなることがあります。ご使用になる環境に合わせて定期的な点検と早めの交換を心がけてください。

有寿命部品名	推奨交換周期	備考
HDD	2年	24時間連続稼働の場合は、2年周期で交換が必要になります。 また、24時間連続稼働でなくても、4年または通電時間累計20,000時間のうち短い方での交換が必要です。 ファイルの内容に万一支障が生じた場合でも、速やかに回復できるように、日常業務の中でファイルのバックアップをお取りください。
SSD	7年または期待寿命(※)の短い方	※下記の計算式で期待寿命[日]を算出し、期待寿命[日]に到達する前に交換が必要です。 期待寿命[日] ＝ (総書き込み容量[788,480[GB]]) ／(1日あたりの書き込み容量[GB/日]) ファイルの内容に万一支障が生じた場合でも、速やかに回復できるように、日常業務の中でファイルのバックアップをお取りください。
DVDドライブ	4年	
防じんフィルタ	1年	交換しない場合、故障／短寿命の原因となります。
キーボード（オプション）	4年	
マウス（オプション）	4年	

【留意事項】
・故障時の修理などで部品の要求があった場合、機能的に互換性のある別部品への交換となる場合があります。
・部品の修理を弊社指定の方法以外で行った場合は、動作を保証できません。

このページは白紙です。

【修理品返却先】

〒319-1293
茨城県日立市大みか町五丁目2番1号
(株)日立インダストリアルプロダクツ
ロジスティード東日本　気付　HF-W返送修理窓口　宛
TEL. 0294-52-7496

送　付　元　（お客様ご記入）

貴社名：
事業所名：
御担当部署：
御担当：
E-Mail：
御住所：
TEL：　（　　）　　－　　（内線：　　）

【修理品に関するお問い合わせ】
返送品に関するお問い合わせは総合窓口で一旦お預かりし、適切な部門より連絡させていただきます。
窓口名：日立産業用コンピュータサポート窓口　TEL：045-762-3023　E-Mail：hfw.support.af@hitachi-systems.com

日立産業用コンピュータ HF-Wシリーズ 修理依頼書 兼 御預かり書

返送品（お客様ご記入）

□本体一式　　□内蔵部品　　←□にチェックマーク(レ)をご記入ください。

・本体型式（MODEL）：　　・内蔵部品型式：
・本体製造番号（MFG No）：　　・内蔵部品製造番号：
・本体製造年月（DATE）：
・DRIVE1 Bitlockerロック回復キー：
・DRIVE2 Bitlockerロック回復キー：
HDD/SSDを返送される際は、不具合内容に関わらずbitlockerロック回復キーをご記入ください。
（本体貼付けラベルに記載の各種本体情報は、**内蔵部品のみの返送時**も必ずご記入ください。未記入の場合、有償となる場合があります）

不具合現象（お客様ご記入）

内容（不具合状況を具体的にご記入ください。（添付資料でも可））
★不具合現象の情報提供にご協力ください。□にチェックマーク(レ)をご記入ください。

■発生日時：（　　年　月　日　時　分頃　■再現性：　□有　□無　□不明
■発生頻度　□1回のみ　□　___回/（時間・日・週・月）
□時々　□いつも　□その他（　　）
■発生状況　□電源投入時　□BIOS画面表示前　□BIOS起動途中　□OSセットアップ途中
□OS起動途中　□OS起動後　□OS停止途中
□お客様で追加されたボード実装時　□特定アプリケーション動作時　□その他（　　）
（メーカ、型式：　　）　（メーカ、名称：　　）

■各種LED：■状態表示LED：	□英数字表示		□消灯
■STATUS LED状況：	□赤色点灯	□緑色点灯	□消灯
■ALARM　LED状況：	□点灯		□消灯
■DRIVE/STBY LED状況：	□点灯	□点滅	□消灯
■DRIVE1 STATUS LED状況：	□点灯	□点滅	□消灯
■DRIVE2 STATUS LED状況：	□点灯	□点滅	□消灯

■不具合現象(不具合時の対処方法や操作手順等)、ご依頼内容など
(調査期間の短縮になりますので現象発生時の写真、スクリーンショット、テストプログラム(HWUTL)による結果があれば添付してください。
また修理依頼ではなく動作確認依頼の場合もご記入ください)

■お客様情報
(追加されたデバイス、外部接続機器やBIOS設定変更など、不具合調査に有効な情報がありましたらご記入ください)

修理時の対応について（お客様ご記入）

修理見積（ 要 ・ 否 ）	修理着手（ 即日 ・ 見積後 ）	不具合部品の返却（ 要 ・ 不要 ） ※有償対応となります。
リカバリ（ 要 ・ 否 ） ※無償修理対応期間外は有償となります。	解体作業写真（ 要 ・ 否 ） ※有償対応となります。撮影内容をご指定ください。	

ご注意事項

1)修理品に本紙を添付の上、上記修理品返却先にご返却ください。
　併せてご購入先の販売店にも修理返却のご連絡をお願いします。
2)弊社から修理見積提出後、1ヶ月以内に修理着手可否をご指示ください。
　修理不要時あるいは、ご指示いただけない場合、修理せずお客様に返却させていただきます。その際、調査費用を別途お支払いいただきます。
3)修理受付については、装置毎の修理期間内と致します。
　ただし、修理可能期間を満了していても故障部位によっては修理可能の場合がありますので、日立産業用コンピュータサポート窓口までご相談ください。
4)修理不可の場合でも調査費用のご負担いただきますが、これをご了承いただける場合は修理相談窓口までご返却ください。
5)調査・修理の過程でﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸの内容が消える場合がありますので、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟを取ってからご返却ください。
6)ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、ﾃﾞｰﾀ、記録媒体等の情報ｾｷｭﾘﾃｨに関する秘密事項は、調査や修理に必要ない場合は削除してからご返却ください。
7)故障時の修理は故障ﾊﾟｰﾂの交換のみです。
　部品改廃等により機能的に互換性のある部品との交換になる場合があります。
8)お客様が弊社以外からご購入されたﾊｰﾄﾞｳｪｱの修理・不具合解析はできません。
9)無償修理期間内は、不具合部品の返却はできません。
10)輸出・環境を含めた技術資料の提供は修理可能期間までとなります。

希望返却先（送付元と異なる場合ご記入ください）

御住所：

貴社名：

御担当名：

TEL：（　　）　　－　　（内線：　　）

キリトリ