

23. UPS監視デーモン(upsd)を停止させたい

UPSを一時的にバックアップコンピューターから外しておく。この間は、UPS監視を停止させておく。

upsd デーモンを停止させておく方法は次の2通りです。

upsd デーモンの起動は、インストール後 /etc/rc.ups により起動します。

- ① /etc/rc.ups のファイル名を一時的に変更しておく。
- ② /etc/rc.ups ファイル内のスクリプト実行文で、以下の2行をコメントアウトする。

```
# /usr/ups/bin/upsd  
# echo "Starting UPS monitor..."
```

(注意) upsd デーモンを停止した状態では、停電発生等でOSのシャットダウン処理は実行されません。