

03. ソフトウェアのアンインストール

UNIX・Linux版シャットダウンソフトウェアのアンインストールは、次のコマンドを実行します。
コマンドは、（インストールパス）/bin/**CLEANUP** になります。

ソフトウェアのインストール先が /usr/ups の場合

```
# pwd
/  
#  
# cd /usr/ups/bin  
# ./CLEANUP  
Start...  
* * * * * End of UPS cleaning-up program * * * * *  
  
#
```