

30. 本文メッセージ「UPS is running OK.」のUPS alarm メールが送信される

「UPS is running OK」は、UPSが正常に動作している事を通知するメールです。シャットダウンソフトウェアでメール送信機能を使用されている場合、起動してから連続動作20日毎にこの内容のメールを送信するようになっております。メールの確認のみで、異常等の警告ではありません。